

Interactief plat beeldscherm

|--|

Gebruikershandleiding

INHOUDSOPGAVE

VEILIGHEID	5
Veiligheidsinstructies	5
Auteursrechten	6
Disclaimer	6
Erkenning handelsmerken	6
FCC-verklaring	6
FCC-waarschuwing	6
Verklaring van conformiteit voor EU-landen	7
WEEE	7
ENERGY STAR	7

INLEIDING	8
Inhoud verpakking	
Standaard toebehoren	8
Optionele accessoires	
Productoverzicht	
Vooraanzicht	
Achteraanzicht	
Afstandsbediening	
Afstandsbediening	

Installatie wandmontage	14
Een externe mini-computer installeren	14 17
Installatie standaardmontage (optioneel)	18
De afstandsbediening gebruiken	21
De batterijen van de afstandsbediening installeren/vervangen	21
Bedieningsbereik afstandsbediening	22
Aansluitingen	23
Aansluiten op stroom	23
Externe apparaten verbinden	23

De stroom in-/uitschakelen	
Installatiewizard	

BEDIENING	. 31
Overzicht startscherm	31

	51
Instellingsmenu	32
Een invoerbron selecteren	33
Het achtergrondverlichtingsniveau aanpassen	33
De functie Weinig blauw licht activeren	34
5	

Het volumeniveau aanpassen	34
OSD-instellingen configureren	35
De beeldinstellingen configureren	35
Display Settings (Weergave-instellingen) configureren	36
Signal Settings (Signaalinstellingen) configureren (alleen voor VGA-ingang)	38
De Audio Settings (Audio-instellingen) configureren	38
Apparaatinformatie weergeven	39
Geavanceerde instellingen configureren	40
Het systeem persoonlijk aanpassen	41
De netwerkinstellingen configureren	42
Apparaatinstellingen configureren	44
Beveiligingsinstellingen configureren	46
Systeeminstellingen configureren	48
Werkbalk zijkant	52
Recente taken weergeven	53
App Team Share	54
App Annotation (Aantekening)	59
Scherm bevriezen	60
Overige hulpprogramma's	60
Schermopname	67
Zwevende aantekeningenwerkbalk	67

TapCast Pro	. 69
Compatibiliteitstabel TapCast Pro-app	69
Mobiel apparaat	69
Computer	71
Geavanceerde instellingen TapCast Pro	73
File Manager (Bestandsbeheer)	.75
Bestanden beheren	75
Cloud Storage (Cloud-opslag)	77
Multimediabestanden afspelen	78
Schermvergrendeling	. 82
Browser	. 82
Keeper	. 83
Joan on TV	. 83
Visualizer	. 87

EXTRA INFORMATIE 8	38
۹. fmetingen	38
65 inch	38
75 inch	39
86 inch	90
Lijst met ondersteunde timings	91
Functielijst RS232-protocol	93
RS232-pintoewijzingen	93
RS232 RJ45-bedieningsaansluiting	93
Opdracht INSTELLEN	94
Opdracht KRIJGEN	96

LED-indicator	98
Probleemoplossing	99
Onderhoud	100
Het scherm reinigen	100
Het voorframe reinigen	100
Wereldwijde kantoren Optoma	101

VEILIGHEID

Volg alle waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en onderhoudsvoorschriften die in deze gebruikershandleiding zijn aanbevolen.

Veiligheidsinstructies

- Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die worden aangegeven door de fabrikant.
- De ventilatiegaten niet blokkeren. Om een betrouwbare werking van het apparaat te garanderen en het te beschermen tegen oververhitting, is het aanbevolen het apparaat te installeren op een locatie waar de ventilatie niet wordt geblokkeerd. Plaats het apparaat niet in een behuizing, zoals een boekenkast of een kast die de luchtstroom beperkt.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van water of vocht. Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand en/of elektrische schok te vermijden.
- Installeer het toestel niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiators, verwarmingstoestellen, fornuizen of andere apparaten, zoals versterkers, die warmte uitstralen.
- Zorg dat er geen objecten of vloeistoffen het apparaat binnendringen. Ze kunnen gevaarlijke spanningspoorten raken of een kortsluiting veroorzaken in de onderdelen waardoor brand of elektrische schok kan ontstaan.
- Plaats het apparaat niet op een onstabiel oppervlak. Het apparaat kan kantelen waardoor lichamelijk letsel of schade aan het apparaat kan ontstaan.
- Installeer het apparaat niet op plaatsen die kunnen worden blootgesteld aan trillingen of schokken.
- Gebruik geen hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen.
- Gebruik het apparaat niet als het fysiek is beschadigd of vervormd. Fysieke schade/vervorming kan het volgende omvatten (maar is niet beperkt tot deze situaties):
 - Het apparaat is gevallen.
 - De voedingskabel of stekker is beschadigd.
 - Er is vloeistof gemorst op het apparaat.
 - Het apparaat werd blootgesteld aan regen of vocht.
 - Er is iets in het apparaat gevallen of er zit iets los in het apparaat.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Het openen of verwijderen van deksel kan u blootstellen aan gevaarlijke spanning of andere gevaren. Bel Optoma voordat u het apparaat terugstuurt voor reparatie.
- Trek de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact als u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt.
- Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening voordat u deze opbergt. Als er lange tijd batterijen in de afstandsbediening achterblijven, kunnen ze lekken.
- Schakel de voeding uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.
- Gebruik een zachte, droge doek met een zacht reinigingsmiddel om de behuizing van het scherm te reinigen. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, was of oplosmiddelen om het apparaat te reinigen.
- Controleer de behuizing van het apparaat op markering met betrekking tot de veiligheid.
- Het apparaat mag alleen worden gerepareerd door bevoegd onderhoudspersoneel.

Auteursrechten

Deze publicatie, met inbegrip van alle foto's, illustraties en software, is beschermd volgende internationale wetten op auteursrechten met alle rechten voorbehouden. Deze handleiding of het materiaal dat hierin is vermeld, mag niet worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van de auteur.

© Auteursrechten 2020

Disclaimer

De informatie in dit document is onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving. De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheden of garanties met betrekking tot de inhoud van dit document en verwerpt specifiek elke impliciete garantie op de verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De fabrikant behoudt zich het recht voor deze publicatie te herzien en de inhoud ervan af en toe te wijzigen zonder de verplichting iemand op de hoogte te brengen van een dergelijke revisie of wijziging.

Erkenning handelsmerken

Kensington is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van ACCO Brand Corporation met reeds toegekende registraties en aanvragen die in andere landen in de hele wereld in behandeling zijn.

HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC. in de Verenigde Staten en andere landen.

Google, het Google-logo en Google Drive zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Google LLC.

OneDrive is een handelsmerk en merk van Microsoft Corporation.

Alle andere productnamen die in deze handleiding worden gebruikt, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars en zijn erkend.

FCC-verklaring

Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn ontwikkeld om een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in een residentiële installatie.

Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequente energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storing veroorzaken in radiocommunicatie. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er geen interferentie zal optreden in een specifieke installatie. Als dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt in de radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing op te lossen met een of meer van de volgende maatregelen:

- De ontvangende antenne in een andere richting op een andere positie plaatsen.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

FCC-waarschuwing

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende omstandigheden:

(1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en

(2) Dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storing die ongewenste werking kan veroorzaken.

Opmerking: Canadese gebruikers

Dit digitaal apparaat van Klasse B voldoet aan de Canadese ICES-3 (B)/NMB-3 (B).

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Verklaring van conformiteit voor EU-landen

- EMC-richtlijn 2014/30/EU (inclusief wijzigingen)
- Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU

WEEE



Instructies met betrekking tot afvalverwijdering

Gooi dit elektronische apparaat niet bij het huishoudelijke vuil wanneer u het niet langer gebruikt. Recycle het product om de pollutie te minimaliseren en de maximale bescherming van het wereldmilieu te garanderen.

ENERGY STAR



ENERGY STAR is een vrijwilligersprogramma van het Amerikaans agentschap voor milieubescherming dat bedrijven en individuele personen helpt geld te sparen en ons klimaat te beschermen door superieur energiezuinigheid. Producten die het ENERGY STAR-keurmerk verdienen, verhinderen de uitstoot van broeikasgassen door te voldoen aan strikte criteria of vereisten met betrekking tot energierendement, zoals bepaald door de Amerikaanse milieubeschermingsinstantie (U.S. Environmental Protection Agency). Het volgende logo verschijnt om alle modellen met het ENERGY STAR-keurmerk:

Dit product komt in aanmerking voor ENERGY STAR in de instelling "Standaardmodus" en dit is de instelling waarin de energiebesparing zal worden bereikt. Als u de afbeeldingsinstellingen van de Standaard modus wijzigt of andere functies inschakelt, verhoogt het stroomverbruik waardoor de limieten die nodig zijn om in aanmerking te komen voor de ENERGY STAR-classificatie, kunnen worden overschreven. Raadpleeg EnergyStar.gov voor meer informatie over het Energy Star-programma.

Inhoud verpakking

Pak alles nauwkeurig uit en controleer of alle items die onder de standaardaccessoires zijn vermeld, aanwezig zijn. Sommige items onder de optionele accessoires zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van het model, de specificatie en uw aankoopregio. Controleer uw plaats van aankoop. Sommige accessoires kunnen verschillen, afhankelijk van de regio.

De garantiekaart wordt alleen geleverd in enkele specifieke regio's. Raadpleeg uw dealer voor gedetailleerde informatie.

Standaard toebehoren



Opmerking: Ga voor garantie-informatie naar www.optoma.com.

Optionele accessoires







OPS2-i5 (sleuf in PC, intel i5 8e CPU, 8 GB RAM, 128 GB SSD)





Productoverzicht

Vooraanzicht



Nr.	ltem	
1.	Aanraakscherm	
2.	Plaatsingen aanraakpen (x2)	
3.	Lichtsensor	
4.	IR-ontvanger	
5.	Voedingsknop met LED-indicator	
6.	Home-knop	

Nr.	ltem
7.	Knop Vorige
8.	Knop Instellingsmenu
9.	Knop Volume verlagen
10.	Knop Volume verhogen
11.	USB 2.0-poorten (x2)
12.	Houder aanraakpen

Opmerking: De voorste USB 2.0-poorten zijn USB-poorten voor complete kanalen. USB-poorten kunnen onafhankelijk van de gekozen invoerbron worden gebruikt.

Achteraanzicht



Nr.	Item	
1.	Handgrepen (x2)	
2.	OPS-sleuf	
3.	HDMI-uitgang	
4.	USB 3.0-poorten (x3)	
5.	Touch USB-poort (x2)	
6.	HDMI 2.0-poorten (x3)	
7.	Sleuf Wi-Fi-dongle	
8.	VGA-poort	
9.	Audio-ingang	

Nr.	ltem
10.	SPDIF-poort
11.	RS232-poort
12.	Audio-uitgangsstekker
13.	LAN-poort
14.	USB 2.0-poort
15.	Luidsprekers van 16W (x2)
16.	Montagegaten voor wandmontage
17.	AC in jacket
18.	Stroomschakelaar

Opmerking: De USB 3.0-poorten opzij zijn USB-poorten voor complete kanalen. USB-poorten kunnen onafhankelijk van de gekozen invoerbron worden gebruikt.

Afstandsbediening



Nr.	Кпор	Beschrijving	
1.	Voeding (🕘)	Schakel het interactieve platte beeldscherm (IFP) in/uit.	
2.	Dempen (🕸)	Het geluid tijdelijk uitschakelen.	
3.	Start	Voer dezelfde functie uit als de <i>Windows</i> -toets op een computertoetsenbord.	
4.	Spatie	Voer dezelfde functie uit als de toets Spatie op een computertoetsenbord.	
5.	Alt+Tab	Voer dezelfde functie uit als de toetsen <i>Alt</i> en <i>Tab</i> op een computertoetsenbord. Door op beide toetsen te drukken, kunt u schakelen tussen alle open toepassingen (vensters).	

Nr.	Кпор	Beschrijving		
6.	Alt+F4	Voer dezelfde functie uit als de toetsen <i>Alt</i> en <i>F4</i> op een computertoetsenbord. Door op beide toetsen te drukken, kunt u het huidige venster sluiten.		
7.	Numerieke toetsen	Numerieke invoertoetsen		
8.	Display (Weergave)	De huidige invoerbron en informatie tonen.		
9.	Herhalen (⊄⊋)	Geen functie.		
10.	Home (Startpagina)	Terugkeren naar het startscherm.		
11.	Invoer	Selecteer de ingangsbron.		
12.	Menu	Het OSD-menu weergeven of verbergen.		
13.	Rood ()	Vergrendel of ontgrendel de voedingsknop (op het IFP) and de aanraakfuncties.		
14.	Groen ()	De werking van de voedingsknop (op het IFP) vergrendelen of ontgrendelen.		
15.	Geel (<mark>)</mark>	De aanraakfunctie vergrendelen of ontgrendelen.		
16.	Blauw (●)	Het scherm bevriezen.		
17.	Blanco (🔳)	Het scherm leeg maken.		
18.	Backspace (🗵)	Voer dezelfde functie uit als de toets <i>Backspace</i> op een computertoetsenbord.		
19.	Navigatietoetsen (▲▼◀►)	Een item of optie selecteren.		
20.	Enter	De selectie bevestigen.		
21.	Team Share (🖉)	Start de app Team Share .		
22.	Terug	Terugkeren naar het vorige scherm.		
23.	PgUp	Voer dezelfde functie uit als de toets <i>PgUp</i> op een computertoetsenbord.		
24.	Kanaaltoetsen	Geen functie.		
25.	Volumetoetsen	Pas het volumeniveau aan.		
26.	PgDn	Voer dezelfde functie uit als de toets PgDn op een computertoetsenbord.		
27.	Functietoetsen (F1 ~ F12)	Voer dezelfde functie uit als de functietoetsen <i>F1 ~ F12</i> op een computertoetsenbord.		

Opmerking: Als de PC-module niet is geïnstalleerd in de OPS-sleuf, hebben alle computergerelateerde toetsen geen functie.

Installatie wandmontage

Gebruik alleen een door Optoma goedgekeurde wandmontageset (afzonderlijk verkrijgbaar). De set bevat de volgende onderdelen:



Specificaties wandmontage

Modelnaam VESA-raster		Schroeftype & -lengte	
65 inch 600 x 400 mm		M8*25L	
75 inch 800 x 400 mm		M8*25L	
86 inch	800 x 600 mm	M8*25L	







Voer de volgende stappen uit om het IFP aan de wand te monteren:

1. Installeer de dubbele montagebeugels op de achterkant van het IFP. Maak vervolgens de beugels vast met vier schroeven (A).



2. Boor acht kleine gaten op de montagelocatie en steek de ankers in de gaten.



3. Plaats de wandmontage aan de wand en maak deze vervolgens vast met de acht schroeven (**B**) door de sluitringen in de geïnstalleerde ankers aan de muur.



4. Lijn de dubbele montagebeugels uit met en haak ze aan de wandmontage.



5. Verzeker de dubbele montagebeugels en de wandmontage met twee schroeven (C).



Opmerking:

- Het maximale draagvermogen van de wandmontageset: 160 kg (352 lbs).
- De wandmontage moet worden geïnstalleerd in de betonnen wand om te zorgen voor stevigheid van de installatie. Als een betonnen muur niet beschikbaar is, raden wij u aan in plaats daarvan een standaard te gebruiken. Raadpleeg pagina 18.
- De schroeven moeten stevig worden aangehaald. Om schade aan de montagebeugels, wandmontage of het IFP te vermijden, mag u de schroeven echter niet te vast draaien.
- De installatie mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde technici. Onjuiste installatie kan leiden tot vallen of storing van het IFP.
- Wanneer schade wordt veroorzaakt door een onjuiste installatie, wordt de garantie ongeldig.

Een externe mini-computer installeren

Installeer de mini-PC-beugel op de achterzijde van de wandmontage en voer dan een van de volgende bewerkingen uit om de minicomputer te installeren::

- Installeer de schroeven op de mini-computer en lijk de mini-computer uit op en maak deze vast aan de mini-PCbeugel.
- Lijn de mini-computer uit met en installeer het op de mini-PC-beugel. Maak het vervolgens vast met vier schroeven.



Installatie standaardmontage (optioneel)

De standaardmontageset bevat de volgende items:



Voer de volgende stappen uit om het IFP op de standaard te monteren:

1. Installeer de dubbele montagebeugels op de achterkant van het IFP. Maak vervolgens de beugels vast met vier schroeven (A).



Opmerking: Dubbele montagebeugels, wandmontage en schroeven (**A**) zijn inbegrepen in de wandmontageset. Raadpleeg "Installatie wandmontage" op pagina 14.

2. Draai de basis van de standaard om zodat u de schroefgaten voor het wiel kunt zien. Installeer dan het wiel op de sleuf en maak deze vast met vier schroeven (J).

Herhaal dezelfde procedure voor het installeren van de resterende drie wielen.



3. Plaats de basis van de standaard op een stabiel oppervlak en installeer dan de standstaaf op de sleuf en zet beide standoffs vast met twee moeren (G) door de sluitringen (G2 en G1). Herhaal dezelfde procedure voor het installeren van nog een stang van de standaard.



- Lijn de penlade uit op de schroefgaten op het middelste gedeelte van de stangen. Maak de penlade vervolgens vast met vier schroeven (H).
- Installeer de wandmontage op het bovenste gedeelte van de stangen en stop dan de schroeven (K) door de schroefopeningen vanaf de achterzijde van de stangen.
- Plaats de sluitringen (K1) en de moeren (K2) in de schroeven en haal dan de moeren (K2) aan om de wandmontage op zijn plaats vast te maken.



7. Lijn de dubbele montagebeugels uit met en haak ze aan de geïnstalleerde wandmontage op de stangen van de standaard.



De afstandsbediening gebruiken

De batterijen van de afstandsbediening installeren/vervangen

Voor de afstandsbediening zijn twee AAA-batterijen meegeleverd.

BELANGRIJK! Vervang de batterijen alleen door hetzelfde of een equivalent type batterijen.

1. Verwijder het deksel van het batterijcompartiment.



2. Plaats de twee batterijen met de juiste polariteit (+/-) als getoond in het batterijcompartiment.



3. Plaats het deksel terug.



LET OP

Onjuist gebruik van batterijen kan chemische lekkage of een ontploffing veroorzaken. Volg de onderstaande aanwijzingen.

- Gebruik verschillende soorten batterijen niet door elkaar. Verschillende soorten batterijen hebben verschillende kenmerken.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Door elkaar gebruiken van oude en nieuwe batterijen kan de levensduur van nieuwe batterijen verkorten of chemische lekkage in oude batterijen veroorzaken.
- Verwijder de batterijen zodra ze leeg zijn. Chemicaliën die uit batterijen lekken en die in contact met de huid komen, kunnen uitslag veroorzaken. Als u lekkende chemicaliën aantreft, moet u dit grondig met een doek opvegen.
- De met dit product geleverde batterijen kunnen als gevolg van de opslagomstandigheden een kortere levensduur hebben.
- Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening langere tijd niet zult gebruiken.
- Als u de batterij weggooit, moet u dit overeenkomstig de plaatselijke voorschriften doen.

Bedieningsbereik afstandsbediening

Bij het gebruik van de afstandsbediening moet u ervoor zorgen dat u het richt binnen ±30° ten opzichte van de IRontvanger op het IFP. De afstand tussen de afstandsbediening en het IR-sensorvenster mag niet meer dan 8 meter bedragen.

- Zorg dat er geen obstakels tussen de afstandsbediening en het IR-sensorvenster op het IFP staan die de infraroodstraal kunnen hinderen.
- Zorg dat de IR-zender van de afstandsbediening niet direct wordt blootgesteld aan zonlicht of het licht van TL-lampen.
- Als de afstandsbediening dicht bij TL-lampen van het omvormertype is, zal deze af en toe niet correct werken.
- Als de afstandsbediening en het IFP zeer dicht bij elkaar staan, kan de werking van de afstandsbediening worden beïnvloed.



Aansluitingen

Aansluiten op stroom

- 1. Sluit het ene uiteinde van de voedingskabel aan op de AC-ingang van het IFP.
- 2. Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een stopcontact of een voeding.
- 3. Zet de **Stroom**schakelaar op AAN (I). Het IFP gaat automatisch naar de modus Stand-by.



Externe apparaten verbinden

BELANGRIJK! Voor het gebruik van de aanraakschermfunctie moet u ervoor zorgen dat u het ene uiteinde van de USB-kabel aansluit op de USB B-poort van het IFP en het andere uiteinde van de kabel op de USB A-poort van uw apparaat.

HDMI-ingang

• Sluit uw computer aan op het IFP met een HDMI-kabel.



• Sluit uw videobron aan op het IFP met een HDMI-kabel.



VGA-ingang

Sluit uw computer aan op het IFP met een VGA-kabel.

Opmerking: Voor audio-ingang sluit u het ene uiteinde van een audiokabel aan op de audio-ingangsstekker op het IFP en het andere uiteinde van de kabel op de audiostekker van uw computer.



Audio-uitgang

Sluit uw externe luidsprekers aan op de audio-uitgang op het IFP.



SPDIF-verbinding

Sluit uw audio-apparatuur aan op het IFP met een SPDIF-kabel.



HDMI-uitgang

Sluit uw projector aan op de HDMI-uitgang op het IFP.



USB-verbinding

Sluit uw USB-randapparaat aan op het IFP met een USB-kabel.

Opmerking: Voor de aansluiting van het USB-flashstation, sluit u deze gewoon aan op een van de beschikbare USB-poorten.



RS232-verbinding

Sluit uw computer aan op het IFP met een RS232-kabel.



LAN-verbinding

Sluit uw router aan op het IFP met een ethernetkabel.



Opmerking: Raadpleeg "De netwerkinstellingen configureren" op pagina 42 voor het configureren van de netwerkinstellingen.

Wi-Fi-verbinding

Voor de wifiverbinding, moet u een wifi-dongle aansluiten op de wifisleuf op de zijkant van het IFP. De wifi-dongle kan het signaal ontvangen in een gebied waar er een wifinetwerk is.

Voer de volgende stappen uit om de wifi-dongle te installeren:

- 1. Verwijder twee (2) schroeven uit de beugel van de wifi-sleuf.
- 2. Verwijder de beugel van de wifi-sleuf.



- 3. Stop de wifi-dongle in de wifi-sleuf op de IFP.
- 4. Maak de wifi-dongle vast aan het IFP met twee (2) schroeven.



Opmerking: Raadpleeg "De netwerkinstellingen configureren" op pagina 42 voor het configureren van de wifiinstellingen.

Aansluiting houder aanraakpen

Om een houder voor de aanraakpen te installeren, voltooit u de volgende stappen:

- 1. Sluit de USB-kabel van de aanraakpenhouder aan op een beschikbare USB-poort op het IFP.
- 2. Maak de magnetische houder voor de aanraakpen vast op de achterzijde van het scherm.



3. Stop de aanraakpen in de houder.



Opmerking: Als u de aanraakpen uit de houder verwijdert, start de app **Team Share**. Zie "App Team Share" op pagina 54 voor meer informatie over de app.

Opmerking:

- Als het IFP-scherm in de starter zit, start de app **Team Share** wanneer de aanraakpen uit zijn houder wordt verwijderd.
- Als het IFP-scherm op een andere pagina of een andere ingangsbron staat, start de app Aantekening wanneer de aanraakpen uit zijn houder wordt verwijderd. Meer informatie over **Team Share**, vindt u in "App Team Share" op pagina 54 en meer informatie over de app aantekeningen, raadpleegt u "App Aantekening" op pagina 59.

HET APPARAAT GEBRUIKEN

De stroom in-/uitschakelen

Ingeschakeld

Opmerking: Nadat de voedingskabel correct is aangesloten, moet u ervoor zorgen dat de **voedingsschakelaar** op AAN staat (I).



Druk op de **Power**-knop om het IFP in te schakelen. Het LED-indicatielampje licht blauw op, waarmee wordt aangegeven dat het klaar is voor gebruik.

Opmerking: U kunt ook op de afstandsbediening op de knop 🕑 drukken om het IFP in te schakelen.





Uitschakelen

Druk gedurende 3 seconden op de **voedingsknop** om het IFP uit te schakelen. Druk op **OK** bij de vraag om deze onmiddellijk uit te schakelen of wacht 10 seconden tot het IFP automatisch wordt uitgeschakeld.

Shutdown			
Please confirm The system will shut do	shutdown. own in 10 seconds.		
Cancel	ок	J	

Wanneer het LED-indicatielampje rood oplicht, geeft dit aan dat het IFP naar de stand-bymodus is gegaan.

Opmerking:

- U kunt ook op de afstandsbediening op de knop 🕑 drukken om het IFP uit te schakelen.
- Het IFP verbruikt nog steeds stroom wanneer het in de stand-bymodus staat. Het wordt sterk aanbevolen om de voedingskabel uit het stopcontact te trekken als het IFP een langere tijdsperiode niet wordt gebruikt.

HET APPARAAT GEBRUIKEN

Installatiewizard

De installatiewizard verschijnt op het scherm wanneer u uw IFP voor de eerste keer gebruikt.

Opmerking: Dit IFP is uitgerust met een aanraakgevoelig scherm. U kunt gewoon op het aanraakscherm tikken om uw IFP te bedienen.

1. Selecteer de taal voor het OSD-menu.



2. Als u uw IFP wilt verbinden met internet, selecteert u een van de beschikbare netwerken en tikt u op **Verbinden**. Selecteer anders **Overslaan**.

BELANGRIJK!

- Om verbinding te maken met een draadloos netwerk, moet u ervoor zorgen dat de wifi-dongle goed is aangesloten in de sleuf van de wifi-dongle. Raadpleeg pagina 26.
- Als u verbinding maakt met een beveiligd netwerk, moet u het wachtwoord invoeren wanneer u voor de eerste maal een verbinding tot stand brengt.

Wi-Fi	Skip	Connect your device
Refresh	0	to the internet
ᅙ NetworkDisplay	O	
🤶 Sam Wang	•	FOTA (Firmware Over The Air) dialog prompt may appear upon completion of
🛜 Optoma-staff	e	quick start wizard. Please upgrade the system firmware as instructed by the Fo dialog prompt. This will ensure the device is up to date with the latest and grea
🛜 Optoma-LAB	e	features and functionality.
🛜 Optoma-LAB2	<u>o</u>	
🛜 Optoma-LAB2	0	
🛜 Optoma-LAB2	0	
🔶 Optoma-LAB2	0	

HET APPARAAT GEBRUIKEN



4. Lees de wettelijke beleidslijnen van Optoma, inclusief Algemene gebruiksvoorwaarden, Privacybeleid en Cookiebeleid. Tik op *Akkoord* om de installatie te voltooien. Het IFP is nu klaar voor gebruiker voor gebruik.

	• • • •
Legal Ag	•• Our policy
Terms and Conditions of Use	
Privacy Policy	Please read our legal policy before you start
Cookies Policy	Read our Terms and Conditions of Use, Privacy Policy and Cookies Policy to lea about our practices.

3. Configureer de datum- en tijdgerelateerde instellingen. Klik op *Volgende* om door te gaan.

Overzicht startscherm

Het startscherm wordt weergegeven bij elke keer dat u het IFP start.



Om te navigeren op het startscherm kunt u het volgende doen:

- · Selecteer een optie: tik eenvoudigweg op het gewenste item.
- De instelling aanpassen: sleep de schuifregelaar naar links of rechts.
- De verborgen werkbalk openen: tik op 🕑 of < links/rechts op het scherm.

Opmerking:

- Tenzij anderszins gespecificeerd, omschrijft dit hoofdstuk de bewerkingen van het IFP met het aanraakgebaar.
- Als alternatief kunt u de afstandsbediening gebruiken om het IFP te bedienen.

Instellingsmenu

Sleep op elk scherm de onderkant van het scherm omhoog om het menu Setup.



Het menu **Setup** is een onderdeel van het **OSD**-menu.

Om andere items van het **OSD**-menu weer te geven, tikt u op **K** links van het menu **Setup**.



Setup-Menu



Een invoerbron selecteren

In het menu **Setup** wordt de beschikbare bron aangeduid met het pictogram •. Voor het wijzigen van de invoerbron, tikt u eenvoudigweg op de gewenste invoerbron.



Opmerking:

- Voor meer informatie over apparaataansluitingen, gaat u naar de sectie "Aansluitingen".
- De OPS-optie is alleen beschikbaar als de pc-module correct is geïnstalleerd in de OPS-sleuf van het IFP.

Het achtergrondverlichtingsniveau aanpassen

In het menu Setup Setup sleept u de schuifbalk naar rechts/links om de achtergrondverlichting aan te passen.

Opmerking: Voor een comfortabele kijkervaring, kunt u de functie Flicker Free (Flikkervrij) inschakelen. De optie Flicker Free (Flikkervrij) is alleen zichtbaar op het scherm als het niveau van de achtergrondverlichting is ingesteld op 100%.



De functie Weinig blauw licht activeren

BELANGRIJK! Studies hebben laten zien dat de stralen blauw licht met korte golflengte van de beeldschermen vermoeide ogen en schade aan het netvlies kunnen veroorzaken en in de loop van de tijd hert zicht kunnen beïnvloeden, net zoals de ultravioletstralen oogletsel kunnen veroorzaken. Optoma Low Blue Light is een functie voor bescherming van de ogen die het blauwe licht kan reduceren.

In het menu Setup sleept u de schuifbalk naar rechts/links om het niveau van het laagblauwlicht aan te passen.



BELANGRIJK! Voor het beschermen van uw ogen tegen langdurig gebruik van het beeldscherm, raden wij u aan om het volgende te doen:

- Laat uw ogen 10 minuten rusten na 2 uur ononderbroken gebruik.
- Rol uw ogen naar boven richting uw wenkbrauwen, en rol uw ogen vervolgens om de paar uur in een grote cirkel.
- Kijk 20 seconden in de verte voor elke 20 minuten van gebruik van het beeldscherm.
- Wanneer uw ogen pijn gaan doen, sluit u uw ogen een minuut.

Het volumeniveau aanpassen

In het menu Setup sleept u de schuifbalk naar rechts/links om het volume aan te passen.

IDMI 3
-•

OSD-instellingen configureren

Om het OSD-menu te openen, voert u een van de volgende bewerkingen uit:

- Sleep de onderkant van het scherm omhoog en tik dan op 🔇 aan de linkerzijde van het menu **Setup**. Raadpleeg "Instellingsmenu" op pagina 32 voor meer informatie.
- Druk op de knop Menu op de afstandsbediening.
- Tik op het startscherm op \equiv .



Opmerking:

- Om de instellingen van het OSD-menu te configureren, drukt u gewoon op het gewenste item op het scherm en gebruikt u de schermbedieningselementen om de waarde aan te passen of de instelling op te geven.
- Om van het submenu naar het hoofdmenu te gaan, tikt u op Vorige.
- Om het **OSD**-menu te sluiten, tikt u op een willekeurige plaats op het scherm buiten het **OSD**-menu.

De beeldinstellingen configureren

Tik in het menu **OSD** op 🛞 om het menu **Beeld** te openen en voltooi dan de volgende stappen:

(=) BEEL	.D	
Ø5	┫	_ ▶∥
(Wr)020	Contrast	
	┫ ◀ ──●	— ▶∥
	Kleur	
(j)		►]

• Tik op **Beeldschermmodus** om een van de beschikbare opties te selecteren: Presentatie, Helder, Bioscoop of Gebruiker.

Opmerking:

- De USB-weeergavefunctie in de Android-bron ondersteunt ook HDR-inhoud. Als u een HDR-video afspeelt vanaf een USB-schrijf, schakelt de weergavemodus automatisch naar HDR. HDR wordt niet ondersteund met andere invoerbronnen, zoals HDMI, VGA en OPS.
- De beeldinstelling kan alleen worden aangepast in HDMI-, VGA- en OPS-invoer. Dit kan niet worden aangepast en wordt grijs weergegeven in de Android-bron.
- Als de instelling voor de weergavemodus is ingesteld op **Gebruiker**, kunt u de beeldinstellingen aan passen door helderheid, contrast, kleur of kleurtemperatuur aan te passen volgens uw voorkeur. Selecteer **Reset** om allee beeldinstellingen opnieuw in te stellen naar hun standaardwaarden.
- Tik op **◄** onder het item **Helderheid** om het helderheidsniveau van het scherm aan te passen.
- **Opmerking:** Het helderheidsniveau, contrastniveau, kleurniveau en de kleurtemperatuur kunnen alleen worden aangepast als de weergavemodus is ingesteld op **Gebruiker**. In andere weergavemodi is deze parameter vooraf ingesteld en kan deze niet worden aangepast.
- Tik op ◀▶ onder het item **Contrast** om het contrastniveau van het scherm aan te passen.
- Tik op ◀► onder het item Kleur om het kleurniveau van het scherm aan te passen van zwart-wit naar volledig verzadigde kleur.
- Tik op ◀► onder het item Kleurtemperatuur om een van de beschikbare opties te selecteren: Standaard, Warm of Koud.
- Tik op *Reset* om allee beeldinstellingen opnieuw in te stellen naar hun standaardwaarden.

Weergave-instellingen configureren

Tik in het menu **OSD** op 🗐 om het menu **Weergave** te openen en voltooi dan de volgende stappen:



- Tik op *Beeldverhouding* om een van de beschikbare opties te selecteren: 16:9, 4:3 of PTP (pixel tot pixel).
 Opmerking: Voor 4K-invoer wordt de beeldverhouding vergrendeld op PTP. Voor niet-4K-invoer, wordt PTP grijs weergegeven en kunt u alleen 4:3 of 16:9 selecteren als beeldverhouding.
- Tik op **◄** onder het item **Pixelverschuiving (min)** om een van de beschikbare opties te selecteren: Uit, 2, 3, 5, 30 of 60.

Opmerking: De functie (Pixelverschuiving) (min) helpt om schaduwbeeld te voorkomen.

• Tik op ◀► onder het item Achtergrondverlichting om het niveau van de achtergrondverlichting aan te passen.

Opmerking: De achtergrondverlichting kan eveneens worden aangepast in het menu **Setup**. Raadpleeg pagina 33.

 Tik op ◄► onder het item Blauw Licht Filter om het niveau blauw licht aan te passen.
 Opmerking: Laagblauwlicht kan eveneens worden aangepast in het menu Setup. Raadpleeg "De functie Weinig blauw licht activeren" op pagina 34.
• Tik op ◀► onder het item **Dynamisch zwart** om een van de beschikbare opties te selecteren: Uit, Based on Content (Op basis van inhoud) of Based on Ambient light (Op basis van omgevingsverlichting).

Opmerking: De functie Dynamisch zwart geeft meer diepte aan uw beeld, zodat heldere scènes duidelijk en helder zijn, terwijl donkere scènes gedetailleerd blijven met diepzwarte en uitzonderlijke licht- en schaduwdetails.

Signaalinstellingen configureren (alleen voor VGA-ingang)

Tik in het menu **OSD** op **w** om het menu **Signaal** te openen en voltooi dan de volgende stappen:

	Signaal		
O5		•	
Mr b2			
		•	
(j)		•	

- Tik op Automatisch om het beeld automatisch aan te passen naar de optimale frequentie, fase en positie.
- Tik op ◀▶ onder het item **Frequentie** om de verticale ruis van het beeld aan te passen.
- Tik op **◄**► onder het item **Fase** om de horizontale ruis van het beeld aan te passen.
- Tik op **◄**► onder het item **H. positie** om de horizontale positie van het beeld handmatig aan te passen.
- Tik op ◀► onder het item V. positie om de verticale positie van het beeld handmatig aan te passen.

De Audio-instellingen configureren

Tik in het **OSD**-menu op ④ om het menu **Audio** te openen en voltooi dan de volgende stappen:



• Tik op ◀► onder het item **Geluidseffect** om een van de beschikbare opties te selecteren: Standaard, Vergadering, Klas, Film of Gebruiker.

Opmerking: Als het geluidseffect is ingesteld op **Gebruiker**, kunt u de audio-instellingen aanpassen door het niveau voor de lage en hoge tonen aan te passen volgens uw voorkeur.

- Tik op *Dempen* om de audio te dempen of weer te geven
 Opmerking: U kunt audio ook dempen of weergeven door op de afstandsbediening op de knop it te drukken.
- Tik op **◄**► onder het item **Volume** om het volumeniveau aan te passen.
- Tik op **I** onder het item **Lage tonen** om het niveau van de lage tonen aan te passen volgens de ruimte.
 - **Opmerking:** Het niveau voor Lage tonen en Hoge tonen kan alleen worden aangepast als Geluidseffect is ingesteld op **Gebruiker**. In andere geluidseffectmodi is deze parameter vooraf ingesteld en kan deze niet worden aangepast.

- Tik op **I** onder het item **Hoge tonen** om het niveau van de hoge tonen aan te passen volgens de ruimte.
- Tik op **I** onder het item **Balans** om het niveau van de geluidsbalans aan te passen volgens de ruimte.

Apparaatinformatie weergeven

Tik in het **OSD**-menu op (1) om het menu **Informatie** te openen en voltooi dan de volgende stappen:



- Tik op *Weergave* om de weergavemodus, de huidige ingangsbron, de resolutie, de kleurdiepte en het kleurformaat weer te geven.
- Tik op **Over apparaat** om de gebruikelijke modelnaam, het serienummer en de Android-versie weer te geven.

Geavanceerde instellingen configureren

Om het menu **Geavanceerde instellingen** te openen, tikt u op het startscherm op (). **Opmerking:** Geavanceerde instellingen kunnen alleen worden gewijzigd in de Android-modus.



Opmerking:

- Om **Geavanceerde instellingen** te configureren, drukt u gewoon op het gewenste item op het scherm en gebruikt u de schermbedieningselementen om de waarde aan te passen of de instelling op te geven.
- Om van het submenu naar het hoofdmenu te gaan, tikt u op Vorige.
- Om het menu **Geavanceerde instellingen** te sluiten, tikt u op een willekeurige plaats op het scherm buiten het menu **Geavanceerde instellingen**.

Het systeem persoonlijk aanpassen

Tik in het menu **Geavanceerde instellingen**-op (a) om het menu **Persoonlijk aanpassen** te openen en voltooi dan de volgende stappen:



 Tik op Achtergrondafbeelding en selecteer dan een van de beschikbare beeldopties uit de standaard achtergrondafbeeldingen of van een afbeeldingengalerie (*Kies uit bestanden*). Om de achtergrondafbeelding te bevestigen, tikt u op Opslaan bij de vraag.

Che	08:30 AM January (9), 2002	Territoria Territoria	
	=	©	₹ A <u>B</u>
		Cance	l Save

 Tik op Home Shortcut om de snelkoppelingen op het startscherm aan te passen. Tik op de snelkoppeling die u wilt wijzigen. Selecteer dan een nieuwe snelkoppeling en bevestig uw selectie door bij de vraag op Gereed te tikken.



• Tik op *Ingangsnaam* om de ingang te hernoemen. Tik op de ingangsnaam die u wilt wijzigen en tik dan een nieuwe naam en bevestig de naamwijziging door bij de vraag op **OK** te tikken.



De netwerkinstellingen configureren

Tik in het menu **Geavanceerde instellingen**-op log om het menu **Netwerk** te openen en voltooi dan de volgende stappen:

Settings				
Network				
<u>A</u>	< Back			
	Wireless			
	Ethernet			
	Bluetooth	>		

- Tik op *Draadloos* om het IFP te verbinden met het wifinetwerk en de huidige verbindingsstatus weer te geven. Controleer of de wifi-functie is ingeschakeld. Tik in de lijst **Beschikbare netwerken** op het wifinetwerk van uw voorkeur. Geef een toegangswachtwoord op, indien nodig.
 - **BELANGRIJK!** Om verbinding te maken met een draadloos netwerk, moet u ervoor zorgen dat de wifidongle goed is aangesloten in de sleuf van de wifi-dongle. Raadpleeg pagina 26 voor meer informatie.

•



- **Opmerking:** In de lijst **Overige opties** kunt u meer instellingen voor het draadloos netwerk configureren, zoals verbinden via WPS, een nieuw netwerk toevoegen en het configureren van draagbare hotspotinstellingen.
- Tik op *Ethernet* om de LAN-instellingen te configureren en de huidige verbindingsstatus weer te geven. Proxyinstellingen en IP-instellingen invoeren (DHCP of statisch). Tik op *Reset* om allee netwerkinstellingen opnieuw in te stellen naar hun standaardwaarden.
 - **BELANGRIJK!** Om te verbinden met een vast netwerk, moet u controleren of het IFP is verbonden met LAN. Raadpleeg pagina 26 voor meer informatie.

Network Ethernet	
< Back	
Status	Connected
IP Address	10.0.20.183
Mac Address	D4:9E:3B:7F:03:0D
Proxy Settings	None
IP Settings	
Reset	

- Tik op *Bluetooth* om de Bluetooth-instellingen te configureren en toegang te krijgen tot andere Bluetoothapparaten. Controleer of de Bluetooth functie is ingeschakeld. Tik op een van de volgende opties:
 - Apparaatnaam om de naam van het apparaat te wijzigen. Om te bevestigen, tikt u op OK bij de vraag.
 - Opnieuw scannen om Bluetooth-apparaten in de buurt te detecteren. De gedetecteerde Bluetooth-apparaten worden weergegeven onder Beschikbare apparaten en gekoppelde apparaten onder Gekoppelde apparaten.
 Om een Bluetooth-apparaat te verbinden, tikt u op het MAC-adres van het apparaat in de lijst Beschikbare apparaten. Volg de instructies op het scherm om het koppelen uit te voeren.

Network Bluetooth					
<	BACK				
Blue	tooth				
Devi	ce Name	Realtek Bluetooth			
Searching					
Paire	d Devices				
Avail	able Devices				
*	49:62:CA:9B:	FF:97			
*	6D:EE:93:68:2	25:D8			

Apparaatinstellingen configureren

Tik in het menu **Geavanceerde instellingen**-op om het menu **Apparaat** te openen en voltooi dan de volgende stappen:

instelling					
	Device				
Q	< васк				
	HDMI out Encryption Setting	ON			
	Device ID	00			
	SAMBA Service				
	Storage				
\bigcirc	Apps				
(Ť)	Trigger voor pennenhouder				
	Disable				

 Tik op Instelling codering HDMI-uitgang om het coderen van het HDMI-uitgangssignaal met HDCP in of uit te schakelen.

Opmerking: Als de aangesloten monitor geen HDCP ondersteunt, schakelt u de functie voor het coderen van de HDMI-uitgang uit.

• Tik op *Apparaat-id* om een nieuwe id toe te wijzen aan het IFP. Tik op *OK* om te bevestigen.



Opmerking: Apparaat-ID is verwant met de **Optoma ProService-**apparaat-id.

- Tik op SAMBA Service om de SAMBA-service in of uit te schakelen en configureer de verwante parameters.
 Opmerking: Wanneer dit is ingeschakeld, kunt u de mappen in IFP's delen met andere apparaten onder hetzelfde netwerk. Voor het downloaden van gegevens in IFP's naar PC's, moet u een verbinding instellen via het IP-adres. Daarna kunt u een wachtwoord voor de account instellen voor de beveiliging.
- Tik op **Opslag** om het opslaggebruik weer te geven.



 Tik op *Apps* om apps-informatie weer te geven, gegevens en cache van apps wissen, en het stoppen van apps te forceren. Selecteer een app in de lijst om de versie te zien, wis de gegevens (Gegevens wissen) en cache (Cache wissen) ervan en geef de machtigingen weer. Om het stoppen van de app te forceren, tikt u op *Stop* forceren.

Device Apps			
< васк	OfficeSuite	Storage	
OfficeSuite	App version		
👲 TapCast Pro	Storage		
Het scherm	Rechten		
Browser	F		
Visualiseer			
Zoom		Clear	cache
Com Chara			

- Tik op Overige instellingen voor het configureren van de werkbalk op de zijkant, de zwevende werkbalk met aantekeningen, het aanraakgeluid en e-mailinstellingen. Tik op een van de volgende opties:
 - **◄** op het item **Instellingen werkbalk zijkant** om een van de beschikbare locaties waar de zijwerkbalk zichtbaar is, te selecteren: Alle kanalen, Alleen Android of Uitschakelen.
 - *Zwevend punt* om de zwevende aantekeningenbalk in of uit te schakelen. Raadpleeg pagina 67 voor meer informatie.
 - Aanraakgeluid om audio in of uit te schakelen wanneer u op items op het scherm tikt.
 - *E-mail* voor het configureren van e-mailinstellingen.

Beveiligingsinstellingen configureren

Tik in het menu **Geavanceerde instellingen**-op 💿 om het menu **Beveiliging** te openen en voltooi dan de volgende stappen:

instelling				
Security				
Q	< васк			
	Password	>		
	Unknown Sources	ON		
R C				
0				

- Tik op *Wachtwoord* om het wachtwoord voor de schermvergrendeling of de USB/wifi-toegang in te stellen. Voer een van de volgende bewerkingen uit om wachtwoorden in te stellen:
 - Tik op *Instellingen schermvergrendelingswachtwoord* en voer een wachtwoord twee keer in bij de vraag. Tik op *OK* om te bevestigen.

Opmerking: Om het wachtwoord voor de schermvergrendeling te verwijderen, tikt u op **Wachtwoord schermvergrendeling wissen** (alleen zichtbaar nadat wachtwoord is ingesteld).

New password	
Confirm new password	

- Om het USB/Wi-Fi-station in of uit te schakelen en het USB/Wi-Fi-toegangswachtwoord in te stellen, gaat u als volgt te werk:
 - a) Druk op de knoppen Ingang + 5 + 9 + 8 + 0 op de afstandsbediening en voer dan het toegangswachtwoord voor DEBUG MENU in bij de vraag Wachtwoord invoeren. Tik op Bevestigen wanneer u klaar bent.

<=	=>		
		Input Password	
		Cancel Confirm	
		File Manager HUMI 1	
		= ↔ …	

•

Na het invoeren van het juiste wachtwoord, opent het MENU DEBUG.

DEBUG MENU			
Disable USB/WiFi Drive	_	>>>	
Active Standby	<=	HIDE	=>
Exit			

b) Tik op >>> naast **USB/WIFI-station uitschakelen** om de respectieve functie in of uit te schakelen. Om dit in te schakelen, selecteert u *AAN* en om uit te schakelen, selecteert u *UIT*.

DEBL	JG MENU				
USB V	VIFI Enable		<=	ON	=>
	ON				
	OFF				

Als u *AAN* hebt geselecteerd, opent het menu **Geavanceerde instellingen > Beveiliging > Wachtwoord** automatisch met de optie **USB/Wi-Fi-toegangswachtwoord** zichtbaar.



c) Tik op *USB/Wi-Fi-toegangswachtwoord* en voer twee keer een nieuw wachtwoord in bij de vraag. Tik op **OK** om te bevestigen.

Opmerking: Om het toegangswachtwoord te verwijderen, tikt u op **Clear USB/Wi-Fi**toegangswachtwoord wissen (alleen zichtbaar nadat wachtwoord is ingesteld).

Tik op **Onbekende bronnen** om toepassingen van derden in of uit te schakelen.

Systeeminstellingen configureren

Tik in het menu **Geavanceerde instellingen**-op 🚳 om het menu **Systeem** te openen en voltooi dan de volgende stappen:

instelling							
	System						
Qy	Су васк						
	Date and Time						
	Language	Nederlands					
	Keyboard						
	Startup and Shutdown						
	Power						
53	HDMI CEC						
	Power Mode (Standby)						
	Eco.						
	Update	>					

• Tik op **Datum en tijd** om met datum en tijd verwante instellingen te configureren. Tik op een van de volgende opties:



- Tijdzone selecteren om de tijdzone in uw gebied te selecteren.
- Zomertijd om de zomertijd in of uit te schakelen (indien van toepassing).
- 24-uurs notatie gebruiken om de 24-uurs weergave in of uit te schakelen.
- Tik op **Taal** om een van de beschikbare taalopties te selecteren: Engels, Frans, Spaans, Traditioneel Chinees, Vereenvoudigd Chinees, Portugees, Duits, Nederlands, Pools, Russisch, Tsjechisch, Deens, Zweeds, Italiaans, Turks, Arabisch en Roemeens.



- Tik op *Toetsenbord* om toetsenborden weer te geven en te beheren.
- Tik op Opstarten en uitschakelen om instellingen met betrekking tot het starten en uitschakelen van het IFP te configureren. Tik op een van de volgende opties:

Tik op ◀► onder het item Ingangsbron starten om een van de beschikbare invoeropties voor de opstart te selecteren: Laatst ingang voor uitschakelen, Android, OPS, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 of VGA.

- Stand-by na opstarten (zwart scherm) om stand-by na het opstarten in of uit te schakelen.
- *Timerinstellingen* > *Herinnering aan uitschakelen* om de herinnering voor het uitschakelen van de voeding aan of uit te zetten wanneer het IFP gepland is voor uitschakeling.
- Timerinstellingen > Nieuwe timer toevoegen om een timer voor het opstarten en afsluiten in te stellen. Om een planning in te stellen, gaat u als volgt te werk:
 - a) Om de opstart- en/of uitschakeltimer in te schakelen, schakelt u het selectievakje naast de vakjes Opstarttimer en Uitschakeltimer in.
 - b) Stel de tijd in en selecteer de dagen waarop u het IFP wilt opstarten of uitschakelen.
 - c) Tik op Gereed om de planning op te slaan.

	System Startup and shutdown				
(Lag)		Startup timer			
		08	00	AM	Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
\bigcirc					
	Close power off reminder	Shutdown timer			
ારજી	Add new timer				
		06		РМ	(Sun) (Mon) (Tue) (Wed) (Thu) (Fri) (Sat)
			Canc	el) (Done

d) Schakel het selectievakje naast de nieuwe planning in onder Geavanceerde instellingen > Systeem > Opstarten en uitschakelen om de planning te activeren.



- Tik op *Voeding* om de voedingsinstellingen te configureren. Tik op een van de volgende opties:
 - *Signaal bij inschakelen* om het opstarten van het IFP in of uit te schakelen wanneer een ingangssignaal is gedetecteerd.

Opmerking: Het inschakelen bij het signaal kan niet werken en wordt grijs weergegeven wanneer Voedingsmodus (stand-by) is ingesteld op **Actief**.

- *Direct inschakelen* om het opstarten van het IFP in of uit te schakelen vanaf de stroombron. **Opmerking:** De functie Direct inschakelen helpt installatie die gebaseerd zijn op inschakeltimers.
- ◀► onder het item **Auto uitschakelen (min.)** om een van de beschikbare intervallen in minuten te selecteren voor het automatisch uitschakelen van het IFP wanneer er geen ingangsbron is gevonden: Uit (functie is uitgeschakeld), 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 of 60.
- Wake on LAN om het IFP op afstand in of uit te schakelen via het LAN.
 - **Opmerking:** Wake on LAN kan niet werken en wordt grijs weergegeven wanneer Voedingsmodus (stand-by) is ingesteld op **Actief**.
- Tik op *HDMI CEC* om alle beschikbare opties in of uit te schakelen: Scherm aan, dan speler aan, Scherm uit, dan speler uit, Speler aan, dan scherm aan of Speler uit, dan scherm uit.
- Tik op ◀► onder het item Voedingsmodus (stand-by) om een van de beschikbare opties te selecteren: Eco of Actief. Het item Actief is standaard niet zichtbaar. Om de optie Actief in te schakelen, doet u het volgende:

a) Druk op de knoppen Ingang + 5 + 9 + 8 + 0 op de afstandsbediening. Het DEBUG MENU wordt geopend.

b) Tik op VERBERGEN naast Actief stand-by. Selecteer WEERGEVEN.



c) Tik op Afsluiten om het DEBUG MENU af te sluiten.

De optie Actief is zichtbaar in het menu Geavanceerde instellingen > Systeem > Voedingsmodus (standby).



Opmerking: De functies **Optoma ProService** en LAN control remote power on (LAN-bediening eterne voeding) zal alleen werken als Voedingsmodus (stand-by) is ingesteld op **Actief**.

Opmerking: De modus Actieve stand-by verbruikt meer stroom omdat het systeem alleen de achtergrondverlichting uitschakelt en het moederbord werkt nog steeds om te kunnen reageren op de inschakelopdracht van het LAN en de **Optoma ProService**. Als u geen externe stroom hebt volgens de vraag, raden wij u aan **Eco** te gebruiken. Stand-by modus om meer energie te sparen

Opmerking: Het is ook sterk aanbevolen terug te schakelen naar **Eco.** Standby mode (Eco stand-by modus) en zet het IFP uit gedurende een bepaalde tijd. Dit zal het IFP-systeem helpen om geheugen vrij de maken en de CPU te laden.

Tik op **Bijwerken** om de upgradeopties te configureren. Tik op een van de volgende opties:



 OTA-software-upgrade: om het upgraden van software via internet in of uit te schakelen. Tik op Auto zodat het systeem telkens automatisch kan controleren op firmware-upgrades wanneer het IFP wordt opgestart en verbonden met internet. Als de optie Auto is uitgeschakeld, zal het systeem niet automatisch controleren op firmware-upgrades. Om handmatig te controleren op updates, tikt u op Bijwerken.

Opmerking: Het upgraden van software via internet vereist een netwerkverbinding.

- USB-software-upgrade voor het upgraden van software vanaf een USB-flashschijf.
- **Opmerking:** Om door te gaan met het upgraden van de software, slaat u het upgradebestand eerst op nar de USB-flashschijf en sluit u de schijf vervolgens aan op een beschikbare USB-poort op het IFP. Open **Geavanceerde instellingen > Systeem > Update > USB-software-upgrade** en tik dan op **Start**.



- **Opmerking:** Als u de firmware van het IFP bijwerkt vanaf een USB-opslag, decomprimeert u eerst het upgradebestand en kopieert u vervolgens het niet-gecomprimeerde bestand naar de USB-hoofdmap. Zorg dat de USB-flashschijf is geformatteerd als FAT32.
- **BELANGRIJK!** Tijdens het updateproces, ofwel OTA of vanaf een USB-opslag, mag u het IFP NIET uitschakelen en mag u de USB-dongle NIET verwijderen van het IFP. Dit zal het systeem beschadigen.

Werkbalk zijkant

Tik op of om de werkbalk zijkant te openen. U kunt het paneel slepen om de positie ervan op het scherm te wijzigen.



- Werkbalk zijkant

- Tik op < om de werkbalk te verbergen.
- Tik op D om terug te keren naar het vorige scherm.
- Om recente taken weer te geven, tikt u op . Raadpleeg "Recente taken weergeven" op pagina 53 voor meer informatie.
- Om de app **Team Share** te openen, tikt u op 4. Raadpleeg "App Team Share" op pagina 54 voor meer informatie.
- Om de app Aantekeningen te openen, tikt u op Z. Raadpleeg "App Aantekening" op pagina 59 voor meer informatie.
- Om het huidige scherm te bevriezen, tikt u op 🔍. Raadpleeg "Scherm bevriezen" op pagina 60 voor meer informatie.
- Om de functies **SpotLight**, **CountDown**, **StopWatch** en **AirShare** te openen, tikt u op ••••. Raadpleeg "Overige hulpprogramma's" op pagina 60 voor meer informatie.
- Om de schermopnamefunctie te openen, tikt u op 🗇. Raadpleeg "Schermopname" op pagina 67 voor meer informatie.
- Om het menu **Setup** te openen, tikt u op ≡. Raadpleeg "Instellingsmenu" op pagina 32 voor meer informatie.

Recente taken weergeven

Tik op \ge > \square om al uw recent gebruikte apps weer te geven.



- Tik op de app die u wilt starten.
- Veeg naar links of rechts om de app te verwijderen uit de lijst.
- Om de lijst te wissen, veegt u eerst de lijst omhoog (indien nodig) en tikt u vervolgens op ALLES WISSEN.
- Om split screen te gebruiken, tikt en houdt u de gewenste app enkele seconden vast. Sleep dan het appvenster naar links of rechts van de kolom **Naar hier slepen om split screen te gebruiken**.



Opmerking: U kunt ook recent gebruikte apps weergeven in de zwevende aantekeningenbalk. Raadpleeg "Zwevende aantekeningenwerkbalk" op pagina 67.

App Team Share

Tik op > 4 om de app **Team Share** te openen. U kunt schrijven, krabbelen of tekenen op het virtuele whiteboard.

Opmerking: Als het IFP-scherm onder de starter is, kunt u ook de app **Team Share** openen door de aanraakpen te verwijderen uit de houder van de aanraakpen.

			Welcome Optoma whiteboard is a
General(4)			
1	02	03	
Corporate(4)			
	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	<u> </u>	
SWOT	BCG Matrix	Timeline	

Doe het volgende om te starten met de app:

1. Selecteer een achtergrond of sjabloon voor uw inhoud op het tabblad **Nieuw**.

Opmerking: Om een eerder opgeslagen project te openen, tikt u op **Recent**, selecteert u uw gewenst project en tikt u op **Openen**.

2. Tik op *Maken* en gebruik een van de activiteiten die in de onderstaande tabel zijn beschreven.

	Item	Beschrijving				
÷	Verplaatsing bord	Tik en sleep of tik langere tijd op het scherm om het bord te verplaatsen naar uw voorkeurslocatie op het scherm.				
-	Sluit het bord	Sluit het bord. Het bord wordt geminimaliseerd naar één pictogram. Tik op het pictogram om het bord opnieuw te openen. Bijvoorbeeld,				

	Item	Beschrijving
		Schrijven of een lijn met vrije vorm tekenen.
		Tik om de gewenste dikte en kleur voor de lijn te selecteren.
Ø	Pen	BELANGRIJK! Vermijd schade aan het virtuele whiteboard. Gebruik voor schrijven en tekenen, ALLEEN de meegeleverde aanraakpen of uw vingers.
		Opmerking:
		• Om het kleurenpalet te wijzigen, tikt u op 🔯.
		• De aanraakpen wordt geleverd met een dik en dun punt. De app kan
		automatisch detecteren welk punt (overeenkomstig 🖉 🖉) u gebruikt
		en toont de opties op basis van de dikte van het punt.
		 Als u uw vingers gebruikt om te schrijven of te tekenen op het virtuele whiteboard, wordt dit beschouwd als het gebruik van een "dik penpunt".
		Alle gebieden van uw geschreven teksten of tekeningen wissen. Selecteer de gumgrootte en sleep uw vingers over het gebied dat u wilt verwijderen.
	Gum	
Ń	Alles wissen	Alle geschreven teksten en tekeningen op het virtuele whiteboard wissen.

	ltem	Beschrijving
22	Selecteren	 Een object op het whiteboard selecteren. Tik op een van de volgende items om het geselecteerde gebied te wijzigen: (Grenspunt) om te vergroten of te verkleinen. (f) om te draaien. (f) om te dupliceren. (f) om te verwijderen.
Ø	Geometrische vorm	Een geometrische vorm tekenen. Tik voor het selecteren van de gewenste 2D- of 3D-vorm met meerdere kleuropties.
[↓]	Bestand importeren	Importeer beelden van verschillende opslagapparaten, inclusief interne opslag, USB- opslag of cloud drive.
≡	Menu	 Tik op een van de volgende opties: <i>Nieuw</i> om een nieuw bestand te maken. <i>Openen</i> om een bestand in iwb-indeling te openen. <i>Opslaan</i> om de huidige inhoud op te slaan als een IWB-bestand. Opslaan om het menu Instellingen te openen. Schakel dan de modus voor automatisch opslaan en de oogbeschermingsmodus in of uit, controleer op software-updates en beheer cloud-opslagaccounts. ? om de zelfstudie voor de app Team Share te openen.

	ltem	Beschrijving							
		Selecteer een van de volgende opties om een bestand te exporteren. Tik op een van de volgende opties:							
		 om het bestand te exporteren naar een interne/externe opslag of cloud- opslag. 							
		Opmerking: Zie "Cloud Storage (Cloud-opslag)" op pagina 77 voor meer informatie over het beheer van de cloudopslagaccount.							
		m het bestand te delen met QR-code.							
		Share with QR code							
		Ensure your device is connected to the same Wi-Fi. Then scan the QR code.							
Ċ	Bestand exporteren	 Close Opmerking: Voorafgaand aan het scannen van de QR-code voor het weergeven van het bestand, moet u ervoor zorgen dat het IFP en uw mobiel apparaat zijn verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk. Mom het bestand via e-mail te verzenden. Opmerking: Als u het bestand voor de eerste keer wilt verzenden via e-mail, wordt u gevraagd gerst de g-mailinstellingen te configureren. 							
		Bekijk en beheer alle pagina's die betrokken zijn bij het huidige project. Tik op een van de volgende opties:							
		+ om een pagina toe te voegen.							
		• 👜 om een pagina te verwijderen.							
	Paginabeheer	$\begin{array}{c c} 1 & 2 & 3 \\ \hline \\$							

	Item	Beschrijving					
	Achtergrondopties	Selecteer een achtergrond of sjabloon voor uw inhoud.					
Ś	Ongedaan maken	Uw laatste actie ongedaan maken.					
C	Opnieuw uitvoeren	Uw laatste actie opnieuw uitvoeren.					
+	Pagina toevoegen	Voeg een nieuwe pagina toe.					

App Aantekening

Tik op $\mathbb{P} > \mathbb{Z}$ om de app Aantekening te openen.

Google	× +	660691		
← → C ⊚ 🔒	https://www.google.com/		☆ Q 🖡	
ALL IMAGES	WRL Google	٩	Sign in	
Taiwan	Location unavailable			

In deze modus kunt u het volgende doen:

- Tik op Ø om te schrijven en tekenen op het scherm.
 Opmerking: U kunt de kleur van de pen wijzigen door herhaaldelijk op Ø te tikken.
- Tik op 🖉 om het item op te lichten op het scherm.

Opmerking: U kunt de kleur van de markeerstift wijzigen door herhaaldelijk op 🖉 te tikken.

• Tik op 🏥 om alle annotaties op het scherm te wissen.

Opmerking: U kunt ook de palm van uw hand gebruiken om de gebieden van uw geschreven teksten of tekeningen te wissen.

- Tik op 🗒 voor het vastleggen van een schermopname van het gehele scherm.
- Tik op imes om de huidige modus af te sluiten.

Scherm bevriezen





790871

In deze modus kunt u het volgende doen:

- Tik op Q om in te zoomen. Vervolgens kunt u pannen en over het beeld bewegen. • **Opmerking:** Met elke tik neemt de vergroting toe.
- Tik op Q om uit te zoomen. **Opmerking:** U kunt ook twee vingers samenknijpen op het scherm om in of uit te zoomen.
- Tik op 🚼 om het beeld naar de oorspronkelijke grootte te herstellen.
- Tik op imes om de huidige modus af te sluiten. ٠

Overige hulpprogramma's

Tik op > · · · om toegang te krijgen tot andere hulpprogramma's, zoals **SpotLight**, **CountDown**, **StopWatch** en AirShare.



- Tik op 🤌 om **SpotLight** te activeren. **Spotlight** kan worden gebruikt om de aandacht van het publiek te richten op een specifiek deel van het bord.
- Tik op 🔀 om de functie **CountDown** te gebruiken.
- Tik op 🕐 om de functie **StopWatch** te gebruiken.

AirShare

Tik op > ··· > < om naar AirShare te gaan. Een QR-code verschijnt op het scherm.



Voer de volgende stappen uit om mee te doen met het virtuele klaslokaal:

- 1. Verbind het IFP met een beschikbaar netwerk.
- 2. Schakel de wifi-functie in op uw mobiel apparaat en maak dan verbinding met hetzelfde netwerk als het IFP.

BELANGRIJK!

- Het IFP en uw mobiel apparaat moeten verbonden zijn met hetzelfde wifinetwerk.
- Zorg er tijdens de bewerking voor dat u toegang hebt tot het internet.
- 3. Scan de QR-code. Voer vervolgens uw naam in en tik op **ENTER** om deel te nemen aan de klas.



4. Tik op het IFP op *Ga de klas binnen* om de klassessie te starten.

Doe het volgende om deel te nemen aan de klas:

Start de app **Team Share** of een soortgelijk gereedschap om het virtuele whiteboard te openen. Vervolgens kunt u de volgende functies gebruiken:

a. Kiezer

- 1. Tik op 🔠 om naar de Kiezer-interface te gaan.
- 2. Selecteer Enkele keuze of Meerkeuze om het type antwoord te definiëren.



3. Tik op **BEGIN** om het beantwoorden van vragen te starten.

	0010	×					J.			and the	
*	. 0/1				Single choice	: Multip	le choice			00:12	FINISH
			AB	*=	0	4		0	-	Contraction .	
			Voter	Judge	Responder	Selector	Message	Manager	Exit		

4. De deelnemer kan antwoorden door het selecteren van het antwoord op het scherm van het mobiele apparaat en te tikken op **OK**.

Answer Message							
А	E	3	С				
D	E		F				
true)	f	alse				
ОК							

- 5. Tik op **VOLTOOIEN** om de antwoordsessie te sluiten. De antwoordstatistieken worden weergegeven op het scherm.
- 6. Tik op de juiste antwoorden op het scherm met de statistieken.



- Tik op
 om te schakelen naar de toelichtingssessie. De instructeur kan dan aan de deelnemer(s) een toelichting geven op de oplossing voor de vraag.
- Tik op X om de pagina Antoordstatistieken te sluiten.

b. Kiezer

1. Tik op 🚝 om naar de interface Beoordeling te gaan.

	Js 6	, eo	rgia	r in	Еило	474023 pe 2	
	·Fals ·Tnue	5R -					
≗ 0/1							C 00:00 BEGIN
+		Voter J	adge	Selector Message	Annager Exit		÷

2. Tik op **BEGIN** om het beantwoorden van vragen te starten.

± 0/1								© 00:09	FINISH
÷	Voter	Judge	Responder	Selector	F Message	Manager	Exit		÷

3. De deelnemer kan antwoorden door het selecteren van het antwoord op het scherm van het mobiele apparaat en te tikken op **OK**.



4. Tik op **VOLTOOIEN** om de antwoordsessie te sluiten. De antwoordstatistieken worden weergegeven op het scherm.



5. Tik op de juiste antwoorden op het scherm met de statistieken.

- Tik op
 om te schakelen naar de toelichtingssessie. De instructeur kan dan aan de deelnemer(s) een toelichting geven op de oplossing voor de vraag.
- Tik op X om de pagina Antoordstatistieken te sluiten.

c. Respondent

1. Tik op 🧟 om naar de modus Respondent te gaan. Tik vervolgens op **GAAN!** om de modus Antwoord te starten.



2. Wanneer de functie is geactiveerd, krijgt de persoon die als eerste tikt op **OK**, het recht om te antwoorden.

Als Amy bijvoorbeeld als eerste tikt op **OK**, dan krijgt zij het recht om de vraag te beantwoorden.



d. Selector

Tik op im naar de Selector-modus te gaan. Selecteer het aantal personen dat zal worden geselecteerd. Tik vervolgens op **START**. Het resultaat verschijnt op het scherm.



e. Bericht

- 1. Controleer of de functie bericht 🧮 is ingeschakeld.
- 2. Tik op het mobiel apparaat op *Bericht* om te schakelen naar het scherm Bericht, voer dan uw bericht in het tekstvak met de opmerkingen en tik dan op **VERZENDEN**.

(Answer Message	
	🗾 Amy	
	Send comment if Message turned on in the IFP	
	Нарру	
	SEND	

Het uitzendbericht zal verschijnen op het scherm van het IFP.

			33390	3 Amy Happy
	fre l	(3)	3	
5	Team Share	TapCast Pro	Browser	
0	Fin			

Opmerking:

- Tik op 🤱 om de QR-code weer te geven en toe te staan dat meer deelnemers meedoen met de klas.
- Tik op 📑 om AirShare af te sluiten.

Schermopname

Tik op $> \square$ om het hulpprogramma voor de schermopname te openen. Dit hulpprogramma helpt u bij het opnemen van video's vanaf het scherm van het IFP.



- Tik op
 om het opnemen van het scherm te starten. Tik tijdens de opname op
 om de opname te pauzeren of op
 om de opname te stoppen, selecteer dan een locatie waar u de opname wilt opslaan en tik dan op
 OK.
- Tik op 😳 om de opname-instellingen te configureren: camera-opname, videoresolutie en standaardpad waar de opnamen worden opgeslagen.

Opmerking: Standaard worden alle opnamen opgeslagen in de map Opname.

- Tik op imes om het opnamehulpprogramma te sluiten.

Zwevende aantekeningenwerkbalk

Raak het scherm aan met uw twee vingers een centimeter van elkaar verwijderd. De zwevende aantekeningenwerkbalk wordt geopend.



- Tik op () om terug te keren naar het vorige scherm.
- Tik om (1) om terug te keren naar het startscherm.
- Tik op (∠) om de app Aantekening te openen.
- Tik op () om **Team Share** te openen.
- Tik op () om recente taken weer te geven. Tik op de taak waarnaar u wilt schakelen of tik op 🗡 om de aantekeningenwerkbalk te sluiten.



Tik vanaf het startscherm op **:::** om de lijst met Apps weer te geven.

BELANGRIJK! Het ingebedde Android 8,0-besturingssysteem is niet standaard Android. Als zodanig is Google Play niet beschikbaar in de lijst met apps. De geïnstalleerde toepassing van derden werkt wellicht niet goed als het niet is ontworpen voor IFP. Optoma zal niet garanderen dat deze zelfgeïnstalleerde apps werken.

> De interactieve platte beeldschermen van Optoma voeren een aangepast Androidbesturingssysteem uit en bieden geen ondersteuning voor Google Play-services. Het besturingssysteem is mogelijk niet compatibel met alle Android-apps van derden. Android-apps van derden kunnen verschillen in kwaliteit en sommige bevatten zelfs boosaardige codes. Dit kan de systeembeveiliging in gevaar brengen en de productgarantie ongeldig maken. Optoma biedt geen garanties met betrekking tot de kwaliteit, beveiliging of geschiktheid van alle apps van derden en hun compatibiliteit met het interactief plat Optoma-beeldscherm. Optoma aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot elke schade, fout, verlies in functionaliteit of beveiligingsproblemen die voortvloeien als een direct of indirect resultaat van de installatie van apps van derde op het interactief plat beeldscherm. De ondersteuning van Optoma bij het corrigeren van problemen die kunnen voortvloeien uit de installatie van apps van derden, zal worden gefactureerd en kan beperkt zijn. De informatie is correct op het ogenblik van de opmaak van dit document en is onderhevig aan wijzigingen.



Opmerking: Om een toepassing van derden te installeren, moet u eerst de instelling **Onbekende bronnen** inschakelen in het menu **Geavanceerde instellingen > Beveiliging**. Raadpleeg "Beveiligingsinstellingen configureren" op pagina 46.

U kunt dan het gedownloade APK (Android Package)-bestand installeren in uw systeem.

TapCast Pro ይ



BELANGRIJK!

- Het IFP en uw mobiele apparaat/computer moeten zijn verbonden met hetzelfde wifi- of LAN-netwerk.
- Zorg er tijdens de bewerking voor dat u toegang hebt tot het internet.

Compatibiliteitstabel TapCast Pro-app

Besturingssysteem	Beschikbare versie
Vensters	Windows 7/8/10
📺 Mac	OSX 10.8 of later
iPhone	iOS 9,0 of later
📫 Android	Android 5,0 of later
Chroom	Chrome OS 65 of later

Mobiel apparaat

Wanneer het scherm met de installatierichtlijnen verschijnt, scant u de QR-code voor het downloaden en installeren van de app **TapCast Pro** op uw mobiel apparaat.



Voer de volgende stappen uit om het scherm te delen:

1. Start de app **TapCast Pro**. Voer het TapCast-wachtwoord in en tik op **OK** om de verbinding te maken.

	Device List	0
TapCast-6462		192.168.0.119
	Enter PIN to connect	

Opmerking: U kunt het wachtwoord voor de installatie via draadloze verbinding verkrijgen op het scherm met installatierichtlijn.

- 2. Tik op een van de volgende opties:
 - Opslag om te luisteren naar muziek die is opgeslagen op uw mobiele apparaat.
 - Foto voor het weergeven van de foto's die zijn opgeslagen op uw mobiel apparaat.
 - **Document** voor het weergeven van bestanden die zijn opgeslagen op uw mobiel apparaat.
 - **APK uploaden** voor het uploaden van apps van uw mobiel apparaat naar het IFP.
 - **Camera** voor het inschakelen van de camera van uw mobiel apparaat en draag dan het beeld dat is vastgelegd door de camera, over naar het IFP.
 - Afstandsbediening om uw mobiel apparaat te gebruiken als afstandsbediening om het IFP te bedienen.
 - **Toepassingen** om uw mobiele telefoon de mogelijkheid te bieden om de apps die zijn geïnstalleerd op het apparaat, op afstand te starten.
 - Desktop om het IFP-scherm te spiegelen naar uw mobiel apparaat. U kunt uw mobiel apparaat gebruiken om het IFP te bedienen. Om de sessie op afstand te beëindigen, tikt u op X.
 - Desktop met aantekening om het IFP-scherm te spiegelen naar uw mobiel apparaat met aantekeningsfunctie ingeschakeld. U kunt uw mobiel apparaat gebruiken om het IFP te bedienen. Om de sessie op afstand te beëindigen, tikt u op X.



Screen-Casting mobiel apparaat

Om het scherm van uw mobiel iOS-apparaat te spiegelen naar het IFP, sleept u de onderkant van het scherm omhoog om **Controlecentrum > Scherm spiegelen** te openen en tikt u vervolgens op het apparaat. Om de sessie op afstand te beëindigen, tikt u op **Spiegelen stoppen**.



Computer

Ga naar <u>https://www.optoma.com/ifp/</u> voor het downloaden van de app **Share Sende (Afzender delen)**. Installeer de app vervolgens op uw computer.



Om het scherm te delen:

1. Start de app **TapCast Pro**. Voer vervolgens het TapCast-wachtwoord in om de verbinding te maken.

TapCast		_ ×
🔶 Ethernet		
	Please enter the password	

Opmerking: U kunt het wachtwoord verkrijgen op het scherm van het IFP.

- 2. Tik na het verbinden op een van de volgende items:
 - Start om het scherm van uw computer te spiegelen naar het IFP.
 - Scherm spiegelen om het scherm van het IFP te spiegelen naar uw computer met de bedieningsfunctie ingeschakeld.
 - **Aantekenen** om het scherm van het IFP te spiegelen naar uw computer met de aantekeningenfunctie ingeschakeld.

TapCast		A .	\square	—	×
	Screen Mirroring				
\bigcirc					
Connected	Start				
Disconnect	Screen Mirror				
	Annotate				

3. Om het delen van het scherm te stoppen, tikt u op **Verbinding verbreken**.
Geavanceerde instellingen TapCast Pro

Tik op een van de volgende pictogrammen voor het configureren van de geavanceerde instellingen voor **TapCast Pro**:



 Settings (Instellingen) ⁽ⁱ⁾ om het apparaat te hernoemen, voert u de app TapCast Pro standaard uit na het starten van het IFP, toon of verberg de pincode en schakel de split screen-functie (4 schermen) in of uit. Tik op Finish (Voltooien) om de instellingen op te slaan en het menu Instellingen af te sluiten.

Device Name	TapCast-6735	
Run by default		
Show PIN code		and the second
PIN code refresh frequency	10 minutes	·
Split screen	Off	*
(C)		

- **Toestemming** $\mathcal{Q}_{\mathfrak{s}}$ voor het beheer van toegangsbeheermachtigingen. Volg de onderstaande stappen:
 - a) Schuif de schakelaar Machtiging naar de positie ON (AAN).
 - b) Tik op A_{c} naast het apparaat waarvan u de machtigingen wilt bewerken.
 - c) Tik op een van de volgende pictogrammen om:
 - [1] toegang tot het delen van het scherm verlenen.
 - X volledige schermtoegang verlenen.
 - C/> toegang herroepen.

M19 (2) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7		2	t 🖂	C/D
	, MI 9	R	t 🖂	C/D
MiA1 Q D D C	IFP 86	A:		C/>
	Mi A1	Res	t 🖂	C/D

• Weergave groeperen _____ om de functie in of uit te schakelen. Indien ingeschakeld, selecteert u de apparaten waarmee u het castingscherm kunt delen. Tik op Vernieuwen om de apparaatlijst te vernieuwen, tik op OK om de instellingen op te slaan en sluit het menu Weergave groeperen... of tik op Vorige om af te sluiten zonder op te slaan.

Opmerking: U kunt ook alleen deze apparaten weergeven die scherm delen ondersteunen door **Alleen geldig voor scherm delen** in te schakelen.

TapCast Pro				
	Grouping d Share casting so	splay On On		
	Only Valid f	or Screen Sharing		
	Device	IP Address		
	Searching			
🗸 Bad	:k	Refresh OK		



Tik op **Bestandsbeheer** voor het beheren van bestanden en mappen.

Bestanden beheren

Optoma		996527				入 錼
Storage	< Internal Storage/					
Internal Storage 23.9% 24 GB free from 32 GB						
Cloud Storage						
Download	Android Jun 05 2020	EShareServerPro Jun 13 2020	Logs Jun 13 2020	Notes Jun 15 2020	Record Jun 17 2020	
Collections	(
images						
Videos	TapcastServer	Whiteboard				
Document	Jun 15 2020	Jun 15 2020				
J Music						

Selecteer een opslag en blader naar een bestand of map die u wilt weergeven en voer dan een van de volgende bewerkingen uit:

	ltem	Beschrijving
	Afbeeldingen	Geef beeldbestanden weer.
¥	Video's	Geef videobestanden weer.
	Document	Geef documenten weer.
Ľ	Muziek	Geef audiobestanden weer.
	Miniatuurweergave	Geef inhoud weer als miniatuurafbeeldingen.
	Lijstweergave	Geef inhoud weer als een lijst.
××	Sorteren	Sorteer inhoud op naam of datum in oplopend of aflopende volgorde.
α	Zoeken	Zoek bestanden en mappen.
5 3	Softwareversie	Geef de softwareversie weer en werk de app bij (indien nodig).
_ +	Nieuwe map	Een nieuwe map aanmaken.

ltem		Beschrijving
		Selecteer bestanden en mappen. Als u de selectie hebt gemaakt, tikt u op een van de volgende items:
		• muw laatste actie ongedaan maken.
		selecteer/hef de selectie op van alle items.
		 knip en plak item(s).
		• 📄 kopieer en plak item(s).
		verwijder item(s).
		App hernoem een item.
		• < deel een item met QR-code.
	Selecteren	Opmerking: Voor het delen van bestanden met QR-code, moet u controleren of het mobiele apparaat verbonden is met dezelfde wifi als het IFP.
		 Share with QR code Fisure your device is connected to the same WI-Fi network, then scan the QR code. QR code Close Close Close verplaats/kopieer item(s) naar een andere locatie of geef details van het item weer.
		Deel item(s) tussen het IFP en uw mobiel apparaat via een webbrowser.
		Upload with IP Address
		192.168.0.119:8080
		Ensure your device is connected to the same Wi-Fi network, then open
		browser on your device and enter the ip address to send files directly. Files will send to 'Download' folder.
\uparrow	Item(s) delen	Close
		Opmerking:
		 Standaard worden alle items die u uploadt naar het IFP, opgeslagen naar de map Download .
		 Voor het uploaden van item(s), moet u controleren of het mobiele apparaat verbonden is met dezelfde wifi als het IFP.

Cloud-opslag

Tik op **Bestandsbeheer** \overrightarrow{FR} > **Cloud-opslag** \bigcirc om een account te maken of om een bestaande account te gebruiken om toegang te krijgen tot uw cloud-opslag.

Optoma		202831			
Storage	< Cloud Storage/				
Internal Storage 23.9% 24 GB free from 32 GB					
Cloud Storage	(+)				
$\underline{\downarrow}$ Download	Add account				
Collections					
images					20
▶ Videos					<u></u>
Document					
J Music					

Voor het aanmaken van een account:

- 1. Tik op Account toevoegen.
- 2. Selecteer het type drive.



- 3. Volg de instructies op het scherm voor het aanmaken van een account of meld u aan bij uw bestaande account.
- 4. Na een geslaagde aanmelding, wordt u gevraagd om een pincode als beveiliging in te stellen. Tik op **Setup** om de pincode in te stellen of op **Overslaan** om deze stap over te slaan.



Opmerking: De pincode wordt gebruikt om te verhinderen dat de cloud-opslag van de gebruiker illegaal wordt gedeponeerd. Wanneer de systeemstatus verandert (bijvoorbeeld, van stand-by naar normaal, van achtergrondverlichting uit naar aan), als iemand toegang wil tot deze cloud-opslag, moet deze de pincode invoeren voor verificatie.

 Coptoma
 921943

 Storage
 < Cloud Storage/</td>

 Internal Storage
 24%

 24 GB free from 32 GB

 Cloud Storage

 ✓
 Cloud Storage

 ✓
 Download

Uw account wordt weergegeven in het menu Cloud-opslag.

Multimediabestanden afspelen

Ondersteund multimediaformaat

Mediatype	Ondersteund formaat
	Ondersteund videoformaat (codec) tot resolutie van 4K:
	 .avi (MPEG-1, MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 SP@L0-3, ASP@L0-5, H.264, MP, HP@Level 4.1,H263, VP6, MJPEG)
	 .ts (MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 SP@L0-3, ASP@L0-5, H.264 MP, HP@Level 4.1, VC1 AP, H265)
Video	.mpg, .mpeg (MPEG-1, MPEG-2 MP@HL, H.264 MP, HP@Level 4.1)
	• .mp4 (MPEG-4 SP@L0-3, ASP@L0-5, H.264 MP, HP@Level 4.1, H265)
	• .mov (MPEG-4 SP@L0-3, ASP@L0-5, MJPEG, H.264 MP, HP@Level 4.1, H265)
	• .mkv (VP9, H.265)
	• 3gp (H.264 MP, HP@Level 4.1, H263, MPEG-4 SP@L0-3, ASP@L0-5)
	Ondersteund audioformaat (codec):
	.wma (WMA/WMAPro: 128Kbps~320Kbps, 8KHz~48KHz bemonsteringsfrequentie)
	.mp3 (MPEG Layer 3: 32Kbps~320Kbps, 32KHz~48KHz bemonsteringsfrequentie)
Audio	 .wav (PCM: Max 320Kbps, Max 48kHz bemonsteringsfrequentie / ADPCM: 384Kbps, 8KHz ~ 48Khz bemonsteringsfrequentie)
	.m4a (ACC: 24kbps ~ 384kbps, 16KHz~48KHz bemonsteringsfrequentie)
	.ogg (Vorbis: Max 320Kbps, 8KHz~48KHz bemonsteringsfrequentie)
	Ondersteund afbeeldingsformaat (met de maximale resolutie):
	• *.png (8k*8k)
Beeld	*.jpeg(baseline 8k*8k; progressive 4k*4k)
	• *.bmp (8k*8k)
	• *.gif (4k*4k)

Video's afspelen

Selecteer de video die u wilt afspelen en tik op \triangleright om het afspelen te starten.



Tijdens afspelen kunt u het volgende doen:

	Item Beschrijving			
Ś	Volume	Pas het volumeniveau aan.		
X	Vorige video	erslaan naar de vorige video.		
00	Pauzeren	let afspelen pauzeren. Tik op om te hervatten.		
	Volgende video	Overslaan naar de volgende video.		

Opmerking: Om de weergave op elk ogenblik te stoppen, tikt u op **i** of **d** om de zijwerkbalk weer te geven. Tik dan op **5**.

Muziek afspelen

Selecteer het liedje dat u wilt afspelen en tik op \triangleright om het afspelen te starten.



Tijdens afspelen kunt u het volgende doen:

	ltem	Beschrijving
R	Herhalen	De herhaalmodus selecteren.
	Pauzeren	Het afspelen pauzeren. Tik op 〉 om te hervatten.
Ы	Vorige nummer	Overslaan naar het vorige nummer.
	Volgende nummer	Overslaan naar het volgende nummer.
m	Afspeellijst	De afspeellijst weergeven.

Opmerking: Om de weergave op elk ogenblik te stoppen, tikt u op **i** of **d** om de zijwerkbalk weer te geven. Tik vervolgens op **5**.

Foto's weergeven

Tik voor het selecteren van een foto en bekijk de geselecteerde foto op volledig scherm.



	ltem	Beschrijving
8	Afsluiten	Modus volledig scherm afsluiten.
(±)	Inzoomen	De foto vergroten.
Θ	Uitzoomen	Uitzoomen op de vergrote foto.
Ŋ	Vorige foto	Overslaan naar de vorige foto
\triangleright	Diavoorstelling	De diavoorstelling starten. Tik op 💵 om te stoppen.
CI	Volgende foto	Overslaan naar de volgende foto.
う	Naar links draaien	De foto 90 graden tegen de klok in draaien.
¢	Naar rechts draaien	De foto 90 graden met de klok mee draaien.
ලා	Instellingen	De instellingen voor achtergrond en diavoorstelling configureren.
(Informatie	De foto-informatie weergeven.

Schermvergrendeling



Tik op Schermvergrendeling om de 4-cijferige pincode in te stellen. Met de pincode kunt u het IFP blokkeren tegen onbevoegd gebruik.

Om de pincode voor de eerste keer in te stellen, start u de app Schermvergrendeling. Tik vervolgens op Wachtwoord instellen.

Set password					
No password set, Wou	Ild you like to set one now?				
Cancel	Set password				

Het menu Geavanceerde instellingen > Beveiliging wordt geopend. Raadpleeg "Beveiligingsinstellingen configureren" op pagina 46 om het wachtwoord in te stellen.



Tik op Browser voor toegang tot webpagina's.

Google			× +		333903		÷	
←	\rightarrow	C (G 🔒	https://www.google.com/			\$ Q,	×
	ALL	IMAGES					 S	ign in
					Google			
						٩		
•					Google offered in: 中文 (繁體)			4
Taiwa	an							
					Location unavailable			



Selecteer Keeper om de gegevens op het IFP op te schonen en te optimaliseren.

Tik op **Optimaliseren met één toets** om het geheugen op te schonen en de tijdelijke en junkbestanden tegelijkertijd te verwijderen.



Tik anders op 🕕 of 💼 om de opschoontaak afzonderlijk uit te voeren.

Joan on TV 🗑

Tik op **Joan op TV** om de toegangspincode te verkrijgen. Gebruik de pincode om verbinding te maken met het Joan Portal.



Na een geslaagde verbinding zal het IFP de planning van de vergaderzaal, herinneringen aan vergadering en herinneringen aan vergaderzalen die in Joan Portal zijn ingesteld, weergeven.



Voer de volgende stappen uit om het IFP met het Joan Portal te verbinden:

- Open de webbrowser op uw computer en typ <u>http://Portal.getjoan.com</u> in de adresbalk. De aanmeldingspagina voor het Joan Portal wordt geopend.
- 2. Meld u aan bij het Joan Portal.

🗑 Joan Portal 🛛 🗙 🕂				-	۵	×
← → C			Q	* *	or 🐧) E
JOAN						^
Welcome to the joan portal Brance your devices and keep track of the free provide your more back with the free provide your more back with the free provide your devices and these complete control of your portal your and provide your portal your provide your portal your provide your portal			Sign in Fund Tearrent Tearrent Tearrent Controllent			
Products Company Joan 13 About	Partners Affiliates	Handy links Status	Need more information?		⑦ Help)

- × 🕂 loan Portal २ 🖈 🛊 🚯 $\begin{bmatrix} \star \\ \star \end{bmatrix}$ Book desks and schedule teams with the Joan Desk Booking app. × D JOAN 💽 Manage 📈 Analytics 🐣 Accessories 💿 Labs 🔊 Settings 🕚 Advanced Advanced Switch to Basic mode for a simpler Portal view with less settings. 🕓 Rooms These are the rooms Joan sees in your calendar. Remove any room you don't want to manage with Joan by checking the box next to the room name and clicking "Remove." Devices Clear B Rooms Buildings Q Autoscan rooms + Add a room 💩 Custom content Name Building & floor otcsh01@gmail.com PARTNERS Affiliates Distributors & Re HANDY LINKS Status Security NEED MORE INFORMATION? PRODUCTS COMPA About Blog Contact an 6 an 13 an Home an on Dis Visit our Knowledge Base or have a look at our System Status page for a realtime status overview. Joan Support: ⓒ Mon-Fri 8am-6pm CET (UTC +1) Email: ⑦ Help
- 3. Maak een vergaderzaal in Beheren > Kamers > Een kamer toevoegen.

4. Verbind het IFP met het Joan Portal in **Beheer > Apparaten > Apparaat toevoegen**.

😝 Joan Portal 🛛 🗙 🕂						- 0	× i
← → C 🌲 portal.getjoan.com/manage	e/devices/	The Book des	sks and schedule teams	with the Joan Desk Booking a		୍ ☆ ≱	(1)
	JOAN		😈 Manage	🖂 Analytics 👋 Accesso	ries 💿 Labs 👴 Settings 🍈		
	1 Your	trial period ends in 26	days. To avoid ser	vice disruption, please <u>u</u>	pdate your billing details.		
	Advanced Switch to Basic mode for a simpler Portal view with less settings. © © Devices © Rooms	See, filter, and main the search devices	ected Joa anage all of your of 7 Filter ~ 0	n devices	Joan Configurator Devribat for Windows Downlaad for other DS		
	Buildings	Device		Functionality	Status		
	A Custom content	IFP C Joan or Meeting ro	n displays om	Joan In Room			
	PRODUCTS joan 16 j joan 13 j joan Home j joan on Oliplays joan on Tablets Accessories	COMPANY P Mout A Nog D Contact Lustomer Stories	ARTNERS ffiliates istributors & Resellers	HANDY LINKS Status Security	NEED MORE INFORMATION? Visit our Knowledge Base or have a look at our system Status page for a realtime status overview. Joan Support: © Mon-Fri Bam-6pm CET (UTC +1) Email: supportiggetjoan.com	(i) #	elp

5. Voer de **Pincode apparaat** in en klik dan op **Apparaat koppelen**.

Opmerking: Om de pincode te verkrijgen, tikt u op **Startscherm > ::: > Joan on TV**.

📾 Joan Portal 🛛 🗙 🕂			- 0 ×
← → C 🔒 portal.getjoan.com/manag	ge/devices/add/		२ 🖈 🗯 🚯 ।
		Book desks and schedule teams with the Joan Desk Booking app.	۲
	JOAN	💽 Manage 📈 Analytics 🐣 Accessories 👳 Labs 🔊 Settings 📵	
		a + Pair new device × pur billing details.	
	Advanced Switch to Basic mode for a simple Poster C Deukes C Bouktogs & Builtings & Custom content	Joan device TV or browser Tablet BETA Make sure the charging & configuration cable is unplugged. The device will comet to the server and show a pairing PDL Hyo run in the problems, please consult this article in our knowledge Base. Joan Configuration Q Device PIN Preserve the each additional paired join device or custom display will increase plane, namery and littling print. Dog new Joan device Pairt device Status	
	PRODUCTS COMPANY joan 3 albig joan Kome Contact joan kome Contact joan on palake Accessories	PARTNERS HANDY LINKS NEED MORE INFORMATION? Affliates Satus Dombutors & Resellers Security Visit our knowledge Base or have a look at our system Satus page for a reatime status overview. Ban Support • Mon-H stam-Spm CET (UTC +1) • Support/Bigetjoan.com	() нер

6. Verbind het IFP en de vergaderzaal in **Beheer > Apparaten**.

📾 Joan Portal 🛛 🗙 🕂		- 0 ×
← → C (a) portal.getjoan.com/manage/devices/791f45d4-363	3e-4b1d-99db-5827573fa6a5	९ 🕁 🛊 🚯 :
	Book desks and schedule teams with the Joan Desk Booking app.	
AVOF 😂	💽 Manage 🖉 Analytics 🐣 Accessories 👳 Labs 📣 Settings 🕐	
Advanced Switch to Bask mode for a simpler Portal view with tess settings.	Edit device	
~	Device UUID: 791f45d4-363e-4b1d-99db-5827573fa6a5	
Devices	Device: Joan on displays	
O Rooms	Name: FFP C	
Buildings	Enter a friendly device name	
📩 Custom content	Functionality: Status Board Joan In Room BETA Joan In Room BETA	
	Abs/pillant to itry your needs Show all the information about the information point the information about the information point th	
	Type the start of the name to filter the list	
	Timezone: Asia/Taipei 🗸	⑦ Help



Visualizer is een app voor het bedienen van een documentcamera. Als u een documentcamera-apparaat aansluit, tikt u op **Visualizer** om deze in te stellen.



Voer de volgende stappen uit om Visualizer te gebruiken:

- 1. Sluit een USB-documentcamera aan op een beschikbare USB-poort op het IFP.
- 2. Start de app Visualizer. Voer vervolgens een van de volgende bewerkingen uit:

	ltem	Beschrijving			
	Aantekenen Schrijven en tekenen op het scherm.				
٥	Schermopname	Schermbeeld vasteleggen Opmerking: De beelden worden standaard opgeslagen in de map VideoPresenter/photograph/{current date}.			
	Aanpassingsmodus	Knijp het scherm samen of open om in/uit te zoomen of om het videobeeld te draaien.			
	Volledig scherm	Geef het videobeeld weer op volledige schermgrootte.			
tit	Instellingen	 Videobeeldinstellingen aanpassen: Instellingen voorstelling: grootte, schaal, rotatie en type Geavanceerde opties: helderheid, contrast, verzadiging en scherpte. Opmerking: De instellingen kunnen alleen worden geconfigureerd in de aanpassingsmodus. 			
O	Gesplitst scherm	Geef simultaan meerdere videostromen weer.			
•	Resolution	Geef verbonden camera(s) weer en selecteer de voorkeursresolutie.			
Ð	Afsluiten	Sluit Visualizer af.			

Afmetingen

65 inch





75 inch



86 inch



Lijst met ondersteunde timings

Posolution	Invoerbron					
Resolution	VGA	HDMI1/2/3 (2.0)				
720 x 400 @ 70Hz	\checkmark	_				
640 x 480 @ 60Hz	\checkmark	\checkmark				
640 x 480 @ 72Hz	\checkmark	_				
640 x 480 @ 75Hz	\checkmark	_				
800 x 600 @ 56Hz	\checkmark	-				
800 x 600 @ 60Hz	\checkmark	\checkmark				
800 x 600 @ 72Hz	\checkmark					
800 x 600 @ 75Hz	\checkmark					
832 x 624 @ 75Hz	\checkmark	_				
1024 x 768 @ 60Hz	\checkmark	\checkmark				
1024 x 768 @ 70Hz	\checkmark	_				
1024 x 768 @ 75Hz	\checkmark	_				
1152 x 864 @ 75Hz	\checkmark	_				
1280 x 768 @ 60Hz (RB)	\checkmark	√				
1280 x 768 @ 60Hz	\checkmark	\checkmark				
1280 x 720 @ 60Hz	\checkmark	-				
1280 x 800 @ 60Hz	\checkmark	\checkmark				
1280 x 960 @ 60,000Hz	\checkmark	\checkmark				
1280 x 1024 @ 60Hz	\checkmark	\checkmark				
1360 x 768 @ 60Hz	\checkmark	\checkmark				
1440 x 900 @ 60Hz (RB)	\checkmark	\checkmark				
1440 x 900 @ 60Hz	\checkmark	\checkmark				
1600 x 1200 @ 60Hz	\checkmark	1				
1680 x 1050 60Hz	\checkmark	\checkmark				
1920 x 1080 60Hz	\checkmark	\checkmark				
720(1440) x 480i	-	\checkmark				
480p 59Hz	-	\checkmark				
480p 60Hz	-	\checkmark				
720(1440) x 576i	_	\checkmark				
576p	-	\checkmark				
720p 60Hz	-	\checkmark				

Decelution	Invoerbron					
Resolution	VGA	HDMI1/2/3 (2.0)				
720p 59Hz	-	\checkmark				
720p 50Hz	_	\checkmark				
1080i 60Hz	-	\checkmark				
1080i 59Hz	-	\checkmark				
1080i 50Hz	-	\checkmark				
1080p 60Hz	-	\checkmark				
1080p 59Hz	-	\checkmark				
1080p 50Hz	-	\checkmark				
1080p 30Hz	-	\checkmark				
1080p 29Hz	-	\checkmark				
1080p 25Hz	-	\checkmark				
1080p 24Hz	-	\checkmark				
1080p 23Hz	-	\checkmark				
3840 x 2160 60Hz	-	\checkmark				
3840 x 2160 50Hz	-	\checkmark				
3840 x 2160 30Hz	-	\checkmark				
3840 x 2160 25Hz	-	\checkmark				
3840 x 2160 24Hz	-	\checkmark				
4096 x 2160 24Hz	-	\checkmark				

Opmerking: "-" geeft aan dat de huidige invoertiming niet wordt ondersteund door het IFP.

Functielijst RS232-protocol

Opmerking: IFP ondersteunt RS232- en RJ45 (port 23) besturingsopdracht.

RS232-pintoewijzingen



Pinnr.	Spec. (van IFP-zijde)				
1	Nvt.				
2	TXD				
3	RXD				
4	Nvt.				
5	GND				
6	Nvt.				
7	Nvt.				
8	Nvt.				

RS232 RJ45-bedieningsaansluiting

RS232-instellingen						
Baudsnelheid	9600					
Gegevensbits	8					
Pariteit	Geen					
Stopbits	1					
Stroomregeling	Geen					

LAN- bedieningsinstellingen					
IP	Computer-IP				
Poort	23				

~	X	X	X	X	X		X	X	CR
Lead Code	Appar (Waarbij 0* apparaat	aat-ID I staat voor I-ID = 01)	Co	ommand	I ID	Spatie	Varia	abele	Wagenomloop

Opdracht INSTELLEN

Trues	Ostanoria	Demonstern	0115		Have O and a OMD	Respons	
Type Categorie		Parameter	CMD		Hex Code CMD	Geslaagd	Mislukt
		Power off	~xx00 n	n=0	7E 30 30 30 30 20 30 0d	Р	F
INSTELLEN	Power	Opnieuw starten	~xx00 n	n=3	7E 30 30 30 30 20 33 0d	Р	F
		Inschakelen	~xx00 n	n=1	7E 30 30 30 30 20 31 0d	Р	F
	Voedingsmodus	Eco.	~xx114 n	n=0	7E 30 30 31 31 34 20 30 0d	Р	F
INSTELLEN	(stand-by)	Actief		n=1	7E 30 30 31 31 34 20 31 0d	Р	F
INSTELLEN	Hoge tonen	0 ~ 100	~xx95 n	n=0-100	7E 30 30 39 35 20 30 0d to (aan) 7E 30 30 39 35 20 31 30 30 0d	Р	F
INSTELLEN	Lage tonen	0 ~ 100	7E 30 30 39 36 20 30 0d 0 ~ 100 ~xx96 n n=0-100 to (aan) 7E 30 30 39 36 20 31 30 30 0d		Р	F	
INSTELLEN	Balans	0 ~ 100	~xx99 n	n=0-100	7E 30 30 39 39 20 30 0d to (aan) 7E 30 30 39 39 20 31 30 30 0d	Р	F
INSTELLEN	Contrast	0 ~ 100	~xx22 n	n=0-100	7E 30 30 32 32 20 30 0d to (aan) 7E 30 30 32 32 20 31 30 30 0d	Р	F
INSTELLEN	Helderheid	eid 0 ~ 100 ~ xx21 n n=0-100 7E 30 30 32 31 20 30 0d TE 30 30 32 31 20 30 0d to (aan) 7E 30 30 32 31 20 31 30 30 0d		Р	F		
INSTELLEN	Scherpte	0 ~ 100	~xx23 n	n=0-100	7E 30 30 32 33 20 30 0d to (aan) 7E 30 30 32 33 20 31 30 30 0d	Р	F
	Geluidsmodus	Standaard		n=1	7E 30 30 32 35 32 20 31 0d	Р	F
		Bijeenkomst		n=4	7E 30 30 32 35 32 20 34 0d	Р	F
INSTELLEN		Gebruiker	~xx252 n	n=2	7E 30 30 32 35 32 20 32 0d	Р	F
		Klaslokaal		n=3	7E 30 30 32 35 32 20 33 0d	Р	F
		Film		n=5	7E 30 30 32 35 32 20 35 0d	Р	F
INSTELLEN	Volume	0 ~ 100	~xx81 n	n=0-100	7E 30 30 38 31 20 30 0d to (aan) 7E 30 30 38 31 20 31 30 30 0d	Р	F
	Video dempen	Uit	~vv13 n	n=0	7E 30 30 31 33 20 30 0d	Р	F
	video demperi	Aan	~~~~	n=1	7E 30 30 31 33 20 31 0d	Р	F
INSTELLEN	Dempen	Uit	~xx80 n	n=0	7E 30 30 38 30 20 30 0d	Р	F
	Bempen	Aan		n=1	7E 30 30 38 30 20 31 0d	Р	F
		HDMI1	-	n=1	7E 30 30 31 32 20 31 0d	P	F
		HDMI2	-	n=15	7E 30 30 31 32 20 31 35 0d	P	F
INSTELLEN	Invoerbron	HDMI3	~xx12 n	n=16	7E 30 30 31 32 20 31 36 0d	P	F
		VGA		n=5	7E 30 30 31 32 20 35 0d	P	F
		Sleuf in PC	-	n=25	7E 30 30 31 32 20 32 35 0d	P –	F –
		Android		n=24	7E 30 30 31 32 20 32 34 0d	Р	
		4:3		n=1	7E 30 30 36 30 20 31 0d	<u>Р</u>	
INSTELLEN	Aspect Ratio	16:9	~xx60 n	n=2	7E 30 30 36 30 20 32 0d		
		Nodorlanda		n=14			
INSTELLEN	Taal	Français	~xx70 n	n=3	7E 30 30 37 30 20 31 00	P P	
		n rançais		11-5	1 L 00 00 01 00 20 00 00	I I	

T	Ostanaia	Demoter	CMD			Respons	
туре	Categorie	Parameter			Hex Code CMD	Geslaagd	Mislukt
		Español		n=5	7E 30 30 37 30 20 35 0d	Р	F
		Traditioneel Chinees		n=13	7E 30 30 37 30 20 31 33 0d	Р	F
		Vereenvoudigd Chinees		n=14	7E 30 30 37 30 20 31 34 0d	Р	F
		Português		n=6	7E 30 30 37 30 20 36 0d	Р	F
		Duits		n=2	7E 30 30 37 30 20 32 0d	Р	F
		Nederlands		n=8	7E 30 30 37 30 20 38 0d	Р	F
INSTELLEN	Taal	Pools	~xx70 n	n=7	7E 30 30 37 30 20 37 0d	Р	F
		Rusland		n=17	7E 30 30 37 30 20 31 37 0d	Р	F
		Tsjechisch		n=19	7E 30 30 37 30 20 31 39 0d	Р	F
		Deens		n=10	7E 30 30 37 30 20 31 30 0d	Р	F
		Zweeds		n=9	7E 30 30 37 30 20 39 0d	Р	F
		Italiaans		n=4	7E 30 30 37 30 20 34 0d	Р	F
		Turks		n=22	7E 30 30 37 30 20 32 32 0d	Р	F
		Arabisch		n=20	7E 30 30 37 30 20 32 30 0d	Р	F
		Roemenië		n=27	7E 30 30 37 30 20 32 37 0d	Р	F
		Presentatie		n=1	7E 30 30 32 30 20 31 0d	Р	F
	Beeldmodus	Licht		n=2	7E 30 30 32 30 20 32 0d	Р	F
INSTELLEN		Bioscoop	~xx20 n	n=3	7E 30 30 32 30 20 33 0d	Р	F
		Gebruiker		n=5	7E 30 30 32 30 20 35 0d	Р	F
		HDR		n=21	7E 30 30 32 30 20 32 31 0d	Р	F
					7E 30 30 34 34 20 30 0d		
INSTELLEN Tint		0 ~ 100	~xx44 n	n=0-100	to (aan) 7E 30 30 34 34 20 31 30 30 0d	Р	F
INSTELLEN	Kleur	0 ~ 100	~xx45 n	n=0-100	7E 30 30 34 35 20 30 0d to (aan)	Р	F
					7E 30 30 34 35 20 31 30 30 0d		
	Sabarata	0 - 100	- W/22 p	n=0 100	7E 30 30 32 33 20 30 0d	Б	E
INSTELLEN	Scherpte	0~100	~XX2311	11-0-100	7F 30 30 32 33 20 31 30 30 0d	Р	
					7E 30 30 32 35 31 20 30 0d		
INSTELLEN	Achtergrondverlichting	0 ~ 100	~xx251 n	n=0-100	to (aan) 7E 30 30 32 35 31 20 31 30 30 0d	Р	F
		Cool		n=2	7E 30 30 33 36 20 32 0d	Р	F
INSTELLEN	Kleurtemperatuur	Standaard	~xx36 n	n=1	7E 30 30 33 36 20 31 0d	Р	F
		Warm		n=4	7E 30 30 33 36 20 34 0d	Р	F
		Deblokkeren		n=0	7E 30 30 30 34 20 30 0d	Р	F
INSTELLEN	Stopzetten	Stopzetten	~xx04 n	n=1	7E 30 30 30 34 20 31 0d	Р	F
		Uit		n=0	7E 30 30 32 35 30 20 30 0d	Р	F
		2		n=2	7E 30 30 32 35 30 20 32 0d	Р	F
	Interval	3		n=3	7E 30 30 32 35 30 20 33 0d	Р	F
INSTELLEN	pixelverschuiving	5	~xx250 n	n=5	7E 30 30 32 35 30 20 35 0d	Р	F
	(11011)	30		n=30	7E 30 30 32 35 30 20 33 30 0d	Р	F
		60		n=60	7F 30 30 32 35 30 20 36 30 0d	P	F
	Ondracht	Vol +		n=17	7E 30 30 31 34 30 20 31 37 0d	P	F
INSTELLEN	afstandsbediening	Vol -	~xx140 n	n=18	7E 30 30 31 34 30 20 31 38 0d	P	F

Tuno	Cotogorio	Deremeter	0		Hay Code CMD	Respons	
туре	Categorie	Parameter	CI	VID		Geslaagd	Mislukt
		Afstandsbedi- ening OM- HOOG		n=10	7E 30 30 31 34 30 20 31 30 0d	Р	F
	Opdracht afstandsbediening	Afstandsbedi- ening OM- LAAG	~xx140 n	n=14	7E 30 30 31 34 30 20 31 34 0d	Р	F
		Afstandsbedi- ening LINKS		n=11	7E 30 30 31 34 30 20 31 31 0d	Р	F
		Afstandsbedi- ening RECHTS		n=13	7E 30 30 31 34 30 20 31 33 0d	Р	F
INSTELLEN		Afstandsbedi- ening OK		n=12	7E 30 30 31 34 30 20 31 32 0d	Р	F
		Menutoets afstandsbedi- ening		n=20	7E 30 30 31 34 30 20 32 30 0d	Р	F
		Invoerbron afstandsbedi- ening		n=47	7E 30 30 31 34 30 20 34 37 0d	Р	F
		Afsluiten afstandsbedi- ening		n=74	7E 30 30 31 34 30 20 37 34 0d	Р	F

Opdracht KRIJGEN

Turne	Cotomorio	CMD		Llaw Cada CMD	Respons				
туре	Categorie	CIVIL	,	Hex Code CMD	Geslaagd	Parameter	Mislukt		
		404		7E 30 30 31 32 34 20	Ok0	Power off	F		
VERKRIJGEN	Power	~xx124 h	n=1	31 0D	OK1	Inschakelen	F		
VERKRIJGEN	Contrast	~xx126 n	n=1	7E 30 30 31 32 36 20 31 0D	OK0-100	0-100	F		
VERKRIJGEN	Helderheid	~xx125 n	n=1	7E 30 30 31 32 35 20 31 0D	OK0-100	0-100	F		
VERKRIJGEN	Volume	~xx120 n	n=1	7E 30 30 31 32 30 20 31 0D	OK0-100	0-100	F		
	Video democra				7E 30 30 33 36 33 20	OK0	Uit	F	
VERKRIJGEN	video dempen	~xx303 11	n= 1	31 0D	OK1	Aan	F		
	Domnon	1002EC n		7E 30 30 33 35 36 20	OK0	Uit	F		
VERKRIJGEN	Dempen	~xx350 II	n= 1	31 0D	OK1	Aan	F		
		s ~xx139		7E 30 30 31 33 39 20 31 0D	OK1	Standaard	F		
			n=1		OK2	Gebruiker	F		
VERKRIJGEN	Geluidsmodus				OK3	Klaslokaal	F		
					OK4	Bijeenkomst	F		
					OK5	Film	F		
					OK7	HDMI1	F		
					OK8	HDMI2	F		
	lassa antara a		n=1	7E 30 30 31 32 31 20	OK9	HDMI3	F		
VERKRIJGEN	Invoerbron	~xx121 n		31 0D	OK2	VGA	F		
					OK20	Android	F		
					OK21	Sleuf in PC	F		

Tuno	Catagoria	CMD		Hay Code CMD	Respons			
туре	Categorie	CIVIL	,		Geslaagd	Parameter	Mislukt	
				75 00 00 04 00 07 00	OK1	4:3	F	
VERKRIJGEN	VERKRIJGEN Aspect Ratio ~>		n=1		OK2	16:9	F	
				5100	OK14	PTP	F	
					OK1	Presentatie	F	
				75 00 00 04 00 00 00	OK2	Licht	F	
VERKRIJGEN	Beeldmodus	~xx123 n	n=1		OK3	Bioscoop	F	
				0100	OK5	Gebruiker	F	
					OK21	HDR	F	
				75 00 00 04 00 00 00	OK1	Cool	F	
VERKRIJGEN	Kleurtemper-	~xx128 n	n=1		OK0	Standaard	F	
	atuui			5100	OK3	Warm	F	
VERKRIJGEN	WLAN-status	~xx451 n	n=1	7E 30 30 34 35 31 20	OK0	Verbinding verbreken	F	
				31 0D	OK1	Verbinden	F	
VERKRIJGEN	WLAN MAC- adres	~xx555 n	n=2	7E 30 30 35 35 35 20 32 0D	Oknn:nn:nn:nn:nn:nn	MAC-adres	F	
VERKRIJGEN	WLAN IP- adres	~xx451 n	n=2	7E 30 30 34 35 31 20 32 0D	Oknnn:nnn:nnn:nnn	IP-adres	F	
VERKRIJGEN	LAN-status	~xx87 n	n=1	7E 30 30 38 37 20 31 0D	OK0	Verbinding verbreken	F	
		-			OK1	Verbinden	F	
VERKRIJGEN	LAN MAC- adres	~xx555 n	n=1	7E 30 30 35 35 35 20 31 0D	Oknn:nn:nn:nn:nn:nn	MAC-adres	F	
VERKRIJGEN	LAN IP-adres	~xx87 n	n=3	7E 30 30 38 37 20 33 0D	Oknnn:nnn:nnn:nnn	IP-adres	F	
VERKRIJGEN	FW-versie	~xx122 n	n=1	7E 30 30 31 32 32 20 31 0D	Oknnnnnnnnnnnnn (bijv. 20190926164814)	FW-versie	F	
VERKRIJGEN	Gebruiksuren	~xx108 n	n=1	7E 30 30 31 30 38 20 31 0D	Oknnnn	Gebruik- suren	F	
VERKRIJGEN	Apparaattype	~xx149 n	n=1	7E 30 30 31 34 39 20 31 0D	OK2	Apparaattype = IFP	F	
			n=1	7E 30 30 31 35 30 20 31 0D	OKabbbbbbccddddee (raadpleeg Opmerking (*1))		F	
			n=2	7E 30 30 31 35 30 20 32 0D	Oknnn	Oorspronke- lijke resolutie apparaat	F	
VERKRIJGEN	enreeks	~xx150 n	n=3	7E 30 30 31 35 30 20 33 0D	Oknnn (bijv. (OKHDMI1)	Invoerbron	F	
			n=4	7E 30 30 31 35 30 20 34 0D	Oknnn (bijv. OK1920x1080)	Bronresolutie	F	
			n=16	7E 30 30 31 35 30 20 31 36 0D	ОКО	Voedingsmo- dus (stand- by)= Eco.	F	

Turne	Cotomorio	CMD		Llaw Cada CMD	Respons			
туре	Categorie	CIVIL	,	Hex Code CMD	Geslaagd	Parameter	Mislukt	
VERKRIJGEN Informatietek- enreeks ~xx ⁻	Informatietek-	~yy150 n	n=16	7E 30 30 31 35 30 20 31 36 0D	OK1	Voedingsmo- dus (stand- by) = Actief	F	
			n=17	7E 30 30 31 35 30 20 31	OK0	DHCP = Uit	F	
				37 0D	OK1	DHCP = Aan	F	
	XX150 II	n=18	7E 30 30 31 35 30 20 31 38 0D	Oknnn (bijv. OK48)	Systeemtem- peratuur	F		
		_	n=19	7E 30 30 31 35 30 20 31 39 0D	Oknnn (bijv. OK60Hz)	Vernieu- wingsfre- quentie bron	F	

Opmerking: (*1)

	Power	Actieve tijd		Invoerbron	Firmwareversie		Beeldschermmodus
•	a=0	Gebruiksuren = nnnnn	•	cc=02 VGA1	# # # #	•	ee=01 Presentatie
	Uitschakelen		•	cc=05 Video		•	ee=02 Helder
•	a=1 Inschakelen		•	cc=07 HDMI1		•	ee=03 Bioscoop
			•	cc=08 HDMI2		•	ee=05 Gebruiker
			•	cc=10 Component		•	ee=21 HDR
			•	cc=14 HDMI3			
			•	cc=15 DisplayPort			
			•	cc=18 Android			
			•	cc=19 Sleuf in PC			

LED-indicator

Kleur & gedrag voedings-LED	Status
Constant rood	Stand-bymodus
Constant blauw	Inschakelen
Rood knipperend en vervolgens constant blauw	Achtergrondverlichting uit

Probleemoplossing

In geval van een probleem met uw apparaat wordt verwezen naar de volgende informatie. Neem contact op met uw lokale verdeler of met een onderhoudsdienst als het probleem zich blijft voordoen.

?

Geen beeld of geluid.

- Zorg ervoor dat alle signaal- en stroomaansluitingen op de juiste manier zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat de juiste invoermodus is geselecteerd. Raadpleeg hoofdstuk "Een invoerbron selecteren".
- Zorg ervoor dat het IFP niet is uitgeschakeld.
- Schakel de dempfunctie uit.
- Zorg ervoor dat volume niet op minimaal is ingesteld.
- Het IFP wordt automatisch uitgeschakeld.
 - Controleer of er geen onverwachte stroomstoring is.
 - Zorg ervoor dat de voedingskabel niet is losgekoppeld.
- Het signaal ligt buiten bereik.
 - Het signaal is wellicht niet compatibel Raadpleeg hoofdstuk "Lijst met ondersteunde timings".
 - Probeer voor de VGA-ingangsbron de automatische schermaanpassing uit te voeren of pas de instellingen **Frequentie** en **Fase** aan in het menu **OSD** > **Signaal**.
- Het aanraakpaneel reageert niet
 - Zorg ervoor dat het scherm niet is blootgesteld aan direct zonlicht of ander sterk licht.
 - Zorg er voor de aansluiting van het externe apparaat voor dat de USB-kabel goed is aangesloten op de Touch USB-poort van het IFP.
- Als de afstandsbediening niet werkt
 - Controleer of de bedieningshoek van de afstandsbediening in een hoek van ±30° ten opzichte van de IR-ontvanger op het IFP is ingesteld.
 - Controleer of er geen hindernissen zijn tussen de afstandsbediening en het IFP. De afstand tussen de afstandsbediening en het IR-sensorvenster mag niet meer dan 8 meter bedragen.
 - Zorg ervoor dat de batterijen juist zijn geplaatst en vervang de batterijen als ze leeg zijn. Raadpleeg hoofdstuk "De batterijen van de afstandsbediening installeren/vervangen".

Onderhoud

Juist routinematig onderhoud kan helpen bij een vroege detectie van fouten en ervoor zorgen dat het IFP er als nieuw uit blijft zien.

BELANGRIJK! Voorafgaand aan reiniging en het uitvoeren van een onderhoudstaak moet u ervoor zorgen dat u de voedingskabel uit het stopcontact haalt om een elektrische schok te voorkomen.

Het scherm reinigen

- Wanneer het scherm moet worden gereinigd, moet u de voedingskabel eerst uit het stopcontact halen.
- Gebruik een zachte, stofvrije, droge doek om het scherm af te vegen.
- Gebruik geen water of een spuitreiniger om het IFP te reinigen.
- · Neem contact op met het servicecentrum voor interne reiniging van het IFP.

Het voorframe reinigen

Gebruik een droge, zachte, pluisvrije doek om het voorframe af te vegen.

Wereldwijde kantoren Optoma

Neem contact op met uw lokaal kantoor voor reparaties of ondersteuning.

VSA

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

Canada

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

Latijns-Amerika

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

Europa

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills, Hemel Hempstead, Herts, HP1 2UJ, Verenigd Koninkrijk www.optoma.eu Tel. service: +44 (0)1923 691865

Benelux BV

Randstad 22-123 1316 BW Almere Nederland www.optoma.nl

Frankrijk

Bâtiment E 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, Frankrijk

Spanje

C/José Hierro.36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid, Spanje

Duitsland

Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf, Duitsland

Scandinavië

Lerpeveien 25 3040 Drammen Noorwegen

PO.BOX 9515 3038 Drammen Noorwegen

Korea

WOOMI TECH.CO.,LTD. 4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, 📊 +82+2+34430005 Seoel, 135-815, KOREA korea.optoma.com



6888-289-6786

📄 510-897-8601 services@optoma.com

888-289-6786 **[** 510-897-8601 services@optoma.com

(+44 (0) 1923 691 800 📄 +44 (0) 1923 691 888 service@tsc-europe.com

() +31 (0) 36 820 0252 +31 (0) 36 548 9052

【 +33 1 41 46 12 20
📑+33 1 41 46 94 35
savoptoma@optoma.fr

+34 91 499 06 06 📄 +34 91 670 08 32

(+49 (0) 211 506 6670 +49 (0) 211 506 66799 info@optoma.de

Ç	+47 32 98 89 90
	+47 32 98 89 99
	info@optoma.no

+82+2+34430004

Japan

東京都足立区綾瀬3-25-18 株式会社オーエス コンタクトセンター:0120-380-495

Taiwan

Hongkong

Cheung Sha Wan,

Kowloon, Hong Kong

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan, R.O.C. www.optoma.com.twasia.optoma.com

sinfo@os-worldwide.com www.os-worldwide.com

+886-2-8911-8600 +886-2-8911-6550 ₿\$ services@optoma.com.tw

(+852-2396-8968 **H** +852-2370-1222 www.optoma.com.hk

China

5F, No. 1205, Kaixuan Rd., **Changning District** Shanghai, 200052, China

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street,



www.optoma.com