

DLP[®] 投影機

多媒體手冊

初始設定

準備多媒體功能

步驟 1:

安裝 USB Wi-Fi 網卡



如要利用嵌入式 HDcast Pro Device Wireless Projection,您需在投影機背面適當的 USB 連接埠中安裝 USB Wi-Fi 網卡。 完成 USB Wi-Fi 網卡安裝後,HDCast Pro Device Wireless Projection 即可使用。

步驟2:

設定 HDCast Pro

在開始使用前,請確保您已在標示 USB 奈的 USB 連接埠安裝 USB Wi-Fi 網卡。 若您尚未安裝 USB Wi-Fi 網卡, 請**立即停止**並返回「*步驟 1 安裝 USBWi-Fi 網卡*」。 完成 USB Wi-Fi 網卡安裝後,請繼續 A。

- A. 若要下載用於 Android 及 iOS 的 HDCast Pro: 掃描以下的 QR 碼以從個別 App Store 下載應用程式或者在 Apple App Store 或 Google Play Store 中搜尋 「HDCast Pro」。
- B. 若要下載用於 Windows 7/8.1/10 及 Mac OS X 的 HDCast Pro: 前往 <u>http://www.optoma.com/hdcastpro</u> 或掃描以下的 QR 碼以從任何 iOS 或 Android 智慧型手機/平板電腦 – 或 Windows 或 Mac 電腦直接存取網頁。
- C. 使用投影機鍵盤上的 m 或遙控器上的 m, 選擇 Network Display 以存取 HDCast Pro 首頁畫面。 開啟您 iOS、Android、Windows 或 Mac OS X 裝置上的 HDCast Pro 應用程式、選擇 HDCast Pro 圖示, 然後在清單中 選擇 HDCast Pro (範例: HDCastPro_EF4F35F6)。 出現「前往 Wi-Fi 設定」提示時選擇確定。 選擇 HDCastPro_XXXXXXX、輸入投影機 HDCast Pro 首頁畫面上的 密碼, 然後返回 HDCast Pro 應用程式。 若出現提示, 請在清單中選擇 HDCastPro_XXXXXX。
- D. 連接 HDCast Pro 至現有的 Wi-Fi 網路:

在 HDCast Pro 應用程式中選擇 Conference Control > Network Setting。 選擇網際網路圖示的向右箭頭。 選擇您要在清單中連接的現有 Wi-Fi 網路。 出現提示時輸入 Wi-Fi 密碼,然後選擇 OK。 待 HDCast Pro 連接至本機 Wi-Fi 網路後,則無需直接連接至 HDCast Pro。 只需關閉然後再開啟 HDCast Pro 應用程式、選擇 HDCast Pro 圖示,然後由清單中選擇 HDCast Pro (含 Wi-Fi 路由器圖示)。

- E. 所有 HDCast Pro 功能皆可由 HDCast Pro 應用程式中存取。
 想要使用 Android 與 Windows 的螢幕鏡像功能?
 只需選擇「鏡像關閉」就能啟用螢幕鏡像(圖示將從鏡像關閉變為鏡像開啟 顯示目前狀態)。
- F. 如需包括存取 HDCast Pro 資料表、iOS 應用程式、Android 應用程式、Windows 應用程式和 Mac OS X 應用程式的詳細資訊- 請造訪 <u>www.optoma.com/hdcastpro</u>。

iOS/Android 應用程式





YouTube - 如何鏡像視訊



多媒體

USB 讀取器

相片及文件檢視器

使用者不必隨時都需要 PC 或行動裝置就能顯示內容。透過內建 USB 讀取器,使用者只需插入 USB 儲存裝置,就 能直接檢視包括 PowerPoint、Word、Excel 及 PDF 檔案格式在內的相片與文件。

附註: 若要使用 USB 讀取器功能,必須將 USB 隨身碟插入投影機。

依照下述步驟在投影機上播放相片或文件:

- 將電源線的一端連接至投影機,另一端連接至牆壁插座。然後按投影機鍵盤或遙控器上的「也」按鈕 開啟投影機。
- 2. 將 USB 隨身碟插入投影機。
- 按投影機鍵盤上的 @ 或遙控器上的 . 選擇 USB Reader。
 隨即開啟 USB 讀取器頁面。



4. 存取 USB 讀取器功能表並選擇多媒體檔案: 相片或文件。或選擇設定選項變更相片或文件的設定。

USB 支援格式

儲存空間	裝置類型	檔案系統		檔案和目錄階層
USB	USB 隨身碟	FAT16 FAT32	•	最多支援 999 個目錄/檔案
		NTFS \ ExFAT	•	路徑名稱長度限制為 100 個字元

附註: 支援的 USB 儲存空間大小最高 64GB。

多媒體

相片

按 ◀、▶、▲、▼ 選擇相片,然後按投影機鍵盤上的 ← 按鈕或遙控器上的 Enter 按鈕存取相片檢視器控制。



按 ◀、▶、▲、▼ 選擇畫面上的控制功能[,]然後按投影機鍵盤上的 ← 按鈕或遙控器上的 Enter 按鈕執行控制功 能。

控制按鈕圖示和功能如下表所示:

功能圖示	功能說明
30	將相片旋轉 90 度
ÐQ	放大或縮小
	 放大時平移 工具列消失時,移至上一頁或下一頁(放大時不支援)
:)	將相片大小重設為預設大小(1 倍)
Þ	以投影片模式檢視相片
iii	檢視相片資訊
Page- / Page-) (遙控器上)	移至上一頁或下一頁

多媒體

相片支援格式

影像格式	協定	色彩空間	大小限制
JPEG	基線	YUV400	8000*6000
		YUV420	8000*6000
		YUV422	8000*6000
		YUV440	8000*6000
		YUV444	8000*6000
	Progressive	YUV400	寬度 <= 8000,高度 <= 6000
		YUV420	
		YUV422	
		YUV440	
		YUV444	

• 建議: 限制 BMP 和 JPG 漸進式檔案的支援大小。

- BMP 解析度最高支援 1600x1200。
- JPEG 漸進解析度最高支援 1600x1200。

文件

按 ◀、▶、▲、▼ 選擇文件,然後按投影機鍵盤上的 ← 按鈕或遙控器上的 Enter 按鈕存取文件檢視器控制。

Office JSB:///OSD_1223/grid/dddd			3 / 20	
Fliename	Date	Size		
dddd	2018/12/31	125MB		
dddd	2018/12/31	125MB	,	
dddd	2018/12/31	125MB		
dddd	2018/12/31	125MB		
dddd	2018/12/31	125MB		
office_test_1225.doc	2018/12/25	5MB		
office_test_1226.doc	2018/12/26	5MB	U	
		Fit to	Width	
▼	Ð	ର୍ 🖸	۶	page:1000/1000

按 ◀、▶、▲、▼ 選擇畫面上的控制功能[,]然後按投影機鍵盤上的 **←** 按鈕或遙控器上的 **Enter** 按鈕執行控制功 能。

控制按鈕圖示和功能如下表所示:

功能圖示	功能說明
Ð	放大或縮小 附註: 預設的放大倍率由系統設定。
▲ ▼ ◄ ►	 放大時平移 工具列消失時,移至上一頁或下一頁(放大時不支援)
Q	配合高度、配合寬度或配合螢幕
頁面: 1000 / 1000	目前頁面 / 總頁數

多媒體

功能圖示	功能說明
Page- / Page-) (移至上一頁或下一頁 切換 Excel 中的工作表

文件支援格式

檔案格式	支援版本	頁數/行數 限制	大小限制	註解
Adobe PDF	PDF 1.0	每個檔案最多 1000 頁	最大 75 MB	-
	PDF 1.1			
	PDF 1.2			
	PDF 1.3			
	PDF 1.4			
MS Word	British Word 95	由於文件檢視器不會	最大 100 MB	不支援簡體中文字型 粗體字
	Word 97 \ 2000 \ 2002 \ 2003	同時載人 MS Word 檔案的所有頁面,所		
	Word 2007 (.docx) ` 2010 (.docx)	以貝數和行數無明顯 限制		
MS Excel	British Excel 5 \ 95	行數限制:最多 595	最大 15 MB	不支援密碼保護工作
	Excel 97 \ 2000 \ 2002 \ 2003	欄數限制:最多 256		表
	Excel 2007 (.xlsx)	工作表:最多 100		
	Office XP Excel	附註:上述三項限制無法 同時出現於同一個 Excel 檔案中。		
MS PowerPoint	British PowerPoint 97	每個檔案最多 1000 頁	最大 19 MB	不支援投影片順序
	PowerPoint 2000 \$\$ 2002 \$\$ 2003			
	PowerPoint 2007 (.pptx)			
	PowerPoint 2010 (.pptx)			
	Office XP PowerPoint			
	PowerPoint 簡報- -2003 以前 (.pps)			
	PowerPoint 簡報- -2007 和 2010 (.ppsx)			

附註: 不支援 PowerPoint 動畫。

多媒體

USB 顯示器 (行動裝置直接連接至 USB 連接埠)

透過 USB 纜線進行螢幕鏡像

利用 USB 充電纜線連接裝置至投影機以鏡像顯示您的 iOS 或 Android 畫面。 方便且輕鬆在大螢幕上的分享您的內容。

附註:

- 若要使用 USB 顯示功能,必須在智慧型裝置與投影機之間建立網路共用連線。
- 利用 USB 充電纜線連接裝置至投影機以鏡像顯示您的 iOS 或 Android 畫面。 方便且輕鬆在大螢幕上的分享您的內容。
- Android 裝置需下載免費的行動 APP 才能進行螢幕鏡像。

請依照下述步驟將智慧型裝置的畫面投映至投影機:

- 將電源線的一端連接至投影機,另一端連接至牆壁插座。然後按投影機鍵盤或遙控器上的「
 一」按鈕
 開啟投影機。
- 2. 進行下述操作:

iOS:

a) 按投影機鍵盤上的 🚾 或遙控器上的 🞰 , 選擇 USB 顯示 。 隨即開啟 USB 顯示頁面 。



b) 使用 USB 連接線連接投影機與智慧型裝置。 智慧型裝置的畫面將自動投映至投影機。

多媒體

Android :

- a) 從 Google Play 下載 HDCast Pro 應用程式並安裝至智慧型裝置。
- b) 在智慧型裝置上輕觸設定 > 其他, 啟用 USB 網路共用。

附註: 網路共用功能的位置因智慧型裝置而異。

- c) 使用 USB 連接線連接投影機與智慧型裝置。
- d) 在智慧型裝置上開啟 HDCast Pro 應用程式,輕觸 HDCast Pro 圖示。智慧型裝置的畫面將投映至投 影機。



附註:

- 支援的作業系統為 Android 5.0 以上版本,建議的 CPU 為四核心以上。
- 需要 3.5mm 插孔或揚聲器才能輸出行動內容音訊。
- USB 顯示不支援具有 DRM (數位版權管理)的應用程式。
- 請使用智慧型裝置隨附的預設連接線配件。
- 支援 USB type C 的智慧型裝置可能不支援 USB 顯示功能。 USB 顯示功能使用 USB 2.0 介 面。

網路介面顯示

透過選用的 WiFi 網卡進行無線投影

透過選用的 WiFi 網卡及使用免費的行動 APP,您就能以無線方式連接筆記型電腦、平板電腦或行動裝置和在大螢幕 上投影您的內容。 最多可同時連接 4 部裝置至投影機。

配備 WiFi 顯示器後,您便可消除雜亂無章的纜線並提升連線的全面性。

請依照下述步驟將智慧型裝置的畫面投映至投影機:

- 將電源線的一端連接至投影機,另一端連接至牆壁插座。然後按投影機鍵盤或遙控器上的「也」按鈕 開啟投影機。
- 2. 按投影機鍵盤上的 🚾 或遙控器上的 🞰 ,選擇網路顯示。 隨即開啟網路顯示頁面。

Optoma		
Setup process (After setup, select the projector directly in HDCast Pr	o device list for casting.)	
Liptop 	Name (SSID):	
Arge State A	Password:	Mariana Angela Carlos C
Install HDCast Pro App from App Store, Google Play or Optoma website.	2 Connect your phone or laptop to projector in Wi-Fi settings (Name(SSID) and password on top).	3 Launch HDCast Pro and enter "Advanced" to setup a network for projector in "Network Settings".
		4 Reconnect your phone or laptop to your Wi-Fi (not the "HDCast Pro_XXXX" network).

3. 視行動裝置的作業系統而定,開啟 App Store (iOS)或 Google Play (Android)並將 HDCast Pro 應用程 式安裝至智慧型裝置。

若使用筆記型電腦,請從 <u>www.optoma.com/hdcastpro</u> 網站下載 HDCast Pro 應用程式。

- 4. 將 Wi-Fi 介面卡(選購)插入投影機。
- 5. 透過 Wi-Fi 將智慧型裝置或筆記型電腦連線至投影機。 範例連線參數如下:
 - 投影機 SSID: HDCastPro_XXX
 - Wi-Fi 密碼: XXX

附註: 投影機 SSID 和 Wi-Fi 密碼因連接的 Wi-Fi 介面卡而異。

- 6. 在智慧型裝置或筆記型電腦上開啟 HDCast Pro 應用程式,在進階功能表中配置網路設定,建立與投影機的連線。
- 7. 將智慧型裝置或筆記型電腦連線至 HDCast Pro_XXX 以外的 Wi-Fi 分享器。



支援的功能

多媒體

装置	功能	限制	
筆記型電腦	鏡像	Windows 10	
	分割畫面	附註: 不支援延伸模式。	
iOS	相片	不支援螢幕鏡像和視訊內容	
	文件		
	相機		
	分割畫面		
Android	鏡像	不支援視訊內容	
	相片		
	文件		
	相機		
	分割畫面		

系統需求

作業系統/項目	需求
Windows:	
CPU	雙核心 Intel Core i 2.4GHz
記憶體	DDR 4GB 以上
顯示卡	256MB VRAM 以上
作業系統	Windows 7 / 8.0 / 8.1 / 10 以上
附註:	
• 不支援 ATOM 和 Celeron 處理器	g ∘
• 不支援簡易版作業系統。	
• <i>延伸模式可能不支援某些搭載</i> V	Vindows 10 作業系統的筆記型電腦。
Mac :	
CPU	雙核心 Intel Core i 1.4GHz 以上
	附註: 不支援 PowerPC。
顯示卡	具有 64MB VRAM 以上的 Intel、nVIDIA 或 ATI 顯示卡
作業系統	Mac OS X 10.11 以上
附註: 請確保作業系統處於最新狀態	0
iOS :	
iOS	iOS 10 以上
H+ EE	iPhone 5 以後的所有 iPhone™ 機型
<u> </u>	iPad mini 2 以後的所有 iPad™ 機型
儲存空間	至少 40MB 的可用儲存空間
Android :	
手機/平板	Android 5.0 以上 [,] 1GB RAM
解析度	WVGA ~ 1080p
CPU	四核心以上
儲存空間	至少 40MB 的可用儲存空間

www.optoma.com