

DLP®-projektor

Multimediehåndbok

FØRSTEGANGSOPPSETT

Forbered for multimediefunksjoner

Trinn 1:

Installere USB Wi-Fi-dongle



For å kunne bruke innebygget HDCast Pro Device Wireless Projection må du installere USB Wi-Fi-donglen i riktig USB-port på baksiden av projektoren. Når USB Wi-Fi-donglen er installert, er HDCast Pro Device Wireless Projection klar til bruk.

Trinn 2:

Sette opp HDCast Pro

Før du begynner, må du sørge for at du har installert USB Wi-Fi-donglen i USB-porten merket USB (). Hvis du ikke har installert USB Wi-Fi-donglen, **STOPPER DU HER** og går tilbake til «*Trinn 1 Installere USBWi-Fi-dongle*». Når USB Wi-Fi-donglen er installert, fortsetter du til **A**.

A. Laste ned HDCast Pro for Android og iOS:

Skann QR-koden nedenfor for å laste ned appen fra riktig App Store, ELLER søk etter «HDCast Pro» i Apple App Store eller Google Play-butikken.

B. Laste ned HDCast Pro for Windows 7/8.1/10 og Mac OS X:

Gå til <u>http://www.optoma.com/hdcastpro</u> eller skann QR-koden nedenfor for å gå til nettsiden direkte fra en hvilken som helst iOS- eller Android-smarttelefon/-nettbrett eller en Windows- eller Mac-datamaskin.

- C. Bruk @ på projektorens tastatur eller på fjernkontrollen, og velg Network Display for å få tilgang til Hjemskjermen til HDCast Pro. Åpne HDCast Pro-appen på iOS-, Android-, Windows- eller Mac OS X-enheten, velg HDCast Pro-ikonet, og velg deretter HDCast Pro fra listen (eksempel: HDCastPro_EF4F35F6). Velg OK når meldingen «Gå til Wi-Fi-innstilling» vises. Velg HDCastPro_XXXXXX, angi passordet som står på skjermbildet til Projector HDCast Pro, og gå deretter tilbake til HDCast Pro-appen. Når du får meldingen, velger du HDCastPro_XXXXXX fra listen.
- D. Koble HDCast Pro til et eksisterende Wi-Fi-nettverk:

Velg **Konferansekontroll** > **Nettverksinnstilling** fra HDCast Pro-appen. Velg pilen til høyre for Internett-ikonet. Velg det eksisterende Wi-Fi-nettverket du vil koble til fra listen. Angi Wi-Fi-passordet når du blir bedt om det, og velg deretter **OK**. Når HDCast Pro er koblet til det lokale Wi-Fi-nettverket, er det ikke nødvendig å koble direkte til HDCast Pro. Bare lukk og åpne HDCast Pro-appen, velg HDCast Pro-ikonet, og velg HDCast Pro (med Wi-Firuter-ikon) fra listen.

E. Du kan få tilgang til alle HDCast Pro-funksjoner fra HDCast Pro-appen.

Vil du bruke skjermspeiling i Android og Windows? Bare velg «Speiling av» for å aktivere skjermspeiling. (Ikonet endres fra Speiling av til Speiling på – viser gjeldende status.)

F. Du finner mer informasjon, inkludert HDCast Pro-dataarket, iOS-appen, Android-appen, Windows-appen og Mac OS X-appen på <u>www.optoma.com/hdcastpro</u>.

Windows-/Mac-app og







USB-leser

Bllde- og dokumentvisning

Brukerne trenger ikke å bruke en PC eller en mobilenhet for å vise innhold. Med den innebygde USB-leseren kan en bruker bare koble til en USB-lagringsenhet og deretter se bilder og dokumenter, inkludert PowerPoint-, Word-, Excel- og PDF-filformater direkte.

Merk: En USB-minnepinne må være koblet til projektoren for å bruke USB-leserfunksjonen.

Følg disse trinnene for å vise bilder eller spille av musikkfiler på projektoren:

- 1. Koble den ene enden av strømledningen til projektoren og den andre enden i en stikkontakt. Slå deretter på projektoren ved å trykke « ()»-knappen på tastaturet på projektoren eller på fjernkontrollen.
- 2. Koble en USB-minnepinne til projektoren.
- 3. Trykk 🗺 på projektorens tastatur eller 📼 på fjernkontrollen, og velg **USB-leser**. USB-lesersiden åpnes.



4. Gå til USB-lesermenyen, og velg multimediefilene: **Foto** eller **Office**. Velg eventuelt **Innstillinger**alternativet for å endre innstillinger for Foto eller Office.

Støttet USB-format

Lagring	Enhetstype	Filsystem		Fil- og katalognivå
USB	USB-minnepinne	FAT16, FAT32, NTFS,	•	Støtter opptil 999 kataloger/filer
		ExFAT	•	Banene kan være på opptil 100 tegn

Merk: USB-lagringsenheter på opptil 64 GB støttes.

Foto

Trykk ◀, ▶, ▲eller ▼ for å velge et bilde, og trykk deretter «← » på projektorens tastatur eller Enter på fjernkontrollen for å få tilgang til bildevisningskontrollen.



Trykk ◀, ▶, ▲eller ▼ for å velge en kontrollfunksjon på skjermen, og trykk deretter «←→» på projektorens tastatur eller **Enter** på fjernkontrollen for å utføre kontrollfunksjonen.

Funksjonsik	on	Funksjonsbeskrivelse
30		Roter bilde 90 grader
θQ		Zoom inn eller ut
▲ ▼ ◄		 Paner når zoomet inn Flytt til forrige eller neste side når verktøylinjen forsvinner (støttes ikke når zoomet inn)
:)		Tilbakestill bildestørrelsen til standardstørrelsen (1x)
Þ		Se bilder i en bildeserie
≣		Vis bildeinformasjon
(på fjernkontrollen)		Flytt til forrige eller neste side

Kontrollknappens ikoner og funksjoner står i følgende tabell:

Støttet bildeformat

Bildeformat	Profil	Fargerom	Størrelsesbegrensning
JPEG	Grunnlinje	YUV400	8000*6000
		YUV420	8000*6000
		YUV422	8000*6000
		YUV440	8000*6000
		YUV444	8000*6000
	Progressive	YUV400	Bredde <= 8000 og høyde <= 6000
		YUV420	
		YUV422	
		YUV440	
		YUV444	

- Forslag: Støttet størrelse på BMP- og progressiv JPG-fil er begrenset.
- BMP-oppløsning på opptil 1600x1200 støttes.
- Progressiv JPEG-oppløsning på opptil 1600x1200 støttes.

Office

Trykk ◀, ▶, ▲eller ▼ for å velge et dokument, og trykk deretter «←→» på projektorens tastatur eller **Enter** på fjernkontrollen for å få tilgang til dokumentvisningskontrollen.

Dffice ISB://JOSD_1223/grid/dddd			
Fliename	Date	Size	
dddd	2018/12/31	125MB	
office_test_1225.doc	2018/12/25	5МВ	
office_test_1226.doc	2018/12/26	5МВ U	
		Fit to Width	
▼	Ð	ର୍ ତ୍	page:1000/1000

Trykk ◀, ▶, ▲eller ▼ for å velge en kontrollfunksjon på skjermen, og trykk deretter «←→» på projektorens tastatur eller **Enter** på fjernkontrollen for å utføre kontrollfunksjonen.

Kontrollknappens ikoner og funksjoner står i følgende tabell:

Funksjonsikon		Funksjonsbeskrivelse		
Ð	Q	Zoom inn eller ut Merk: Standard forstørrelse er satt av systemet.		
	▼ ◀ ►	 Paner når zoomet inn Flytt til forrige eller neste side når verktøylinjen forsvinner (støttes ikke når zoomet inn) 		
Q		Tilpass høyde, Tilpass bredde eller Tilpass skjerm		

Funksjonsikon	Funksjonsbeskrivelse
side: 1000 / 1000	Gjeldende side / sum sider
(på fjernkontrollen)	Flytt til forrige eller neste sideBytt regneark i Excel

Støttet dokumentformat

Filformat	Støttet versjon	Sider/linjer begrensning	Størrelsesbegrensning	Kommentar
Adobe PDF	PDF 1.0	Opptil 1000 sider per	Opptil 75 MB	-
	PDF 1.1	fil		
	PDF 1.2			
	PDF 1.3			
	PDF 1.4			
MS Word	British Word 95	Ettersom Office- visning ikke laster alle sidene i en MS	Opptil 100 MB	Det er ikke støtte for fet skrift i enkel kinesisk skrift
	Word 97, 2000, 2002, 2003			
	Word 2007 (.docx), 2010 (.docx)	er det ingen åpenbare side- eller linjebegrensninger		
MS Excel	British Excel 5, 95	Radgrense:opptil 595	Opptil 15 MB	Det er ikke støtte for passordbeskyttede ark
	Excel 97, 2000, 2002, 2003	Kolonnegrense:opptil 256		
	Excel 2007 (.xlsx), 2010 (.xlsx)	Ark:opptil 100		
	Office XP Excel	Merk: En hvilken som helst av de tre begrensninger ovenfor kan ikke fremkomme på én Excel-fil samtidig.		
MS PowerPoint	British PowerPoint 97	Opptil 1000 sider per fil	Opptil 19 MB	Ingen støtte for rekkefølge i lysbildefremvisning
	PowerPoint 2000, 2002, 2003			
	PowerPoint 2007 (.pptx)			
	PowerPoint 2010 (.pptx)			
	Office XP PowerPoint			
	PowerPoint- presentasjon - 2003 og tidligere (.pps)			
	PowerPoint- presentasjon - 2007 og 2010 (.ppsx)			

Merk: Animasjoner i PowerPoint støttes ikke.

USB Display (mobilenhet kobles direkte til USB-port)

Skjermspeiling via USB-kabel

Speil skjermen fra en OS- eller Android-enhet ved å koble enheten til projektoren med USB-ladekabelen. Del innholdet ditt nøyaktig og enkelt på en storskjerm.

Merk:

- USB Display krever en tilkobling fra smartenheten til projektoren.
- Speil skjermen fra en OS- eller Android-enhet ved å koble enheten til projektoren med USB-ladekabelen. Del innholdet ditt nøyaktig og enkelt på en storskjerm.
- For å bruke på en Android-enhet må du laste ned den gratis mobilappen for skjermspeiling.

Følg disse trinnene for å speile smartenhetens skjerm til projektoren:

- 1. Koble den ene enden av strømledningen til projektoren og den andre enden i en stikkontakt. Slå deretter på projektoren ved å trykke « ()»-knappen på tastaturet på projektoren eller på fjernkontrollen.
- 2. Gjør ett av følgende:

For iOS:

a) Trykk 🚾 på projektorens tastatur eller 📼 på fjernkontrollen, og velg **USB Display**. USB Displaysiden åpnes.



b) Koble projektoren og smartenheten sammen med en USB-kabel. Skjermen på smartenheten speiles automatisk til projektoren.

For Android:

- a) Last ned HDCast Pro-appen fra Google Play, og installer på smartenheten din.
- b) Trykk Innstillinger > Mer, og aktiver USB-deling på smartenheten.
 - Merk: Plasseringen til funksjonen for internettdeling kan variere avhengig av smartenheten.
- c) Koble projektoren og smartenheten sammen med en USB-kabel.
- d) Åpne HDCast Pro-appen på smartenheten, og trykk HDCast Pro-ikonet. Skjermen på smartenheten speiles til projektoren.



Merk:

- Støttet operativsystem er Android versjon 5.0 eller høyere, og det anbefales en prosessor med fire eller flere kjerner.
- Du må bruke en 3,5 mm telefonkontakt eller høyttaler for å mate ut lyden fra mobilen.
- USB Display støtter ikke apper med DRM (Digital Rights Management).
- Bruk standard kabeltilbehør som leveres med smarttelefonen.
- Smartenheter som støtter USB type C, støtter ikke nødvendigvis USB Display-funksjonen. USB Display-funksjonen bruker USB 2.0-grensesnittet.

Network Display

Trådløs projeksjon med valgfri WiFi-dongle

Med en valgfri WiFi-dongle og en gratis mobil-app kan du koble trådløst til en bærbar datamaskin, nettbrett eller mobilenhet og projisere innholdet ditt på storskjerm. Opptil 4 enheter kan kobles til projektoren samtidig. Med WiFi Display kan du unngå kabler og gjøre tilkoblingen mer praktisk.

Følg disse trinnene for å speile smartenhetens skjerm til projektoren:

- 1. Koble den ene enden av strømledningen til projektoren og den andre enden i en stikkontakt. Slå deretter på projektoren ved å trykke « 心 »-knappen på tastaturet på projektoren eller på fjernkontrollen.
- 2. Trykk 🚾 på projektorens tastatur eller 📼 på fjernkontrollen, og velg **Network Display**. Network Display-siden åpnes.

Optoma Setup process		
(After setup, select the projector directly in HDCast Pri	o device list for casting.)	
Laptop (C), Http://www.optoma.com/hit/compro Mobile (C), HoCeat Pro	Name (SSID):	
	Password:	Non-annuk P Mri P NOL000 * Mri * </td
Install HDCast Pro App from App Store, Google Play or Optoma website.	2 Connect your phone or laptop to projector in Wi-Fi settings (Name(SSID) and password on top).	Launch HDCast Pro and onter 'Advanced' to setup a network for projector in 'Network Settings'.
		4 Reconnect your phone or laptop to your Wi-Fi (not the "HDCast Pro_XXXX" network).

- Avhengig av operativsystemet til mobilenheten åpner du enten App Store (iOS) eller Google Play (Android), så installerer du HDCast Pro-appen på smartenheten.
 Hvis du bruker en bærbar PC, laster du ned HDCast Pro-appen fra nettstedet www.optoma.com/hdcastpro.
- 4. Koble en Wi-Fi-dongle (valgfritt) til projektoren.
- 5. Koble til en smartenhet eller bærbar PC via Wi-Fi. Et eksempel på tilkoblingsparametere er som følger:
 - SSID til projektoren: HDCastPro_XXX
 - Wi-Fi-passord: XXX

Merk: Projektorens SSID og Wi-Fi-passord varierer avhengig av den tilkoblede Wi-Fi-donglen.

- 6. Åpne **HDCast Pro**-appen på smartenheten eller den bærbare PC-en, og konfigurer **Nettverksinnstillinger** på Avansert-menyen for å etablere en tilkobling til projektoren.
- 7. Koble smartenheten eller den bærbare PC-en til et foretrukket Wi-Fi-tilgangspunkt, altså noe annet enn **HDCast Pro_XXX**.



Støttede funksjoner

Enhet	Funksjon	Begrensning	
Bærbar PC	Speiling	Windows 10	
	Delt skjerm	Merk: Utvidelsesmodus støttes ikke.	
iOS	Foto	Skjermspeiling og videoinnhold	
	Dokument	støttes ikke	
	Kamera		
	Delt skjerm		
Android	Speiling	Videoinnhold støttes ikke	
	Foto		
	Dokument		
	Kamera		
	Delt skjerm		

Systemkrav

Operativsystem / element	Krav		
Windows:			
Prosessor	To kjerner Intel Core i 2,4 GHz		
Minne	DDR 4 GB eller mer		
Grafikkort	256 MB VRAM eller mer		
Operativsystem	Windows 7/8.0/8.1/10 eller nyere		
Merk:			
ATOM- og Celeron-prosessorer	støttes ikke.		
 Starter-versjonen til operativsys 	tem støttes ikke.		
 Utvidelsesmodus støtter kanskje 	e ikke noen bærbare datamaskiner med Windows 10-operativsystemet.		
Mac:			
Prosessor	To kjerners Intel Core i 1,4 GHz eller høyere Merk: PowerPC is not supported.		
Grafikkort	Skjermkort fra Intel, nVIDIA, eller ATI med 64 MB VRAM eller mer		
Operativsystem	Mac OS X 10.11 eller nyere		
Merk: Kontroller at operativsystemet	er oppdatert.		
iOS:			
iOS	iOS 10 eller nyere		
	Alle iPhone™-modeller etter iPhone 5		
Ennet	Alle iPad™-modeller etter iPad mini 2		
Lagring	Minst 40 MB ledig lagringsplass		
Android:			
Telefon/nettbrett	Android 5.0 eller høyere med 1 GB RAM		
Opløsning	WVGA-1080p		
Prosessor	Fire eller flere kjerner		
Lagring	Minst 40 MB ledig lagringsplass		

www.optoma.com