

์ โปรเจคเตอร์ DLP®





คู่มือผู้ใช้

สารบัญ

ความปลอดภัย	.4
ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ	.4
้การทำความสะอาดเลนส์	. 5
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับเลเซอร์	. 5
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย 3D	.6
ลิขสิทธ์	.7
ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ	.7
การจดจำได้ถึงเครื่องหมายการค้า	.7
FCC	.7
การประกาศความสอดคล้องสำหรับประเทศกลุ่ม EU	. 8
WEEE	.8
บทนำ	9
สิ่งต่างๆ ในบรรจภัณฑ์	. 9
อปกรณ์เสริมมาตรฐาน	.9
	10
การเชื่อมต่อ	11
ไฟแสดงสถานะปุ่มกดและ LED	11
รีโมทคอนโทรล.่	12
การจับคู่รีโมทคอนโทรลบลูทูธกับโปรเจคเตอร์	13
การติดตั้ง	14
การติดตั้งโปรเฉคเตอร์	14
การเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณไปยังโปรเจคเตอร์	15
การปรับภาพที่ฉาย	16
การตั้งค่ารีโมท	17
การใช้งานโปรเจ็กเตอร์	18
การเปิด/ปิดโปรเจคเตอร์	18
การใช้โปรเจคเตอร์เป็นลำโพงไร้สาย	22
ส่วนต่าง ๆ ของหน้าจอหลัก	23
วันที่และเวลาระบบ	23
เมนูการตั้งค่าโปรเจ็กเตอร์ (OSD)	24
เมนู System settings (การตั้งค่าระบบ)	35
การเลือกแหล่งสัญญาณเข้า	45
การเลือกแอป,	47
รูปแบบมัลติมีเดียทีสนับสนุน	48
การดูแถบสถานะ	53
เกียวกับเมนู Quick (ด่วน)	53

ข้อมูลเพิ่มเติม	54
ความละเอียดที่ใช้งานได้	
ขนาดภาพและระยะห่างของโปรเจ็กเตอร์	
รีโมทคอนโทรล	56
การแก้ไขปัญหา	59
ข้อความแสง [ั] ไฟ LED	61
ข้อมูลจำเพาะ	
สำนั้กงานทั่วโลกของ Optoma	

ความปลอดภัย



้โปรดปฏิบัติตามคำเดือน ข้อควรระวัง และการบำรุง รักษาทั้งหมดที่แนะนำในคู่มือผู้ใช้นี้



เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อต ตัวเครื่องและอุปกรณ์ต่อพ่วงต้องต่อกับสายดินอย่างเหมาะสม (สายดิน)

ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ



- RG2 ห้ามจ้องเข้าไปในลำแสง ห้ามจ้องตรงไปยังลำแสงเช่นเดียวกับแหล่งกำเนิดแสงอื่น ๆ RG2 IEC 62471-5:2015
- อย่าปิดกั้นช่องเปิดสำหรับระบายอากาศใดๆ เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่เหมาะสมของโปรเจคเตอร์ และเพื่อ ป้องกันไม่ให้เครื่องร้อนเกินไป แนะนำให้ติดตั้งโปรเจคเตอร์ในดำแหน่งที่ไม่มีการปิดกั้นการระบายอากาศ ตัวอย่าง เช่น อย่าวางโปรเจคเตอร์บนโด๊ะกาแฟที่มีของอยู่เต็ม โซฟา เดียง ฯลฯ อย่าวางโปรเจคเตอร์ในดู้ เช่น ตู้หนังสือ หรือดู้ที่มีอากาศไหลผ่านจำกัด
- เพื่อลดความเสี่ยงของเหตุไฟไหม้ และ/หรือไฟฟ้าช็อต อย่าให้โปรเจคเตอร์ถูกฝนหรือความชื้น อย่าติดตั้งใกล้ แหล่งกำเนิดความร้อน เช่น หม้อน้ำ เครื่องทำความร้อน เตาผิง หรือ อุปกรณ์อื่นๆ เช่นแอมปลิฟายที่ปลดปล่อย ความร้อนออกมา
- อย่าให้วัตถุหรือของเหลวเข้าไปในเครื่องโปรเจคเตอร์ สิ่งเหล่านี้อาจสัมผัสถูกจุดที่มีแรงดันไฟฟ้าที่มีอันตราย และลัดวงจรชิ้นส่วน ซึ่งอาจเป็นผลให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
- ใช้ภายใต้เงื่อนไขด่อไปนี้:
 - ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนจัด เย็นจัด หรือชื้น
 - (i) ให้แน่ใจว่าอุณหภูมิสภาพแวดล้อมอยู่ระหว่าง 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F)
 - (ii) ความชื้นสัมพัทธ์เป็น 10% ~ 85%
 - ในบริเวณที่อาจสัมผัสกับฝุ่นและสิ่งสกปรกในปริมาณมาก
 - ใกล้เครื่องใช้ใดๆ ที่สร้างสนามแม่เหล็กพลังงานสูง
 - ถูกแสงแดดโดยตรง
- อย่าใช้เครื่อง ถ้าเครื่องเสียหายหรือผิดปกติ ความเสียหาย/ผิดปกติทางกายภาพมีลักษณะดังนี้ (แต่ไม่จำกัดอยู่ เพียง):
 - เครื่องตกพื้น
 - สายเพาเวอร์ซัพพลาย หรือปลั๊กเสียหาย
 - ของเหลวหกลงบนโปรเจคเตอร์
 - โปรเจคเตอร์สัมผัสถูกฝนหรือความชื้น
 - มีสิ่งของหล่นเข้าไปในโปรเจคเตอร์ หรือมีบางสิ่งภายในหลวม
- อย่าวางโปรเจคเตอร์บนพื้นผิวที่ไม่มั่นคง โปรเจคเตอร์อาจตกลงมา ซึ่งส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ หรือโปรเจคเตอร์ อาจเสียหายได้

- อย่าบังแสงที่ออกมาจากเลนส์ของโปรเจคเตอร์ในระหว่างการใช้งาน แสงดังกล่าวจะทำให้วัตถุนั้นร้อนขึ้น และอาจ เกิดการละลาย ทำให้เกิดการไหม้ หรือทำให้ไฟติดได้
- โปรดอย่าเปิด หรือถอดชิ้นส่วนโปรเจคเตอร์ เนื่องจากอาจทำให้ไฟฟ้าช็อต
- อย่าพยายามช่อมแชมเครื่องด้วยตัวเอง การเปิดหรือถอดฝาออก อาจทำให้คุณสัมผัสถูกแรงดันไฟฟ้าที่เป็น อันตราย หรืออันตรายอื่นๆ โปรดโทรติดต่อ Optoma ก่อนที่คุณจะส่งเครื่องไปช่อม
- ดูที่ตัวเครื่องโปรเจคเตอร์ สำหรับเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
- เครื่องควรได้รับการซ่อมแซมโดยช่างบริการที่เหมาะสมเท่านั้น
- ใช้เฉพาะอุปกรณ์ต่อพ่วง/อุปกรณ์เสริมที่ระบุโดยผู้ผลิตเท่านั้น
- อย่ามองเข้าไปยังเลนส์ของโปรเจคเตอร์โดยตรงในระหว่างการใช้งาน แสงที่สว่างอาจทำให้ตาของคุณบาดเจ็บ
- เมื่อปิดเครื่องโปรเจคเตอร์ ให้แน่ใจว่ารอบการทำความเย็นทำงานจนเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะถอดปลั๊กสายไฟออก ปล่อยให้โปรเจคเตอร์เย็นลง 90 วินาที
- ปิดและถอดปลั๊กเพาเวอร์จากเต้าเสียบ AC ก่อนที่จะทำความสะอาดผลิตภัณฑ์
- ใช้ผ้านุ่มเป็ยกหมาดๆ ชุบน้ำยาทำความสะอาดอย่างอ่อน เพื่อทำ ความสะอาดตัวเครื่อง อย่าใช้สารขัดทำความ สะอาด ขี้ผึ้ง หรือตัวทำละลายเพื่อทำความสะอาดเครื่อง
- ถอดปลั๊กเพาเวอร์จากเต้าเสียบ AC ถ้าไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นระยะ เวลานาน
- อย่าติดตั้งโปรเจคเตอร์ในบริเวณที่อาจมีการสั่นสะเทือนหรือแรงกระแทก
- อย่าสัมผัสเลนส์ด้วยมือเปล่า
- ถอดแบตเตอรื่ออกจากรีโมทคอนโทรลก่อนการจัดเก็บ แบตเตอรื่อาจเกิดการรั่วไหลได้ หากค้างอยู่ใน รีโมทคอนโทรลเป็นระยะเวลานาน
- อย่าใช้หรือเก็บโปรเจคเตอร์ในบริเวณที่มีควันจากน้ำมันหรือจากบุหรี่ เนื่องจากควันนั้นอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ ของการทำงานของโปรเจคเตอร์
- โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งโปรเจคเตอร์ที่ถูกต้อง การติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐานอาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน ของโปรเจคเตอร์
- ใช้สายไฟและหรือเครื่องป้องกันไฟกระชาก ไฟดับและไฟตกสามารถทำให้เครื่องเสียได้

การทำความสะอาดเลนส์

- ก่อนที่จะทำความสะอาดเลนส์ ให้แน่ใจว่าปิดเครื่องโปรเจ็กเตอร์ และถอดปลั๊กสายไฟออกเพื่อปล่อยให้เครื่องเย็น สนิท
- ใช้ถังอากาศอัดเพื่อกำจัดฝุ่น
- ใช้ผ้าพิเศษสำหรับทำความสะอาดเลนส์ และค่อย ๆ เช็ดเลนส์เบา ๆ อย่าสัมผัสเลนส์ด้วยนิ้วของคุณ
- อย่าใช้สารอัลคาไลน์/กรด หรือตัวทำละลายที่ระเหยง่าย เช่น แอลกอฮอล์ สำหรับทำความสะอาดเลนส์ การรับ ประกันไม่คุ้มครอง ในกรณีที่เลนส์เสียหายเนื่องจากกระบวนการทำความสะอาด

การแจ้งเตือน

- อย่าใช้สเปรย์ที่ประกอบด้วยก๊าซไวไฟเพื่อกำจัดฝุ่น หรือสิ่งสกปรกออกจากเลนส์ การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดไฟ ไหม้ เนื่องจากความร้อนที่สูงด้านในโปรเจ็กเตอร์
- อย่าทำความสะอาดเลนส์ ในขณะที่โปรเจ็กเตอร์กำลังอุ่นขึ้น เนื่องจากการทำเช่นนี้อาจทำให้ฟิล์มที่พื้นผิวของเลนส์ ลอกออกได้
- อย่าเช็ด หรือเคาะเลนส์ด้วยวัตถุที่แข็ง

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับเลเซอร์

- ผลิตภัณฑ์นี้ถูกจำแนกประเภทเป็นผลิตภัณฑ์ คลาส 2 ของ IEC 60825-1 : 2007 และสอดคล้องกับ 21 CFR 1040.10 และ 1040.11 ยกเว้นการเบี่ยงเบนตามประกาศเลเซอร์หมายเลข 50 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2007
- IEC 60825-1:2014: ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ คลาส 1 กลุ่มความเสี่ยง 2, ห้ามจ้องตรงไปยังลำแสง เช่นเดียวกับแหล่ง กำเนิดแสงอื่น ๆ, RG2 IEC 62471-5:2015
- ฉลากอธิบาย แสดงข้อมูลทั้งหมดของกำลังแสงเลเซอร์:



- โปรเจ็กเดอร์นี้มีโมดูลเลเซอร์ คลาส 4 ในดัว การถอดชิ้นส่วน หรือการดัดแปลงมีอันตรายมาก และไม่ควรพยายาม ดำเนินการโดยเด็ดขาด
- การดำเนินการ หรือการปรับแต่งใด ๆ ที่ไม่มีการระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้นี้เป็นพิเศษ ทำให้เกิดความเสี่ยงจากการสัมผัส ถูกการแผ่รังสีเลเซอร์ที่เป็นอันตราย
- ห้ามเปิด หรือถอดชิ้นส่วนโปรเจ็กเตอร์ เนื่องจากอาจทำให้เกิดความเสียหาย เนื่องจากการสัมผัสถูกการแผ่รังสี เลเซอร์
- อย่ามองเข้าไปในลำแสงในขณะที่โปรเจ็กเตอร์เปิดเครื่องอยู่ แสงที่สว่างมาก อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อตา อย่างถาวร
- ในขณะที่เปิดเครื่องโปรเจ็กเตอร์ ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีใครที่อยู่ภายในระยะการฉายกำลังมองมาที่เลนส์
- หากไม่ปฏิบัติตามการควบคุม การปรับ หรือกระบวนการใช้งานอาจทำให้เกิดความเสียหาย เนื่องจากการสัมผัสถูก การแผ่รังสีเลเซอร์
- มีการให้คำแนะนำที่เพียงพอสำหรับการประกอบ การใช้งาน และการบำรุงรักษา รวมถึงคำเดือนที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อ ควรระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกแสงเลเซอร์ และการแผ่รังสีที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งเกินกว่าข้อจำกัดการปล่อยที่ สามารถเข้าถึงได้ในคลาส 2

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย 3D

โปรดปฏิบัติตามคำเตือนและข้อควรระวังก่อนที่คุณหรือบุตรของคุณจะใช้ฟังก์ชั่น 3D

การแจ้งเตือน

เด็กๆ และวัยรุ่นอาจมีความไวต่อประเด็นด้านสุขภาพเมื่อชมภาพ 3D และควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดในขณะที่ดูภาพเหล่านี้

้คำเตือนเกี่ยวกับการชักเมื่อถูกแสง และความเสี่ยงด้านสุขภาพอื่นๆ

- ผู้ชมบางคนอาจมีอาการลมชัก หรือสมองขาดเลือดเมื่อมองดูภาพกะพริบและแสงกะพริบที่มาจากภาพของ โปรเจคเตอร์ หรือวิดีโอเกมบางชนิด ถ้าคุณมีอาการลมชักหรือเป็นโรคหลอดเลือดสมอง หรือมีประวัติว่ามีคนใน ครอบครัวเป็น โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ก่อนที่จะใช้ฟังก์ชั่น 3D
- แม้ในผู้ที่ไม่ประวัติส่วนตัวหรือสมาชิกในครอบครัวที่มีอาการล้มบ้าหมู หรือชัก อาจมีสภาพที่ไม่ได้วินิจฉัยว่าสามารถ เป็นสาเหตุให้เกิดอาการลมชักเนื่องจากแสงได้
- สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ที่เคยป่วยจากอาการบาดเจ็บรุนแรง ผู้ที่นอนหลับไม่เพียงพอ หรืออยู่ภายใต้ฤทธิ์ แอลกอฮอล์ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ฟังก์ชั่น 3D ของเครื่อง
- ถ้าคุณมีอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้หยุดการชมภาพ 3D ทันที และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์: (1) การมองเห็น เปลี่ยนแปลง (2) ปวดศีรษะเล็กน้อย (3) วิงเวียน (4) มีการเคลื่อนไหวโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น ตาหรือกล้ามเนื้อกระตุก (5) สับสน (6) คลื่นไส้ (7) สูญเสียการรับรู้ (8) ชัก (9) ตะคริว และ/หรือ (10) เวียนศีรษะ เด็กและวัยรุ่นอาจมี อาการเหล่านี้ได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ ผู้ปกครองควรตรวจดูแลลูกๆ และถามพวกเขาว่ามีอาการเหล่านี้หรือไม่
- การชมภาพ 3D อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการเมา ภาพหลอน การหลงทิศ อาการตาล้า และมีเสถียรภาพการทรงตัวลด ลงด้วย แนะนำให้ผู้ใช้หยุดพักบ่อยๆ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดผลกระทบเหล่านี้ ถ้าตาของคุณแสดงสัญญาณของ ความล้า หรือมีอาการตาแห้ง หรือถ้าคุณมีอาการใดๆ ที่กล่าวมาด้านบน ให้หยุดใช้อุปกรณ์นี้ทันที และอย่าใช้อีก เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบนาที หลังจากที่อาการเหล่านี้หายแล้ว
- การชมภาพ 3D ในขณะที่นั่งใกลัหน้าจอมากเกินไปเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้สายตาของคุณเสียหายได้ ระยะ ทางการชมที่เหมาะสม ควรมีระยะอย่างน้อยสามเท่าของความสูงหน้าจอ แนะนำให้ตาของผู้ชมอยู่ระดับเดียวกับ หน้าจอ

- ีการชมภาพ 3D ในขณะที่สวมแว่น 3D ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้เกิดอาการปวดหัวหรือเกิดความล้า ถ้า คุณมีอาการปวดหัว ล้าหรือเวียนหัว ให้หยุดการชมภาพ 3D และพักผ่อน
- ้อย่าใช้แว่น 3D สำหรับวัตถประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากการชมภาพ 3D เท่านั้น
- ึการสวมแว่น 3D สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ (สวมเล่นทั่วไป เป็นแว่นกันแดด แว่นป้องกัน เป็นต้น) อาจทำให้เกิด . อันตรายทางกายภาพต่อคณ และอาจทำให้สายตามีประสิทธิภาพลดลง
- การชมภาพ 3D อาจทำให้เกิดการสับสนได้ในผ้ชมบางราย ดังนั้น อย่าวางโปรเจคเตอร์ 3D ของคณใกล้บันได สาย เคเบิล เฉลียง หรือวัตถอื่นๆ ที่สามารถทำให้มีการสะดด ชน หัก หรือหล่นลงไปได้

ลิขสิทธ์

เอกสารเผยแพร่นี้ ซึ่งรวมถึงรปภาพ ภาพประกอบ และซอฟต์แวร์ได้รับความค้มครองภายใต้กภหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ ้พร้อมทั้งได้รับการสงวนสิทธิทั้งหมด ห้ามผลิตคู่มือนี้ หรือสื่อต่างๆ ที่อยู่ในนี้ซ้ำโดยปราศจากการได้รับความยินยอมเป็นลาย ลักษณ์อักษรจากผู้แต่ง

© ลิขสิทธิ์ 2019

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

้ข้อมูลในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ผลิตไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันเนื้อหาในเอกสาร ้นี้ และโดยเฉพาะขอปภิเสธการรับประกันการจำหน่ายสินค้าหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถประสงค์ใดโดยเฉพาะโดยนัย ผัผลิตขอ ้สงวนสิทธิในการทบทว[ิ]นแก้ไขเอกสารเผยแพร่นี้ และทำการเปลี่ยนแปลงในเวลาใดๆ ในส[่]วนของเนื้อหาที่อยู่ในเอกสารนี้โดยไม่ ้ต้องแจ้งให้ผู้ใดทราบถึงการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง

การจดจำได้ถึงเครื่องหมายการค้า

Kensington เป็นเครื่องหมายการค้าที่จุดทะเบียนในสหรัฐฯ ของ ACCO Brand Corporation พร้อมด้วยการจุดทะเบียนแล้ว และ ที่ยังคงรอการจดทะเบียนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

HDMI, โลโก้ HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ของ HDMI Licensing LLC

DLP®, DLP Link และโลโก้ DLP เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Texas Instruments และ BrilliantColor™ เป็น เครื่องหมายการค้าของ Texas Instruments



ผลิตภายใต้การได้รับอนุญาตจาก Dolby Laboratories

Dolby, Dolby Audio และสัญลักษณ์ D คู่ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories

Amazon, Alexa และโลโก้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เป็นเครื่องหมายการค้าของ Amazon.com, Inc. หรือบริษัทสาขา

้ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ใช้ในค่มือนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้องและมีการรับทราบแล้ว

FCC

้อปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบ และพบว่าสอดคล้องกับขีดจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B ส่วนที่ 15 ของกฎ FCC ข้อจำกัด ้เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมต่อการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการติดตั้งสำหรับที่อยู่อาศัย อุปกรณ์นี้ ้สร้าง ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่คลื่นวิทยุ และถ้าไม่ได้รับการดิดตั้งและใช้อย่างสอดคล้องกับขั้นตอนที่ระบุ อาจก่อให้ เกิดอันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุ

้อย่างไรก็ตาม ไม่รับประกันว่าจะไม่เกิดการรบกวนขึ้นในการติดตั้งนั้นๆ ถ้าอุปกรณ์นี้เป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อ ้การรับคลื่นวิทยหรือโทรศัพท์ ซึ่งสามารถระบุได้โดยการปิดและเปิดอุปกรณ์ ผู้ใช้ควรพยายามแก้ไขการรบกวนโดยการดำเนินการ ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังนี้:

- กำหนดตำแหน่งใหม่หรือย้ายเสาอากาศรับสัญญาณ .
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอปกรณ์และเครื่องรับ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ลงในเต้าเสียบในวงจรที่แตกต่างจากที่ใช้เชื่อมต่อกับเครื่องรับสัญญาณ •
- ้ปรึกษาตัวแทนจำหน่าย หรือช่างเทคนิควิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ .

ข้อสังเกต: สายเคเบิลที่มีฉนวนหุ้ม

การเชื่อมต่อทั้งหมดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น ต้องทำโดยใช้สายเคเบิลที่มีฉนวนหุ้ม เพื่อรักษาความสอดคล้องกับกฎข้อ บังคับ FCC

ข้อควรระวัง

การเปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองอย่าง ชัดแจ้งจากผู้ผลิต อาจทำให้สิทธิ์ในการใช้คอมพิวเตอร์นี้ของ ผู้ใช้ ซึ่งได้รับจากคณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติ ถือเป็น โมฆะ

เงื่อนไขการทำงาน

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับส่วนที่ 15 ของกฎ FCC การทำงานต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสองอย่างดังนี้:

- 1. อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ
- 2. อุปกรณ์นี้ต้องทนต่อการรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมทั้งการรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

ข้อสังเกต: ผู้ใช้ในประเทศแคนาดา

อุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B นี้ สอดคล้องกับมาตรฐาน ICES-003 ของ แคนาดา

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

การประกาศความสอดคล้องสำหรับประเทศกลุ่ม EU

- ข้อกำหนด EMC ที่ 2014/30/EC (รวมทั้งการแก้ไข)
- ข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าต่ำ 2014/35/EC
- ข้อกำหนด R & TTE ที่ 1999/5/EC (ถ้าผลิตภัณฑ์มีฟังก์ชั่น RF)

WEEE



ขั้นตอนการทิ้งผลิตภัณฑ์

ห้ามทิ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี้ลงในถังขยะเมื่อเลิกใช้แล้ว เพื่อลดมลพิษที่จะเกิดให้เหลือน้อยที่สุด และเพื่อปกป้อง สิ่งแวดล้อมของโลกอย่างเหมาะสมที่สุด โปรดนำอุปกรณ์ไปรีไซเคิล

สิ่งต่างๆ ในบรรจุภัณ*ฑ*์

เปิดกล่องและตรวจสอบด้วยความระมัดระวังเพื่อตรวจสอบว่าคุณได้รับอุปกรณ์มาตรฐานดังที่ระบุไว้ด้านล่าง บางรายการที่เป็น อุปกรณ์เสริมอาจไม่มีให้มา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น ข้อมูลจำเพาะ และภูมิภาคที่คุณซื้อ โปรดตรวจสอบกับร้านที่คุณซื้อ อุปกรณ์บาง รายการอาจจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

บัตรรับประกันมีเฉพาะในบางภูมิภาคที่กำหนดไว้เท่านั้น โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อข้อมูลในรายละเอียด

อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน



หม<mark>ายเหตุ:</mark>

- รูปแบบของรีโมทคอนโทรลอาจเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละภูมิภาค
- (*1) สำหรับการชาร์จไฟรีโมทคอนโทรล
- (*2) สำหรับข้อมูลการรับประกันในยุโรป โปรดไปที่เว็บไซต์ www.optoma.com
- (*3) ใช้บัตรระยะห่างที่ให้มา เพื่อหาระยะห่างที่เหมาะสมจากพื้นผิวการฉายของโปรเจ็กเตอร์ สำหรับรายละเอียด เพิ่มเติม ให้ดู คู่มือการดิดตั้ง SmartFIT



โปรดสแกน QR โค้ด หรือไปที่ URL ต่อไปนี้: https://www.optoma.com/support/download

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์





หมายเหตุ:

- อย่าปิดกั้นช่องระบายอากาศเข้าและออกของโปรเจ็กเตอร์
- เมื่อใช้งานโปรเจ็กเตอร์ในพื้นที่ปิด ให้เว้นที่ว่างไว้อย่างน้อย 50 ซม. (19 นิ้ว) รอบ ๆ ช่องระบายอากาศเข้าและ ออก

ไม่ใช่	รายการ	ไม่ใช่	รายการ
1.	เครื่องระบายอากาศ (ออก)	6.	อินพุต / เอาต์พุต
2.	ไฟแสดงสถานะ LED	7.	เครื่องระบายอากาศ (เข้า)
3.	ปุ่มเพาเวอร์	8.	ช่องเสียบเพาเวอร์
4.	เลนส์	9.	พอร์ตล็อค Kensington™
5.	ฐานสำหรับปรับเอียง	10.	ตัวรับสัญญาณ IR

การเชื่อมต่อ





ไฟแสดงสถานะปุ่มกดและ LED



ไม่ใช่	รายการ	ไม่ใช่	รายการ
1.	LED หลอดไฟ	4.	ปุ่มเพาเวอร์
2.	LED อุณหภูมิ	5.	ไฟ LED แสดงพาวเวอร์
3.	LED ນລູທູຣ		

รีโมทคอนโทรล



หมายเหตุ: รีโมทคอนโทรลสนับสนุนทั้งการส่งสัญญาณอินฟราเรด (IR) และบลูทูธ สามารถทำงานเป็นแอร์เมาส์ได้ด้วย

การจับคู่รีโมทคอนโทรลบลูทูธกับโปรเจคเตอร์

กดปุ่ม "仚│邰″ และ "ᆃ─″ พร้อมกันค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาที อุปกรณ์กำลังอยู่ในโหมดการจับคู่ ถ้า LED สถานะบนรีโมทคอนโทร ลบลูทูธกะพริบเป็นสีน้ำเงิน

กระบวนการจับคู่จะใช้เวลาประมาณ 20 วินาที ถ้าการจับคู่สำเร็จ LED สถานะบนรีโมทคอนโทรลบลูทูธจะติดเป็นสีน้ำเงินต่อเนื่อง เมื่อปุ่มถูกกด หากไม่สำเร็จ LED สถานะบนรีโมทคอนโทรลบลูทูธจะติดเป็นสีเขียวเมื่อปุ่มถูกกด

ถ้ารีโมทคอนโทรลบลูทูธถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา 10 นาที รีโมทจะเข้าสู่โหมดสลีปโดยอัตโนมัติ และบลูทูธจะถูก ตัดการเชื่อมต่อ

หมายเหตุ:

- รูปแบบของรีโมทคอนโทรลอาจเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละภูมิภาค
- ปุ่มบางปุ่มอาจไม่ทำงานสำหรับรุ่นที่ไม่รองรับคุณลักษณะนี้

การติดตั้งโปรเจคเตอร์

้ โปรเจ็กเตอร์ของคุณได้รับการออกแบบมาเพื่อติดตั้งได้สองแบบ

รูปแบบห้องหรือความชอบส่วนบุคคลของคุณจะเป็นตัวกำหนดสถานที่การติดตั้งที่คุณเลือก ใช้เวลาในการพิจารณาขนาดและ ดำแหน่งของหน้าจอ ดำแหน่งของเต้าเสียบที่เหมาะสม เช่นเดียวกับสถานที่และระยะทางระหว่างโปรเจคเตอร์กับอุปกรณ์ที่เหลือ ของคุณ

- วิธีการตรวจสอบสถานที่วางโปรเจ็กเตอร์สำหรับขนาดหน้าจอที่ให้ โปรดดูระยะห่างของโต๊ะในหน้า 55
- วิธีการตรวจสอบขนาดหน้าจอสำหรับระยะทางที่ให้ โปรดดูระยะห่างของโต๊ะในหน้า 55

หม<mark>ายเหตุ:</mark>

- ภาพที่ฉายออกมาจะมีขนาดเพิ่มขึ้นและระบบจะเพิ่มการชดเชยในแนวดั้งขึ้นตามสัดส่วนเมื่อวางโปรเจคเตอร์ไว้ใกล จากหน้าจอ
- ออฟเซ็ตแนวตั้งอาจแตกต่างกันระหว่างโปรเจ็กเตอร์แต่ละเครื่อง เนื่องจากข้อจำกัดของการผลิตเลนส์ อาจมีการ ปรับแต่งเพิ่มเติม เมื่อสลับโปรเจ็กเตอร์

สำคัญ!

ห้ามใช้เครื่องโปรเจ็กเตอร์ในการวางในลักษณะใดๆ ก็ตาม นอกจากวางบนโต๊ะ โปรเจคเตอร์ควรอยู่ในแนวนอน และต้อง ไม่เอียงไปข้างหน้า/ข้างหลัง หรือซ้าย/ขวา การวางแนวในลักษณะอื่นจะทำให้หมดการรับประกัน และอาจทำให้อายุการ ใช้งานของโปรเจคเตอร์สั้นลง สำหรับคำแนะนำการติดดั้งที่ไม่ได้มาตรฐาน โปรดติดต่อ Optoma

การเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณไปยังโปรเจคเตอร์

ไม่ใช่	รายการ	ไม่ใช่	รายการ	ไม่ใช่	รายการ
1.	USB แฟลชไดรฟ์	5.	สายเคเบิล USB (เฉพาะบริการ / อัปเกรด DDP FW เท่านั้น)	9.	สายเพาเวอร์
2.	สายเคเบิล HDMI	6.	สายเคเบิลเสียงออก	10.	ด็องเกิล HDMI
3.	USB แฟลชไดรฟ์	7.	สายเคเบิล RJ-45 (สำหรับอินเทอร์เน็ต)	11.	สายไฟ USB
4.	สายเคเบิล HDMI	8.	สาย S/PDIF ออก		

หมายเหตุ: คุณสามารถเชื่อมต่อเมาส์หรือแป้นพิมพ์ USB เข้ากับพอร์ต USB ได้

การปรับภาพที่ฉาย

ความสูงของภาพ

โปรเจคเตอร์มีขาปรับระดับให้ สำหรับปรับความสูงของภาพ

- 1. คันหาขาปรับตำแหน่งที่คุณต้องการปรับ ที่ข้างใด้ของ โปรเจ็กเตอร์
- 2. หมุนขาปรับระดับตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับโปรเจคเตอร์ให้สูงขึ้นหรือต่ำลง

<mark>หมายเหตุ:</mark> ถ้าคุณต้องการปรับโปรเจ็กเตอร์ให้ได้ระดับ ให้หมุนขาที่ปรับได้ และติดลูกหนุนเข้ากับขาทั้งสองข้าง จากนั้นหมุน ขาให้แน่น

การตั้งค่ารีโมท

การชาร์จรีโมทคอนโทรล

ในการชาร์จรีโมทคอนโทรล ให้เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายเคเบิลไมโคร USB เข้ากับพอร์ต USB ที่ส่วนล่างของรีโมทคอนโทรล และปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับพอร์ต USB ของอุปกรณ์ที่สนับสนุนการชาร์จ ตัวอย่างเช่น ต่อเข้ากับพอร์ต USB 2.0 ที่ด้านข้างของโปร เจ็กเตอร์

ข้อควรระวัง:

เพื่อให้มั่นใจในการใช้งานที่ปลอดภัย กรุณาทำตามข้อควรระวังต่อไปนี้:

- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ำหรือของเหลว
- อย่าให้รีโมทคอนโทรลสัมผัสกับความชื้นหรือน้ำ
- อย่าทำให้รีโมทคอนโทรลร่วงหล่น

หมายเห<mark>ตุ:</mark>

- เราแนะนำไม่ให้ใช้งานรีโมทคอนโทรลในขณะที่กำลังชาร์จ
- รีโมทคอนโทรลจะเข้าสู่โหมดสลีปหลังจากที่ไม่มีกิจกรรม 10 นาที
- ในการปลุกรีโมทคอนโทรล ให้กดที่ปุ่มใด ๆ การกดปุ่ม จะเป็นการปลุกรีโมทคอนโทรลขึ้นมาให้ทำงานเท่านั้น แต่ ไม่ได้ดำเนินการฟังก์ชั่นของปุ่มที่กด ในการดำเนินการฟังก์ชั่นของปุ่มนั้น ให้กดที่ปุ่มอีกครั้ง

เกี่ยวกับแอร์เมาส์

- ในการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานแอร์เมาส์ กด "ひ[|]⁰" ค้างไว้
 - หมายเหตุ: ฟังก์ชั่นแอร์เมาส์จะปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ เมื่อรีโมทคอนโทรลอยู่ในโหมดสลีป หรือเมื่อคุณกดปุ่ม ``ขึ้น″, ``**ลง**″, ``**ข้าย**″ หรือ ``ขวา″
- ชาร์จรีโมทคอนโทรล เมื่อระดับพลังงานของแบตเตอรี่ลดลงต่ำกว่า 20% และไฟแสดงสถานะ LED เริ่มกะพริบเป็น สีแดง
- ในขณะที่ชาร์จ ไฟแสดงสถานะ LED จะติดเป็นสีแดงต่อเนื่อง เมื่อการชาร์จสมบูรณ์ ไฟแสดงสถานะ LED จะติดเป็น สีเขียวต่อเนื่อง

หมายเหตุ: แบตเตอรี่จะชาร์จเต็มในเวลาประมาณ 1.5 ชั่วโมง ความจุของแบตเตอรี่คือ 250mAh (0.925Wh)

การเปิด/ปิดโปรเจคเตอร์

เปิดเครื่อง

- 1. เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายไฟ AC เข้ากับซ็อกเก็ตไฟฟ้าบนโปรเจ็กเตอร์ และปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับ เต้าเสียบไฟฟ้า เมื่อเชื่อมต่อแล้ว, LED เพาเวอร์จะเปลี่ยนเป็นสีแดง
- 2. เปิดโปรเจ็กเตอร์โดยการกด "🕛" ที่ด้านบนของโปรเจ็กเตอร์ หรือบนรีโมทคอนโทรล

ระหว่างการเปิดเครื่อง LED เพาเวอร์จะกะพริบเป็นสีขาว และระหว่างการทำงานปกติ LED เพาเวอร์จะติดเป็นสีขาว ต่อเนื่อง

<mark>หมายเหตุ:</mark> ถ้าโหมดพลังงาน (สแตนด์บาย) ถูกตั้งค่าเป็น "Eco." โปรเจ็กเตอร์จะเปิดเครื่องโดยใช้สัญญาณอินฟราเรดจาก รีโมทคอนโทรล ถ้าโหมดพลังงาน (สแตนด์บาย) ถูกตั้งค่าเป็น "SmartHome (สมาร์ตโฮม)" โปรเจ็กเตอร์จะเปิด เครื่องโดยใช้สัญญาณบลูทูธจากรีโมทคอนโทรล

ระยะที่ให้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ

เซ็นเซอร์วีโมทคอนโทรลอินฟราเรด (IR) อยู่ที่ด้านหน้าของโปรเจ็กเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า รีโมทคอนโทรลอยู่ภายในมุม ±15° ตั้งฉากกับเซ็นเซอร์วีโมทคอนโทรลอินฟราเรดของโปรเจ็กเตอร์เพื่อการทำงานได้อย่างถูกต้อง ระยะห่างระหว่าง รีโมทคอนโทรลและเซนเซอร์ไม่ควรเกินกว่า 7 เมตร (~ 22 ฟุต)

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้รีโมทคอนโทรลโดยการชี้ไปที่ภาพที่ฉายได้ด้วย

หมายเหตุ: เมื่อชี้รีโมทคอนโทรลตรง (มุม 0 องศา) ไปยังเซนเซอร์รีโมทคอนโทรลอินฟราเรด ระยะทางระหว่าง รีโมทคอนโทรลกับเซนเซอร์ต้องไม่เกิน 10 เมตร (~ 32 ฟุต)

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ ระหว่างรีโมทคอนโทรลและเซ็นเซอร์ IR บนโปรเจคเตอร์ซึ่งอาจขวางแสง อินฟราเรด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องส่ง IR ของรีโมทคอนโทรลไม่โดนแสงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์โดยตรง
- โปรดเก็บตัวควบคุมระยะไกลให้ห่างจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ให้มากกว่า 2 ม. มิฉะนั้น ตัวควบคุมระยะไกลอาจจะ ทำงานผิดปกติ
- หากรีโมทคอนโทรลอยู่ใกล้กับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบอินเวอเตอร์ อาจใช้การไม่ได้ในบางครั้ง
- หากรีโมทคอนโทรลและโปรเจคเตอร์อยู่ในระยะที่ใกล้เกินไป รีโมทคอนโทรลอาจใช้การไม่ได้
- สำหรับการจับคู่บลูทูธ หลังจากที่เปิดเครื่องโปรเจ็กเตอร์ ให้แน่ใจว่าเล็งรีโมทคอนโทรลไปยังบริเวณที่ทำ เครื่องหมายไว้ด้วยวงกลมสีแดงที่แสดงในภาพด้านล่าง
- ถ้าโหมดพลังงานสแตนด์บายถูกตั้งค่าเป็น "Eco" หลังจากที่เปิดเครื่องโปรเจ็กเตอร์ ให้แน่ใจว่าเล็งรีโมทคอนโทรล ไปยังตัวรับสัญญาณ IR โดยตรง

้ครั้งแรกที่โปรเจ็กเตอร์เปิดเครื่องขึ้นมา คุณจะถูกขอให้ทำการตั้งค่าเริ่มต้น ซึ่งประกอบด้วยการเลือกทิศทางการฉายภาพ ภาษาที่ ต้องการใช้ การกำหนดค่าการตั้งค่าเครือข่าย และอื่น ๆ ทันทีที่หน้าจอ **Setup Complete! (ตั้งค่าสมบูรณ์!)** ปรากฏขึ้น หมาย ถึงโปรเจ็กเตอร์พร้อมที่จะใช้งานแล้ว

การปิดเครื่อง

 ปิดเครื่องโปรเจ็กเตอร์โดยการกดปุ่ม "⊕" ที่ส่วนบนของโปรเจ็กเตอร์ หรือบนรีโมทคอนโทรล ข้อความดังต่อไปนี้ จะปรากฏขึ้น:

- 2. พัดลมระบายความร้อนจะยังคงทำงานต่อประมาณ 10 วินาที สำหรับรอบการระบายความร้อนและ LED เพาเวอร์จะ กะพริบเป็นสีขาว เมื่อไฟ LED เปลี่ยนเป็นสีแดง แสดงว่าโปรเจ็กเตอร์ได้เข้าสู่โหมดสแตนด์บายแล้ว ถ้าคุณต้องการ เปิดโปรเจคเตอร์กลับขึ้นมา คุณต้องรอจนกระทั่งโปรเจคเตอร์เสร็จสิ้นกระบวนการทำให้เครื่องเย็นลง และเข้าสู่ โหมดสแตนบายก่อน เมื่อโปรเจ็กเตอร์อยู่ในโหมดสแตนบาย เพียงแค่กดปุ่ม "ป" ที่ส่วนบนของโปรเจ็กเตอร์ หรือ บนรีโมทคอนโทรลอีกครั้งเพื่อเปิดเครื่องโปรเจ็กเตอร์
- 3. ถอดสายเพาเวอร์จากเต้าเสียบไฟฟ้าและโปรเจคเตอร์

หมายเห<mark>ตุ:</mark>

- ไม่แนะนำให้เปิดโปรเจ็กเตอร์ทันทีหลังจากที่ทำการปิดเครื่อง
- ตามค่าเริ่มตัน โปรเจ็กเตอร์จะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติหลังจากที่ไม่มีกิจกรรมใด ๆ 20 นาที คุณสามารถปรับเปลี่ยน ความยาวเวลาที่ไม่มีกิจกรรมได้ในเมนู "Auto Power off (min.) (ปิดอัตโนมัติ (นาที))" ใน "System (ระบบ) Settings (การตั้งค่า) → Power (เพาเวอร์)" ถ้าคุณต้องการให้โปรเจ็กเดอร์เข้าสู่โหมดสลีปแทน ให้ปิดใช้งานการ ปิดเครื่องอัตโนมัติ และตั้งค่าช่วงเวลาสลีปใน "System (ระบบ) Settings (การตั้งค่า) → (Power (เพาเวอร์ → Sleep Timer (ตั้งเวลาปิด) (นาที)"
- ในการปิดเครื่องโปรเจ็กเตอร์ทันที กดปุ่ม `ปปิ″ สองครั้งที่ส่วนบนของโปรเจ็กเตอร์ หรือบนรีโมทคอนโทรล

การใช้โปรเจคเตอร์เป็นลำโพงไร้สาย

ด้วยโมดูลบลูทูธในตัว คุณสามารถฟังเพลงแบบไร้สายจากโทรศัพท์ แท็บเล็ต PC หรืออุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธอื่น ๆ ของคุณ ได้

<mark>หมายเหตุ:</mark> จำเป็นต้องจับคู่โปรเจ็กเตอร์ และอุปกรณ์บลูทูธเพียงครั้งเดียวเท่านั้น หลังจากที่จับคู่แล้ว โปรเจ็กเตอร์จะเชื่อมต่ออุ ปกรณ์บลูทูธโดยอัตโนมัติ ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง ถ้าอุปกรณ์บลูทูธไม่ได้เปิดเครื่อง โปรเจ็กเตอร์จะไม่เชื่อมต่อไปยัง อุปกรณ์

การจับคู่อุปกรณ์บลูทูธกับโปรเจคเตอร์

- ตั้งค่าโหมดสแตนด์บายของโปรเจ็กเตอร์เป็น "Smart Home (สมาร์ตโฮม)" "System (ระบบ)การตั้งค่า → Power (เพาเวอร์)ในเมนู → Power Mode (Standby) (โหมดพลังงาน(สแตนด์บาย))"
- กดปุ่ม "(●)" สั้น ๆ บนรีโมทคอนโทรล เพื่อสลับโปรเจ็กเตอร์ไปเป็นโหมดลำโพง

- ในขณะที่กำลังจับคู่อุปกรณ์บลูทูธของคุณกับโปรเจ็กเตอร์ ไฟแสดงสถานะ LED บลูทูธบนโปรเจ็กเตอร์จะกะพริบ เป็นสีขาว
- 4. บนอุปกรณ์บลูทูธ แทป Settings (การตั้งค่า) และเปิดใช้งานฟังก์ชั่นบลูทูธ จากนั้นค้นหาโปรเจคเตอร์

- 5. แทปที่ชื่อโปรเจ็กเตอร์ และเริ่มการจับคู่
- 6. หลังจากที่จับคู่สำเร็จ โปรเจ็กเตอร์จะแสดงไฟสีขาวที่ติดต่อเนื่อง
- 7. บนอุปกรณ์บลูทูธของคุณ เลื่อนและเลือกเพลงที่จะเล่น
 - คุณสามารถใช้ปุ่ม ``—″ และปุ่ม ``+″ บนรีโมทคอนโทรล เพื่อปรับระดับเสียงได้

หม<mark>ายเหตุ:</mark>

- โปรเจ็กเตอร์สามารถเก็บข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ได้ถึง 10 ชิ้น อย่างไรก็ตาม ในขณะหนึ่ง ๆ สามารถเชื่อมต่ออุ ปกรณ์บลูทูธได้เพียงชิ้นเดียวเท่านั้น
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าระยะห่างระหว่างอุปกรณ์บลูทูธและโปรเจคเตอร์น้อยกว่า 10 เมตร

ส่วนต่าง ๆ ของหน้าจอหลัก

หน้าจอหลักจะแสดงขึ้นทุกครั้งที่คุณเริ่มโปรเจ็กเตอร์ โดยประกอบด้วยวันที่และเวลา, สถานะระบบ, ไอคอนต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงเมนู OSD, เมนูการตั้งค่าโปรเจ็กเตอร์, แอป, แหล่งสัญญาณเข้า และอื่น ๆ

ในการเคลื่อนที่ในหน้าจอหลัก เพียงใช้ปุ่มต่าง ๆ บนรีโมทคอนโทรล

คุณสามารถกลับไปยังหน้าจอหลักเมื่อใดก็ได้โดยการกดปุ่ม "〇[|]巴″ บนรีโมทคอนโทรล โดยไม่ต้องคำนึงถึงตำแหน่งของระบบ ติดต่อผู้ใช้ในขณะนั้น

หมายเหตุ: เมนูหรือรายการที่เลือกจะถูกไฮไลต์เป็นสีส้ม ตัวอย่างเช่น "แอป″ บนภาพด้านบน

วันที่และเวลาระบบ

วันที่และเวลาจะแสดงบนหน้าจอหลักถ้าโปรเจ็กเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่าย การตั้งค่าเริ่มต้นคือ 10:00 น., 2019/01/01 ส่วน AM/ PM จะปรากฏเฉพาะเมื่อรูปแบบ 24 ชั่วโมงถูกปิด

ในการปรับเปลี่ยนพารามิเดอร์วันที่และเวลา เลือกฟิลด์ที่ต้องการแก้ไขบนหน้าจอ หน้าการตั้งค่า Date and Time (วันที่และเวลา) จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ จากนั้นทำการแก้ไข

เมนูการตั้งค่าโปรเจ็กเตอร์ (OSD)

กด "Ħ" บนรีโมทคอนโทรล หรือบนหน้าจอหลัก, เลือกเมนู OSD "●" เพื่อดูข้อมูลของโปรเจ็กเตอร์ หรือจัดการการตั้งค่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาพ, การแสดงผล, 3D, เสียง และตั้งค่า

<u>การเคลื่อนที่ในเมนูทั่วไป</u>

- ในขณะที่ OSD แสดงอยู่ ใช้ปุ่มขึ้นและลง เพื่อเลือกรายการใดๆ ในเมนูหลัก ในขณะที่ทำการเลือกบนหน้าใด ๆ กด "OK (ตกลง)" เพื่อเข้าสู่เมนูย่อย
- 2. กดปุ่ม "**ช้าย**″ และ "**ขวา**″ เพื่อเลือกรายการเมนูที่ต้องการ จากนั้นกด "**OK (ตกลง)**″ เพื่อเปิดเมนูย่อย
- กดปุ่ม "ขึ้น" และ "ลง" เพื่อเลือกรายการที่ต้องการในเมนูย่อย
- 4. กดปุ่ม "**OK (ตกลง)**" เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการตั้งค่า หรือกดปุ่ม "**ช้าย**" และ "**ขวา**" เพื่อปรับค่า
- 5. เลือกรายการถัดไปที่จะปรับในเมนูย่อย และแก้ไขค่าตามที่อธิบายด้านบน
- 6. ในการออก กด "∽" (ซ้ำ ๆ ถ้าจำเป็น) เมนู OSD จะปิด และโปรเจคเตอร์จะบันทึกการตั้งค่าใหม่โดยอัตโนมัติ

<u>ผังเมนูหน้าจอผู้ใช้</u>

หมายเหตุ: เมนู OSD จะปรากฏในภาษาเดียวกับภาษาของระบบ ถ้าจำเป็น ให้เปลี่ยนภาษาในเมนู System Settings (การตั้ง ค่าระบบ)

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ค่า
				Cinema (ภาพยนตร์)
				HDR
				HLG
				HDR SIM.
				Game (เกมส์)
				Reference (อ้างอิง)
	Display Mode			Bright (สว่าง)
	(โหมดการแสดงภาพ)			User (ผู้ใช้)
				3D (สามมิติ)
				ISF Day
				ISF Night
				ISF HDR
				ISF HLG
				ISF 3D
		HDR/HLG		Auto (อັຕໂนນັດີ) [ค่าเริ่มตัน]
	Dynamic Range	-		Off (ปิด)
				Bright (สว่าง)
Image Settings	(เผนเมกเวนจ)	HDR Picture Mode		Standard (มาตรฐาน)
(ตั้งค่าภาพ)		(โหมดภาพ HDR)		Film (ฟີລ໌ມ)
				Detail (รายละเอียด)
	Brightness (ความสว่าง)			-50 ~ +50
	Contrast (คอนทราสต์)			-50 ~ +50
	Sharpness (ความชัด)			1 ~ 15
	Color (สี)			-50 ~ +50
	Tint			-50 ~ +50
		Film (ฟີລ໌ມ)		
		วิดีโอ		
		Graphics (กราฟฟิก)		
	Gamma	Standard(2.2) (มาตรฐาน(2.2))		
		1.8		
		2.0		
		2.4		
		BrilliantColor™		1 ~ 10
				Warm (อุ่น)
	Color Settings (การตั้งค่าสี)	Color Temperature		Standard (มาตรฐาน)
		(อุณหภูมิสี)		Cool (เย็น)
				Cold (เย็น)

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ค่า
				R [ค่าเริ่มตัน]
				G
				В
			Color (สี)	С
				Y
				M
		 Color Matching (เทียบสี)		W
		(·····)	Hue (โทนสี)	-50 ~ +50 [ค่าเริ่มตัน:0]
			Saturation (ความอิ่มของสี)	-50 ~ +50 [ค่าเริ่มตัน:0]
			Gain (เกน)	-50 ~ +50 [ค่าเริ่มตัน:0]
	Color Settings (การดั้งค่าสี)		Reset (รีเซ็ต)	Cancel (ยกเลิก) [ค่าเริ่ม ดัน] ใช่
			Exit (ออก)	
			Red Gain (แดง (Gain))	-50 ~ +50
			Green Gain (เขียว (Gain))	-50 ~ +50
			Blue Gain (น้ำเงิน (Gain))	-50 ~ +50
			Red Bias (แดง (Bias))	-50 ~ +50
ImageSettings(ตั้งค่าภาพ)		RGB Gain/Bias (RGB เกน/ไบแอส)	Green Bias (เขียว (Bias))	-50 ~ +50
			Blue Bias (น้ำเงิน (Bias))	-50 ~ +50
			Reset (รีเซ็ต)	Cancel (ยกเลิก) [ค่าเริ่ม ต้น] ใจเ
			Exit (aan)	670
				DynamicBlack 1
				DynamicBlack 2
				DynamicBlack 3
	Brightness Mode			Power (เพาเวอร์)
	(ไหมดความสวาง)			(พลังงาน = 100%/ 95%/ 90%/ 85%/ 80%/ 75%/ 70%/ 65%/ 60%/ 55%/ 50%)
				Off (ปิด)
	PureMotion			1
				2
				3
	Recet (รีเซ็ต)			Cancel (ยกเลิก)
				Reset (รีเซ็ต)
		Warp Control		Off (ปิด) [ค่าเริ่มต้น]
		(ควบคุมการวอร์ป)		On (เปิด)
Display (หน้าจอ)	Geometric Correction	Warp Calibration (การปรับเทียบการวอร์ป)		กด ``ขึ้น″/ <i>"</i> ลง″/ "ข้าย″/ ``ขวา″ เพื่อโฟกัสที่จุด และ กด ``OK (ตกลง)″ เพื่อ เลือกจุด จากนั้นกด ``ขึ้น″/ <i>"</i> ลง″/ "ข้าย″/ ``ขวา″ เพื่อ เลื่อนตำแหน่งของจุดที่เลือก [ค่าเริ่มต้น: ข้ายบน]

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ค่า
				0.5
				1
		Move Increment		4 [ค่าเริ่มตัน]
		(การเพิ่มการเคลื่อนที่)		16
				32
				64
			Warp Sharpness (ความชัดการวอร์ป)	0~9 [ค่าเริ่มดัน: 9]
				2x2
			Warp Number	3x3 [ค่าเริ่มต้น]
			(หมายเลขการวอร์ป)	5x5
	Geometric Correction			9x9
			Warp Inner	Off (ปิด) [ค่าเริ่มต้น]
			(การวอร์ปด้านใน)	On (เปิด)
		Options (ตัวเลือก)		Green (เขียว) [ค่าเริ่มต้น]
			Curror Color (đị poéi moé	Magenta (ม่วง)
			Cuisol Coloi (สเตอรเซอร)	Red (แดง)
				Cyan (คราม)
			Grid Color (สีกริด)	Green (เขียว) [ค่าเริ่มดัน]
				Magenta (ม่วง)
				Red (แดง)
Display (หน้าจอ)				Cyan (คราม)
		Reset (รีเซ็ด)		
				4:3
	Aspect Ratio (สัดส่วนภาพ)			16:9
				Auto (อัตโนมัติ)
	EDID Reminder			On (เปิด) [ค่าเริ่มตัน]
	(ตัวเดือน EDID)			Off (ปิด)
				1.4
				2.0 [ค่าเริ่มต้น]
				1.4
				2.0 [ค่าเริ่มต้น]
				1.4
				2.0 [ค่าเริ่มต้น]
				ซ้ายบน [ค่าเริ่มต้น]
		M 1 11		ขวาบน
		Menu Location (ดำแหน่งเมน)		กึ่งกลาง
	Menu Settings			ซ้ายล่าง
	(การตั้งค่าเมนู)			ขวาล่าง
				Off (ปิด)
		Menu Timer (ຕັ້งເວລາເມນູ)		5sec (5 วินาที)
				10sec (10 วินาที)

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ค่า
				DLP-Link [ค่าเริ่มตัน]
	3D Iech. (3D เทค.)			3D-Sync (3D ซึงค์)
				Auto (อัตโนมัติ) [ค่าเริ่มตัน]
				SBS
	3D Format (3D รูปแบบ)			Top and Bottom (สูงสุดและต่ำสุด)
3D (สามมิติ)				Frame Sequential (กรอบลำดับ)
				Frame Packing
				(เฟรมแพคกิ้ง)
	3D Sync Invert			On (เปิด)
	(3D ซึ่งค์ย้อนกลับ)			Off (ปิด) [ค่าเริ่มต้น]
	Pocot (รีเซ็ต)			Cancel (ยกเลิก)
	Reset (1120)			Reset (รีเซ็ต)
	Internal Speaker			Off (ปิด)
	(ลำโพงภายใน)			On (เปิด) [ค่าเริ่มต้น]
	Mute (ຫ່ວນ)			Off (ปิด) [ค่าเริ่มต้น]
	Mate (DBR)			On (เปิด)
	Volume (ระดับเสียง)			0 ~ 100 [ค่าเริ่มตัน: 25]
	Digital Output (เอาต์พุตดิจิตอล)			Bitstream (บิตสตรีม)
				PCM
a				Auto (อັດໂนນັດີ) [ค่าเริ่มต้น]
เสียง				Movie (ภาพยนตร์)
				Music (เพลง)
	Sound Effect (เสียงเอฟเฟ็กต์)			Sport (กีฬา)
	(Game (เกมส์)
				Night (กลางคืน)
	Internal Speaker Delay (หน่วงลำโพงภายใน) (ms)			-50 ~ +50 (เพิ่มขึ้นครั้งละ 10ms) [ค่าเริ่มดัน:0]
	Digital Output Delay (หน่วงเอาต์พุดดิจิตอล) (ms)			-50 ~ +50 (เพิ่มขึ้นครั้งละ 10ms) [ค่าเริ่มด้น:0]
	โหมดการฉาย			ด้านหน้า 🛉 🚄 [ค่าเริ่มต้น]
				ด้านหลัง 🚄 🛉
				Green Grid (ตารางสีเขียว)
	Tast Dattorn			Magenta Grid (ตารางสีแดงม่วง)
Setup (ตั้งค่า)	เธรเ Fallelli (รูปแบบการทดสอบ)			White Grid (ตารางสีขาว)
	, ,			White (ขาว)
				Yellow Border (ขอบสีเหลือง)
	High Altitude (aliendare)			Off (ปิด) [ค่าเริ่มต้น]
	า แฐก Aluluue (พนพลูง)			On (เปิด)
	Focus (โฟกัส)			กด " ข้าย ″ หรือ " ขวา ″

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ค่า
		Display Mode (โหมดการแสดงภาพ)		
	Display (หน่างอ)	Brightness Mode (โหมดความสว่าง)		
		Power Mode (Standby) (โหมดพลังงาน (สแตนด์ บาย))		
	Hardware (ฮาร์ดแวร์)	High Altitude (เมื่นเชื่อง)		On (เปิด)
		nigii Alulude (พนทลูง)		Off (ปิด)
		Projection Hours (ชั่วโมงการฉาย)		
	Input Source (แหล่งสัญญาณเข้า)	Source (แหล่งสัญญาณ)		
Information (ข้อมูล)		Resolution (ความละเอียด)		00x00
		Refresh Rate (อัตราการรีเฟรช)		0.00Hz
		Color Depth (ความลึกสี)		
		Color Format (รูปแบบสี)		
		Regulatory		
		Serial Number (หมายเลขซีเรียล)		
	About (เกียวกับ)		System (ระบบ)	
		∣ ⊢w version (เวอร์ชั้นเฟิร์มแวร์)	MCU	
			DDP	

หมายเหตุ: ฟังก์ชั่นแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของรุ่น

เมนูการตั้งค่าภาพ

Display Mode (โหมดการแสดงภาพ)

มีการตั้งค่าจากโรงงานหลายอย่างที่ปรับมาให้ล่วงหน้าสำหรับภาพชนิด ต่างๆ

- **Cinema (ภาพยนตร์)**: ให้สีที่ดีที่สุดในการรับชมภาพยนตร์
- HDR: ถอดรหัสและแสดงเนื้อหา HDR (High Dynamic Range) สำหรับภาพที่มีสีดำลึกที่สุด สีขาวสว่างที่สุด และ สีภาพยนตร์ที่สดใส โดยใช้กามุตสี REC.2020 โหมดนี้จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ ถ้า HDR ถูกตั้งค่าเป็นเปิด (และ เนื้อหา HDR ถูกส่งไปยังโปรเจ็กเตอร์ – บลูเรย์ UHD 4K, เกมส์ HDR UHD 1080p/4K, การสตรีมวิดีโอ UHD 4K) ในขณะที่โหมด HDR แอกทีฟ, โหมดการแสดงผลอื่น ๆ (ภาพยนตร์, อ้างอิง, ฯลฯ) ไม่สามารถถูกเลือกได้ เนื่องจาก HDR ให้สีที่มีความแม่นยำสูง เกินสมรรถนะด้านสีของโหมดการแสดงผลอื่น ๆ
- **HLG**: สำหรับภาพยนตร์ HDR ที่มีเนื้อหา Hybrid Log
- HDR SIM.: เพิ่มคุณภาพของเนื้อหาที่ไม่ใช่ HDR ด้วยภาพแบบ HDR (High Dynamic Range) จำลอง เลือก โหมดนี้เพื่อเพิ่มแกมม่า, คอนทราสต์ และความอิ่มของสีสำหรับเนื้อหาที่ไม่ใช่ HDR (720p และ 1080p บรอดคาส ด์/เคเบิล TV, 1080p บลูเรย์, เกมที่ไม่ใช่ HDR, ฯลฯ) โหมดนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเนื้อหาที่ไม่ใช่ HDR เท่านั้น
- Game (เกมส์): เลือกโหมดนี้เพื่อเพิ่มความสว่าง และระดับเวลาการตอบสนองเพื่อสนุกสนานกับวิดีโอเกม
- Reference (อ้างอิง): โหมดนี้มีไว้สำหรับสร้างภาพให้ใกล้เคียงกับลักษณะที่ผู้กำกับภาพยนตร์ตั้งใจให้เป็นมาก ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การตั้งค่าสี, อุณหภูมิสี, ความสว่าง, คอนทราสต์ และแกมม่า ถูกกำหนดค่าทั้งหมดไปยัง ระดับอ้างอิงมาตรฐาน เลือกโหมดนี้เพื่อดูวิดีโอ
- Bright (สว่าง): ความสว่างสูงสุดสำหรับสัญญาณเข้าจาก PC
- **User (ผู้ใช้)**: จำการตั้งค่าของผู้ใช้
- **3D (สามมิติ)**: เพื่อสัมผัสประสบการณ์ชมภาพ 3D คุณจำเป็นต้องสวมแว่น 3D ตรวจดูให้แน่ใจว่าติดตั้งเครื่องเล่น บลูเรย์ 3D DVD อยู่
- **ISF Day**: ปรับให้เหมาะสำหรับภาพโดยให้โหมด ISF Day ถูกปรับเทียบอย่างสมบูรณ์ และมีคุณภาพของภาพที่สูง
- ISF Night: ปรับให้เหมาะสำหรับภาพโดยให้โหมด ISF Night ถูกปรับเทียบอย่างสมบูรณ์ และมีคุณภาพของภาพที่สูง
- **ISF HDR**: ปรับให้เหมาะสำหรับภาพด้วยโหมด ISF HDR เพื่อการปรับเทียบภาพได้อย่างสมบูรณ์แบบ และ คุณภาพของภาพที่สูง
- **ISF HLG**: ปรับให้เหมาะสำหรับภาพด้วยโหมด ISF HLG เพื่อการปรับเทียบภาพได้อย่างสมบูรณ์แบบ และ คุณภาพของภาพที่สูง
- **ISF 3D**: ปรับภาพให้เหมาะสมที่สุดด้วยโหมด ISF 3D เพื่อการปรับเทียบภาพได้อย่างสมบูรณ์แบบ และคุณภาพ ของภาพที่สูง

<mark>หมายเหตุ:</mark> ในการเข้าใช้งานและปรับเทียบของโหมดการดู ISF โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายประจำพื้นที่ของคุณ

<u> Dynamic Range (ไดนามิกเรนจ์)</u>

กำหนดค่าการตั้งค่า HDR (High Dynamic Range) และเอฟเฟ็กต์เมื่อแสดงวิดีโอจากเครื่องเล่นบลูเรย์ 4K HDR, เกมคอนโซล 1080p HDR และ 4K HDR, สตรีมมิ่งเซ็ตท็อปบ็อกซ์ 4K HDR และบริการสตรีมมิ่ง 4K HDR

- > HDR (High Dynamic Range)/HLG (Hybrid Log-Gamma)
 - Auto (อัตโนมัติ): ตรวจจับสัญญาณ HDR/HLG โดยอัตโนมัติ
 - **Off (ปิด)**: ปิดการใช้งานกระบวนการ HDR/HLG เมื่อตั้งค่าเป็น ปิด โปรเจ็กเตอร์จะไม่ถอดรหัสเนื้อหา HDR/HLG
- > HDR Picture Mode (โหมดภาพ HDR)
 - Bright (สว่าง): เลือกโหมดนี้เพื่อทำให้สีที่อิ่มดัวสว่างขึ้น
 - Standard (มาตรฐาน): เลือกโหมดนี้เพื่อให้ได้สีที่ดูเป็นธรรมชาติ โดยมีโทนสีอุ่นและเย็นที่มีความสมดุล
 - Film (ฟิล์ม): เลือกโหมดนี้ เพื่อให้ได้ภาพที่มีรายละเอียดและความชัดมากขึ้น
 - **Detail (รายละเอียด)**: เลือกโหมดนี้ เพื่อให้ได้ภาพที่มีรายละเอียดและความชัดมากขึ้นในฉากที่มืด

<u>Brightness (ความสว่าง)</u>

ปรับความสว่างของภาพ

<u>Contrast (คอนทราสต์)</u>

้คอนทราสต์ ทำหน้าที่ควบคุมระดับความแตกต่างระหว่างส่วนที่สว่างที่สุด และมืดที่สุดของภาพ

<u>Sharpness (ความชัด)</u>

ปรับความชัดของภาพ

<u>Color (สี)</u>

้ปรับภาพวิดีโอจากสีดำและขาว เพื่อให้ได้สีที่อิ่มตัวอย่างสมบูรณ์

<u>Tint</u>

ปรับความสมดุลของสีแดงและสีเขียว

<u>Gamma</u>

้ตั้งค่าชนิดส่วนโค้งแกมม่า หลังจากที่ตั้งค่าเริ่มต้น และปรับละเอียดเสร็จแล้ว ใช้ขั้นตอน การปรับแกมม่า เพื่อปรับภาพเอาต์พุด ของคุณให้ดีที่สุด

- **Film (ฟิล์ม)**: สำหรับระบบโฮมเธียเตอร์
- วิดีโอ: สำหรับสัญญาณวิดีโอ หรือ TV
- Graphics (กราฟฟิก): สำหรับสัญญาณ PC / ภาพถ่าย
- Standard(2.2) (มาตรฐาน(2.2)): สำหรับการตั้งค่าแบบมาตรฐาน
- **1.8 / 2.0 / 2.4**: สำหรับสัญญาณเฉพาะ PC / ภาพถ่าย

<u>Color Settings (การตั้งค่าสี)</u>

กำหนดค่าการตั้งค่าสี

- BrilliantColor™: รายการที่สามารถปรับได้นี้จะใช้อัลกอริทึมการประมวลผลสีใหม่และการปรับปรุงเพื่อให้ความ สว่างที่สูงขึ้น ในขณะที่ให้สีจริงที่สดใสมากขึ้นในรูปภาพ
- **Color Temperature (อุณหภูมิสี)**: เลือกอุณหภูมิสีจากWarm (อุ่น), Standard (มาตรฐาน), Cool (เย็น) หรือ Cold (เย็น)
- Color Matching (เทียบสี): ปรับฮิว ความอิ่มสี และเกนสำหรับ R (สีแดง), G (สีเขียว), B (สีน้ำเงิน), C (สีคราม), Y (สีเหลือง), M (สีม่วง) หรือ W (สีขาว)

หมายเหตุ: เลือก "Reset (รีเซ็ต)" เพื่อรีเซ็ตการเทียบสี และ/หรือเลือก "Exit (ออก)" เพื่อออกจากเมนู Color Matching (เทียบสี)

 RGB Gain/Bias (RGB เกน/ไบแอส): การตั้งค่านี้ให้คุณปรับแต่งความสว่าง (เกน) และคอนทราสต์ (ไบแอส) ของภาพ

หมายเหตุ: เลือก "Reset (รีเซ็ด)" เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่า RGB เกน/ไบแอส และ/หรือเลือก "Exit (ออก)" เพื่อออก จากเมนู RGB เกน/ไบแอส

<u>Brightness Mode (โหมดความสว่าง)</u>

เลือกการตั้งค่าโหมดความสว่าง

PureMotion

เลือกการตั้งค่า PureMotion เพื่อทำให้วิดีโอถ่ายที่ 24fps เพื่อให้ได้ภาพที่ไหลลื่นขึ้น และชดเชยการเบลอจากความเคลื่อนไหว ในการปิดใช้งาน PureMotion เลือก ``Off (ปิด)″

<u>Reset (รีเซ็ด)</u>

เปลี่ยนการตั้งค่าภาพกลับไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

เมนูการแสดงผล

<u>Aspect Ratio (สัดส่วนภาพ)</u>

เลือกอัตราส่วนภาพของภาพที่แสดง

- **4:3**: รูปแบบนี้ใช้สำหรับแหล่งอินพุตขนาด 4:3
- **16:9**: รูปแบบนี้ใช้สำหรับแหล่งอินพุดขนาด 16:9 เช่น HDTV และ DVD เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการชมภาพ บน TV แบบ Wide Screen
- Auto (อัตโนมัติ): เลือกรูปแบบการแสดงที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

ตารางปรับขนาด 4K UHD:

16 : 9 หน้าจอ	480i/p	576i/p	720p	1080i/p	2160p
4x3	ปรับไปเป็น 2880 x วี	2160			
16x9	ปรับไปเป็น 3840 x 2160				
Auto (อัตโนมัติ)	- หากแหล่งสัญญาณเป็น 4:3 ชนิดหน้าจอจะถูกปรับขนาดเป็น 2880 x 2160				
	- หากแหล่งสัญญาณ	เป็น 16:9 ชนิดหน้าจ	อจะถูกปรับขนาดเป็น	3840 x 2160	
	- หากแหล่งสัญญาณ	เป็น 15:9 ชนิดหน้าจ	อจะถูกปรับขนาดเป็น	3600 x 2160	
	- หากแหล่งสัญญาณ	เป็น 16:10 ชนิดหน้า	จอจะถูกปรับขนาดเป็	u 3456 x 2160	

กฎการ mapping อัตโนมัติ:

	ความละเอียดอินพุต		อัตโนมัติ/	ปรับขนาด
	ความละเอียดแนวนอน	ความละเอียดแนวตั้ง	3840	2160
	640	480	2880	2160
	800	600	2880	2160
4.2	1024	768	2880	2160
4.5	1280	1024	2880	2160
	1400	1050	2880	2160
	1600	1200	2880	2160
	1280	720	3840	2160
ไวด์แลปท็อป	1280	768	3600	2160
	1280	800	3456	2160
	ความละเอี	ี ่ยดอินพุด	อัตโนมัติ/ปรับขนา <u>ด</u>	
	ความละเอียดแนวนอน	ความละเอียดแนวตั้ง	3840	2160
	720	576	2700	2160
SUIV	720	480	3240	2160
	1280	720	3840	2160
יוטח	1920	1080	3840	2160

Geometric Correction

ปรับการฉายภาพให้ตรงกับพื้นผิวการฉาย หรือรูปร่างที่เฉพาะเจาะจง

- Warp Control (ควบคุมการวอร์ป): ตั้งค่าเป็น "On (เปิด)″ เพื่อใช้การตั้งค่าวอร์ป เพื่อปรับแต่งภาพที่ฉาย หรือ ดั้งค่าเป็น "Off (ปิด)″ เพื่อฉายภาพแบบเนทีฟ
- Warp Calibration (การปรับเทียบการวอร์ป): กด "ขึ้น", "ลง", "ข้าย" หรือ "ขวา" เพื่อโฟกัสจุด กด "OK (ตกลง)" เพื่อเลือกจุด จากนั้นกด "ขึ้น", "ลง", "ข้าย" หรือ "ขวา" เพื่อเลื่อนดำแหน่งของจุดที่เลือก กด ""่" เพื่อกลับไปยังหน้าก่อนหน้า
- Move Increment (การเพิ่มการเคลื่อนที่): ตั้งค่าการเพิ่มการเคลื่อนที่สำหรับการวอร์ป
- Options (ดัวเลือก): กำหนดค่าการตั้งค่าการวอร์ปเพิ่มเติม เช่น "Warp Number (หมายเลขการวอร์ป)", "Warp Inner (การวอร์ปด้านใน)" และตั้งค่าสีสำหรับเคอร์เซอร์ และสำหรับกริด
- **Reset (รีเซ็ต)**: รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดสำหรับเมนู Geometric Correction กลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

EDID Reminder (ตัวเดือน EDID)

เปิดใช้งาน เพื่อแสดงข้อความเดือนเมื่อสัญญาณเข้าถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาณ HDMI

HDMI 1 EDID / HDMI 2 EDID / HDMI 3 EDID

เลือกชนิด HDMI EDID ระหว่าง 2.0 หรือ 1.4

- เลือก HDMI 1.4 EDID เมื่อใช้แหล่งสัญญาณ 1080p (Xbox 360, กล่องเคเบิล, กล่องดาวเทียม, ฯลฯ)
- เลือก HDMI 2.0 EDID สำหรับแหล่งสัญญาณ 1080p HDR (เช่น Xbox One S หรือ PS4) และแหล่งสัญญาณ 4K HDR (เครื่องเล่นบลูเรย์ 4K HDR, Roku Ultra 4K, SHIELD TV, Xbox One X และ PS4 Pro, ฯลฯ)

หมายเหตุ: การใช้ HDMI 2.0 EDID กับแหล่งสัญญาณ HDMI 1.4 อาจเป็นผลให้สีผิดปกติ และ/หรือเกิดแถบสี ได้ ถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ให้เปลี่ยน EDID เป็น 2.0 สำหรับพอร์ตที่ต่อกับแหล่งสัญญาณ

<u>Menu Settings (การตั้งค่าเมนู)</u>

ตั้งค่าตำแหน่งเมนูบนหน้าจอและกำหนดค่าการตั้งค่าตัวตั้งเวลาของเมนู

- Menu Location (ดำแหน่งเมนู): เลือกดำแหน่งเมนูบนหน้าจอแสดงผล
- Menu Timer (ตั้งเวลาเมนู): ตั้งค่าระยะเวลาที่เมนู OSD จะสามารถมองเห็นได้บนหน้าจอ

ເມນູ 3D (ສາມມື**ต**ิ)

<u>3D Tech. (3D เทค.)</u>

ตั้งค่าพารามิเตอร์ 3D tech. (3D เทค) เป็น "DLP-Link″ หรือ "3D-Sync (3D ซิงค์)″

<u>3D Format (3D รูปแบบ)</u>

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเลือกรูปแบบเนื้อหา 3D ที่เหมาะสม

- Auto (อัตโนมัติ): เมื่อตรวจพบสัญญาณประจำตัว 3D รูปแบบ 3D จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ
- SBS: แสดงสัญญาณ 3D ในรูปแบบ "เคียงข้างกัน"
- **Top and Bottom (สูงสุดและด่ำสุด)**: แสดงสัญญาัณ 3D ในรูปแบบ "Top and Bottom (สูงสุดและด่ำสุด)"
- **Frame Sequential (กรอบลำดับ)**: แสดงสัญญาัณ 3D ในรูปแบบ "Frame Sequential (กรอบลำดับ)" วิธีการ เข้ารหัสแบบเฟรมซีเควนเชียล ใช้กันอย่างแหร่หลายในเนื้อหา PC
- Frame Packing (เฟรมแพคกิ้ง): แสดงสัญญา๊ณ 3D ในรูปแบบ "Frame Packing (เฟรมแพคกิ้ง)" วิธีการเข้า รหัสแบบเฟรมแพคกิ้ง ใช้กับบลูเรย์ 1080p เป็นหลัก

<u>3D Sync Invert (3D ชิงค์ย้อนกลับ)</u>

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเปิด/ปิดการใช้งานฟังก์ชั่น 3D ซิงค์ย้อนกลับ

<u>Reset (รีเซ็ต)</u>

เปลี่ยนการตั้งค่า 3D กลับไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

หมายเหตุ: ฟังก์ชั่น 3D ใช้ไม่ได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้: 4K, HDR, HLG, ไม่มีสัญญาณวิดีโอ

เมนูเสียง

Internal Speaker (ลำโพงภายใน)

เลือก "On (เปิด)" หรือ "Off (ปิด)" เพื่อเปิดหรือปิดลำโพงภายใน <u>Mute (ช่อน)</u> ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อปิดเสียงชั่วคราว

• **On (เปิด):** เลือก "On (เปิด)" เพื่อเปิดการปิดเสียง

• Off (ปิด): เลือก "Off (ปิด)" เพื่อปิดการปิดเสียง

หมายเหตุ: ฟังก์ชั่น "Mute (ช่อน)" มีผลกับทั้งระดับเสียงภายในและลำโพงภายนอก

<u>Volume (ระดับเสียง)</u>

ปรับระดับเสียง

หมายเหตุ: ไม่สามารถปรับระดับเสียงได้ ถ้าเอาต์พุตเสียงถูกส่งผ่าน HDMI ARC หรือ S/PDIF

<u>Digital Output (เอาต์พุตดิจิตอล)</u>

เลือกรูปแบบเอาต์พุตเสียงดิจิตอลระหว่าง "Bitstream (บิตสตรีม)", "PCM" และ "Auto (อัตโนมัติ)"

<u>Sound Effect (เสียงเอฟเฟ็กต์)</u>

เลือกเอฟเฟ็กต์เสียงระหว่าง "Movie (ภาพยนตร์)", "Music (เพลง)", "Sport (กีฬา)", "Game (เกมส์)" และ "Night (กลางคืน)"

Internal Speaker Delay (หน่วงลำโพงภายใน) (ms)

้ตั้งค่าการหน่วงลำโพงภายใน ในหน่วยมิลลิวินาที

<u>Digital Output Delay (หน่วงเอาต์พุตดิจิตอล) (ms)</u>

ตั้งค่าการหน่วงเอาต์พุตดิจิตอล ในหน่วยมิลลิวินาที

เมนูตั้งค่า

<u>โหมดการฉาย</u> เลือกการฉายที่ต้องการระหว่างด้านหน้า "ด้านหน้า" และ "ด้านหลัง" ดู หน้า 14

Test Pattern (รูปแบบการทดสอบ)

เลือกรูปแบบการทดสอบจาก "Green Grid (ตารางสีเขียว)", "Magenta Grid (ตารางสีแดงม่วง)", "White Grid (ตารางสีขาว)", "White (ขาว)" และ "Yellow Border (ขอบสีเหลือง)"

กด "❤️″ เพื่อออกจากเมนู Test Pattern (รูปแบบการทดสอบ)

<u>High Altitude (พื้นที่สูง)</u>

เมื่อ "On (เปิด)" ถูกเลือก พัดลมจะหมุนเร็วขึ้น คุณสมบัตินี้มีประโยชน์เมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีระดับสูง ซึ่งมีอากาศเบาบาง

<u>Focus (โฟกัส)</u>

ึกดปุ่ม "**ช้าย**″ หรือ "**ขวา**″ บนรีโมทคอนโทรล เพื่อโฟกัสภาพที่ฉาย

ເມนู Information (ข้อมูล)

ดูข้อมูลโปรเจ็กเตอร์ที่แสดงไว้ด้านล่าง:

- Display (หน้าจอ)
- Hardware (ฮาร์ดแวร์)
- Input Source (แหล่งสัญญาณเข้า)
- About (เกี่ยวกับ)

เมนู System settings (การตั้งค่าระบบ)

บนเมนูหลัก เลือกเมนู System settings (การตั้งค่าระบบ) ``@% เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าระบบต่าง ๆ

<u>การเคลื่อนที่ในเมนูทั่วไป</u>

การตั้งค่า

- ในขณะที่เมนู System settings (การตั้งค่าระบบ) แสดงอยู่ ใช้ปุ่มขึ้นและลง เพื่อเลือกรายการใดๆ ในเมนูหลัก ในขณะที่ทำการเลือกบนหน้าใด ๆ กด "OK (ตกลง)" หรือปุ่ม "ขวา" บนรีโมทคอนโทรล เพื่อเข้าไปยังเมนูย่อย
- 2. กดปุ่ม "**ช้าย**″ และ "**ขวา**″ เพื่อเลือกรายการเมนูที่ต้องการ จากนั้นกด "**OK (ตกลง)**″ เพื่อเปิดเมนูย่อย
- กดปุ่ม "ขึ้น" และ "ลง" เพื่อเลือกรายการที่ต้องการในเมนูย่อย
- 4. กด "**OK (ตกลง)**″ หรือปุ่ม "ขวา″ เพื่อเข้าไปยังการตั้งค่าของรายการเมนูย่อยที่เลือก
- 5. กดปุ่ม **`ขึ้น**″, **``ลง**″, **``ข้าย**″ หรือ ``**ขวา**″ เพื่อเลือกการตั้งค่า หรือกดปุ่ม ``**ข้าย**″ และ `**`ขวา**″ เพื่อปรับค่า (ถ้าจำเป็น)
- 6. กด "**OK (ตกลง)**″ เพื่อยืนยันการตั้งค่า
- 7. เลือกรายการถัดไปที่จะปรับในเมนูย่อย และแก้ไขค่าตามที่อธิบายด้านบน
- ในการออก กด "➡" (ซ้ำ ๆ ถ้าจำเป็น) เมนู Settings (การตั้งค่า) จะปิด และโปรเจ็กเตอร์จะบันทึกการตั้งค่าใหม่ โดยอัตโนมัติ

<u>แผนผังเมนู System settings (การตั้งค่าระบบ)</u>

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ค่า
	Wallpaper (วอลล์เปเปอร์)	สไตล์ Optoma		
		ทางลัด 1		APP/ แหล่งสัญญาณเข้า
		ทางลัด 2		APP/ แหล่งสัญญาณเข้า
	Home Shortcut	ทางลัด 3		APP/ แหล่งสัญญาณเข้า
	(ทางลัดไปหน้าหลัก)	ทางลัด 4		APP/ แหล่งสัญญาณเข้า
Personalize (ປຈັນແຕ່ง)		ทางลัด 5		APP/ แหล่งสัญญาณเข้า
Personalize		ทางลัด 6		APP/ แหล่งสัญญาณเข้า
(ปรีบแต่ง)				Notification (การแจ้งเดือน)
		HDMI/USB ดิสก์		Source Auto-change (เปลี่ยนแหล่ง สัญญาณอัตโนมัติ) [ค่าเริ่มต้น]
	Input Source			None (ไม่มี)
	(แฟฟงฟเทิเทิ แหเม เ)	Toput Name	HDMI1	
		(กำหนดชื่อสัญญาณภาพ)	HDMI2	
		()	HDMI3	
		Wi-Fi		Off (ปิด)
			ระดับ 4	On (เปิด) [ค่าเริ่มต้น]
				[กล่องโต้ตอบที่แสดงขึ้น]
			Enter password for (ป้อนรหัสผ่านสำหรับ) [ชื่อ Wi-Fi]	- ชือ: Enter password for (ป้อนรหัสผ่าน สำหรับ) [ชื่อ Wi-Fi] - ชื่อย่อย: Password (รหัสผ่าน) - อินพุด: (ข้อความอินพุด)
	Wireless (ไร้สาย)		(เมื่อป้อนรหัสผ่าน)	- กล่องกาเครื่องหมาย: Show password (แสดงรหัสผ่าน) - ปุ่ม: " Cancel (ยกเลิก) ″/ "ดกลง″
			Internet Connection (การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ด)	
			IP Address (IP แอดเดรส)	
			MAC Address (หมายเลข MAC)	
Network (เครือข่าย)			Signal Strength (ความแรงสัญญาณ)	
				None (ไม่มี)
			Proxy Settings	Manual (แมนนวล)
		Avaliable Networks		[กล่องโต้ตอบที่แสดงขึ้น] ชื่อ: Enter a valid hostname.
		(เครอขายทเชเด) (เมื่อ WiFi เปิด)		(บอนขอ เอิลตทเลูกตอง) ชื่อย่อย: Proxy bostname (ชื่อโฮสต์พร็ออซึ่)
				คำแนะนำอินพด: proxy.example@com
				ปุ่ม: "Cancel (ยกเลิก)″/ "ตกลง″
				DHCP
				Static (สแดดิก)
				[กล่องโต้ตอบที่แสดงขึ้น]
			IP Settings (การตั้งค่า IP)	ชื่อ: Enter a valid IP address.
				(ปอน IP แอดเดรสที่ถูกต้อง) ชื่อย่อย: IP Addross (IP แอดเดรส)
				ขอยอย. IP Address (IP แอตเตรล) ดำแนะนำอินพล• 192 168 1 128
				ปุ่ม: "Cancel (ยกเลิก)″/ ``ตกลง″
			Cancel (ยกเลิก)	
				[กล่องโต้ตอบที่แสดงขึ้น]
				คำแนะนำ: [ชื่อ Wi-Fi]
				ชื่อ: Forget network (ลืมเครือข่าย)
			Forget (ลิม)	เนื้อหา: Your device will no longer join this Wi-Fi network. (อุปกรณ์ของคุณจะไม่ ใช้งานกับแครือข่วย Wi-Fi นี้อื่อ)
				ป่ม: "Cancel (ยกเลิก)"/ "ตกลง"

Connect via WPS (เชื่อมต่อผ่าน WPS) Connect via WPS (Enter PIN) (เชื่อมต่อผ่าน WPS (ป้อนพิน)) [กล่องโต้ตอบที่แสดงขึ้น]		
Connect via WPS (Enter PIN) (เชื่อมต่อผ่าน WPS (ป้อนพิน)) [กล่องโต้ตอบที่แสดงขึ้น]		
[กล่องโด้ตอบที่แสดงขึ้น]		
	[กล่องโต้ตอบที่แสดงขึ้น]	
ชื่อ: Enter name of Wi-Fi r (ป้อนชื่อของเครือข่าย Wi-Fi	network i)	
อินพุต: (ข้อความอินพุต)		
Add New Network ปุ่ม: " Cancel (ยกเลิก) "/ "	`ตกลง″	
(เพมเครอขายเหม) [กล่องโต้ตอบที่แสดงขึ้น]		
เนื้อหา: Type of security (ร	ชนิดของระบบ	
นุ่ม: None (ไม่มี), WEP, Wi 802.1xEAP	PA/WPA2 PSK,	
Portable Wi-Fi Off (ปิด)		
Hotspot (Wi-Fi ฮ็อดสป็อดพก พา)		
Wirolocs (ได้สวย) Other Options [กล่องโด้ต	าอบที่แสดงขึ้น]	
(ดัวเลือกอื่น ๆ) ซื่อ: Renai (เปลี่ยนชื่อ name	me network มเครือข่าย)	
(ชื่อเครือข่าย) อินพุด: (ข้ ปุ่ม: "Can	้อความอินพุต) cel (ยกเลิก)″/	
[กล่องได้ต	าอบทีแสดงขึ้น]	
Portable Hotspot (ระบบป้องกัน) (ชนิดของร	or security ระบบป้องกัน)	
Network (เอรืองสมือดพกพา) ปี่ปุ่ม:None(ู้ไม่มี),WPA2PSK	
(เครอช เย) [กล่องโด้ต	าอบที่แสดงขึ้น]	
ชื่อ: Chan (เปลี่ยนรหั	ge password (สผ่าน)	
อินพุด: (ข้	้อความอินพุต) 	
Password คำอธิบาย: (รหัสผ่าน) must have character: มีด้วอักษร:	: The password e at least 8 s. (รหัสผ่านต้อง อย่างน้อย 8 ตัว)	
ระบาที่สมาย	Sopesvo(ktorătiu)	
ปุ่ม: "Can "ตกลง"	cel (ยกเลิก)"/	
Status (สถานะ) (อ่านอย่าง	เดียว)	
MAC Address (หมายเลข MAC) (อ่านอย่าง	เดียว)	
None (ไม่มี)	الہ ہے ر	
Proxy Settings Proxy hostname (ชื่อโฮสด์	์พร๊อกซึ)	
(การดงคาพรอกช) Manual (แมนนวล) พอร์ด		
ข้ามโดเมนพรือกซี		
Ethernet (Android)		
IP Address (IP แอดเดรส)		
IP Settings (การตั้งค่า IP)		
IF Settings (การพงศานาร์) Static (สแดดิก) Network Prefix Length	เข่าย)	
DNS 1	(ค.ศ. 1มยาวอกษรนาหนาเครอขาย) DNS 1	
DNS 2		
Reset (รีเซ็ด)		

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ค่า
				On (เปิด) [ค่าเริ่มต้น]
	ยัสม 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 Bluetooth (แลงกุต) Bluetooth (แลงกุต)	Off (ปิด)		
				[กล่องโต้ตอบที่แสดงขึ้น]
Bluetooth	Device Name			ชื่อ: เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์
(10,01)	(ชื่ออุปกรณ์)	เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์		อินพุด: (ข้อความอินพุด)
Bluetooth (ນລູທູຣ) Bluetooth (ນລູທູຣ)	(เมื่อ BT เปิด)			ปุ่ม: "Cancel (ยกเลิก)″/″ตกลง″
				[ค่าเริ่มต้น: Optoma-UHD]
	Scan again (สแกนอีกครั้ง) (เมื่อ BT เปิด)			
		Device Name (ชื่ออุปกรณ์)		[กล่องโต้ดอบที่แสดงขึ้น] ชื่อ: Rename paired device (เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ที่จับคู่) อินพุต: (ข้อความอินพุต) งไม: "Cancel (ยอเจิอ)"/"ตออง"
		(การตั้งค่าที่ปรับแต่งเอง)		
		Cancel (ยกเลิก)		
ຈະດັນ 1 Bluetooth (ມລູທູຣ) Bluetooth (ມລູທູຣ) System (ຈະນນ)	Paired Devices (อุปกรณ์ที่จับคู่) (เมื่อ BT ເปิด)	Forget (ລຶມ)		[กล่องโต้ตอบที่แสดงขึ้น] คำแนะนำ: [ชื่อบลูทูธ] ชื่อ: Forget device (ลืมอุปกรณ์) ปุ่ม: " Cancel (ยกเลิก) "/"ตกลง"
		(เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ อุปกรณ์)		[กล่องโต้ดอบที่แสดงขึ้น] เนื้อหา: Device is not available right now. (ขณะนี้อุปกรณ์ใช้ไม่ได้) ปุ่ม: "Cancel (ยกเลิก)″/ "ตกลง″/ "Forget (ลึม)″
	Available Devices (อุปกรณ์ที่ใช้ได้) (เมื่อ BT เปิด)			
				English [ค่าเริ่มตัน]
				Deutsch
				Français
				Italiano
	th Device Name (ชื่ออุปกรณ์) (เมื่อ BT เปิด) Scan again (สแกนอีกครั้ง) (เมื่อ BT เปิด) Paired Devices (อุปกรณ์ที่จับคุ๋) (เมื่อ BT เปิด) Paired Devices (อุปกรณ์ที่จับคุ๋) (เมื่อ BT เปิด) Available Devices (อุปกรณ์ที่ใช้ได) (เมื่อ BT เปิด) Available Devices (อุปกรณ์ที่ใช้ได) (เมื่อ BT เปิด) Available Devices (อุปกรณ์ที่ใช้ได) (เมื่อ BT เปิด) Available Devices (อุปกรณ์ที่ใช้ได (เมื่อ BT เปิด) (เมื่อ BT เปิด) (เมื่อ BT เปิด) (เมื่อ BT เปิด) (เมื่อ BT เปิด) (เมื่อ BT เปิด) (ระบบ) (ระบบ) System Update (ปัตตระบบ)			Español
	Language (เลือกภาษา)	tooth (uayış) On (ce Name (ปกาณ) (nai đạ: t (nai đạ: t đạu I again (uăn#x) (frid đau (frid đạu) again (uăn#x) (frid đau (frid đau) BT tīb) Device Name (đau)nsní) (nai đa: f (uai đau)nsní) Device Name (đau)nsní) (nai đau (uai train đau)nsní) (nai đau train đau (uai train diau (uai train diau train	Português	
				Русский
				· 미수···································
	 Keyboard (แป้นพิมพ์)			
System (ระบบ)	Neydoard (แบนพมพ) Date and Time (วันที่และเวลา)	Select time zone (เลือกเขตเวลา)		$\begin{array}{c} -12:00, \ -11:00, \ -10:00, \ -09:30, \ -09:00, \\ -08:00, \ -07:00, \ -06:00, \ -05:00, \ -04:00, \\ -03:30, \ -03:00, \ -02:00, \ -01:00, \ 00:00, \\ +01:00, \ +02:00, \ +03:00, \ +03:30, \\ +04:00, \ +04:30, \ +05:00, \ +05:30, \\ +05:45, \ +06:00, \ +06:30, \ +07:00, \\ +08:00, \ +08:30, \ +8:45, \ +09:00, \\ +09:30, \ +10:00, \ +10:30, \ +11:00, \\ +12:00, \ +12:45, \ +13:00, \ +14:00 \end{array}$
		Daylight Saving Time		On (เปิด)
		(เวลาออมแสง)		Off (ปิด) [ค่าเริ่มต้น]
		Use 24-hour format		Un (เปิด) Off (ปี-) [-!- :
	System Update (อัปเดดระบบ)	(1997)		ບກ (ນດ) [คาเรมดน]

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ค่า
System (ຈະນນ)	Internal Storage (ที่เก็บข้อมูลภายใน)			
	Reset (รีเซ็ด)			[กล่องโด้ดอบที่แสดงขึ้น] เนื้อหา: Would you like to reset all settings or reset to default? (คุณด้องการ รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด หรือรีเซ็ตกลับเป็นค่า เริ่มต้นหรือไม่?)All the settings/data will be erased (การตั้งค่า/ข้อมูลทั้งหมดจะถูก ลบ). ปุ่ม: "Cancel (ยกเลิก)"/ "Reset all settings (รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด)" / "Reset to Default"
	Legal (กฎหมาย)	Terms and Conditions of Use (ข้อตกลงและ เงื่อนไขในการใช้)		
		Privacy Policy (นโยบายความเป็นส่วนตัว)		
		Cookies Policy (นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้)		
	Direct Power On			Off (ปิด) [ค่าเริ่มตัน]
	(ะบบเปิดเครื่องด่วน)			On (เปิด)
Power	Auto Power off (min.) (ปิดอัตโนมัติ (นาที))			0 ~ 180 (เพิ่มขึ้นครั้งละ 5 นาที) [ค่าเริ่มต้น: 20]
(เพาเวอร์)	Sleep Timer (ตั้งเวลาปิด) (นาที)			Off (ปิด) ~ 990 (เพิ่มขึ้นครั้งละ 30 นาที) [ค่าเริ่มต้น: Off (ปิด)]
	Power Mode			Smart Home (สมาร์ตโฮม)
	(Standby) (เหมด พลังงาน (สแตนด์บาย))			Eco. [ค่าเริ่มตัน]
	LAN Control	I-T		Off (ปิด)
	(ควบคุมผ่าน LAN)	101		On (เปิด) [ค่าเริ่มตัน]
Control		Dower Op Link		Off (ปิด)
(ควบคุม)	HDMI Link Settings	Fower Off Link		On (เปิด) [ค่าเริ่มต้น]
		Power Off Link		Off (ปิด)
				On (เปิด) [ค่าเริ่มตัน]

หมายเหตุ: ฟังก์ชั่นแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของรุ่น

ເມນູ Personalize (ປรັບແต่ง)

Home Shortcuts (ทางลัดไปหน้าหลัก)

ทบทวนทางลัดบนหน้าจอหลักของแอปที่เปิดอยู่ทั้งหมดในแหล่งสัญญาณเข้าแต่ละอย่าง รายการไม่สามารถซ้ำได้ ยกเว้นสำหรับ ตัวเลือก "อัตโนมัติ″ ซึ่งหมายถึงการที่ระบบจะจำแอปล่าสุดที่ถูกเปิดขึ้นมาได้สูงสุด 6 แอป จากนั้นจะแทนที่ทางลัดแอป เพื่อให้ แอปล่าสุดกลายเป็นแอปแรกในรายการแอป ในขณะที่แอปอื่น ๆ ในรายการจะถูกเลื่อนไปทีละหนึ่งตำแหน่ง

<u>HDMI/USB ดิสก์</u>

กำหนดว่าระบบจะดำเนินการอย่างไรเมื่อเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณเข้าอย่างใดอย่างหนึ่ง (HDMI/USB แฟลชไดรฟ์) ไปยัง โปรเจคเตอร์

- **Notification (การแจ้งเดือน):** เลือก "Notification (การแจ้งเดือน)" เพื่อแสดงข้อความการยืนยันการสลับ สัญญาณเข้า เมื่อตรวจพบสัญญาณเข้า
- None (ไม่มี): เลือก "None (ไม่มี)" เพื่อสลับแหล่งสัญญาณเข้าด้วยตัวเอง

หมายเหตุ: นอกจากนี้ HDMI ARC ยังถือว่าเป็นแหล่งสัญญาณเข้าอย่างหนึ่งด้วย ถ้าคุณต้องการปิดใช้งานการ เปลี่ยนสัญญาณโดยอัตโนมัติ ให้ตั้งค่าตัวเลือก HDMI/USB ดิสก์ เป็น "None (ไม่มี)"

Input Name (กำหนดชื่อสัญญาณภาพ)

เปลี่ยนชื่อแหล่งสัญญาณเข้า ถ้าจำเป็น

เมนูเครือข่าย

<u>Wireless (ไร้สาย)</u>

กำหนดค่าการตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย

- **Wi-Fi:** ตั้งค่าตัวเลือก Wi-Fi เป็น "On (เปิด)" เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติเครือข่ายไร้สาย
- Available Network SSID (SSID เครือข่ายที่ใช้ได้): เลือกจุดเข้าถึงไร้สายที่ต้องการ และป้อน หรือกำหนด ค่าพารามิเตอร์การเชื่อมต่อที่จำเป็น (ถ้าจำเป็น) ตัวอย่างเช่น รหัสผ่าน, การตั้งค่าพร็อกซี่ และ IP แอดเดรส สำหรับข้อมูล คุณสามารถดูความแรงสัญญาณได้

เลือก "Cancel (ยกเลิก)″ เพื่อกลับไปยังเมนู Network (เครือข่าย) โดยไม่บันทึกการตั้งค่า เลือก "Forget (ลืม)″ เพื่อลบโปรไฟล์เครือข่ายไร้สาย

หมายเหตุ: เมื่อใดก็ตามที่คุณจำเป็นต้องป้อนสัญลักษณ์ ระบบจะแสดงแป้นพิมพ์บนหน้าจอขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

 Other Options (ตัวเลือกอื่น ๆ): กำหนดค่าการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายขั้นสูง เช่น "Connect via WPS (เชื่อมต่อผ่าน WPS)", "Connect via WPS (Enter PIN) (เชื่อมต่อผ่าน WPS (ป้อนพิน))", "Add New Network (เพิ่มเครือข่ายใหม่)" (ป้อนชื่อเครือข่ายด้วยตัวเอง) และ "Portable Hotspot (ฮ็อตสป็อตพกพา)" (กำหนดค่าโปรเจ็กเตอร์ให้ทำหน้าที่เป็นจุดเข้าถึงไร้สาย สำหรับอุปกรณ์ อื่น ๆ)

Ethernet (Android)

กำหนดค่าการตั้งค่าเครือข่ายแบบมีสาย

หมายเหตุ: ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อโปรเจ็กเตอร์เข้ากับเครือข่ายแลน (LAN) แล้ว โปรดดู หน้า 15

- Status (สถานะ): แสดงสถานะการเชื่อมต่อเครือข่าย (อ่านได้อย่างเดียว)
- MAC Address (หมายเลข MAC): แสดง MAC แอดเดรส (อ่านได้อย่างเดียว)
- **Proxy Settings (การดั้งค่าพร็อกชี่):** ให้ชื่อโฮสต์พร็อกซี่, พอร์ตการเชื่อมต่อ และข้อมูลข้ามโดเมนพร็อกซี่ ด้วยตัวเอง เมื่อร้องขอ
- IP Settings (การตั้งค่า IP): เปิดใช้งาน DHCP ถ้าคุณต้องการให้โปรเจ็กเตอร์รับ IP แอดเดรส และ พารามิเตอร์การเชื่อมต่ออื่น ๆ โดยอัตโนมัติจากเครือข่ายของคุณ ปิดใช้งาน DHCP ถ้าคุณต้องการกำหนด IP แอดเดรส, เกตเวย์, ความยาวอักษรนำหน้าเครือข่าย และพารามิเตอร์ DNS ด้วยตัวเอง
- **Reset (รีเซ็ต):** กลับไปยังการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานสำหรับการตั้งค่าเครือข่าย

ເມນູ Bluetooth (บลูทูธ)

<u>Bluetooth (บลูทุธ)</u> ตั้งค่าตัวเลือกบลูทูธเป็น "On (เปิด)″ เพื่อเปิดใช้งานคณสมบัติบลูทุธ

Device Name (ชื่ออุปกรณ์)

ดูหรือแก้ไขชื่อโปรเจ็กเตอร์

หมายเหตุ: เมื่อใดก็ตามที่คุณจำเป็นต้องป้อนสัญลักษณ์ ระบบจะแสดงแป้นพิมพ์บนหน้าจอขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

Scan again (สแกนอีกครั้ง)

ค้นหาอุปกรณ์บลูทูธที่ใช้ได้

<u>Paired Devices (อุปกรณ์ที่จับคู่)</u>

ดูและจัดการอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้

<u>Available Devices (อุปกรณ์ที่ใช้ได้)</u>

ดูอุปกรณ์บลูทูธที่ใช้ได้ทั้งหมด

ເມນູ System (รະบบ)

<u>Language (เลือกภาษา)</u>

เลือกภาษาระบบที่คุณต้องการใช้ระหว่าง อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาเลียน สแปนิช โปรตุเกส รัสเซีย จีนดั้งเดิม จีนแบบง่าย ญี่ปุ่น และเกาหลี

<u>Keyboard (แป้นพิมพ์)</u>

เลือกภาษาของแป้นพิมพ์

<u>Date and Time (วันที่และเวลา)</u>

กำหนดค่าวันที่และเวลาระบบ

- Select time zone (เลือกเขตเวลา): เลือกเขตเวลาในตำแหน่งของคุณ
- **เลือกรูปแบบวันที่:** เลือกรูปแบบวันที่ที่คุณต้องการ

<u>System Update (อัปเดตระบบ)</u>

ระบบจะมองหาอัปเดตโดยอัตโนมัติ ทุกครั้งที่โปรเจ็กเตอร์เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต (OTA)

<u>Internal Storage (ที่เก็บข้อมูลภายใน)</u>

ดูการใช้ที่เก็บข้อมูลภายใน

<u>Legal (กฎหมาย)</u>

ดูเอกสารด้านกฎหมาย ซึ่งประกอบด้วย ``Terms and Conditions of Use (ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้)″, ``Privacy Policy (นโยบายความเป็นส่วนตัว)″ และ ``Cookies Policy (นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้)″

หมายเหตุ: คุณสามารถดูเอกสารด้านกฎหมายออนไลน์ได้ด้วย โปรดไปที่เว็บแอดเดรสต่อไปนี้:

- <u>Terms and Conditions of Use (ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้)</u>: https://www.optoma.com/terms-conditions/
- <u>Cookies Policy (นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้)</u>: https://www.optoma.com/cookies-policy/
- <u>Privacy Policy (นโยบายความเป็นส่วนตัว)</u>: https://www.optoma.com/software-privacy-policy/

<u>Reset (รีเซ็ด)</u>

รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดรวมทั้งข้อมูล (`Reset all settings (รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด)″) หรือรีเซ็ตการตั้งค่าไปเป็นค่าเริ่มต้นจาก โรงงานเท่านั้น (`Reset to Default″) เลือก ``Cancel (ยกเลิก)″ เพื่อออกจากเมนู และเก็บการกำหนดค่าปัจจุบันไว้

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณเลือก "Reset to Default" โปรเจ็กเตอร์จะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ ในการเริ่มกระบวนการภู้คืน ให้เปิดเครื่องโปรเจ็กเตอร์

เมนู Power (พลังงาน)

<u> Direct Power On (ะบบเปิดเครื่องด่วน)</u>

เลือก "On (เปิด)"เพื่อเปิดใช้งานโหมดเปิดเครื่องด่วน โปรเจ็กเตอร์จะเปิดเครื่องอัตโนมัติ เมื่อมีการจ่ายไฟ AC เข้ามา โดยไม่ต้องกดปุ่ม "เพาเวอร์" ที่ปุ่มกดบนโปรเจ็กเตอร์หรือบนรีโมทคอนโทรล

Auto Power off (min.) (ปิดอัตโนมัติ (นาที))

ตั้งค่าช่วงเวลาการนับถอยหลัง ตัวตั้งเวลานับถอยหลังจะเริ่มขึ้น เมื่อไม่มีสัญญาณถูกส่งไปยังโปรเจคเตอร์ โปรเจคเตอร์จะปิด เครื่องโดยอัตโนมัติ เมื่อการนับถอยหลังเสร็จสิ้น (ในหน่วยนาที)

หมายเหตุ: ``ฟังก์ชั่น Auto Power off (min.) (ปิดอัตโนมัติ (นาที))" ใช้ไม่ได้ ถ้าโปรเจ็กเตอร์อยู่ในโหมดโฮม

<u>Sleep Timer (ตั้งเวลาปิด) (นาที)</u>

้ตั้งค่าช่วงเวลาการนับถอยหลัง ตัวตั้งเวลานับถอยหลังจะเริ่มทำงาน โดยที่มีหรือไม่มีสัญญาณส่งไปยังโปรเจคเตอร์ โปรเจคเตอร์ จะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ เมื่อการนับถอยหลังเสร็จสิ้น (ในหน่วยนาที)

Power Mode (Standby) (โหมดพลังงาน(สแตนด์บาย))

กำหนดค่าการตั้งค่าโหมดพลังงานในสถานะสแตนด์บาย

- **Smart Home (สมาร์ตโฮม):** เลือก "Smart Home (สมาร์ตโฮม)" เพื่อกลับไปสแตนด์บายตามปกติ (LAN เปิด, Wi-Fi เปิด)
- **Eco.:** เลือก "Eco." เพื่อประหยัดการสิ้นเปลืองพลังงาน < 0.5W

โหมดพลังงาน	Eco. (<0.5W)	Smart Home (สมาร์ตโฮม) (<8W)
IoT เปิดเครื่องโปรเจ็กเตอร์ (Alexa, Google Assistant, IFTTT)	ไม่มี	ใช่
สลับไปยังโหมดลำโพงบลูทูธ	ไม่มี	ใช่
เปิดเครื่องผ่านโหมดบลูทูธคอนโทรลเลอร์	เปิดเครื่องผ่าน IR	ใช่
การกำหนดเวลา InfoWall เพื่อเปิดเครื่องโปรเจ็กเตอร์	ไม่มี	ใช่

ເມນູ Control (ควบคุม)

LAN Control (ควบคุมผ่าน LAN)

• **IoT:** ตั้งค่าเป็น "Off (ปิด)" เพื่อปิดตัวควบคุมทั้งหมดผ่าน "IoT" รวมทั้ง "InfoWall"

HDMI Link Settings

กำหนดค่าการตั้งค่า HDMI link

- Power On Link: เปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้เพื่อที่ทั้ง HDMI Link และโปรเจ็กเตอร์จะเปิดพร้อมกันโดยอัตโนมัติ
- **Power Off Link**: เปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้เพื่อที่ทั้ง HDMI Link และโปรเจ็กเตอร์จะปิดพร้อมกันโดยอัตโนมัติ

หมายเห<mark>ตุ:</mark>

- พึงก์ชั่น HDMI link ได้รับการสนับสนุนเฉพาะเมื่อแหล่งสัญญาณเชื่อมต่อกับพอร์ต HDMI1 หรือ HDMI2 เท่านั้น
- โปรเจ็กเตอร์สามารถถูกควบคุมด้วยอุปกรณ์อื่น ๆ ได้ แต่ไม่สามารถใช้เพื่อควบคุมอุปกรณ์อื่น ๆ ได้
- ถ้าอุปกรณ์เสียงดาวน์สตรีมของคุณ (AVR, ซาวนด์บาร์) สนับสนุน HDMI ARC, คุณสามารถใช้พอร์ต HDMI ARC เพื่อส่งเอาต์พุตเสียงดิจิตอลได้

การเลือกแหล่งสัญญาณเข้า

คุณสามารถเลือกแหล่งสัญญาณเข้าใด ๆ ได้โดยตรงบนหน้าจอหลัก โดยใช้ทางลัดอินพุต

หมายเหตุ: คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าทางลัดใน "System (ระบบ) เมนู Settings (การตั้งค่า) (Personalize (ปรับแต่ง → → Home Shortcuts (ทางลัดไปหน้าหลัก)″ นอกจากนี้ คุณสามารถแก้ไขลำดับของทางลัดบนหน้าจอหลักได้ด้วย

ถ้ามองไม่เห็นแหล่งสัญญาณเข้าที่ต้องการบนหน้าจอหลัก เลือก "ഈ" เพื่อดูตัวเลือกอินพุตทั้งหมด จากนั้นเลือกแหล่งสัญญาณ เข้าของคุณ หรือเลือก "HOME (หน้าหลัก)" เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก

หมายเหตุ: โปรเจ็กเตอร์สามารถถูกตั้งค่าให้แจ้งข้อความการยืนยันการสลับอินพุต เมื่อตรวจพบแหล่งสัญญาณเข้า และเปลี่ยน ไปยังแหล่งสัญญาณเข้าที่ตรวจพบในปัจจุบันโดยอัตโนมัติ หรือทำด้วยตัวเองก็ได้ ดู หน้า 40

การเลือกแอป

คุณสามารถเลือกแอปใด ๆ ได้โดยตรงบนหน้าจอหลัก โดยใช้ทางลัดแอป

หมายเหตุ: คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าทางลัดใน "System (ระบบ) เมนู Settings (การตั้งค่า) (Personalize (ปรับแต่ง → → Home Shortcut (ทางลัดไปหน้าหลัก)″

้ถ้ามองไม่เห็นแอปที่ต้องการบนหน้าจอหลัก เลือก ``ᡂ" เพื่อดูแอปที่ติดตั้งไว้ทั้งหมด จากนั้นเลือกแอปที่คุณต้องการ

รูปแบบมัลติมีเดียที่สนับสนุน

ถ้าคุณต้องการเล่นไฟล์มัลติมีเดีย ให้เชื่อมต่อที่เก็บข้อมูล USB ที่มีเนื้อหามัลติมีเดียเข้ากับโปรเจ็กเตอร์ จากนั้นเปิดแอปเครื่อง เล่นมัลติมีเดีย และเลือกไฟล์ที่ต้องการจะเล่น

โปรเจ็กเตอร์สนับสนุนรูปแบบมัลดิมีเดียต่อไปนี้:

หมวดหมู่มีเดีย	ตัวถอดรหัส	รูปแบบมัลดิมีเดียที่สนับสนุน
		FLV
	H.263	MP4
		MOV
		3GPP
		3GP
		AVI
		MKV
		FLV
		MP4
		MOV
		3GPP
	H.264	3GP
	11.201	สตรีมการขนส่ง MPEG (.ts / .trp /.tp)
		ASF
		WMV
		AVI
		MKV
วิดีโอ	HEVC/H.265	MP4
		MOV
		3GPP
		3GP
		สตรีมการขนส่ง MPEG (.ts / .trp /.tp)
		MKV
		สตรีมโปรแกรม MPEG (.DAT /.VOB / .MPG / .MPEG)
		สตรีมการขนส่ง MPEG (.ts / .trp /.tp)
		MP4
	MPEG1/2	3GP
		AVI
		MKV
		MP4
		MOV
	MPEG4	3GP
	MPEG4	
		MKV
		I'II V

หมวดหมู่มีเดีย	ตัวถอดรหัส	รูปแบบมัลดิมีเดียที่สนับสนุน
	DivX 3.11,	DivX
	DivX 4.12,	MP4
	DivX 5.x,	AVI
	DivX 5,	MKV
	XviD	MOV
		AVI
	JPEG เคลื่อนไหว	MP4
		MOV
		3GPP
		3GP
วิดีโอ	AVS	MP4
		MOV
		สตรีมการขนส่ง MPEG (.ts / .trp /.tp)
		3GPP
		3GP
	AVS+	MP4
		MOV
		สดรีมการขนส่ง MPEG (.ts / .trp /.tp)
		สตรีมการขนส่ง MPEG (.ts / .trp /.tp)
	VC1	WMV
		MKV
		MP3
		AVI
	MPEG1/2 เลเยอร์ 1	MP4
		MOV
		M4A
		สตรีมการขนส่ง MPEG (.ts / .trp /.tp)
		สตรีมโปรแกรม MPEG (.DAT /.VOB / .MPG / .MPEG)
		MP3
		AVI
		Matroska (MKV, MKA)
เสียง	MPEG1/2 เอเยอร์ 2	MP4
6010		MOV
		M4A
		สตรีมการขนส่ง MPEG (.ts / .trp /.tp)
		สตรีมโปรแกรม MPEG (.DAT /.VOB / .MPG / .MPEG)
		MP3
	MPEG1/2/2.5 เลเยอร 3	Matroska (MKV, MKA)
		MP4
		MOV
	MPEG1/2/2.5 เลเยอร์ 3	M4A
		สตรีมการขนส่ง MPEG (.ts / .trp /.tp)
		สตรีมโปรแกรม MPEG (.DAT /.VOB / .MPG / .MPEG)

หมวดหมู่มีเดีย	ตัวถอดรหัส	รูปแบบมัลดิมีเดียที่สนับสนุน
		AC3
	AC3	Matroska (MKV, MKA)
		MOV
		สตรีมการขนส่ง MPEG (.ts / .trp /.tp)
		สตรีมโปรแกรม MPEG (.DAT /.VOB / .MPG / .MPEG)
	EACO	EAC3
	LACS	MP4
		AAC
		MP4
		MOV
	ΑΑΟ, ΠΕΑΑΟ	M4A
		สตรีมการขนส่ง MPEG (.ts / .trp /.tp)
		สตรีมโปรแกรม MPEG (.DAT /.VOB / .MPG / .MPEG)
		WMV
	WMA	ASF
13		AVI
เลยง		Matroska (MKV, MKA)
		WAV
		AVI
	LPCM	Matroska (MKV, MKA)
		MP4
		MOV
		M4A
		สตรีมการขนส่ง MPEG (.ts / .trp /.tp)
		สตรีมโปรแกรม MPEG (.DAT /.VOB / .MPG / .MPEG)
		WAV
		AVI
	IMA-ADPCM	Matroska (MKV, MKA)
	MS-ADPM	MP4
		MOV
		M4A
	FLAC	Matroska (MKV, MKA)
ภาพถ่าย	BMP	15360 X 8640 (ขีดจำกัดของความละเอียดสูงสุด ขึ้นอยู่กับขนาด DRAM)

หมายเหตุ:

- ไฟล์มัลติมีเดีย สามารถเล่นได้โดยใช้แอปเครื่องเล่นมีเดีย
- พอร์ต HDMI 1 (ARC) ที่ด้านหลังของโปรเจ็กเตอร์ สนับสนุนการส่งผ่าน Dolby ATMOS

รูปภาพ

ชนิดภาพ (นามสกุล)	ชนิดย่อย	พิกเชลสูงสุด
lpeg / lpg	พื้นฐาน	8000 x 8000
speg / spg	โปรเกรสซีฟ	6000 x 4000
DNC	นั้น-อินเทอร์เลซ	6000 x 4000
PNG	อินเทอร์เลซ	6000 x 4000
BMP		6000 x 4000

Doc

รูปแบบเอกสาร	เวอร์ชั่นและรูปแบบที่สนับสนุน	ขีดจำกัดหน้า/บรรทัด	ขีดจำกัดขนาด
PDF	PDF 1.0 ~ 1.7 ขึ้นไป	สูงสุด 1500 หน้า (หนึ่งไฟล์)	สูงสุด 100MB
	เอกสาร Kingsoft Writer (*.wps)		
	เอกสาร Kingsoft Writer (*.wpt)		
	Link is Microsoft Word 97/2000/XP/2003 (* dot)		
	에너희 에너이 아이지 97/2000/지7/2003 (.dot)		
	ไฟล์ข้อความ (*.txt, *.log, *.lrc, *.c, *.cpp, *.h, *.asm, *.s, *.java, *.asp, *.prg, *.bat, *.bas, *.cmd)		
	ไฟล์เว็บเพจ (*.html, *.htm)		
	ไฟล์เว็บเพจเดี่ยว (*.mht, *.mhtml)	เนื่องจากโปรเจ็กเตอร์ WPS ไม่ โหลดไฟอ์ MS/Word ทั้งหมด	
Word	เอกสาร Microsoft Word 2007/2010 (*.docx)	พร้อมกัน จึงไม่มีข้อจำกัดที่	สูงสุด 150MB
	เทมเพลด Microsoft Word 2007/2010 (*.dotx)	ชัดเจนเกี่ยวกับจำนวนหน้า และ	
	เอกสาร Microsoft Word 2007/2010 ที่เปิดทำงานมาโคร ไว้ (*.docm)	แถวของเพล	
	เอกสาร Microsoft Word 2007/2010 ที่เปิดทำงานมาโคร ไว้ (*.dotm)		
	ไฟล์ XML (*.xml)		
	ข้อความ OpenDocument		
	เอกสาร Works 6-9 (*.wtf)		
	Works 6.0&7.0 (*.wps)		
	ไฟล์สเปรดชีด Kingsoft (*.et)		
	เทมเพลตสเปรดชีด Kingsoft (*.ett)		
	Microsoft Excel 97/2000/XP/2003 Workbook (*.xls)		
	เทมเพลด Microsoft Excel 97/2000/XP/2003 (*.xlt)		
Excol	ไฟล์ข้อความ (*.csv)	ขีดจำกัดแถว: สูงสุด 65,535 ขีดว่าดัดคอวันน์: สะสุด 256	3130 20MP
Excel	เลกสาร Kingsoft Writer (*.wps) เลกสาร Kingsoft Writer (*.wpt) เลกสาร Microsoft Word 97/2000/XP/2003 (*.doc) เหมเพลด Microsoft Word 97/2000/XP/2003 (*.doc) เหมเพลด Microsoft Word 97/2000/XP/2003 (*.doc) เหมเพลด Microsoft Word 97/2000/XP/2003 (*.doc) เฟล์ RTF (*.rtf) ไฟล์ RTF (*.rtf) ไฟล์ ISuwa (*.html, *.log, *.lrc, *.c, *.cpp, *.h, *.asm, *.s, *.java, *.asp, *.prg, *.bat, *.bas, *.cmd) เป็งส์บลาวม (*.txt, *.log, *.lrc, *.c, *.cpp, *.h, *.asm, *.s, *.java, *.asp, *.prg, *.bat, *.bas, *.cmd) เป็งส์บลาม (*.txt, *.log, *.lrc, *.c, *.cpp, *.h, *.asm, *.s, *.java, *.asp, *.prg, *.bat, *.bas, *.cmd) เป็งส์บลาม (*.txt, *.log, *.lrc, *.c, *.cpp, *.h, *.asm, *.s, *.java, *.asp, *.prg, *.bat, *.bas, *.cmd) เป็งส์บลาม (*.txt, *.log, *.lrc, *.c, *.cpp, *.h, *.asm, *.s, *.java, *.asp, *.prg, *.bat, *.bas, *.cmd) เป็งส์บลาม (*.dot) เป็งส์บลาม (*.htm) เลกสาร Microsoft Word 2007/2010 (*.dotx) เลกสาร Microsoft Word 2007/2010 viเปิดห่างานมาโคร '\วi (*.docm) เลกสาร Microsoft Word 2007/2010 viเปิดห่างานมาโคร '\วi (*.docm) เป็งส์ XML (*.xml) เป็งส์สเปิดจำมา (*.svp) เป็งส์ XML (*.xml) เป็งส์เปิดจำมางานมาโคร '\วi (*.ett) เป็งส์บลอาวาม (*.csv) f เป็งส์ Microsoft Excel 2007/2010 (*.xlsx) เป็งส์บลอาวาม (*.csv) f เป็งส์ Microsoft Excel 2007/2010 (*.xlsx) iปังi พักลังเปิดจารบ่าเสนอ Microsoft PowerPoint 97/2000/XP/2003 (*.pt)	ชตา เกิดคอลมน: สูงสุด 250 ชีต: สูงสุด 200	ู่ผู้งิสุ่ง 20Mp
	ไฟล์ XML (*.xml)	U	
	ไฟล์ Microsoft Excel 2007/2010 (*.xlsx, *.xlsm)		
	เทมเพลต Microsoft Excel 2007/2010 (*.xltx)		
	เวิร์กบุ๊คไบนารี Microsoft Excel 2007/2010 (*.xlsb)		
	ไฟล์การนำเสนอ Kingsoft (*.dps)		
	เทมเพลตการนำเสนอ Kingsoft (*.dpt)		
	การนำเสนอ Microsoft PowerPoint 97/2000/XP/2003 (*.ppt, *.pps)		สูงสุด 30MB
PowerPoint	เทมเพลตการนำเสนอ Microsoft PowerPoint 97/2000/ XP/2003 (*.pot)	สูงสุด 1500 หน้า (หนึ่งไฟล์)	
	การนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2007/2010 (*.pptx, *.ppsx)		
	เทมเพลตการนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2007/2010 (*.potx)		

หม<mark>ายเหตุ:</mark>

- การถอดรหัสอาจใช้เวลาพอสมควรสำหรับไฟล์ขนาดใหญ่ที่มีเนื้อหาซับซ้อน
- ออบเจ็กต์ที่ฝังในไฟล์ไม่สามารถเปิดใช้งาน หรือดูได้

- สำหรับ Microsoft Word
 - ไม่สนับสนุนการตั้งค่าขั้นสูง เช่น การตั้งค่าดรออิ้งพลัก-อิน หรือการตั้งค่าพื้นหลังตาราง
 - เนื้อหาที่อยู่นอกขอบที่กำหนดใน Microsoft Word จะไม่แสดง
 - ไม่สนับสนุนข้อความตัวหนาในฟอนต์จีนแบบง่าย
- สำหรับ Microsoft PowerPoint
 - ไม่สนับสนุนเอฟเฟ็กต์สไลด์
 - ไม่มีการป้องกันชีตที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน
 - ไม่สนับสนุนแอนนิเมชั่น Powerpoint
- สำหรับ Microsoft Excel
 - เวิร์กชีตจะแสดงทีละแผ่นเรียงตามลำดับ เมื่อเวิร์กบุ๊คมีหลายเวิร์กชีต
 - โครงร่างของหน้าและการเรียงตัวเลขอาจเปลี่ยนแปลงระหว่างการถอดรหัส

การดูแถบสถานะ

ตามค่าเริ่มต้น แถบสถานะบนหน้าจอหลักประกอบด้วยไอคอนต่าง ๆ ที่ระบุถึงสถานะการเชื่อมต่อของเครือข่ายแบบมีสาย, USB และเครือข่ายไร้สาย และสถานะแบตเตอรี่ที่เหลือของรีโมทคอนโทรล (ถ้ามี) คุณสามารถเลือกไอคอนใด ๆ ก็ได้เพื่อเปิดเมนูที เชื่อมโยงอยู่ ยกเว้นสำหรับแบตเตอรี่รีโมท การเลือกไอคอนสถานะแบบมีสายหรือไร้สาย ส่งผลต่อการเปิดเมนูการกำหนดค่าเครือ ข่าย ในขณะที่เลือกไอคอนสถานะ USB ส่งผลต่อการเปิดเบราว์เซอร์ และการแสดงเนื้อหาของอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อ

เกี่ยวกับเมนู Quick (ด่วน)

ในเมนู Quick (ด่วน) คุณสามารถพบทางลัดไปยังรายการเมนู OSD

้ในการเข้าถึงเมนู Quick (ด่วน) กดปุ่ม "🌒" บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้

ความละเอียดที่ใช้งานได้

ดิจิตอล (HDMI 1.4)

เวลาที่ตั้งขึ้น	เวลามาตรฐาน	เวลาคำอธิบายถึง	โหมดวีดิโอที่สนับสนุน	เวลาอย่างละเอียด
720 x 400 @ 70Hz	1280 x 720 @ 60Hz	1920 x 1080 @ 60Hz (ค่าเริ่มต้น)	720 x 480i @ 60Hz 16:9	1920 x 1080p @ 60Hz
640 x 480 @ 60Hz	1280 x 800 @ 60Hz		720 x 480p @ 60Hz 4:3	
640 x 480 @ 67Hz	1280 x 1024 @ 60Hz		720 x 480p @ 60Hz 16:9	
640 x 480 @ 72Hz	1920 x 1200 @ 60Hz (ลด)		720 x 576i @ 50Hz 16:9	
640 x 480 @ 75Hz	1366 x 768 @ 60Hz		720 x 576p @ 50Hz 4:3	
800 x 600 @ 56Hz			720 x 576p @ 50Hz 16:9	
800 x 600 @ 60Hz			1280 x 720p @ 60Hz 16:9	
800 x 600 @ 72Hz			1280 x 720p @ 50Hz 16:9	
800 x 600 @ 75Hz			1920 x 1080i @ 60Hz 16:9	
832 x 624 @ 75Hz			1920 x 1080i @ 50Hz 16:9	
1024 x 768 @ 60Hz			1920 x 1080p @ 60Hz 16:9	
1024 x 768 @ 70Hz			1920 x 1080p @ 50Hz 16:9	
1024 x 768 @ 75Hz			1920 x 1080p @ 24Hz 16:9	
1280 x 1024 @ 75Hz			3840 x 2160 @ 24Hz	
1152 x 870 @ 75Hz			3840 x 2160 @ 25Hz	
			3840 x 2160 @ 30Hz	
			4096 x 2160 @ 24Hz	

ดิจิตอล (HDMI 2.0)

B0/เวลาที่ตั้งขึ้น	B0/เวลามาตรฐาน	B1/โหมดวิดีโอ	B1/เวลาอย่างละเอียด
720 x 400 @ 70Hz	1280 x 720 @ 60Hz	720 x 480i @ 60Hz 16:9	1920 x 1080p @ 60Hz
640 x 480 @ 60Hz	1280 x 800 @ 60Hz	720 x 480p @ 60Hz 4:3	
640 x 480 @ 67Hz	1280 x 1024 @ 60Hz	720 x 480p @ 60Hz 16:9	
640 x 480 @ 72Hz	1920 x 1200 @ 60Hz (ลด)	720 x 576i @ 50Hz 16:9	
640 x 480 @ 75Hz	1366 x 768 @ 60Hz	720 x 576p @ 50Hz 4:3	
800 x 600 @ 56Hz		720 x 576p @ 50Hz 16:9	
800 x 600 @ 60Hz		1280 x 720p @ 60Hz 16:9	
800 x 600 @ 72Hz		1280 x 720p @ 50Hz 16:9	
800 x 600 @ 75Hz		1920 x 1080i @ 60Hz 16:9	
832 x 624 @ 75Hz		1920 x 1080i @ 50Hz 16:9	
1024 x 768 @ 60Hz		1920 x 1080p @ 60Hz 16:9	
1024 x 768 @ 70Hz		1920 x 1080p @ 50Hz 16:9	
1024 x 768 @ 75Hz		1920 x 1080p @ 24Hz 16:9	
1280 x 1024 @ 75Hz		3840 x 2160 @ 24Hz	
1152 x 870 @ 75Hz		3840 x 2160 @ 25Hz	
		3840 x 2160 @ 30Hz	
		3840 x 2160 @ 50Hz	
		3840 x 2160 @ 60Hz	
		4096 x 2160 @ 24Hz	
		4096 x 2160 @ 25Hz	
		4096 x 2160 @ 30Hz	
		4096 x 2160 @ 50Hz	
		4096 x 2160 @ 60Hz	

หมายเหตุ: สนับสนุน 1920 x 1080 @ 50Hz.

	ความกว้างภาพ (มม.)	ความสูงภาพ (มม.)	ขนาดภาพ (นิ้ว)	L0 (ມນ.)	A ออฟเช็ต (มม.) (121.5%)	A ออฟเช็ต (มม.) (ค่าเริ่มตัน = 124%)	A ออฟเช็ต (มม.) (130%)
	1771.0	996.3	80	143.7	297.1	322.0	381.8
Optoma 16:9	1881.7	1058.5	85	171.9	310.5	336.9	400.5
TR = 0.254 ค่าเริ่มต้น ออฟเซ็ด 124%	1992.4	1120.8	90	200.0	323.9	351.9	419.1
	2103.1	1183.1	95	228.1	337.3	366.8	437.8
	2213.9	1245.4	100	256.2	350.7	381.8	456.5
	2324.5	1307.6	105	284.3	364.0	396.7	475.2
	2656.5	1494.4	120	368.7	404.2	441.6	531.2

ขนาดภาพและระยะห่างของโปรเจ็กเตอร์

	ตัวสะท้อนไปยังหน้าจอ (มม.)	ออฟเซ็ต 121.5% ความสูงภาพ (มม.)	ออฟเช็ต 124% ความ สูงภาพ (มม.)	ออฟเซ็ต 130% ความ สูงภาพ (มม.)
	449.8	1210.5	1235.4	1295.1
	478.0	1286.1	1312.6	1376.1
Optoma 16:9	506.1	1361.8	1389.8	1457.0
TR = 0.254 ค่าเริ่มต้น ออฟเซ็ด 124%	534.2	1437.4	1467.0	1538.0
	562.3	1513.2	1544.3	1619.0
	590.4	1588.7	1621.4	1699.9
	674.8	1815.7	1853.0	1942.7

หม<mark>ายเหตุ:</mark>

- ออฟเซ็ตแนวตั้งอาจแตกต่างกันระหว่างโปรเจ็กเตอร์แต่ละเครื่อง เนื่องจากข้อจำกัดของการผลิตเลนส์ อาจมีการ ปรับแต่งเพิ่มเดิม เมื่อสลับโปรเจ็กเตอร์
- ค่าเผื่อออฟเซ็ตเท่ากับ 124% +6%/-2.5%

รีโมทคอนโทรล

หมายเหตุ:

- ฟังก์ชั่นที่อธิบายในตารางต่อไปนี้ ถูกดำเนินการหลังจากที่กดปุ่มที่เฉพาะเจาะจงสั้น ๆ บนรีโมทคอนโทรล ถ้าไม่ได้ ระบุแตกต่างจากนี้
- ถ้ารีโมทคอนโทรลถูกจับคู่สำเร็จ ชื่อที่เป็นค่าเริ่มต้นของรีโมทคอนโทรลในเมนูอุปกรณ์บลูทูธจะเป็น ``OptomaRemote″

		สัญญาณบลูทูธ		คำอธิบาย				
ฟังก์ชั่น		หน้า การใช้	ID การ ใช้					
		รหัส HID	รหัส HID	สแตนด์บาย	โหมดการฉาย	โหมดลำโพง		
เปิดเครื่อง / สแตนด์บาย	٢	0x07	0x66	กด "ᠿ″ เพื่อเปิดโปรเจ็กเตอร์ใน โหมดการฉาย ดูส่วน "การเปิด / ปิดโปรเจคเตอร์" ในหน้า 18-21	กด "ᠿ" เพื่อแสดงเมนูการ เลือก เพื่อสลับระหว่าง โหมดลำโพงบลูทูธ และ โหมดสแตนด์บาย กดปุ่ม "ᠿ" สองครั้ง เพื่อ ออกจากโหมดสแตนด์บาย	กด "ᠿ″ เพื่อเข้าสู่ โหมดสแดนด์บาย		

		สัญญาณบลูทูธ		คำอธิบาย			
ฟังก์ชั่น		หน้า การใช้	ID การ ใช้				
		รหัส HID	รหัส HID	สแตนด์บาย	โหมดการฉาย	โหมดลำโพง	
โหมดลำโพง เปิด	(•)	0x0C	0x49	 กด "(●)" เพื่อเปิดลำโพงบลูทูธ อาจใช้เวลานานถึง 3 นาทีในการ จับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธโดยอัตโนมัดิ ถ้าการจับคู่ไม่สำเร็จ โปรเจ็กเตอร์ จะเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย หมายเหตุ: สนับสนุนเฉพาะบนเพาเวอร์ สแตนด์บายเท่านั้น: โหมด สมาร์ตโฮม โปรเจ็กเตอร์จดจำอุปกรณ์บลู ทูธได้ถึง 10 อย่าง เมื่ออุปกรณ์บลูทูธจับคู่ เรียบร้อยแล้ว คุณจะได้ยิน เสียงโทน 	กด "(●)″ เพื่อแสดงข้อความ การยืนยันการเปลี่ยนไปยัง โหมดลำโพง	ไม่มี	
OSD โปรเจ็ก เตอร์ / เมนู ด่วน		0x07	0x76	ไม่มี	กด "☰" เพื่อเปิดเมนูการ แสดงผลบนหน้าจอ (OSD) หมายเหตุ: กด "☰" ค้าง เพื่อเปิดเมนู Quick (ด่วน)	ไม่มี	
หมายเหตุ:	สำหรั	รับเมนู Qui	ick (ด่วน)	รหัส HID หน้าการใช้คือ 0x0C, และ	รหัส HID ID การใช้คือ 0x76		
ขึ้น		0x07	0x52	ไม่มี	กดปุ่มเลือก 4 ทิศทาง เพื่อ	ไม่มี	
ซาย		0x07	0x50		เลอกรายการ หรอบรบแตง สิ่งที่คุณเลือด		
ขวา ลง		0x07 0x07	0x4F 0x51				
ตกลง		0x07	0x58	ไม่มี	กดปุ่ม " OK (ตกลง) ″ เพื่อ ยืนยันการเลือกรายการของ คุณ	ไม่มี	
กลับ	Ð	0x0C	0x224	ไม่มี	กดปุ่ม "❤️″ เพื่อกลับไปยัง หน้าจอก่อนหน้า	ไม่มี	
หน้าหลัก	û ⊕	0x0C	0x223	ไม่มี	กดปุ่ม ``仚\Ҽ″ เพื่อกลับไป ยังหน้าจอหลัก <mark>หมายเหตุ:</mark> กด ``仚\Ҽ″ ค้างไว้ เพื่อเปิดใช้งาน/ปิด ใช้งานแอร์เมาส์	ไม่มี	
หมายเหตุ: การเปิดใช้งาน / ปิดใช้งานเคอร์เซอร์แอร์เมาส์ ทำได้ด้วยรีโมทคอนโทรล, 0x0c 0x51 และ ไม่มี 0x0C 0X53 เป็นการรับรู้สถานะไปยังโปรเจ็กเตอร์เท่านั้น							

ล้เ		สัญญา	ณบลูทูธ	คำอธิบาย				
ฟังก์ชั่น		หน้า การใช้	ID การ ใช้					
		รหัส HID	รหัส HID	สแตนด์บาย	โหมดการฉาย	โหมดสำโพง		
ตัวเลือก Android / โฟกัส	. ⊕	0x07	0x73	กดปุ่ม ":≀⊕ ″ เพื่อเปิดตัวเลือก แอปของบุคคลที่ 3 > แอป หรือ เลือกไอคอนแอป เพื่อทำการถอน การติดตั้ง/ติดตั้งแอป หมายเหตุ: กดค้าง ":≀⊕ ″ เพื่อ ปรับโฟกัส	ไม่มี	ไม่มี		
หมายเหตุ: สำหรับการปรับโฟกัส, รหัส HID หน้าการใช้ คือ 0x0C และรหัส HID ID การใช้คือ 0x52				ไม่มี				
ระดับเสียง -	—	0x0C	0xEA	กดปุ่ม ``—″ เพื่อลดระดับเสียง หมายเหตุ: <i>กด</i> ``—″ ซ้ำ ๆ ถ้าจำเป็น		ไม่มี		
ระดับเสียง +	+	0x0C	0xE9	กดปุ่ม " + ″ เพื่อเพิ่มระดับเสียง หมายเหตุ: กด "+″ ซ้ำ ๆ ถ้าจำเ	ป็น	ไม่มี		

การแก้ไขปัญหา

ถ้าคุณมีปัญหากับโปรเจคเตอร์ของคุณ โปรดดูข้อมูลต่อไปนี้ ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อร้านค้าปลีก หรือศูนย์บริการใน ประเทศของคุณ

ปัญหาเกี่ยวกับภาพ

🛛 ไม่มีภาพปรากฏบนหน้าจอ

- ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิล และการเชื่อมต่อทั้งหมดถูกต้อง และเชื่อมต่อไว้อย่างแน่นหนา ตามที่อธิบายไว้ในส่วน หน้า 15
- ดรวจดูให้แน่ใจว่าขาของขั้วต่อไม่งอ หรือหัก
- ภาพไม่ได้โฟกัส
 - ตรวจดูให้แน่ใจว่าหน้าจอการฉายอยู่ระหว่างระยะทางที่ต้องการจากโปรเจคเตอร์ ดูหน้<?>า 55)
 - ใช้รีโมทคอนโทรลเพื่อปรับโฟกัส ดู หน้า 34
- ภาพถูกยืดออกเมื่อแสดงภาพยนตร์ DVD 16:9
 - เมื่อคุณเล่น DVD จอกว้าง หรือ DVD 16:9 โปรเจคเตอร์จะแสดงภาพที่ดีที่สุดในรูปแบบ 16: 9 ที่ด้านของ โปรเจคเตอร์
 - ถ้าคุณเล่นภาพยนตร์ DVD ที่มีรูปแบบ 4:3 โปรดเปลี่ยนรูปแบบเป็น 4:3 ใน OSD ของโปรเจคเตอร์
 - โปรดตั้งค่ารูปแบบการแสดงผลเป็นชนิดอัตราส่วนภาพ 16:9 (กว้าง) บนเครื่องเล่น DVD ของคุณ

ภาพมีขนาดเล็กหรือใหญ่เกินไป

- เลื่อนเครื่องโปรเจ็กเตอร์ให้ใกล้หรือห่างจากจอภาพ
- กด "="บนรีโมทคอนโทรล, ไปที่ "เมนู OSD → (Display (หน้าจอ → Aspect Ratio (สัดส่วนภาพ)" ลองการตั้ง ค่าต่างๆ
- กด "= "บนรีโมทคอนโทรล, ไปที่ "เมนู OSD → Geometric Correction → (Display (หน้าจอ → Warp Calibration (การปรับเทียบการวอร์ป)" ลองการตั้งค่าต่างๆ

🔹 ภาพด้านข้างเอียง:

• ถ้าเป็นไปได้ ทำการปรับตำแหน่งวางของโปรเจคเตอร์ให้อยู่ตรงกลางของหน้าจอ และต่ำกว่าส่วนล่างของหน้าจอ

🔋 ภาพกลับด้าน

เลือก "เมนู OSD → (Setup (ตั้งค่า → โหมดการฉาย" และปรับทิศทางการฉาย

? ไม่มีเสียง

- โปรดดูรูปแบบไฟล์เสียงที่สนับสนุนในหน้า หน้า 48
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณสมบัติ "ปิดเสียง" ไม่ได้เปิดอยู่
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณสมบัติ "ลำโพงภายใน" เปิดอยู่ ดู หน้า 34

- 🕐 ไม่มีเสียงจากแหล่งสัญญาณ HDMI ARC
 - เลือก "เมนู OSD → (Digital Output (เอาต์พุดดิจิตอล → เสียง → Bitstream (บิตสตรีม)/ PCM/ Auto (อัตโนมัติ)" ลองการตั้งค่าที่แตกต่าง
- ภาพ HDMI ผิดปกติ
 - เลือก "เมนู OSD → (Display (หน้าจอ → HDMI 1 EDID/ HDMI 2 EDID/ HDMI 3 EDID" เป็น "1.4" หรือ "2.2"
- 🔹 ภาพซ้อนและเบลอ
 - ดรวจดูให้แน่ใจว่า "เมนู OSD → (3D (สามมิติ → 3D Tech. (3D เทค.)" ไม่ได้เปิดอยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ภาพ
 2 มิติปกติปรากฏเป็นภาพซ้อนที่เบลอ
- รูปแบบภาพสองภาพ, เคียงข้างกัน
 - ตั้งค่า "เมนู OSD → (3D (สามมิติ → "3D Format (3D รูปแบบ)″ เป็น "SBS″

ปัญหาอื่นๆ

- 🛛 โปรเจคเตอร์หยุดตอบสนองต่อปุ่มควบคุมทั้งหมด
 - ถ้าเป็นไปได้ ให้ปิดโปรเจคเตอร์ จากนั้นถอดสายเพาเวอร์ และรอเป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาทีก่อนที่จะเชื่อมต่อ เพาเวอร์อีกครั้ง

ปัญหาเกี่ยวกับรีโมทคอนโทรล

 ถ้ารีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน

- ตรวจสอบมุมการทำงานของรีโมทคอนโทรลให้อยู่ภายในขอบเขต ±15° จากตัวรับสัญญาณ IR บนโปรเจ็กเตอร์
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรขวางกั้นระหว่างรีโมทคอนโทรลและโปรเจคเตอร์
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าใช้รีโมทคอนโทรลเฉพาะที่ด้านหน้าโปรเจ็กเตอร์เท่านั้น
- ลองใช้รีโมทคอนโทรลโดยการชี้ไปที่ภาพที่ฉาย
- ชาร์จแบตเตอรี่ถ้าแบตเตอรี่หมด
- ตรวจดูให้แน่ใจว่า รีโมทคอนโทรลถูกจับคู่กับโปรเจ็กเตอร์สำเร็จ หลังจากที่การเชื่อมต่อสำเร็จ เมื่อปุ่มถูกกด LED แสดงสถานะบนรีโมทคอนโทรลจะติดเป็นสีน้ำเงิน

ข้อความแสงไฟ LED

	ไฟ LED แสดงพาวเวอร์		LED บลูทูธ	LED อุณหภูมิ	LED หลอดไฟ
<u>สย</u> เข.า.ท	(สีแดง)	(สีขาว)	(สีขาว)	(สีแดง)	(สีแดง)
สแตนด์บาย (Eco), บลูทูธไม่ได้จับคู่	ติดตลอด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
สแตนด์บาย (สมาร์ด โฮม), บลูทูธไม่ได้จับ คู่	กะพริบ (ปิด 0.5 วินาที /เปิด 2 วินาที)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
เปิดเครื่อง (อุ่นเครื่อง)	ไม่มี	กะพริบ (0.5 วินาที ปิด / 0.5 วินาที เปิด)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
เปิดเครื่อง (การทำงานมาตรฐาน)	ไม่มี	ଜିଉଜରอด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ปิด (ทำให้เย็น)	ไม่มี	กะพริบ (0.5 วินาที ปิด / 0.5 วินาที เปิด) กลับไป เป็นไฟสีแดงที่ดิดตลอด เมื่อปิดพัดลมทำความ เย็น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
การจับคู่บลูทูธ (โหมดลำโพงบลูทูธ)	ไม่มี	ไม่มี	กะพริบ (0.5 วินาที ปิด / 0.5 วินาที เปิด) กลับไป โหมดสแตนด์บาย เมื่อ ไม่ได้จับคู่ภายใน 3 นาที	ไม่มี	ไม่มี
จับคู่บลูทูธ (โหมดลำโพงบลูทูธ)	ไม่มี	ไม่มี	ติดตลอด	ไม่มี	ไม่มี
ผิดพลาด (หลอดเสีย)	กะพริบ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	นิ่ง
ผิดพลาด (พัดลมเสีย)	กะพริบ	ไม่มี	ไม่มี	กะพริบ	ไม่มี
ผิดพลาด (อุณหภูมิเกิน)	กะพริบ	ไม่มี	ไม่มี	ଜିଉଟର୍ବର	ไม่มี
สถานะสแตนด์บาย (โหมดเผาไหม้)	ไม่มี	กะพริบ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
เบิร์นอิน (อุ่นเครื่อง)	ไม่มี	กะพริบ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
เบิร์นอิน (ระบายความร้อน)	ไม่มี	กะพริบ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
เบิร์นอิน (ใช้หลอด)	ไม่มี	กะพริบ (เปิด 3 วินาที / ปิด 1 วินาที)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
เบิร์นอิน (ไม่ใช้หลอด)	ไม่มี	กะพริบ (เปิด 1 วินาที / ปิด 3 วินาที)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ปิดเครื่อง:

พัดลมไม่ทำงาน:

• เดือนอุณหภูมิ:

Warning

TEMPERATURE TOO HIGH

Please:

- 1. Make sure air in and outlets are not blocked
- 2. Make sure the environment temperature is under 45 degree C

If the problem persists in spite of the above

Please contact a service center for repair.

ข้อมูลจำเพาะ

การมองเห็น	คำอธิบาย				
	- กราฟฟิกที่ 2160p@60Hz				
a	- ความละเอียดสูงสุด: HDMI1 (2.0b): 2160p@60Hz				
ความละเอยดสูงสุด	HDMI2 (2.0b): 2160p@60Hz				
	HDMI3 (2.0b): 2160p@60Hz				
เลนส์	เลนส์คงที่				
ขนาดภาพ (ทแยงมุม)	85" ~ 105"				
54614947 10757761	- 0.17 ม. ที่ 85″				
1000 NI IVII 1144 ID	- 0.28ม. ที่ 105″				
ไฟฟ้า	ดำอธิบาย				
	- HDMI V2.0 x3				
	หมายเหตุ: พอร์ต HDMI 1 (ARC) สนับสนุน 2 แชนแนล PCM, Dolby Digital, Dolby Digital				
เข้า	Plus, Dolby Digital Plus with Atmos - USB2.0 ที่ด้านหลัง				
	- USB2.0 ที่ด้านหลัง (สำหรับบริการเท่านั้น)				
	- USB2.0 ที่ด้านขวา (สนับสนุนการจ่ายไฟ 5V—1.5A)				
	- RJ-45 (IoT, สนับสนุนอินเทอร์เน็ต และฟังก์ชั่น OTA)				
	- สัญญาณออก (3.5 มม.)				
ออก	- SPDIF ออก (2 แชนเนล PCM, Dolby Digital)				
***!>**>>>	- eMMC: 16GB (1x128Gb)				
หนายความจา	- DDR: สนับสนุนหน่วยความจำสูงถึง 2GB, DDR848 ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า 1GB				
การทำสำเนาสี	1073.4 ล้านสื				
ฉัตราการสแกบ	- อัตราการสแกนในแนวนอน: 31 ~ 135KHz				
	- อัตราการสแกนในแนวดั้ง: 24 ~ 120Hz				
ลำโพงในตัว 	ลำโพง 19W 2x				
ความตองการเชพลงงาน	100 - 240V ±10%, AC 50/60HZ - โหมดสแตมด์มวย: < 0.5W				
	1				
การสิ้นเปลืองพลังงาน	- เหมดสแตนดบายเครอขาย (เมรวมพอรดอเธอรเนด <i>)</i> : < 2W				
	- โหนดสนาร์ดโสน: (>0.5W. <8W)				
ไฟเข้า	4A				
เกี่ยวกับเครื่องกล	คำอธิบาย				
การวางแนวการติดตั้ง	ด้านหน้าและด้านหลัง				
ขนาด	- 576 x 383 x 114.7 มม. (ไม่รวมขาตั้ง)				
(ก x ล x ส)	- 576 x 383 x 129.7 มม. (รวมขาตั้ง)				
น้ำหนัก	11 kg				
เงือนไขเกียวกับสภาพ แวดล้อม	ใช้งานในอุณหภูมิ 5 ~ 40°C , ความชื้น 10% ถึง 85% (ไม่ควบแน่น)				

หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะทั้งหมดอาจได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

สำนักงานทั่วโลกของ Optoma

สำหรับการบริการและสนับสนุน โปรดติดต่อสำนักงานในประเทศของคุณ

สหรัฐอเมริกา

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

แคนาดา 47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

ละตินอเมริกา

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

ยโรป

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills, Hemel Hempstead, Herts, HP1 2UJ, United Kingdom www.optoma.eu หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายบริการ : +44 (0)1923 691865

Benelux BV

Randstad 22-123 1316 BW Almere เนเธอร์แลนด์ www.optoma.nl

ฝรั่งเศส

Bâtiment E 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, France

สเปน

C/ José Hierro, 36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid, สเปน

เยอรมัน

Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf, เยอรมัน

สแกนดิเนเวีย

Lerpeveien 25 3040 Drammen นอร์เวย์

ด้ ป.ณ. 9515 3038 Drammen นอร์เวย์

เกาหลี

WOOMI TECH.CO.,LTD. ชั้น 4 ตึก Minu 33-14, Kangnam-Ku, โซล,135-815, ประเทศเกาหลี korea.optoma.com

1 888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com

888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com

888-289-6786 510-897-8601

【 +44 (0) 1923 691 800 E +44 (0) 1923 691 888 service@tsc-europe.com

【 +31 (0) 36 820 0252

📢 +33 1 41 46 12 20 +33 1 41 46 94 35 🖾 savoptoma@optoma.fr

+34 91 499 06 06 📄 +34 91 670 08 32

(+49 (0) 211 506 6670 +49 (0) 211 506 66799 F info@optoma.de

(+47 32 98 89 90
	+47 32 98 89 99
	info@optoma.no

+82+2+34430004 +82+2+34430005

services@optoma.com

ญี่ปุ่น

東京都足立区綾瀬3-25-18 株式会社オーエス コンタクトセンター: 0120-380-495

ไต้หวัน

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan, R.O.C. www.optoma.com.tw

ฮ่องกง

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

จีน

Changning District Shanghai, 200052, China info@os-worldwide.com www.os-worldwide.com

+886-2-8911-8600 +886-2-8911-6550 services@optoma.com.tw asia.optoma.com

+86-21-62947376 +86-21-62947375 www.optoma.com.cn

5F, No. 1205, Kaixuan Rd.,

\overline +31 (0) 36 548 9052

