Daftar Isi

Catatan Penggunaan	3
Informasi Keselamatan	3
Batasan emisi Kelas B	3
Petunjuk Keselamatan Penting	3
KELOMPOK RISIKO 2	4
Tindakan Pencegahan	5
Peringatan Keselamatan Mata	7
Pendahuluan	8
Fitur Produk	8
Isi Kemasan	9
Tampilan Produk	10
Unit Utama	
Panel Kontrol	11
Tampilan Belakang	12
Remote Control	13
Pemasangan	14
Menyambungkan Provektor	14
Menyambung ke Komputer/Notebook	
Menyambung ke Sumber Video	
Memasang atau Melepas Lensa Optik	
Melepas Lensa Terpasang dari Provektor	16
Memasang Lensa Baru	17
Menghidupkan/Mematikan Proyektor	18
Menghidupkan Proyektor	18
Mematikan Proyektor	20
Indikator Peringatan	20
Mengatur Gambar Proyeksi	21
Mengatur Ketinggian Proyektor	21
Mengatur Posisi Gambar Proyeksi Menggunakan Geser Lensa	21
Mengatur posisi gambar vertikal	
Diagram Visaran Pergeseran Longa	
Mengatur Perhesaran / Fokus	
Mengatur Terbesaturi Tokus	26
Mengatur Ukuran Gambar Proyeksi (WUXGA)	
Mengatur Ukuran Gambar Proyeksi (1080P)	30
Kontrol Pengguna	32
Panel Kontrol	
Remote Control	33
Menu Tampilan di Lavar	35
Cara mengoperasikan	
Pohon Menu	
Gambar	
Tampilan	
Pengaturan	
Pilihan	60
LAN RI45	

Daftar Isi

Apendiks	79
Mengatasi Masalah	79
Masalah Gambar	79
Masalah Penghentian Pengoperasian	
Tanya Jawab Tentang HDMI	
Indikator Status Proyektor	
Masalah pada Remote Control	
Masalah pada Audio	
Mengganti Lampu	
Membersihkan Proyektor	
Mode Kompatibilitas	
Kompatibilitas Video	
Keterangan rinci pemilihan waktu video	
Kompatibilitas Komputer - Standar VESA	
Perintah RS232	92
Daftar Fungsi Protokol RS232	
Perintah Telnet	
Perintah AMX Device Discovery	
Perintah PJLink™ yang didukung	
Trademarks	
Pemasangan di Langit-Langit	
Kantor Optoma di Seluruh Dunia	
Informasi Peraturan & Keselamatan	
Kondisi pengoperasian	

Catatan Penggunaan

Informasi Keselamatan



PERINGATAN: UNTUK MENGURANGI RISIKO TIMBULNYA API ATAU SENGATAN LISTRIK, JANGAN PAPARKAN PROYEKTOR PADA HUJAN ATAU KELEMBABAN. TERDAPAT BAHAYA TEGANGAN TINGGI DI BAGIAN DALAM ENCLOSURE. JANGAN BUKA KABINET.

LAKUKAN SERVIS HANYA OLEH PETUGAS BERKUALIFIKASI.

Batasan emisi Kelas B

Perangkat digital Kelas B ini telah memenuhi semua persyaratan Peraturan Peralatan Penyebab Interferensi Kanada.

Petunjuk Keselamatan Penting

- 1. Baca petunjuk ini sebelum menggunakan proyektor.
- 2. Simpan petunjuk ini untuk referensi mendatang.
- 3. Ikuti semua petunjuk.
- 4. Pasang sesuai petunjuk produsen:
 - A. Jangan halangi celah ventilasi. Untuk memastikan pengoperasian proyektor yang andal dan melindunginya agar tidak terlalu panas, letakkan proyektor pada posisi dan lokasi yang tidak akan mengganggu ventilasi yang memadai. Misalnya, jangan letakkan proyektor di atas kasur, sofa, karpet, atau permukaan serupa yang dapat menghalangi celah ventilasi. Jangan letakkan di enclosure, misalnya lemari buku atau kabinet yang mungkin menyulitkan udara mengalir melalui celah ventilasi.
 - B. **Jangan gunakan proyektor ini di dekat air atau lembab**. Untuk mengurangi risiko timbulnya api atau sengatan listrik, jangan paparkan proyektor pada hujan atau kelembaban.
 - C. Jangan pasang di dekat sumber panas apapun, misalnya radiator, pemanas ruangan, kompor, atau peralatan lainnya (termasuk amplifier) yang menghasilkan panas.
- 5. Keringkan hanya menggunakan kain kering.
- 6. Gunakan hanya perangkat tambahan/aksesori yang disebutkan produsen.
- 7. Lakukan semua servis oleh petugas servis berkualifikasi. Servis harus dilakukan bila proyektor rusak karena satu dan lain hal, misalnya:
 - Kabel atau konektor catu daya rusak.
- Cairan tertumpah atau benda terjatuh ke perangkat.
- Proyektor telah terpapar hujan atau kelembaban, tidak beroperasi secara normal, atau telah terjatuh.

3 Bahasa Indonesia



Jangan coba servis proyektor ini sendiri. Membuka atau melepas penutup dapat membuat Anda terpapar tegangan berbahaya atau risiko lainnya. Untuk mendapatkan informasi tentang pusat servis resmi terdekat, hubungi Optoma.

- 8. Jangan biarkan benda atau cairan masuk ke proyektor karena dapat menyentuh titik tegangan berbahaya atau korsleting yang mengakibatkan timbulnya api atau sengatan listrik.
- 9. Untuk informasi terkait keselamatan, lihat enclosure proyektor.
- 10. Proyektor tidak boleh diatur atau diperbaiki oleh siapapun, kecuali petugas servis berkualifikasi.

KELOMPOK RISIKO 2

Sama seperti sumber cahaya terang lainnya, jangan tatap sinar, RG2 IEC 62471-5:2015.

Catatan Penggunaan

Tindakan Pencegahan



Patuhi semua peringatan, tindakan pencegahan, dan pemeliharaan sebagaimana disarankan dalam panduan pengguna ini.

- Peringatan Jangan tatap lensa proyektor saat lampu menyala. Cahaya yang terang dapat merusak mata.
- Peringatan Untuk mengurangi risiko timbulnya api atau sengatan listrik, jangan paparkan proyektor pada hujan atau kelembaban.
- Peringatan Jangan buka atau bongkar proyektor karena dapat mengakibatkan sengatan listrik.
- Peringatan Saat mengganti lampu, biarkan unit mendingin, lalu ikuti semua petunjuk penggantian. Lihat halaman 85.
- Peringatan Proyektor ini akan mendeteksi masa pakai lampu secara otomatis. Pastikan untuk mengganti lampu saat menunjukkan pesan peringatan.
- Peringatan Gunakan fungsi "Seting Ulang Lampu" dari menu tampilan di layar "Pilihan | Pengaturan Lampu" setelah menggantu modul lampu (lihat halaman 67).
- Peringatan Saat mematikan proyektor, pastikan siklus pendinginan telah selesai sebelum memutuskan sambungan daya. Biarkan selama 90 detik agar proyektor mendingin.
- Peringatan Jangan gunakan penutup lensa saat proyektor beroperasi.
- Peringatan Saat lampu mendekati akhir masa pakainya, pesan "Lampu telah mendekati masa pakai" muncul di layar. Untuk mengganti lampu sesegera mungkin, hubungi peritel atau pusat servis terdekat.



Bila lampu mencapai akhir masa pakainya, proyektor tidak akan dapat dihidupkan sebelum modul lampu diganti. Untuk mengganti lampu, ikuti prosedur yang tercantum dalam "Mengganti Lampu" pada halaman 85.



Hal yang perlu dilakukan:

- Mematikan produk sebelum membersihkannya.
- Menggunakan kain lembut yang dilembabkan dengan deterjen ringan untuk membersihkan rangka layar.
- Melepas konektor daya dari stopkontak jika produk tidak digunakan untuk waktu lama.

Hal yang jangan dilakukan:

- * Menghalangi slot ventilasi dan celah pada unit.
- Menggunakan pembersih abrasif, lilin, atau pelarut untuk membersihkan unit.
- Menggunakan proyektor dalam kondisi berikut:
 - Di lingkungan yang sangat panas, sangat dingin, atau lembab. Pastikan temperatur ruang antara 5-40°C dan kelembaban relatif 10-85% (maks.), tanpa kondensasi.
 - Di area yang rentan dengan banyak debu dan kotoran.
 - Di dekat peralatan apapun yang menghasilkan medan magnet kuat.
 - Di bawah sinar matahari langsung.

Catatan Penggunaan

Peringatan Keselamatan Mata



- Hindari menatap sinar lampu proyektor secara langsung.
- Sebisa mungkin minimalkan berdiri menghadap ke sinar lampu proyektor. Jaga agar Anda selalu membelakangi sinar lampu proyektor.
- Sebaiknya gunakan penunjuk stik atau laser untuk menghindari perlunya presenter mendekati sinar lampu proyektor.
- Pastikan proyektor berada di luar garis pandang antara layar dan audiensi; kondisi ini akan memastikan bahwa, saat presenter melihat audiensi, mereka juga tidak perlu menatap lampu proyektor. Cara terbaik untuk mencapai kondisi ini adalah dengan memasang proyektor di langit-langit dibandingkan di atas lantai atau meja.
- Bila proyektor digunakan di ruang kelas, awasi pelajar secara memadai saat mereka diminta untuk menunjukkan sesuatu di layar.
- Untuk meminimalkan kebutuhan daya lampu, gunakan kerai ruang agar dapat mengurangi tingkat cahaya sekitar.

Fitur Produk

Produk ini adalah seri proyektor DLP[®] 0,7" XGA, 0,67" WUXGA, dan 1080P chip tunggal. Fitur utama mencakup:

- Texas Instruments Single chip DLP[®] Technology
- Kompatibilitas Komputer:

Apple Macintosh, iMac, dan Standar VESA: UXGA, SXGA+, SXGA, WXGA, XGA, SVGA, VGA

- Kompatibilitas Video:
 - NTSC, NTSC4.43
- PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM
- Kompatibel dengan SDTV dan EDTV
- Kompatibel dengan HDTV (720p, 1080i, 1080p)
- Deteksi sumber otomatis dengan pengaturan yang ditetapkan pengguna
- Remote control IR berfitur lengkap dengan remote control berkabel
- Menu Layar multibahasa yang praktis bagi pengguna
- Koreksi keystone digital lanjutan dan penskalaan ulang gambar sepenuh layar berkualitas tinggi
- User friendly control panel
- Kompatibel dengan Macintosh dan PC
- Kompatibilitas HDMI
- Dilengkapi Closed Captioning
- Kompatibel dengan DisplayPort
- Mendukung 3D Penuh
- Matikan AV Eco
- Mendukung dongle nirkabel (melalui port VGA)
- Pengisi Daya USB

Isi Kemasan

Proyektor dilengkapi semua item yang ditunjukkan di bawah ini. Periksa untuk memastikan unit Anda lengkap. Segera hubungi dealer jika salah satu item tidak ada.





Proyektor dengan penutup lensa









Lensa Pilihan (Lensa standar/Lensa long throw/Lensa jarak pendek/Semi Short Throw/Super Long Throw baru)





Kabel VGA 1,8m



Karena perbedaan aplikasi di setiap negara, beberapa wilayah mungkin memiliki aksesori yang berbeda. Untuk informasi jaminan di Eropa, kunjungi www. optomaeurope. com



Kabel USB (A ke B) 1,8m (opsional)

Dokumen:

- Panduan Pengguna
- 🗹 Kartu Jaminan
- ☑ Kartu Panduan Ringkas
- ☑ Kartu WEEE





Tampilan Produk Unit Utama



- 1. Penerima IR Depan
- 2. Penutup Atas
- 3. Tombol Pelepas Lensa
- 4. Lensa Vertikal dan Horizontal 13. Indikator LED Kontrol Penyesuaian Geser
- 5. Panel Kontrol
- 6. Penutup Lampu
- 7. Kaki Pengatur Kemiringan
- 8. Perbesaran
- 9. Lensa

- 10. Fokus
- 11. Penutup Lensa
- Tombol Daya 12.
- 14. Sambungan Input/Output
- 15. Penerima IR Belakang
- 16. Tombol Daya Utama
- 17. Soket Daya
- 18. Panel Keamanan
- 19. Kunci Kensington™

Panel Kontrol



- 1. Sumber / \blacktriangleleft
- 2. Keystone + / 🔺
- 3. Sinkronisasi Ulang / ►
- 4. Menu
- 5. Enter
- 6. Keystone / ▼

Tampilan Belakang





- 1. Konektor HDMI
- 2. SINKRONISASI 3D MASUK
- 3. Konektor VGA 2/ YPbPr
- 4. Konektor DVI-D
- 5. 3D SYNC OUT
- 6. DisplayPort
- 7. Konektor RJ-45
- 8. Daya USB
- 9. VGA OUT
- 10. Soket AUDIO OUT 3,5mm
- 11. Konektor AUDIO 2 IN (VGA2)
- 12. Penerima IR Belakang
- 13. SERVICE
- 14. Konektor RS-232
- 15. Konektor 12V OUT

- 16. REMOTE BERKABEL (soket 3,5mm)
- 17. Konektor AUDIO IN L/R RCA (YPbPr)
- 18. Konektor AUDIO IN L/R RCA (Video/ S-Video)
- 19. Konektor VIDEO
- 20. Konektor S-VIDEO
- 21. Konektor YPbPr
- 22. Konektor BNC
- 23. Soket Daya
- 24. Tombol Daya Utama
- 25. Konektor AUDIO IN (VGA1)
- 26. Konektor VGA 1/ SCART/ YPbPr
- 27. Tombol Daya
- 28. LED daya
- 29. LED temperatur
- 30. LED lampu



Remote Control

- Karena perbedaan aplikasi di setiap negara, beberapa wilayah mungkin memiliki aksesori yang berbeda. accessories.
- Karena remote umum, fungsi akan tergantung pada model.



PERHATIAN

Penggunaan kontrol, penyesuaian, atau pelaksanaan prosedur selain yang ditetapkan dalam dokumen ini dapat menimbulkan risiko paparan sinar laser yang berbahaya.

Sesuai dengan standar performa FDA untuk produk laser, kecuali untuk deviasi menurut Petunjuk Laser No. 50 tanggal 24 Juni 2007.

- 1. Daya Hidup
- 2. Tes Corak
- 3. Fungsi 1 (Dapat Ditetapkan)
- 4. Mode Tampilan/Tombol Kiri Mouse
- 5. Tombol Pilihan Empat Arah
- 6. Enter
- 7. Panel Informasi
- 8. Source
- 9. Suara +/-
- 10. Format (Rasio Aspek)
- 11. Perbesaran
- VGA1/1 (Tombol Angka untuk memasukkan sandi)
- 13. VGA2/4
- 14. BNC/7
- 15. S-Video/2
- 16. Video/5
- 17. YPbPr/8
- 18. Daya Mati
- 19. Mouse Switch
- 20. Fungsi 2 (Dapat Ditetapkan)
- 21. Matikan AV/Tombol Kanan Mouse
- 22. Laser (JANGAN ARAH-KAN KE MATA)
- 23. Sinkronisasi Ulang
- 24. Sudut Vertikal +/-
- 25. Menu
- 26. Kode remote Semua
- 27. HDMI2
- 28. HDMI1/3
- 29. 3D/0
- 30. DVI/6
- 31. DisplayPort/9
- 32. Kode remote 01~99



Menyambungkan Proyektor Menyambung ke Komputer/Notebook





Karena perbedaan aplikasi di setiap negara, beberapa wilayah mungkin memiliki aksesori yang berbeda.

- AUDIO2-IN: Digunakan bersama input audio DVI & BNC.
- Sambungan Sinkronisasi
 3D: Masuk: Sambungkan kabel
 Sinkronisasi
 3D masuk dari komputer atau perangkat aktif. Keluar: Sambungkan unit penerima kacamata IR
 3D.
- 1. Kabel Daya
- 2. Kabel VGA
- 3. Kabel Audio-in*
- 4. Kabel HDMI*
- 5. Kabel DVI-D*
- 6. Kabel Sync 3D*
- 7. Kabel DisplayPort*
- 8. Pengisi Daya USB*
- 9. Kabel VGA-out (Tersedia untuk loop through sinyal VGA1 VGA)
- 10. Audio-out (kabel RCA opsional untuk soket 3,5mm)
- 11. Kabel RS-232*
- 12. Kabel BNC*
- *(Aksesori opsional)

Bahasa Indonesia 14

Menyambung ke Sumber Video



Karena perbedaan aplikasi di setiap negara, beberapa wilayah mungkin memiliki aksesori yang berbeda.

 AUDIO2-IN: Digunakan bersama input audio DVI & BNC.



- 1. Kabel Daya
- 2. Kabel Komponen*
- 3. Kabel HDMI*
- 4. Kabel BNC*
- 5. Kabel Audio-in*
- 6. Kabel Video*
- 7. Kabel S-Video*
- 8. Kabel VGA
- 9. Adapter SCART ke RGB & S-Video*
- 10. Adapter RGB ke Komponen*
- *(Aksesori opsional)

Memasang atau Melepas Lensa Optik

Perhatian

- Jangan guncang atau letakkan benda bertekanan berlebihan di atas proyektor maupun komponen lensa karena proyektor dan komponen lensa mengandung suku cadang berpresisi.
- Sebelum melepas atau memasang lensa, pastikan untuk mematikan proyektor, tunggu hingga kipas pendingin berhenti, lalu matikan tombol daya utama.
- Jangan sentuh permukaan lensa saat melepas maupun memasang lensa.
- Pastikan permukaan lensa bersih dari sidik jari, debu, atau minyak. Jangan gores permukaan lensa.
- Letakkan di atas permukaan yang rata beralas kain lembut agar tidak tergores.
- Jika Anda melepas dan menyimpan lensa, pasang penutup lensa ke proyektor agar tidak berdebu maupun kotor.

Melepas Lensa Terpasang dari Proyektor

- Dorong dan lepas penutup atas untuk membukanya.
- 2. Dorong tombol PELEPAS LENSA ke posisi tidak terkunci.
- 3. Pegang lensa.
- Putar lensa berlawanan arah jarum jam. Lensa akan terlepas.





Lepas penutup plastik sebelum memasang lensa untuk pertama kalinya.

5. Tarik lensa yang terpasang keluar secara perlahan.



Memasang Lensa Baru

Lepas kedua penutup ujung dari lensa.

 Sejajarkan flens dan posisikan dengan benar searah pukul 11 seperti terlihat pada gambar.



2. Putar lensa searah jarum jam hingga terpasang dengan kuat pada tempatnya.





- 1. Lepas penutup lensa.
- 2. Sambungkan kabel daya ke proyektor.
- 3. Hidupkan perangkat tersambung.
- 4. Pastikan LED Daya menyala merah, lalu tekan tombol daya untuk menghidupkan proyektor. Sekarang LED Daya berkedip biru.

Layar pengaktifan akan ditampilkan kurang lebih selama 30 detik. Saat proyektor akan digunakan untuk pertama kalinya, Anda dapat memilih bahasa yang diinginkan dan konfigurasi Mode Daya setelah layar pengaktifan ditampilkan.

	Ŏ		8						
GAMBAR	TAMPILAN	PENGATUR	AN PILIHAN						
PENGATURAN / Bahasa									
👶 Bahasa			Indonesian						
🕞 Keluar									
English	Deut	sch	Français						
Italiano	Espa	ñol	Português						
Polski	Nede	rlands	Svenska						
Norsk/Dans	k Suom	1i	Ελληνικά						
繁體中文	简体	中文	日本語						
한국어	Русс	кий	Magyar						
Čeština	عربي		ไทย						
Türkçe	ارسى		Tiếng Việt						
Romanian	Indon	esian							
🔶 Naik Turun	🕶 Pilih	Menu	Matikan Menu						
Mode Daya (bersi	iap)	Aktif	Eco.						

Jika perangkat tersambung adalah PC, pastikan tampilan diatur agar melewati proyektor melalui output tersambung. (Baca panduan pengguna PC untuk mengetahui kombinasi tombol Fn yang sesuai untuk mengubah output tampilan.)



proyektor terlebih dulu, lalu pilih sumber sinyal. Jika kunci keamanan diaktifkan, lihat Pengaturan Pengamanan pada halaman 50.



5. Jike lebih dari satu perangkat input tersambung, tekan tombol "Sumber" untuk beralih di antara perangkat. Untuk pilihan sumber langsung, lihat halaman 33.





Mematikan Proyektor

 Tekan DAYA untuk mematikan lampu proyektor, pesan akan ditampilkan di layar proyektor.



- 2. Tekan kembali **DAYA** untuk mengkonfirmasikannya, atau pesan akan hilang setelah 15 detik.
- 3. Kipas pendingin akan terus beroperasi kurang lebih selama 180 detik untuk siklus pendinginan dan LED Daya akan menyala biru. Bila lampu menyala merah pekat, maka proyektor telah beralih ke mode siaga.

(Jika Anda ingin menghidupkan proyektor kembali, tunggu hingga proyektor selesai menjalani siklus pendinginan dan beralih ke mode siaga. Setelah dalam mode siaga, tekan **DAYA** agar proyektor dihidupkan ulang.)

- 4. Matikan tombol daya utama. Lepas kabel daya dari stopkontak dan proyektor.
- 5. Jangan hidupkan proyektor segera setelah proses penonaktifan.

Indikator Peringatan

- Bila indikator LED LAMPU menyala merah, maka proyektor akan secara otomatis mati dengan sendirinya. Hubungi peritel atau pusat servis terdekat. Lihat halaman 83.
- Bila indikator LED LAMPU menyala merah stabil (tidak berkedip), maka proyektor akan secara otomatis mati dengan sendirinya. Dalam kondisi normal, proyektor dapat dihidupkan kembali setelah mendingin. Jika masalah berlanjut, Anda harus menghubungi dealer atau pusat servis kami terdekat. Lihat halaman 83.
- Bila LED Temperatur berkedip merah, berarti kipas gagal berfungsi. Hubungi dealer atau pusat servis kami terdekat. Lihat halaman 83.

Mengatur Gambar Proyeksi Mengatur Ketinggian Proyektor

Proyektor ini dilengkapi kaki elevator untuk mengatur ketinggian gambar.

Untuk meninggikan gambar:

Gunakan sekrup pada kaki **0** untuk meninggikan gambar ke sudut ketinggian yang diinginkan, lalu sempurnakan sudut tampilan.

Untuk menurunkan gambar:

Gunakan sekrup pada kaki **0** untuk menurunkan gambar ke sudut ketinggian yang diinginkan, lalu sempurnakan sudut tampilan.



Mengatur Posisi Gambar Proyeksi Menggunakan Geser Lensa





Fungsi Geser Lensa dapat digunakan untuk mengatur posisi gambar proyeksi, baik secara horizontal maupun vertikal dalam jarak sesuai rincian di bawah ini.

Mengatur posisi gambar vertikal

Tinggi gambar vertikal dapat diatur antara 50% hingga -10% untuk XGA; 55% hingga -15% untuk WUXGA; 60% hingga -20% untuk 1080P pada posisi offset. Agar lebih jelas, lihat diagram Kisaran Pergeseran Lensa di bawah ini.



Bahasa Indonesia <mark>22</mark>



Mengatur posisi gambar horizontal

Dengan lensa berada pada posisi tengah, maka posisi gambar horizontal dapat diatur ke kiri atau kanan hingga 5% dari lebar gambar. Agar lebih jelas, lihat diagram Kisaran Pergeseran Lensa di bawah ini.



Sisi Kiri (W/2) x 10% (W/2) x 10%

Diagram Kisaran Pergeseran Lensa



WUXGA

Bila W dan H pada posisi offset 0% Pergeseran H ke atas maks. = Hx55% Pergeseran H ke bawah maks. = Hx15% Pergeseran W maks. = Wx5%

Bila pergeseran W maks. Wx5% Pergeseran H maks. = Hx50% Bila pergeseran H maks. Hx55% Pergeseran W maks. = Hx0%



Bila W dan H pada posisi offset 0% Pergeseran H ke atas maks. = Hx50% Pergeseran H ke bawah maks. = Hx10% Pergeseran W maks. = Wx5%

Bila pergeseran W maks.Wx5% Pergeseran H maks. = Hx45% Bila pergeseran H maks.Hx50% Pergeseran W maks. = Hx0%



Bila W dan H pada posisi offset 0% Pergeseran H ke atas maks. = Hx60% Pergeseran H ke bawah maks. = Hx20% Pergeseran W maks. = Wx5%

Bila pergeseran W maks. Wx5% Pergeseran H maks. = Hx55% Bila pergeseran H maks. Hx60% Pergeseran W maks. = Hx0%

Bahasa Indonesia <mark>24</mark>

Mengatur Perbesaran/Fokus

Anda dapat memutar cincin zoom untuk memperbesar atau memperkecil tampilan. Untuk memfokuskan gambar, putar cincin fokus hingga gambar menjadi jernih. Proyektor akan fokus sesuai jarak. Lihat halaman 26 - 31.



Gunakan tombol keystone untuk mengoreksi distorsi gambar. Tombol keystone dapat ditemukan di remote control dan panel kontrol proyektor.



25 Bahasa Indonesia

Mengatur Ukuran Gambar Proyeksi (XGA)



Lensa Jarak Pendek baru: offset=50%

Layar (Diagonal)	48,6"	60,8"	91,1"	121,5"	151,9"	303,8"
	(123,5cm)	(154,3cm)	(231,5cm)	(308,6cm)	(385,8cm)	(771,6cm)
Ukuran layar	38,9'x29,2"	48,6"x36,5"	72,9"x54,7"	97,2"x72,9"	121,5"x91,1"	243,0"x182,3"
	98,8x74,1cm	123,5x92,6cm	185,2x138,9cm	246,9x185,2cm	308,6x231,5cm	617,3x463,0cm
Jarak	2,6' (0,80m)	3,3' (1,00m)	4,9' (1,50m)	6,6' (2,00m)	8,2' (2,50m)	16,4' (5,00m)

Lensa Semi Short Throw: offset=50%

Layar (Diagonal)	Max.	43,2" (109,6cm)	86,3" (219,3cm)	129,5" (328,9cm)	215,8" (548,2cm)	345,4" (877,2cm)	388,5" (986,8cm)
	Min.	36,5″ (92,8cm)	73,1" (185,6cm)	109,6" (278,4cm)	182,7" (464,0cm)	292,3" (742,4cm)	328,8" (835,2cm)
Ukuran layar (LxT). Min. (LxT)	Max (LxT).	34,5″x25,9″ 87,7x65,8cm	69,1″x51,8″ 175,4 x131,6cm	103,6″ x77,7″ 263,2x197,4cm	172,7″x129,5″ 438,6 x328,9cm	276,3" x207,2" 701,8x526,3cm	310,8″x233,1″ 789,5 x592,1cm
	Min. (LxT)	29,2″x21,9″ 74,2 x55,7cm	58,5″x43,8″ 148,5 x111,4cm	87,7″x65,8″ 222,7 x167,0cm	146,1″x109,6″ 371,2 x278,4cm	233,8″x175,4″ 593,9 x445,4cm	263,1″x197,3″ 668,2 x501,1cm
Jarak		3,3' (1,00m)	6,6' (2,00m)	9,8' (3,00m)	16,4' (5,00m)	26,2' (8,00m)	29,5' (9,00m)

Lensa STD: offset=50%

Layar (Diagonal)	Maks.	46,1'' (117,2cm)	212,5cm (83,7'')	343,8cm (135,3'')	481,3cm (189,5'')	625,0cm (246,1'')	762,5cm (300,2'')
	Min.	36,9'' (93,8cm)	170,0cm (66,9'')	275,0cm (108,3'')	385,0cm (151,6'')	500,0cm (196,9'')	610,0cm (240,2'')
Ukuran layar	Maks. (LxT).	36,9''x27,7'' 93,8x70,3cm	66,9''x50,2'' 170,0 x127,5cm	108,3''x81,2'' 275,0 x206,3cm	151,6'' x113,7'' 385,0 x288,8cm	196,9'' x147,6'' 500,0 x375,0cm	240,2′′ x180,1′′ 610,0 x457,5cm
	Min. (LxT)	29,5″ x22,1″ 75,0 x56,3cm	53,5''x40,2'' 136,0 x102,0cm	86,6''x65,0'' 220,0 x165,0cm	121,3''x90,9'' 308,0 x231,0cm	157,5″x118,1″ 400,0 x300,0cm	192,1'' x144,1'' 488,0 x366,0cm
Jaral	k	4,9'' (1,50m)	8,9" (2,72m)	14,4'' (4,40m)	20,2'' (6,16m)	26,2" (8,00m)	32,0'' (9,76m)

Lensa panjang: offset=50%

Layar (Diagonal)	Maks.	49,2'' (125,0cm)	137,8'' (350,0cm)	226,4'' (575,0cm)	315,0" (800,0cm)	403,5" (1,025,0cm)	492,1" (1.250,0cm)
	Min.	32,8'' (83,3cm)	91,9'' (233,3cm)	150,9'' (383,3cm)	210,0" (533,3cm)	269,0'' (683,3cm)	328,1" (833,3cm)
Ukuran layar	Maks. (LxT).	39,4''x29,5'' 100,0x75,0cm	110,2''x82,7'' 280,0x210,0cm	181,1''x135,8'' 460,0x345,0cm	252,0''x189,0'' 640,0x480,0cm	322,8''x242,1'' 820,0x615,0cm	393,7″x295,3″ 1000,0x750,0cm
	Min. (LxT)	26,2''x19,7'' 66,7x50,0cm	73,5″x55,1″ 186,7x140,0cm	120,7"'x90,6" 306,7x230,0cm	168,0''x126,0'' 426,7x320,0cm	215,2''x161,4'' 546,7x410,0cm	262,5''x196,9'' 666,7x500,0cm
Jaral	<	6,6'' (2,00m)	18,4'' (5,60m)	30,2'' (9,20m)	42,0'' (12,80m)	53,8'' (16,40m)	65,6'' (20,00m)

Lensa Super Long Throw: offset=50%

Layar (Diagonal)	Max.	47,5" (120,6cm)	63,3" (160,8cm)	79,1" (201,0cm)	158,2" (401,9cm)	237,4" (602,9cm)	316,5" (803,9cm)
	Min.	28,5" (72,4cm)	38,0" (96,5cm)	47,5" (120,7cm)	95,0" (241,3cm)	142,5" (362,0cm)	190,0" (482,6cm)
Ukuran layar	Max (LxT).	38,0″x28,5″ 96,5x72,3cm	50,6″x38,0″ 128,6 x96,5cm	63,3″x47,5″ 160,8 x120,6cm	126,6″x94,9″ 321,5 x241,2cm	189,9″x142,4″ 482,3 x361,7cm	253,2″x189,9″ 643,1 x482,3cm
	Min. (LxT)	22,8″x17,1″ 57,9 x43,4cm	30,4" x22,8" 77,2 x57,9cm	38,0″x28,5″ 96,5 x72,4cm	76,0" x57,0" 193,1 x177,8cm	114,0″x85,5″ 289,6 x217,2cm	152,0″x114,0″ 386,1 x289,6cm
Jaral	<	9,8' (3,00m)	13,1' (4,00m)	16,4' (5,00m)	32,8' (10,00m)	49,2' (15,00m)	65,6' (20,00m)

Mengatur Ukuran Gambar Proyeksi (WUXGA)



Lensa Jarak Pendek baru: offset=55%

Layar (Diagonal)	47,7"	59,7"	89,5"	119,3"	149,2"	298,4"
	(121,3cm)	(151,6cm)	(227,4cm)	(303,1cm)	(378,9cm)	(757,9cm)
Ukuran layar (LxT)	40,5"x25,3"	50,6"x31,6"	75,9"x47,4"	101,2"x63,3"	126,5"x79,1"	253,0"x158,1"
	102,8x64,3cm	128,5x80,3cm	192,8x120,5cm	257,1x160,7cm	321,3x200,8cm	642,7x401,7cm
Hd	1,3" (3,2cm)	1,6" (4,0cm)	2,4" (6,0cm)	3,2" (8,0cm)	4,0" (10,0cm)	7,9″ (20,1cm)
Jarak	2,6' (0,80m)	3,3' (1,00m)	4,9' (1,50m)	6,6' (2,00m)	8,2' (2,50m)	16,4' (5,00m)

Lensa Semi Short Throw: offset=55%

Layar	Max.	42,2" (107,2cm)	84,4" (214,4cm)	126,6" (321,6cm)	211,0" (536,0cm)	337,7" (857,6cm)	379,9" (964,8cm)
(Diagonal)	Min.	35,7" (90,7cm)	71,4" (181,4cm)	107,1" (272,1cm)	178,6" (453,6cm)	285,7" (725,7cm)	321,4" (816,4cm)
Ukuran	Max	35,8"x22,4" 90,9x56,8cm	71,6"x44,7" 181,8x113,6cm	107,4"x67,1" 272,7x170,5cm	179,0"x111,8" 454,5x284,1cm	286,3"x179,0" 727,3x454,5cm	322,1"x201,3" 818,2x511,4cm
layar (LxT)	Min.	30,3"x18,9" 76,9x48,1cm	60,6"x37,9" 153,8x96,2cm	90,9"x56,8" 230,8x144,2cm	151,4"x94,6" 384,6x240,4cm	242,3"x151,4" 615,4x384,6cm	272,6"x170,4" 692,3x432,7cm
114	Max.	1,1" (2,8cm)	2,2" (5,7cm)	3,4" (8,5cm)	5,6" (14,2cm)	8,9" (22,7cm)	10,1" (25,6cm)
на	Min.	0,9" (2,4cm)	1,9" (4,8cm)	2,8" (7,2cm)	4,7" (12,0cm)	7,6" (19,2cm)	8,5" (21,6cm)
Jaral	ĸ	3,3' (1,00m)	6,6' (2,00m)	9,8' (3,00m)	16,4' (5,00m)	26,2' (8,00m)	29,5' (9,00m)

Lensa STD: offset=55%

Layar	Maks.	45,2'' (114,9cm)	82,0'' (208,3cm)	132,6'' (336,9cm)	185,7'' (471,7cm)	241,2'' (612,6cm)	300,0'' (761,9cm)
(Diagonal)	Min.	36,1'' (91,7cm)	65,4'' (166,2cm)	105,8'' (268,8cm)	148,2'' (376,4m)	192,4" (488,8cm)	239,4'' (608,0cm)
Ukuran	Maks.	38,3''x24,0'' 97,4x60,9cm	69,5′′x43,5′′ 176,6x110,4cm	112,5"x70,3" 285,7x178,6cm	157,5''x98,4'' 400,0x250,0cm	204,5''x127,8'' 519,5x324,7cm	254,4''x159,0'' 646,1x403,8cm
layar (LxT)	Min.	30,6''x19,1'' 77,7x48,6cm	55,5''x34,7'' 140,9x88,1cm	89,8''x56,1'' 228,0x142,5cm	125,7"'x78,5" 319,2x199,5cm	163,2''x102,0'' 414,5x259,1cm	203,0''x126,9'' 515,5x322,2cm
L 11	Maks.	3,0cm (1,2'')	5,5cm (2,2'')	8,9cm (3,5'')	12,5cm (4,9'')	16,2cm (6,4'')	20,2cm (7,9'')
на	Min.	2,4cm (1,0'')	4,4cm (1,7'')	7,1cm (2,8'')	10,0cm (3,9'')	13,0cm (5,1'')	16,1cm (6,3'')
Jaral	k	4,9" (1,50m)	8,9" (2,72m)	14,4'' (4,40m)	20,2" (6,16m)	26,2'' (8,00m)	32,6'' (9,95m)

Lensa panjang: offset=55%

Lavar	Maks.	48,1" (122,2cm)	134,7'' (342,2cm)	221,3'' (562,1cm)	307,9'' (782,1cm)	394,5'' (1,002,1cm)	481,1'' (1,222,0cm)
(Diagonal)	Min.	32,0" (81,3cm)	89,7'' (227,7cm)	147,3'' (374,1cm)	204,9" (520,5cm)	262,6'' (666,9cm)	320,2'' (813,3cm)
Ukuran	Maks.	40,8''x25,5'' 103,6x64,8cm	114,2"x71,4" 290,2x181,3cm	187,7"x117,3" 476,7x297,9cm	261,1''x163,2'' 663,2x414,5cm	334,5"/x209,1" 849,7x531,1cm	408,0''x255,0'' 1036,0x647,7cm
layar (LxT)	Min.	27,2''x17,0'' 69,0x43,1cm	76,0''x47,5'' 193,1x120,7cm	124,9"x78,1" 317,2x198,3cm	173,8''x108,6'' 441,4x275,9cm	222,6''x139,2'' 565,5x353,4cm	271,5''x169,7'' 689,7x431,0cm
L I I	Maks.	3,2cm (1,3'')	9,1cm (3,6'')	14,9cm (5,9'')	20,7cm (8,2'')	26,6cm (10,5'')	12,7"(32,4cm)
на	Min.	2,2cm (0,8'')	6,0cm (2,4'')	9,9cm (3,9'')	13,8cm (5,4'')	17,7cm (7,0'')	8,5''(21,6cm)
Jara	k	6,6'' (2,00m)	18,4'' (5,60m)	30,2" (9,20m)	42,0" (12,80m)	53,8'' (16,40m)	65,6'' (20,00m)

Lensa Super Long Throw: offset=55%

Layar (Diagonal)	Max.	46,4" (117,9cm)	61,9" (157,2cm)	77,4" (196,5cm)	154,8" (393,1cm)	232,1" (589,6cm)	309,5" (786,2cm)
	Min.	27,9" (70,8cm)	37,1" (94,3cm)	46,4" (117,9cm)	92,9" (235,8cm)	139,3" (353,8cm)	185,7" (471,7cm)
Ukuran	Max	39,4"x24,6" 100,0x62,5cm	52,5"x32,8" 133,3x83,3cm	65,6"x41,0" 166,7x104,2cm	131,2"x82,0" 333,3x208,3cm	196,9"x123,0" 500,0x312,5cm	262,5"x164,0" 666,7x416,7cm
layar (LxT)	Min.	23,6"x14,8" 60,0x37,5cm	31,5"x19,7" 80,0x50,0cm	39,4"x24,6" 100,0x62,5cm	78,7"x49,2" 200,0x125,0cm	118,1"x73,8" 300,0x187,5cm	157,5"x98,4" 400,0x250,0cm
Hd	Max.	1,2" (3,1cm)	1,6" (4,2cm)	2,1" (5,2cm)	4,1" (10,4cm)	6,2" (15,6cm)	8,2" (20,8cm)
	Min.	0,7" (1,9cm)	1,0" (2,5cm)	1,2" (3,1cm)	2,5" (6,3cm)	3,7" (9,4cm)	4,9" (12,5cm)
Jaral	<	9,8' (3,00m)	13,1' (4,00m)	16,4' (5,00m)	32,8' (10,00m)	49,2' (15,00m)	65,6' (20,00m)

Mengatur Ukuran Gambar Proyeksi (1080P)



Lensa Jarak Pendek baru: offset=60%

Layar	46,4"	58,1″	87,1"	116,1"	145,2"	290,3"
(Diagonal)	(118,0cm)	(147,5cm)	(221,2cm)	(294,9cm)	(368,7cm)	(737,4cm)
Ukuran layar	40,5" x22,8"	50,6"x28,5"	75,9"x42,7"	101,2"x56,9"	126,5"x71,2"	253,0"x142,3"
	102,8x57,8cm	128,5x72,3cm	192,8x108,56cm	257,1x144,6cm	321,3x180,8cm	642,7x361,5cm
Hd	2,3" (5,8cm)	2,8" (7,2cm)	4,3" (10,8cm)	5,7" (14,5cm)	7,1" (18,1cm)	14,2" (36,2cm)
Jarak	2,6' (0,80m)	3,3' (1,00m)	4,9' (1,50m)	6,6' (2,00m)	8,2' (2,50m)	16,4' (5,00m)

Lensa Semi Short Throw: offset=60%

Layar (Diagonal)	Max.	41,1" (104,3cm)	82,1" (208,6cm)	123,2" (312,9cm)	205,3" (521,5cm)	328,5" (834,4cm)	369,6" (938,7cm)
	Min.	34,7" (88,3cm)	69,5" (176,5cm)	104,2" (264,8cm)	173,7" (441,3cm)	278,0" (706,1cm)	312,7" (794,3cm)
Ukuran layar (LxT)	Max	35,8"x20,1" 90,9x51,1cm	71,6"x40,3" 181,8x102,3cm	107,4"x60,4" 272,7x153,4cm	179,0"x100,7" 454,5x255,7cm	286,3"x161,1" 727,3x409,1cm	322,1"x181,2" 818,2x460,2cm
	Min.	30,3"x17,0" 76,9x43,3cm	60,6"x34,1" 153,8x86,5cm	90,9"x51,1" 230,8x129,8cm	151,4"x85,2" 384,6x216,3cm	242,3"x136,3" 615,4x346,2cm	272,6"x153,3" 692,3x389,4cm
Hd	Max.	2,0" (5,1cm)	4,0" (10,2cm)	6,0" (15,3cm)	10,1" (25,6cm)	16,1" (40,9cm)	18,1" (46,0cm)
	Min.	1,7" (4,3cm)	3,4" (8,7cm)	5,1" (13,0cm)	8,5" (21,6cm)	13,6" (34,6cm)	15,3" (38,9cm)
Jaral	ĸ	3,3' (1,00m)	6,6' (2,00m)	9,8' (3,00m)	16,4' (5,00m)	26,2' (8,00m)	29,5' (9,00m)

Lensa STD: offset=60%

Layar (Diagonal)	Maks.	44,0" (111,8cm)	79,8" (202,6cm)	129,1" (327,8cm)	193,9" (492,5cm)	234,7" (596,0cm)	300,1" (762,2cm)
	Min.	35,1" (89,2cm)	63,7" (161,7cm)	103,0" (261,6cm)	154,7" (393,0cm)	187,2" (475,6cm)	239,4" (608,2cm)
Ukuran	Maks.	38,3"x21,6" 97,4x54,8cm	69,5″x39,1″ 176,6x99,4cm	112,5"x63,3" 285,7x160,7cm	169,0"x95,1" 429,2x241,4cm	204,5"x115,0" 519,5x292,2cm	261,5"x147,1" 664,3x373,7cm
layar (LxT)	Min.	30,6"x17,2" 77,7x43,7cm	55,5"x31,2" 140,9x79,3cm	89,8"x50,5" 228,0x128,2cm	134,8"x75,8" 342,5x192,6cm	163,2"x91,8" 414,5x233,2cm	208,7"x117,4" 530,1x298,2cm
Hd	Maks.	2,2" (5,5cm)	3,9" (9,9cm)	6,3" (16,1cm)	9,5" (24,1cm)	11,5" (29,2cm)	14,7" (37,4cm)
	Min.	1,7" (4,4cm)	3,1" (7,9cm)	5,0" (12,8cm)	7,6" (19,3cm)	9,2" (23,3cm)	11,7" (29,8cm)
Jaral	ĸ	4,9' (1,50m)	8,9' (2,72m)	14,4' (4,40m)	21,7' (6,61m)	26,2' (8,00m)	33,6' (10,23m)

Lensa panjang: offset=60%

Layar (Diagonal)	Maks.	46,8" (118,9cm)	131,1" (332,9cm)	215,3" (546,9cm)	299,6" (760,9cm)	383,8" (974,9cm)	468,1" (1189,0cm)
	Min.	31,2" (79,1cm)	87,2" (221,6cm)	143,3" (364,0cm)	199,4" (506,4cm)	255,5" (648,8cm)	311,5" (791,3cm)
Ukuran	Maks.	40,8"x22,9" 103,6x58,3cm	114,2"x64,3" 290,2x163,2cm	187,7″x105,6″ 476,7x268,1cm	261,1"x146,9" 663,2x373,1cm	334,5"x188,2" 849,7x478,0cm	408,0"x229,5" 1036,3x582,9cm
layar (LxT)	Min.	27,2"x15,3" 69,0x38,8cm	76,0"x42,8" 193,1x108,6cm	124,9"x70,3" 317,2x178,4cm	173,8"x97,7" 441,4x248,3cm	222,6"x125,2" 565,5x318,1cm	271,5"x152,7" 689,7x387,9cm
Hd	Maks.	2,3" (5,8cm)	6,4" (16,3cm)	10,6" (26,8cm)	14,7" (37,3cm)	18,8" (47,8cm)	22,9" (58,3cm)
	Min.	1,5" (3,9cm)	4,3" (10,9cm)	7,0" (17,8cm)	9,8" (24,8cm)	12,5" (31,8cm)	15,3" (38,8cm)
Jarak		6,6' (2,00m)	18,4' (5,60m)	30,2' (9,20m)	42,0' (12,80m)	53,8' (16,40m)	65,6' (20,00m)

Lensa Super Long Throw: offset=60%

Screen (Diagonal)	Max.	45,2" (114,7cm)	60,2" (153,0cm)	75,3" (191,2cm)	150,6" (382,4cm)	225,9" (573,7cm)	301,1" (764,9cm)
	Min.	27,1" (68,8cm)	36,1" (91,8cm)	45,2" (117,7cm)	90,3" (229,5cm)	135,5" (344,2cm)	180,7" (458,9cm)
Ukuran layar (LxT)	Max	39,4"x22,1" 100,0x56,3cm	52,5"x29,5" 133,3x75,0cm	65,6″x36,9″ 166,7x93,8cm	131,2"x73,8" 333,3x187,5cm	196,9"x110,7" 500,0x281,3cm	262,5"x147,6" 666,7x375,0cm
	Min.	23,6"x13,3" 60,0x33,8cm	31,5"x17,7" 80,0x45,0cm	39,4"x22,1" 100,0x56,3cm	78,7"x44,3" 200,0x112,5cm	118,1"x66,4" 300,0x168,8cm	157,5"x88,6" 400,0x225,0cm
Hd	Max.	2,2" (5,6cm)	3,0" (7,5cm)	3,7" (9,4cm)	7,4" (18,8cm)	11,1" (28,1cm)	14,8" (37,5cm)
	Min.	1,3" (3,4cm)	1,8" (4,5cm)	2,2" (5,6cm)	4,4" (11,3cm)	6,6" (16,9cm)	8,9" (22,5cm)
Jarak		9,8' (3,00m)	13,1' (4,00m)	16,4' (5,00m)	32,8' (10,00m)	49,2' (15,00m)	65,6' (20,00m)

Panel Kontrol



Menggunakan Panel Kontrol

00	
▲/Keystone+ (Panah atas)	Menyesuaikan sudut gambar secara positif.Menavigasi dan mengubah pengaturan pada OSD.
✓/Sumber (Panah kiri)	 Tekan Sumber untuk memilih sinyal input. Menavigasi dan mengubah pengaturan pada OSD.
Enter	Konfirmasikan pilihan item Anda.
►/Sinkronisasi Ulang	•Secara otomatis mensinkronisasikan proyektor ke sumber input.
(Panah kanan)	• Menavigasi dan mengubah pengaturan pada OSD.
	Tekan Menu untuk mengakses menu OSD
Menu	(tampilan di layar). Untuk menutup OSD, tekan kembali Menu .

Remote Control





Karena perbedaan aplikasi di setiap negara, beberapa wilayah mungkin memiliki aksesori yang berbeda.

Karena remote umum, fungsi akan tergantung pada model.

Menggunaka	n Remote Control							
Daya Hidup/	Lihat "Menghidupkan Proyektor" pada halaman 18							
Mati	Lihat "Mematikan Proyektor" pada halaman 20.							
Tes Corak	Lihat "Tes Corak" pada halaman 61							
Mouse Switch	Saat menyambungkan PC ke proyektor melalui USB, tekan Mouse Switch untuk mengaktifkan/menonaktifkan mode mouse dan mengontrol PC menggunakan remote control.							
Fungsi 1 (F1)	Lihat "Fungsi 1" pada halaman 64.							
Fungsi 2 (F2)	Lihat "Fungsi 2" pada halaman 64							
Mode	Mode - Lihat "Mode Tampilan" pada halaman 38.							
(()	(b) - Dalam mode mouse, gunakan (b) sebagai emulasi klik kiri mouse USB melalui USB.							
Matikan AV	Matikan AV - Sementara menonaktifkan/ mengaktifkan audio dan video.							
((()	Dalam mode mouse, gunakan sebagai emulasi klik kanan mouse USB melalui USB.							
Tombol Piliban Empat	 Gunakan ▲ ▼ ◀ ► untuk memilih item atau menyesuaikan pilihan. 							
Arah	 Dalam mode mouse, gunakan ▲▼◀► sebagai emulasi tombol arah. 							
Enter	1. Konfirmasikan pilihan item Anda.							
Enter	2. Digunakan sebagai emulasi tombol enter keyboard dalam mode mouse.							
Info.	Lihat "Informasi" pada halaman 62.							
۲	Tekan 🛞 untuk mengoperasikan kursor layar. JANGAN ARAHKAN KE MATA.							
Source	Tekan Source untuk mencari sumber.							





Karena perbedaan aplikasi di setiap negara, beberapa wilayah mungkin memiliki aksesori yang berbeda.

Karena remote umum, fungsi akan tergantung pada model.

Menggunaka	n Remote Control
Sinkronisasi Ulang	Secara otomatis mensinkronisasi proyektor ke sumber input.
Menu	Tekan Menu untuk mengakses menu OSD (tampilan di layar). Untuk menutup OSD, tekan kembali Menu .
Suara +/-	Tekan Suara +/- untuk mengatur volume suara.
Sudut Vertikal +/-	Mengatur distorsi gambar dengan memiringkan proyektor. (±30 derajat)
Format	Lihat "Format" pada halaman 44.
Perbesaran	Tekan Perbesaran untuk memperkecil tampilan gambar.
ID Remote	Tekan hingga LED Daya berkedip, lalu tekan 01~99 untuk menetapkan kode remote tertentu.
Remote Semua	Tekan untuk menetapkan kode remote untuk semua.
VGA1	Tekan VGA1 untuk memilih sumber dari konektor VGA- IN.
S-Video	Tekan S-Video untuk memilih sumber S-Video.
HDMI	Tekan HDMI untuk memilih sumber HDMI.
Sinkronisasi ulang	Secara otomatis mensinkronisasi proyektor ke sumber input.
VGA2	Tekan VGA2 untuk memilih sumber dari konektor VGA- IN.
Video	Tekan Video untuk memilih sumber video Komposit.
DVI	Tekan DVI untuk memilih sumber dari konektor DVI-D.
BNC	Tekan BNC untuk memilih sumber BNC.
YPbPr	Tekan YPbPr untuk memilih sumber YPbPr.
DisplayPort	Tekan DisplayPort untuk memilih sumber DisplayPort.
3D	Tekan 3D untuk mengaktifkan/ menonaktifkan menu 3D.

Menu Tampilan di Layar

Proyektor ini dilengkapi menu OSD multibahasa yang memungkinkan Anda melakukan penyesuaian gambar dan mengubah berbagai pengaturan. Proyektor akan secara otomatis mendeteksi sumber.

Cara mengoperasikan

- 1. Untuk membuka menu OSD, tekan **Menu** pada Remote Control atau Keypad Proyektor.
- 2. Bila OSD ditampilkan, gunakan tombol ◀► untuk memilih salah satu item dalam menu utama. Sewaktu membuat pilihan pada halaman tertentu, tekan ▼ atau Enter untuk membuka submenu.
- 3. Gunakan tombol ▲ ▼ untuk memilih item yang diinginkan, lalu sesuaikan pengaturan dengan tombol ◀►.
- 4. Pilih item berikutnya yang akan diatur dalam submenu, lalu sesuaikan sebagaimana dijelaskan di atas.
- 5. Tekan Enter untuk mengkonfirmasikannya, dan layar akan kembali ke menu utama.
- 6. Untuk keluar, tekan kembali **Menu**. Menu OSD akan kembali ke tingkat terakhir. Proyektor akan secara otomatis menyimpan pengaturan baru.








1.8

Gambar



Mode Tampilan

Tersedia berbagai preset pabrik yang dioptimalkan untuk berbagai jenis gambar.

- Presentasi: Warna dan kecerahan bagus dari input PC.
- Pencahayaan: Kecerahan maksimum dari input PC.
- Bioskop: Untuk home theater.
- sRGB: Warna akurat terstandarisasi.
- Papan hitam: Mode ini harus dipilih untuk mencapai pengaturan warna optimum bila memproyeksikan ke papan hitam (hijau).
- DICOM SIM: Mode tampilan ini mensimulasikan performa peralatan dengan skala abu-abu/gamma yang digunakan untuk DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine).

Penting: Mode ini TIDAK BOLEH digunakan untuk diagnosis medis, karena hanya ditujukan untuk pendidikan/pelatihan.

- Pengguna: Pengaturan pribadi pengguna.
- > 3D: Pengaturan yang dapat disesuaikan pengguna untuk tampilan 3D.

<u>Kecemerlangan</u>

Menyesuaikan kecerahan gambar.

- ▶ Tekan ◀ untuk menggelapkan gambar.
- ▶ Tekan ▶ untuk mencerahkan gambar.

<u>Kontras</u>

Kontras akan mengontrol derajat perbedaan antara bagian gambar paling terang dan paling gelap.

- ▶ Tekan ◀ untuk mengurangi kontras.
- ▶ Tekan ▶ untuk menambah kontras.

Gambar



<u>Ketajaman</u>

Menyesuaikan ketajaman gambar.

- ▶ Tekan ◀ untuk mengurangi ketajaman.
- ▶ Tekan ▶ untuk menambah ketajaman.

<u>Warna</u>

Menyesuaikan gambar video dari hitam-putih ke saturasi warna.

- ▶ Tekan ◀ untuk mengurangi jumlah warna pada gambar.
- ▶ Tekan ▶ untuk menambah jumlah warna pada gambar.

Corak Warna

Menyesuaikan keseimbangan warna merah dan hijau.

- ▶ Tekan ◀ untuk menambah jumlah hijau pada gambar.
- ▶ Tekan ▶ untuk menambah jumlah merah pada gambar.

Lanjutan

Buka menu Lanjutan. Pilih pilihan tampilan lanjutan, misalnya Pengurangan Noise, BrilliantColor™, Gamma, Temperatur Warna, Color Space, Penguatan / Bias RGB, Color Matching, dan Keluar. Lihat halaman 40 untuk informasi lebih lanjut.

Gambar | Lanjutan



Pengurangan Noise

Gerakan Pengurangan Noise Adaptif akan mengurangi jumlah noise yang terlihat pada sinyal silang. Kisarannya mulai dari "0" hingga "10". (0=Tidak aktif)

BrilliantColorTM

Item yang dapat disesuaikan ini menggunakan algoritma pemrosesan warna dan penyempurnaan tingkat sistem untuk meningkatkan kecerahan sekaligus menyajikan gambar yang nyata dengan warna lebih tajam. Kisarannya mulai dari **0** hingga **10**. Jika Anda lebih memilih penyempurnaan gambar yang lebih kuat, sesuaikan ke pengaturan maksimum. Untuk gambar yang lebih halus dan alami, sesuaikan ke pengaturan minimum.

<u>Gamma</u>

Pilih jenis Gamma dari Film, Grafik, 1.8, 2.0, 2.2, 2.6, atau 3D.

Temperatur Warna

Menyesuaikan temperatur warna. Temperatur dingin, layar akan terlihat lebih dingin; dengan Temperatur hangat, layar akan terlihat lebih hangat.

Color Space

Pilih jenis matriks warna yang sesuai dari Otomatis, RGB, YUV.

 Hanya untuk HDMI: Pilih matriks warna dari Otomatis, RGB (0-255), RGB (16-235), YUV.

Penguatan / Bias RGB

Pengaturan ini digunakan untuk mengatur keseimbangan merah, hijau, dan biru dalam abu-abu/putih. Buka menu Penguatan / Bias RGB. Pilih Penguatan Merah/Hijau/Biru untuk penyesuaian kecerahan dan Bias untuk penyesuaian kontras gambar secara keseluruhan. Lihat halaman 41 untuk informasi lebih lanjut

Color Matching

Buka menu Color Matching. Lihat halaman 42 untuk informasi lebih lanjut.

Gambar | Lanjutan | Penguatan / Bias RGB

	Ŏ		8	
GAMBAR	TAMPILAN	PENGATURAN	PILIHAN	
GAMBAR / La	GAMBAR / Lanjutan / Penguatan / Bias RGB			
Penguata	an Warna Mera	h 0		
🕜 Penguata	🧭 Penguatan Warna Hijau 🛛 🛛 🗖			
🕐 Penguatan Warna Biru 🛛 🛛 🔤 🔤				
🕐 Bias Warna Merah 🛛 🔤 🔤				
🕐 Bias Warna Hijau 🛛 🛛 🗖				
🧷 Bias War	na Biru	0		
👌 Seting U	ang	ب ه		
🕞 Keluar				
🔶 Naik Turun	🕶 Pilih	Menu Mat	ikan Menu	

Pengaturan ini digunakan untuk mengatur keseimbangan merah, hijau, dan biru dalam abu-abu/putih.

Penambahan

Tetapkan Penguatan RGB untuk mengatur Kecemerlangan pada bayangan terang berikut:

- Merah menyeimbangkan nilai penguatan merah.
- Hijau menyeimbangkan nilai penguatan hijau.
- Biru menyeimbangkan nilai penguatan biru.

Bias

Tetapkan Penguatan RGB untuk mengatur Kecemerlangan pada bayangan gelap berikut:

- Merah menyeimbangkan nilai bias merah.
- Hijau menyeimbangkan nilai bias hijau.
- Biru menyeimbangkan nilai bias biru.



Gambar | Lanjutan | Color Matching

	Ŏ		8	
GAMBAR	TAMPILAN	PENGATURAN	PILIHAN	
GAMBAR / La	anjutan / Color	Matching		
🙆 Merah		به		
🍝 Hijau		.	₩	
🙆 Biru		4		
🧿 Biru Muda		₩		
🔿 Ungi		↓		
Kuning		بە		
🙆 Putih		بە		
👌 Seting Ul	ang	بە		
🕞 Keluar				
🔶 NaikTurun	🕶 Pilih	Menu Mat	ikan Menu	

Warna (Kecuali Putih)

Tekan ▲▼ untuk memilih warna, lalu tekan Enter untuk menyesuaikan pengaturan corak warna, saturasi warna, dan penguatan.



Tekan ▲ ▼ untuk memilih Corak Warna, Saturasi Warna, atau Penguatan, lalu tekan ◀ ▶ untuk menyesuaikan pengaturan.



Hijau, Biru, Biru Muda, Kuning, dan Ungi dapat disesuaikan secara terpisah berdasarkan setiap warna HSG.

Bahasa Indonesia 42

Gambar | Lanjutan | Color Matching

	Ŏ		8
GAMBAR	TAMPILAN	PENGATURAN	PILIHAN
GAMBAR / La	anjutan / Color I	Matching	
🙆 Merah		4 -	
🧹 Hijau		4	
🧿 Biru		↓	
🙆 Biru Muda		↓	
🙆 Ungi		⊷	
🙆 Kuning			
🖉 Putih 🛛 🚽			
🕑 Seting UI	ang		
🕞 Keluar			
🔶 NaikTurun	🔁 Pilih	Menu Mati	ikan Menu

<u>Putih</u>

Tekan $\blacktriangle \blacksquare$ untuk memilih Putih, lalu tekan Enter.



Tekan $\blacktriangle \blacktriangledown$ untuk memilih Merah, Hijau, atau Biru, lalu tekan
 $\blacktriangleleft \blacktriangleright$ untuk menyesuaikan pengaturan.

Seting Ulang

Mengatur ulang semua nilai Pengaturan Warna ke default pabrik.



Tampilan



Format

Gunakan fungsi ini untuk memilih rasio aspek yang diinginkan.

▶ 4:3: Format ini untuk sumber input 4x3 yang tidak disempurnakan untuk TV layar lebar.

- ▶ 16:9 (XGA/1080P) | 16:10 (WUXGA): Format ini untuk sumber input 16x9, misalnya HDTV dan DVD yang disempurnakan untuk TV layar lebar.
- LBX: Format ini untuk sumber letterbox non-16x9 dan bagi pengguna yang menggunakan lensa 16x9 eksternal agar dapat menampilkan rasio aspek 2,35:1 menggunakan resolusi penuh.
- Asal: Tergantung pada resolusi sumber input, tidak ada penskalaan yang dilakukan.
- Otomatis: Secara otomatis memilih format yang sesuai.



WUXGA/1080P

Tampilan



Digital Zoom

- ▶ Tekan ◀ untuk mengurangi ukuran gambar.
- ▶ Tekan ▶ untuk memperbesar gambar di layar proyeksi.

Sembunyikan Tepi

Fungsi Sembunyikan Tepi akan menghapus noise pada gambar video. Sembunyikan Tepi gambar untuk menghapus noise pengkodean video pada tepi sumber video.

Image Shift (Penggeseran Gambar)

Menggoser posisi gambar proyeksi secara horizontal atau vertikal.

- ▶ Tekan ◀▶ untuk memindahkan gambar secara horizontal pada layar proyeksi.
- ▶ Tekan ▲ ▼ untuk memindahkan gambar secara vertikal pada layar proyeksi.



Sudut Vertikal

Tekan ◀ atau ▶ untuk mengkompensasi distorsi gambar vertikal bila proyektor dalam posisi miring terhadap layar.

<u>3D</u>

Buka menu 3D. Pilih pilihan 3D seperti Mode 3D, 3D->2D, Format 3D, dan Inversi Sinkronisasi 3D. Lihat halaman 44 untuk informasi lebih lanjut.

Tampilan | 3D



Mode 3D

- DLP Link: Pilih DLP Link agar dapat menggunakan pengaturan yang dioptimalkan untuk Kacamata 3D DLP Link.
- VESA 3D: Pilih VESA 3D agar dapat menggunakan pengaturan yang dioptimalkan untuk gambar 3D berbasis IR.
- Nonaktif: Pilih "Nonaktif" untuk menonaktifkan mode 3D.

<u>3D→2D</u>

Tekan ◀ atau ▶ untuk memilih tampilan konten 3D proyektor dalam 2D (Kiri) atau 2D (Kanan) tanpa menggunakan kacamata 3D agar dapat menikmati konten 3D. Pengaturan ini juga dapat digunakan untuk pemasangan 3D pasif dua proyektor.

Format 3D

- Otomatis: Bila sinyal identifikasi 3D terdeteksi, maka format 3D akan dipilih secara otomatis. (Hanya untuk sumber HDMI 1.4 3D)
- SBS: Menampilkan sinyal 3D dalam format Berdampingan.
- Top and Bottom : Menampilkan sinyal 3D dalam format Atas dan Bawah.
- Frame Sequential: Menampilkan sinyal 3D dalam format Bingkai Berurutan.

3D Sync. Invert

Tekan ◀ atau ▶ untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi Inversi Sinkronisasi 3D untuk menginversi gambar.

Pengaturan



<u>Bahasa</u>

Buka menu Bahasa. Pilih menu OSD multibahasa. Lihat halaman 49 untuk informasi lebih lanjut.

Proyeksi

Pilih metode proyeksi:

- Desktop Depan Pengaturan default pabrik.
- Desktop Belakang

Bila Anda memilih fungsi ini, proyektor akan membalik gambar sehingga Anda dapat memproyeksi dari belakang layar transparan.

Langit-Langit Depan

Bila Anda memilih fungsi ini, proyektor akan memutarbalikkan posisi gambar untuk proyeksi pada pemasangan di langit-langit.

Langit-Langit Belakang

Bila Anda memilih fungsi ini, proyektor akan membalik dan memutarbalikkan posisi gambar secara bersamaan. Anda dapat memproyeksi dari belakang layar transparan menggunakan proyeksi pada pemasangan di langit-langit.

Tipe Layar (hanya WUXGA)

Tekan **◄**▶ untuk mengatur rasio aspek ke 16:9 atau 16:10. Fungsi ini hanya mendukung WUXGA.

Lokasi Menu

Pilih lokasi menu pada layar yang ditampilkan.

Pengaturan



<u>Keamanan</u>

Buka menu Keamanan. Akses fitur keamanan proyektor. Lihat halaman 50 untuk informasi lebih lanjut.

Sinyal (RGB)

Buka menu Sinyal (RGB). Atur properti sinyal proyektor. Fungsi ini tersedia bila sumber input mendukung VGA 1/VGA 2/BNC. Lihat halaman 53 untuk informasi lebih lanjut.

Sinyal (Video)

Buka menu Sinyal (Video). Atur properti sinyal proyektor. Fungsi ini tersedia bila sumber input mendukung sinyal Video. Lihat halaman 54 untuk informasi lebih lanjut.

Tanda Pengenal Proyektor

Pilih dua digit ID proyektor mulai dari Semua hingga 99.

Pengaturan Audio

Buka menu Audio. Atur properti tingkat audio. Lihat halaman 55 untuk informasi lebih lanjut.

Lanjutan

Buka menu Lanjutan. Pilih tampilan layar pengaktifan. Lihat halaman 56 untuk informasi lebih lanjut.

Jaringan

Bolehkan akses untuk mengontrol Web, PJ-Link, dan perintah IP. Lihat halaman 57 untuk informasi lebih lanjut.

Pengaturan | Bahasa

	Ŏ		8
GAMBAR	TAMPILAN	PENGATURA	PILIHAN
PENGATURA	N / Bahasa		
🌖 Bahasa		🤞 lr	ndonesian
🕞 Keluar			
English	Deuts	sch	Français
Italiano	Espai	Español	
Polski	Nede	rlands	Svenska
Norsk/Dans	k Suom		Ελληνικά
繁體中文	简体	中文	日本語
한국어	Русси	кий	Magyar
Čeština	عربي		ไทย
Türkçe	نارسی	9	Tiếng Việt
Romanian	Indon	esian	
🔶 NaikTurun	🕶 Pilih	Menu Ma	atikan Menu

<u>Bahasa</u>

Pilih menu OSD multibahasa. Tekan ENTER (←) untuk membuka submenu, lalu gunakan tombol Kiri (◄) atau Kanan (►) untuk memilih bahasa yang diinginkan.



Pengaturan | Keamanan





Pengaturan Pengamanan

Aktifkan atau nonaktifkan sandi keamanan.

- Diaktifkan sandi saat ini diperlukan untuk menghidupkan proyektor dan mengakses menu Keamanan.
- Dinonaktifkan sandi tidak diperlukan untuk fungsi apapun.

Bila keamanan diaktifkan, layar berikut akan ditampilkan saat pengaktifan dan sebelum akses ke menu Keamanan dibolehkan:



Pengaturan | Keamanan



Pengaturan Waktu Pengaman

Buka submenu Pengaturan Waktu Pengaman.





Masukkan bulan, tanggal, dan jam untuk dapat menggunakan proyektor tanpa memasukkan sandi. Memilih keluar dari menu Pengaturan akan mengaktifkan Pengaturan Waktu Pengaman.

Setelah diaktifkan, proyektor akan memerlukan sandi pada tanggal dan waktu tertentu agar Anda dapat menghidupkan dan mengakses menu keamanan.

Jika proyektor sedang digunakan dan Pengaturan Waktu Pengaman dalam kondisi aktif, layar berikut akan ditampilkan 60 detik sebelum

sandi diminta.



Pengaturan | Keamanan





Jika salah memasukkan sandi sebanyak tiga kali, perangkat akan dimatikan secara otomatis dalam waktu 10 detik.

Ganti Password

Gunakan submenu ini untuk mengubah sandi keamanan proyektor. 1. Pilih Ganti Password dari submenu Keamanan. Kotak dialog

- Konfirmasikan Ubah Sandi akan ditampilkan.
- 2. Pilih Ya.



3. Masukkan sandi default <1> <2> <3> <4> <5>. Layar sandi kedua akan ditampilkan.



4. Masukkan sandi baru dua kali untuk verifikasi.

 Jika sandi baru tidak cocok, layar sandi akan ditampilkan ulang.

Pengaturan | Sinyal (RGB)



Automatic

Atur Otomatis ke Hidup atau Mati untuk mengunci atau membuka kunci fitur Fase dan Frekuensi.

- Mati-menonaktifkan kunci otomatis.
- Hidup mengaktifkan kunci otomatis.

Frekuensi

Ubah frekuensi data tampilan agar sesuai dengan frekuensi kartu grafis komputer. Jika Anda mengalami tampilan garis vertikal berkedip, gunakan fungsi ini untuk membuat penyesuaian.

Fase

Fase mensinkronisasi pemilihan waktu sinyal pada tampilan dengan kartu grafis. Jika Anda mengalami tampilan gambar yang tidak stabil atau berkedip, gunakan fungsi ini untuk mengatasinya.

Posisi Horisontal

- ▶ Tekan ◀ untuk memindahkan gambar ke kiri.
- ▶ Tekan ▶ untuk memindahkan gambar ke kanan.

Posisi Vertikal

- ▶ Tekan ◀ untuk memindahkan gambar ke bawah.
- ▶ Tekan ▶ untuk memindahkan gambar ke atas.



Pengaturan | Sinyal (Video)



Tingkat Putih

Memungkinkan pengguna menyesuaikan Tingkat Hitam bila sumber input adalah sinyal Video atau S-Video. Tekan ◀▶ untuk menyesuaikan Tingkat Putih.

Tingkat Hitam

Memungkinkan pengguna menyesuaikan Tingkat Hitam bila sumber input adalah sinyal Video atau S-Video. Tekan ◀▶ untuk menyesuaikan Tingkat Hitam.

IRE

Tekan ◀▶ untuk mengatur pengukuran sinyal video.

Konfigurasi | Pengaturan Audio



Mati

Aktifkan atau nonaktifkan audio.

- Mati-Audio-out diaktifkan.
- Hidup-Audio-out dinonaktifkan.

<u>Suara</u>

Tekan ◀▶ untuk mengurangi (menambah) Audio-out.

Masukan Audio

Tekan ◀▶ untuk memilih input sumber audio.



Pengaturan | Lanjutan



Logo

Pilih layar yang akan ditampilkan saat pengaktifan.

- > Optoma layar pengaktifan default yang diberikan.
- Netral adalah Warna Latar Belakang.

▶ Pengguna – pengambilan gambar layar kustom menggunakan fungsi Penangkap Logo.

Penangkapan Logo

Ambil gambar layar yang ditampilkan untuk digunakan sebagai layar pengaktifan.

1. Tampilkan layar yang diinginkan pada proyektor.

2. Pilih Penangkap Logo dari menu Lanjutan. Layar konfirmasi akan ditampilkan.



3. Pilih **OK**. Pengambilan gambar layar dalam progres akan ditampilkan. Setelah selesai, pesan Pengambilan gambar layar Berhasil akan ditampilkan.

Layar yang diambil gambarnya disimpan sebagai Pengguna dalam menu logo.

Closed Captioning

Pilih layar untuk menampilkan teks layar.

- Mati-pengaturan default yang diberikan.
- CC1/CC2-pilihan jenis teks layar.



pengaktifan yang dapat disimpan sekali waktu. Pengambilan gambar berurutan akan menimpa file sebelumnya dalam batasan 1920 x 1200 (Lihat Tabel Pemilihan Waktu dalam Apendiks)

Bahasa Indonesia <mark>56</mark>

Pengaturan | Jaringan



LAN Settings

Buka menu Pengaturan LAN. Lihat halaman 58 untuk informasi lebih lanjut.

Control Settings

Buka menu Pengaturan Kontrol. Lihat halaman 59 untuk informasi lebih lanjut.



Pengaturan | LAN Settings



Jika sambungan berhasil, layar OSD akan menampilkan kotak dialog berikut.

Status Jaringan – untuk menampilkan informasi jaringan.

DHCP:

Hidup: Tetapkan alamat IP ke proyektor dari server DHCP secara otomatis.

Mati: Tetapkan alamat IP secara manual.

- Alamat IP Pilih alamat IP
- Subnet Mask Pilih nomor subnet mask.
- Pintu Gerbang Pilih gateway default jaringan yang tersambung ke proyektor.
- DNS-Pilih nomor DNS.
- Terapkan Tekan Enter untuk menerapkan pilihan.
- Alamat MAC-Hanya baca.

 Submenu jaringan hanya dapat diakses jika kabel jaringan tersambung.

Pengaturan | Control Settings



Crestron

Tekan ◀▶ untuk memilih akan mengaktifkan/menonaktifkan Crestron.

Extron

Tekan \blacktriangleleft untuk memilih akan mengaktifkan/menonaktifkan Extron.

<u>PJ Link</u>

Tekan ◀▶ untuk memilih akan mengaktifkan/menonaktifkan PJ Link.

AMX Device Discovery

Tekan ◀▶ untuk memilih akan mengaktifkan/menonaktifkan AMX Device Discovery.

<u>Telent</u>

Tekan ◀▶ untuk memilih akan mengaktifkan/menonaktifkan Telnet.

Pilihan



Sumber Masukan

Buka submenu Sumber Masukan. Pilih sumber yang akan dipindai saat pengaktifan. Lihat halaman 63 untuk informasi lebih lanjut.

Mengunci Sumber

Kunci sumber saat ini sebagai satu-satunya sumber yang tersedia, meskipun kabel tidak tersambung ke stopkontak.

- Hidup hanya sumber saat ini yang dikenali sebagai sumber input.
- Mati semua sumber yang dipilih dalam Pilihan | Sumber Masukan akan dikenali sebagai sumber input.

Ketinggian

Atur kecepatan kipas untuk menunjukkan kondisi lingkungan.

- Hidup menambah kecepatan kipas untuk temperatur, kelembaban, atau altitudo tinggi.
- Mati kecepatan kipas standar untuk kondisi normal.

Meyembungikan Informasi

Sembunyikan pesan informasi pada layar proyeksi.

- Hidup tidak ada pesan status yang ditampilkan di layar saat pengoperasian berlangsung.
- Mati pesan status ditampilkan secara normal di layar saat pengoperasian berlangsung.

Pilihan



Mengunci Tombol

Kunci tombol pada panel atas proyektor.

 Hidup – pesan peringatan ditampilkan untuk mengkonfirmasi penguncian keypad.



Mati-keypad proyektor berfungsi secara normal.

Display Mode Lock

Tekan ◀► untuk memilih apakah fungsi mode tampilan dikunci atau tidak. Bila Penguncian Mode Tampilan diatur ke Hidup, maka fungsi Mode Tampilan tidak akan dapat disesuaikan oleh pengguna.

Tes Corak

Tampilkan pola tes. Tersedia Jaring (Putih, Hijau, Ungi), Putih, dan Nihil.

Warna Latar Belakang

Pilih warna latar yang diinginkan untuk gambar proyeksi bila tidak ada sumber yang terdeteksi.

Pengaturan Pengendali Jarak Jauh

Buka Pengaturan remote. Lihat halaman 64 untuk informasi lebih lanjut.

12V Trigger

Tekan ◀▶ untuk memilih apakah 12V Trigger output atau tidak.

Pilihan



Lanjutan

Buka menu Lanjutan. Lihat halaman 65 untuk informasi lebih lanjut.

Pengaturan Lampu

Buka menu Pengaturan Lampu. Lihat halaman 67 - 68 untuk informasi lebih lanjut.

Informasi

Tampilkan informasi proyektor.

Seting Ulang

Atur ulang semua Pilihan ke pengaturan pabrik default.



Bila Mode Daya (bersiap) diatur ke Eco, passthrough VGA & Audio, RS232, dan RJ45 akan dinonaktifkan saat proyektor berada dalam kondisi siaga.

Pilihan | Sumber Masukan

	Ŏ		1	
GAMBAR	TAMPILAN	PENGATURAN	PILIHAN	
PILIHAN / Sur	nber Masukan			
🔲 НОМІ		\checkmark		
DVI-D		\checkmark		
BNC BNC	BNC BNC			
W VGA1		\checkmark		
🐨 VGA2				
••• Komponen		\checkmark		
💭 S-Video		\checkmark		
🧿 Video		\checkmark		
🔲 Display Port		\checkmark		
📑 Keluar				
🔶 Naik Turun	🛃 Pilih	Menu Mati	kan Menu	

Sumber Masukan

Gunakan pilihan ini untuk mengaktifkan/menonaktifkan sumber input. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih sumber, lalu tekan ◄ atau ▶ untuk mengaktifkan/menonaktifkannya. Tekan ◀ (Enter) untuk menetapkan pilihan. Proyektor tidak akan mencari input yang dibatalkan pilihannya.

Jika semua sumber dibatalkan pilihannya, proyektor tidak dapat menampilkan gambar apapun. Selalu bolehkan minimal satu sumber dipilih.



Pilihan | Pengaturan Remote



Fungsi 1

Atur tombol **F1** sebagai cara pintas untuk fungsi Kecemerlangan, Kontras, Warna, Temperatur Warna, atau Gamma.

Fungsi 2

Atur tombol **F2** sebagai cara pintas untuk fungsi Mengunci Sumber, Proyeksi, Pengaturan Lampu, Mati, Zoom Digital, atau Suara.

Fungsi IR

Aktifkan atau Nonaktifkan fungsi IR proyektor.

Kode Pengendal Jarak Jauh

Tekan ◀► untuk mengatur kode kustom Remote, lalu tekan ◀◀ (Enter) untuk mengubah pengaturan.



Pilihan | Lanjutan



Menghidupkan Langsung

Aktifkan atau nonaktifkan Menghidupkan Langsung.

- Hidup proyektor dihidupkan secara otomatis bila daya AC tersambung.
- Mati proyektor harus dihidupkan secara normal.

Sinyal Daya Menyala

Aktifkan atau nonaktifkan Sinyal Daya Menyala.

- Hidup-proyektor dihidupkan secara otomatis bila sinyal aktif terdeteksi.
- Mati menonaktifkan pemicu daya hidup bila sinyal aktif terdeteksi.



- 1. Fitur opsional akan tergantung pada model dan wilayah.
- 2. Hanya tersedia bila Mode Siaga diatur ke Aktif.
- Jika proyektor dimatikan dengan tetap memasukkan sumber sinyal (sumber gambar terakhir ditampilkan di layar), proyektor tidak akan dihidupkan ulang, kecuali jika:

a. Sumber gambar terakhir dihentikan dan sumber sinyal apapun dimasukkan kembali.

b. Daya proyektor diputus dan disambungkan kembali.

4. Sinyal Daya Menyala akan mengabaikan pengaturan "Mengunci Sumber".

Mematikan Otomatis (mnt)

Atur interval Mati Otomatis. Secara default, proyektor akan mematikan lampu setelah 30 menit tanpa sinyal. Peringatan berikut ditampilkan 60 detik sebelum penonaktifan.

The projector will automatically shutdown after 60 detik



Pilihan | Lanjutan



Pengatur Waktu Tidur (mnt)

Atur interval Timer Tidur. Proyektor dinonaktifkan setelah batas waktu tertentu tanpa aktivitas (meskipun sinyal tersedia atau tidak). Peringatan berikut ditampilkan 60 detik sebelum penonaktifan.

The projector will automatically shutdown after 60 detik

Mode Daya (bersiap)

- Eco.: Pilih "Eco." untuk mengurangi pemborosan daya lebih lanjut < 0,5 W.
- Aktif: Pilih "Aktif" untuk kembali ke siaga normal dan port keluar VGA akan diaktifkan.

Pilihan | Pengaturan Lampu



Umur Lampu

Menampilkan jumlah jam lampu yang aktif. Item ini hanya untuk ditampilkan.

Seting Ulang Lampu

Setelah mengganti lampu, atur ulang penghitung lampu untuk menampilkan masa pakai lampu baru secara akurat.

1. Pilih Seting Ulang Lampu.

Layar konfirmasi akan ditampilkan.



2. Pilih Ya untuk mengatur ulang penghitung lampu ke nol.

Peringatan Lampu

Aktifkan atau nonaktifkan pengingat masa pakai lampu.

 Hidup – pesan peringatan ditampilkan bila sisa masa pakai lampu kurang dari 30 jam.



Mati – pesan peringatan tidak ditampilkan.

Pilihan | Pengaturan Lampu



Mode Pencahayaan

Pilih mode kecerahan lampu.

- Pencahayaan pengaturan default.
- Eco pengaturan kecerahan lebih rendah untuk memperpanjang masa pakai lampu.
- Daya Pilih untuk menampilkan fungsi mode Daya.

Power

Tekan ◀▶ untuk memilih mode lampu dengan kecerahan 365 W atau 292 W untuk memperpanjang masa pakai lampu. Fungsi ini hanya tersedia bila Mode Pencahayaan diatur ke Daya.

LAN_RJ45

Untuk kemudahan pengoperasian, proyektor Optoma menyediakan berbagai fitur manajemen jauh dan jaringan.

Fungsi LAN/RJ45 pada proyektor melalui jaringan, misalnya pengelolaan jarak jauh: pengaturan Daya Hidup/Mati, Kecemerlangan, dan Kontras. Serta, informasi status proyektor seperti: Sumber Video, Penonaktifan Suara, dsb.



Fungsi Terminal LAN berkabel

Proyektor dapat dikontrol oleh PC (Laptop) atau perangkat eksternal lain melalui port LAN/RJ45 dan kompatibel dengan Crestron/Extron/AMX (Device Discovery)/PJLink.

- Crestron adalah merek dagang terdaftar dari Crestron Electronics, Inc. di Amerika Serikat.
- Extron adalah merek dagang terdaftar dari Extron Electronics, Inc. di Amerika Serikat.
- AMX adalah merek dagang terdaftar dari AMX LLC di Amerika Serikat.
- PJLink berlaku untuk pendaftaran merek dagang dan logo di Jepang, Amerika Serikat, dan negara lainnya oleh JBMIA.

Perangkat Eksternal yang Didukung

Proyektor ini didukung oleh perintah khusus dari kontroler Crestron Electronics dan perangkat lunak terkait (misalnya, RoomView®).

http://www.crestron.com/

Proyektor ini sesuai untuk mendukung perangkat Extron sebagai referensi.

http://www.extron.com/

Proyektor ini didukung oleh AMX (Device Discovery).

http://www.amx.com/

Proyektor ini mendukung semua perintah PJLink Class1 (Versi 1.00).

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Untuk informasi lebih rinci tentang berbagai jenis perangkat eksternal yang dapat tersambung ke port LAN/RJ45 dan mengontrol proyektor dari jauh, serta perintah kontrol terkait yang mendukung masing-masing perangkat eksternal, segera hubungi Layanan Dukungan.



 Proyektor yang tersambung ke LAN, gunakan Kabel Normal Ethernet.

Peer-to-peer (PC yang langsung tersambung ke Proyektor), gunakan Kabel Crossover Ethernet.

LAN_RJ45

1. Sambungkan kabel RJ45 ke port RJ45 pada proyektor dan PC (Laptop).



2. Di PC (Laptop), pilih Mulai -> Panel Kontrol -> Sambungan Jaringan.



3. Klik kanan Sambungan Area Lokal, lalu pilih Properti.

S Network Connections	sia xi
Die Edit Verv Pavorites Iools Advagoed Help	27
🔾 Back + 🕘 + 🔊 🔑 Search 🍋 Folders 🕼 🔅 🗙 崎 🚍 -	
Address 💫 Network Connections	💌 🔁 😡
LAN or High-Speed Internet	
Local Area Connection Connected, Prevailed Insection Relationers 57:x Gp 2014 Fair Adapter Wood	Wreless National: Connection Not Connected, Prevailed Dist (Intel R) Wreless WFI Ltd. 496
New Connection Waard Sologe Weekwark Sebug Waard	
(5 objects	

 Di jendela Properti, pilih tab Umum, lalu pilih Internet Protocol (TCP/ IP).



5. Klik Properti.

Local Area Connection Properties
General Advanced
Connect using:
Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Cc Configure
This connection uses the following items:
🗹 📮 QoS Packet Scheduler 🗾
Retwork Monitor Driver
Internet Protocol (TCP/IP)
Install Uninstall Properties
Description
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.
Show icon in notification area when connected
Notify me when this connection has limited or no connectivity
OK Cancel

6. Masukkan alamat IP dan Subnet mask, lalu tekan OK.

Internet Protocol (TCP/IP) Propert	ties ? ×			
General				
You can get IP settings assigned aut this capability. Otherwise, you need b the appropriate IP settings.	omatically if your network supports o ask your network administrator for			
C Dbtain an IP address automatically				
 Use the following IP address: - 				
IP address:	10 . 10 . 10 . 99			
Sybnet mask:	255.255.255.0			
Default gateway:				
C Obtain DNS server address aut	C Obtain DMG searces address a terrationals			
Use the following DNS server a	ddresses:			
Preferred DNS server:				
Alternate DNS server:				
	Advanced			
	OK Cancel			

7. Tekan tombol Menu pada proyektor.

8. Pilih OSD -> PENGATURAN -> Pengaturan Jaringan -> Pengaturan LAN.

9. Setelah membuka Status Jaringan, masukkan item berikut:

DHCP: Mati

Alamat IP:	10.10.10.10
Subnet Mask:	255.255.255.0
Pintu Gerbang:	0.0.00
DNS:	0.0.0.0

- 10. Tekan ← (Enter) / ► untuk mengkonfirmasi pengaturan.
- 11. Buka browser Web (misalnya, Microsoft Internet Explorer dengan Adobe Flash Player 9.0 atau yang lebih tinggi).

& Welcom	e to Tabbed Browing - Windows Internet Explorer	• + × [L
* *	6 Welcome to Tabled Browsing	💁 • E
*	You've opened a new tab	
	With tabs you can: Use one Internet Explorer window to view all your webpage. Open Inits: In a badsground tab while viewing the page you're on. • Save and open multiple webpages at once by using favorites and home page tabs.	

12. Dalam panel Alamat, masukkan alamat IP: 10.10.10.10.

Proyektor berhasil dikonfigurasi untuk manajemen jauh. Fungsi LAN/ RJ45 ditampilkan sebagai berikut.





Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi http://www. crestron.com
Kontrol Pengguna

Power	Vol -	Mute	Vol +	
Sourcel ist				
				Auto
				Enter
			Blank	Source
			_	
Freeze				
(CRESTRON				Expansion Options
CRESTRON				Expansion Options
Creatives Control		Dreinster		Expansion Options
Crestron Control	0	Projector		Expansion Options
Crestron Control	Projector Name	Projector PJ01	Passuond	Expansion Options User Password Usr Enabled
Crestron Control	Projector Name Location Assigned To	Projector PJ01 RM01 Sir	Password	Expansion Options
Crestron Control IP Address IP ID Control Pot Control Set	Projector Name Location Assigned To	Projector PJ01 RM01 Sir Set	Password Confirmed	Expansion Options User Password User Enabled User Set
Crestron Control	Projector Name Location Assigned To Network Config	Projector PJ01 RM01 Sir Set DHCP Enabled	Password Confirmed	Expansion Options
Crestron Control IP Address IP ID Control Port Control Port Control Port	Projector Name Location Assigned To Network Config IP Address	Projector PJ01 RM01 Sir Set DHCP Enabled 10.10.10.10	Password Confirmed	Expansion Options
Crestron Control	Projector Name Location Assigned To Network Config IP Address Subnet Mask	Projector PJ01 RM01 Sir 	Password Confirmed	Epansion Optime User Password User Password User Enabled Admin Password Adm Enabled
Crestron Control P Address PPID Control Pot Control Pot Control Set	Projector Name Location Assigned To Network Config IP Address Subnet Mask Default Gateway	Projector PJ01 RM01 Sir DHCP Enabled 10.10.10.10 255.255.255.0 0.0.00	Password Confirmed Password	Espansion Optime User Password User Password User Set Admin Password Adm Enabled
Crestron Control IP Address IP ID Control Pot Control Pot Control Set	Projector Name Location Assigned To Network Config IP Address Subnet Mask Default Gateway DNS Server	Projector PJ01 RM01 Sir Set Set 10.10.10.10 25.255.255.00 0.0.00	Password Confirmed Password Confirmed	Epansion Options
Crestron Control	Projector Name Location Assigned To Network Config IP Address Subnet Mask Default Gateway DNS Server	Projector Pu01 RM01 Sir DHCP Enabled 10.10.10.10 255.255.00 0.00.00 0.00.00	Password Confirmed Password Confirmed	Epansion Options
Crestron Control IP Address IP ID Control Port Control Port Control Set	Projector Name Location Assigned To Network Config I P Address Subnet Mask Default Gateway DNS Server	Projector PJ01 RM01 Sir DHCP Enailed 10.10.10.10 255.255.255.0 0.0.0 Net.Set	Password Confirmed Password Confirmed	Epansion Options
Crestron Control P Address P ID Control Por Control Por Control Set	Projector Name Location Assigned To Network Config IP Address Subnet Mask Default Gateway DNS Server	Projector P.001 RM01 Sir DHCP Enabled 10.10.10.0 255.255.255.25 255.255.255 0.0.0 Net Set Tools Ext	Password Confirmed Password Confirmed	Epanden Options User Password User Enabled User Set Admin Password Adm Enabled Adm Set

Kategori	Item	Panjang Input
	Alamat IP	15
Kontrol Crestron	ID IP	3
	Port	5
	Nama Proyektor	10
Proyektor	Lokasi	10
	Ditetapkan ke	10
	DHCP (Diaktifkan)	(Tidak ada)
	Alamat IP	15
Konfigurasi Jaringan	Subnet Mask	15
	Gateway Default	15
	Server DNS	15
	Diaktifkan	(Tidak ada)
Sandi Pengguna	Sandi Baru	10
	Konfirmasikan	10
	Diaktifkan	(Tidak ada)
Sandi Admin	Sandi Baru	10
	Konfirmasikan	10

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi http://www.crestron.com 73 Bahasa Indonesia

Mengatur Pemberitahuan Email

- 1. Pastikan pengguna dapat mengakses situs fungsi LAN RJ45 melalui browser Web (misalnya, Microsoft Internet Explorer v6.01/v8.0).
- 2. Dari Situs LAN/RJ45, klik **Pengaturan Pemberitahuan**.

ion		
Mo	idel Name	
ngs Sys	tem	
Sys	tem Status	Power On
Dig	play Source	No Source
Lan	np Hours	В
Ima	i@¢	Presentation
Err	or Status	No Error
LA	N Status	
IP :	address	10.10.10.10
Sub	met mask	255.255.255.0
Def	fault gateway	0.0.0.0
DN	S Server	0.0.0.0
MA	LC address	
Vez	rsion	
LA	N Version	
F/W	V Version	

3. Secara default, kotak input dalam Pengaturan Pemberitahuan kosong.



- 4. Untuk mengirim email pemberitahuan, masukkan item berikut:
 - ▶ Kolom **SMTP** merupakan server email untuk mengirim email (protokol SMTP). Kolom ini wajib diisi.
 - Kolom Ke merupakan alamat email penerima (misalnya, administrator proyektor). Kolom ini wajib diisi.
 - Kolom Cc akan mengirim salinan karbon pemberitahuan ke alamat email yang ditentukan. Kolom ini opsional (misalnya, asisten administrator proyektor).



Kontrol Pengguna

- Kolom From merupakan alamat email pengirim (misalnya, administrator proyektor). Kolom ini wajib diisi.
- Pilih kondisi pemberitahuan dengan mencentang kotak yang diinginkan.



Fungsi RS232 by Telnet

Selain proyektor tersambung ke interface RS232 dengan komunikasi "Hyper-Terminal" oleh kontrol perintah RS232, tersedia alternatif kontrol perintah RS232 yang disebut "RS232 by TELNET" untuk interface LAN/RJ45.



yang benar.

Panduan Ringkas untuk "RS232 by TELNET"

Periksa dan dapatkan Alamat IP di OSD proyektor. Pastikan laptop/PC dapat mengakses halaman Web proyektor. Jika fungsi "TELNET" difilter oleh laptop/PC, pastikan pengaturan "Firewall Windows" telah dinonaktifkan.



1. Mulai => Semua Program => Aksesori => Prompt Perintah.



2. Masukkan format perintah seperti di bawah ini:

telnet ttt.xxx.yyy.zzz 23 (tekan tombol "Enter")

(ttt.xxx.yyy.zzz: IP-Address (Alamat IP) proyektor)

3. Jika Telnet-Connection telah siap dan pengguna dapat memiliki input perintah RS232, tekan tombol "Enter". Perintah RS232 akan berfungsi.

Cara mengaktifkan TELNET di Windows VISTA/7

Secara default, penginstalan untuk Windows VISTA tidak menyertakan fungsi "TELNET". Namun pengguna akhir dapat memilikinya dengan cara mengaktifkan "Aktifkan atau Nonaktifkan fitur Windows". 1. Buka "Panel Kontrol" di Windows VISTA.



2. Buka "Program".

file Edit View Tools Hel			
Tasks View installed updates Get new programs online at Windows Marketplace	Uninstall or change a program To uninstall a program, select it from the list a	nd then click "Uninstall", "Change", or "Re	ipair".
View purchased software (digital locker)	Nema	Publisher	Installe
	BD: 7-29 417 A-Joshit Am A-Joshit Am A-Joshit Am A-Joshit Am A-Joshit Am B-Joshit Am B-Josh	Adobe System Incorporated Adaba System Jac. Adabe System Ecosponsted Adaba System Ecosponsted Adabe System Ecosponsted Agai Jac. Allo Technologies Adap Electric Divi, Inc. Divi, Inc. Divi	11/21/ 11/21/ 12/23/ 9/38/2 9/38/2 9/38/2 9/38/2 9/38/2 9/38/2 11/21/21/ 11/21/ 11/21/21/21/ 11/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21

3 Pilih "Aktifkan atau nonaktifkan fitur Windows" untuk membukanya.



4. Centang pilihan "Klien Telnet", lalu tekan tombol "OK".

Microsoft Win	dows	The Party of Stations of Long 1
Please wa This migh	it while the feature It take several minu	s are configured. Ites.
		Cancel

Lembar spesifikasi untuk "RS232 by TELNET":

- 1. Telnet: TCP.
- 2. Port Telnet: 23 (untuk informasi lebih rinci, hubungi agen atau tim layanan).
- 3. Utilitas Telnet: Windows "TELNET.exe" (mode konsol).
- 4. Pemutusan sambungan untuk kontrol RS232-by-Telnet secara normal: Tutup utilitas Windows Telnet segera setelah sambungan TELNET siap.

Batas 1 untuk Telnet-Control: tersedia kurang dari 50 byte untuk muatan jaringan berturut-turut pada aplikasi Telnet-Control. Batas 2 untuk Telnet-Control: tersedia kurang dari 26 byte untuk satu perintah RS232 lengkap pada Telnet-Control.

Batas 3 untuk Telnet-Control: Penundaan minimum untuk perintah RS232 berikutnya harus lebih dari 200 (ms).

(*, Dalam utilitas "TELNET.exe" internal Windows XP, penekanan tombol "Enter" akan menghasilkan kode "Carriage-Return" dan "New-Line".)

Apendiks

Mengatasi Masalah

Jika Anda mengalami masalah dengan proyektor, baca informasi berikut. Jika masalah berlanjut, hubungi peritel atau pusat layanan setempat.

Masalah Gambar

Tidak ada gambar yang ditampilkan di layar

- Pastikan semua sambungan kabel dan daya telah dipasang dengan benar dan aman seperti dijelaskan dalam bagian Pemasangan.
- > Pastikan semua pin konektor tidak tertekuk atau rusak.
- Pastikan lampu proyeksi telah dipasang dengan aman. Lihat bagian Mengganti Lampu.
- Pastikan Anda telah melepas penutup lensa dan proyektor dihidupkan.

Gambar yang ditampilkan hanya sebagian, menggulung, atau salah

- > Tekan Sinkronisasi Ulang pada remote.
- Jika Anda menggunakan PC:

Untuk Windows 95, 98, 2000, XP:

- 1. Buka ikon **Komputer Saya** dan folder **Panel Kontrol**, lalu klik dua kali ikon **Layar**.
- 2. Pilih tab Pengaturan.
- 3. Pastikan pengaturan resolusi layar lebih rendah atau sama dengan UXGA (1600 x 1200).
- 4. Klik tombol Properti Lanjutan.

Jika proyektor tetap tidak memproyeksi gambar secara keseluruhan, Anda juga harus mengubah layar monitor yang digunakan. Lihat langkah-langkah berikut.

- 5. Pastikan pengaturan resolusi lebih rendah atau sama dengan UXGA (1600 x 1200).
- 6. Pilih tombol Ubah dalam tab Monitor.
- 7. Klik **Tampilkan semua perangkat**. Selanjutnya, pilih **Jenis monitor standar** dalam kotak SP; pilih mode resolusi yang diperlukan dalam kotak "Model".
- 8. Pastikan pengaturan resolusi layar monitor lebih rendah atau sama dengan UXGA (1600 x 1200). (*)

79 Bahasa Indonesia



- Jika Anda menggunakan Notebook:
 - 1. Ikuti terlebih dulu langkah-langkah di atas untuk menyesuaikan resolusi komputer.
 - 2. Tekan pengaturan output pengalihan. Contoh: [Fn]+[F4]

Acer ⇔	[Fn]+[F5]	IBM/Lenovo	 [Fn]+[F7] [Fn]+[F4] [Fn]+[F3] [Fn]+[F5] 		
Asus ⇔	[Fn]+[F8]	HP/Compaq			
Dell ⇔	[Fn]+[F8]	NEC ⇔			
Gateway ⇔	[Fn]+[F4]	Toshiba ⇔			
Mac Apple: Sistem Preferensi ⇔ Tampilan ⇔ Pengaturan ⇔ Cermin tampilan					

Jika Anda mengalami masalah saat mengubah resolusi atau monitor membeku, hidupkan ulang semua peralatan termasuk proyektor.

Layar komputer Notebook atau PowerBook tidak menampilkan presentasi

Jika Anda menggunakan Notebook:

Beberapa Notebook dapat menonaktifkan layar sendiri secara otomatis bila perangkat layar kedua digunakan. Masingmasing Notebook tersebut memiliki cara yang berbeda untuk mengaktifkan ulang layarnya. Untuk informasi lebih rinci, lihat panduan pengguna komputer.

Gambar tidak stabil atau berkedip

- Gunakan Fase untuk mengatasinya. Lihat halaman 53 untuk informasi lebih lanjut.
- Ubah pengaturan warna monitor pada komputer.

Gambar memiliki garis berkedip vertikal

- Gunakan Frekuensi untuk membuat penyesuaian. Lihat halaman 51 untuk informasi lebih lanjut.
- Periksa dan konfigurasikan ulang mode tampilan kartu grafis untuk membuatnya kompatibel dengan proyektor.

Gambar tidak fokus

- Pastikan penutup lensa telah dilepas.
- Sesuaikan Cincin Fokus pada lensa proyektor.
- Pastikan layar proyeksi telah berada di antara jarak yang ditetapkan dari proyektor. Lihat halaman 26 - 28 untuk informasi lebih lanjut.



Gambar melebar saat menampilkan judul DVD 16:9

Bila Anda memutar DVD anamorfik atau DVD 16:9, proyektor akan menampilkan gambar terbaik dalam OSD format 16:9. Jika Anda memutar judul DVD format 4:3, ubah format ke 4:3 dalam OSD proyektor. Jika gambar tetap melebar, Anda juga harus menyesuaikan rasio aspek dengan pengaturan berikut:

• Tetapkan format tampilan ke jenis rasio aspek 16:9 (lebar) pada pemutar DVD.

Gambar terlalu kecil atau terlalu besar

- Sesuaikan Cincin Zoom di bagian atas proyektor.
- > Pindahkan proyektor lebih dekat ke atau lebih jauh dari layar.
- Tekan tombol Menu di remote control atau panel proyektor, buka Tampilan | Format, lalu coba pengaturan lain.

Gambar memiliki sisi miring

- Jika mungkin, ubah posisi proyektor agar berada di tengah layar dan di bawah bagian dasar layar.
- Tekan Keystone +/- di remote control hingga setiap sisi berada pada posisi vertikal.

Gambar terbalik

Pilih Pengaturan | Proyeksi dari OSD, lalu sesuaikan arah proyeksi.

Masalah Penghentian Pengoperasian

Proyektor berhenti merespons semua kontrol

Jika mungkin, matikan proyektor, lepas kabel daya, lalu tunggu minimal 60 detik sebelum menyambungkan daya kembali.

Lampu terbakar atau menimbulkan bunyi

Bila lampu mencapai akhir masa pakainya, lampu akan terbakar dan menimbulkan bunyi yang keras. Jika hal ini terjadi, proyektor tidak akan dapat dihidupkan hingga modul lampu diganti. Untuk mengganti lampu, ikuti prosedur dalam Mengganti Lampu pada halaman 85.

Tanya Jawab Tentang HDMI

Apa perbedaan antara kabel HDMI "Standar" dengan kabel HDMI "Kecepatan Tinggi"?

Baru-baru ini, HDMI Licensing, LLC mengumumkan bahwa kabel akan diuji coba sebagai kabel Standar atau Kecepatan Tinggi.

- Kabel HDMI Standar (atau "kategori 1") telah diuji untuk berperforma pada kecepatan 75 Mhz atau hingga 2,25 Gbps, yang setara dengan sinyal 720p/1080i.
- Kabel HDMI Kecepatan Tinggi (atau "kategori 2") telah diuji untuk berperforma pada kecepatan 340 Mhz atau hingga 10,2 Gbps, yang merupakan bandwidth tertinggi yang tersedia saat ini untuk kabel HDMI dan berhasil menangkap sinyal 1080p, termasuk sinyal pada kedalaman warna yang meningkat dan/atau kecepatan refresh yang meningkat dari Sumber. Kabel Kecepatan Tinggi juga dapat mengakomodasi tampilan beresolusi lebih tinggi, misalnya monitor sinema WQXGA (dengan resolusi 2560 x 1600).

Bagaimana cara menggunakan kabel HDMI yang lebih panjang dari 10 meter?

Ada banyak perusahaan pengadopsi teknologi HDMI yang menyediakan solusi HDMI untuk menambah jarak efektif kabel mulai dari jarak yang biasa, yaitu 10 meter hingga jarak yang lebih panjang. Perusahaan tersebut memproduksi berbagai solusi yang mencakup kabel aktif (elektronik aktif dalam kabel yang meningkatkan dan memperpanjang sinyal kabel), repeater, amplifier, juga CAT5/6, dan berbagai solusi fiber.

Bagaimana cara mengetahui apakah kabel tersebut bersertifikasi HDMI?

Semua produk HDMI diharuskan untuk disertifikasi oleh produsen sebagai bagian dari Spesifikasi Uji Kesesuaian HDMI. Namun, mungkin terdapat kabel yang mencantumkan logo HDMI namun tidak diuji coba dengan semestinya. HDMI Licensing, LLC akan secara aktif menyelidiki kondisi tersebut untuk memastikan merek dagang HDMI digunakan sebagaimana mestinya di pasaran. Sebaiknya konsumen membeli kabel dari sumber yang memiliki reputasi baik dan perusahaan yang dapat dipercaya.

Untuk informasi lebih rinci, kunjungi: http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49

Indikator Status Proyektor

Pesan	LED daya	LED daya	LED temperatur	LED lampu
	(Hijau)	(Merah)	(Merah)	(Merah)
Beroperasi	Hidup	0	0	0
Pemanasan atau Pendinginan	Berkedip (0,5 detik)	0	0	0
Siaga	0	Hidup	0	0
Temperatur T1 temperatur tinggi	0	Berkedip	Hidup	0
Gangguan termal	0	4	0	0
Lamp error (Kesalahan pada lampu)	0	Berkedip	0	Hidup
Kesalahan kipas	0	Berkedip	Berkedip	0
Pintu lampu terbuka	0	7	0	0
DMD error (Kesalahan pada DMD)	0	8	0	0
Kesalahan pada roda warna	0	9	0	0

* LED daya akan HIDUP bila OSD ditampilkan dan MATI bila OSD tidak ditampilkan.

Digit menunjukkan jumlah LED berkedip.





Pengingat Pesan

Mengganti lampu:



Di luar jangkauan: (untuk informasi lebih lanjut, lihat penjelasan berikut)



Masalah pada Remote Control

Jika remote control tidak berfungsi:

- Pastikan sudut pengoperasian untuk remote control adalah ±15°.
- Pastikan tidak ada penghalang antara remote control dan proyektor. Pindahkan ke dalam jarak 7 m (23 kaki) dari proyektor.
- > Pastikan baterai telah dipasang dengan benar.
- > Ganti baterai berdaya lemah dalam remote control.

Masalah pada Audio

Tidak ada suara

- Atur volume suara pada remote control.
- Atur volume suara pada sumber audio.
- Periksa sambungan kabel audio.
- Uji output audio sumber dengan speaker lain.
- Perbaiki proyektor.

Suara terdistorsi

- Periksa sambungan kabel audio.
- Uji output audio sumber dengan speaker lain.
- Perbaiki proyektor.

Apendiks

Mengganti Lampu

Lampu proyeksi harus diganti bila terbakar. Lampu harus diganti hanya dengan lampu pengganti bersertifikasi yang dapat dipesan dari dealer setempat.

Penting:

- Lampu mengandung sejumlah merkuri dan harus dibuang sesuai dengan peraturan setempat yang berlaku.
- Jangan sentuh permukaan kaca lampu baru karena dapat mempersingkat masa pengoperasiannya.



Pastikan untuk mematikan dan melepas kabel proyektor minimal satu jam sebelum mengganti lampu. Tidak melakukannya dapat mengakibatkan luka bakar yang parah.











- 1. Matikan proyektor dengan menekan tombol Daya.
- 2. Biarkan proyektor mendingin minimal selama 30 menit.
- 3. Lepas kabel daya.
- 4. Buka penguncian penutup lampu.
- 5. Tarik dan lepas penutup.
- 6. Gunakan obeng untuk melepas sekrup dari modul lampu.
- 7. Tarik modul lampu keluar.

Untuk mengganti modul lampu, lakukan kebalikan langkahlangkah sebelumnya.

Setelah mengganti lampu, penghitung jam lampu harus diatur ulang. Lihat halaman 67 untuk informasi lebih lanjut.

Apendiks

Membersihkan Proyektor

Membersihkan proyektor untuk menghilangkan debu dan kotoran akan membantu memastikan pengoperasian tanpa masalah.

Peringatan:

- Pastikan untuk mematikan dan melepas kabel proyektor minimal satu jam sebelum membersihkan. Tidak melakukannya dapat mengakibatkan luka bakar yang parah.
- Saat membersihkan, gunakan hanya kain yang lembab. Pastikan air tidak masuk ke dalam celah ventilasi pada proyektor.
- Jika sedikit air masuk ke bagian dalam proyektor sewaktu membersihkan, lepas kabel daya, lalu letakkan proyektor di dalam ruang berventilasi cukup selama beberapa jam sebelum menggunakannya kembali.
- Jika banyak air masuk ke bagian dalam proyektor saat membersihkan, proyektor harus diperbaiki.

Membersihkan Lensa

Anda dapat membeli pembersih lensa optik di hampir semua toko kamera. Lakukan langkah-langkah berikut untuk membersihkan lensa proyektor.

- 1. Gunakan sedikit pembersih lensa optik pada kain bersih yang lembut. (Jangan gunakan pembersih langsung pada lensa.)
- 2. Seka lensa secara perlahan dengan gerakan memutar.

Perhatian:

- Jangan gunakan pembersih atau larutan yang bersifat abrasif.
- Untuk mencegah perubahan atau pemudaran warna, hindari penggunaan pembersih pada rangka proyektor.

Membersihkan Rangka

Lakukan langkah-langkah berikut untuk membersihkan rangka proyektor.

- 1. Seka debu menggunakan kain lembab yang bersih.
- 2. Lembabkan kain dengan air hangat dan deterjen lembut (seperti yang digunakan saat mencuci piring), lalu bersihkan rangka.
- 3. Bilas semua deterjen dari kain, lalu seka kembali proyektor.

Perhatian:

Untuk mencegah perubahan atau pemudaran warna rangka proyektor, jangan gunakan pembersih beralkohol yang bersifat abrasif.





Mode Kompatibilitas

Kompatibilitas Video

NTSC	NTSC M/J, 3,58 MHz, 4,43 MHz	
PAL	PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43 MHz	
SECAM	SECAM B/D/G/K/K1/L, 4,25/4,4 MHz	
SDTV	480i/p, 576i/p	
HDTV	720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080P(50/60Hz)	

Keterangan rinci pemilihan waktu video

	Sinyal	Resolusi	Kecepatan Refresh (Hz)	Catatan
L	TV(NTSC)	720 X 480	60	Untuk Video/
	TV(PAL, SECAM)	720 X 576	50	S-Video Komposit
	SDTV(480i)	720 X 480	60	
	SDTV(480p)	720 X 480	60	
•	SDTV(576i)	720 X 576	50	
	SDTV(576p)	720 X 576	50	Untuk Komponen
	HDTV(720p)	1280 X 720	50/60	
	HDTV(1080i)	1920 X1080	50/60	
	HDTV(1080p)	1920 X1080	24/50/60	



 Untuk resolusi layar lebar (WXGA), dukungan kompatibilitas tergantung pada model Notebook/PC.

Kompatibilitas Komputer - Standar VESA

Sinyal	Resolusi	Kecepatan Refresh (Hz)	Catatan untuk Mac
VGA	640 x 480	60/67/72/85	Mac 60/72/85
SVGA	800 x 600	56/60 ^(*2) /72/ 85/120 ^(*2)	Mac 60/72/85
XGA	1024 x 768	50/60 ^(*2) /70/ 75/85/120 ^(*2)	Mac 60/70/75/85
HDTV(720p)	1280 x 720	50/60(*2)/120(*2)	Mac 60
WXGA	1280 x 768	60/75/85	Mac 60/75/85
	1280 x 800	50/60	Mac 60
WXGA	1366 x 768	60	
SXGA	1280 x 1024	60/75/85	Mac 60/75
SXGA+	1400 x 1050	60	
UXGA	1600 x 1200	60	
HDTV(1080p)	1920 x 1080	24/50/60	Mac 60
WUXGA	1920 x 1200 ^(*1)	60/50	Mac 60

Sinyal Komputer (Kompatibilitas RGB Analog)

(*1) Hanya 1920 x 1200 @60Hz yang mendukung RB(reduced blanking).

(*2) Untuk mendukung bingkai berurutan 3D.



* Resolusi asal mendukung 50 Hz.



Sinyal Input untuk HDMI/DVI-D

Sinyal	Resolusi	Kecepatan Refresh (Hz)	Catatan untuk Mac
VGA	640 x 480	60	Mac 60/72/85
SVGA	800 x 600	$60^{(*2)}/72/85/$ $120^{(*2)}$	Mac 60/72/85
XGA	1024 x 768	50/60 ^(*2) /70/ 75/85/120 ^(*2)	Mac 60/70/75/85
SDTV(480i)	720 x 480	60	
SDTV(480p)	720 x 480	60	
SDTV(576i)	720 x 576	50	
SDTV(576p)	720 x 576	50	
WSVGA (1024 x 600)	1024 x 600	60 (*2)	
HDTV(720p)	1280 x 720	$50^{(*2)}/60/$ $120^{(*2)}$	Mac 60
WXGA	1280 x 768	60/75/85	Mac 75
	1280 x 800	60/50	Mac 60
WXGA	1366 x 768	60	
SXGA	1280 x 1024	60/75/85	Mac 60/75
SXGA+	1400 x 1050	60	
UXGA	1600 x 1200	60	
HDTV(1080i)	1920 x 1080	50/60	
HDTV(1080p)	1920 x 1080	24/30/50/60	Mac 60
WUXGA	1920 x 1200 ^(*1)	60/50	Mac 60

(*1) Hanya 1920 x 1200 @60Hz yang mendukung RB(reduced blanking).

(*2) Untuk mendukung bingkai berurutan 3D.

Tabel Kompatibilitas Video 3D Nyata

13

Resolusi Input	Pemilih	an waktu input	
	1280 x 720p @50Hz	Atas dan Bawah	
	1280 x 720p @60Hz	Atas dan Bawah	
	1280 x 720p @50Hz	Kemasan bingka	i
HDMI 1.4a	1280 x 720p @60Hz	Kemasan bingka	i
Input 3D	1920 x 1080i @50Hz	Berdampingan (S	Separuh)
	1920 x 1080i @60Hz	Berdampingan (S	Separuh)
	1920 x 1080p @24Hz	Atas dan Bawah	
	1920 x 1080p @24 Hz	Kemasan bingka	i
	1920 x 1080i @50Hz		Mode SBS
	1920 x 1080i @60Hz	Berdampingan	
	1280 x 720p @50Hz	(Separuĥ)	aktif
	1280 x 720p @60Hz		
HDMI 1.3	1920 x 1080i @50Hz		
	1920 x 1080i @60Hz	Atas dan	Mode TAB
	1280 x 720P @50Hz	Bawah	aktif
	1280 x 720P @60Hz		
	480i	HQFS	



Perintah RS232

Konektor RS232

No. Pin	Spesifikasi
1	Tidak ada
2	RXD
3	TXD
4	DTR
5	GND
6	DSR
7	RTS
8	CTS
9	Tidak ada

Daftar Fungsi Protokol RS232

Perintah RS232

Baud Rate : 9600 Data Bits: 8 Parity: None Stop Bits: 1 Flow Control : None UART16550 FIFO: Disable Projector Return (Pasi): F Projector Return (Fail): F Note : There is a <CR> after all ASCII comman 0D is the HEX code for <CR> in ASCII code

Apendiks

XX=01-99, projector's ID, XX=00 is for all projectors

SEND to projector

Co.		
•.•	Terl	kait

Terkait dengan aplikasi yang berbeda untuk setiap model. Fungsi tergantung pada model yang dibeli.

222 ASCII Codo	HEX Code	Function		Description
232 ASCII COUE	HEX CODE	T unction		Description
~XX00 1	7E 30 30 30 30 20 31 0D	Power ON Dower OFF	(0/2 for bookword	compatible)
~XX00 0	7E 30 30 30 30 20 30 0D	DPower ON with Passwo	ord ~nnnn =	= ~0000 (a=7E 30 30 30 30)
				~9999 (a=7E 39 39 39 39)
~XX01 1	7E 30 30 30 31 20 31 0D	Resync		
~XX02 1	7E 30 30 30 32 20 31 0D	AV Mute	On	
~XX020	7E 30 30 30 32 20 30 0D	Mute	On	Oir (0/2 for backward co impatible)
~XX03 0	7E 30 30 30 33 20 30 0D	Mate	UII	Off (0/2 for backward co mpatible)
~XX04 1	7E 30 30 30 34 20 31 0D	Freeze		
~XX04 0	7E 30 30 30 34 20 30 0D	Untreeze Zoom Diug		(0/2 for backward compatible)
~XX06 1	7E 30 30 30 30 36 20 31 0D	Zoom Minus		
~XX12 1	7E 30 30 31 32 20 31 0D	Direct Source Comman	ds HDMI	
~XX12 2	7E 30 30 31 32 20 32 0D			DVI-D BNC
~XX12 5	7E 30 30 31 32 20 34 0D		VGA1	BNC
~XX12 6	7E 30 30 31 32 20 36 0D		VGA 2	
~XX12 8	7E 30 30 31 32 20 38 0D		VGA1 Compone	ent
~XX12 10	7E 30 30 31 32 20 39 0D 7E 30 30 31 32 20 31 30 0D		Video	
~XX12 13	7E 30 30 31 32 20 31 33 0D		VGA 2 Compone	nt
~XX12 14	7E 30 30 31 32 20 31 34 0D		Component	
~^^12 20	7E 30 30 31 32 20 32 30 0D			ызрауРоп
~XX20 1	7E 30 30 32 30 20 31 0D	Display Mode	Presentation	
~XX20 2	7E 30 30 32 30 20 32 0D		Movie	
~XX20 4	7E 30 30 32 30 20 34 0D		sRGB	
~XX20 5	7E 30 30 32 30 20 35 0D		User	
~XX20 7 ~XX20 13	7E 30 30 32 30 20 37 0D 7E 30 30 32 30 21 33 0D		DICOM SIM	
~XX20 9	7E 30 30 32 30 20 39 0D		3D	
~XX21 n	7E 30 30 32 31 20 a 0D	Brightness	n = -50 (a=2D 35	30) ~ 50 (a=35 30)
~XX22 n	7E 30 30 32 32 20 a 0D	Contrast	n = -50 (a=2D 35	30) ~ 50 (a=35 30)
~XX44 n	7E 30 30 32 33 20 a 0D	Tint	n = -50 (a=2D 35	30) ~ 50 (a=35 30)
~XX45 n	7E 30 30 34 35 20 a 0D	Color	n = -50 (a=2D 35	30) ~ 50 (a=35 30)
~XX327 n	7E 58 58 33 32 37 20 a 0D	Color Matching	Red Hue	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX329 n	7E 58 58 33 32 39 20 a 0D		Blue Hue	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX330 n	7E 58 58 33 33 30 20 a 0D		Cyan Hu	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX331 n	7E 58 58 33 33 31 20 a 0D		Yellow Hue Magazta Huo	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX333 n	7E 58 58 33 33 33 20 a 0D		Cvan Hue	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX333 n	7E 58 58 33 33 33 20 a 0D		Red Saturation	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX334 n	7E 58 58 33 33 34 20 a 0D		Green Saturation	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX335 n ~XX336 n	7E 58 58 33 33 36 20 a 0D		Cvan Saturation	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37) n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX337 n	7E 58 58 33 33 37 20 a 0D		Yellow Saturation	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX338 n	7E 58 58 33 33 38 20 a 0D		Magenta Saturationn	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX339 n ~XX340 n	7E 58 58 33 33 39 20 2 0D		Red Gain Green Gain	n=12/(a=2d 31 32 37)~12/(a=31 32 37) n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX341 n	7E 58 58 33 34 31 20 a 0D		Blue Gain	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX342 n	7E 58 58 33 34 32 20 a 0D		Cyan Gain	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX343 n ~XX344 n	7E 58 58 33 34 33 20 a 0D 7E 58 58 33 34 34 20 a 0D		Yellow Gain Magenta Gain	n=12/(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37) n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX345 n	7E 58 58 33 34 35 20 a 0D		White/R	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX346 n	7E 58 58 33 34 36 20 a 0D		White/G	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX347 n ~XX215 1	7E 58 58 33 34 37 20 a 0D 7E 30 30 32 31 35 20 31 0D		White/B Reset	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX24 n	7E 30 30 32 34 20 a 0D	RGB Gain/Bias	Red Gain	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX25 n	7E 30 30 32 35 20 a 0D		Green Gain	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX26 n	7E 30 30 32 36 20 a 0D		Blue Gain	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX28 n	7E 30 30 32 37 20 a 0D 7E 30 30 32 38 20 a 0D		Green Bias	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX29 n	7E 30 30 32 39 20 a 0D		Blue Bias	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX33 n	7E 30 30 33 33 20 a 0D		Reset	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX34 n	7E 30 30 33 34 20 a 0D	BrilliantColor™		n = 1 (a=31) ~ 10 (a=31 30)
~XX196 n ~XX35 1	7E 30 30 31 39 36 20 a 0D 7E 30 30 33 35 20 31 0D	Noise Reduction	Film	n = 1 (a=31) ~ 10 (a=31 30)
~XX35 3	7E 30 30 33 35 20 31 0D	Gamilla	Graphics	
~XX35 5	7E 30 30 33 35 20 35 0D		1.8	
~XX35 6	7E 30 30 33 35 20 36 0D		2.0	
~****	7E 30 30 33 35 20 37 0D		2.2	

Apendiks

~XX35 8 ~XX35 9	7E 30 30 33 35 20 38 0D 7E 30 30 33 35 20 39 0D		2.6 3D
XX36 3 XX36 0 XX36 1 XX36 2 XX37 1 XX37 3 XX37 4 XX73 n XX74 n XX74 n XX75 n XX76 n XX76 n XX200 n XX200 n	$\begin{array}{c} 7E & 90 & 30 & 33 & 46 & 20 & 30 & 00 \\ 7E & 30 & 30 & 33 & 46 & 20 & 31 & 00 \\ 7E & 30 & 30 & 33 & 46 & 20 & 31 & 00 \\ 7E & 30 & 30 & 33 & 72 & 03 & 10 \\ 7E & 30 & 30 & 33 & 72 & 03 & 10 \\ 7E & 30 & 30 & 33 & 72 & 03 & 20 \\ 7E & 30 & 30 & 33 & 72 & 03 & 20 \\ 7E & 30 & 30 & 37 & 32 & 03 & 00 \\ 7E & 30 & 30 & 37 & 32 & 03 & 00 \\ 7E & 30 & 30 & 37 & 32 & 03 & 00 \\ 7E & 30 & 30 & 37 & 32 & 03 & 00 \\ 7E & 30 & 30 & 37 & 32 & 03 & 00 \\ 7E & 30 & 30 & 37 & 32 & 03 & 00 \\ 7E & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 00 \\ 7E & 30 & 30 & 32 & 30 & 32 & 0 & 00 \\ 7E & 30 & 30 & 32 & 30 & 32 & 0 & 00 \\ 7E & 30 & 30 & 32 & 30 & 32 & 0 & 00 \\ 7E & 30 & 30 & 32 & 30 & 32 & 0 & 00 \\ 7E & 30 & 30 & 32 & 30 & 32 & 0 & 00 \\ \end{array}$	Color Temp. Color Space Signal (RGB) Signal(Video)	
~XX204 1 ~XX204 0	7E 30 30 32 30 30 21 31 0E 7E 30 30 32 30 30 21 30 0E))	0 7.5
~XX60 1 ~XX60 2 ~XX60 3 ~XX60 5 ~XX60 6 ~XX60 7	7E 30 30 36 30 20 31 0D 7E 30 30 36 30 20 32 0D 7E 30 30 36 30 20 33 0D 7E 30 30 36 30 20 33 0D 7E 30 30 36 30 20 36 0D 7E 30 30 36 30 20 37 0D	Format	4'3 16:9 16:10/WUXGA Model) LEX Nalive Auto
~XX62 n ~XX504 n ~XX505 n	7E 30 30 36 32 20 a 0D 7E 58 58 35 30 34 20 a 0D 7E 58 58 35 30 35 20 a 0D	Digital Zoom Zoom	$\begin{array}{lll} n=-5(a=\!2D35)\sim25(a=\!3235)\\ HZoom&n=0&(a=\!30)\sim100~(a=\!313030)\\ VZoom&n=0&(a=\!30)\sim100~(a=\!313030) \end{array}$
XX61 n XX63 n XX64 n XX66 n XX230 1 XX230 1 XX400 0 XX400 1 XX400 2 XX405 1 XX405 1 XX405 2 XX405 2 XX231 0 XX231 1	$\begin{array}{c} TE & 30 & 30 & 46 & 31 & 20 & a & 0D \\ TE & 30 & 30 & 33 & 20 & a & 0D \\ TE & 30 & 30 & 36 & 32 & 0a & a & 0D \\ TE & 30 & 30 & 36 & 20 & a & 0D \\ TE & 30 & 30 & 32 & 33 & 30 & 20 & 30 & D \\ TE & 30 & 30 & 32 & 33 & 30 & 20 & 30 & D \\ TE & 30 & 30 & 34 & 30 & 30 & 20 & 31 & 0C \\ TE & 30 & 30 & 34 & 30 & 30 & 20 & 31 & 0C \\ TE & 30 & 30 & 34 & 30 & 30 & 20 & 31 & 0C \\ TE & 30 & 30 & 34 & 30 & 30 & 20 & 31 & 0C \\ TE & 30 & 30 & 34 & 30 & 30 & 20 & 31 & 0C \\ TE & 30 & 30 & 34 & 30 & 35 & 20 & 31 & 0C \\ TE & 30 & 30 & 34 & 30 & 35 & 20 & 30 & CC \\ TE & 30 & 30 & 34 & 30 & 35 & 20 & 30 & CC \\ TE & 30 & 30 & 30 & 32 & 30 & 30 & 20 & 31 & CC & 31 & 0C \\ TE & 30 & 30 & 32 & 33 & 31 & 20 & 31 & 0C \\ TE & 30 & 30 & 32 & 33 & 31 & 20 & 31 & CC & 31 & 0C \\ \end{array}$	Edge mask H image Shift V Image Shift V Keystone 3D–2D 3D Format 3D Sync Invert	n = 0 (a=30) - 10 (a=31 30) n = -100 (a=20 31 303) - 100 (a=31 30 30) n = -100 (a=20 31 303) - 100 (a=31 30 30) n = -40 (a=20 34 30) - 40 (a=34 30) 3D Mode IR B C C C C C C C C C C C C C
-XX70 1 -XX70 2 -XX70 3 -XX70 5 -XX70 5 -XX70 5 -XX70 5 -XX70 7 -XX70 10 -XX70 10 -XX70 10 -XX70 10 -XX70 11 -XX70 12 -XX70 12 -XX70 12 -XX70 20 -XX70 20 -XX70 22 -XX70 22 -X	$\begin{array}{c} 7E & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 0D \\ 7E & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 00 & 32 & 00 \\ 7E & 30 & 30 & 73 & 30 & 20 & 32 & 00 \\ 7E & 30 & 30 & 73 & 30 & 30 & 30 & 30 \\ 7E & 30 & 37 & 30 & 30 & 30 & 30 & 30 \\ 7E & 30 & 30 & 73 & 30 & 30 & 30 & 30 \\ 7E & 30 & 30 & 73 & 30 & 20 & 37 & 00 \\ 7E & 30 & 30 & 73 & 30 & 20 & 37 & 00 \\ 7E & 30 & 30 & 73 & 30 & 20 & 37 & 00 \\ 7E & 30 & 30 & 73 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ 7E & 30 & 30 & 73 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ 7E & 30 & 30 & 73 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ 7E & 30 & 30 & 73 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ 7E & 30 & 30 & 73 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ 7E & 30 & 30 & 73 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ 7E & 30 & 30 & 73 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ 7E & 30 & 30 & 73 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ 7E & 30 & 30 & 73 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ 7E & 30 & 30 & 73 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ 7E & 30 & 30 & 73 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ 7E & 30 & 30 & 73 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ 7E & 30 & 30 & 73 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ 7E & 30 & 30 & 73 & 30 & 20 & 23 & 30 & 00 \\ 7E & 30 & 30 & 73 & 30 & 20 & 23 & 30 & 00 \\ 7E & 30 & 30 & 73 & 30 & 20 & 23 & 30 & 00 \\ 7E & 30 & 30 & 73 & 30 & 20 & 23 & 30 & 00 \\ 7E & 30 & 30 & 73 & 30 & 20 & 23 & 30 & 00 \\ 7E & 30 & 30 & 73 & 30 & 20 & 23 & 30 & 00 \\ 7E & 30 & 30 & 73 & 30 & 20 & 23 & 30 & 00 \\ 7E & 30 & 30 & 73 & 30 & 30 & 30 & 30 & 30$	Language	English German French Italian Konch Polish Dutch Swedish Norwegian/Danish Finnish Greek Tradithoid Chinese Japanese Agranes Korean Russian Hungarian Czechoslovak Arabic Thali Turkish Fish Russian Hungarian Czechoslovak Arabic Thali Turkish Fish Russian Romanse Morean Romanse Morean Romanse Morean Romanse Morean Romanse Morean Romanse Morean Romanse Morean Romanse Morean Romanse Morean Romanse Morean Romanse Morean Romanse Morean Romanse Morean Romanse Morean Romanse Morean Romanse Morean Romanse Romanse Morean Roman
~XX71 1 ~XX71 2 ~XX71 3 ~XX71 4	7E 30 30 37 31 20 31 0D 7E 30 30 37 31 20 32 0D 7E 30 30 37 31 20 32 0D 7E 30 30 37 31 20 33 0D 7E 30 30 37 31 20 34 0D	Projection	Front-Desktop Rear-Desktop Front-Ceiling Rear-Ceiling
~XX72 1 ~XX72 2 ~XX72 3 ~XX72 4 ~XX72 5	7E 30 30 37 32 20 31 0D 7E 30 30 37 32 20 32 0D 7E 30 30 37 32 20 32 0D 7E 30 30 37 32 20 33 0D 7E 30 30 37 32 20 34 0D 7E 30 30 37 32 20 35 0D	Menu Location	Top Left Top Right Centre Bottom Left Bottom Right

Apendiks

(WUXGA Model)

~XX90 1	7E 30 30 39 31 20 31 0D	Screen Type	16:10	
~XX90 0	7E 30 30 39 31 20 30 0D		16:9	
~XX77 n	7E 30 30 37 37 20 aabbcc 0	D Security	Security Timer	Month/Day/Hour n = mm/dd/hh
				mm= 00 (aa=30 30) ~ 12 (aa=31 32) dd = 00 (bb=30 30) ~ 30 (bb=33 30) hh= 00 (cc=30 30) ~ 24 (cc=32 34)
~XX78 1 ~XX78 0 ~nnnn	7E 30 30 37 38 20 31 0D 7E 30 30 37 38 20 32 20 a 0	D	Security Settings	On Off(0/2 for backward compatible)
~	-nnnn = ~0000 (a=7E 30 30 30	0 30)		
				~9999 (a=7E 39 39 39 39)
~XX79 n	7E 30 30 37 39 20 a 0D	Projector ID		n = 00 (a=30 30) ~ 99 (a=39 39)
~XX80 1	7E 30 30 38 30 20 31 0D	Mute	On	
~XX80 0	7E 30 30 38 30 20 30 0D	Volumo (Audio)		Off (0/2 for backward compatible)
~XX89 0	7E 30 30 38 39 20 30 0D	Audio Input		Default
~XX89 1	7E 30 30 38 39 20 31 0D			Audio1
~XX89 3	7E 30 30 38 39 20 33 0D			Audio2
~XX89 4 ~XX89 5	7E 30 30 38 39 20 34 0D 7E 30 30 38 39 20 35 0D			Audio3 Audio4
~XX82 1	7E 30 30 38 32 20 31 0D	Logo	Optoma	
~XX82 2 ~XX82 3	7E 30 30 38 32 20 32 0D 7E 30 30 38 32 20 33 0D		Neutral	
~XX83 1	7E 30 30 38 33 20 31 0D	Logo Capture	Noutian	
~XX88 0	7E 30 30 38 38 20 30 0D	Closed Captioning	Off	
~XX88 1	7E 30 30 38 38 20 31 0D		cc1	
~XX87 1	7E 30 30 38 37 20 31 0D	Network Status/Read or	uv Return :Oka_a=0	/1 Disconnected/ Connected
~XX87 3	7E 30 30 38 37 20 33 0D	Notifolit Oldido(1000 0	IP Address(R	tead only) Return: "Okaaa_bbb_ccc_ddd"
~XX454 0/2	7E 30 30 34 35 34 20 30(32)	0D Crestron	Off	
~XX454 1	7E 30 30 34 35 34 20 31 0D	0D Extron	On	
~XX455 1	7E 30 30 34 35 35 20 30(32) 7E 30 30 34 35 35 20 31 0D	OD EXION	On	
~XX456 0/2	7E 30 30 34 35 36 20 30(32)	0D PJLink	Of	f
~XX456 1	7E 30 30 34 35 36 20 31 0D		On	
~XX457 0/2 ~XX457 1	7E 30 30 34 35 37 20 30(32) 7E 30 30 34 35 37 20 31 0D	UD AIVIX Device Discove	iry Oi	
~XX458 0/2	7E 30 30 34 35 38 20 30(32)	0D Telnet	õ	ff
~XX458 1	7E 30 30 34 35 38 20 31 0D	00 UTT0	0	n
~XX459 U/2 ~XX459 1	7E 30 30 34 35 38 20 30(32) 7E 30 30 34 35 38 20 31 0D	UD HIIP	Of	T
	12 00 00 01 00 00 20 01 00			
~XX39 1	7E 30 30 33 39 20 31 0D	Input Source		HDMI DV/ D
~XX39.3	7E 30 30 33 39 20 32 0D			BNC
~XX39 5	7E 30 30 33 39 20 35 0D			VGA1
~XX39 6	7E 30 30 33 39 20 36 0D			VGA2
~XX398	7E 30 30 33 39 20 38 0D 7E 30 30 33 39 20 39 0D			Component
~XX39 10	7E 30 30 33 39 20 31 30 0D			Video
~XX39 15	7E 30 30 33 39 20 31 35 0D			DisplayPort
~XX100 1	7E 30 30 31 30 30 20 31 0D	Source Lock	0	In Iff (0/2 for bookward compatible)
~XX100 0	7E 30 30 31 30 30 20 30 0D 7E 30 30 31 30 31 20 31 0D	High Altitude	ő	In (0/2 for backward compatible)
~XX101 0	7E 30 30 31 30 31 20 30 0D	5	Ó	off (0/2 for backward compatible)
~XX102 1	7E 30 30 31 30 32 20 31 0D	Information Hide	0	n Mf (0/2 for bookward compatible)
~XX102.0 ~XX103.1	7E 30 30 31 30 32 20 30 0D 7E 30 30 31 30 33 20 31 0D	Keypad Lock	0	in (u/2 for backward compatible)
~XX103 0	7E 30 30 31 30 33 20 30 0D	noypud Look	Ċ	Off (0/2 for backward compatible)
~XX348 0	7E 30 30 33 34 38 20 30 0D	Display Mode Loo	sk <u>o</u>	Off (0/2 for backward compatible)
~XX348 1	7E 30 30 33 34 38 20 31 0D	Test Battern	C	Dn
~XX195 1	7E 30 30 31 39 35 20 30 0D 7E 30 30 31 39 35 20 31 0D	Test Fattern	11	Grid(White)
~XX195 3	7E 30 30 31 39 35 20 33 0D		Ċ	Grid(Green)
~XX195 4	7E 30 30 31 39 35 20 34 0D		(Grid(Magenta)
~XX195 2 ~XX192 0	7E 30 30 31 39 35 20 32 0D 7E 30 30 31 39 32 20 30 0D	12V Trigger		White Off
~XX192 1	7E 30 30 31 39 32 20 31 0D	121 11990	ć	 Dn
~XX192 3	7E 30 30 31 39 32 20 33 0D		A	Auto 3D
~XX11 0 ~XX11 1	7E 30 30 31 31 20 30 0D 7E 30 30 31 31 20 31 0D	IR Function	(
~XX104 1	7E 30 30 31 30 34 20 31 0D	Background Color		Blue
~XX104 2	/E 30 30 31 30 34 20 32 0D 7E 30 30 31 30 34 20 32 0D			Black
~XX104 4	7E 30 30 31 30 34 20 33 0D			Green
~XX104 5	7E 30 30 31 30 34 20 35 0D			White
	75 00 00 04 00 05 00 04 00	Adversed Di 12		<u>^-</u>
~XX105 1 ~XX105 0	7E 30 30 31 30 35 20 31 0D 7E 30 30 31 30 35 20 30 0D	Auvanced Direct P	ower On	Off (0/2 for backward compatible)
~XX113 0	7E 30 30 31 31 33 20 30 0D	Signal P	ower On	Off
~XX113 1	7E 30 30 31 31 33 20 31 0D			On
~XX106 n	7E 30 30 31 30 36 20 a 0D	Auto P	ower Off (min)	n = 0 (a=30) ~ 180 (a=31 38 30)

(5 minutes for eac ~XX107 n	ch step). 7E 30 30 31 30 37 20 a 0D	Sleep Time	r (min)	n = 0 (a=30)	~ 995 (a=39 39 35)	
(30 minutes for e	ach sten)					
~XX114 1	7E 30 30 31 31 34 20 31 0D	Power Mode	(Standby)	Active (<=0 P	500	
~XX114 0	7E 30 30 31 31 34 20 30 0D	i onci mode	(olundoy)	Eco. (0/2 for	backward compatible)	
~XX109 1	7E 30 30 31 30 39 20 31 0D		Lamp Reminder	On		
~XX109 0	7E 30 30 31 30 39 20 30 0D			Off (0/2 for I	backward compatible)	
~XX110 1	7E 30 30 31 31 30 20 31 0D		Brightness Mode	Bright		
~XX110 2	7E 30 30 31 31 30 20 32 0D			Eco		
~XX110 5	7E 30 30 31 31 30 20 35 0D			Power		
~XX326 n	7E 30 30 33 32 36 20 a 0D	Power	350W/340W/330W/	320W/310W/3	00W/290W/280W	
	7E 20 20 21 21 21 20 21 0D		Lown Boost	-4/11-0/11 Voo	-///-0)	
-XX111 0	7E 30 30 31 31 31 20 31 0D		Lamp Reset	No (0/2 for l	colourd compatible)	
	7E 30 30 31 31 31 20 30 0D			140 (0/2 101 1	Jackward compatible)	
~XX112 1	7E 30 30 31 31 32 20 31 0D	Reset		Yes		
~XX99 1	7E 30 30 39 39 20 31 0D	RS232 Alert Reset	Reset System Ale	rt		
~XX210 n	7E 30 30 32 30 30 20 n 0D	Display message on the O	SD		n: 1-30 charact	ers
SEND to emulate	Remote					
~XX140 10	7E 30 30 31 34 30 20 31 30	0D		Up		
~XX140 11	7E 30 30 31 34 30 20 31 31	0D		Left		
~XX140 12	7E 30 30 31 34 30 20 31 32	0D		Enter (for	projection MENU)	
~XX140 13	7E 30 30 31 34 30 20 31 33	0D		Right		
~XX140 14	7E 30 30 31 34 30 20 31 34	0D		Down		
~XX140 15	7E 30 30 31 34 30 20 31 35	0D		Keystone	+	
~XX140 16	7E 30 30 31 34 30 20 31 36	0D		Keystone	-	
~XX140 17	7E 30 30 31 34 30 20 31 37	0D		Volume -		
~XX140 18	7E 30 30 31 34 30 20 31 38	0D		Volume +		
~XX140 19	7E 30 30 31 34 30 20 31 39	0D		Brightnes	s	
~XX140.20	7E 30 30 31 34 30 20 32 30	0D		Menu	-	
~XX140 21	7E 30 30 31 34 30 20 32 31	00		Zoom		
~XX140.28	7E 30 30 31 34 30 20 32 38	0D		Contrast		
~XX140 47	7E 30 30 31 34 30 20 34 37	0D		Source		

SEND from proj	ector automatically				
232 ASCII Code	HEX Code	Function	Projector Return	Description	

when Standby/Warming/Cooling/Out of Range/Lamp fail/Fan Lock/Over Temperature/ Lamp Hours Running Out/Cover Open

INFOn n : 0/1/2/3/4/6/7/8/ = Standby/Warming/Cooling/Out of RangeLamp fail/Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hours Running Out/Cover Open

26

READ from proj	ector			
232 ASCII Code	HEX Code	Function	Projector Return	Description
~XX121 1	7E 30 30 31 32 31 20 31 0D	Input Source Commands	OKn	n: 0/1/2/3/4/5/7/10/15 = None/DVI/VGA1/VGA2/S-Video/Video/BNC/HDMI/Component/DisplayPort
~XX122 1 ~XX123 1 None/Presentat	7E 30 30 31 32 32 20 31 0D 7E 30 30 31 32 33 20 31 0D ion/Bright/Movie/sRGB/Blackbo	Sofware Version Display Mode ard/DICOM SIM./3D	OKdddd OKn	dddd: FW version n : 0/1/2/3/4/7/9/12
~XX124 1 ~XX125 1 ~XX126 1	7E 30 30 31 32 34 20 31 0D 7E 30 30 31 32 35 20 31 0D 7E 30 30 31 32 35 20 31 0D 7E 30 30 31 32 36 20 31 0D	Power State Brightness Contrast	OKn OKn OKn	n : 0/1 = Off/On
~XX127 1	7E 30 30 31 32 37 20 31 0D	Format	OKn	n: 1/2/3/5/6/7 =4:3/16:9/16:10/LBX/Native/Auto
*16:9 or 16:10 d	epend on Screen Type setting			
~XX128 1 ~XX129 1	7E 30 30 31 32 38 20 31 0D 7E 30 30 31 32 39 20 31 0D	Color Temperature Projection Mode	OKn OKn	n :3/0/1/2 = Warm/Standard/Cool/Cold n : 0/1/2/3 = Front-Desktop/ Rear-Desktop/ Front-Ceiling/ Rear-Ceiling
~XX150 1	7E 30 30 31 35 30 20 31 0D	Information	OKabbbbccddd	ie a : 0/1 = Off/On bbbb: LampHour cc: source00/01/02/03/04/05/07/10/15 =
None/DVI/VGA1	I/VGA2/S-Video/Video/BNC/HE	MI/Component/DisplayPort		
		None/Pre	e : Display mod esentation/Bright/N	dddd: FW version a 0/1/2/3/4/7/9/10= lovie/sRGB/Blackboard/3D/DICOM.
~XX151 1	7E 30 30 31 35 31 20 31 0D	Model name	OKn	n:1/2/3=X605/W505/EH505
~XX1081	7E 30 30 31 30 38 20 31 0D	Lamp Hours	UKDDDD	DDDD: LampHour
~XX108 2	7E 30 30 31 30 38 20 31 0D	Cumulative Lamp Hours	UKDDDD	Oke = = = = = = = = = = = O/1
-AAO/ I Disconnected/C	7E 30 30 30 37 20 31 0D	ivetwork Status		OKII H =0/1
~XX87 3	7E 30 30 38 37 20 33 0D	IP Address		Okaaa_bbb_ccc_ddd

Apendiks

Perintah Telnet

- Port: mendukung 3 port yakni 23/1023/2023
- Multisambungan: Proyektor dapat menerima perintah dari port yang berbeda secara bersamaan
- Format Perintah: Ikuti format perintah RS232 (mendukung ASCII dan HEX)

Lead Code	Proj I	ector D	Cor	nmanc	1 ID	Space	Variable	Carriage Return
~	X	Х	Х	Х	X		n	CR
Fix code One Digit~	00		Defined by Optoma 2 or 3 Digit. See the Follow content		One Digit	Per item Definition	Fix code One Digit	

Respons Perintah: Ikuti pesan pengembalian RS232.

Untuk resolusi layar lebar (WXGA), dukungan kompatibilitas tergantung pada model Notebook/PC.

Perintah AMX Device Discovery

- DP: 239.255.250.250
- No. Port: 9131
- Setiap informasi penyiaran UDP seperti di bawah ini diperbarui sekitar 40 detik

Command	Description	Remark (Parameter)
Device-UUID	MAC address (Hex value without' ':' separator)	12 digits
Device-SKDClass	The Duet DeviceSdk class name	VideoProjector
Device-Make	Maker name	MakerPXLW
Device-Model	Model name	Projector

Command	Description	Remark (Parameter)
Config-URL	Device's IP address	http://xxx.xxx.xxx.
	LAN IP address is shown up if LAN IP address is valid.	xxx/index.html
	Wireless LAN IP address is shown up if Wireless LAN IP address is valid.	
Revision	The revision must follow a major.minor.micro scheme. The revision is only increased if the command protocol is modified	1.0.0

- Untuk resolusi layar lebar (WXGA), dukungan kompatibilitas tergantung pada model Notebook/PC.
- Fungsi AMX ini hanya untuk mendukung AMX Device Discovery.
- * Informasi penyiaran hanya dikirim melalui interface yang valid.
- Interface LAN dan LAN Nirkabel dapat didukung secara bersamaan.
- Jika "Beacon Validator" digunakan, lihat informasi di bawah ini.

Perintah PJLink[™] yang didukung

Tabel di bawah ini menunjukkan perintah untuk mengontrol proyektor menggunakan protokol PJLink $^{\text{TM}}$.

Command	Description	Remark (Parameter)
POWR	Power control	0 = Standby
		1 = Power on
POWR?	Inquiry about the	0 = Standby
	power state	1 = Power on
		2 = Cooling down
		3 = Warming up
INPT	INPT Input switching	11 = VGA1

Perintah Deskripsi Keterangan (Parameter)

Apendiks

Command	Description	Remark (Parameter)
INPT?	Inquiry about input switching	12 = VGA2
		13 = Component
		14 = BNC
		21 = VIDEO
		22 = S-VIDEO
		31 = HDMI 1
		32 = HDMI 2
AVMT	Mute control	30 = Video and audio mute disable
AVMT?	Inquiry about the mute state	31 = Video and audio mute enable
ERST?	Inquiry about the error state	1st byte: Fan error, 0 or 2
		2nd byte: Lamp error, 0 to 2
		3rd byte: Temperature error, 0 or 2
		4th byte: Cover open error, 0 or 2
		5th byte: Filter error, 0 or 2
		6th byte: Other error, 0 or 2
		0 to 2 mean as follows:
		0 = No error detected, 1 = Warning, 2 = Error
LAMP?	Inquiry about the lamp state	1st value (1 to 5 digits): Cumulative LAMP operating time (This item shows a lamp operating time (hour) calculated based on that LAMP MODE is LOW.)
		2nd value: 0 = Lamp off, 1 = Lamp on
INST?	Inquiry about the available inputs	The following value is returned.
		"11 12 21 22 31 32"
NAME?	Inquiry about the projector name	The projector name set on the NETWORK menu or the ProjectorView
		Setup window is returned
INF1?	Inquiry about the manufacturer name	"Optoma" is returned.
INF2?	Inquiry about the model name	"EH7700" is returned.

Proyektor ini sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi **JBMIA** PJLink[™] Kela 1. Proyektor ir mendukung semua perintah yang ditetapkan oleh PJLink™ Kelas 1 dan kesesuaiannya telah diverifikasi dengan spesifikasi standar PJLink[™] Vers 1.0.

99 Bahasa Indonesia

Apendiks

Command	Description	Remark (Parameter)
INF0?	Inquiry about other information	No other information is available. No parameter is returned.
CLSS?	Inquiry about the class information	"1" is returned.

Trademarks

- DLP is trademarks of Texas Instruments.
- IBM is a trademark or registered trademark of International Business Machines Corporation.
- Macintosh, Mac OS X, iMac, and PowerBook are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorer and PowerPoint are either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.
- AMX Device Discovery The pro.jector is monitored and controlled by the control system of AMX.
- Crestron RoomView Connected™ The projector is monitored and controlled by the control system and software of Crestron Electronics, Inc.
- ▶ PJLink[™]

PJLink trademark is a trademark applied for registration or is already registered in Japan, the United States of America and other countries and areas.

This projector supports standard protocol PJLink[™] for projector control and you can control and monitor projector's operations using the same application among projectors of different models and different manufacturers.

- Other product and company names mentioned in this user's manual may be the trademarks or registered trademarks of their respective holders.
- ▶ About Crestron RoomView Connected[™] Electronics, Inc. to facilitate configuration of the control system of Crestron and its target devices.

For details, see the website of Crestron Electronics, Inc. URL http://www.crestron.com URL http://www.crestron.com/getroomview/

Apendiks

Pemasangan di Langit-Langit

Untuk mencegah kerusakan proyektor, gunakan paket pemasangan yang disarankan.

Untuk memastikan kesesuaian, gunakan hanya dudukan dan sekrup pemasangan di langit-langit yang Terdaftar di UL serta memenuhi spesifikasi berikut:

- Jenis Sekrup: M4
- > Panjang sekrup maksimum: 11 mm
- Panjang sekrup minimum: 9 mm

Untuk memasang proyektor di langit-langit, lihat diagram berikut.

Kerusakan

provektor

sebagai akibat

pemasangan yang tidak

sesuai akan

iaminan.

membatalkan

- Pastikan terdapat jarak minimal 10 cm antara langitlangit dan bagian bawah proyektor.
- Jangan letakkan proyektor di dekat sumber panas seperti AC dan pemanas ruangan.
 Panas yang berlebihan dapat mematikan proyektor.

Kantor Optoma di Seluruh Dunia

Untuk layanan atau dukungan, hubungi kantor setempat di lokasi Anda.

USA

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA Tel : 888-289-6786 www.optomausa.com

Fax : 510-897-8601 Service : <u>services@optoma.com</u>

Canada

2420 Meadowpine Blvd., Suite #105 Mississauga, ON, L5N 6S2, Canada Tel : 888-289-6786 Fax : 510-897 www.optoma.ca Service : serv

Fax : 510-897-8601 Service : <u>services@optoma.com</u>

Eropa

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills, Hemel Hempstead, Herts, HP1 2UJ, UK Telp: +44 (0) 1923 691 800 Faks: +44 (0) 1923 691 888 www.optoma.eu Telp. Layanan: +44 (0)1923 691865 Layanan:<u>service@tsc-europe.com</u>

Prancis

Bâtiment E 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, France Telp: +33 1 41 46 12 20 Faks: +33 1 41 46 94 35 Layanan: savoptoma@optoma.fr

Spanyol

C/ José Hierro,36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid, Spain Telp: +34 91 499 06 06 Faks: +34 91 670 08 32

Jerman

Werftstrasse 25 D40549 Düsseldorf, Germany Telp: +49 (0) 211 506 6670 Layanan: <u>info@optoma.de</u>

Faks: +49 (0) 211 506 66799

Skandinavia

Optoma Scandinavia AS Lerpeveien 25 3040 Drammen Norway

PO.BOX 9515 3038 Drammen Norway Telp: +4732988990 Layanan: <u>info@optoma.no</u>

Faks: +4732988999

Latin America

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA Tel : 888-289-6786 www.optomausa.com.br

Fax : 510-897-8601 Service : <u>www.optomausa.com.mx</u>

Korea

WOOMI TECH.CO.,LTD 4F,Minu Bldg.3.tw3-14, Kangnam-Ku, seoul,135-815, KOREA Telp: +82+2+34430004 Faks: +82+2+34430005

Jepang

東京都足立区綾瀬3-25-18 株式会社オーエスエム サポートセンター:0120-46-5040 E-mail: <u>info@osscreen.com</u> www.os-worldwide.com

Taiwan

 231,新北市新店區北新路3段215號12樓

 Tel:+886-2-8911-8600
 Fax:+886-2-8911-9770

 www.optoma.com.tw
 asia.optoma.com

 Service:
 services@optoma.com.tw

Hong Kong

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong Telp: +852-2396-8968 Faks: +852-2370-1222 www.optoma.com.hk

Cina

5F, No. 1205, Kaixuan Rd., Changning District Shanghai, 200052, China Telp: +86-21-62947376 www.optoma.com.cn

Informasi Peraturan & Keselamatan

Apendiks ini mencantumkan informasi umum tentang proyektor.

Informasi FCC

Perangkat ini telah diuji dan dinyatakan sesuai dengan batasan untuk perangkat digital Kelas B sesuai Bab 15 Peraturan FCC. Batasan tersebut ditetapkan untuk memberikan perlindungan yang sesuai terhadap interferensi berbahaya pada pemasangan di lingkungan rumah. Perangkat ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan energi frekuensi radio, dan jika tidak dipasang dan digunakan sesuai petunjuk, dapat mengakibatkan interferensi berbahaya pada komunikasi radio.

Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa interferensi tidak akan terjadi di lingkungan pemasangan tertentu. Jika perangkat ini menyebabkan interferensi berbahaya pada penerimaan radio atau televisi, yang dapat diketahui dengan mematikan dan menghidupkan kembali perangkat, pengguna diminta untuk mencoba mengatasi interferensi tersebut dengan melakukan satu atau beberapa tindakan berikut:

- Mengubah orientasi atau lokasi antena penerima.
- Memperbesar jarak pemisah antara perangkat dan penerima.
- Menyambungkan perangkat ke stopkontak pada sirkuit yang tidak digunakan penerima.
- Menghubungi dealer atau teknisi ahli radio/televisi untuk bantuan.

Perhatian: Kabel berpelindung

Semua sambungan ke perangkat komputasi lain harus dibuat menggunakan kabel berpelindung untuk memenuhi kesesuaian dengan peraturan FCC.

Perhatian

Perubahan atau modifikasi yang tidak disetujui secara tersurat oleh produsen dapat membatalkan wewenang pengguna, yang diberikan oleh Dewan Komunikasi Federal, untuk mengoperasikan proyektor ini.

Apendiks

Kondisi pengoperasian

Perangkat ini sesuai dengan Bab 15 Peraturan FCC. Pengoperasian dilakukan berdasarkan dua kondisi berikut:

1. Perangkat ini tidak menyebabkan interferensi berbahaya, dan

2. Perangkat ini harus menerima interferensi apapun yang ditangkap, termasuk interferensi yang menyebabkan pengoperasian yang tidak diinginkan.

Perhatian: Pengguna di Kanada

Peralatan digital Kelas B ini sesuai dengan Canadian ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Pernyataan Kesesuaian untuk negara di UE

- Petunjuk EMC 2004/108/EC (termasuk amandemen)
- Petunjuk Tegangan Rendah 2006/95/EC
- Petunjuk R & TTE 1999/5/EC (jika produk memiliki fungsi RF)

Petunjuk pembuangan

Jangan buang perangkat elektronik ini ke tempat sampah. Untuk mengurangi polusi dan memastikan perlindungan lingkungan global yang sepenuhnya, daur ulang perangkat tersebut.