

# **DLP®** Проектор





Руководство пользователя проектора

# Содержание

Содержание2
Замечания об эксплуатации3
Информация по технике безопасности3
Меры предосторожности4
Положения и
примечанияотносительно
безопасности6
Введение9
Комплект поставки9
Общий вид устройства10
Главное устройство10
Панель управления 11
Входные/выходные соединения12
Пульт дистанционного управления13
Установка15
Подключение проектора15
Подключение к компьютеру/ ноутбуку 15
Подключение к видеоисточникам 16
Включение и выключение
проектора17
Включение проектора17
Отключение питания проектора . 18
Предупреждающий индикатор 18
Показания светодиодов (СД) 19
Настройка проецируемого изображения
Настройка высоты проектора 20
Настройка фокуса проектора' 21
Настройка размера проецируемого
изображения (Диагональ) 22
Элементы управления25
Панель управления и пульт управления25
Панель управления
Структура26
Окна экранного меню
Использование меню
Изображение 32

Экран34	1
Настр	7
Громкость 39	9
Опции40	)
Опции   Настройки лазера	2
3D	3
Сеть	1
Интерактивный46	6
Приложения56	5
Совместимые режимы56	5
Монтаж потолочного крепления60	)
Указания по ручной установке	
деформации61	1
Офисы Орtoma69	)

### Информация по технике безопасности



Символ молнии с острием стрелки в равностороннем треугольнике служит для предупреждения пользователя о неизолированном «высокомнапряжении» внутри продукта, величина которого может вызвать у людей электроцок.

Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и текущему ремонту (техническому обслуживанию) в документах, прилагаемых к устройству.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ОБЕРЕГАЙТЕ УСТРОЙСТВО ОТ ДОЖДЯ И ВЛАГИ. ВНУТРИ КОРПУСА ИМЕЮТСЯ ОПАСНЫЕ ВЫСОКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ. НЕ ВСКРЫВАЙТЕ КОРПУС. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ ТОЛЬКО К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ.

#### Предельно допустимые излучения класса В

Этот цифровой аппарат класса В соответствует всем требованиям принятых в Канаде инструкций по эксплуатации оборудования, создающего помехи.

#### Важные инструкции по технике безопасности

- Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Чтобы обеспечить надежную работу проектора и защитить его от перегрева, размещайте проектор таким образом, чтобы не допустить нарушения нормальной вентиляции. Не размещайте его на накрытом кофейном столике, диване, кровати и т.д. Не размещайте проектор в замкнутом пространстве, например в нише или книжном шкафу, где воздух не может нормально циркулировать.
- Не используйте проектор вблизи воды или в сырых местах. Во избежание возгорания и/или поражения электрическим током, оберегайте проектор от дождя и влаги.
- Не устанавливайте проектор около таких источников тепла, как радиаторы, нагреватели, печи или другие приборы (в т.ч. усилители), которые выделяют тепло.
- 4. Очищайте проектор только сухой тканью.
- 5. Используйте только те принадлежности и аксессуары, которые поставляет производитель.
- Не используйте устройство в случае его физического повреждения. Используйте устройство только по его прямому назначению. К физическим повреждениям и неправильному использованию, кроме прочего, относятся:
  - Падение устройства.
  - Повреждение шнура питания или штепсельной вилки.
  - Попадание жидкости на проектор.
  - Воздействие на проектор дождя или влаги.
  - Попадание инородных предметов в проектор или ослабление крепления внутренних компонентов.

Не пытайтесь ремонтировать это устройство самостоятельно. Открытие или удаление защитных крышек может привести к поражению опасными уровнями напряжений и другим опасным ситуациям.

- Не допускайте попадания в проектор каких-либо предметов или жидкостей. Они могут войти в контакт с частями, находящимися под опасным электрическим напряжением и вызвать короткое замыкание, способное привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Наклейки с информацией о технике безопасности расположены на корпусе проектора.
- Ремонт устройства должен проводить только соответствующим образом подготовленный персонал.

### Меры предосторожности



Пожалуйста, соблюдайте все предупреждения, меры предосторожности и правила эксплуатации, описанные в этом руководстве пользователя.

Предупреждение - Не смотрите в объектив проектора, когда его источник света включен. Яркий свет может повредить зрение.

- Предупреждение Чтобы предотвратить возникновение пожара или поражение электрическим током, не подвергайте проектор воздействию дождя или влажного воздуха.
- Предупреждение Не открывайте и не разбирайте проектор, так как это может привести к поражению электрическим током.

### Необходимые действия:

- Перед тем, как приступить к очистке устройства, отсоедините шнур питания от электрической розетки.
- Для очистки корпуса дисплея используйте мягкую сухую ткань, смоченную слабым моющим средством.
- Отсоедините вилку шнура питания от электрической розетки, если устройство не будет использоваться в течение длительного времени.

### Запрещается:

- Блокировать отверстия устройства, предназначенные для вентиляции.
- Использовать абразивные чистящие средства, парафин или растворители для очистки устройства.
- Использовать проектор в следующих условиях:
  - В очень горячей, холодной или влажной среде.
    - До 6000 футов над уровнем моря Чрезмерно жарко: > 35°С Чрезмерно холодно: < 5°С</li>
    - Выше 6000 футов
       Чрезмерно жарко: > 30°С
       Чрезмерно холодно: < 5°С</li>
    - Чрезмерная влажность: > 70% R.H. (относительная влажность)
  - В местах, подверженных чрезмерному запылению и загрязнению.
  - Около приборов, создающих сильное магнитное поле.
  - под прямыми солнечными лучами.

# Положения и примечанияотносительно безопасности

В этом приложении приведены основные положения, касающиеся проектора.

### Заявление FCC

Это устройство протестировано и отвечает требованиям, предъявляемым к цифровым устройствам Класса В, согласноЧасти 15 правил FCC (Федеральной комиссии связи США). Эти ограничения разработаны для обеспечения рациональнойзащиты против вредных помех при установке в жиломпомещении. Это устройство создает, использует и может излучатьрадиочастотную энергию и, если установлено и используется снарушением инструкции, может негативно влиять на радиосвязь.

Тем не менее, не существует гарантии, что помехи не возникнутпри определенном способе установки. В случае создания помехрадио- или телеприема, что можно определить, включив ивыключив устройство, пользователю следует устранить помехи,приняв следующие меры:

- Перенаправить или переместить приемную антенну.
- Повысить разобщение между оборудованием иприемником.
- Подключить оборудование в розетку с контуром, отличнымот того, с которым соединен приемник.
- Обратится за помощью к поставщику или радио-/ телеспециалисту.

### Примечание: Экранированныекабели

Все подключения к другим вычислительным устройствамдолжны осуществляться при помощи кабелей с защитнымпокрытием, чтобы отвечать требованиям FCC.

### Внимание

Изменения или трансформации, не одобренныепроизводителем, могут лишить пользователя права,которое обеспечивается Федеральной комиссией связи,работать с этим устройством.

### Условия эксплуатации

Данное устройство отвечает требованиям Части 15 правил FCC. Эксплуатация допускается при следующих условиях:

- 1. Устройство не должно создавать вредных помех и
- 2. ТУстройство должно работать в условиях приемапомех, включая те помехи, которые могут привестик неправильной работе.

# Примечание: Для пользователей вКанаде

Это цифровое устройство класса В отвечает требованиям канадского стандарта ICES-003.

# *Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens*

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

### Заявление о соответствии длястран ЕС

- Директива ЕМС 2004/30/ЕС (включая поправки)
- Директива по низковольтным устройствам 2014/35/ EU
- Директива R & TTE 2014/53/EU (при наличии функциирадиочастот)

### Инструкции по утилизации



По истечению срока службы не выбрасывайтеэто электронное устройство с обычнымиотходами. Для сокращения загрязнения иобеспечения защиты окружающей средыотправьте его на переработку.

### Предупредительная маркировка



# ЛРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Данный проектор является лазерным устройством класса 2 отвечающим требованиям IEC 60825-1:2007 и CFR 1040.10 и 1040.11.
- Лазерное изделие класса 2. Не направляйте луч в глаза.
- Проектор имеет встроенный лазерный модуль класса 4. Разборка или модификация изделия опасны и не должны предприниматься ни в коем случае.
- Любые настройки и использование не отвечающие указаниям в руководстве пользователя приводят к опасности попадания под опасное лазерное излучение.
- Не вскрывайте и не разбирайте проектор, это может привести к поражению лазерным излучением.
- Не смотрите в окно излучения лазера, когда проектор включен. Яркий свет может привести к потере зрения.
- Любые настройки или использование с нарушением инструкций производителя могут привести к поражению лазерным излучением.
- Соблюдайте указания по сборке, эксплуатации и обслуживанию, в том числе четкие предупреждения о мерах предосторожности во избежание возможного воздействия лазера и сопутствующего излучения, превышающего предельные уровни излучений для устройств класса 2.
- ІЕС 60825-1:2014 ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1 ГРУППА РИСКА 1.

### Комплект поставки

Распакуйте коробку и убедитесь в наличии всех перечисленных ниже предметов. Если какие-либо предметы отсутствуют, обратитесь в ближайший центр обслуживания клиентов.



9

### Общий вид устройства

### Главное устройство





Интерфейс зависит от характеристик конкретной модели.

Не перекрывайте впускные/ выпускные вентиляционные отверстия, оставляйте вокруг отверстий воздушный зазор не менее 30 см.

- 1. Панель управления
- 2. Переключатель фокуса
- 3. Вход воздуха
- 4. Приемник ИК-сигнала
- 5. Выход воздуха

- 6. Динамик
- 7. Разъем электропитания
- 8. Входные/выходные соединения
- 9. Единица

### Панель управления



- 1. CД «Power»
- 2. Enter
- 3. СД «Тетр»
- 4. Светодиодный источник света
- 5. Menu
- 6. Ввод
- 7. Четыре кнопки выбора
- 8. Кнопка «Питание/Ожидание»
- 9. Приемник ИК-сигнала

### Входные/выходные соединения





 Интерфейс зависит от характеристик конкретной модели.



 Сквозное соединение мониторов поддерживается только для VGA-In/YPbPr.

Нет	Пункт					
1.	Разъем VGA-IN / YPbPr					
2.	Зходной разъем HDMI2					
3.	Входной разъем HDMI1					
4.	Мини-разъем USB-В (обновление микропрограммы)					
5.	Вход RJ-45 / HDBaseT					
6.	USB-выход питания (1,5A)					
7.	Разъем электропитания					
8.	Разъем интерактивной системы					
9.	Разъем VGA-OUT					
10.	Разъем RS-232C					
11.	Выход AUDIO OUT					
12.	Вход AUDIO-IN					
13.	Разъем микрофона					
14.	Отверстие для замка Kensington™					

### Пульт дистанционного управления

Нет	Пункт
1.	Включение Включение проектора.
2.	Геометр. коррекция Открывает меню коррекции геометрических искажений.
3.	F1: Тест. Таблица Отображение тестовой таблицы.
4.	Режим отображения Выбор режима показа.
5.	Четыре кнопки выбора Выбор пунктов меню и настройка параметров. • Вверх • Вниз • Влево • Вправо
6.	Информация Отображение сведений о проекторе.
7.	F3:Согласование цвета Открывает меню настройки согласования цвета.
8.	Выбор входного источника Выбор входного сигнала.
9.	Menu Вызов экранного меню. Для закрытия экранно- го меню снова нажмите кнопку «Меню».
10.	Регулятор громкости -/+ Увеличение/уменьшение громкости. + Увеличение громкости. - Уменьшение громкости.
11.	Стоп-кадр Остановка проецируемого изображения.
12.	Формат Выбор формата проектора.
13.	VGA Выбор источника VGA.



Нет	Пункт
14.	HDMI1 Переключение к источнику HDMI1.
15.	Разъем HDBaseT (зависит от модели) Выбор источника HDBaseT.
16.	3D Переключение к источнику 3D.
17.	Питание выключено Выключение проектора.
18.	Меню PIP/PBP Открывает меню PIP/PBP.
19.	F2:Настройки ЛВС Открывает меню настройки локальной сети.
20.	Выкл. А/В Мгновенно включает и выключает аудио и видео сигнал.
21.	Enter Подтвердите выбор пункта.
22.	Лазер Используется, как лазерная указка.
23.	Повторная синхронизация Используется для автоматической синхро- низации проектора с источником входного сигнала.
24.	Цифровое увеличение -/+ • + Увеличение проецируемого изображения. • - Уменьшение проецируемого изображения.
25.	ID-код ДУ / Все ДУ-устройства Установка кода дистанционного управления.
26.	HDMI2 Переключение к источнику HDMI2.
27.	Цифровая панель (0 ~ 9) Используется для ввода цифр «0 ~ 9».



Некоторые кнопки не функционируют для отдельных моделей, которые не поддерживают соответствующие функции.

### Подключение проектора Подключение к компьютеру/ноутбуку





- В связи с различными условиями использования в каждой стране, в некоторых регионах в комплект поставки могут входить разные принадлежности.
- (\*) Заказная опция

1	*Кабель RS232
2	Кабель VGA
3	*Кабель HDMI
4	*Кабель USB
5	*Аудиокабель/RCA
6	*Кабель RJ45
7	Шнур питания
8	*Кабель выхода VGA
9	Кабель DC-DC
10	*Кабель звукового выхода
11	*Кабель входа аудио



### Подключение к видеоисточникам



- В связи с различными условиями использования в каждой стране, в некоторых регионах в комплект поставки могут входить разные принадлежности.
- (\*) Заказная принадлежность

1*15-контактный переходник на 3 компонентных разъ 2.	ема RCA/HDTV . *Кабель HDMI
3*Ау	циокабель/RCA
4	*Аудиокабель
5	. Шнур питания
6*Ay	диокабель/RCA
7*Кабе	ль входа аудио

### Включение и выключение проектора

### Включение проектора

- 1. Надежно подсоедините шнур питания и сигнальный кабель. После подключения индикатор ПИТАНИЕ/ОЖИ-ДАНИЕ загорится оранжевым цветом.
- 2. Включите источник света кнопкой «Ф» на пульте или проекторе. Индикатор ПИТАНИЕ/ОЖИДАНИЕ загорится синим. ●

Приблизительно через 10 секунд отобразится окно запуска. При первом использовании проектора требуется выбрать язык меню и режим энергосбережения.

3. Включите и подсоедините источник (компьютер, ноутбук, видеоплеер и т.д.), сигнал которого требуется отображать на экране. Проектор обнаружит источник автоматически. Если нет, нажмите кнопку меню и перейдите в меню «ПАРАМЕТРЫ».

Убедитесь в том, что для параметра «Блок. источника.» установлено значение «Выкл.».

Если одновременно подключено нескольких источников, для переключения входов нажмите кнопку «Ввод» на панели управления или клавишу выбора источника на пульте дистанционного управления.





 Сначала включите проектор, затем выберите источник сигнала.

 В ждущем режиме (энергопотребле-

ние < 0,5 Вт) вхо-

ды/выходы VGA

и аудиосигнала отключаются.



### Отключение питания проектора

 Кнопкой «О» на пульте или панели управления выключите проектор. На экране появится следующее сообщение.



Для подтверждения нажмите кнопку «Ф» еще раз, в противном случае сообщение через 10 секунд исчезнет. При втором нажатии кнопки «Ф» запустится вентилятор охлаждения системы, и система выключится.

 Вентиляторы охлаждения проработают еще около 4 секунд до завершения цикла охлаждения, индикатор ПИТАНИЕ/ОЖИДАНИЕ будет мигать оранжевым. При переходе проектора в ждущий режим индикатор ПИ-ТАНИЕ /ОЖИДАНИЕ загорится ровным оранжевым цветом.

Чтобы снова включить проектор, сначала дождитесь, пока проектор завершит цикл охлаждения и перейдет в ждущий режим. Чтобы снова включить проектор из ждущего режима, просто нажмите кнопку «**U**».

 Отсоедините шнуры питания от электрической розетки и проектора.

### Предупреждающий индикатор

Если высвечивается одна из следующих комбинаций индикаторов (см. ниже), проектор автоматически отключается:

- Индикатор «ИСТОЧНИК СВЕТА» горит красным, а индикатор «ПИТАНИЕ/ОЖИДАНИЕ» мигает желтым.
- Индикатор «ТЕМП» горит красным, что указывает на перегрев проектора. В нормальных условиях проектор можно снова включить.
- Индикатор «ТЕМП» загорается красным цветом, а индикатор «ПИТАНИЕ/ОЖИДАНИЕ» мигает желтым цветом.

Выньте сетевой шнур из проектора, выждите 30 секунд и повторите попытку. Если предупреждающий индикатор загорается снова, обратитесь за помощью в ближайший сервисный центр.



В подобных случаях рекомендуется обратиться в ближайший сервисный центр.

### Показания светодиодов (СД)

Индикация Состояние	Индикатор Power красный	Индикатор Power синий	Индикатор	Источник света
Индикатор	Горит			
вкл		Горит		
СОСТОЯНИЕ ТРЕВОГИ	МИГАЕТ		-	
ПРИРАБОТКА ВКЛ	МИГАЕТ	МИГАЕТ		
ПРИРАБОТКА ВЫКЛ	МИГАЕТ	МИГАЕТ		
Режим загрузки Scalar	Горит	Горит	Горит	Горит
	Coc	тояние ошибн	ки	
НАРУШЕНИЕ ПИТАНИЯ			Горит	Горит
ВЕНТ. БЛОКИР.			(РЕДКО) МИГАЕТ	
СБОЙ НЕПР. РЕЖИМА			(ЧАСТО) МИГАЕТ	
ПЕРЕГРЕВ	ПЕРЕГРЕВ		Горит	
ПЕРЕГРЕВ ЛД	ПЕРЕГРЕВ ЛД		Горит	
СБОЙ НАПРЯЖ. ЛД				Горит



--: Не горит

Горит: Горит постоянно

МИГАЕТ: 1 с

(ЧАСТО) МИГАЕТ: 500 мс

(РЕДКО) МИГАЕТ: 3 с

# Настройка проецируемого изображения

### Настройка высоты проектора

Проектор снабжен регулируемыми опорами для настройки положения проектора и высоты изображения.

- Найдите нужную регулируемую опору снизу проектора.
- Поворот против часовой стрелки выдвигает опору, поворот по часовой стрелке - вдвигает опору. Аналогично выставьте нужную высоту для остальных ножек.



### Настройка фокуса проектора'

Для фокусировки изображения, сдвиньте переключатель фокуса влево/вправо, пока изображение не станет четким.

Серия 1080р: Проектор фокусирует изображение на расстоянии 1,59~1,87 фута (0,49~0,57 метра) (от объектива до стены).



# Настройка размера проецируемого изображения (Диагональ)

Серия 1080р: Размер проецируемого изображения составляет от 87 до 102 дюймов (2,21 - 2,59 метров).

# Таблица размеров для потолочного монтажа проектора



Следующая таблица приведена только для сп	правки.
---	---------

1080Р (16:9) Таблица размеров для настенного монтажа							
Диагональный размер изображения (S) в дюймах	Диагональный размер изображения (S) в мм	Ширина изображения (W) в мм	Высота изображения (Н) в мм	Расстояние от поверхности экрана до центра крепления проектора (T) в мм	Расстояние от поверхности экрана до задней панели проектора (T1) в мм	Расстояние от верха изображения до верха интерфейсного узла (О1) в мм	Расстояние от верха изображения до верха проектора (O2) в мм
87	2210	1926	1083	370	233	288	268
88	2235	1948	1096	376	239	291	271
89	2261	1970	1108	382	245	294	274
90	2286	1992	1121	387	250	296	276
91	2311	2015	1133	393	256	299	279
92	2337	2037	1146	398	261	301	281
93	2362	2059	1158	404	267	304	284
94	2388	2081	1171	409	272	307	287
95	2413	2103	1183	415	278	309	289
96	2438	2125	1196	421	284	312	292
97	2464	2147	1208	426	289	314	294
98	2489	2170	1220	432	295	317	297
99	2515	2192	1233	437	300	320	300
100	2540	2214	1245	443	306	322	302
101	2565	2236	1258	448	311	325	305
102	2591	2258	1270	454	317	327	307

### ектора Экран w н 03 03 Стол T1 23mm 97 mm Центр изображения

### Таблица размеров для настольного монтажа про-

#### • Следующая таблица приведена только для справки.

1080Р (16:9) Таблица размеров для настольного монтажа проектора					
Диагональный размер изображения (S) в дюймах	Диагональный размер изображения (S) в мм	Ширина изображения (W) в мм	Высота изображения (Н) в мм	Расстояние от поверхности экрана до задней панели проектора (Т1) в мм	Расстояние от низа изображения до верха стола (О3) в мм
87	2210	1926	1083	233	291
88	2235	1948	1096	239	294
89	2261	1970	1108	245	297
90	2286	1992	1121	250	299
91	2311	2015	1133	256	302
92	2337	2037	1146	261	304
93	2362	2059	1158	267	307
94	2388	2081	1171	272	310
95	2413	2103	1183	278	312
96	2438	2125	1196	284	315
97	2464	2147	1208	289	317
98	2489	2170	1220	295	320
99	2515	2192	1233	300	323
100	2540	2214	1245	306	325
101	2565	2236	1258	311	328
102	2591	2258	1270	317	330

# Панель управления и пульт управления

Панель управления



Название	Описание
Питание U	См. раздел «Вкл./Выкл. питания проектора».
Enter 🛁	Подтверждение выбора пункта меню.
Ввод 🛨	Выбор входного сигнала
МЕНЮ	Открывает экранное меню. Для закрытия экранного меню снова нажмите кнопку «МЕНЮ».
Четыре кнопки выбора	Используйте клавиши ▲ ▼ ◀ ▶ , чтобы выбрать тре- буемые элементы или внести изменения.
Индикатор Light Source 🗑	Индикатор состояния источника света проектора.
СД ТЕМР 🜡	Индикатор температуры проектора.
Индикатор ВКЛ./ ОЖИДАНИЕ 也	Индикатор состояния питания проектора.

### Структура

Главное меню	Подменю	Настр.		Примечания
		Яркий		
		Презентация		
	Dougant	Кино		
	Режим цвета	Игра		
		Смешивание		
		Настр. польз.		
		Белый		
		Светло-желтого		
	Цвет Стены	Светло-синий		
		Розовый		
		Темно-зеленый		
				Переводить режим цвета в
	Яркость			Особый режим при изменении
				Настроек пользователем
	Контраст			Особый режим при изменении
				настроек пользователем
				Переводить режим цвета в
	Резкость			Особый режим при изменении
Изобра-				настроек пользователем
жение	Насыщенность			П. Переводить режим цвета в
				настроек пользователем
				2. Поддерживается только
				видесигнал от VGA
	Оттенок			1.Переводить режим цвета в
				Особый режим при изменении
				настроек пользователем 2 Поллерживается только
				вилесигнал от VGA
				Переводить режим цвета в
	Гамма			Особый режим при изменении
				настроек пользователем
	Цвет. темп.	16		Независимо от режима цвета
		красныи/	Оттенок	
		Синий/Гопубой/	Насыщенность	
	Цаатройка	Пурпурный/	Усиление	Переводить режим цвета в
	пастроика	Желтый	5 of a lot in lot in lo	Особый режим при изменении
	1,2010		Усил. красного	настроек пользователем
		Белый	Усил. зеленого	
			Усил. синего	

	Соотношение сторон	Авто			
		4:3			
		16:9		1	
		16:10			
	Фаза				
	Частота			может меняться при каждой	
	Г.Положение			синхронизации	
	В.Положение				
	Цифровое				
	увеличение			U: O3HAYAET TX, 2 O3HAYAET 2X	
		Фронтальная			
	Проокция	Фронт потолочная			
	проекция	Задняя			
		Задн потолочная			
		Г. трапеция			
		Верт. трапец.			
		Контроль	Выкл/ Ручной/	Затенено, если вкл. 3D	
	Геометр. коррекция	деформации	Авто		
		деформации			
		Размер	2x2/ 3x3/ 5x5/	Затенено, если Контроль	
Экран		деформации	9x9/ 17x17	деформации=Выкл. или ПК	
		Внутр. деформация	Выкл./Вкл.	Затенено, если Контроль деформации=Выкл. или ПК Затенено, если Размер деформации=2x2	
		Настройка	Влево		
			Вправо		
			Верх	Затенено, если Контроль	
		смешения	Внизу	деформации=выкл. или пк	
			Гамма смешения		
		Цвет сетки	Зеленый/ Фиолетовый/ Красный/ Голубой	Затенено, если Контроль деформации=Выкл. или ПК	
		Reset	Да/Нет	Сохранять Контроль деформации и Цвет сетки	
		Функция	PIP/ PBP/ Выкл	•	
		Глав. источник	VGA/HDMI-1/ HDMI-2/HDBaseT	Источник для Основного	
	Настройки	Источник субэкрана	VGA/HDMI-1/ HDMI-2/HDBaseT	Одинаковым	
	PIP-PBP	Г. положение			
		В. положение	Ma =		
		Размер	Малый/Средний/ Большой		
		Поменять			

		английский	
		цементий	
		французский	
		Итальянский	
		Испанский	
		Польский	
		Шведский	
		Голландский	
		Португальский	
		Японский	
	713DIK	Китайский	
		(Тайвань)	
		Китайский	
		(KHP)	
		Корейский	
параметры		Русский	
		Араоский	
		TVDELIVIJA	
		латский	
		Вверху слева.	
	Полож. Меню	Вверху справа,	
		Центр, Внизу	
		слева, Внизу	
		справа	
	VGA Out (Ожидание)	Выкл./Вкл.	
	Тест.	Нет/ Сетка/	
	Таблица	«Ярлык Г/В»	 
	Сброс	Ла/Нет	
	настроек		
	Динамик	Вкл./Выкл.	
	Аудиовыход	Вкл./Выкл.	
	Микрофон	Вкл./Выкл.	
Громкость	Без Звука	Вкл./Выкл.	
	Громкость микрофона		
	Громкость		

	Автоисточник	Вкл./Выкл.		
	Ввод	VGA/HDMI- 1/HDMI-2/ HDBaseT		
	Авто выкл. (мин)			
		Часы работы SSI (Обычный)		
	Настройка SSI	Часы работы SSI (ЭКО)		
		Режим питания SSI	Обычный/ ЭКО	
	Высотный	Вкл./Выкл.		
		Установлен дополнительный фильтр	Да/Нет	
	Дополни- тельные параметры	Счетчик фильтра (только чтение)		
	фильтра	Оповещение о состоянии фил		
		Напоминание о чистке	Да/Нет	
0.5000		Название модели		
Опции	Информация	SNID		
		Глав. источник		
		Источник субэкрана		Отображается, если вкл. PIP/PBP.
		Разреш. источника основного экрана		
		Разреш. источника субэкрана		Отображается, если вкл. PIP/PBP.
		Версия ПО (DDP/MCU/ LAN)		
		Соотношение сторон		
		часы работы SSI (Обычный/ ЭКО)		
		IP-Адрес		
		Состояние сети		
		Версия		Отображается версия MST9813
	Модуль PIP- PBP	USB- обновление	Да/Нет	
	Код проект.			

3D	3D	Вкл./Выкл.	
	3D Поменять	Вкл./Выкл.	
		Frame Packing	
		Side-by-Side (Half)	
		Top and Bottom	
		Frame Sequential	
	1080p @ 24	96 Hz/144 Hz	 
	Состояние	Подключено/ Отключено (только чтение)	
	Клиент DHCP	Вкл./Выкл.	
	IP-Адрес		Только чтение, если DHCP вкл.
	Маска подсети		Только чтение, если DHCP вкл.
Cott	Шлюз		Только чтение, если DHCP вкл.
Сегь	DNS		Только чтение, если DHCP вкл.
	Хранилище	Вкл./Выкл.	 
	МАС-адрес		 Только чтение
	Имя группы		 Только чтение
	Имя проектора		
	Место		Только чтение
	Контакты		Только чтение
Интерак- тивный	Настройки интеракт- ивности	Вкл./Выкл.	

### Окна экранного меню

Проектор снабжен многоязычными экранными меню, позволяющими выполнять регулировки изображения и изменять различные настройки.

### Использование меню

- 1. Для открытия экранного меню, нажмите «Меню» на пульте дистанционного управления или клавиатуре проектора.
- 2 При появлении экранного меню, кнопками ▲ ▼выберите нужный пункт в главном меню. Для входа в подменю выбранного параметра используйте кнопку ► или «Enter».
- 3. Кнопками ▲ ▼ выберите в подменю нужный параметр и настройте его кнопками ◄ ►.
- Выберите в подменю следующий элемент, который требуется отрегулировать, и измените значение указанным выше способом.
- 5. Нажмите «Enter» для подтверждения, и экран возвратится в основное меню.
- Чтобы выйти, снова нажмите кнопку «Меню». Экранное меню закроется, и проектор автоматически сохранит новые настройки.



### Изображение



#### Режим фотосъемки

Существует много заводских установок, оптимизированных для разных видов изображений. Кнопками *ч* и *выберите* нужный пункт.

- Яркий: Для выбора оптимальной яркости.
- Презентация: Для показа презентаций.
- Фильм: КиноДля просмотра видеофильмов.
- Игра: Для воспроизведения игрового контента.
- Смешение: Режим смешения изображений.
- Особый: Собственные настройки пользователя.

#### <u>Цвет Стены</u>

Эта функция позволяет получить оптимизированное изображения с компенсацией цвета стены. Вы можете выбрать: «Белый», «Светло-желтый», «Голубой», «Розовый», «Темнозеленый».

#### <u> Яркость</u>

Используется для регулировки яркости изображения.

- ▶ Кнопка ◀ делает изображение темнее.
- ▶ Кнопка ▶ делает изображение ярче.

#### <u>Контрастность</u>

Параметр «Контрастность» регулирует степень различия между самыми светлыми и самыми темными участками изображения. Регулировка контрастности меняет уровни белого и черного цветов в проецируемом изображении.

- Кнопка Уменьшает контраст.
- ▶ Кнопка ▶ увеличивает контраст.

#### <u>Резкость</u>

Используется для регулировки резкости изображения.

- Кнопка уменьшает резкость.
- ▶ Кнопка ▶ увеличивает резкость.

#### Насыщенность

Используется для регулировки насыщенности видеоизображения от черно-белого до полностью насыщенного цвета.

- ▶ Кнопка ◀ уменьшает степень насыщенности изображения.
- ▶ Кнопка ▶ увеличивает степень насыщенности изображения.

#### Оттенок

Используется для регулировки баланса красного и зеленого цветов.

- Кнопка увеличивает уровень зеленого.
- ▶ Кнопка ▶ увеличивает уровень красного.

#### Гамма

Позволяет выбрать значение гамма-коррекции для получения оптимальной контрастности изображения для данного входного сигнала.

#### Цвет. темп.

Позволяет регулировать цветовую температуру. При более высокой температуре изображение приобретает более холодный оттенок, при более низкой температуре изображение приобретает более теплый оттенок.

#### Color Settings

Используйте эти параметры для расширенной настройки отдельных цветов: красного, зеленого, синего, голубого, малинового, желтого и белого.



Функции «Резкость», «Насыщенность» и «Оттенок» поддерживаются только в режиме «Видео».

### Экран

	Экран
<mark>ч</mark> О:	🖪 Соотношение сторон Авто
	🔤 Фаза 15 💶 🔤
	Часы 10
	💷 Пол. по. гор. 10
<u>è</u>	🚺 Пол. по верт. 10
43	🔯 Цифровой масштаб 0
	📑 Проекция Фронтальная
	😜 Геометр. коррекция 🕳
	Настройки PIP-PBP
30	
	Выбор 🗢 — Ввод 🕨 — Выход 📖

#### Соотношение сторон

- Авто: Сохраняется исходное соотношение ширины и высоты кадра, а его размер подгоняется к горизонтальному или вертикальному размеру экрана.
- 4:3: Преобразование кадра с заполнением экрана в формате 4:3.
- 16:9: Кадр подгоняется к ширине экрана, а высота кадра меняется для получения изображения в формате 16:9.
- 16:10: Кадр подгоняется к ширине экрана, а высота кадра меняется для получения изображения в формате 16:10.

#### <u>Фаза</u>

Используется для синхронизации сигнала экрана с сигналомграфической карты. Если изображение нестабильно илимигает, используйте этот параметр для настройки.

#### Часы

Отрегулируйте для устранения вертикального мерцания в изображении.

#### Пол. по. гор.

- ▶ Кнопка ◀ смещает изображение влево.
- Кнопка Кимещает изображение вправо.

#### Пол. по верт.

- ▶ Кнопка ◀ смещает изображение вниз.
- ▶ Кнопка ▶ смещает изображение вверх.



Диапазоны значений «Пол. по. гор.» и «Пол. по верт.» зависят от источника видеосигнала.

### Цифровой масштаб

- Кнопка уменьшает размер изображения.
- Кнопка ► увеличивает изображение на проекционном экране.

#### Проекция

- Фронтальная: Изображение проецируется прямона экран.
- Фронт потолочная: Значение по умолчанию. При выборе этого варианта изображение будетотображаться перевернутым по вертикали.
- Задняя: При выборе этого варианта изображение будетотображаться перевернутым по горизонтали.
- Задн потолочная: При выборе этого варианта изображение будетотображаться перевернутым по горизонтали и вертикали.

#### Геометр. коррекция

Г. Трапеция

Кнопками ◀ / ► исправьте трапецеидальное искажение по горизонтали. Если изображение выглядит трапецеидальным, эта функция поможет сделать его прямоугольным.

В. Трапеция

Кнопками ◀ или ► исправьте искажение по вертикали. Если изображение выглядит трапецеидальным, эта функция поможет сделать его прямоугольным.

- Контроль деформации: Выкл/ Ручной/ Авто
- Резкость деформации: 0~9
- Размер деформации: 2x2/ 3x3/ 5x5/ 9x9/ 17x17
- Внутр. деформация: Выкл./Вкл.
- Настройка смешения: Слева/Справа/Вверху/Внизу/Гамма смешения
- Цвет сетки
   Выбор цвета сетки для деформации и сшивки изображений
- Reset

Установка параметров Г/В трапеции, деформации и смешения в значения по умолчанию.

### Настройки РІР-РВР

- » Функция: Вкл./выкл. режима PIP/PBP.
- Глав. источник: Выбор источника основного экрана.
- » Источник субэкрана: Выбор источника субэкрана PIP/PBP.
- Г. положение
- В. положение
- Размер: Выбор размера субэкрана PIP.
- Поменять: Переключение между основным и субэкраном PIP/PBP.

♦ Матрица PIP / PBP:

Осн. экран Суб-экран	HDMI 1	HDMI 2	HDBaseT	VGA
HDMI 1	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
HDMI 2	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
HDBaseT	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
VGA	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$



#### <u>Язык</u>

Используется для выбора языка экранного меню. Кнопками ◀ или ► откройте подменю и кнопками ▲ или ▼ выберите нужный язык. Нажмите ► на пульте для завершения выбора.

Язык	
English	Polski
Deutsch	한국어
Svenska	Русский
Français	Español
المربية	繁體中文
Nederlands	Italiano
Norsk	Português
Dansk	Türkçe
简体中文	日本語
Выбор 🔶	Ввод 🕨 Выход 🛄

Расположение меню

Используется для выбора расположения меню на экране.

VGA OUT (Ожидание)

Выберите «Вкл.» - для включения выхода VGA OUT.

Наст. табл.

Отображение тестовой таблицы.

Сброс

Выбор «Да» восстанавливает стандартные заводские значения для всех настроек меню.

### Громкость

	Громкость	
<b>₩</b>	Динамик	Өкл.
	Aудиовыход	Вкл.
	🗐 Микрофон	Вкл.
	🕼 Без звука	Выкл.
à	📳 Громкость микрофона	15
<b>(</b> )	Ф∭ Громкость	15
8		
30		
6550		
(		
<b></b> 3		
	Выбор 🔶 Вво	д 🕨 Выход 🛄

#### <u>Динамик</u>

- Выберите «Вкл.», чтобы включить динамик.
- Выберите «Выкл.», чтобы отключить динамик.

#### Аудиовыход

- Выберите «Вкл.», чтобы включить линейный выход.
- Выберите «Выкл.», чтобы отключить линейный выход.

#### <u>Микрофон</u>

- Выберите «Вкл.», чтобы включить микрофон.
- Выберите «Выкл.», чтобы отключить микрофон.

#### Без звука

- «Вкл» отключает звук.
- «Выкл» включает звук.

#### <u>Громкость микрофона</u>

- Кнопка уменьшает громкость микрофона.
- ▶ Кнопка ▶ увеличивает громкость микрофона.

#### <u>Громкость</u>

- Кнопка < уменьшает громкость.
- ▶ Кнопка ▶ увеличивает громкость.

### Опции

	Опции
<b>₽</b> Q:	🛃 Автоисточник Вкл.
	📟 Вкод 🔿
	🖄 Авто выкл. (мин) 20 💻
	🖗 Настройки SSI 🛛 🛋
÷	🚢 Навысоте — Выкл.
400	🗖 Параметры доп. фильтра 手
10	📇 Информация 🖚
	Mодуль PIP-PBP 🛁
	🖳 Номер проектора 0
30	
0000	
, 🖕	
	Выбор 🗢 Ввод 🕨 Выход 💹

#### <u>Автоисточник</u>

- Вкл.: Проектор будет искать другие сигналы, если текущийвходной сигнал будет потерян.
- Выкл.: Проектор будет выполнять поиск только текущеговходного соединения.

#### Ввод

Кнопка **•** используется для включения/выключения источников входных сигналов. Проектор не будет производить поиск входных источников, которые не выбраны.



#### <u>Авто выкл. (мин)</u>

Позволяет установить интервал отсчета таймера. Счетчикначнет отсчитывать время, когда прекратится подача сигналана проектор. Проектор автоматически выключится послеокончания отсчета (значение счетчика задается в минутах).

### Настройки SSI

См. на следующей странице.

#### На высоте

- Вкл.: Встроенные вентиляторы работают с повышенной скоростью. Этот режим рекомендуется при использовании проектора на высотах более 2500 футов (762 метра) над уровнем моря.
- Выкл.: Скорость встроенных вентиляторов автоматически изменяется в зависимости от внутренней температуры.

#### Дополнительные параметры фильтра

- Установлен дополнительный фильтр: Показывает, установлен ли дополнительный фильтр.
- Общее время использования: Показывает время эксплуатации фильтра в часах.
- Оповещение о состоянии фил (часы): Устанавливает время включения напоминания.
- Напоминание о чистке: Выберите «Да» для сброса счетчика пылевого фильтра после его замены.

#### Информация

На этом экране отображаются название модели, SNID, источник сигнала, разрешение, версия ПО, формат кадра, IP-адрес, состояние сети и другие сведения о проекторе.

#### <u>Модуль PIP-PBP</u>

- Версия: Версия программного модуля PIP-PBP.
- HDMI EQ: Выбор режима эквалайзера модуля PIP-PBP для порта HDMI.
- Сброс: Сброс модуля PIP-PBP.
- USB-обновление: Обновление программы модуля PIP-PBP.

#### Код проект.

В меню можно настроить определение ID-кода (в диапазоне 0-99), позволяющего пользователю управлять любым индивидуальным проектором с помощью команд RS232.



### Опции | Настройки лазера

### Часы работы SSI (Обычный)

Показывает время проецирования в обычном режиме.

#### <u>Часы работы SSI (ЭКО)</u>

Показывает время проецирования в режиме ЭКО.

#### Режим питания SSI

- Обычный: Стандартный режим.
- ЭКО: Использование этой функции снижает яркость источника света для уменьшения энергопотребления и продления срока службы источника света.





- <u>3D</u>
  - Авто: Когда обнаруживается сигнал идентификации источника HDMI 1.4a 3D, автоматически выбирается режим изображения 3D.
  - ▶ «Вкл» включает режим 3D.

3D

#### <u> 3D: Поменять</u>

Если через стереоочки DLP вы видите дискретное изображение или наложение изображений, тогда для получения нормального изображения вам, вероятно, требуется применить режим «Поменять» для вывода левого и правого стереокадров в правильной последовательности.

#### Формат 3D

Эта функция используется для выбора формата 3D. Варианты: «Frame Packing», «Side-by-Side (Half)», «Top and Bottom» и «Frame Sequential».

#### <u>1080p @ 24</u>

Эта функция позволяет выбрать частоту обновления 96 Гц или 144 Гц при использовании стереоочков в режиме «Frame Packing» (1080p @ 24).

В режиме «Frame Sequential» поддерживаются входные стереосигналы.DLP-Link от разъемов VGA/HDMI.

 В режимах «Frame Packing»/ «Side-by-Side (Half)»/«Тор and Bottom» поддерживаются входные стереосигналы HDMI 1.4a.

### Сеть



#### Состояние

Отображает состояние сетевого подключения.

#### DHCP

Настройка DHCP.

- Вкл.: При выборе «Вкл.» проектор будет получать IP-адрес автоматически через сеть.
- Выкл.: Выберите «Выкл.» для ручной настройки IP-адресов, маски подсети, шлюза и DNS.

#### <u>IP-Адрес</u>

Показывает ІР-адрес.

#### Маска подсети

Показывает номер маски подсети.

#### Шлюз

Показывает базовый шлюз сети, подключенной к проектору.

#### DNS

Показывает номер DNS.

#### <u>Хранилище</u>

Сохранить изменения настроек сети.

МАС-адрес

Показывает МАС-адрес.

<u>Имя группы</u> Показывает имя группы.

<u>Имя проектора</u> Показывает имя проектора.

Местоположение

Показывает место размещения проектора.

<u>Контакт</u>

Показывает контактную информацию.

### Интерактивный

<b>•</b>	Интерактив	ный нтерактивности	Вкл.
Ø»			
30			
<b>w</b>			
	выбор 🜩	Ввод 🕨	• Выход 🕅
Насторики интерактивности Вко Выко			



Интерактивный режим: Подключите ПК/ноутбук к проектору по кабелю Mini USB. Подключение следует выполнить до применения интерактивного режима. Выполните настройки в меню «Интерактивные настройки», а затем подключите ПК/ноутбук к проектору по кабелю Mini USB.

#### Настройки интерактивности

- Выбор «Вкл» включает интерактивный режим для применения авто-смешения.
- «Выкл» выключает интерактивный режим. В этом состоянии приложение авто-смешения не работает.

#### Управление проектором через веб-браузер

 Включите режим DHCP, чтобы сервер DHCP присваивал IP автоматически, либо введите требуемую информацию о сети вручную.

🛃 Status	Connect
DHCP	Off
🖫 IP Address	172.16.1.42
🕞 Subnet Mask	255.255.255.0
🕒 Gateway	172.16.1.254
DNS	172.16.1.1

- Затем выберите «Применить» и нажмите кнопку , чтобы завершить процесс конфигурирования.
- Откройте веб-браузер и введите IP-адрес из экранного меню «Сеть»; после этого на экране отобразится следующая веб-страница:

el: Projector			Too	_	Info	Contact IT
Power	Vol -	Mute	Vol +	_		
				_		Interface
Sources List						
VGA						
				Menu		Re-Sync
HDMI1				_		
					Enter	
				AV mute	<b>_</b>	Source
	eeze Cont	rast Brigh	tness	Sharpnes	s 🖻	
-						
CRESTRON					E	pansion Options



 При использовании IP-адреса проектора подключиться к обслуживающему серверу невозможно.  Ниже приведены ограничения на количество символов (включая пробелы и знаки пунктуации), вводимых в поля ввода параметров на вкладке [Сервис]:

Категория	Пункт	Число символов (знаков)
_	IP-Адрес	15
Герминал Crestron	IP ID	2
orearon	Порт	5
	Имя проектора	10
Проектор	Место	9
	Относится к	9
	DHCP (Вкл.)	(н/п)
	IP-Адрес	15
Сетевая	Маска подсети	15
Konqui ypaqui	Базовый шлюз	15
	DNS-сервера	15
	Вкл.	(н/п)
Пароль	Новый пароль	15
	Подтвердить	15
	Вкл.	(н/п)
Пароль	Новый пароль	15
администратора	Подтвердить	15

	Projector Information		Projector Status
Projector Name	PROJECTOR	Power Status	Power On.
Location	LOCATION	Source	CONPOSITE
		Image	Presentation
Firmware Version	406	Projection	front
Mac Address	BC:9A 77:56:34:88		
Resolution	1024x768		
Lamp Hours	23	Lamp Mode	Economy Mode
Group Name	GROUP	Error Status	0.homal

#### 1. Для прямого подключения компьютера к проектору

Шаг 1: Найдите IP-адрес (192.168.10.100) в меню «Сеть» проектора.

IP Address 192 168 000 100

- Шаг 2: Выберите пункт «Войти» и нажмите клавишу «Ввод», чтобы принять функцию или нажмите «Меню» для выхода.
- Шаг 3: Чтобы открыть сетевые подключения, нажмите Пуск, , Панель управления, Работа в сети и Интернет, затем выберите Сетевые подключения. Выберите нужное подключение, затем на панели Сетевые задачи нажмите Изменение настроек подключения.
- Шаг 4: На вкладке Общие в списке Компоненты, используемые этим подключением щелкните Internet Protocol (TCP/IP), а затем «Свойства».



- Шаг 5: Щелкните Использовать следующий IP-адрес и введите, как указано ниже:
  - 1) IP-adpec: 192.168.0.101
  - 2) Маска подсети: 255.255.255.0
  - 3) Шлюз по умолчанию:192.168.0.254



Шаг 6: Чтобы открыть Свойства обозревателя, щелкните значок Internet Explorer, затем Свойства обозревателя, вкладку **Подключения** и «Настройка LAN».



Шаг 7: Откроется окно Настройка параметров локальной сети. В области Прокси-сервер снимите флажок Использовать прокси-сервер для локальных подключений, затем дважды щелкните на кнопке «OK».

Use au	tomatic configuration	script	
	s http://192.168.	1.4/proxy.pac	1
oxy serv	e		
dial-up	or VPN connections).	LAN (These settings	will not apply to
			Advanced
Addres	5: 192.168.1.4	Port: 3128	Advidinger

Шаг 8: Откройте браузер IE, в строке адреса введите IP-адрес 192.168.0.100 и нажмите кнопку «Enter».

### 2. Доступ к веб-интерфейсу

Откройте Internet Explorer, в строке адреса введите IP-адрес: 192.168.0.100, нажмите кнопку «Enter» и введите пароль доступа к веб-интерфейсу.



#### Состояние системы

Эта страница позволяет просмотреть состояние системы.

tem Status		
1.0.1	Model Name	DAZHHNZUST
neral Setup	Projector Name	Optoma 1080p
ector Control	Version	
etwork Setup	Firmware Version	C12.01
Alert Setun	MCU Version	C07
	GPU Version	C10
Crestron	Network Version	C07
leset to Default	LAN Status	
Reboot System	IP Address	192.168.0.100
	Subnet Mask	255.255.255.0
	Default Gateway	192.168.0.254
	MAC Address	00:50:41:87:3E:C6

#### Общие настройки

Эта страница позволяет настроить общие параметры системы.



#### Управление проектором

Эта страница позволяет настраивать параметры проектора и управлять функциями проектора.

Optom	na				Logout
Admin > Projector Co	ntrol				
System Status		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7		^
General Setup	Power On	Power Off	Color Mode	Presentation V	
	SSI Power mode	Normal V	Brightness	- 49 +	
Projector Control	Reset		Contrast	- 52 +	
Network Setup	Auto Source	On	Sharpness	- 5 +	
Alert Setup	Source	HDMI 2 🗸	Saturation	- 50 +	
Crestron	Auto Power Off (Min.)	- 20 +	Hue	- 50 +	
Reset to Default	High Altitude	Off	Gamma	2 🗸	
Reboot System	Cleaning Reminder		Color Temperature	0 🗸	
	Filters Remind(Hour)	- 500 +	Aspect Ratio	Auto 🗸	
	3D	Auto	Phase	- 30 +	
	3D Sync. Invert	Off	Clock	- 50 +	
	3D Format	Frame Packing 🗸	H.Position	- 0 +	~
		Contents Copy	right 2011 by Optoma	"Inc.	

#### Настройка сети

Эта страница позволяет настроить параметры LAN.

Opton	na			Logout
Admin > Network Set	սթ			
System Status		DHCP Client	Oon ● Off	
General Setup		IP Address	192 . 168 . 0 . 100	
Projector Control	IP Setup	Subnet Mask	255 255 255 0	
Network Setup		Default Gateway	192 168 0 254	
Alert Setup		DNS Server		
Crestron				
Reset to Default				
Reboot System				
		Contents Copyright 2	2011 by Optoma, Inc.	

#### Настройка тревог

Эта страница позволяет задать адрес эл.почты и категории уведомлений о тревогах.

Optom	na		Logout
Admin > Alert Setup			
System Status	I		^
General Setup	Alert Type	System Overtemp Fan1 Error Fan2 Error Fan3 Error	
Projector Control	Alert Mail N	otification	
Network Setup	SMTP Setting		
Alert Setup	SMTP Server		
Crestron	From		
Reset to Default	User Name		
Pahaat Sustam	Password		
Account of stem	Email Setting		
	Mail Subject	Projector Alert	
	Mail Content	0	
			~
		Contents Copyright 2011 by Optoma, Inc.	

#### Сброс настроек

Эта функция позволяет сбросить параметры LAN в значения по умолчанию.



#### Перезагрузка системы

Эта функция позволяет перезагрузить модуль LAN.



#### Crestron

Это окно позволяет управлять проектором через флэш-интерфейс Crestron.

Model: P	Opto	ma		Tool	Info	Contact IT Help
	Power	Vol -	Mute	Vol +		
s	ources List					Interface 2.7.2.7
	VGA					
	HDMI 1			N	lenu 🔺	Re-Sync
	HDMI 2				<ul> <li>Enter</li> </ul>	
	HDBaseT			A	/ mute 🛛 🗸	Source
_		Freeze Cor	ntrast Brigh	tness Sha	mness	
			Bigi			
C						Expansion Options

### Терминал управления Crestron RoomView

Станция центрального мониторинга Crestron RoomView<sup>™</sup> позволяет контролировать свыше 250 систем в одной сети Ethernet (и даже больше - количество зависит от числа комбинаций IP ID и IP-адреса). Crestron RoomView позволяет контролировать параметры всех проекторов, их состояние в сети, питание системы, срок службы источника света, сетевые параметры, аппаратные неисправности и любые дополнительные атрибуты, задаваемые администратором системы. Администратор может добавлять, удалять и редактировать информацию о помещениях, события и контактные данные, которые автоматически региструются программой для всех пользователей. (Интерфейс программы представлен ниже)

1. Главный экран

HTV25R~1.RVD - RoomView Express		1000	and the local division of the local division	plane 4	-	Canadian	:		×
<u>File Edit View Window Help</u>									
📭 🚨 🕉 🖬 🖂 🕄 🛱	0 8								
E- All Rooms	Name	Location	Online	Log	System Power	Display Power	Display Usage	Help	Sched
test	Projector	Here	1	1		-			
ALL ROOMS									



Поддержка программы Crestron RoomView зависит от конкретной модели и параметров устройства.

#### 2. Параметры помещения

Edit Room: crestron room	8
General Groups Attributes Assets Conta	acts   Events
Name:         creation room           Location:	Phone:Browse  e-Control Link:Browse Video Link:
DHCP Enabled  External Gateway  0.0.0.0	Usemane: Password:
	Save Room Save As Help
	OK Cancel Apply

#### 3. Редактирование атрибутов

General Alert Groups Contacts	
Attribute Properties	OffOn
Signal Name: Display Power	Graphic: 🚺 👻 🌅 💌
Device: None	•
Signai Type: Digital	
	and the second s
Options	Display on main view
Options Apply attribute to all rooms Apply attribute to all contacts	Display on main view     Show on context menu     Advanced
Options  Apply attribute to all rooms  Apply attribute to all contacts  Record attribute changes to log	Display on main view     Show on context menu     Advanced.

4. Редактирование событий

General Rooms						
General   Rooms						
Event Properties						
Name: Dis	play Off Warning	)		E E	nable this ever	vt
Type: Di	gital	-		F	Repeat event	
Join: 9	,	-				
Schedule Start Date: 20	10/ 9/ 2 👻	<b>v</b>	Weekdays		Veekends	
5-4 Date 20	10/ 9/ 2 -		Monday	E 9	iaturday	
End Date: [20	10/ 3/ 2 •	<b>V</b>	Tuesday	E 9	iunday	
Time: 0	:00:00	<b>v</b>	Wednesday			
		1	Thursday			
		•	Friday			
				or	Canaal	1 Analu

Дополнительные сведения приведены на сайте: http://www.crestron.com & www.crestron.com/getroomview.

### Совместимые режимы

		А. Аналоговый	i VGA				
		(1) Сигнал ПК					
Режимы	Разрешение	Частота кадров [Гц]	Частота строк [кГц]	Частота обновления пикселов [МГц]	EDID Описание		
VGA	640 x 480	60	31,5	25,2	Установленный видеорежим 1		
	640 x 480	67	35,0	26,8	Установленный видеорежим 1		
	640 x 480	72	37,9	31,5	Установленный видеорежим 1		
	640 x 480	75	37,5	31,5	Установленный видеорежим 1		
	640 x 480	85	43,3	36,0			
IBM	720 x 400	70	31,5	28,3	Установленный видеорежим 1		
SVGA	800 x 600	56	35,1	36,0	Установленный видеорежим 1		
	800 x 600	60	37,9	40,0	Установленный видеорежим 1		
	800 x 600	72	48,1	50,0	Установленный видеорежим 2		
	800 x 600	75	46,9	49,5	Установленный видеорежим 2		
	800 x 600	85	53,7	56,3			
Apple, Mac II	832 x 624	75	49,1	57,3	Установленный видеорежим 2		
XGA	1024 x 768	60	48,4	65,0	WXGA: Установленный видеорежим 2 XGA: Установленный видеорежим 2 и (Собственное) детализованный видеорежим / блок дескрипторов 1		
	1024 x 768	70	56,5	75,0	Установленный видеорежим 2		
	1024 x 768	75	60,0	78,8	Установленный видеорежим 2		
	1024 x 768	85	68,7	94,5			
	1024 x 768	120	99,0	137,8	Стандартный видеорежим		
Apple, Mac II	1152 x 870	75	68,7	100,0	Зарезервированный видеорежим производителя		
SXGA	1280 x 1024	60	64,0	108,0			
	1280 x 1024	72	77,0	133,0			
	1280 x 1024	75	80,0	135,0	Установленный видеорежим 2		
QuadVGA	1280 x 960	60	60,0	101,3	Стандартный видеорежим		
	1280 x 960	75	75,2	130,0			
SXGA+	1400 x 1050	60	65,3	121,8			
UXGA	1600 x 1200	60	75,0	161,0	Стандартный видеорежим		
Full HD	1920 x 1080	60	67,5	148,5			
WUXGA	1920 x 1200	60	74	154	с уменьшенной обрезкой		
		(2) Расширенн	ый широкоформ	атный режим			

WXGA	1280 x 720	60	44,8	74,2	Стандартный видеорежим		
	1280 x 800	60	49,6	83,5	WXGA: (Собственное) детализованный видеорежим / блок дескрипторов 1 XGA: Стандартный видеорежим		
	1366 x 768	60	47,7	84,8			
	1440 x 900	60	59,9	106,5	Стандартный видеорежим		
WSXGA+	1680 x 1050	60	65,3	146,3	WXGA: Стандартный видеорежим XGA: н/п		
	1920 x 720	60	44,35	92,25			
		(3) Компонентный сигнал					
480i	720 x 480 (1440 x 480)	59,94 (29,97)	15,7	13,5			
576i	720 x 576 (1440 x 576)	50 (25)	15,6	13,5			
480p	720 x 480	59,94	31,5	27,0			
576p	720 x 576	50	31,3	27,0			
720p	1280 x 720	60	45,0	74,25			
720p	1280 x 720	50	37,5	74,25			
1080i	1920 x 1080	60 (30)	33,8	74,25			
1080i	1920 x 1080	50 (25)	28,1	74,25			
1080p	1920 x 1080	23,98/24	27,0	74,25			
1080p	1920 x 1080	60	67,5	148,5			
1080p	1920 x 1080	50	56,3	148,5			
	·	В. Цифровой І	IDMI				
		(1) Сигнал ПК					
Режимы	Разрешение	Частота кадров [Гц]	Частота строк [кГц]	Частота обновления пикселов [МГц]	EDID Описание		
VGA	640 x 480	60	31,5	25,2	Установленный видеорежим 1		
	640 x 480	67	35,0	26,8	Установленный видеорежим 1		
	640 x 480	72	37,9	31,5	Установленный видеорежим 1		
	640 x 480	75	37,5	31,5	Установленный видеорежим 1		
	640 x 480	85	43,3	36,0			
IBM	720 x 400	70	31,5	28,3	Установленный видеорежим 1		
SVGA	800 x 600	56	35,1	36,0	Установленный видеорежим 1		
	800 x 600	60	37,9	40,0	Установленный видеорежим 1		
	800 x 600	72	48,1	50,0	Установленный видеорежим 2		

	÷			-		
	800 x 600	75	46,9	49,5	Установленный видеорежим 2	
	800 x 600	85	53,7	56,3		
Apple, Mac II	832 x 624	75	49,1	57,3	Установленный видеорежим 2	
XGA	1024 x 768	60	48,4	65,0	WXGA: Установленный видеорежим 2 XGA: Установленный видеорежим 2 и (Собственное) детализованный видеорежим / блок дескрипторов 1	
	1024 x 768	70	56,5	75,0	Установленный видеорежим 2	
	1024 x 768	75	60,0	78,8	Установленный видеорежим 2	
	1024 x 768	85	68,7	94,5		
	1024 x 768	120	99,0	137,8	Стандартный видеорежим	
Apple, Mac II	1152 x 870	75	68,7	100,0	Зарезервированный видеорежим производителя	
SXGA	1280 x 1024	60	64,0	108,0		
	1280 x 1024	72	77,0	133,0		
	1280 x 1024	75	80,0	135,0	Установленный видеорежим 2	
QuadVGA	1280 x 960	60	60,0	101,3	Стандартный видеорежим	
	1280 x 960	75	75,2	130,0		
SXGA+	1400 x 1050	60	65,3	121,8		
UXGA	1600 x 1200	60	75,0	161,0	Стандартный видеорежим	
Full HD	1920 x 1080	60	67,5	148,5		
WUXGA	1920 x 1200	60	74	154	с уменьшенной обрезкой	
		(2) Расширенн	ый широкоформ	иатный режим	1	
WXGA	1280 x 720	60	44,8	74,2	Стандартный видеорежим	
	1280 x 800	60	49,6	83,5	WXGA: (Собственное) детализованный видеорежим / блок дескрипторов 1 XGA: Стандартный видеорежим	
	1366 x 768	60	47,7	84,8		
	1440 x 900	60	59,9	106,5	Стандартный видеорежим	
WSXGA+	1680 x 1050	60	65,3	146,3	WXGA: Стандартный видеорежим XGA: н/п	
	1920 x 720	60	44,35	92,25		
		(3) НDMI - Сигнал Видео				
640 x 480p	640 x 480	59,94/60	31,5	25,2	Краткий дескриптор видеорежима CEA EDID	
480i	720 x 480 (1440 x 480)	59,94 (29,97)	15,7	13,5	Краткий дескриптор видеорежима CEA EDID	
576i	720 x 576 (1440 x 576)	50 (25)	15,6	13,5	Краткий дескриптор видеорежима CEA EDID	
480p	720 x 480	59,94	31,5	27,0	Краткий дескриптор видеорежима CEA EDID	

576p	720 x 576	50	31,3	27,0	Краткий дескриптор видеорежима CEA EDID		
720p	1280 x 720	60	45,0	74,25	(Собственное) Краткий дескриптор видеорежима CEA EDID		
720p	1280 x 720	50	37,5	74,25	(Собственное) Краткий дескриптор видеорежима CEA EDID		
1080i	1920 x 1080	60 (30)	33,8	74,25	Краткий дескриптор видеорежима CEA EDID		
1080i	1920 x 1080	50 (25)	28,1	74,25	Краткий дескриптор видеорежима CEA EDID		
1080p	1920 x 1080	23,98/24	27,0	74,25	Краткий дескриптор видеорежима CEA EDID		
1080p	1920 x 1080	60	67,5	148,5	Краткий дескриптор видеорежима CEA EDID		
1080p	1920 x 1080	50	56,3	148,5	Краткий дескриптор видеорежима CEA EDID		
		(4) Обязательный 3D-сигнал HDMI 1.4а - Сигнал Видео					
	720p	50	75	148,5	Краткий дескриптор видеорежима CEA EDID		
Frame Packing	720p	59,94/60	90	148,5	Краткий дескриптор видеорежима CEA EDID		
	1080p	23,98/24	54	148,5	Краткий дескриптор видеорежима CEA EDID		
	720p	50	37,5	74,25	Краткий дескриптор видеорежима CEA EDID		
Top-and-Bottom	720p	59,94/60	45,0	74,25	Краткий дескриптор видеорежима CEA EDID		
	1080p	23,98/24	27,0	74,25	Краткий дескриптор видеорежима CEA EDID		
		(5) Частоты синхронизации входных сигналов Аналоговые: fh = 15 кГц ~ 100 кГц, fv = 24 Гц ~ 120 Гц, Макс. част. пикселов: 162,5 МГц Цифровой (HDMI): fh=15 кГц ~ 100 кГц, fv=24 Гц ~ 120 Гц, Макс. част. пикселов: 225 МГц					

### Монтаж потолочного крепления

- 1. Используйте потолочное крепление компанииOptoma, чтобы избежать повреждений проектора.
- Если используется крепление стороннегопроизводителя, убедитесь, что винты для крепленияпроектора отвечают следующим требованиям:
  - Тип винта: М4\*4
  - Минимальная длина шурупа: 10 мм



 Обратитевнимание повреждение, вызванноенеправ ильнойустановкой, приводит каннулированиюгарантии.



🗥 Предупреждение:

- При использовании потолочных креплений других компаний убедитесь, обязательно используйте винты надлежащего размера. Размер винтов зависит от толщины монтажной пластины.
- Оставьте зазор неменее 10 см междупотолком и нижнейчастью проектора.
- Избегайте установкипроектора околоисточников тепла.



ЦЕНТР ИЗОБРАЖЕНИЯ



# Указания по ручной установке деформации

### Шаг 1: Установка устройства

Для выполнения установки короткофокусного проектора (TR.25) обратитесь к таблице размеров для установки проектора. (См. раздел «Установка».)

### Шаг 2: Вкл/Выкл. ИК при деформации

ИК-приемник проектора можно временно отключить горячей клавишей на время настройки деформации и смешения (шаблон включен), чтобы избежать ИК-помех в изображении проектора.

Настр.:

- (1) Включите настройку горячей клавиши с помощью комбинации кнопок: Сначала нажмите «Выкл», а затем нажмите «Вкл»
- (2) Имеется четыре варианта горячих клавиш: Коррекция, PIP/PBP, F1, F2
- (3) Нажмите горячую клавишу, чтобы включить функцию. Нажмите горячую клавишу еще раз, чтобы отключить функцию.
- (4) Включение функции «Вкл/Выкл весь диапазон ИК» позволяет активировать горячую клавишу в любое время. Когда функция выключена, горячую клавишу можно активировать только в настройках смешения и шаблона деформации.



Дополнительно	
Искажение ИК-кода	Correction
Вкл/Выкл весь диапазон ИК	🖌 Вкл. 🕨
Авто выкл.	🖣 Ждущий режим 🕨
Сохранить настройки искажения смешения	▲ 1 ▶
Загрузить настройки искажения смешения	▲ 1 ▶
Положение меню Источник	🔹 Вверху слева 🕨
Выбор 🔶 Регулировать 🔶	Выход 🛄



```
    Когда горячая кла-
виша включена,
    базовые функции
    Коррекция, PIP/
    PBP, F1, F2 вре-
менно становятся
    неактивными.
```





### Шаг 3: Для функции «Контроль деформации» выберите «Вручную».

Функции «Резкость 1. Функция: «Размер деформации», «Внутр. деформация», «Настройка смешения», «Цвет сетки» регулируются только в режиме ручного контроля деформации.

Имеется три режима контроля деформации:

- (1) Выкл.: Отключает функцию контроля деформации
- (2) Вручную: Контроль деформации вручную
- (3) Авто:: Автоматический контроль деформации программой

			Геометр, коррекция
<b></b>	Экран	AETO	🕕 Г. Трапеция 🛛 🔤 🖬 🚺
	Dasa	15	💮 Верт. трапец. 🛛 🔤 🔤
	Пол. по. гор.	10	🖬 Контроль искажений Выкл.
	Пол. по верт. Цифровой масштаб	10 <b></b>	🖬 Резкость деформации 0
	Проекция Геометр. коррекция	Фронтальная	<b>Гд</b> Точки сетки 2x2
	Настройки PIP-PBP		🖬 Внутреннее искажение 🛛 Выкл.
30			🔜 Настройка смешения 🖃
<b>*</b>			🚺 Цвет сетки Зеленый
			🗲 Сброс 🕞
	Выбар 🜩 Ввод	🕨 Выход 🕅	Выбор 🔶 Ввод 🕨 Выход 🛤

### Шаг 4: Цвет сетки

Изменение цвета сетки позволяет различать линии сетки для разных проекторых при регулировке деформации.

1. Функция:

Имеется четыре варианта цвета сетки: Зеленый / Фиолетовый / Красный / Голубой





ния.

шения: Шаблон

смешения автома-

тически открывается по окончании

настройки смеше-

# Шаг 5: Настройка смешения - Выбор размера перекрытия

1. Функция:

Имеется четыре варианта настройки смешения Эти варианты и эффективный диапазон перекрытия приведены ниже,

- (1) Влево: 0(0%) / 192(10%) ~ 960(50%)
- (2) Вправо: 0(0%) / 192(10%) ~ 960(50%)
- (3) BBepxy: 0(0%) / 108(10%) ~ 540(50%)
- (4) Внизу: 0(0%) / 108(10%) ~ 540(50%)



- 2. Настр.:
  - Настройте проекторы, а затем установите размеры перекрытия в соответствии с фактическими параметрами проецирования
    - А. Убедитесь, что размер перекрытия для настройки смешения меньше размера перекрытия фактического проецирования.
    - В. Используйте кнопку Вкл/Выкл. ИК при деформации, чтобы избежать ИК-помех в изображении.
    - С. Включение меню настройки смешения для всех проекторов позволяет определить их эффективный диапазон перекрытия.

Например, выберите для проектора шаблон 1х2 и выполните следующие действия,



- (2) Сначала настройте размер перекрытия для правой границы левого проектора.
  - А. Левая сторона области перекрытия сместится с изменением значений настроек смешения.
     Область перекрытия показана в виде светлого квадрата.
  - В. Установите размер перекрытия так, чтобы левая сторона области перекрытия левого проектора не превышала левой границы правого проектора.



- (3) Установите размер перекрытия для левой границы правого проектора.
  - А. Правая сторона области перекрытия сместится с изменением значений настроек смешения.
     Область перекрытия показана в виде светлого квадрата.
  - В. Аналогично отрегулируйте значения настроек смешения для размера перекрытия правой границы левого проектора.
  - С. Убедитесь, что правая сторона области перекрытия не заходит за правую границу левого проектора.
  - D. Если это не так, уменьшите значение настройки смешения так, чтобы результат соответствовал условию шага С.
  - Е. Если значение настройки смешения для правого проектора меньше чем для левого проектора, установите для левого проектора такое же значение, как и для правого проектора.



### Шаг 6: Деформация

Завершите регулировку деформации с помощью настройки параметров Размер деформации и Внутр. деформация.

#### 1. Функция - Размер деформации

 Имеется четыре варианта размера деформации: 2x2, 3x3, 5x5, 9x9. После выбора размера деформации автоматически открывается шаблон деформации.



- Функция Внутренняя деформация Имеется два режима внутренней деформации:
  - (1) Выкл.: Отключает внутренний контроль
  - (2) Вкл.: Включает внутренний контроль
- При выборе «Вкл» для настройки внутренней деформации автоматически открывается шаблон деформации.

Νοτε

При выборе размера деформации 2х2 функция настройки внутренней деформации не работает.



3. Настр.:

Область перекрытия в шаблоне деформации разделена на четыре одинаковых части.

Отрегулируйте параметры деформации так, чтобы выровнять линии сетки перекрытия двух проекторов для завершения ручной настройки смешения.

Выполните следующие действия,



- (1) Выберите размер деформации 2x2 и совместите границу изображений проекторов с краем областей перекрытия.
- (2) Выберите размер деформации 3x3, 5x5 или 9x9 в соответствии с реальной ситуацией для настройки линий сетки.
- (3) Включите внутреннюю деформацию и отрегулируйте внутреннюю сетку.
- (4) Все линии сетки выровнены. Нажмите кнопку MENU для выхода из настройки шаблона сетки, чтобы завершить ручную настройку смешения.

### Шаг 7: Резкость деформации

Если линии сетки деформированы (кривые, а не прямые), линии сетки искажаются и становятся неровными.

Чтобы избежать явной неровности линий, можно отрегулировать резкость так, чтобы сделать края изображений более размытыми или резкими.

### Шаг 8: Reset

Восстановите настройки по умолчанию для деформации/смешения.

### Офисы Optoma

Для обслуживания или поддержки обращайтесь вближайший офис.

#### США

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

#### Канада

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

#### Латинская Америка

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

【 888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com

888-289-6786 🖻 510-897-8601 services@optoma.com

#### 888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com

#### Европа

42 Caxton Way, The Watford Business Park Watford, Hertfordshire, WD18 8QZ. UK 【 +44 (0) 1923 691 800

www.optoma.eu Сервисный центр. тел.: +44 (0)1923 691865

#### Бенелюкс

Randstad 22-123 1316 BW Almere Нидерланды www.optoma.nl

#### Франция

Bâtiment F 81-83 avenue Edouard Vaillant 🔄 +33 1 41 46 94 35 92100 Boulogne Billancourt, Франция

#### Испания

C/ José Hierro.36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid. Испания

#### Германия

Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf. Germany

🛅 +44 (0) 1923 691 888 service@tsc-europe.com

**(** +31 (0) 36 820 0252 🛅 +31 (0) 36 548 9052

#### Гонконг

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

#### Китай

5F. No. 1205. Kaixuan Rd., Changning District Shanghai, 200052, China

+82+2+34430005

【 +47 32 98 89 90

🖻 +47 32 98 89 99

🖾 info@optoma.no

株式会社オーエス <u>com</u>

コンタクトセンター:0120-380-495 www.os-worldwide.com

#### Тайвань

12F., No. 213.Sec. 3. Beixin Rd., 🚺 +886-2-8911-8600 Xindian Dist., New Taipei City 231, 📑 +886-2-8911-6550 Тайвань services@optoma.com.tw (Китайская Республика) www.optoma.com.tw asia.optoma.com

**(** +852-2396-8968

🖻 +852-2370-1222 www.optoma.com.hk

+86-21-62947376 **F** +86-21-62947375 www.optoma.com.cn

Русский 69

savoptoma@optoma.fr

499 06 06 +34 91 670 08 32

【 +49 (0) 211 506 6670 +49 (0) 211 506 66799 info@optoma.de

### Norway PO.BOX 9515

Скандинавия

Lerpeveien 25

3040 Drammen

3038 Drammen Norway

#### Корея

WOOMI TECH.CO., LTD. 4F,Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, 【 +82+2+34430004 seoul, 135-815, KOREA

### Япония

東京都足立区綾瀬3-25-18

🖾 info@os-worldwide.

### www.optoma.com