

# **Projektor DLP®**

Multimediální prírucka

# POČÁTEČNÍ INSTALACE

## Příprava pro multimediální funkce

Krok 1:

### Instalace modulu USB Wi-Fi Dongle



Aby bylo možné využít zapouzdřenou funkci HDcast Pro Device Wireless Projection, je třeba nainstalovat modul USB Wi-Fi dongle do příslušného portu USB na zadní straně projektoru. Po nainstalování modulu USB Wi-Fi dongle je funkce HDCast Pro Device Wireless Projection připravena k použití.

### Krok 2:

### Nastavení HDCast Pro

Než začnete, zkontrolujte, zda jste nainstalovali modul USB Wi-Fi dongle do portu označeného USB  $\widehat{\neg}$ . Pokud jste dosud nenainstalovali modul USB Wi-Fi dongle, **NEPOKRAČUJTE** a vraťte se zpět na "*Krok 1 - instalace modulu USB Wi-Fi Dongle*". Po nainstalování modulu USB Wi-Fi přejděte na **A**.

A. Pokyny pro stažení HDCast Pro pro Android a iOS:

Oskenujte níže uvedený kód QR a stáhněte aplikaci z portálu App Store NEBO vyhledejte výraz "HDCast Pro" na portálu Apple App Store nebo Google Play Store.

**B**. Pokyny pro stažení HDCast Pro pro Windows 7/8.1/10 a Mac OS X:

Přejděte na web <u>http://www.optoma.com/hdcastpro</u>. Oskenováním níže uvedeného kódu QR můžete přejít na tento web přímo z libovolného chytrého telefonu iOS nebo Android – nebo v počítači Windows nebo Mac.

C. Použijte na klávesnici projektoru nebo m na dálkovém ovladači a výběrem možnosti Síťové zobrazení přejděte na hlavní stránku HDCast Pro. Spusťte aplikaci HDCast Pro ve svém zařízení s operačním systémem iOS, Android, Windows nebo Mac OS X, klepněte na ikonu HDCast Pro a potom vyberte ze seznamu položku HDCast Pro (například: HDCastPro\_EF4F35F6).

Když se zobrazí pokyn "Přejděte na nastavení Wi-Fi", klepněte na tlačítko **OK**. Vyberte položku HDCastPro\_XXXXXX, potom zadejte heslo, které se nachází na hlavní obrazovce Projector HDCast Pro, a potom s vraťte do aplikace HDCast Pro. Pokud se zobrazí pokyn, vyberte ze seznamu položku HDCastPro\_XXXXXX.

D. Připojte HDCast Pro ke stávající síti Wi-Fi:

V aplikaci HDCast Pro vyberte možnost **Řízení konference** > **Síťové nastavení**. Klepněte na šipku napravo od ikony internetu. Ze seznamu vyberte stávající síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Po vyzvání zadejte heslo Wi-Fi a potom klepněte na tlačítko **OK**. Po připojení HDCast Pro k místní síti Wi-Fi se není nutné připojovat přímo k HDCast Pro. Jednoduše ukončete a znovu spusťte aplikaci HDCast Pro, klepněte na ikonu HDCast Pro a ze seznamu vyberte položku HDCast Pro (s ikonou směrovače Wi-Fi).

E. V aplikaci HDCast Pro Ize přistupovat ke všem funkcím HDCast Pro.

Chcete zrcadlit obraz v systému Android a Windows? Výběrem "Zrcadlení vyp." aktivujte funkci Zrcadlení obrazovky (ikona se změní ze Zrcadlení vyp. na Zrcadlení zap. – zobrazení aktuálního stavu).

**F**. Další informace včetně pokynů pro přístup k datovému listu HDCast Pro, aplikaci pro iOS, aplikaci pro Android, aplikaci pro Windows a aplikaci pro Mac OS X App najdete na webu <u>www.optoma.com/hdcastpro</u>.

Aplikace pro iOS/ Android





YouTube - zrcadlení videí s návody



## Čtečka USB

### Prohlížeč fotografií a dokumentů

Někteří uživatelé nepotřebují počítač nebo mobil k zobrazení obsahu. Se zabudovanou čtečkou USB mohou uživatelé připojit paměťové zařízení USB a přímo prohlížet fotografie a dokumenty včetně formátů souborů PowerPoint, Word, Excel a PDF.

**Poznámka:** Aby bylo možné použít funkci čtečky USB, musí být k projektoru připojena jednotka USB Flash.

Podle následujících kroků přehrávejte v projektoru fotografie nebo soubory aplikace Office:

- 1. Připojte jeden konec napájecího kabelu k projektoru a druhý konec k elektrické zásuvce. Potom zapněte projektor stisknutím tlačítka "U"na panelu projektoru nebo na dálkovém ovladači.
- 2. Připojte disk USB flash k projektoru.
- Stiskněte Ima klávesnici projektoru nebo in a dálkovém ovladači a vyberte možnost Čtečka USB.
   Otevře se stránka čtečky USB.



4. Přejděte do nabídky čtečky USB a vyberte multimediální soubory: **Foto** nebo **Office**. Nebo vyberte volbu **Nastavení** a změňte nastavení pro fotografie nebo Office.

#### Podporovaný formát USB

	Úložiště	Typ zařízení	Systém souborů		Úroveň souborů a adresářů
USB		USB Flash	FAT16, FAT32, NTFS, ExFAT	•	Podporuje až 999 adresářů/souborů Omezení délky názvu cesty je 100 znaků

Poznámka: Je podporována velikost USB úložiště do 64 GB.

#### Foto

Stisknutím ◀, ▶,▲ nebo ▼ vyberte fotografii a potom stisknutím tlačítka "← " na klávesnici projektoru nebo tlačítka **Enter** na dálkovém ovladači přejděte na ovládání prohlížeče fotografií.



Stisknutím ◀, ▶,▲ nebo ▼ vyberte funkci ovládání na obrazovce a potom stisknutím tlačítka "← " na klávesnici projektoru nebo tlačítka **Enter** na dálkovém ovladači spusťte funkci ovládání.

	ікопа типксе	Popis funkce
C	C	Otočit fotografii o 90 stupňů
Ð	Q	Přiblížit nebo oddálit
•		Otáčení při přiblížení
		<ul> <li>Přechod na předchozí nebo další stránku, když zmizí panel nástrojů (není podporováno při přiblížení)</li> </ul>
:)		Obnovení výchozí velikosti fotografie (1x)
Þ		Zobrazení fotografií v prezentaci
≣		Zobrazení informací o fotografii
(na dál	/ Page-) kovém ovladači)	Přechod na předchozí nebo další stránku

Ikony a funkce ovládacích tlačítek jsou uvedeny v následující tabulce:

#### Podporovaný formát fotografie

Formát obrázku	Profil	Barevný prostor	Omezení velikosti
JPEG	Základní úroveň	YUV400	8000*6000
		YUV420	8000*6000
		YUV422	8000*6000
		YUV440	8000*6000
		YUV444	8000*6000
	Progressive	YUV400	Šířka <= 8000 a výška <= 6000
		YUV420	
		YUV422	
		YUV440	
		YUV444	

- Doporučení: Omezení podporované velikosti prograsivního souboru BMP a JPG.
- Je podporováno rozlišení BMP do 1600x1200.
- Je podporováno rozlišení prograsivního JPEG do 1600x1200.

#### Office

Stisknutím ◀, ▶,▲ nebo ▼ vyberte dokument a potom stisknutím tlačítka "←J" na klávesnici projektoru nebo tlačítka **Enter** na dálkovém ovladači přejděte na ovládání prohlížeče dokumentů.

Dffice ISB:///OSD_1223/grid/ddd			3 / 20	
Fliename	Date	Size		
dddd	2018/12/31	125MB		
dddd	2018/12/31	125MB		
dddd	2018/12/31	125MB	<b>N</b>	
dddd	2018/12/31	125MB		
dddd	2018/12/31	125MB		
office_test_1225.doc	2018/12/25	5MB		
office_test_1226.doc	2018/12/26	5MB	U	
		Fit to	Width	
▼	Ð	ର୍ 🖸	<u>ک</u>	page:1000/1000

Stisknutím ◀, ▶,▲ nebo ▼ vyberte funkci ovládání na obrazovce a potom stisknutím tlačítka "← " na klávesnici projektoru nebo tlačítka **Enter** na dálkovém ovladači spusťte funkci ovládání.

Ikony a funkce ovládacích tlačítek jsou uvedeny v následující tabulce:

lkona funkce	Popis funkce		
Ð	Přiblížit nebo oddálit Poznámka: Výchozí zvětšení je nastaveno systémem.		
	<ul> <li>Otáčení při přiblížení</li> <li>Přechod na předchozí nebo další stránku, když zmizí panel nástrojů (není podporováno při přiblížení)</li> </ul>		
Q	Přizpůsobit výšce, přizpůsobit šířce nebo přizpůsobit ploše		
strana: 1000 / 1000	Aktuální strana / stránek celkem		

lkona funkce	Popis funkce
(Page-) / (Page-) (na dálkovém ovladači)	<ul> <li>Přechod na předchozí nebo další stránku</li> <li>Přepnutí pracovního listu v aplikaci Excel</li> </ul>

### Podporovaný formát dokumentu

Formát souboru	Podporovaná verze	Stránky/řádky omezení	Omezení velikosti	Poznámka
Adobe PDF	PDF 1.0	Až 1000 stránek/	Až 75 MB	-
	PDF 1.1	soubor		
	PDF 1.2			
	PDF 1.3			
	PDF 1.4			
MS Word	British Word 95	Vzhledem k tomu, že prohlížeč Office nenačte všechny	Až 100 MB	Není podporován tučný text v písmu jednoduché čínštiny
	Word 97, 2000, 2002, 2003			
	Word 2007 (.docx), 2010 (.docx)	stránky souboru MS Word najednou, logicky existují omezení stránek a řádků		
MS Excel	British Excel 5, 95	Omezení řádků:max. 595	Až 15 MB	Listy chráněné heslem nejsou podporovány
	Excel 97, 2000, 2002, 2003	Omezení sloupců:max. 256		
	Excel 2007 (.xlsx), 2010 (.xlsx)	List:až 100		
	Office XP Excel	Poznámka: Výše uvedená omezení se nemohou objevit v jednom souboru Excel současně.		
MS PowerPoint	British PowerPoint 97	Až 1000 stránek/	Až 19 MB	Není podporováno pořadí prezentace
	PowerPoint 2000, 2002, 2003	soubor		
	PowerPoint 2007 (.pptx)			
	PowerPoint 2010			
	(.pptx)			
	PowerPoint2003 a starší (.pps)			
	Prezentace			
	PowerPoint2007 a 2010 (.ppsx)			

Poznámka: Nejsou podporovány animace v souboru PowerPoint.

## Zobrazení USB (mobilní zařízení připojeno přímo k portu USB)

### Zrcadlení obrazu kabelem USB

Můžete zrcadlit obraz ze svého zařízení iOS nebo Android připojením zařízení k projektoru pomocí nabíjecího kabelu USB. Můžete pohodlně a snadno sdílet svůj obsah na velkém plátně.

#### Poznámka:

- Funkce USB zrcadlení vyžaduje sdílené připojení z chytrého zařízení do projektoru.
- Můžete zrcadlit obraz ze svého zařízení iOS nebo Android připojením zařízení k projektoru pomocí nabíjecího kabelu USB. Můžete pohodlně a snadno sdílet svůj obsah na velkém plátně.
- Aby bylo možné zrcadlit obraz se zařízením Android, je třeba stáhnout mobilní aplikaci zdarma.

Podle následujících pokynů můžete zrcadlit obrazovky svého chatrého zařízení do projektoru:

- 1. Připojte jeden konec napájecího kabelu k projektoru a druhý konec k elektrické zásuvce. Potom zapněte projektor stisknutím tlačítka "<sup>()</sup>"na panelu projektoru nebo na dálkovém ovladači.
- 2. Postupujte jedním z následujících způsobů:

#### Operační systém iOS:

a) Stiskněte 🚾 na klávesnici projektoru nebo 📼 na dálkovém ovladači a vyberte možnost **USB zobrazení**. Otevře se stránka USB zobrazení.



b) Propojte projektor a chytré zařízení kabelem USB. Obrazovka vašeho chytrého zařízení se bude automaticky zrcadlit do projektoru.

#### Operační systém Android:

- a) Stáhněte aplikaci HDCast Pro z webu Google Play a nainstalujte ji do svého chytrého zařízení.
- b) Klepněte na Nastavení > Další a aktivujte USB sdílení ve svém chytrém zařízení.

Poznámka: Umístění funkce sdílení se může lišit podle vašeho chatrého zařízení.

- c) Propojte projektor a chytré zařízení kabelem USB.
- d) Spusťte aplikaci HDCast Pro ve svém chytrém zařízení a klepněte na ikonu HDCast Pro.
   Obrazovka vašeho chytrého zařízení se bude zrcadlit do projektoru.



#### Poznámka:

- Je podporován operační systém Android verze 5.0 nebo vyšší a je doporučen čtyřjádrový procesor nebo vyšší.
- Pro připojení zvuku mobilního obsahu je zapotřebí 3,5mm konektor sluchátek nebo reproduktor.
- Funkce USB zobrazení nepodporuje aplikace s DRM (Digital Rights Management).
- Použijte výchozí kabelové příslušenství, které bylo dodáno s vaším chytrým zařízením.
- Chytrá zařízení, která podporují rozhraní USB typu C, nemusí podporovat funkci USB zobrazení. Funkce USB zobrazení využívá rozhraní USB 2.0.

## Síťové zobrazení

### Bezdrátové promítání s volitelným modulem WiFi dongle

S volitelným modulem WiFi dongle a bezplatnou mobilní aplikací se můžete bezdrátově připojit ke svému notebooku, tabletu nebo mobilnímu zařízení a promítat svůj obsah na velké plátno. K projektoru lze připojit až 4 zařízení současně.

Se zobrazením WiFi se můžete vyhnout zbytečným kabelům a zvýšit univerzálnost připojení.

Podle následujících pokynů můžete zrcadlit obrazovky svého chatrého zařízení do projektoru:

- 1. Připojte jeden konec napájecího kabelu k projektoru a druhý konec k elektrické zásuvce. Potom zapněte projektor stisknutím tlačítka "<sup>()</sup>"na panelu projektoru nebo na dálkovém ovladači.
- 2. Stiskněte 🚾 na klávesnici projektoru nebo 📼 na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Síťové** zobrazení. Otevře se stránka Síťové zobrazení.

Optoma		
Setup process (After setup, select the projector directly in HDCast Pro	) device list for casting.)	
Laptop Q. Mrg./www.optoma.com/fulsastpuo Mabile Q. HECketi Pio	Name (SSID):	
Augustan     Augustan	Password:	Maria concel d'Anii C Maria 2000 - Aliante Carlon III - P Maria 20
Install HDCast Pro App from App Store, Google Play or Optoma website.	2 Connect your phone or laptop to projector in Wi-Fi settings (Name(SSID) and password on top).	3 Launch HDCast Pro and enter 'Advanced' to setup a network for projector in 'Network Settings'.
		4 Reconnect your phone or laptop to your WHFI (not the HDCast Pro_XXXX* network).

- V závislosti na operačním systému vyšeho mobilního zařízení otevřete App Store (iOS) nebo Google Play (Android) a nainstalujte aplikaci HDCast Pro do svého chytrého zařízení.
- Používáte-li notebook, stáhněte aplikaci HDCast Pro z webu www.optoma.com/hdcastpro .
- 4. Připojte hardwarový adaptér Wi-Fi dongle (volitelný) k projektoru.
- 5. Připojte své chytré zařízení nebo notebooku přes Wi-Fi k projektoru. Níže je uveden příklad parametrů připojení:
  - Síťový název (SSID) projektoru: HDCastPro\_XXX
  - Heslo Wi-Fi: XXX

**Poznámka:** Síťový název SSID projektoru a heslo Wi-Fi se liší v závislosti na připojeném modulu Wi-Fi dongle.

- Spusťte aplikaci HDCast Pro ve svém chytrém zařízení a nakonfigurujte Síťová nastavení v pokročilém režimu pro vytvoření připojení k projektoru.
- 7. Připojte své chytré zařízení nebo notebook ke svému upřednostňovanému přístupovému bodu Wi-Fi jinému, než HDCast Pro\_XXX.





#### Podporované funkce

Zařízení	Funkce	Omezení	
Přenosný počítač	Zrcadlení	Windows 10	
	Rozdělit obrazovku	Poznámka: Není podporován režim rozšíření.	
iOS	Foto	Zrcadlení obrazovky a videoobsah	
	Dokument	nejsou podporovány	
	Kamera		
	Rozdělit obrazovku		
Android	Zrcadlení	Videoobsah není podporován	
	Foto		
	Dokument		
	Kamera		
	Rozdělit obrazovku		

#### Požadavky na systém

Operační systém / položka	Požadavek	
Windows:		
Procesor	Dvoujádrový Intel Core i 2,4 GHz	
Paměť	DDR 4GB a větší	
Grafická karta	256 MB paměti VRAM nebo více	
Operační systém	Windows 7 / 8.0 / 8.1 / 10 nebo vyšší	
Poznámka:		
<ul> <li>Procesory ATOM a Celeron nejs</li> </ul>	sou podporovány.	
<ul> <li>Operační systém se startovací v</li> </ul>	verzí není podporován.	
<ul> <li>Režim rozšíření nemusí podpor</li> </ul>	ovat některé notebooky s operačním systémem Windows 10.	
Mac:		
Procesor	Dvoujádrový Intel Core i 1,4 GHz nebo výkonnější Poznámka: Počítače PowerPC nejsou podporovány.	
Grafická karta Intel, nVIDIA nebo ATI s 64 MB paměti VRAM nebo		
Operační systém	Mac OS X 10.11 nebo vyšší	
Poznámka: Zkontrolujte, zda je oper	ační systém aktuální.	
iOS:		
iOS	iOS 10 nebo vyšší	
Zožízoní	Všechny modely iPhone™ po iPhone 5	
Zanzem	Všechny modely iPad™ po iPad mini 2	
Úložiště	Alespoň 40 MB volného úložného prostoru	
Android:		
Phone/Pad	Android 5.0 nebo vyšší s 1 GB paměti RAM	
Rozlišení	WVGA ~ 1080p	
Procesor	Čtyřjádrový nebo vyšší	
Úložiště	Alespoň 40 MB volného úložného prostoru	

### www.optoma.com