

DLP[®] Proiettore

Manuale Utente Multimedia







Contenuti

Introduzione	3
Formato foto	3
Formato video	3
Formato audio	4
Formato visualizzatore Office	4
Installazione	6
Come impostare il tipo di file per i multimedia con USB	6
Menu principale multimedia	11
Impostazioni sistema	11
Impostazioni foto	
Installazione video	
Installazione musica	
Modalità segnaletica	15
Comportamento	15
Regole	16
Avviso	17
File USB non valido	17
Nessuna USB in modalità segnaletica	17
Schermo wireless	18
Connessione wireless di Windows	18
Schermo wireless del Sistema Windows	20
Visualizzazione wireless desktop	21
Video	21
Musica	
Impostazione strumento software	
Connessione wireless del sistema operativo mobile	25
Schermo wireless del sistema operativo mobile	
Video	
Musica	
Impostazione APP	
Funzioni supportate	
Requisiti di sistema	29

Introduzione

I formati multimediali supportati sono indicati nelle tabelle di seguito,

Formato foto

Tipo di immagine (Nome esteso)	Sottotipo	Tipo codificato	Dimensione massima
Jpeg / Jpg	Baseline	YUV420	4000 x 4000 = 16,000,000 pixel
		YUV422	
		YUV440	
		YUV444	
	Progressive	YUV420	4000 x 4000 = 16,000,000 pixel
		YUV422	
		YUV440	
		YUV444	
BMP			4000 x 4000 = 16,000,000 pixel

Formato video

Formato file	Formato video	Ris massima decodifica	Velocità in bit massima (bps)	Formato audio	Profilo
MPG, MPEG	MPEG1	1920 x 1080 30 fps	30M bps	MPEG1 L1-3	
AVI, MOV, MP4, MKV	H.264	1920 x 1080 30 fps	30M bps	MPEG1 L1-3 HE-ACC v1 AC3	BP/MP/HP
AVI, MOV, MP4,	MPEG4	1920 x 1080 30 fps	30M bps	HE-ACC v1	SP/ASP
AVI, MOV, MP4,	Xivd	1920 x 1080 30 fps	30M bps	MPEG1 L1-3 HE-ACC v1	HD
AVI	MJPEG	8192 x 8192 30 fps	30M bps	MPEG1 L1-3 HE-ACC v1	Baseline
WMV	VC-1	1920 x 1080 30 fps	30M bps	WMA8/9 (V1/v2)	SP/MP/AP

Introduzione

Formato audio

Tipo di musica (Nome esteso)	Frequenza campionamento (KHz)	Velocità in bit (Kbps)
MP3	8 - 48	8 - 320
WMA	22 - 48	5 - 320
ADPCM-WAV (WAV)	8 - 48	32 - 384
PCM-WAV (WAV)	8 - 48	128 - 1536
AAC	8 - 48	8 - 256

Formato visualizzatore Office

Formato file	Versione supportata	Limitazioni pagina/righe	Limitazioni dimensione
Adobe PDF	PDF 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4	Fino a 1.000 pagine (un file)	Fino a 75 MB
MS Word	British Word 95,	Poiché il visualizzatore office	Fino a 100 MB
	Word 97, 2000, 2002, 2003	non carica contemporane- amente tutte le pagine del	
	Word 2007(.docx),	file MS/Word, sono presenti	
	Word 2010(.docx),	delle limitazioni nelle pagine	
MS Excel	British Excel 95	Limite riga: fino a 595	Fino a 15 MB
	Excel 97, 2000, 2002, 2003	Limite colonna: fino a 256	
	Excel 2007(.xlsx), Excel 2010(.xlsx)	Foglio: fino a 100	
	Office XP Excel	Nota: <i>Le tre limitazioni pre-</i> <i>cedenti non possono essere</i> <i>presenti contemporanea-</i> <i>mente in un file excel.</i>	
MS PowerPoint	British PowerPoint 97	Fino a 1.000 pagine (un file)	Fino a 19 MB
	PowerPoint 2000, 2002, 2003		
	PowerPoint 2007(.pptx)		
	PowerPoint 2010(.pptx)		
	Office XP PowerPoint		
	PowerPoint presentation 2003 e successive (.ppx)		
	PowerPoint presentation 2007 e 2010 (.ppsx)		

Introduzione



- * Le animazioni non sono supportate durante la visualizzazione di file MS PowerPoint.
- * Durante la proiezione di file, alcuni documenti potrebbero non essere visualizzati come sullo schermo di un PC.

ll vist	l visualizzatore Office è una soluzione Picsel che supporta 40 lingue.						
1	Česky	11	Polski	21	عربي	31	Latviešu valoda
2	Dansk	12	Português ibérico	22	Shqiptar	32	Lietuvių
3	Nederlands	13	Русский	23	Português Brasileiro	33	Македонски
4	English	14	Español	24	Български	34	Nynorsk
5	Français	15	Svenska	25	Hrvatski	35	Română
6	Deutsch	16	ไทย	26	Eesti	36	Español latino
7	Magyar	17	Türkçe	27	Suomi	37	Slovenskej
8	Italiano	18	Việt	28	Ελληνικά	38	Indonesia
9	日本語	19	繁體中文	29	Slovenščina	39	Kiswahili
10	한국어	20	简体中文	30	Srpski	40	עברית

Lingua supportata per il visualizzatore file



Come impostare il tipo di file per i multimedia con USB



- Collegare un disco flash USB al proiettore per usare la funzione USB multimediale.
- Non collegare la porta USB della fotocamera poiché potrebbero presentarsi problemi di compatibilità.

Seguire questi passaggi per riprodurre foto, video o musica sul proiettore:

- 1. Collegare il cavo di alimentazione e accendere il proiettore premendo il pulsante di accensione.
- 2. Collegare un disco flash USB al proiettore.



Si apre il menu Multimedia.

3. Selezionare il menu USB.

Optoma				
			<u>نې</u>	
	USB		Settings	
		Video	Music	

Italiano 6

 Premere ↓ dall'elemento USB e selezionare i file multimediali tramite ← e →: Foto, Video, Musica o file Office. Oppure selezionare l'opzione Impostazioni per cambiare le impostazioni per Sistema, Foto, Video, o Musica.











5. Selezionare il tipo di file da aprire. Di seguito la pagina di diversi file, foto, video, musica e documenti office.



MUSICA

Optoma			
	/Audio/		
		2018-10-05 11:23	5 MB
		2018-10-05 11:21	7 MB
			13 MB
Music			16 MB
	ஞை M4a.m4a		
	ஞ _ி Mp3.mp3		
	്പെ Ogg.ogg		



VIDEO)			
	Optoma			
		4k1kContent	2018-11-16 15:53	
		Test		
	88	TestVideo		
	Video	🛅 Z30	2018-11-15 09:45	
		Samsung_UHD_So	ccer_Barcelona_Atletico_Ma 2019-01-07 17:23	1268 MB
		Video_out_test_01		23 MB
		📄 變形金剛5:最終緊	5± .mp4	3020 MB

DOCUMENTI OFFICE

Optoma			
		2016-12-14 12:10	2 MB
	ZH400UST_projector_spec_9891.pdf	2018-07-27 15:05	613 KB
	TR25 Camera Specification v1.8_Curve.doc		348 KB
Office viewer			184 KB
		2019-01-18 13:16	
	PixPerAn_ReadMe.txt		1 KB
	PixPerAn_Results.txt	2019-01-31 18:26	1 KB
	📄 A30_gamma_20140813.xlsx		



La lunghezza massima consentita per il nome del file è 28 caratteri.

Menu principale multimedia

Il menu impostazioni multimedia consente di cambiare le impostazioni per Sistema, Foto, Video e Musica.





Menu impostazione multimedia, quindi impostare lo stesso per USB, MicroSD, e Memoria interna.

Impostazioni sistema

Accedere al menu impostazioni sistema. Il menu impostazioni sistema offre le seguenti opzioni:





Versione

Visualizzare il firmware MMA corrente.

Aggiornamento

Aggiornare il firmware MMA solo da una pennetta USB.

Impostazioni foto

Accedere al menu configurazione foto. Il menu impostazioni foto offre le seguenti opzioni:



Visualizza rapporto

Selezionare il formato di visualizzazione della foto su Originale o Schermo intero.

Modello presentazione

Selezionare l'effetto presentazione desiderato. Le opzioni sono: **Casuale, Diffusione** circolare, Ingrandimento medio, Lampeggiante, Ombre finestra, Interazione lineare, Iterfogliare incrociato, Bande alternate, Ingrandimento rettangolare.

Durata presentazione

Selezionare la durata della presentazione. L'immagine passerà automaticamente alla foto successiva dopo il time out. Le opzioni sono: **10 sec, 30 sec, 1 min**.



Durata presentazione e Modello presentazione supportano solo la Modalità presentazione.

Italiano

Installazione video

Accedere al menu configurazione video. Il menu impostazioni video offre le seguenti opzioni:



Visualizza rapporto

Selezionare il formato di visualizzazione del video.

Lettera:	Se la sorgente video non si adatta a uno schermo 16:9, allora l'immagine video viene allungata in modo uniforme in orizzontale e verticale per adattarla allo schermo. Pertanto, parti del video vengo- no ritagliate in alto e in basso (sinistra e destra) e sono visualizzate "barre nere" attorno al video.
Taglia schermata:	Scegliere di visualizzare il video nella risoluzione nativa senza sca- latura. Se l'immagine proiettata supera la dimensione dello scher- mo, allora sarà ritagliata.
Schermo intero:	A prescindere dal formato nativo, l'immagine video viene allungata in modo non lineare in orizzontale e verticale per adattarla esat- tamente a uno schermo 16:9. Non saranno visualizzate le "barre nere" attorno all'immagine video e le proporzioni dei contenuti origi- nali potrebbero essere distorti.
Schermata originale:	Scegliere di visualizzare l'immagine video nella risoluzione nativa senza scalatura. Se la risoluzione video è inferiore a 1920x1080, allora saranno mostrare le "barre nere" attorno all'immagine video. Se la risoluzione è superiore a 1280x800, allora il video viene visua-lizzato nella risoluzione 1920x1080.

Modalità ripetizione

Selezionare la modalità ripetizione del video. Le opzioni sono: Sequenza, Singolo, Causale, Una volta.

Installazione musica

Accedere al menu configurazione musica. Il menu configurazione video offre le seguenti opzioni:



Modalità ripetizione

Selezionare la modalità di riproduzione della musica. Le opzioni sono: Sequenza, Singo-Io, Causale.



Modalità segnaletica

Comportamento

Quando è abilitata la modalità Segnaletica tramite l'OSD, la procedura Segnaletica è la seguente.



Elaborazione flusso:



15 Italiano

Modalità segnaletica

Regole

Le regole di riproduzione automatica sono le seguenti

Se i primi 2 caratteri del nome file sono $00 \sim 99$, la sequenza di riproduzione sarà da 00,01,02 a 99.

Se sono presenti due file con nome "00", l'ordine di riproduzione partirà con il file multimediale salvato nella pennetta USB (la sequenza di riavvio non viene cambiata). Se è difficile definire la sequenza di riproduzione, cambiare il nome file (diverso da "00").

Se i primi due caratteri del nome file non sono numeri (altri caratteri), non viene eseguito alcun ordinamento. L'ordine dei file inizia dal file multimediali salvato nella pennetta USB. Se è difficile definire la sequenza di riproduzione, cambiare il nome file che inizia con 00 ~ 99.

Inoltre, se la pennetta USB contiene una combinazione di musica, foto e video, allora il metodo di riproduzione è il seguente:

- 1. Creare una cartella con nome "Segnaletica" nella directory principale nella pennetta USB.
- 2. Se tra i file è presente un video, Segnaletica riprodurrà solo il file video.
- 3. Se tra i file sono presenti foto, Segnaletica riprodurrà solo i file foto.
- 4. Se tra i file sono presenti foto e musica, Segnaletica riprodurrà i file foto con la musica di sottofondo.

La sequenza di riproduzione dipende anche dal metodo di ordinamento dei file.

Disattivazione automatica info riproduzione

Per evitare informazioni ridondanti per l'applicazione segnaletica, il sistema disattiva automaticamente la "finestra informazioni di riproduzione" (pausa/avvia/successivo/precedente/ barra di avanzamento...) durante la modalità segnaletica.

Avviso

File USB non valido

Se la pennetta USB non ha un file valido per il tipo di file scelto, il sistema mostra la seguente pagina, ad esempio, la pennetta USB non contiene file foto.



Nessuna USB in modalità segnaletica

Quando non è collegata una pennetta USB al proiettore con la modalità segnaletica abilitata, potrebbe essere visualizzata la seguente pagina di avviso.





Connessione wireless di Windows

Seguire i passaggi per eseguire il mirroring dello schermo del dispositivo portatile:

- 1. Collegare la chiavetta Wi-Fi.
- Selezionare Sorgente in Visualizzazione di rete e Connetti a EZProjector_ID tramite Wi-Fi



3. Aprire il software EZCastPro.



4. Fare clic su Cerca dispositivo

	رے Mirror	Extend	。 Disconnect	(II) Pause		(host) EZF	rojector_704A55E	31 RSign In
High Quality						Se:	arch Device	Direct Link
↓)) Audio (↓)) ON	₽			<u>בן</u>				
Split Screen	ᄠ		oņ	5U		rta		
Comment	LZ	INULE		Кеер	LZDUAR	4	All view	
 ♦ Settings Non 		_	7 7					
Supportato	o	o		►				
Advanced Settings	М	usic	V	ideo				
†∔∔ Preference					I			
Compatible								135440

La sezione indicata dal riquadro rosso non è al momento supportata.

5. Inserire la Password

24.0.46	A Design Bridge Balleton P.B.	
× Device List		
Pro EZProjector_704A55B1 Wifi)) 🧖
Password	×	
92818295 OK		
Optoma BisSID: EZProjector_704A55B1 PSK:92818;	295 👩 ··· 🗙 ··· 🚛 🔿 •··· 🗙	···· ⁰ 10 (() 🦷
EZCant Pro Q ■ AppSide De Sciulenos		
	[🗐 📀	())



2.7.0	0.103	a second from which should	_ _ ×
×			
		Device List	
	Pro EZProjector_704A55A1	Wifi)) <mark>@</mark>

Schermo wireless del Sistema Windows

Di seguito la pagina Windows AP,



La sezione indicata dal riquadro rosso non è al momento supportata.

Italiano 20

*Svolgere una delle seguenti:

- In base al Sistema operativo del dispositivo mobile, aprire App Store (iOS) o Google Play (Android) e installare l'app EZCast Pro sul dispositivo mobile.
- Eseguire la scansione del codice QR nel menu EZCast Pro con il dispositivo mobile e seguire le istruzioni su schermo per installare l'app EZCast Pro.

Visualizzazione wireless desktop



- · Specchio: Duplicare lo schermo
- Estendi: Estendere lo schermo
- Disconnetti: Disconnettere lo schermo wireless
- · Pausa: Mettere in pausa l'immagine dello schermo wireless

Video



Selezionare il file video da riprodurre



La sezione indicata dal riquadro rosso non è al momento supportata.





Musica



La sezione indicata dal riquadro rosso non è al momento supportata.

Selezionare il file audio da riprodurre

2.8.0.110			
	10 . 細紀		<i>.</i> ‡+
組合管理 ▼ 新増資料夾	· · · · · · · / ,	E • □ 0	Album
★ 我的最更 ④ Creative Cloud Files ■ 下載 型 最近的位置	名稱 Signage warping_demo PlaysTV	日期 3/1/2019 9/1/2016 - 5/1/2016 -	x x x
■ 兵国 ■ 兵面 ☞ 煤醋幅 ■ 图片	🕌 Logitech Webcam 🕌 Raptr	2/23/2016 11/29/201 道政要預覽 的檔案。	x x x
 ■ 文件 ■ 提訊 ♪ 音樂 Steven Chiang 蕨Z哲(中光電) 	< <u> </u>	•	x x x
御英石橋(1):		[M4A - File (*.m43; *.mp3; *.w ♥] 開啟(O) ♥ 取満	x
	00:00:00	01	X

Riprodurre la musica

2.8.0.110				
L	Playlists /			J +
	Title	Duration Artist	Album	
Playlists	01	10:17		x
	02	09:46		×
	03	09:37		×
	04	09:23		×
	05	09:47		x
	06	10:39		x
	07	10:12		x
	08	10:38		x
	09	10:15		×
	10	11:13		×
		10:12		
	↓)) 😂 00:00:00	-	01	00:10:17

Impostazione strumento software

Qualità e audio

È possibile scegliere la qualità mirroring e attivare/disattivare l'audio. Notare che con una qualità elevata i fotogrammi per secondo potrebbero essere inferiori a causa dell'elevato consumo della banda.

Schermata divisa e controllo host

Il primo utente che si college a EZCast Pro e apre l'app, sarà l"Host".

L'host ha l'autorità di controllare lo schermo, vuol dire che l'host può usare tutte le funzioni senza limitazioni. Gli utenti successivi saranno gestiti come "Guest", alcune funzioni saranno disabilitate in modalità Guest, e sarà necessario richiedere l'autorizzazione di visualizzazione all'Host.

Il dispositivo EZCast Pro consente la visualizzazione a un massimo di 4 utenti sullo stesso schermo, ma solo l'Host può decidere la posizione, le altre schermate guest saranno posizionate automaticamente dopo la richiesta.

Connessione wireless del sistema operativo mobile

Seguire i passaggi per eseguire il mirroring dello schermo del dispositivo portatile: 1. Collegare la chiavetta Wi-Fi.

2. Aprire EZCastPro APP

 Selezionare Sorgente in Visualizzazione di rete e Connetti a EZProjector_ID tramite Wi-Fi

Italiano

25

4. Di seguito la pagina Android APP OOBE,

			Denner Direct Link	≡ √ ∡
0	0	3	LONGLA LINK	EZBoard
SSID PR012345678		AirSetup	12345678.cle /IP / hame	Document
Paseword: 12345678	E EXClusion	Image: Second	Enter	ArView
	Devices Cancel Find Devices DirectLink	Wifi Setup Office Wifi	Enter Miracode / IP/ Name to connect	Photo
		Ellen 👘 5 Farra Wil 👘 5	Criptine Andreas International Contemportation	Carnera
			Two and a more defined	Web Web
			Pro Decisional State States	EZChannel
•••••				
4 0 D	0 D	4 O D	d 0 🗆	A 0 0

Schermo wireless del sistema operativo mobile

Video

Selezionare il file video da riprodurre

Musica

Selezionare il file audio da riprodurre

Impostazione APP

Schermata divisa e controllo host

Il primo utente che si college a EZCast Pro e apre l'app, sarà l'"Host".

L'host ha l'autorità di controllare lo schermo, vuol dire che l'host può usare tutte le funzioni senza limitazioni. Gli utenti successivi saranno gestiti come "Guest", alcune funzioni saranno disabilitate in modalità Guest, e sarà necessario richiedere l'autorizzazione di visualizzazione all'Host.

Il dispositivo EZCast Pro consente la visualizzazione a un massimo di 4 utenti sullo stesso schermo, ma solo l'Host può decidere la posizione, le altre schermate guest saranno posizionate automaticamente dopo la richiesta.

Funzioni supportate

Dispositivo	Funzione	Limitazione
Laptop	Mirroring	Windows 10
	Schermo diviso	Nota: la modalità estensione non è supportata.
iOS	Foto	Mirroring schermo e contenuti video
	Documento	non sono supportati
	Fotocamera	
	Schermo diviso	
Android	Mirroring	Contenuto video non supportato
	Foto	
	Documento	
	Fotocamera	
	Schermo diviso	

Requisiti di sistema

Sistema operativo/Elemento	Requisiti	
olsteina operativo/Liemento	Requisiti	
Windows		
CPU	Dual Core Intel Core i 2.4GHz	
Memoria	DDR da 4GB e superiore	
Scheda grafica	256 MB VRAM o superiore	
Sistema operativo	Windows 7 / 8.0 / 8.1 / 10 o superiore	
Nota: ‡‡ Processori ATOM e Celeron non sono supportati. ‡‡ Sistema operativo con versione iniziale non supportato. ‡‡ La modalità estensione potrebbe non supportare alcuni laptop con il sistema operati- vo Windows 10.		
Мас		
CPU	Dual Core Intel Core i 1.4GHz o superiore PowerPC non supportato.	

Scheda grafica	Scheda grafica Intel, nVIDIA, o ATI con 64MB di VRAM o superiore		
OS	Mac OS X 10.11 o superiore		
Nota: Assicurarsi che il sistema o	perativo sia aggiornato.		
iOS			
iOS	iOS 10 o superiore		
Dispositivo	Tutti i modelli di iPhone™ dopo iPhone 5		
	Tutti i modelli di iPad™ dopo iPad mini 2		
Memoria	Almeno 40MB di memoria disponibile		
Android			
Phone/Pad	Android 5.0 o superiore con 1GB di RAM		
Risoluz.	WVGA ~ 1080p		
CPU	Quad Core o superiore		
Memoria	Almeno 40MB di memoria disponibile		

www.optoma.com