

Proiettore DLP[®]



Manuale dell'utente

INDICE

SICUREZZA	4
Importanti istruzioni per la sicurezza	4
Pulizia dell'obiettivo	
Informazioni sulla sicurezza 3D	
Copyright	
Clausola di esclusione di responsabilità	
Riconoscimento dei marchi di fabbrica	
FCC	
Dichiarazione di conformità per i Paesi della Comunità Europea	
RAEE	
INTRODUZIONE	9
Contenuti della confezione	9
Accessori standard	
Accessori opzionali	
Descrizione del prodotto	
Collegamenti	
Tastiera	
Telecomando	
CONFIGURAZIONE E INSTALLAZIONE	14
Installazione del proiettore	
Collegamento delle sorgenti al proiettore	
Regolazione dell'immagine del proiettore	
Configurazione del telecomando	
USO DEL PROIETTORE	
Accensione/speanimento del projettore	10
Selezione di una sorgente di ingresso	21
Navigazione sul menù e funzioni	22
Struttura del menu OSD	23
Menu Visualizza	
Menu Audio	
Menu Imposta	
Menù Info	
MANUTENZIONE	40
Sostituzione della lampada (solo personale di manutenzione)	
Installazione e pulizia del filtro antipolvere	

ULTERIORI INFORMAZIONI	43
Risoluzioni compatibili	43
Dimensioni immagine e distanza di proiezione	47
Dimensioni del proiettore e installazione del supporto a soffitto	48
Codici telecomando IR	49
Risoluzione dei problemi	51
Indicatore di avviso	53
Specifiche tecniche	55
Sedi dell'azienda Optoma	56

SICUREZZA



Attenersi a tutte le avvertenze, precauzioni ed istruzioni per la manutenzione raccomandate in questa guida.



Per evitare scosse elettriche, l'unità e le sue periferiche devono essere correttamente messe a terra.

Importanti istruzioni per la sicurezza

• Per aumentare la durata effettiva della lampada, assicurarsi di tenere accesa la lampada per almeno 60 secondi ed evitare di dover eseguire uno spegnimento forzato.



Non fissare il fascio di luce, RG2. Come con gualsiasi sorgente luminosa, non fissare direttamente il fascio di luce, RG2 IEC 62471-5:2015.

- Non ostruire le fessure di ventilazione. Per garantire un funzionamento affidabile del proiettore e per proteggerlo dal surriscaldamento, si consiglia di installare l'apparecchio in un punto in cui la ventilazione non venga bloccata. Per esempio, non collocare il proiettore su un tavolo da caffè, su un divano o su un letto, ecc. Non posizionarlo in uno spazio chiuso, come una libreria o un armadio, che possa limitare la circolazione dell'aria.
- Per ridurre il rischio d'incendi e/o di elettrocuzioni non esporre il proiettore a pioggia o umidità. Non installare vicino a sorgenti di calore tipo radiatori, valvole o regolatori di calore, fornelli, stufe o altri apparati che producono calore (amplificatori inclusi).
- Non lasciare che oggetti o liquidi penetrino nel proiettore. Essi potrebbero entrare in contatto con punti di tensione pericolosi e provocare incendi o scosse elettriche.
- Non usare l'unità nelle seguenti condizioni:
 - In luoghi estremamente caldi, freddi o umidi.
 - (i) Assicurarsi che la temperatura d'ambiente sia compresa tra 5°C e 40°C
 - (ii) L'umidità relativa è tra 10% e 85%
 - In aree suscettibili a polvere e sporcizia eccessiva.
 - Vicino a qualsiasi apparecchiatura che generi un forte campo magnetico.
 - Alla luce diretta del sole.
- Non utilizzare il proiettore in luoghi in cui potrebbero essere presenti gas infiammabili o gas esplosivi nell'atmosfera. La lampada all'interno del proiettore si surriscalda durante il funzionamento e il gas potrebbe incendiarsi e causare incendi.
- Non usare l'unità se è stata danneggiata fisicamente o se è stata usata in modo non appropriato. I danni/abusi fisici sono i seguenti (senza limitazione a questi):
 - L'unità e stata fatta cadere.

- Il cavo d'alimentazione o la spina è danneggiata.
- Sul proiettore è stato versato del liquido.
- Il proiettore è stato esposto a pioggia o umidità.
- Qualcosa è caduto all'interno del proiettore, oppure qualcosa al suo interno si è allentato.
- Non collocare il proiettore su una superficie instabile. Il proiettore potrebbe cadere, causando lesioni o danni al proiettore stesso.
- Non bloccare la luce che fuoriesce dal proiettore quando è in funzione. La luce riscalda l'oggetto, sciogliendolo, e causare ustioni o incendi.
- Non aprire o smontare il prodotto perché si possono subire scosse elettriche.
- Non tentare di aggiustare da soli il proiettore. L'apertura e la rimozione delle coperture può esporre al contatto con parti in cui sono presenti voltaggi pericolosi o ad altri rischi. Prima di inviare il proiettore per la riparazione, contattare Optoma.
- Fare riferimento alle etichette apposte sul proiettore per gli avvisi sulla sicurezza.
- L'unita deve essere riparata esclusivamente da personale adeguato.
- Usare solamente attacchi/accessori specificati dal produttore.
- Non guardare direttamente nell'obiettivo del proiettore durante l'uso. La luce abbagliante può danneggiare gli occhi.
- Lasciare che l'unità si raffreddi prima di sostituire la lampada. Attenersi alle istruzioni descritte nelle pagine 40-41.
- Questo proiettore rileva automaticamente la durata della lampada. Assicurarsi di cambiare la lampada quando il prodotto mostra i messaggi d'Avviso.
- Dopo avere sostituito il modulo lampada, ripristinare la funzione "Reset lampada" dal menù OSD "Impostazioni lampada".
- Quando si spegne il proiettore, assicurarsi che il ciclo di raffreddamento sia completato prima di scollegare l'alimentazione. Lasciare raffreddare il proiettore per almeno 90 secondi.
- Quando la lampada sta per raggiungere il termine della sua durata, sullo schermo apparirà il messaggio "Durata lampada superata.". Mettersi in contatto con il rivenditore oppure con il Centro assistenza per sostituire al più presto la lampada.
- Spegnere e staccare la spina dalla presa di corrente prima di pulire il prodotto.
- Usare un panno morbido inumidito con un detergente neutro per pulire le coperture. Non usare detergenti abrasivi, cere o solventi per pulire l'unità.
- Scollegare la spina dalla presa di corrente CA se il prodotto non è usato per periodi prolungati.
- Nota: Quando la lampada raggiunge il termine della sua durata, il proiettore non si riaccenderà finché non è stata sostituita la lampada. Attenersi alle istruzioni della sezione "Sostituzione della lampada", nelle pagine 40-41, per sostituire la lampada.
- Non installare il proiettore in luoghi in cui potrebbe essere soggetto a vibrazioni o urti.
- Non toccare l'obiettivo con le mani nude.
- *Rimuovere le batterie dal telecomando prima di conservarlo. Se si lasciano le batterie nel telecomando per lunghi periodi di tempo, potrebbero presentare perdite.*
- Non utilizzare o riporre il proiettore in luoghi in cui potrebbe essere presente fumo causato da olio o sigarette, in quanto potrebbe influire negativamente sulla qualità delle prestazioni del proiettore.
- Attenersi alla corretta installazione dell'orientamento del proiettore in quanto un'installazione non standard potrebbe influire sulle prestazioni del proiettore.
- Utilizzare una presa e/o un dispositivo di protezione contro le sovratensioni in quanto le interruzioni e gli sbalzi di corrente possono DANNEGGIARE i dispositivi.

Pulizia dell'obiettivo

- Prima di pulire l'obiettivo, assicurarsi di spegnere il proiettore e scollegare il cavo di alimentazione per farlo raffreddare completamente.
- Utilizzare un serbatoio di aria compressa per rimuovere la polvere.
- Utilizzare un panno speciale per la pulizia dell'obiettivo e pulire delicatamente l'obiettivo. Non toccare l'obiettivo con le dita.
- Non utilizzare detergenti alcalini/acidi o solventi volatili come alcool per la pulizia dell'obiettivo.

Se l'obiettivo è danneggiato a causa del processo di pulizia, non è coperto dalla garanzia.



Attenzione: Non utilizzare uno spray contenente gas infiammabili per rimuovere polvere o sporcizia dall'obiettivo. Ciò potrebbe causare un incendio a causa del calore eccessivo all'interno del proiettore.



Attenzione: Non pulire l'obiettivo se il proiettore si sta riscaldando, in quanto ciò potrebbe causare il distacco della pellicola superficiale dell'obiettivo.

Attenzione: Non pulire o toccare l'obiettivo con un oggetto duro.

Informazioni sulla sicurezza 3D

Attenersi a tutte le avvertenze e le precauzioni come consigliato prima che l'utente o un bambino utilizzi la funzione 3D.

Attenzione

I bambini e gli adolescenti possono essere più suscettibili a problemi di salute associati con la visione 3D e devono essere sorvegliati durante la visione di queste immagini.

Avviso di attacchi epilettici provocati da fotosensibilità ed altri rischi per la salute

- Alcuni spettatori possono sviluppare e manifestare crisi epilettiche o apoplettiche quando esposti a
 certe immagini intermittenti o luci contenute in alcune immagini del proiettore o di videogiochi. Se si
 soffre di epilessia o apoplessia, oppure se in famiglia ci sono casi di queste condizioni, consultare un
 medico prima di usare la funzione 3D.
- Anche coloro che in famiglia non casi di epilessia o apoplessia possono avere una condizione non ancora diagnosticata che può provocare una crisi epilettica da fotosensibilità.
- Le donne in stato di gravidanza, le persone anziane, le persone con varie malattie, coloro che soffrono di insonnia, oppure che hanno abusato di alcol devono evitare di usare la funzione 3D di questa unità.
- Se si percepisce uno qualsiasi dei sintomi che seguono, smettere immediatamente la visione delle immagini 3D e consultare un medico: (1) visione alterata; (2) capogiri; (3) vertigini; (4) movimenti involontari come contrazione degli occhi o dei muscoli; (5) confusione; (6) nausea; (7) perdita di coscienza; (8) convulsioni; (9) crampi e/o (10) disorientamento. I bambini e gli adolescenti sono più propensi degli adulti a sviluppare questi sintomi. I genitori devono sorvegliare e controllare i bambini ed accertarsi, domandando, se hanno questi sintomi.
- L'utilizzo della proiezione 3D può anche provocare chinetosi, effetti secondari percettivi, disorientamento, affaticamento degli occhi e stabilità posturale ridotta. Si raccomanda agli utenti di fare pause frequenti per diminuire il potenziale di questi effetti. Se gli occhi sono affaticati o asciutti, oppure se si riscontra uno qualsiasi dei sintomi di cui sopra, smettere immediatamente di usare questo dispositivo e non riprendere ad usarlo fino a che siano trascorsi almeno trenta minuti dalla scomparsa dei sintomi.
- L'uso della proiezione 3D stando seduti troppo vicini allo schermo per periodi prolungati può ledere la vista. La distanza ideale di visione è pari a tre volte l'altezza dello schermo. Si raccomanda che gli occhi dello spettatore siano a livello con lo schermo.
- L'uso della proiezione 3D usando occhiali 3D per un periodo prolungato può provocare emicranie e affaticamento. Se si percepiscono emicranie, affaticamento o capogiri, smettere di usare la proiezione 3D e riposare.
- Non usare gli occhiali 3D per scopi diversi dalla visione della proiezione 3D.
- L'uso degli occhiali 3D per qualsiasi altro scopo (come occhiali generici, da sole, protettivi, eccetera) può provocare danni alla vista o indebolirla.
- La visione in proiezione 3D può causare disorientamento ad alcuni spettatori. Allo stesso modo, NON collocare il PROIETTORE 3D vicino a trombe delle scale aperte o su balconi dove può cadere, né vicino ad oggetti che potrebbero cadere sul proiettore danneggiandolo.

Copyright

Questa pubblicazione, incluse tutte le fotografie, le illustrazioni e il software, è protetta dalle leggi internazionali sul

copyright, con tutti i diritti riservati. Né il presente manuale né altri materiali qui contenuti possono essere riprodotti senza il consenso scritto dell'autore.

© Copyright 2019

Clausola di esclusione di responsabilità

Le informazioni di questo documento sono soggette a cambiamenti senza preavviso. Il produttore non si assume alcuna responsabilità né offre garanzie rispetto ai contenuti del presente documento ed in particolare non concede alcuna garanzia implicita di commerciabilità o idoneità a scopi specifici. Il produttore si riserva il diritto di rivedere e di modificare periodicamente i contenuti di questa pubblicazione, senza alcun obbligo da parte sua di avvisare o notificare chiunque di tali revisioni o modifiche.

Riconoscimento dei marchi di fabbrica

Kensington è un marchio registrato negli Stati Uniti della ACCO Brand Corporation, con registrazioni rilasciate e applicazioni in corso di registrazione in altri Paesi del mondo.

HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti ed in altri Paesi.

DLP[®], DLP Link e il logo DLP sono marchi registrati di Texas Instruments e BrilliantColor[™] è un marchio di Texas Instruments.

MHL, Mobile High-Definition Link e il logo MHL sono marchi o marchi registrati di MHL licensing, LLC.

Tutti gli altri nomi di prodotti utilizzati in questo manuale sono proprietà dei rispettivi proprietari e sono riconosciuti.

FCC

Questo dispositivo è stato controllato ed è stato trovato conforme ai limiti di un apparecchio digitale di Classe B, in conformità all'articolo 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stati determinati per poter garantire una protezione ragionevole da interferenze nocive nel caso di installazioni residenziali. Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia di frequenza radio e, se non è installato ed utilizzato in accordo alle istruzioni date, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Non vi è tuttavia garanzia che non si verifichino interferenze in un'installazione particolare. Se questo dispositivo provoca interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate accendendo o spegnendo il dispositivo, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o ricollocare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'attrezzatura e l'antenna.
- Collegare l'attrezzatura ad una presa di corrente su di un circuito diverso da quello a cui è collegata l'antenna.
- Consultare il rivenditore o un tecnico specializzato radio / TV per aiuto.

Avviso: Cavi schermati

Tutti i collegamenti ad alti dispositivi di computazione devono essere eseguiti usando cavi schermati per mantenere la conformità con le normative FCC.

Attenzione

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal produttore, possono annullare l'autorità all'uso da parte dell'utente di questo proiettore, che è garantita dalla FCC (Federal Communications Commission).

Condizioni operative

Questo dispositivo è conforme all'articolo 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:

- 1. Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose.
- 2. Questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, incluse le interferenze che possono provocare operazioni indesiderate.

Avviso: Utenti canadesi

Questo apparecchio di Classe B è conforme alla Normativa canadese ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Dichiarazione di conformità per i Paesi della Comunità Europea

- Direttiva 2014/30/EC sulla Compatibilità Elettromagnetica (emendamenti inclusi)
- Direttiva 2014/35/EC sui bassi voltaggi
- RED 2014/53/UE (se il prodotto dispone di funzione RF)

RAEE



Istruzioni sullo smaltimento

Non smaltire questo dispositivo elettronico nei rifiuti urbani. Per ridurre l'inquinamento ed assicurare la più alta protezione dell'ambiente globale, riciclare questo dispositivo.

Contenuti della confezione

Disimballare con cura e verificare che siano presenti tutti gli articoli elencati di seguito negli accessori standard. Alcuni elementi degli accessori optional potrebbero non essere disponibili in base al modello, alle specifiche e all'area geografica. Controllare il luogo presso cui si è effettuato l'acquisto. Alcuni accessori potrebbero variare a seconda dell'area geografica.

La scheda della garanzia è fornita solo in zone specifiche. Consultare il rivenditore per informazioni dettagliate.

Accessori standard



Nota:

- Il telecomando reale potrebbe variare a seconda della regione.
- Il telecomando viene fornito con le batterie.
- * Per informazioni sulla garanzia Europea, visitare il sito www.optoma.com.

Accessori opzionali



Nota: Gli accessori optional variano in base al modello, alle specifiche e alla regione.

Descrizione del prodotto





Nota:

- Non ostruire le aperture di entrata e di uscita dell'aria del proiettore.
- Quando si utilizza il proiettore in uno spazio chiuso, lasciare almeno 30 cm di spazio intorno alle aperture di entrata e uscita dell'aria.

No	Voce	No	Voce
1.	Coperchio lampada	6.	Barra di protezione
2.	Ghiera di messa a fuoco	7.	Dispositivo di sicurezza Kensington™
3.	Ricevitore IR (anteriore e superiore)	8.	Piedino di regolazione dell'inclinazione
4.	Tastiera	9.	Ingresso/uscita
5.	Leva dello zoom	10.	Obiettivo

Collegamenti



No	Voce	No	Voce
1.	Connettore USB (solo per manutenzione)	8.	Connettore 12V Out
2.	Connettore RS-232	9.	Connettore Audio In
3.	Connettore VGA In	10.	Connettore Audio-Out
4.	Connettore HDMI 2.0	11.	Barra di protezione
5.	Connettore HDMI 1.4	12.	Dispositivo di sicurezza Kensington™
6.	Connettore di uscita alimentazione USB (5V-1,5A)	13.	Presa di alimentazione
7.	Connettore S/PDIF		

Tastiera



- NoVoce1.LED di accensione/standby
- 2. LED lampada
- 3. LED Temperatura
- 4. Informazioni
- 5. Applica
- 6. Sincronizzazione

- NoVoce7.Ricevitore IR8.Quattro tasti direzionali e di selezione
- 9. Menù
- 10. Sorgente
- 11. Potenza
- 12. Correzione distorsione trapezoidale

Telecomando

No	Voce	No	Voce
1.	Accensione	15.	Utente3
2.	Utente2	16.	Contrasto
3.	Utente1	17.	Modalità display
4.	Luminosità	18.	Proporzioni
5.	Correzione	19.	Modalità 3D
6.	Esclusione	20.	Timer sospensione
7.	DB (DynamicBlack)	21.	Volume +
8.	Sorgente	22.	Sincronizzazione
9.	Applica	23.	Quattro tasti direzionali e di selezione
10.	Menù	24.	Volume -
11.	HDMI1 (HDMI 1.4)	25.	HDMI2 (HDMI 2.0)
12.	VGA1	26.	YPbPr (non supportato)
13.	VGA2 (non supportato)	27.	Video (non supportato)
14.	Spegnimento		

Nota: Alcuni tasti potrebbero non funzionali su modelli che non supportano queste funzioni.

Installazione del proiettore

Il proiettore è progettato per essere installato in una delle quattro posizioni possibili.

La disposizione della stanza o le preferenze personali detteranno l'installazione che sarà selezionata. Per determinare dove collocare il proiettore, considerare le dimensioni e la forma dello schermo, la posizione delle prese di corrente, come anche la distanza tra il proiettore ed il resto delle attrezzature.

Il proiettore deve essere collocato su una superficie piatta e a 90 gradi / in perpendicolare rispetto allo schermo.

- Per informazioni su come determinare la posizione del proiettore per uno schermo di dimensioni specifiche, fare riferimento alla tabella delle distanze nelle pagine *4*7.
- Per informazioni su come determinare le dimensioni dello schermo per una distanza specifica, fare riferimento alla tabella delle distanze a pagina 47.
- Nota: Quanto più lontano si colloca il proiettore dallo schermo, più aumentano le dimensioni delle immagini proiettate e l'offset verticale aumenta proporzionalmente.

IMPORTANTE!

Non utilizzare il proiettore in un orientamento differente da tavolo o supporto da soffitto. Il proiettore deve essere orizzontale e non inclinato in avanti/all'indietro o a sinistra/destra. Qualsiasi altro orientamento invaliderà la garanzia e potrebbe ridurre la durata della lampada del proiettore o del proiettore stesso. Rivolgersi ad Optoma per consigli sull'installazione standard.

Collegamento delle sorgenti al proiettore

Nota: Per garantire la migliore qualità dell'immagine ed evitare errori di connessione, si consiglia l'uso di cavi HDMI con certificazione High Speed o Premium fino a 5 metri.

Regolazione dell'immagine del proiettore

Altezza dell'immagine

Il proiettore è dotato di un piedino d'elevazione per regolare l'altezza dell'immagine.

- 1. Individuare il piedino regolabile sulla parte inferire del proiettore.
- 2. Girare i piedini regolabili in senso orario o antiorario per abbassare o sollevare il proiettore.

Zoom e messa a fuoco

Per regolare le dimensioni dell'immagine, girare la leva dello zoom in senso orario o antiorario per aumentare o diminuire le dimensioni delle immagini proiettate.

Per regolare la messa a fuoco, girare la ghiera di messa a fuoco in senso orario o antiorario finché l'immagine non è nitida e leggibile.

Nota: Il proiettore mette a fuoco ad una distanza compresa tra 1,2 m e 8,1m.

Configurazione del telecomando

Inserimento/sostituzione delle batterie

Per il telecomando sono fornite due batterie AAA.

- 1. Rimuovere il coperchio dello scomparto batterie sul retro del telecomando.
- 2. Inserire batterie AAA nel relativo vano, come illustrato.
- 3. Riporre di nuovo il coperchio sul telecomando.

Nota: Sostituire solo con batterie simili o equivalenti.

ATTENZIONE

L'uso non corretto della batteria può causare perdite di liquido o esplosioni. Assicurarsi di osservare le istruzioni di seguito.

- Non mescolare tipi diversi di batterie. Le batterie di tipi diversi hanno differenti caratteristiche.
- Non mescolare batterie vecchie e nuove. Se si mescolano batterie vecchie e nuove, si può accorciare la durata delle nuove batterie o causare perdite di liquido nelle vecchie batterie.
- Rimuovere le batterie non appena si scaricano. I prodotti chimici che fuoriescono dalle batterie, se vengono a contatto con la pelle, possono provocare irritazioni. In caso di perdita di liquido, asciugare accuratamente con un panno umido.
- Le batterie in dotazione con questo prodotto possono avere una durata più breve a causa delle condizioni di conservazione.
- Se non si usa il telecomando per un periodo prolungato, rimuovere le batterie.
- Quando si smaltisce la batteria, è necessario osservare le normative dell'area o del Paese.

Portata effettiva

Il sensore a raggi infrarossi (IR) del telecomando si trova sulla parte superiore del proiettore. Per funzionare in modo corretto, il telecomando deve essere tenuto con una inclinazione massima di ±30° rispetto al sensore IR del proiettore. La distanza tra il telecomando ed il sensore non deve essere superiore a 7 metri (~ 22 piedi).

Nota: Quando si rivolge il telecomando direttamente (angolo di 0 gradi) verso il sensore IR, la distanza tra il telecomando ed il sensore non deve essere superiore a 10 metri (~ 32 piedi).

- Assicurarsi che tra il telecomando ed il sensore IR del proiettore non ci siano ostacoli che possano disturbare i raggi infrarossi.
- Assicurarsi che sul trasmettitore IR del telecomando non si rifletta direttamente la luce solare o lampade fluorescenti.
- Tenere il telecomando ad una distanza di oltre 2 metri dalle lampade fluorescenti per evitare anomalie.
- Se il telecomando è vicino a lampade fluorescenti a inverter, a volte potrebbe non funzionare correttamente.
- Se il telecomando e il proiettore si trovano troppo vicini, il telecomando potrebbe non funzionare correttamente.
- Quando si punta verso lo schermo, la distanza effettiva tra il telecomando e lo schermo deve essere inferiore a 7 metri e il fascio a infrarossi si deve riflettere sul proiettore. Tuttavia, la portata effettiva potrebbe variare a seconda degli schermi.

Accensione/spegnimento del proiettore

Accensione

- 1. Inserire saldamente il cavo elettrico e il cavo segnale/sorgente. Una volta effettuato il collegamento, il LED di accensione/standby diventa rosso.
- 2. Accendere il proiettore premendo il tasto "^{(b}" sul tastierino del proiettore o sul telecomando.
- 3. La schermata iniziale viene visualizzata dopo circa 10 secondi e il LED On/Standby diventa di colore blu intermittente.
- **Nota:** La prima volta che si accende il proiettore, verrà richiesto di selezionare la lingua preferita, l'orientamento della proiezione e altre impostazioni.

Spegnimento

- 1. Spegnere il proiettore premendo il tasto "Ů" sul tastierino del proiettore o il tasto "Û" sul telecomando.
- 2. Viene visualizzato il seguente messaggio:

- 3. Premere di nuovo il tasto "'''/"'①" per confermare, diversamente il messaggio scompare dopo 15 secondi. Quando si preme il tasto "'''/"'①" per la seconda volta, il proiettore si spegne.
- 4. Le ventoline di raffreddamento continuano a funzionare per circa 10 secondi durante il ciclo di raffreddamento, ed il LED di accensione/standby lampeggerà di colore blu. Quando il LED di accensione/standby diventa rosso scuro significa che il proiettore è entrato in modalità standby. Per riaccendere il proiettore, è necessario attendere finché il ciclo di raffreddamento è terminato ed il proiettore accede alla modalità standby. Quando il proiettore è in modalità standby, premere di nuovo il tasto "⁽¹⁾" per accenderlo.
- 5. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e dal proiettore.

Nota: Si consiglia di non riaccendere il proiettore subito dopo lo spegnimento.

Selezione di una sorgente di ingresso

Accendere la sorgente connessa che si desidera visualizzare (computer, notebook, lettore video, ecc.). Il proiettore rileverà automaticamente la sorgente. Se sono connesse varie sorgenti, premere il tasto " \exists " sul tastierino del proiettore o il tasto **Source** sul telecomando per selezionare l'ingresso desiderato.

Navigazione sul menù e funzioni

Il proiettore ha dei menù OSD multilingue che consentono di eseguire le regolazioni dell'immagine e di cambiare una varietà di impostazioni. Il proiettore rileverà automaticamente la sorgente.

- 1. Premere il tasto 🗐 del telecomando o del tastierino del proiettore per aprire il menu OSD.
- Quando il menù OSD è visualizzato, usare i tasti ▲▼ per selezionare qualsiasi voce del menù principale. Mentre si eseguono le selezioni in una pagina particolare, premere ← sul telecomando o sul tastierino del proiettore per accedere ai menu secondari.
- 3. Usare i tasti ▲▼ per selezionare la voce desiderata nel menù secondario, quindi premere il tasto ← per visualizzare altre impostazioni. Regolare le impostazioni con i tasti ◀▶.
- 4. Nel menù secondario, selezionare la voce successiva e regolarla come descritto sopra.
- 5. Premere per confermare e la schermata tornerà al menu principale.
- 6. Per uscire, premere di nuovo I. Il menu OSD si chiuderà ed il proiettore salverà automaticamente le nuove impostazioni.

Guida di navigazione

Struttura del menu OSD

Menu principale	Menu secondario	Menù secondario 2	Menù secondario 3	Menù secondario 4	Valori
					Cinema
					HDR
				HLG	
				HDR SIM.	
				Gioco	
	Modalità display			Riferimento	
		modalita display			Luminosa
					Utente
					Tre dimensioni
					ISF Giorno
					ISF Notte
					ISF 3D
					Off [Imp. predefinite]
					Lavagna
					Color amarillo
		Pared de color			Color verde
					Color azul
					Rosa
					Grigio
			HDR/HI G		Off
					Auto [Imp. predefinite]
Vieuelizze	Imposto Immosino		Immagine HDR		Luminosa
VISUAIIZZA	imposta immagine				Standard [Imp. predefinite]
					Film
		Gamma Dinamica			Dettaglio
					Luminosa
			Immagine HLG		Standard [Imp. predefinite]
					Film
					Dettaglio
			Modalità demo HDP		Off [Imp. predefinite]
					On
		Luminosità			-50 ~ 50
		Contrasto			-50 ~ 50
		Nitidezza			1 ~ 15
		Colore			-50 ~ 50
		Tonalità			-50 ~ 50
					Film
					Video
					Grafica
		Commo			Standard(2.2)
		Gamma			1.8
					2.0
					2.4
					Tre dimensioni

Menu principale	Menu secondario	Menù secondario 2	Menù secondario 3	Menù secondario 4	Valori
			BrilliantColor™		1 ~ 10
					D55
					D65
					D75
			Temp. colore		D83
					D93
					Nativo
					Nativo
					HDTV
		Gamut Colore		Presentazione	
				Cinema	
					Gioco
					R [Imp. predefinite]
				G	
				В	
				Colore	С
					Υ
			CMS		М
					W
				x Offset	-50 ~ 50 [Imp. predefinite: 0]
Visualizza	Imposta Immagine	Impostazioni colore		y Offset	-50 ~ 50 [Imp. predefinite: 0]
				Luminosità	-50 ~ 50 [Imp. predefinite: 0]
				Reset	Annulla [Imp. predefinite]
					Sì
				Uscita	
				Guadagno Rosso	-100 ~ 100
				Guadagno Verde	-100 ~ 100
				Guadagno Blu	-100 ~ 100
				Bias Rosso	0 ~ 100
			Guadagno/bias RGB	Bias Verde	0 ~ 100
				Bias Blu	0 ~ 100
				Reset	Annulla [Imp. predefinite]
					Sì
				Uscita	
			Spazio Colore		Auto [Imp. predefinite]
			[Non ingresso HDMI]		RGB
					YUV
			Spazio Colore		RGB (0~255)
			[וויוערם ספפיטון]		RGB(16~235)
					YUV

Menu principale	Menu secondario	Menù secondario 2	Menù secondario 3	Menù secondario 4	Valori
			Automotio		Off
			Automatic		On [Imp. predefinite]
			_		-50 ~ 50 (dipende dal
			Frequenza		segnale) [Impostazione
					0 ~ 31 (dipende dal
		Segnale	Fase		segnale) [Impostazione
			Posizione O.		-50 ~ 50 (dipende dal segnale) [Impostazione predefinita: 0]
	Imposta Immagine		Posizione V.		-50 ~ 50 (dipende dal segnale) [Impostazione predefinita: 0]
			Uscita		
					Off
		Liltro Dotoil			1
		UltraDetail			2
					3
		DynamiaBlack			Off
		Dynamicblack			On
		Modalità luminosa			Luminosa
					Eco.
		Reset			
	Gioco migliorato	Off [Imp. predefinite]			
		On			
Visualizza		3D -> 2D			Tre dimensioni [Imp. predefinite]
					L
					R
	Tre dimensioni				Auto [Imp. predefinite]
					SBS
		3D Formato			Top and Bottom
					Frame Sequential
					Frame Packing
		Modalità 3D			OffSPtv [Imp. predefinite]
					On
		Inv. sinc. 3D			Off [Imp. predefinite]
					On
					4:3
					16:9
	Proporzioni				LBX
					SuperWide
					Nativo
					Auto
	Maschera bordi				0 ~ 10 [Imp. predefinite: 0]
	Digital Zoom				-5 ~ 25 [Imp. predefinite: 0]
	Sposta Immagine	н			-100 ~ 100 [Imp. predefinite: 0]
		v 🗖			-100 ~ 100 [Imp. predefinite: 0]
	Correzione				-40 ~ 40 [Imp. predefinite: 0]

Menu principale	Menu secondario	Menù secondario 2	Menù secondario 3	Menù secondario 4	Valori
	Speaker Interne				Off
	Speaker Interno				On [Imp. predefinite]
Audio	Fachusiana				Off [Imp. predefinite]
	Esclusione				On
	Volume				0 ~ 10 [Imp. predefinite: 5]
					Frontale I [Imp. predefinite]
	Projezione				Retro
					Soffitto-In alto
					Posteriore-In alto
		Momo lampada			Off
	Impostazioni Iompodo				On [Imp. predefinite]
	Impostazioni lampada	Desethermode			Annulla [Imp. predefinite]
		Reset lampada			Sì
		Ore Uso Filtro			(Sola lettura)
		Optional Filter			Sì
		Installed			No
					Off
	Loss of Eller				300 ore
	Imposta Filtri	Promemoria Filtro			500 ore [Imp. predefinite]
					800 ore
					1000 ore
					Annulla [Imp. predefinite]
		Filtro Reset			Sì
		A			Off [Imp. predefinite]
Imposta		Accensione diretta			On
	Imposta Potenza	Spegnimento autom. (min)			0 ~ 180 (incrementi di 5 minuti)
		Timer sospensione (min)			0 ~ 990 (incrementi di 30 minuti) [Imp. predefinite: 0]
					No [Imp. predefinite]
			Siempre encendido		Sì
					Off
		Sicurezza			On
			Mese		
	Sicurezza	Timer di sicurezza	Giorno		
			Ora		
		Modifica Password			
					Griglia verde
					Griglia Magenta
	Pattern di prova				Griglia Bianca
					BiancoSPtv
					Off
					On
	Impostazioni Remote				Frontale
	[dipende dal telecomando]	Funzione IR			Indietro
	telecomanuoj				Off

Menu principale	Menu secondario	Menù secondario 2	Menù secondario 3	Menù secondario 4	Valori
					Pattern di prova
					CMS
					Temp. colore
					Gamma
					Sorgente auto
		Litente1			Proiezione
					Impostazioni lampada
					Digital Zoom
					MHL
					Gamma Dinamica [Imp. predefinite]
					DynamicBlack
					Pattern di prova
					CMS
					Temp. colore
					Gamma
	Impostazioni Remote				Sorgente auto
	[dipende dal	Utente2			Proiezione
	telecomando]				Impostazioni lampada
					Digital Zoom
					MHL [Imp. predefinite]
					Gamma Dinamica
					DynamicBlack
					Pattern di prova
Imposta					CMS
					Temp. colore
					Gamma
					Sorgente auto
		Literate 2			Proiezione
		Olenies			Impostazioni lampada
					Digital Zoom
					MHL
					Gamma Dinamica
					DynamicBlack [Imp. predefinite]
	ID Proiettore				00 ~ 99
	Interruttore (0)/	Interruttore (0)/			On
	Interruttore 12 V	Interruttore 12 V			Off
					English [Imp. predefinite]
					Deutsch
					Français
					Italiano
	On-ioni	Lineur			Español
	Opzioni	Lingua			Português
					简体中文
					日本語
					한국어
					Русский

Menu principale	Menu secondario	Menù secondario 2	Menù secondario 3	Menù secondario 4	Valori
					In alto a sinistra 💻
					In alto a destra
			Posizione menu		Centro [Imp. predefinite]
		Impostazioni Menù			In basso a sinistra 🔳
					In basso a destra 💶
					Off
			Menu Timer		5 Secondi
					10sec [Imp. predefinite]
		Sorgonto quito			Off [Imp. predefinite]
		Sorgenie auto			On
					HDMI 1,4
		Origine input			HDMI 2,0
					VGA
		Altitudine elevata			Off [Imp. predefinite]
Opzioni	Opzioni				On
		Blocca Modalità Display			Off [Imp. predefinite]
Imposta					On
		Blocco tastiera			Off [Imp. predefinite]
					On
		Nascondiinformazioni			Off [Imp. predefinite]
					On
		Logo			Imp. predefinite [Imp. predefinite]
					Neutro
					Nessuno [Imp. predefinite]
					Blu
		Colore di sfondo			Rosso
					Verde
					Grigio
		HDMI 1.4 EQ			1 ~ 7 [Imp. predefinite: 4]
		HDMI 2.0 EQ			1 ~ 7 [Imp. predefinite: 4]
		Reset OSD			Annulla [Imp. predefinite]
	Reset				Sì
		Ripristina a valori di			Annulla [Imp. predefinite]
		fabbrica			Sì

Menu principale	Menu secondario	Menù secondario 2	Menù secondario 3	Menù secondario 4	Valori
	Numero di Registrazione				
	Numero di Serie				
	Sorgente				
	Risoluzione				00x00
	Frequenza di aggiornamento				0,00Hz
	Modalità display				
Info.	Ore sorgente di luce				
	ID Proiettore				00 ~ 99
	Profondità colore				
	Formato colore				
	Ore Uso Filtro				
	Modalità luminosa				
	EW/ Version	Sistema			
	F vv Version	MCU			

Menu Visualizza

Menu Imposta Immagine

Modalità display

Ci sono diverse impostazioni predefinite ottimizzate per vari tipi d'immagine.

- **Cinema**: Fornisce i colori ottimali per guardare film.
 - HDR: Decodifica e visualizza contenuti HDR (High Dynamic Range) per i neri più profondi, i bianchi più luminosi e il colore cinematico vivace utilizzando la gamma di colori REC.2020. Questa modalità viene abilitata automaticamente se HDR è impostato su ON (e i contenuti HDR vengono inviati al proiettore Blu-ray 4K UHD, giochi HDR 1080p/4K UHD, video in streaming 4K UHD). Quando la modalità HDR è attiva, altre modalità di visualizzazione (Cinema, Riferimento, ecc.) non possono essere selezionate in quanto HDR fornisce un colore altamente preciso, superando le prestazioni di colore delle altre modalità di visualizzazione.
 - **HLG**: Per film HDR con contenuto Hybrid Log.
 - HDR SIM.: Migliora contenuti non HDR con HDR (High Dynamic Range) simulato. Selezionare questa modalità per migliorare gamma, contrasto e saturazione di colore per contenuti non HDR (trasmissione/TV via cavo 720p e 1080p, Blu-ray 1080p, giochi non HDR, ecc). Questa modalità può essere utilizzata SOLO con contenuti non HDR.
 - **Gioco**: Selezionare questa modalità per aumentare il livello di luminosità e di tempo di risposta per videogiochi.
 - **Riferimento**: Questa modalità serve a riprodurre, il più fedelmente possibile, l'immagine nel modo voluto dal regista. Il colore, la temperatura colore, la luminosità e la gamma sono configurati tutti quanti in base ai livelli di riferimento standard. Selezionare questa modalitèa per guardare un video.
 - Luminosa: luminosità massima per l'ingresso PC.
 - Utente: Memorizza le impostazioni dell'utente.
 - **Tre dimensioni**: Per ottenere l'effetto 3D, è necessario disporre di occhiali 3D. Assicurarsi che il PC/ il dispositivo portatile disponga di una scheda grafica Quad buffer con uscita di segnale da 120Hz e di un lettore 3D installato.
 - **ISF Giorno**: ottimizza l'immagine con la modalità ISF Giorno in modo che sia perfettamente calibrata con una qualità elevata.
 - **ISF Notte**: ottimizza l'immagine con la modalità ISF Notte in modo che sia perfettamente calibrata con una qualità elevata.
 - **ISF 3D**: ottimizza l'immagine con la modalità ISF 3D in modo che sia perfettamente calibrata e con una qualità elevata.
- Nota: Per l'accesso e la calibrazione delle modalità di visualizzazione ISF giorno e notte, contattare il rivenditore locale.

Pared de color

Usare questa funzione per ottenere un'immagine ottimizzata in base al colore della parete. Selezionare tra Off, Lavagna, Color amarillo, Color verde, Color azul, Rosa e Grigio.

Gamma Dinamica

Configurare l'impostazione High Dynamic Range (HDR) e l'effetto quando si visualizzano video da lettori 4K Blu-ray e da dispositivi di streaming.

Nota: HDMI 1.4 e VGA non supportano Gamma dinamica.

➤ HDR/HLG

- **Off**: Disattivare l'elaborazione HDR/HLG. Quando si imposta su Off, il proiettore NON decodifica contenuti HDR/HLG.
- **Auto**: Rilevazione automatica segnale HDR.

Immagine HDR

Luminosa: Selezionare questa modalità per colori più luminosi e più saturati.

- **Standard:** Selezionare questa modalità per colori naturali con un bilanciamento di tonalità calde e fredde.
- Film: Selezionare questa modalità per un miglior dettaglio e nitidezza dell'immagine.
- **Dettaglio:** Il segnale proviene dalla conversione OETF per ottenere la migliore corrispondenza di colore.
- > Immagine HLG
 - Luminosa: Selezionare questa modalità per colori più luminosi e più saturati.
 - **Standard:** Selezionare questa modalità per colori naturali con un bilanciamento di tonalità calde e fredde.
 - Film: Selezionare questa modalità per un miglior dettaglio e nitidezza dell'immagine.
 - **Dettaglio:** Il segnale proviene dalla conversione OETF per ottenere la migliore corrispondenza di colore.

Modalità demo HDR

• Questa funzione consente di vedere la differenza nella qualità dell'immagine tra l'immagine grezza non elaborata e l'immagine elaborata da HDR.

<u>Luminosità</u>

Regola la luminosità delle immagini.

<u>Contrasto</u>

Il contrasto controlla la differenza tra le aree più chiare e più scure dell'immagine.

<u>Nitidezza</u>

Regola la nitidezza dell'immagine.

<u>Colore</u>

Regola un'immagine video da bianco e nero a colori completamente saturi.

<u>Tonalità</u>

Regola il bilanciamento dei colori rosso e verde.

<u>Gamma</u>

Impostare il tipo di curva gamma. Dopo avere completato l'impostazione e la sintonizzazione iniziale, usare la funzione di regolazione Gamma per ottimizzare il rendimento dell'immagine.

- Film: per Home Theater.
- Video: Per sorgente video o TV.
- **Grafica**: Per sorgente PC/Foto.
- Standard(2.2): Per le impostazioni standardizzate.
- **1.8 / 2.0 / 2.4**: Per sorgente PC/Foto specifica.
- Tre dimensioni: Per ottenere l'effetto 3D, è necessario disporre di occhiali 3D. Assicurarsi che il PC/ il dispositivo portatile disponga di una scheda grafica Quad buffer con uscita di segnale da 120Hz e di un lettore 3D installato.

Nota: Queste opzioni non sono disponibili se la funzione Modalità 3D è disabilitata. In Modalità 3D, l'utente può selezionare solo "Tre dimensioni" per l'impostazione Gamma.

Impostazioni colore

Configurare le impostazioni colore.

- **BrilliantColor™**: Questa voce regolabile impiega un nuovo algoritmo di elaborazione del colore e miglioramenti per abilitare una maggiore luminosità fornendo alle immagini colori più reali e vibranti.
- Temp. colore: Selezionare una temperatura di colore tra D55, D65, D75, D83, D93 o Nativo.
- **Gamut Colore**: Selezionare una gamma di colore adeguata tra Nativo, HDTV, Presentazione, Cinema, o Gioco.

- **CMS (Sistema gestione colori)**: Selezionare uno dei colori (R/G/B/C/M/Y) per regolare l'offset x/y e la luminosità.
 - Colore: Scegliere il livello di rosso (R), verde (G), blu (B), ciano (C), giallo (Y), Magenta (M) e bianco (W).
 - x Offset: Regolare il valore x Offset del colore selezionato.
 - y Offset: Regolare il valore y Offset del colore selezionato.
 - Luminosità: Regolare il valore della luminosità del colore selezionato.
 - Reset: Ripristinare le impostazioni predefinite per le regolazioni colore.
 - Uscita: Uscita dal menù "CMS".
- **Guadagno/bias RGB:** Questa impostazione consente di configurare la luminosità (guadagno) e il contrasto (bias) di un'immagine.
 - Reset: Ripristinare le impostazioni predefinite per Guadagno/bias RGB.
 - Uscita: Uscita dal menù "Guadagno/bias RGB".
- **Spazio Colore (solo ingresso non HDMI)**: Selezione un tipo di matrice a colori adeguato tra le seguenti opzioni: Auto, RGB o YUV.
- **Spazio Colore (solo ingresso HDMI)**: Selezione un tipo di matrice a colori adeguato tra le seguenti opzioni: Auto, RGB (0-255), RGB (16-235) e YUV.

<u>Segnale</u>

Regolare le opzioni del segnale.

- Automatic: Configurare automaticamente il segnale (le voci Frequenza e Fase non sono disponibili).
 Se Automatico è disattivato, le voci Frequenza e Fase vengono visualizzate per consentire all'utente di eseguire la regolazione e salvare le impostazioni.
- **Frequenza**: Cambia la frequenza dei dati di visualizzazione per corrispondere a quella della scheda video del computer. Usare questa funzione solo se l'immagine presenta dei disturbi orizzontali.
- **Fase**: Sincronizza la temporizzazione del segnale dello schermo con quella della scheda video. Se l'immagine appare instabile o sfarfallante, usare questa funzione per correggerla.
- **Posizione O.**: Per regolare la posizione orizzontale dell'immagine.
- **Posizione V.**: Per regolare la posizione verticale dell'immagine.
- Uscita: Uscita dal menù "Segnale".

Nota: Questo menu è disponibile solo se la sorgente di ingresso è RGB/Componente.

<u>UltraDetail</u>

Regolare i bordi dell'immagine proiettate per consentire di percepire un maggior numero di dettagli.

DynamicBlack

Usare per regolare automaticamente la luminosità dell'immagine per fornire prestazioni di contrasto ottimali.

Modalità luminosa

Regolare le impostazioni della modalità luminosità.

- **Luminosa**: scegliere "Luminosa" per aumentare la luminosità.
- **Eco.**: scegliere "Eco." per abbassare la potenza della lampada del proiettore che diminuirà il consumo energetico ed aumenterà la durata della lampada.

<u>Reset</u>

Ripristinare le impostazioni predefinite per Impostazioni colore.

Menu Gioco avanzato

Abilitare questa funzione per ridurre i tempi di risposta (latenza in ingresso) durante il gioco a 15,7 ms*.

Nota:

- *Solo per segnali 1080p 240 Hz.
- Il ritardo di ingresso dai segnali è descritto nella seguente tabella:
- I valori nella tabella possono variare leggermente.

4K 60 Hz	1440P 60 Hz	1080P 60 Hz	1080P 120 Hz	1080P 240Hz
25,8 ms	25,8 ms	23,8 ms	18,2 ms	15,7 ms

Menu 3D

Modalità 3D

Utilizzare questa opzione per abilitare/disabilitare la funzione Modalità 3D.

Inv. sinc. 3D

Utilizzare questa opzione per abilitare/disabilitare la funzione Inv. sinc. 3D.

3D Formato

Utilizzare questa opzione per selezionare il contenuto adeguato del formato 3D.

- **Auto**: Quando si rileva un segnale di identificazione 3D, il formato 3D viene selezionato automaticamente.
- SBS: Visualizza il segnale 3D in formato "Side-by-Side".
- Top and Bottom: Visualizza il segnale 3D in formato "Top and Bottom".
- Frame Sequential: Visualizza il segnale 3D in formato "Frame Sequential".
- Frame Packing: Visualizza il segnale 3D in formato "Frame Packing".

<u>3D -> 2D</u>

Utilizzare questa opzione per specificare la modalità di visualizzazione sullo schermo del contenuto 3D.

- Tre dimensioni: visualizza il segnale 3D.
- L (Sinistra): Visualizza il fotogramma sinistro del contenuto 3D.
- **R (Destra)**: Visualizza il fotogramma destro del contenuto 3D.

Menu Proporzioni

Selezione le proporzioni dell'immagine visualizzate tra le seguenti opzioni:

- **4:3**: Questo formato è per sorgenti di ingresso 4:3.
- 16:9: Questo formato è per sorgenti di ingresso 16x9, come HDTV e DVD che sono migliorate per TV Widescreen.
- **LBX**: Questo formato è per sorgenti Letterbox non-16x9 e se si usano obiettivi esterni 16x9 per visualizzare proporzioni di 2,35:1 usando la risoluzione a schermo intero.
- **SuperWide**: Usare questa proporzione speciale 2,0:1 per visualizzare sia i film in 16:9 che 2,35:1 senza barre nere nella parte superiore e inferiore dello schermo.
- Nativo: Questo formato visualizza l'immagine originale senza alcun proporzionamento.
- Auto: Selezione automatica del formato appropriato di visualizzazione.

Nota:

.

Informazioni dettagliate sulla modalità LBX:

- Alcuni DVD in formato LBX non sono adatti per TV 16x9. In questo caso, l'immagine non appare corretta quando viene visualizzata in modalità 16:9. In tal caso, usare la modalità 4:3 per guardare il DVD. Se i contenuti stessi non sono 4:3, appariranno delle strisce nere attorno l'immagine di uno schermo 16:9. Per questo tipo di contenuto, si può utilizzare la modalità LBX per riempire l'immagine sullo schermo a 16:9.
- Se si usa una lente esterna anamorfica, questa modalità LBX (Letterbox) consente anche di guardare contenuti 2,35:1 (includendo DVD anamorfici e film HDTV) che supportano la funzione widescreen anamorfica, e che sono migliorati per schermi 16x9 in un'immagine widescreen 2,35:1. In questo caso non ci sono strisce nere. La potenza della lampada e la risoluzione verticale sono utilizzate al massimo.
- Per usare il formato Superwide, agire come segue:
 - a) Impostare le proporzioni dello schermo su 2,0:1.
 - b) Selezione il formato "SuperWide".
 - c) Allineare l'immagine del proiettore correttamente a video.

Tavola di ridimensionamento 4K UHD:

16 : Schermo 16:9	480i/p	576i/p	720p	1080i/p	2160p			
4x3	Proporzionamento	su 2880 x 2160.						
16x9	Proporzionamento	su 3840 x 2160.						
LBX	Ottenere l'immagin visualizzazione.	Ottenere l'immagine centrale da 3840 x 1620, e ridimensionarla su 3840 x 2160 per la visualizzazione.						
Nativo	Mappatura 1:1 centro. Non viene eseguito nessun ridimensionamento; la risoluzione visualizzata dipende dalla sorgente di ingresso.							
Auto	- Se la sorgente è	4:3, il tipo di scher	mo verrà ridimensio	nato su 2880 x 216	60.			
	- Se la sorgente è	- Se la sorgente è 16:9, il tipo di schermo verrà ridimensionato su 3840 x 2160.						
	- Se la sorgente è	- Se la sorgente è 15:9, il tipo di schermo verrà ridimensionato su 3600 x 2160.						
	- Se la sorgente è	16:10, il tipo di sch	ermo verrà ridimen	sionato su 3456 x 2	160.			

Regole di mappatura automatica:

	Risoluzione	di ingresso	Auto/Ridimensiona			
	Risoluzione O	Risoluzione V	3840	2160		
	640	480	2880	2160		
	800	600	2880	2160		
1.3	1024	768	2880	2160		
4.3	1280	1024	2880	2160		
	1400	1050	2880	2160		
	1600	1200	2880	2160		
	1280	720	3840	2160		
Widescreen	1280	768	3600	2160		
WideScreen	1280	800	3456	2160		
SDTV	720	576	2700	2160		
3010	720	480	3240	2160		
	1280	720	3840	2160		
HDIV	1920	1080	3840	2160		

Menu Maschera bordi

Utilizzare questa funzione per rimuovere i disturbi di codifica sui bordi dell'immagine dell'origine video.

Menu Digital Zoom

Utilizzare per ridurre o ingrandire le dimensioni dell'immagine su schermo.

Menu Sposta Immagine

Regolare la posizione dell'immagine proiettata orizzontalmente (O) o verticalmente (V).

Nota: La dimensione dell'immagine si riduce leggermente quando si regola la distorsione trapezoidale orizzontale e verticale.

Menu Correzione

Permette di regolare la distorsione dell'immagine causata dall'inclinazione del proiettore.

Menu Audio

Speaker Interno

Usare questa opzione per attivare o disattivare le casse interne.

- Off: Selezionare "Off" per disattivare le casse interne.
- On: Selezionare "On" per attivare le casse interne.

Esclusione

Utilizzare questa opzione per disattivare temporaneamente il sonoro.

- Off: Selezionare "Off" per disattivare l'audio.
- **On:** Selezionare "On" per attivare l'audio.

Nota: "La funzione "Esclusione" influisce sul volume della cassa interna ed esterna.

<u>Volume</u>

Regolare il volume.

Menu Imposta

Proiezione

Selezione la proiezione preferita tra Frontale, Posteriore, Soffitto-In alto e Posteriore-In alto.

Menu Impostazioni lampada

Memo lampada

Scegliere questa funzione per mostrare o nascondere il messaggio di avviso quando è visualizzato il messaggio di sostituzione della lampada. Il messaggio apparirà 30 ore prima che sia necessario sostituire la lampada.

Reset lampada

Ripristina il contatore delle ore dopo avere sostituito la lampada.

Menu Imposta Filtri

Ore Uso Filtro

Visualizza la durata del filtro.

Optional Filter Installed

Impostare il messaggio di avviso.

- Si: Visualizzare il messaggio di avviso dopo 500 ore di utilizzo.
 - Nota: "Ore Uso Filtro / Promemoria Filtro / Filtro Reset" appare solo quando "Optional Filter Installed" è su "Sì".
- No: Spegnere il messaggio di avviso.

Promemoria Filtro

Scegliere questa funzione per mostrare o nascondere il messaggio di avviso quando è visualizzato il messaggio di sostituzione del filtro. Le opzioni disponibili sono 300 ore, 500 ore, 800 ore e 1000 ore.

Filtro Reset

Ripristina il contatore del filtro antipolvere dopo avere sostituito o pulito il filtro stesso.

Menu Imposta Potenza

Accensione diretta

Scegliere "On" per attivare la modalità Accensione diretta. Il proiettore si accenderà automaticamente quando viene fornita l'alimentazione CA, senza premere il tasto "di alimentazione" della tastiera del proiettore o del telecomando.

Spegnimento autom. (min)

Imposta l'intervallo del timer del conto alla rovescia. Il timer del conto alla rovescia inizierà il conteggio quando al proiettore non è inviato alcun segnale. Il proiettore si spegnerà automaticamente al termine del conto alla rovescia (in minuti).

Timer sospensione (min)

Configurare il timer sospensione.

• **Timer sospensione (min):** Imposta l'intervallo del timer del conto alla rovescia. Il timer del conto alla rovescia inizierà il conteggio con o senza segnale inviato al proiettore. Il proiettore si spegnerà automaticamente al termine del conto alla rovescia (in minuti).

Nota: Timer sospensione viene ripristinato ogni volta che si spegne il proiettore.

• Siempre encendido: Controllare che Timer sospensione sia siempre encendido.

Menu Sicurezza

<u>Sicurezza</u>

Abilitare questa funzione per richiedere una password prima di utilizzare il proiettore.

- Off: scegliere "Off" per poter accendere il proiettore senza inserire la password di verifica.
- **On:** scegliere "On" per usare la password di verifica quando si accende il proiettore.

Timer di sicurezza

Permette di selezionare la funzione oraria (Mese/Giorno/Ora) per impostare il numero di ore consentite per l'uso del proiettore. Allo scadere dell'intervallo impostato, sarà richiesto di inserire di nuovo la password.

Modifica Password

Utilizzare per impostare o modificare la password richiesta all'accensione del proiettore.

Menu Pattern di prova

Selezionare Pattern di prova tra le opzioni Griglia, Magenta, Bianco o Off (disabilitazione della funzione).

Menu Impostazioni Remote

Funzione IR

Impostare la funzione IR.

- **On:** Selezionando "On", il proiettore può essere azionato dal telecomando dai ricevitori IR anteriori o superiori.
- **Frontale:** Scegliendo "Frontale", il proiettore può essere azionato dal telecomando dal ricevitore IR anteriore.
- **Superiore:** Selezionando "Superiore", il proiettore può essere azionato dal telecomando dal ricevitore IR superiore.
- **Off:** Scegliendo "Off", il proiettore può essere azionato dal telecomando. Selezionando "Off" si possono utilizzare i tasti della tastiera.

Utente1/ Utente2/ Utente3

Assegnare la funzione predefinita per Utente1, Utente2, o Utente3 tra Pattern di prova, CMS, Temp. colore, Gamma, Sorgente auto, Proiezione, Impostazioni lampada, Digital Zoom, MHL, Gamma Dinamica, e DynamicBlack.

Menu ID Proiettore

La definizione degli ID può essere configurata con il menù (usando valori da 0 a 99), e consente il controllo di un singolo proiettore usando il comando RS232.

Menu Interruttore 12 V

Utilizzare questa funzione per abilitare o disabilitare l'interruttore.

Nota: Connettore mini da 3,5 mm che emette 12 V 500 mA (max.) per il controllo del sistema relè.

- **On**: Scegliere "On" per abilitare l'interruttore.
- Off: Scegliere "Off" per disabilitare l'interruttore.

Menu Opzioni

<u>Lingua</u>

Selezionare il menu OSD multilingue tra inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, portoghese, cinese semplificato, giapponese, coreano e russo.

Impostazioni Menù

Impostare la posizione del menu sullo schermo e configurare le impostazioni del timer del menu.

- **Posizione menu**: Selezionare la posizione menu sullo schermo.
- Menu Timer: Impostare la durata della visibilità del menù OSD sullo schermo.

Sorgente auto

Selezionare questa opzione per consentire al proiettore di trovare automaticamente una sorgente di ingresso disponibile.

Origine input

Selezionare l'origine d'ingresso tra HDMI 1,4, HDMI 2,0, e VGA.

Altitudine elevata

Quando è selezionata l'opzione "On", le ventoline funzionano a maggiore velocità. Questa funzione è utile quando ci si trova ad altitudini elevate, dove l'aria è più rarefatta.

Blocca Modalità Display

Selezione "On" o "Off" per bloccare o sbloccare le impostazioni della modalità di visualizzazione.

Blocco tastiera

Quando la funzione Blocco tastiera è su "On", la tastiera sarà bloccata. Tuttavia, il proiettore può essere azionato dal telecomando. Selezionando "Off" si può riutilizzare la tastiera.

Nascondi informazioni

Abilitare questa funzione per nascondere il messaggio informativo.

- Off: Scegliere "Off" per mostrare il messaggio "Ricerca".
- **On:** scegliere "On" per nascondere il messaggio informativo.

<u>Logo</u>

Usare questa funzione per impostare la schermata di avvio desiderata. Se vengono effettuate modifiche, esse saranno attive dalla volta successiva in cui il proiettore viene avviato.

- Imp. predefinite: schermata di avvio predefinita.
- **Neutro:** il logo non viene visualizzato nella schermata di avvio.

Colore di sfondo

Usare questa funzione per visualizzare una schermata di colore Blu, Rosso, Verde, Grigio o Nessuno quando non vi sono segnali disponibili.

HDMI 1.4 EQ

Impostare il valore HDMI port EQ per HDMI1.4.

HDMI 2.0 EQ

Impostare il valore HDMI port EQ per HDMI 2.0.

Nota:

- HDMI EQ analizza i dati segnale ed elimina la distorsione dovuta alla perdita di segnale quando si utilizzano cavi HDMI lunghi. Il ricevitore HDMI comprende anche un circuito di regolazione temporizzazione che rimuove il jitter di temporizzazione, ripristinando il segnale HDMI a livelli di trasmissione ottimali.
- 3840x2160 a 60 Hz consiglia l'utilizzo del cavo HDMI inferiore a 5 metri. Se il cavo HDMI supera i 5 metri, si consiglia vivamente di utilizzare un cavo HDMI a fibra ottica attiva o un ripetitore di segnale.
- 3840x2160 a 30 Hz/25 Hz/24 Hz consiglia l'utilizzo del cavo HDMI inferiore a 15 metri. Se il cavo HDMI è inferiore a 15 metri, la maggior parte dei cavi in rame è accettabile. Se supera i 15 metri o vi sono problemi di sincronizzazione del segnale, si consiglia vivamente di utilizzare un cavo HDMI a fibra ottica attiva o un ripetitore di segnale.
- Per garantire la migliore qualità dell'immagine ed evitare errori di connessione, si consiglia l'uso di cavi HDMI con certificazione High Speed o Premium fino a 5 metri.

Menu Reset

Reset OSD

Ripristinare le impostazioni predefinite per le impostazioni del menu OSD.

Ripristina a valori di fabbrica

Ripristinare le impostazioni predefinite per tutte le impostazioni.

Menù Info

Visualizzare le informazioni del proiettore elencate di seguito:

- Numero di Registrazione
- Numero di Serie
- Sorgente
- Risoluzione
- Frequenza di aggiornamento
- Modalità display
- Ore sorgente di luce
- ID Proiettore
- Profondità colore
- Formato colore
- Ore Uso Filtro
- Modalità luminosa
- FW Version

MANUTENZIONE

Sostituzione della lampada (solo personale di manutenzione)

Il proiettore rileva automaticamente la durata della lampadina e, quando la lampadina si trova alla fine della vita utile, sullo schermo viene visualizzato un messaggio di avviso.

Quando viene visualizzato questo messaggio, contattare il rivenditore locale o il centro di assistenza per sostituire la lampadina prima possibile. Prima di sostituire la lampadina, assicurarsi di spegnere il proiettore, scollegare il cavo di alimentazione e assicurarsi che il proiettore si sia raffreddato per almeno 30 minuti e che la lampadina si sia completamente raffreddata.

Attenzione: Se si esegue il montaggio su soffitto, prestare estrema attenzione quando si apre il pannello di accesso alla lampada. Si consiglia di usare occhiali protettivi quando si sostituisce la lampada di proiettori installati sul soffitto. Deve essere prestata estrema cautela per impedire alle parti libere di non cadere fuori dal proiettore.

Attenzione: Lo scomparto della lampada è caldo! Permetterne il raffreddamento prima di cambiare la lampadina!

Attenzione: Per ridurre il rischio di lesioni personali, non far cadere il modulo della lampada o toccare la lampada. Se fatta cadere, la lampadina potrebbe frantumarsi e provocare lesioni.

MANUTENZIONE

Sostituzione della lampada (segue)

Procedura:

- 1. Spegnere il proiettore premento il tasto "⁽⁾" del tastierino del proiettore o il tasto "⁽⁾" del telecomando.
- 2. Permettere al proiettore di raffreddarsi per almeno 30 minuti.
- 3. Scollegare il cavo di alimentazione.
- 4. Rimuovere la vite di fissaggio del coperchio superiore. 1
- 5. Rimuovere il coperchio della lampada. 2
- 6. Rimuovere la vite sul modulo della lampada. 3
- 7. Sollevare l'impugnatura della lampada. 4
- 8. Estrarre il cavo della lampada. 5
- 9. Estrarre con cura il modulo della lampada. 6
- 10. Per sostituire il modulo della lampada, invertire le fasi di cui sopra.
- 11. Accendere il proiettore e ripristinare il timer della lampada.
- Reset lampada: (i) Premere "Menù" → (ii) Select "Imposta" → (iii) Select "Impostazioni lampada" → (iv) Select "Reset lampada" → (v) Select "Sì".

Nota:

- Il proiettore non può essere acceso se il coperchio della lampada non è stato rimesso sul proiettore.
- Non toccare il vetro della lampada. L'olio delle mani può far rompere la lampada. Per pulire il modulo della lampada, qualora venisse accidentalmente toccato, usare un panno asciutto.

MANUTENZIONE

Installazione e pulizia del filtro antipolvere

Installazione del filtro antipolvere

Nota:

- I filtri antipolvere sono richiesti/forniti solo nelle regioni selezionate con eccessiva polvere.
- I filtri antipolvere non sono richiesti nella regione nordamericana.

Pulizia del filtro antipolvere

Si consiglia di pulire i filtri antipolvere ogni tre mesi Pulirli con maggiore frequenza se il proiettore viene utilizzato in ambienti polverosi.

Procedura:

- 1. Spegnere il proiettore premento il tasto "⁽⁾" del tastierino del proiettore o il tasto "⁽⁾" del telecomando.
- 2. Scollegare il cavo di alimentazione.
- 3. Tirare il l'alloggiamento del filtro antipolvere verso il lato per estrarlo dalla parte destra del proiettore. 1
- 4. Rimuovere il filtro con attenzione. Pulire o sostituire il filtro antipolvere. 2
- 5. Per installare il filtro antipolvere, invertire le fasi di cui sopra.

Risoluzioni compatibili

Compatibilità video

Segnale	Risoluzione
SDTV	480i/p, 576i/p
HDTV	720p (50/60 Hz), 1080i (50/60 Hz), 1080p (24/50/60 Hz)
UHD	2160p (24/50/60 Hz)

Temporizzazione video dettagliata

Segnale	Risoluzione	Velocità di aggiornamento (Hz)	Note
SDTV (480i)	640 x 480	60	
SDTV (480p)	640 x 480	60	
SDTV (576i)	720 x 576	50	
SDTV (576p)	720 x 576	50	Per Component
HDTV (720p)	1280 x 720	50/60	
HDTV (1080i)	1920 x 1080	50/60	
HDTV (1080p)	1920 x 1080	24/50/60	
UHD (2160p)	3840 x 2160	24/50/60	Per 4K UHD

Compatibilità computer (PC)

		Frequenza	Frequenza di				
Segnale	Risoluzione	orizzontale	aggiornamento		1	1	
		(KHz)	(Hz)	Video	Digitale	Analogico	Nota
	720 x 400	31.5	70		\checkmark	\checkmark	
	720 x 400	37.9	85		\checkmark	\checkmark	
	720 x 576		50		\checkmark	\checkmark	
VGA	640 x 480	31.5	60		\checkmark	\checkmark	
vort	640 x 480		67		\checkmark	\checkmark	
	640 x 480	37.9	72.8		\checkmark	\checkmark	72Hz
	640 x 480	37.5	75		\checkmark	\checkmark	
	640 x 480	43.3	85		\checkmark	\checkmark	
	800 x 600	35.2	56.3		\checkmark	\checkmark	56Hz
	800 x 600	37.9	60.3		\checkmark	\checkmark	60Hz
SVGA	800 x 600	46.9	75		\checkmark	\checkmark	
	800 x 600	48.1	72.2		\checkmark	\checkmark	72Hz
	800 x 600	53.7	85.1		\checkmark	\checkmark	85Hz
	832 x 624		75		\checkmark	\checkmark	
	1024 x 768	48.4	60		\checkmark	\checkmark	
	1024 x 768	56.5	70.1		\checkmark	\checkmark	70Hz
XGA	1024 x 768	60	75		\checkmark	\checkmark	
	1024 x 768	68.7	85		\checkmark	\checkmark	
	1024 x 768		120		N/D	\checkmark	
	1152 x 864		75		\checkmark	\checkmark	
	1280 x 720		50		\checkmark	\checkmark	
HD720	1280 x 720		60		\checkmark	\checkmark	
	1280 x 720	92.62	120		N/D	\checkmark	
	1280 x 768	47.4	60		\checkmark	\checkmark	
WXGA	1280 x 768		75		\checkmark	\checkmark	
	1280 x 768		85		\checkmark	\checkmark	
WXGA-800	1280 x 800		60		\checkmark	\checkmark	
	1280 x 1024	64	60		\checkmark	\checkmark	
SXGA	1280 x 1024	80	75		\checkmark	\checkmark	
	1280 x 1024	91.1	85		\checkmark	\checkmark	

Segnale	Risoluzione	Frequenza orizzontale	Frequenza di aggiornamento				
Ŭ		(KHz)	(Hz)	Video	Digitale	Analogico	Nota
SXGA+	1400 x 1050		60		N/D	\checkmark	
UXGA	1600 x 1200	75	60		\checkmark	\checkmark	
	1920 x 1080		24		\checkmark	\checkmark	
HD1080	1920 x 1080		50		\checkmark	\checkmark	
	1920 x 1080		60		\checkmark	\checkmark	
WUXGA ^(*1)	1920 x 1200		60		\checkmark	\checkmark	
HDTV	1920 x 1080i		50	N/D	\checkmark	\checkmark	
	1920 x 1080i		60	N/D	\checkmark	\checkmark	
	1920 x 1080p		24	N/D	\checkmark	\checkmark	
	1920 x 1080p		50	N/D	\checkmark	\checkmark	
	1920 x 1080p		60	N/D	\checkmark	\checkmark	
	1280 x 720	45	60	\checkmark	N/D	N/D	
	1280 x 720p		50	N/D	\checkmark	\checkmark	
	1280 x 720p		60	N/D	\checkmark	\checkmark	
SDTV	720 x 576	31.3	50	\checkmark	N/D	N/D	
	720 x 576i		50	N/D	\checkmark	\checkmark	
	720 x 576p		50	N/D	\checkmark	\checkmark	
	720 x 480	31.5	60	\checkmark	N/D	N/D	
	720 x 480i		60	N/D	\checkmark	\checkmark	
	720 x 480p		60	N/D	\checkmark	\checkmark	

Nota:

- " $\sqrt{}$ " significa che la risoluzione è supportata, "N/D" indica che la risoluzione non è disponibile.
- (*1) 1920 x 1200 a 60 Hz supporta solo RB (reduced blanking).

Compatibilità computer (Mac)

Risoluzione		Compatibilità Macbook		Compatibil Pro (Compatibilità Macbook Pro (Intel)		Compatibilità Power Mac G5		Compatibilità Power Mac G4	
	Hz	Digitale	Analogico	Digitale	Analogico	Digitale	Analogico	Digitale	Analogico	
800 x 600	60		\checkmark	\checkmark	\checkmark	N/D	N/D	\checkmark	N/D	
800 x 600	72		\checkmark	\checkmark	\checkmark	N/D	\checkmark	\checkmark		
800 x 600	75		\checkmark	\checkmark	\checkmark	N/D	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
800 x 600	85	\checkmark	\checkmark	N/D	\checkmark	N/D	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
1024 x 768	60	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	N/D	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
1024 x 768	70		\checkmark	\checkmark	\checkmark	N/D	\checkmark	\checkmark		
1024 x 768	75	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	N/D	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
1024 x 768	85	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	N/D	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
1280 x 720	60	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	N/D	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
1280 x 768	60	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	N/D	N/D	N/D	\checkmark	
1280 x 768	75	N/D	\checkmark	N/D	\checkmark	N/D	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
1280 x 768	85	N/D	\checkmark	N/D	\checkmark	N/D	N/D	N/D	\checkmark	
1280 x 800	60	N/D	\checkmark	N/D	\checkmark	N/D	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
1280 x 1024	60	\checkmark	N/D	N/D	\checkmark	N/D	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
1280 x 1024	75	\checkmark	N/D	N/D	\checkmark	N/D	\checkmark	\checkmark	N/D	
1920 x 1080	60		N/D	N/D	\checkmark	N/D	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
1920 x 1200 ^(*1)	60	\checkmark	N/D	N/D	\checkmark	N/D	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
3840 x 2160	60									

Nota:

- " $\sqrt{}$ " significa che la risoluzione è supportata, "N/D" indica che la risoluzione non è disponibile.
- (*1) 1920 x 1200 a 60 Hz supporta solo RB (reduced blanking).

Compatibilità HDMI

Segnale	Risoluzione	Velocità di aggiornamento (Hz)	Note per Mac
VGA	640 x 480	60	Mac 60/72/85
SVGA	800 x 600	6072/85/120	Mac 60/72/85
XGA	1024 x 768	60/70/75/85/120	Mac 60/70/75/85
SDTV (480i)	640 x 480	60	
SDTV (480p)	640 x 480	60	
SDTV (576i)	720 x 576	50	
SDTV (576p)	720 x 576	50	
HDTV (720p)	1280 x 720	50/60	Mac 60
140/04	1280 x 768	60/75/85	Mac 75
WXGA	1280 x 800	60/120	Mac 60
WXGA	1366 x 768	60	
WXGA+	1440 x 900	60/120 (RB)	Mac 60
SXGA	1280 x 1024	60/75/85	Mac 60/75
SXGA+	1400 x 1050	60/85	
UXGA	1600 x 1200	60/65/70/75/85	
HDTV (1080i)	1920 x 1080	50/60	
HDTV (1080p)	1920 x 1080	24/30/50/60/120	Mac 60
WUXGA	1920 x 1200 ^(*1)	60	Mac 60RB
WQHD	2560 x 1440	60RB	
UHD (2160p)	3840 x 2160	24/30/50/60	Mac 24/30
	4096 x 2160	24/30/50/60	Mac 24

Nota:

- " $\sqrt{}$ " significa che la risoluzione è supportata, "N/D" indica che la risoluzione non è disponibile.
- (*1) 1920 x 1200 a 60 Hz supporta solo RB (reduced blanking).

Temporizzazione 3D per HDMI1.4a 3D supportata

Per Blu-ray 3D

Frame rate supportato 2D	Temporizzazione	Formato
Opzione 59/60 Hz:	1920 x 1080p a 23,98/24 Hz	Frame packing
	1280 x 720p a 59,94 / 60 Hz	Frame packing
	1920 x 1080i a 59,94 / 60 Hz	Affiancato (mezzo)
	1920 x 1080p a 23,98/24 Hz	Alto e Basso
	1280 x 720p a 59,94 / 60 Hz	Alto e Basso
Opzione 50 Hz:	1920 x 1080p a 23,98/24 Hz	Frame packing
	1280 x 720p a 50Hz	Frame packing
	1920 x 1080i a 50Hz	Affiancato (mezzo)
	1920 x 1080p a 23,98/24 Hz	Alto e Basso
	1280 x 720p a 50Hz	Alto e Basso

Temporizzazione 3D PC

	Temporizzazione	Formato
HDMI:	1920 x 1080 a 120Hz	Frame Sequential
	1280 x 800 a 120Hz	
	1024 x 768 a 120Hz	
	800 x 600 a 120Hz	
	640 x 480 a 120Hz	
VGA	1280 x 800 a 120Hz	Frame Sequential
	1024 x 768 a 120Hz	
	800 x 600 a 120Hz	
	640 x 480 a 120Hz	

	Dimensioni schermo L x A			Distanza di proiezione (D)						
Diagonale (pollici)	(m))	(poll	(pollici)		(m)		t)		
	Larghezza	Altezza	Larghezza	Altezza	Wide	Tele	Wide	Tele	(m)	(pollici)
30	0,66	0,37	26,15	14,71	1,00	1,10	-	3,59	0,02	0,07
40	0,89	0,50	34,86	19,61	1,33	1,46	4,36	4,79	0,03	0,09
60	1,33	0,75	52,29	29,42	1,99	2,19	6,53	7,19	0,04	0,13
70	1,55	0,87	61,01	34,32	2,32	2,56	7,62	8,38	0,05	0,16
80	1,77	1,00	69,73	39,22	2,66	2,92	8,71	9,58	0,05	0,18
90	1,99	1,12	78,44	44,12	2,99	3,29	9,80	10,78	0,06	0,20
100	2,21	1,25	87,16	49,03	3,32	3,65	10,89	11,98	0,07	0,22
120	2,66	1,49	104,59	58,83	3,98	4,38	13,07	14,37	0,08	0,27
150	3,32	1,87	130,74	73,54	4,98	5,48	16,33	17,97	0,10	0,34
180	3,98	2,24	156,88	88,25	5,98	6,57	19,60	21,56	0,12	0,40
200	4,43	2,49	174,32	98,05	6,64	7,31	21,78	23,95	0,14	0,45
250	5,53	3,11	217,89	122,57	8,30	9,13	27,22	29,94	0,17	0,56
300,6	6,65	3,74	262,00	147,37	9,98	10,98	32,73	-	0,21	0,68

Dimensioni immagine e distanza di proiezione

Dimensioni del proiettore e installazione del supporto a soffitto

- 1. Per evitare danni al proiettore, usare il supporto da soffitto Optoma.
- 2. Se si desidera utilizzare un kit prodotto da terzi, assicurarsi che le viti impiegate per fissare il proiettore siano conformi ai seguenti requisiti:
- Tipo di vite: M4 per montaggio a due punti o M6 per montaggio ad un punto
- Lunghezza minima della vite: 10mm

Nota: Si prega di notare che i danni provocati da una installazione scorretta annulleranno la garanzia.

- Se viene acquistato un supporto da soffitto di un'altra società, accertarsi di usare viti della dimensione corretta. La dimensione delle viti varierà in base allo spessore della piastra di montaggio.
- Accertarsi di mantenere almeno uno spazio di 10 cm tra il soffitto e la parte inferiore del proiettore.
- Evitare di installare il proiettore accanto a una fonte di calore.

Codici telecomando IR

Tasto		Formato NEC	Codice cliente		Codice tasto		Descrizione	
			Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Descrizione	
Accensione	Ċ	Formato 1	32	CD	02	FD	Premere per accendere il proiettore.	
Spegnimento	0	Formato 1	32	CD	2E	D1	Premere per spegnere il proiettore.	
Utente1		Formato 1	32	CD	36	C9		
Utente2		Formato 1	32	CD	65	9A	Tasti definiti dall'utente.	
Utente3		Formato 1	32	CD	66	99		
Luminosità	-`ó	Formato 1	32	CD	41	BE	Regola la luminosità delle immagini.	
Contrasto		Formato 1	32	CD	42	BD	Il contrasto controlla il grado di differenza tra le parti più chiare e più scure dell'immagine.	
Modalità display		Formato 1	32	CD	05	FA	Selezionare una modalità di visualizzazione per impostazioni ottimizzate per varie applicazioni.	
Correzione		Formato 1	32	CD	07	F8	Premere per regolare la distorsione dell'immagine provocata dall'inclinazione del proiettore.	
Proporzioni	1/1	Formato 1	32	CD	64	9B	Premere per cambiare il rapporto proporzioni di un'immagine visualizzata.	

Tasto		Formato NEC	Codice cliente		Codice tasto		Descriptions	
			Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Descrizione	
Tre dimensioni		Formato 1	32	CD	89	76	Premere per abilitare/disabilitare la funzione Modalità 3D.	
Esclusione	×	Formato 1	32	CD	52	AD	Disattiva/attiva temporaneamente l'audio.	
DB (Nero dinamico)	-`∳∕_ <u>\</u> -	Formato 1	32	CD	44	BB	Regola automaticamente la luminosità dell'immagine per fornire prestazioni di contrasto ottimali.	
Timer sospensione		Formato 1	32	CD	63	9C	Imposta l'intervallo del timer del conto alla rovescia.	
Volume +		Formato 2	32	CD	11	EE	Regolare per aumentare il volume.	
		Formato 2	32	CD	11	EE		
•	\sim	Formato 2	32	CD	10	EF	Usare ▲, ◀, ► o ▼ per selezionare le	
•		Formato 2	32	CD	12	ED	selezioni.	
▼		Formato 2	32	CD	14	EB		
Sorgente		Formato 2	32	CD	10	EF	Premere "Origine" per selezionare un segnale di ingresso.	
Tasto Enter	-	Formato 1	32	CD	0F	F0	Conferma la selezione della voce.	
Sincronizzazione		Formato 2	32	CD	12	ED	Sincronizza automaticamente il proiettore sulla sorgente di ingresso.	
Volume -		Formato 2	32	CD	14	EB	Regolare per abbassare il volume.	
Menù	Ξ	Formato 1	32	CD	0E	F1	Visualizza i menu OSD (On Screen Display) del proiettore.	
HDMI1 (HDMI 1.4)		Formato 1	32	CD	16	E9	Premere "HDMI1" per scegliere la sorgente dal connettore HDMI 1.	
HDMI2 (HDMI 2.0)	(*******)	Formato 1	32	CD	30	CF	Premere "HDMI2" per scegliere la sorgente dal connettore HDMI 2.	
VGA1	(000000) (000000)	Formato 1	32	CD	1B	E4	Premere "VGA1" per scegliere l'origine del connettore VGA.	
VGA2	0000000	Formato 1	32	CD	1E	E1	Nessuna funzione	
Video	\odot	Formato 1	32	CD	1C	E3	Nessuna funzione	
YPbPr	000	Formato 1	32	CD	17	E8	Nessuna funzione	

Risoluzione dei problemi

Controllare le informazioni che seguono se si riscontrano problemi con il proiettore. Se il problema persiste, mettersi in contatto con il rivenditore locale oppure con il Centro assistenza.

Problemi d'immagine

?

Sullo schermo non appare alcuna immagine.

- Assicurarsi che i cavi e l'alimentazione siano collegati in modo appropriato, come descritto nella sezione "Installazione".
- Assicurarsi che i pin dei connettori non siano piegati o rotti.
- Controllare che la lampada del proiettore sia stata installata correttamente. Fare riferimento alla sezione "Sostituzione della lampada" nelle pagine *40-41*.
- Assicurarsi che la funzione "Esclusione" non sia stata attivata.
- *L'immagine è sfuocata*
 - Regolare la ghiera di messa a fuoco sull'obiettivo del proiettore. Vedere a pagina 16.
 - Accertarsi che la schermata di proiezione sia entro le distanze necessarie dal proiettore. (Fare riferimento a pagina 47).
- L'immagine è allungata quando si visualizza un DVD 16:9
 - Quando si eseguono DVD anamorfi ci o DVD 16:9, il proiettore mostrerà l'immagine migliore con formato 16: 9 sul lato del proiettore.
 - Se si eseguono DVD di formato LBX (Letterbox), impostare il formato su LBX nell'OSD del proiettore.
 - Se si eseguono DVD di formato 4:3, impostare il formato su 4:3 nell'OSD del proiettore.
 - Impostare il formato di visualizzazione del lettore DVD sul rapporto proporzioni 16:9 (widescreen).
- *L'immagine è troppo grande o troppo piccola*
 - Regolare la leva dello zoom in alto sul proiettore.
 - Avvicinare o allontanare il proiettore dallo schermo.
 - Premere "Menù" sul pannello del proiettore, andare su "Visualizza-->Proporzioni". Provare le varie impostazioni.
- L'immagine ha i lati inclinati.:
 - Se possibile, ricollocare il proiettore così che si trovi al centro dello schermo e sotto la parte inferiore dello schermo.
- L'immagine è invertita
 - Selezione "Imposta-->Proiezione" dal menù OSD e regolare la direzione di proiezione.
- Immagine sdoppiata e sfuocata
 - Assicurarsi che "Modalità display" non sia 3D per evitare che le normali immagini 2D appaiano sdoppiate e sfuocate.

Altri problemi

.

- Il proiettore non risponde ad alcun comando
 - Se possibile, spegnere il proiettore e scollegare il cavo d'alimentazione, attendere almeno 20 secondi prima di ricollegare l'alimentazione.

La lampada si brucia o emette il rumore di uno scoppio

• Quando la lampada raggiunge il termine della sua durata, si brucia e potrebbe emettere il rumore di un forte scoppio. In questo caso, il proiettore non si riaccenderà finché non è stata sostituita la lampada. Attenersi alle istruzioni della sezione "Sostituzione della lampada", nelle pagine 40-41, per sostituire la lampada.

Problemi del telecomando

?

Se il telecomando non funziona

- Verificare che l'angolo operativo del telecomando si trovi tra ±15° rispetto ai ricevitori IR del proiettore.
- Assicurarsi che non ci siano ostruzioni tra il telecomando ed il proiettore. Portarsi a 7 m (~ 22 ft) dal proiettore.
- Assicurarsi che le batterie siano inserite in modo corretto.
- Sostituire le batterie se sono scariche.

Indicatore di avviso

Quando si accendono o lampeggiano gli indicatori di avviso (vedere di seguito), il proiettore si spegne automaticamente:

- II LED "LAMP" si accende in rosso e l'indicatore "On/Standby" lampeggia in rosso.
- Il LED "TEMP" si accende in rosso e l'indicatore "On/Standby" lampeggia in rosso. Indica che il proiettore è surriscaldato. In condizioni normali, il proiettore può essere riacceso.
- II LED "TEMP" lampeggia in rosso e l'indicatore "On/Standby" lampeggia in rosso.

Scollegare il cavo di alimentazione dal proiettore, attendere 30 secondi e provare di nuovo. Se l'indicatore di avviso si accende o lampeggia, contattare il più vicino centro di assistenza.

Messaggi dei LED

Magaggia	LED di a	ccensione/standby	LED Temperatura	LED lampada
messaggio	(Rosso)	(Blu)	(Rosso)	(Rosso)
Stato di Standby (Input da cavo di alimentazione)	Luce accesa			
Accensione (riscaldamento)		Lampeggiante (0,5 secondi spento / 0,5 secondi acceso)		
Accensione del proiettore e della lampada		Luce accesa		
Spegnimento (raffreddamento)		Lampeggiante (0,5 secondi spento / 0,5 secondi acceso). Torna alla luce fissa rossa quando si spegne la ventolina.		
Errore (guasto lampada)	Lampeggiante			Luce accesa
Errore (Guasto ventola)	Lampeggiante		Lampeggiante	
Errore (Surriscaldamento)	Lampeggiante		Luce accesa	
Stato di standby (Modalità burn in)		Lampeggiante		
Burn in (riscaldamento)		Lampeggiante		
Burn in (raffreddamento)		Lampeggiante		
Modalità burn in (illuminazione lampada)		Lampeggiante (3 secondi acceso / 1 secondo spento).		
Modalità burn in (Spegnimento lampada)		Lampeggiante (1 secondi acceso / 3 secondo spento).		

Spegnimento:

•

.

.

Allarme temperatura:

Allarme lampada:

Guasto ventolina:

• Fuori intervallo di visualizzazione:

• Avviso di spegnimento:

Specifiche tecniche

Ottica	Descrizione					
	- Grafica fino a 2160p a 60 Hz					
Risoluzione massima	- Risoluzione massima: HDMI 1.4: 1980 x 1200 a 60Hz (RB)					
	HDMI 2.0: 2160p a 60 Hz					
Risoluzione nativa	(senza attuatore) 1920 x 1080					
Obiettivo	Zoom manuale e messa a fuoco manuale					
Dimensioni immagine (diagonale)	33"~300"					
Distanza di proiezione	1,21 ~ 9,9 m					
	Descriptions					
Elettricita	Descrizione					
La surs a s'						
Ingressi						
	- USB-A (per 5 V PWR 1,5 A / aggiornamento firmware MStar)					
	- USB 2.0 (per aggiornamento firmware)					
	- RS232C maschio (9-pin d-sub)					
	- Audio Out 3,5 mm					
Uscite	- Uscita SPDIF (PCM stereo 2 canali)					
	- 12V Trigger (jack da 3,5 mm)					
Riproduzione dei colori	1073,4 milioni di colori					
Frequenza di scansione	Frequenza di scansione orizzontale: 31,0 - 135,0 KHz					
• • •	Frequenza di scansione verticale: 24 - 120 Hz					
Diffusore integrato	Altoparlante integrato a 10 W					
Requisiti di alimentazione	100 - 240 V ±10%, CA 50/60 Hz					
Corrente di ingresso	3,5A					
Meccanica	Descrizione					
Orientamento dell'installazione	Frontale, Posteriore, Soffitto-In alto, Posteriore-In alto.					
Dimensioni (L x P x A)	- 315 x 270 x 115 mm (senza piedini)					
(senza obiettivo)	- 315 x 270 x 118 mm (con piedini)					
Peso	3,9 ± 0,5 kg					
Condizioni ambientali	In funzione a 5 ~ 40°C, dal 10% all'85% di umidità (senza condensa)					

Nota: Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Sedi dell'azienda Optoma

Mettersi in contatto con la filiale per assistenza e supporto.

Stati Uniti

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

Canada

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

America latina

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

Europa

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills, Hemel Hempstead, Herts, HP1 2UJ, Regno Unito www.optoma.eu Tel assistenza: +44 (0)1923 691865

Benelux BV

Randstad 22-123 1316 BW Almere Paesi Bassi www.optoma.nl

Francia

Bâtiment E 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, Francia

Spagna

C/ José Hierro, 36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid, Spagna

Germania

Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf, Germania

Scandinavia

Lerpeveien 25 3040 Drammen Norvegia

PO.BOX 9515 3038 Drammen Norvegia

Corea

WOOMI TECH.CO.,LTD. +82+2+34430004 4F, Minu Bldg. 33-14, Kangnam-Ku 📑 +82+2+34430005 Seul, 135-815, COREA korea.optoma.com

888-289-6786 Fig. 510-897-8601 services@optoma.com

888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com

888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com

(+44 (0) 1923 691 800

📑 +44 (0) 1923 691 888 service@tsc-europe.com

【 +31 (0) 36 820 0252 +31 (0) 36 548 9052

(] +33 1 41 46 12 20
📑 +33 1 41 46 94 35
savoptoma@optoma.fr

(+49 (0) 211 506 6670 +49 (0) 211 506 66799 🛃 info@optoma.de

(+47 32 98 89 90
G	+47 32 98 89 99
R	info@optoma.no

Giappone

東京都足立区綾瀬3-25-18 株式会社オーエス コンタクトセンター:0120-380-495

Taiwan

Hong Kong

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., Nuova Taipei 231, Taiwan, R.O.C. www.optoma.com.tw

info@os-worldwide.com www.os-worldwide.com

+886-2-8911-8600 📄 +886-2-8911-6550 services@optoma.com.tw asia.optoma.com

+852-2396-8968 Fig +852-2370-1222 www.optoma.com.hk

+86-21-62947376 +86-21-62947375 www.optoma.com.cn

Cina 5F. No. 1205. Kaixuan Rd.. **Changning District** Shanghai, 200052, Cina

Unit A, 27/F Dragon Centre,

79 Wing Hong Street,

Kowloon, Hong Kong

Cheung Sha Wan,

www.optoma.com