

# DLP<sup>®</sup> 投影机

# 用户手册 多媒体







〔简介	3
照片格式	
视频格式	3
音频格式	4
文档杳看器格式	4
安装	6
如何使用USB设置多媒体的文件类型	6
多媒体主菜单	
系统设置	
图片设定	
视频设置	
音乐设置	14
「标识模式	15
表现	15
规则	16
警告	17
USB无效文件	17
标志模式中没有USB	
「无线显示	
窗口无线连接	
Windows系统无线显示	20
桌面无线显示	
视频	21
音乐	
软件工具设置	
移动操作系统的无线连接	25
移动操作系统的无线显示	
视频	
音乐	
应用设置	
支持功能	
系统要求	

简介

媒体支持格式如下表所示,

## 照片格式

图片类型(扩展名)	子类型	编码类型	最大尺寸		
Jpeg / Jpg	Baseline	YUV420	4000x4000=16,000,000 像素		
		YUV422			
		YUV440			
		YUV444			
	Progressive	YUV420	4000x4000=16,000,000 像素		
		YUV422			
		YUV440			
		YUV444			
BMP		4000x4000=16,000,000 像素			

### 视频格式

文件格式	视频格式	解码最大分辨率	最大比特率 (bps)	音频格式	属性
MPG、MPEG	MPEG1	1920x1080 30fps	30M bps	MPEG1 L1-3	
AVI、MOV、MP4 、MKV	H.264	1920x1080 30fps	30M bps	MPEG1 L1-3 HE-ACC v1 AC3	BP/MP/HP
AVI、MOV、MP4	MPEG4	1920x1080 30fps	30M bps	HE-ACC v1	SP/ASP
AVI、MOV、MP4	Xivd	1920x1080 30fps	30M bps	MPEG1 L1-3 HE-ACC v1	HD
AVI	MJPEG	8192x8192 30fps	30M bps	MPEG1 L1-3 HE-ACC v1	Baseline
WMV	VC-1	1920x1080 30fps	30M bps	WMA8/9(V1/v2)	SP/MP/AP



音频格式

音乐类型(扩展名)	采样率(KHz)	比特率(Kbps)
MP3	8-48	8-320
WMA	22-48	5-320
ADPCM-WAV (WAV)	8-48	32-384
PCM-WAV (WAV)	8-48	128-1536
AAC	8-48	8-256

### 文档查看器格式

文件格式	支持版本	页面/行限制	尺寸限制	
Adobe PDF	PDF 1.0、1.1、1.2、1.3、1.4	达1000页 (一个文件)	直到75MB	
MS Word	British Word 95	因为软件不能同时下载MS/	直到100MB	
	Word 97、2000、2002、2003	Word文件的所有页面,所以   页面与各行无明显限制。		
	Word 2007(.docx)			
	Word2010(.docx)			
MS Excel	British Excel 95	行限制:达595	直到15MB	
	Excel 97、2000、2002、2003	列限制:达256		
	Excel 2007(.xlsx), Excel 2010(.xlsx)	表格:达100		
	Office XP Excel	<b>注意:</b> 以上三种限制中的任 何一个均不能同时出现在一 个excel文件内		
MS PowerPoint	British PowerPoint 97	达1000页 (一个文件)	直到19MB	
	PowerPoint 2000、2002 、2003			
	PowerPoint 2007 (.pptx)			
	PowerPoint 2010 (.pptx)			
	Office XP PowerPoint			
	PowerPoint presentation 2003 与更早版本(.ppx)			
	PowerPoint presentation 2007 与2010版本(.ppsx)			



渞



✤ MS PowerPoint文件的查看不支持动画格式。

◆ 放映文件时,部分文件可能与电脑屏幕上显示的不一致。

#### 文件查看器的支持语言

文档查看器是阅读器的解决方案,其支持40种语言。

1	Česky	11	Polski	21	عربي	31	Latviešu valoda
2	Dansk	12	Português ibérico	22	Shqiptar	32	Lietuvių
3	Nederlands	13	Русский	23	Português Brasileiro	33	Македонски
4	English	14	Español	24	Български	34	Nynorsk
5	Français	15	Svenska	25	Hrvatski	35	Română
6	Deutsch	16	ไทย	26	Eesti	36	Español latino
7	Magyar	17	Türkçe	27	Suomi	37	Slovenskej
8	Italiano	18	Việt	28	Ελληνικά	38	Indonesia
9	日本語	19	繁體中文	29	Slovenščina	39	Kiswahili
10	한국어	20	简体中文	30	Srpski	40	עברית





### 如何使用USB设置多媒体的文件类型



- ✤ 如果您想使用多媒体USB功能,必须将U盘插入投影仪。
- ✤ 请勿连接相机USB接口,因为可能存在兼容性问题。
- 按照以下步骤在投影仪上播放照片、视频或音乐文件:
- 1. 将电源线接好,按下电源键打开投影仪。
- 2. 将U盘插入投影仪。



打开多媒体菜单。

3. 选择USB菜单。





安装

4. 按下 USB 项目中的 ↓ , 然后按动← 和 →找到并选择多媒体文件: 照片、视频、音乐或 办公文件。或者选择 设置 选项变更 系统、照片、视频或 音乐的设定。

















5. 选择您要打开的文件类型,下面是不同文件、照片、视频、音乐和办公文档的页面。



音乐

Optoma			
	/Audio/		
		2018-10-05 11:23	5 MB
		2018-10-05 11:21	7 MB
			13 MB
Music			16 MB
	ஞ் <sub>ர</sub> M4a.m4a		
	ஞர் M4r.m4a		
	ஞ <sub>ர</sub> Mp3.mp3		
	ලා Ogg.ogg		





视频

Optoma			læ.
	4k1kContent	2018-11-16 15:53	
	Test	2018-11-16 15:53	
<u>E E</u>	TestVideo		
Video	<b>Z</b> 30	2018-11-15 09:45	
	Samsung_UHD_Soccer_Barcelona_Atletico_	M; 2019-01-07 17:23	1268 MB
	Video_out_test_01.mp4		23 MB
	🔲 變形金剛5 : 最終騎士.mp4		3020 MB

办公文档

Optoma			Ū
		2016-12-14 12:10	2 MB
	ZH400UST_projector_spec_9891.pdf	2018-07-27 15:05	613 KB
	TR25 Camera Specification v1.8_Curve.doc		348 KB
Office viewer			184 KB
		2019-01-18 13:16	
D	PixPerAn_ReadMe.txt		1 KB
	PixPerAn_Results.txt	2019-01-31 18:26	1 KB
	A30_gamma_20140813.xlsx		

Νοτε

最大可允许文件名长度为28个字符。





### 多媒体主菜单

您可以在多媒体设置菜单中更改系统、照片、视频和音乐的设置。





USB、存储卡和内部内存的设定均在同一个多媒体设置菜单和设置中。

### 系统设置

访问系统设置菜单。系统设置菜单提供以下选项:

Optoma			
	Version		
~~~~~	Update		
7,005		۲	
~~			
System			
		×	



安装

#### **版本** 访问当前MMA固件。

#### 更新

可从USB 盘中更新MMA固件。

### 图片设定

访问照片设置菜单。照片设置菜单提供以下选项:

Optoma				
			0-1-1-1	
	Display Ratio	•	Original	
	Slideshow Pattern			
	Slideshow Duration			
Photo				
	$\checkmark$	×		

#### 显示比例

选择照片的显示比例作为原尺寸或全屏幕。

#### 幻灯片模式

选择您想要的幻灯片模式。选项有:随机、环扩散、中间放大、扩大闪烁、窗帘、线性互动、交叉交错、带状交替、矩形放大。

#### 幻灯片放映时长

选择幻灯片时长。时间到,则图片会自动切换到下一张照片。选项有:**10秒、30秒、一分 钟**。



幻灯片时长和幻灯片模式功能仅支持幻灯片播放模式。





### 视频设置

访问视频设置菜单。视频设置菜单提供以下选项:

Optoma		
	Display Ratio 🖌 Letter box 🕨	
Video	Repeat Mode Once	
	×	

#### 显示比例

选择视频的显示比例。

- **信箱:** 如果视频源不兼容16:9比例的屏幕,则可在水平和垂直方向上均匀拉伸视频图像 以适应屏幕。因此,部分视频内容会在顶部和底部(左、右)被裁剪,并以"黑 条"形式显示在视频周围。
- **截屏:** 选择在不缩放的情况下以其原始分辨率显示视频。如果投影的影像超过屏幕尺寸,则该影像会被裁剪。
- **全屏:** 不管原始比例大小,视频图像均会在水平和垂直方向上被非线性拉伸,以精准适配16:9比例屏幕。您将不会看到视频图像周围的"黑条",但原视频图像的比例可能会出现失真。
- 原屏幕: 选择在不缩放的情况下以其原始分辨率显示视频图像。如果视频分辨率低于 1920x1080,则您将在视频图像的边缘看到"黑条"。如果分辨率高于1280x800 ,则视频显示为1920x1080分辨率。

#### 回放模式

选择视频回放模式。选项有:序列、单个、随机、一次。

安装

### 音乐设置

访问音乐设置菜单。音乐设置菜单提供以下选项:



#### 回放模式

选择音乐播放模式。选项有:序列、单个、随机。





表现

当通过以下OSD启用标识模式时,则标识过程按照如下过程进行。



处理流程:





# 标识模式

### 规则

#### 自动播放规则如下表所示

如果文件名的前两个字符为00~99,则播放将按照00、01、02的顺序进行,直到99。 如果有两个名为"00"的文件,则播放将按照存储在u盘中的媒体文件顺序进行(但重启顺 序不变)。如果难以确定播放顺序,请更改文件名("00"除外)。

如果文件名的前两个字符不是数字(其他字符),则无法进行排序。文件顺序将参照存储在 U盘中的媒体文件顺序。如果难以确定播放顺序,请更改为以数字00~99开头的文件名。 另外,如果U盘上存有音乐、照片和视频的组合文件,则回放方法如下:

- 1. 在u盘的根目录中创建名为"标记"的文件夹。
- 2. 如果文件中有视频,则标记将仅播放视频文件。
- 3. 如果文件中有照片,则标记将仅播放照片文件。

如果文件中有照片和音乐,则标记将播放照片文件,同时在后台播放音乐。
 播放顺序也取决于文件的排序方式。

#### 自动禁用回放信息

为避免标识出现冗余信息,系统将在标识模式下自动禁用"回放信息窗口"(暂停/启动/下一个/上一个/进度条...)。





### USB无效文件

当U盘没有用户选择的文件类型中的有效文件时,系统将显示在页面下方,例如,U盘没有 照片文件。



## 标志模式中没有USB

当指示灯模式下投影仪没有U盘插入时,将显示如下警告页面:





无线显示

### 窗口无线连接

按照以下步骤来镜像您的便携式设备的屏幕:

- 1. 插入无线网卡。
- 2. 选择网络显示源并通过无线连接EZProjector\_ID



#### 3. 打开 EZCastPro 软件。







4. 点击搜索设备



当前不支持红框标记部分。

5. 输入密码







<b>6</b> 2.7.0	0.103	a second house which the second	
×		Device List	
	Pro EZProjector_704A55A1	Wifi	)) 🤞
		0	
			<u> </u>

## Windows系统无线显示

Windows AP页面如下,



当前不支持红框标记部分。



无线显示

\*进行以下以下操作:

- 根据您移动设备的操作系统,打开App Store (苹果系统)或谷歌市场 (安卓系统) ,并在您的移动设备上安装EZCast Pro应用程序。
- 用您的移动设备扫描EZCast Pro菜单上的二维码,然后按照屏幕上的说明安装EZCast Pro应用程序。





- 扩展: 扩展显示
- 断开:断开无线显示
- 暂停: 暂停无线显示图像

视频



选择要播放的视频文件



当前不支持红框标记部分。

无线显示



### 音乐









### 选择要播放的音频文件

2.8.0.110				23
🧑 Open Files		<u> </u>	×=)	
🕞 🕞 - 🕌 🖡 電腦 🕨 本機磁碟 (D:) 🕨 ter	mp,視訊, 🗸 🔩	授尋視訳	A	
組合管理 ▼ 新増資料夾		H • 🗆 🌘	Album	
★ 我的最爱	名稱	日期		x
() Creative Cloud Files	Signage	3/1/2019		
E (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11	avarping_demo	9/1/2016		x
1 最近的位置	PlaysTV	5/1/2016		
三 兵面	퉬 Logitech Webcam	2/23/2010		x
	🎉 Raptr	11/29/201 選取要預		x
三 桌面		的榴案		
🧊 煤體櫃				x
■ 圖片 ■ 文件				x
■ 視訊				
→ 音樂				×
🥦 Steven Chiang 蔣孟哲 (中光電) 🚽	<	- F		x
檔案名稱(NI):	•	M4A - File (*.m4a; *.mp3; *.wr 👻		
				×
		RUAL(O) 2018		x
11	10:12		:	x
		01		
			00:40:47	,
	00:00:00			

### 播放音乐

2.8.0.110				X
L	Playlists /			J+
	Title	Duration Artist	Album	
Playlists	01	10:17		x
E New Playlist	02	09:46		x
	03	09:37		×
	04	09:23		×
	05	09:47		x
	06	10:39		x
	07	10:12		x
	08	10:38		x
	09	10:15		x
	10	11:13		×
		10:12		x
<b>H F H 4</b> )	♠)) 😅 00:00:00	01		00:10:17



无线显示

### 软件工具设置



#### 品质和音频

您可以选择镜像质量和打开/关闭音频。请注意,因为宽带的较高消耗,高质量可能得到 更少的帧频。

#### 分割屏幕和主机控件

如果您第一个链接到EZCast Pro的用户,打开应用程序,您将成为"主机"。

主机拥有控制显示的权限,这意味着主机角色可不受限制地使用所有特性。下一个或随后的用户将被视为"客机",部分功能将在客机模式下禁用,您将需要获得主机的显示权限。

EZCast Pro设备将允许最多4名用户同屏显示,但只有主机可以决定其想要的位置,其他 客机的屏幕会在请求被允许后自动设置。







## 移动操作系统的无线连接

按照以下步骤来镜像您的便携式设备的屏幕:

- 1. 插入无线网卡。
- 2. 打开EZCastPro应用



3. 选择网络显示源并通过无线连接EZProjector\_ID





无线显示

4. 安卓应用程序OOBE页面如下,

			Direct link	≍ √
0	0	3	DUBLICUE	EZBoard
SSID PR012345678		AirSetup	12345678:de / IP / Name	Document
Password: 12345678	E EXCland	(C) All      (C)      (C)	Enter	APView
The second secon	Devices Cancel Find Devices Direct Link	Wifi Setup Office Wifi	Enter Miracode / IP/ Name to connect	Photo
	PRO12345078     L     L     L     L     L     L     L     L     L     L     L     L     L	Ellen	COTING MADE.	Carnera
			- Tref 402 Blassoopen	Web Web
			Pro BOLLOCHICCA International Income	EZChannel
	а о п	а о п	A 0 D	4 0 1

## 移动操作系统的无线显示







### 视频

选择要播放的视频文件



### 音乐

选择要播放的音频文件





# 无线显示

### 应用设置

#### 分割屏幕和主机控件

如果您第一个链接到EZCast Pro的用户,打开应用程序,您将成为"主机"。

主机拥有控制显示的权限,这意味着主机角色可不受限制地使用所有特性。下一个或随后的用户将被视为"客机",部分功能将在客机模式下禁用,您将需要获得主机的显示权限。

EZCast Pro设备将允许最多4名用户同屏显示,但只有主机可以决定其想要的位置,其他 客机的屏幕会在请求被允许后自动设置。





无线显示

## 支持功能

设备	特色	限制
笔记本电脑	镜面模式	Windows 10
	分割画面	汪意:
iOS	照片	不支持屏幕镜像和视频内容
	文件	
	摄像头	
	分割画面	
Android	镜面模式	不支持视频内容
	照片	
	文件	
	摄像头	
	分割画面	

## 系统要求

操作系统/项目	要求		
Windows系统			
CPU	Dual Core Intel Core i 2.4GHz		
内存	DDR 4GB 及以上		
显卡	256MB VRAM或更高		
操作系统			
注意:			
Мас			
CPU	Dual Core Intel Core i 1.4GHz或更高 <i>不支持PowerPC。</i>		
显卡	64MB VRAM或以上的Intel、nVIDIA或ATI显卡。		

# 无线显示

OS	Mac OS X 10.11或更高的版本	
iOS		
iOS	iOS 10或更高的版本	
设备	iPhone 5之后的所有iPhone™型号	
	iPad mini 2之后的所有iPad™型号	
存储	至少40MB的空闲存储空间	
Android		
手机/平板	Android 5.0或以上版本,1GB内存	
分辨率	WVGA ~ 1080p	
CPU	四芯或更高配置	
存储	至少40MB的空闲存储空间	



### www.optoma.com