Sisällysluettelo

Käyttöhuomautus	3
Turvallisuustietoja	3
Luokan B päästörajoitukset	3
Tärkeä turvaohje	3
Riskiryhmä 2	4
Varotoimet	5
Silmän turvallisuusvaroitukset	7
Johdanto	
Tuotteen toiminnot	8
Pakkaus	9
Tuotokuvaus	10
Päävksikkö	10
Ohjauspaneeli	
Näkymä takaa	12
Kaukosäädin	13
Asennus	14
Projektorin liittäminen	14
I iojektoini intaninien	14
Videolähteisiin liittäminen	14
Valinnaisen linssin asentaminen tai	
irrottaminen	16
Linssin irrottaminen projektorista	
Uuden linssin asentaminen	
Projektorin kytkeminen päälle/pois päältä	18
Projektorin kytkeminen päälle	
Projektorin kytkeminen pois päältä	20
Varoitusvalo	20
Heijastetun kuvan säätäminen	21
Projektorin korkeuden säätäminen	21
Projektiokuvan sijainnin säätäminen linssinsiirrolla	21
Pystysuuntaisen kuvasijainnin säätö	
Vaakasuuntaisen kuvasijainnin säätö	23
Linssinsiirron-vainteluvali	
Projektion kuyakoon asettaminen (XCA)	25
Projektion kuvakoon asettaminen (WUXGA)	
Projektion kuvakoon asettaminen (1080P)	
Käyttäjän ohjaimet	
Ohjauspaneeli	32
Kaukosäädin	33
Näyttövalikot	35
Käyttö	35
Valikkopuu	36
Kuva	
Näyttö	44
Asetukset	47
Valinnat	60
Verkko/RJ-45	69

Sisällysluettelo

Liitteet	79
Vianetsintä	79
Kuvaongelmat	79
Keskeytysongelmat	81
HDMI - Kysymyksiä ja vastauksia	82
Projektorin tilan ilmaisu	
Kaukosäädinongelmat	84
Aäniongelmat	
Lampun vaihtaminen	85
Projektorin puhdistaminen	
Yhteensopivuustilat	
Videoyhteensopivuus	
Videoajoitus-tietojen kuvaus	
Tietokoneynteensopivuus - VESA standardit	
KS232-komennot	
RS232-protokollatoimintoluettelo	
Telnet-komennot	
AMX Device Discovery -komennot	97
PJLink [™] -tuetut komennot	
Trademarks	
Kattoasennus	
Optoman maailmanlaajuiset toimistot	
Säätö- ja turvallisuushuomautuksia	
Käyttöolosuhteet	

Käyttöhuomautus

Turvallisuustietoja



VAROITUS: VÄHENTÄÄKSESI TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN VAARAA ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ PROJEKTORIA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. KOTELON SISÄLLÄ ON VAARALLISEN KORKEITA JÄNNITTEITÄ, ÄLÄ AVAA KOTELOA.

TURVAUDU HUOLLOSSA VAIN PÄTEVÄÄN HENKILÖKUNTAAN.

Luokan B päästörajoitukset

Tämä luokan B digitaalinen laite on Kanadan häiriötä aiheuttavien laitteiden kaikkien säädösten mukainen.

Tärkeä turvaohje

- 1. Lue nämä ohjeet Ennen projektorin käyttöönottoa.
- 2. Säilytä nämä ohjeet Tulevaa käyttöä varten.
- 3. Noudata kaikkia ohjeita.
- 4. Asenna laite valmistajanohjeiden mukaisesti:
 - A. Älä tuki tuuletusaukkoja. Projektorin luotettavan toiminnan varmistamiseksi ja ylikuumenemiselta suojelemiseksi sijoita projektori paikkaan, jossa ei ole esteitä sen kunnolliselle tuuletukselle. Älä esimerkiksi aseta projektoria vuoteelle, sohvalle, matolle tai vastaavalle pinnalle, joka voi tukkia tuuletusaukot. Älä aseta projektoria suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai kaappiin, joka voi estää tuuletusaukkojen ilmavirtauksen.
 - B. Älä käytä projektoria lähellä vettä tai kosteassa paikassa. Vähentääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaraa älä altista projektoria sateelle tai kosteudelle.
 - C. Älä asenna lähelle mitään lämmönlähteitä. kuten lämpöpatteria, lämmitintä, liettä tai muuta laitetta (mukaanlukien vahvistin), joka tuottaa lämpöä.
- 5. Pyyhi ainoastaan kuivalla liinalla.
- 6. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisälaitteita.
- Turvaudu huollossa ainoastaan pätevään huoltohenkilöstöön. Huoltoa vaaditaan, kun projektori on millään tavoin vahingoittunut, kuten:
 - Virtajohto tai pistoke on vahingoittunut.
- Nestettä on kaatunut tai esineitä joutunut laitteen sisään.
- Projektori on altistunut sateelle tai kosteudelle, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.



Älä yritä huoltaa projektoria itse. Suojakuorten avaaminen tai poistaminen voi altistaa sinut vaarallisille jännitteille tai muille vaaroille. Ota yhteys Optomaan, josta sinut ohjataan lähimpään valtuutettuun huoltokeskukseen.

- 8. Älä anna esineiden tai nesteiden joutua projektorin sisään, sillä ne voivat koskettaa osia, joissa on vaarallisia jännitteitä tai aiheuttaa oikosulun, josta voi seurata tulipalo tai sähköisku.
- 9. Katso projektorin kotelosta turvallisuuteen liittyvät merkinnät.
- 10. Projektoria saa säätää tai korjata ainoastaan pätevöitynyt huoltohenkilökunta.

Riskiryhmä 2

Kuten minkä tahansa kirkkaan valonlähteen kanssa, älä katso suoraan säteeseen, RG2 IEC 62471-5:2015.

Varotoimet



Noudata kaikkia tässä käyttöoppaassa suositeltuja varoituksia, varotoimia ja huoltoja.

- Varoitus Älä katso projektorin linssiä, kun lamppu palaa. Kirkas valo voi vahingoittaa silmiäsi.
- Varoitus Vähentääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaraa älä altista projektoria sateelle tai kosteudelle.
- Varoitus Älä avaa tai pura tätä projektoria, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun.
- Varoitus Kun vaihdat lampun, anna yksikön jäähtyä ja noudata kaikkia vaihto-ohjeita. Ks. sivu 85.
- Varoitus Tämä projektori havaitsee lampun käyttöiän itse. Varmista, että vaihdat lampun, kun projektori näyttää aroitusviestejä.
- Varoitus Käytä Valinnat | Lampun asetukset -näyttövalikon kohdan Lampun nollaus -toimintoa vaihdettuasi lamppumoduulin (Ks. sivu 67).
- Varoitus Kun sammutat projektorin, varmista, että jäähdytyskierto on lopussa, ennenkuin katkaiset virran. Anna projektorin jäähtyä 90 sekuntia.
- Varoitus Älä käytä linssinsuojusta, kun projektori on käytössä.
- Varoitus Kun lampun käyttöikä lähenee loppua, ilmoitus "Lamppu lähestyy loppuaan" tulee näyttöön. Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen lampun vaihtamiseksi niin pian kuin mahdollista.



Kun lampun toimintaikä päättyy, projektori ei käynnisty, ennen kuin lamppumoduuli on vaihdettu. Vaihtaessasi lampun, noudata kohdassa "Lampun vaihtaminen" annettuja ohjeita sivuilla 85.

Tee näin:

- * Sammuta laite ennen puhdistusta.
- Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa näyttökotelon puhdistukseen.
- Irrota pistoke pistorasiasta, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.

Älä:

- Tuki tuuletusaukkoja ja laitteen aukkoja.
- Käytä hankaavia puhdistusaineita, vahaa tai liuottimia laitteen puhdistukseen.
- * Käytä seuraavanlaisissa olosuhteissa:
 - Erittäin kuumassa, kylmässä tai kosteassa ympäristössä. Varmista, että huonelämpötila on 5-40 °C celsiusastetta ja suhteellinen kosteus 10-85 % (maks.), ei-kondensoituva.
 - Alueilla, jotka ovat alttiita liialliselle pölylle ja lialle.
 - Lähellä voimakkaita magneettikenttiä tuottavia laitteita.
 - Suorassa auringonvalossa.

Käyttöhuomautus

Silmän turvallisuusvaroitukset



- Vältä aina katsomasta suoraan projektorin valonsäteeseen.
- Seiso valoon päin mahdollisimman lyhyen aikaa. Pidä selkäsi käännettynä valoon päin niin paljon kuin mahdollista.
- Karttakepin tai laser-osoittimen käyttö on suositeltavaa, jotta vältetään esityksen pitäjän meneminen valokeilaan.
- Varmista, että projektori on pois näkölinjalta valkokankaan ja yleisön välissä. Tällä varmistetaan, ettei esityksen pitäjän tarvitse katsoa projektorin lamppuun yleisöä katsoessaan. Tämä toteutuu paremmin projektorin kattokiinnityksellä kuin asettamalla laite lattialle tai pöydälle.
- Kun projektria käytetään luokkahuoneessa, valvo oppilaita asianmukaisesti, kun heitä pyydetään näyttämään jotakin kohtaa valkokankaalla.
- Pitääksesi tarvittavan lampputehon mahdollisimman pienenä vähennä huoneen valaistusta sälekaihtimilla.

Johdanto

Tuotteen toiminnot

Tämä tuote on yhden sirun 0,7" XGA -, 0,67" WUXGA - ja 1080P -sarjan DLP[®]-projektori. Laitteen erinomaisia toimintoja ovat:

- Texas Instruments Single chip DLP[®]-teknologia
- Tietokoneyhteensopivuus:
 - Apple Macintosh -, iMac- ja VESA-standardit: UXGA, SXGA+, SXGA, WXGA, XGA, SVGA, VGA
- Videoyhteensopivuus:
 - NTSC, NTSC4.43
 - PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM
- SDTV- ja EDTV-yhteensopiva
- HDTV-yhteensopiva (720p, 1080i, 1080p)
- Automattinen lähteen havaitseminen ja käyttäjän määrittämät asetukset
- Infrapunakaukosäädin ja langallinen kaukosäädin
- Käyttäjäystävällinen, monikielinen näyttövalikko
- Digitaalinen kuvan muodon korjaus ja korkealaatuinen koko ruudun näyttö
- Käyttäjäystävällinen ohjauspaneeli
- Macintosh- ja PC-yhteensopiva
- HDMI-yhteensopiva
- Tekstitys-toiminto
- DisplayPort-yhteensopiva
- Täysi 3D-tuki
- Eco-AV-mykistys
- Langattoman käyttöavaimen tuki (VGA-portin kautta)
- USB-laturi

Johdanto

Pakkaus

Projektoripakkauksessa on mukana kaikki alla kuvatut osat. Tarkista, että laitteesi sisältää kaikki osat. Ota heti yhteys jälleenmyyjään , jos huomaat jonkin osan puuttuvan.



Projektori linssinsuojuksella



Valinnainen linssi (Standardilinssi/ long throw -linssi/ Uusi lyhyen/puolilyhyen heijastusetäisyyden linssi / Superpitkän heijastusetäisyyden linssi)





Virtajohto 1,8 m

VGA-kaapeli 1,8 m



 Maakohtaisten sovellusten vuoksi pakkauksissa saattaa olla eri lisälaitteita. Katso Euroopan takuutiedot osoitteesta www.optomaeurope.com



USB-kaapeli (A-B) 1,8 m (valinnainen)

Kirjalliset dokumentit:

- Käyttöopas
- 🗹 Takuukortti
- 🗹 Pika-aloituskortti
- 🗹 WEEE-kortti





Tuotekuvaus Pääyksikkö



- 1. Etuinfrapunavastaanotin
- 2. Yläkansi
- 3. Linssin vapautuspainike
- Pysty- ja vaakasuuntainen linssi Siirron säätöohjaimet
- 5. Ohjauspaneeli
- 6. Lampun kansi
- 7. Kallistuman säätöjalka
- 8. Zoom
- 9. Linssi

- 10. Tarkennus
- 11. Linssinsuojus
- 12. Virtapainike
- 13. Merkkivalot
- 14. Tulo-/Lähtöliitännät
- 15. Takainfrapunavastaanotin
- 16. Päävirtakytkin
- 17. Virtapistorasia
- 18. Turvapalkki
- 19. Kensington[™]-lukko

Johdanto

Ohjauspaneeli



- 1. Lähde / ◀
- 2. Trapetsikorjaus +/ ▲
- 3. Synkronointi / ►
- 4. Valikko
- 5. Enter
- 6. Trapetsikorjaus / ▼







- 1. HDMI-liitin
- 2. 3D SYNC IN
- 3. VGA 2/YPbPr-liitin
- 4. DVI-D-liitin
- 5. 3D-SYNKRONOINTILÄHTÖ
- 6. DisplayPort
- 7. RJ-45-liitin
- 8. USB-virta
- 9. VGA OUT
- 10. AUDIO OUT 3,5 mm:n miniliitin
- 11. AUDIO 2 IN (VGA2)-liitin
- 12. Takainfrapunavastaanotin
- 13. HUOLTO
- 14. RS-232-liitin
- 15. 12 V OUT -liitin

- 16. LANGALLINEN KAUKOSÄÄDIN (3,5 mm:n liitin)
 - AUDIO IN L/R RCA (YPbPr)-
- 17. liittimet
- 18. AUDIO IN L/R RCA (Video/ S-Video)-liittimet
- 19. VIDEO-liitin
- 20. S-VIDEO-liitin
- 21. YPbPr-liittimet
- 22. BNC-liittimet
- 23. Virtapistorasia
- 24. Päävirtakytkin
- 25. AUDIO IN (VGA1)-liitin
- 26. VGA 1/SCART/YPbPr-liitin
- 27. Virtapainike
- 28. Virran merkkivalo
- 29. Lämpötilan merkkivalo
- 30. Lampun merkkivalo

Johdanto

Kaukosäädin

- Maakohtaisten sovellusten vuoksi pakkauksissa saattaa olla eri lisälaitteita.
- Kaukosäätimen 9. yleisluonteisuuden vuoksi, 10 toiminta on 11 mallikohtainen. 12



- VAARA Muiden kuin tässä määritettyjen
- säätöjen, asetusten tai menettelytapojen käyttö voivat johtaa vaaralliseen laser-valon altistukseen.
- On yhdenmukainen FDAsuorituskykystandardien
- kanssa laser-tuotteille paitsi poikkeamille Laserilmoituksen nro
- 50 mukaisesti,
- päivättynä 24.06.2007.

- 1. Virta päällä
- 2. Testikuvio
- 3. Toiminto 1 (Määriteltävissä)
- 4. Näyttötila / Hiiren vasen näppäin
- 5. Nelisuuntaiset valintanäppäimet
- 6. Enter
- 7. Tietopaneeli
- 8. Lähde
 - Volume +/-(Äänenvoimakkuus +/-)
- 10. Muoto (Kuvasuhde)
- 11. ZOOMAUS
- 12. VGA1/1 (Numeropainike salasanan antamiseen)
- 13. VGA2/4
- 14. BNC/7
- 15. S-Video/2
- 16. Video/5
- 17. YPbPr/8
- 18. Virta pois
- 19. Hiirikytkin
- 20. Toiminto 2 (Määriteltävissä)
- AV-mykistys / Hiiren oikea näppäin
 Laser (ÄLÄ OSOITA
- SILMIIN.) 23. Synkronointi
- 24. Pysty kuvankorjaus +/-
- 25. Valikko
- 26. Kaukosäädinkoodi Kaikki
- 27. HDMI2
- 28. HDMI1/3
- 29. 3D/0
- 30. DVI/6
- 31. DisplayPort/9
- 32. Kaukosäädinkoodi 01 99





Projektorin liittäminen Liittäminen tietokoneeseen/Notebookiin





- Maakohtaisten sovellusten vuoksi pakkauksissa saattaa olla eri lisälaitteita.
- AUDIO2-TULO: Jaa DVI- ja BNCaudiotulolla.
- 3D-synkronointiliitäntä: Tulo: Liitä 3D-sync in -kaapeli tietokoneesta tai käyttöö-notetusta laitteesta. Lähtö: Liitä 3D-infrapunalasien vastaanottoyksikkö.
- 1. Virtajohto
- 2. VGA-kaapeli
- 3. Audio-in-kaapeli *
- 4. HDMI-kaapeli *
- 5. DVI-D-kaapeli *
- 6. 3D-synkronointikaapeli*
- 7. DisplayPort-kaapeli*
- 8. USB-virtalaturi*
- 9. VGA-out-kaapeli (Käytettävissä VGA1 VGA-signaalisilmukalle)
- 10. Audio-out (valinnainen RCA 3,5 mm:n miniliitinkaapeli)
- 11. RS-232-kaapeli *
- 12. BNC-kaapeli*
- *(Valinnainen lisävaruste)



Videolähteisiin liittäminen





Maakohtaisten sovellusten vuoksi pakkauksissa saattaa olla eri lisälaitteita.

* AUDIO2-

TULO: Jaa DVI- ja BNC-

audiotulolla.

- 1. Virtajohto
 - 2. Komponenttivideokaapeli*
 - 3. HDMI-kaapeli*
 - 4. BNC-kaapeli*
 - 5. Audio-in-kaapeli *
 - 6. Videokaapeli*
 - 7. S-Videokaapeli*
 - 8. VGA-kaapeli
 - 9. SCART RGB ja S-Videosovitin *
 - 10. RGB komponenttisovitin *

*(Valinnainen lisävaruste)

Valinnaisen linssin asentaminen tai irrottaminen

Varoitus

- Älä ravista projektoria tai linssikomponentteja tai altista niitä suurelle paineelle. koska projektori ja linssikomponentit sisältävät herkkiä osia.
- Ennen linssin irrottamista tai asentamista sammuta projektori. odota tuulettimien pysähtymistä ja kytke virtakytkin pois päältä.
- Älä kosketa linssin pintaa irrottaessasi tai asentaessasi linssiä.
- Älä altista linssin pintaa sormenjäljille. pölylle tai öljylle. Älä naarmuta linssin pintaa.
- Työskentele pehmeällä kankaalla päällystetyllä tasaisella pinnalla. jotta linssi ei naarmuuntuisi.
- Jos irrotat ja varastoit linssin. aseta projektoriin linssinsuojus pölyltä ja lialta suojaamista varten.

Linssin irrottaminen projektorista

- 1. Avaa painamalla ja vapauttamalla kansi.
- 2. Avaa lukitus painamalla LINSSIN VAPAUTUS -painiketta.
- 3. Ota linssistä kiinni.
- Irrota linssi vastapäivään kiertämällä. Asennettu linssi irtoaa.







Muovisen rungonsuojuksen poistaminen ennen linssin käyttöä ensimmäistä kertaa.



5. Vedä projektorin linssi varovasti pois.



Uuden linssin asentaminen

Poista molemman pään suojukset linssistä.

 Kohdista ja sijoita laippa oikein kello 11 asentoon, kuten kuvassa.



 Käännä linssiä myötäpäivään. kunnes se napsahtaa paikalleen.



Projektorin kytkeminen päälle/pois päältä

Projektorin kytkeminen päälle

- 1. Poista linssinsuojus.
- 2. Liitä virtajohto projektoriin.
- 3. Käynnistä liitetyt laitteet.
- 4. Varmista, että virran merkkivalo palaa punaisena, ja käynnistä sitten projektori painamalla virtapainiketta. Virran merkkivalo vilkkuu nyt sinisenä.

Käynnistysnäyttö pysyy näkyvissä noin 30 sekuntia. Kun käytät projektoria ensimmäistä kertaa, voit valita haluamasi kielen ja virtatila-asetuksen, kun aloitusnäyttö tulee näkyviin.

	Ŏ		0		
Kuva	NĀYTTŌ	ASET	UKSET	VALINNAT	
ASETUKSET	/ Kieli				
😚 Kieli				Suomi	
🕞 Lopeta					
English	Deut	sch	1	Français	
Italiano	Espa	ñol		Português	
Polski	Nede	rlands		Svenska	
Norsk/Dans	k Suom	i	1	Ελληνικά	
繁體中文	简体	中文	1	日本語	
한국어	Русс	кий	1	Magyar	
Čeština	عربي			ไทย	
Türkçe	ارسى	ۈ		Tiếng Việt	
Romanian	Indon	esian			
🔶 YlösAlas	🛃 Valits	se	Menu Va	ikko pois	
Virtatila(Valmius	ila)			Säästö	

Jos liitetty laite on tietokone, varmista, että näyttö on asetettu lähettämään projektoriin yhdistetyn lähdön kautta. (Tarkista tietokoneen käyttöoppaasta mikä on oikea Fn-näppäinyhdistelmä näyttölähdön vaihtamiseen.)





Katso sivulta 48 Turva-asetukset, jos turvalukko on päällä.



5. Jos useampia kuin yksi tulolaite on kytketty, voit vaihtaa laitteiden välillä painamalla Lähde-painiketta.

Katso ohjeet suorasta lähteen valinnasta. Ks. sivu 33.





Projektorin kytkeminen pois päältä

1. Paina VIRTAPAINIKE käynnistääksesi projektorin lampun. Projektorin näyttöön tulee viesti.



- 2. Vahvista painamalla **VIRTAPAINIKE** uudelleen, muuten viesti katoaa 15 sekunnissa.
- 3. Jäähdytystuulettimet jatkavat toimintaansa noin 180 sekunnin jäähdytyskierroksen ajan ja virran merkkivalo muuttuu siniseksi. Kun valo palaa tasaisesti punaisena, projektori on siirtynyt valmiustilaan.

(Jos haluat kytkeä projektorin takaisin päälle, sinun on odotettava, kunnes jäähdytyskierto on valmis ja laite mennyt valmiustilaan. Paina **VIRTAPAINIKE** virtapainiketta käynnistääksesi projektorin uudelleen.)

- 4. Sammuta laite päävirtakytkimestä. Irrota virtajohto virtalähteessä ja projektorista.
- 5. Älä käynnistä projektoria heti sen päältä kytkemisen jälkeen.

Varoitusvalo

- Kun LAMP (Lamppu) -merkkivalo palaa punaisena, projektori kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai huoltokeskukseemme. Ks. sivu 83.
- *Kun LÄMP. MERKKIVALO palaa tasaisesti (ei vilku) oranssina, projektori sammuu automaattisesti itsestään. Normaaliolosuhteissa projektorin voi kytkeä uudelleen päälle, kun se on jäähtynyt. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai huoltokeskukseemme. Ks. sivu 83.
- *Kun LÄMP. MERKKIVALO vilkkuu punaisena, tuulettimessa on vikaa. Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai huoltokeskukseemme. Ks. sivu 83.

Asennus

Heijastetun kuvan säätäminen Projektorin korkeuden säätäminen

Tämä projektori on varustettu kuvan korkeuden säädön mahdollistavalla säätöjalalla.

Kuvan nostaminen:

Käytä jalassa olevaa ruuvia **0** kuvan nostamiseksi halutulle korkeudelle ja haluttuun kulmaan ja hienosäädä näyttökulma.

Laskeaksesi kuvaa:

Käytä jalassa olevaa ruuvia **0** kuvan laskemiseksi halutulle korkeudelle ja haluttuun kulmaan ja hienosäädä näyttökulma.





Linssinsiirron-toimintoa voidaan käyttää siirtämään projektiokuvan sijaintia vaaka- tai pystysuunnassa seuraavan vaihteluvälin mukaisesti.

Pystysuuntaisen kuvasijainnin säätö

Pystysuuntaista kuvan korkeutta voi XGA:lla säätää 50 % - -10 % ja sijainnin poikkeamaa WUXGA:lla 55 % - -15 %, 60 % ja -20 % 1080P:lle poikkeamasijainnista. Katso seuraavasta Linssinsiirronvaihteluvälikuviosta lisätietoja.



Asennus



Vaakasuuntaisen kuvasijainnin säätö

Kun linssi on keskiasennossa, kuvan vaakasijaintia voidaan säätää vasemmalle tai oikealle korkeintaan 5 % kuvanleveydestä. Katso lisätietoja seuraavasta Linssinsiirron-vaihteluvälikuviosta.



Vasen puoli



Linssinsiirron-vaihteluväli





Kun W ja H ovat 0 % sijainnon poikkeamassa Maks. H ylös -siirtymä = H x 50 % Maks. H alas -siirtymä = H x 10 % Maks. W-siirtymä = W x 5 %

Kun maks. W-siirtymä on W x 5 % Maks. H-siirtymä = H x 45 % Kun maks. H-siirtymä on H x 50 % Maks. W-siirtymä = H x 0 %



Kun W ja H ovat 0 % sijainnon poikkeamassa Maks. H ylös -siirtymä = H x 60 % Maks. H alas -siirtymä = H x 20 % Maks. W-siirtymä = W x 5 %

Kun maks. W-siirtymä on W x 5 % Maks. H-siirtymä = H x 55 % Kun maks. H-siirtymä on H x 60 % Maks. W-siirtymä = H x 0 %

Asennus

Zoomauksen/Tarkentamisen säätö

Voit kiertää zoomausrengasta sisään- ja ulospäin. Tarkenna kuva kiertämällä tarkennusrengasta, kunnes kuva on terävä. Projektori tarkentuu eri etäisyyksillä. Ks. sivut 26-31.



Zoomausrengas Tarkennusrengas

Käytä Kuvankorjaus-painikkeita kuvan vääristymän korjaamiseen. Ne sijaitsevat kaukosäätimessä ja projektorin ohjauspaneelissa.





Projektion kuvakoon asettaminen (XGA)



Uusi lyhyen heijastusetäisyyden linssi: poikkeama=50%

Näyttö	48,6"	60,8"	91,1"	121,5″	151,9"	303,8"
(Diagonaalinen)	(123,5cm)	(154,3cm)	(231,5cm)	(308,6cm)	(385,8cm)	(771,6cm)
Heijastuspinnan	38,9'x29,2"	48,6″x36,5″	72,9″x54,7″	97,2"x72,9"	121,5"x91,1"	243,0"x182,3"
koko	98,8x74,1cm	123,5x92,6cm	185,2x138,9cm	246,9x185,2cm	308,6x231,5cm	617,3x463,0cm
Etäisyys	2,6' (0,80m)	3,3' (1,00m)	4,9' (1,50m)	6,6' (2,00m)	8,2' (2,50m)	16,4' (5,00m)

Puolilyhyen heijastusetäisyyden linssi: poikkeama=50%

Näyttö (Diagonaalinen)	Maks.	43,2" (109,6cm)	86,3" (219,3cm)	129,5" (328,9cm)	215,8" (548,2cm)	345,4" (877,2cm)	388,5" (986,8cm)
	Min.	36,5" (92,8cm)	73,1" (185,6cm)	109,6" (278,4cm)	182,7" (464,0cm)	292,3" (742,4cm)	328,8" (835,2cm)
Heijastuspinnan koko	Maks (LxK).	34,5″ x25,9″ 87,7x65,8cm	69,1″x51,8″ 175,4 x131,6cm	103,6" x77,7" 263,2x197,4cm	172,7″ x129,5″ 438,6 x328,9cm	276,3″x207,2″ 701,8x526,3cm	310,8″ x233,1″ 789,5 x592,1cm
	Min. (LxK)	29,2″x21,9″ 74,2 x55,7cm	58,5″ x43,8″ 148,5 x111,4cm	87,7″x65,8″ 222,7 x167,0cm	146,1″ x109,6″ 371,2 x278,4cm	233,8″ x175,4″ 593,9 x445,4cm	263,1" x197,3" 668,2 x501,1cm
Etäisyys		3,3' (1,00m)	6,6' (2,00m)	9,8′ (3,00m)	16,4' (5,00m)	26,2' (8,00m)	29,5' (9,00m)

STD-linssi: poikkeama = 50 %

Näyttö (Diagonaalinen)	Maks.	46,1'' (117,2cm)	83,7" (212,5cm)	135,3'' (343,8cm)	189,5'' (481,3cm)	246,1'' (625,0cm)	300,2'' (762,5cm)
	Min.	36,9'' (93,8cm)	66,9'' (170,0cm)	108,3" (275,0cm)	151,6'' (385,0cm)	196,9" (500,0cm)	240,2'' (610,0cm)
Heijastuspinnan	Maks. (LxK).	36,9''x27,7'' 93,8x70,3cm	66,9′′x50,2′′ 170,0 x127,5cm	108,3''x81,2'' 275,0 x206,3cm	151,6'' x113,7'' 385,0 x288,8cm	196,9′′ x147,6′′ 500,0 x375,0cm	240,2'' x180,1'' 610,0 x457,5cm
koko	Min. (LxK).	29,5′′ x22,1′′ 75,0 x56,3cm	53,5''x40,2'' 136,0 x102,0cm	86,6'' x65,0'' 220,0 x165,0cm	121,3"x90,9" 308,0 x231,0cm	157,5″ x118,1″ 400,0 x300,0cm	192,1'' x144,1'' 488,0 x366,0cm
Etäisyys		4,9' (1,50m)	8,9' (2,72m)	14,4' (4,40m)	20,2' (6,16m)	26,2' (8,00m)	32,0' (9,76m)

Pitkä linssi: poikkeama = 50 %

Näyttö	Maks.	49,2'' (125,0cm)	137,8'' (350,0cm)	226,4'' (575,0cm)	315,0'' (800,0cm)	403,5'' (1025,0cm)	492,1'' (1250,0cm)
(Diagonaalinen)	Min.	32,8'' (83,3cm)	91,9'' (233,3cm)	150,9'' (383,3cm)	210,0'' (533,3cm)	269,0'' (683,3cm)	328,1'' (833,3cm)
Heijastuspinnan	Maks. (LxK).	39,4''x29,5'' 100,0x75,0cm	110,2''x82,7'' 280,0x210,0cm	181,1''x135,8'' 460,0x345,0cm	252,0''x189,0'' 640,0x480,0cm	322,8''x242,1'' 820,0x615,0cm	393,7''x295,3'' 1000,0x750,0cm
koko	Min. (LxK).	26,2"/x19,7" 66,7x50,0cm	73,5''x55,1'' 186,7x140,0cm	120,7"'x90,6" 306,7x230,0cm	168,0''x126,0'' 426,7x320,0cm	215,2''x161,4'' 546,7x410,0cm	262,5''x196,9'' 666,7x500,0cm
Etäisyys		6,6'(2,00m)	18,4′(5,60m)	30,2' (9,20m)	42,0' (12,80m)	53,8'(16,40m)	65,6' (20,00m)

Superpitkän heijastusetäisyyden linssi: poikkeama=50%

Näyttö	Maks.	47,5" (120,6cm)	63,3" (160,8cm)	79,1" (201,0cm)	158,2" (401,9cm)	237,4" (602,9cm)	316,5" (803,9cm)
(Diagonaalinen)	Min.	28,5" (72,4cm)	38,0" (96,5cm)	47,5" (120,7cm)	95,0" (241,3cm)	142,5" (362,0cm)	190,0" (482,6cm)
Heijastuspinnan	Maks (LxK).	38,0"x28,5" 96,5x72,3cm	50,6″ x38,0″ 128,6 x96,5cm	63,3″x47,5″ 160,8 x120,6cm	126,6" x94,9" 321,5 x241,2cm	189,9″x142,4″ 482,3 x361,7cm	253,2″x189,9″ 643,1 x482,3cm
koko	Min. (LxK)	22,8"x17,1" 57,9 x43,4cm	30,4" x22,8" 77,2 x57,9cm	38,0″x28,5″ 96,5 x72,4cm	76,0″x57,0″ 193,1 x177,8cm	114,0"x85,5" 289,6 x217,2cm	152,0"x114,0" 386,1 x289,6cm
Etäisyys		9,8' (3,00m)	13,1' (4,00m)	16,4' (5,00m)	32,8' (10,00m)	49,2' (15,00m)	65,6' (20,00m)



Projektion kuvakoon asettaminen (WUXGA)



Uusi lyhyen heijastusetäisyyden linssi: poikkeama=55%

Näyttö	47,7"	59,7″	89,5"	119,3"	149,2"	298,4″
(Diagonaalinen)	(121,3cm)	(151,6cm)	(227,4cm)	(303,1cm)	(378,9cm)	(757,9cm)
Heijastuspinnan	40,5"x25,3"	50,6"x31,6"	75,9"x47,4"	101,2"x63,3"	126,5"x79,1"	253,0"x158,1"
koko (LxK)	102,8x64,3cm	128,5x80,3cm	192,8x120,5cm	257,1x160,7cm	321,3x200,8cm	642,7x401,7cm
Hd	1,3" (3,2cm)	1,6" (4,0cm)	2,4" (6,0cm)	3,2" (8,0cm)	4,0" (10,0cm)	7,9" (20,1cm)
Etäisyys	2,6' (0,80m)	3,3' (1,00m)	4,9' (1,50m)	6,6' (2,00m)	8,2' (2,50m)	16,4' (5,00m)

Puolilyhyen heijastusetäisyyden linssi: poikkeama=55%

Näyttö	Maks.	42,2" (107,2cm)	84,4" (214,4cm)	126,6" (321,6cm)	211,0" (536,0cm)	337,7" (857,6cm)	379,9" (964,8cm)
(Diagonaalinen)	Min.	35,7" (90,7cm)	71,4" (181,4cm)	107,1" (272,1cm)	178,6" (453,6cm)	285,7" (725,7cm)	321,4" (816,4cm)
Heijastuspinnan	Maks	35,8"x22,4" 90,9x56,8cm	71,6"x44,7" 181,8x113,6cm	107,4"x67,1" 272,7x170,5cm	179,0"x111,8" 454,5x284,1cm	286,3"x179,0" 727,3x454,5cm	322,1"x201,3" 818,2x511,4cm
koko (ĹxK)	Min.	30,3"x18,9" 76,9x48,1cm	60,6"x37,9" 153,8x96,2cm	90,9"x56,8" 230,8x144,2cm	151,4"x94,6" 384,6x240,4cm	242,3"x151,4" 615,4x384,6cm	272,6"x170,4" 692,3x432,7cm
ца	Maks.	1,1" (2,8cm)	2,2" (5,7cm)	3,4" (8,5cm)	5,6" (14,2cm)	8,9" (22,7cm)	10,1" (25,6cm)
па	Min.	0,9" (2,4cm)	1,9" (4,8cm)	2,8" (7,2cm)	4,7" (12,0cm)	7,6" (19,2cm)	8,5" (21,6cm)
Etäisyys		3,3' (1,00m)	6,6' (2,00m)	9,8' (3,00m)	16,4' (5,00m)	26,2' (8,00m)	29,5' (9,00m)

STD-linssi: poikkeama = 55 %

Näyttö	Maks.	45,2'' (114,9cm)	82,0'' (208,3cm)	132,6'' (336,9cm)	185,7'' (471,7cm)	241,2'' (612,6cm)	300,0'' (761,9cm)
(Diagonaalinen)	Min.	36,1'' (91,7cm)	65,4'' (166,2cm)	105,8'' (268,8cm)	148,2'' (376,4m)	192,4'' (488,8cm)	239,4'' (608,0cm)
Heijastuspinnan	Maks.	38,3''x24,0'' 97,4x60,9cm	69,5''x43,5'' 176,6x110,4cm	112,5''x70,3'' 285,7x178,6cm	157,5''x98,4'' 400,0x250,0cm	204,5''x127,8'' 519,5x324,7cm	254,4''x159,0'' 646,1x403,8cm
koko (LxK)	Min.	30,6''x19,1'' 77,7x48,6cm	55,5''x34,7'' 140,9x88,1cm	89,8''x56,1'' 228,0x142,5cm	125,7"'x78,5" 319,2x199,5cm	163,2''x102,0'' 414,5x259,1cm	203,0''x126,9'' 515,5x322,2cm
Hd	Maks.	1,2'' (3,0cm)	2,2" (5,5cm)	3,5'' (8,9cm)	4,9'' (12,5cm)	6,4'' (16,2cm)	7,9" (20,2cm)
110	Min.	1,0" (2,4cm)	1,7" (4,4cm)	2,8" (7,1cm)	3,9" (10,0cm)	5,1" (13,0cm)	6,3'' (16,1cm)
Etäisyys		4,9' (1,50m)	8,9' (2,72m)	14,4' (4,40m)	20,2' (6,16m)	26,2' (8,00m)	32,6' (9,95m)

Pitkä linssi: poikkeama = 55 %

Näyttö	Maks.	48,1'' (122,2cm)	134,7'' (342,2cm)	221,3'' (562,1cm)	307,9'' (782,1cm)	394,5'' (1002,1cm)	481,1'' (1222,0cm)
(Diagonaalinen)	Min.	32,0'' (81,3cm)	89,7" (227,7cm)	147,3'' (374,1cm)	204,9'' (520,5cm)	262,6'' (666,9cm)	320,2'' (813,3cm)
Heijastuspinnan	Maks.	40,8''x25,5'' 103,6x64,8cm	114,2"x71,4" 290,2x181,3cm	187,7"x117,3" 476,7x297,9cm	261,1"x163,2" 663,2x414,5cm	334,5''x209,1'' 849,7x531,1cm	408,0''x255,0'' 1036,0x647,7cm
koko (LxK)	Min.	27,2''x17,0'' 69,0x43,1cm	76,0''x47,5'' 193,1x120,7cm	124,9"x78,1" 317,2x198,3cm	173,8''x108,6'' 441,4x275,9cm	222,6''x139,2'' 565,5x353,4cm	271,5''x169,7'' 689,7x431,0cm
на	Maks.	1,3'' (3,2cm)	3,6" (9,1cm)	5,9'' (14,9cm)	8,2'' (20,7cm)	10,5" (26,6cm)	12,7" (32,4cm)
110	Min.	0,8" (2,2cm)	2,4'' (6,0cm)	3,9'' (9,9cm)	5,4'' (13,8cm)	7,0'' (17,7cm)	8,5'' (21,6cm)
Etäisyys		6,6' (2,00m)	18,4' (5,60m)	30,2' (9,20m)	42,0' (12,80m)	53,8' (16,40m)	65,6' (20,00m)

Superpitkän heijastusetäisyyden linssi: poikkeama=55%

Näyttö (Diagonaalinen)	Maks.	46,4" (117,9cm)	61,9" (157,2cm)	77,4" (196,5cm)	154,8" (393,1cm)	232,1" (589,6cm)	309,5" (786,2cm)
	Min.	27,9" (70,8cm)	37,1" (94,3cm)	46,4" (117,9cm)	92,9" (235,8cm)	139,3" (353,8cm)	185,7" (471,7cm)
Heijastuspinnan	Maks	39,4"x24,6" 100,0x62,5cm	52,5"x32,8" 133,3x83,3cm	65,6"x41,0" 166,7x104,2cm	131,2"x82,0" 333,3x208,3cm	196,9"x123,0" 500,0x312,5cm	262,5"x164,0" 666,7x416,7cm
koko (ĹxK)	Min.	23,6"x14,8" 60,0x37,5cm	31,5"x19,7" 80,0x50,0cm	39,4"x24,6" 100,0x62,5cm	78,7"x49,2" 200,0x125,0cm	118,1"x73,8" 300,0x187,5cm	157,5"x98,4" 400,0x250,0cm
114	Maks.	1,2" (3,1cm)	1,6" (4,2cm)	2,1" (5,2cm)	4,1" (10,4cm)	6,2" (15,6cm)	8,2" (20,8cm)
па	Min.	0,7" (1,9cm)	1,0" (2,5cm)	1,2" (3,1cm)	2,5" (6,3cm)	3,7" (9,4cm)	4,9" (12,5cm)
Etäisyys		9,8' (3,00m)	13,1' (4,00m)	16,4' (5,00m)	32,8' (10,00m)	49,2' (15,00m)	65,6' (20,00m)



Projektion kuvakoon asettaminen (1080P)



Uusi lyhyen heijastusetäisyyden linssi: poikkeama=60%

Näyttö	46,4"	58,1″	87,1"	116,1″	145,2"	290,3″
(Diagonaalinen)	(118,0cm)	(147,5cm)	(221,2cm)	(294,9cm)	(368,7cm)	(737,4cm)
Heijastuspinnan	40,5"x22,8"	50,6"x28,5"	75,9″x42,7″	101,2″x56,9″	126,5″x71,2″	253,0"x142,3"
koko	102,8x57,8cm	128,5x72,3cm	192,8x108,56cm	257,1x144,6cm	321,3x180,8cm	642,7x361,5cm
Hd	2,3" (5,8cm)	2,8" (7,2cm)	4,3" (10,8cm)	5,7" (14,5cm)	7,1" (18,1cm)	14,2" (36,2cm)
Etäisyys	2,6' (0,80m)	3,3' (1,00m)	4,9' (1,50m)	6,6' (2,00m)	8,2' (2,50m)	16,4' (5,00m)

Puolilyhyen heijastusetäisyyden linssi: poikkeama=60%

Näyttö (Diagonaalinen)	Maks.	41,1" (104,3cm)	82,1" (208,6cm)	123,2" (312,9cm)	205,3" (521,5cm)	328,5" (834,4cm)	369,6" (938,7cm)
	Min.	34,7" (88,3cm)	69,5" (176,5cm)	104,2" (264,8cm)	173,7" (441,3cm)	278,0" (706,1cm)	312,7" (794,3cm)
Heijastuspinnan koko (LxK)	Maks.	35,8"x20,1" 90,9x51,1cm	71,6"x40,3" 181,8x102,3cm	107,4"x60,4" 272,7x153,4cm	179,0"x100,7" 454,5x255,7cm	286,3"x161,1" 727,3x409,1cm	322,1"x181,2" 818,2x460,2cm
	Min.	30,3"x17,0" 76,9x43,3cm	60,6"x34,1" 153,8x86,5cm	90,9"x51,1" 230,8x129,8cm	151,4"x85,2" 384,6x216,3cm	242,3"x136,3" 615,4x346,2cm	272,6"x153,3" 692,3x389,4cm
ца	Maks.	2,0" (5,1cm)	4,0" (10,2cm)	6,0" (15,3cm)	10,1" (25,6cm)	16,1" (40,9cm)	18,1" (46,0cm)
па	Min.	1,7" (4,3cm)	3,4" (8,7cm)	5,1" (13,0cm)	8,5" (21,6cm)	13,6" (34,6cm)	15,3" (38,9cm)
Etäisyys		3,3' (1,00m)	6,6' (2,00m)	9,8' (3,00m)	16,4' (5,00m)	26,2' (8,00m)	29,5' (9,00m)

STD-linssi: poikkeama = 60 %

Näyttö (Diagonaalinen)	Maks.	44,0" (111,8cm)	79,8″ (202,6cm)	129,1" (327,8cm)	193,9" (492,5cm)	234,7" (596,0cm)	300,1" (762,2cm)
	Min.	35,1" (89,2cm)	63,7" (161,7cm)	103,0" (261,6cm)	154,7" (393,0cm)	187,2" (475,6cm)	239,4" (608,2cm)
Heijastuspinnan koko (LxK),	Maks.	38,3"x21,6" 97,4x54,8cm	69,5″x39,1″ 176,6x99,4cm	112,5"x63,3" 285,7x160,7cm	169,0"x95,1" 429,2x241,4cm	204,5"x115,0" 519,5x292,2cm	261,5"x147,1" 664,3x373,7cm
	Min.	30,6"x17,2" 77,7x43,7cm	55,5"x31,2" 140,9x79,3cm	89,8"x50,5" 228,0x128,2cm	134,8"x75,8" 342,5x192,6cm	163,2"x91,8" 414,5x233,2cm	208,7"x117,4" 530,1x298,2cm
На	Maks.	2,2" (5,5cm)	3,9" (9,9cm)	6,3" (16,1cm)	9,5" (24,1cm)	11,5" (29,2cm)	14,7" (37,4cm)
110	Min.	1,7" (4,4cm)	3,1" (7,9cm)	5,0" (12,8cm)	7,6" (19,3cm)	9,2" (23,3cm)	11,7" (29,8cm)
Etäisyys		4,9' (1,50m)	8,9' (2,72m)	14,4' (4,40m)	21,7' (6,61m)	26,2' (8,00m)	33,6' (10,23m)

Pitkä linssi: poikkeama = 60 %

Näyttö (Diagonaalinen)	Maks.	46,8" (118,9cm)	131,1" (332,9cm)	215,3" (546,9cm)	299,6" (760,9cm)	383,8" (974,9cm)	468,1" (1189,0cm)
	Min.	31,2" (79,1cm)	87,2" (221,6cm)	143,3" (364,0cm)	199,4" (506,4cm)	255,5" (648,8cm)	311,5" (791,3cm)
Heijastuspinnan	Maks.	40,8"x22,9" 103,6x58,3cm	114,2"x64,3" 290,2x163,2cm	187,7"x105,6" 476,7x268,1cm	261,1"x146,9" 663,2x373,1cm	334,5"x188,2" 849,7x478,0cm	408,0"x229,5" 1036,3x582,9cm
koko (LxK),	Min.	27,2"x15,3" 69,0x38,8cm	76,0"x42,8" 193,1x108,6cm	124,9"x70,3" 317,2x178,4cm	173,8"x97,7" 441,4x248,3cm	222,6"x125,2" 565,5x318,1cm	271,5"x152,7" 689,7x387,9cm
на	Maks.	2,3" (5,8cm)	6,4" (16,3cm)	10,6" (26,8cm)	14,7" (37,3cm)	18,8" (47,8cm)	22,9" (58,3cm)
110	Min.	1,5" (3,9cm)	4,3" (10,9cm)	7,0" (17,8cm)	9,8" (24,8cm)	12,5" (31,8cm)	15,3" (38,8cm)
Etäisyys		6,6' (2,00m)	18,4' (5,60m)	30,2' (9,20m)	42,0' (12,80m)	53,8' (16,40m)	65,6' (20,00m)

Superpitkän heijastusetäisyyden linssi: poikkeama=60%

Näyttö (Diagonaalinen)	Maks.	45,2" (114,7cm)	60,2" (153,0cm)	75,3" (191,2cm)	150,6" (382,4cm)	225,9" (573,7cm)	301,1" (764,9cm)
	Min.	27,1" (68,8cm)	36,1" (91,8cm)	45,2" (117,7cm)	90,3" (229,5cm)	135,5" (344,2cm)	180,7" (458,9cm)
Heijastuspinnan	Maks	39,4"x22,1" 100,0x56,3cm	52,5"x29,5" 133,3x75,0cm	65,6"x36,9" 166,7x93,8cm	131,2"x73,8" 333,3x187,5cm	196,9"x110,7" 500,0x281,3cm	262,5"x147,6" 666,7x375,0cm
koko (ĹxK)	Min.	23,6"x13,3" 60,0x33,8cm	31,5"x17,7" 80,0x45,0cm	39,4"x22,1" 100,0x56,3cm	78,7"x44,3" 200,0x112,5cm	118,1"x66,4" 300,0x168,8cm	157,5"x88,6" 400,0x225,0cm
на	Maks.	2,2" (5,6cm)	3,0" (7,5cm)	3,7" (9,4cm)	7,4" (18,8cm)	11,1" (28,1cm)	14,8" (37,5cm)
110	Min.	1,3" (3,4cm)	1,8" (4,5cm)	2,2" (5,6cm)	4,4" (11,3cm)	6,6" (16,9cm)	8,9" (22,5cm)
Etäisyys		9,8' (3,00m)	13,1' (4,00m)	16,4' (5,00m)	32,8' (10,00m)	49,2' (15,00m)	65,6' (20,00m)

Ohjauspaneeli



Ohjauspaneelir	n käyttö
▲/ Kuvankorjaus + (Ylänuoli)	 Säätää kuvan muodon korjausta positiiviseen suuntaan. Navigoidaan ja muutetaan asetuksia näyttö- valikossa.
✓/Lähde (Vasen nuoli)	Valitse tulosignaali painamalla Lähde.Navigoidaan ja muutetaan asetuksia näyttövalikossa.
Enter	Vahvista valinta.
▶/Re-Sync (Ylänuoli)	 Synkronoi projektorin automaattisesti vas- taamaan lähdesignaalia. Navigoidaan ja muutetaan asetuksia näyttö- valikossa.
Valikko	Paina Valikko käynnistääksesi näyttövalikon (OSD). Poistu näyttövalikosta painamalla koh- taa Valikko uudelleen.

Kaukosäädin

Kaukosäätimen käyttö





Maakohtaisten sovellusten vuoksi pakkauksissa saattaa olla eri lisälaitteita.

 Kaukosäätimen yleisluonteisuuden vuoksi, toiminta on mallikohtainen.

Virta pois/Virta päällä	Katso osiota "Projektorin kytkeminen päälle" sivulla 18. Katso osiota "Projektorin kytkeminen pois päältä" sivulla 20.						
Testikuvio	Katso osiota "Testikuvio" sivulla 61.						
Hiirikytkin	Kun PC liitetään projektoriin USB:n kautta, paina Hiirikytkintä aktivoidaksesi/ sam- muttaaksesi hiiritilan ja ohjataksesi PC:tä kaukosäädintä käyttäen.						
Funktion 1 (F1)	Katso osiota "Funktion 1" sivulla 64.						
Funktion 2 (F2)	Katso osiota "Funktion 2" sivulla 64.						
Tila (🕑)	Tila - Katso osiota "Näyttötila" sivulla 38. () - Hiiritilassa käytä () USB:n emu- lointina vasemman näppäimen napsautusta USB:n kautta.						
AV-mykistys (🕑)	AV-mykistys - Kääntää videon ja audion hetkellisesti pois/päälle.						
Nelisuuntaiset valintanäppäimet	 Käytä ▲ ▼ ◀ ► -painikkeita valitaksesi kohtia tai tehdäksesi säätöjä valintaasi. Käytä hiiritilassa ▲ ▼ ◀ ► -painikkeita suuntanäppäinten emulointina. 						
Enter	 Vahvista kohteen valinta. Hiiritilassa emulointina näppäimistön enter-näppäin. 						
Tiedot	Katso osiota "Tiedot" sivulla 62.						
۲	Paina 🛞 käyttääksesi ruutuosoitinta. (ÄLÄ OSOITA SILMIIN.)						





Maakohtaisten sovellusten vuoksi pakkauksissa saattaa olla eri lisälaitteita.

Kaukosäätimen yleisluonteisuuden vuoksi, toiminta on mallikohtainen.

Kaukosäätime	n käyttö
Lähde	Paina L ähde etsiäksesi lähdettä.
Synkronointi	Synkronoi projektori automaattisesti vastaa- maan tulolähdettä.
Valikko	Käynnistä näyttövalikko (OSD) painamalla Va- likko -painiketta. Voit poistua näyttövalikosta painamalla Valikko -painiketta uudelleen.
Volume +/- (Äänenvoimak- kuus +/-)	Säädä äänenvoimakkuutta painamalla Vol- ume +/- (Äänenvoimakkuus +/-)-painiketta.
Pysty kuvankor- jaus +/-	Korjaa projektorin kallistuman aiheuttamaa kuvan vääristymää. (±30 astetta)
Muoto	Katso osiota "Muoto" sivulla 44.
ZOOMAUS	Zoomaa kuvissa painamalla ZOOM (ZOOMAUS)-painiketta.
Kaukosäädin- tunnus	Paina, kunnes Virran LED-merkkivalo vilk- kuu ja paina 01 - 99 asettaaksesi määrätyn kaukosäädinkoodin.
Kaukosäädin Kaikki	Paina asettaaksesi kaukosäädinkoodin kaik- kiin.
VGA1	Valitse lähde VGA IN -liittimestä painamalla VGA1 -painiketta.
S-Video	Valitse S-videolähde painamalla S-Video - painiketta.
HDMI	Valitse HDMI-lähde painamalla HDMI- painiketta.
Synkronointi	Synkronoi projektori automaattisesti vastaa- maan tulolähdettä.
VGA2	Valitse lähde VGA IN -liittimestä painamalla VGA2 -painiketta.
Video	Valitse komposiittivideolähde painamalla Video- painiketta.
DVI	Valitse lähde DVI-D-liittimestä painamalla DVI -painiketta.
BNC	Valitse BNC-lähde painamalla BNC- painik- etta.
YPbPr	Valitse YPbPr-lähde painamalla YPbPr- painik- etta.
DisplayPort	Valitse DisplayPort-lähde painamalla Display- Port -painiketta.
3D	Paina 3D-painiketta kytkeäksesi 3D- valikon päälle/pois.



Näyttövalikot

Projektorissa on monikielisiä näyttövalikkoja. joiden avulla voit säätää kuvia ja muuttaa useita asetuksia. Projektori löytää lähteen automaattisesti.

Käyttö

- 1. Avaa OSD-valikko painamalla Valikko kaukosäätimellä tai projektorin ohjauspaneelissa.
- Kun OSD-näyttö tulee näkyviin. paina ◄► -näppäimiä valitaksesi jonkin päävalikon kohdista. Tehdessäsi valinnan tietyllä sivulla. paina ▼ tai Enter-näppäintä päästäksesi alavalikkoon.
- 3. Valitse ▲ ▼-näppäimillä haluamasi kohtat ja säädä asetuksia ◀►näppäimillä.
- 4. Valitse seuraava säädettävä kohta alavalikosta ja säädä sitä edellä kuvatulla tavalla.
- 5. Paina Enter vahvistaaksesi valinnan. jolloin päävalikko palautuu näytölle.
- 6. Poistu painamalla kohtaa **Valikko** uudelleen. Näyttövalikko sulkeutuu ja projektori tallentaa uudet asetukset automaattisesti.





Suomi 36


Kuva



Näyttötila

Erilaisille kuvatyypeille on valmiiksi asetettuja optimoituja asetuksia.

- Esitys: hyvä väri ja kirkkaus PC-tulosta.
- Kirkas: maksimikirkkaus PC-tulosta.
- Elokuva: kotiteatteria varten.
- sRGB: standardisoitu tarkka väri.
- Liitutaulu: Valitse tämä tila, kun heijastat kuvaa liitutaululle (vihreä), jotta väriasetukset ovat optimaaliset.
- DICOM SIM: Tämä näyttötila simuloi laitteen harmaasävy-/ gammasuorituskykyä, jota käytetään "Digital Imaging and Communications in Medicine"-toiminnossa (DICOM).

Tärkeää: Tätä tilaa ei saa KOSKAAN käyttää lääketieteelliseen diagnoosiin. Se on tarkoitettu vain koulutustarkoituksiin.

- Käyttäjä: Käyttäjän omat asetukset.
- > 3D: Käyttäjän säädettävissä oleva asetus 3D-katsomiseen.

<u>Kirkkaus</u>

Säädä kuvan kirkkautta.

- ▶ Paina ◀ tummentaaksesi kuvaa.
- ▶ Paina ▶ valaistaksesi kuvaa.

Kontrasti

Kontrasti säätää kuvien tummimpien ja vaaleimpien kohtien välistä suhdetta.

- ▶ Paina ◀ vähentääksesi kontrastia.
- ▶ Paina ▶ lisätäksesi kontrastia.

Kuva



Terävöitys

Säätää kuvan terävyyttä.

- ▶ Paina ◄ vähentääksesi terävyyttä.
- ▶ Paina ▶ lisätäksesi terävyyttä.

Väri

Säädetään videokuvaa mustavalkoisesta täyteen värikylläisyyteen.

- ▶ Paina ◀ vähentääksesi kuvan värikylläisyyttä.
- ▶ Paina ▶ lisätäksesi kuvan värikylläisyyttä.

<u>Sävy</u>

Säätää punaisen ja vihreän väritasapainoa.

- ▶ Paina ◀ lisätäksesi vihreän määrää kuvassa.
- ▶ Paina ▶ lisätäksesi punaisen määrää kuvassa.

Lisäasetukset

Siirry Lisäasetukset-valikkoon. Valitse lisänäyttövalintoja, kuten Kohinanvaimennus, BrilliantColor™, Gamma, Värilämpötila, Väriavaruus, RGB Vahvistus/Säätö, Color Matching ja Lopeta. Katso lisätietoja sivulta 40.



Kuva | Lisäasetukset



Kohinavaim.

Liikeadaptiivinen kohinanvaimennus vähentää lomitettujen signaalien näkyvää kohinaa. Asteikko on 0–10. (0=Pois)

BrillantColorTM

Tämä säädettävä kohta käyttää hyväkseen uutta väriprosessointialgoritmia ja järjestelmätason parannuksia mahdollistamaan korkeamman kirkkauden antaen samalla kuvalle luonnollisemmat, sävykkäämmät värit. Asteikko on **0-10**. Jos haluat voimakkaammin parannetun kuvan, säädä maksimiasetusta kohti. Saadaksesi pehmeämmän ja luonnollisemman kuvan, säädä minimiasetusta kohti.

<u>Gamma</u>

Valitse Gammatyyppi Elokuvalle, Grafiikalle, 1.8, 2.0, 2.2, 2.6 tai 3D.

<u>Värilämpötila</u>

Säädä värilämpötilaa. Alhaisilla lämpötiloilla näyttö näyttää kylmemmältä ja korkeilla lämpimämmältä.

<u>Väriavaruus</u>

Valitse asianmukainen värimatriisityyppi asetuksista AUTO, RGB, YUV.

 Vain HDMI-signaalille: Valitse värimatriisi vaihtoehdoista AUTO, RGB (0–255), RGB (16–235), YUV.

RGB Vahv/Säätö

Tätä asetusta käytetään punaisen, vihreän ja sinisen tasapainon säätämiseen harmaina/valkoisena. Siirry RGB Lisäys/Säätö -valikkoon. Valitse Punainen/Vihreä/Sininen vahvistus kirkkauden säätöä varten ja Poikkeama koko kuvan kontrastin säätöön. Katso lisätietoja sivulla 41.

Color Matching

Siirry Color Matching -valikkoon. Katso lisätietoja sivulla 42.

40

Kuva | Lisäasetukset | RGB Vahv/Säätö

	Ŏ		8	
Kuva	NĀYTTŌ	ASETUKSET	VALINNAT	
Kuva / Lisāas	etukset / RGB '	Vahv/Sāāt		
🕜 Punainer	ı vahvistus	0		
🎽 Vihreā v	ahvistus	0		
🧿 Sininen v	Sininen vahvistus		0	
🧿 Punainen säätö		0		
🔿 Vihreā sāātō		0		
🧹 Sininen s	āātō	0		
🕑 Alkuaset	ukset	←		
🗗 Lopeta				
🔶 YlösAlas	🛃 Valits	e Menu Val	ikko pois	

Tätä asetusta käytetään punaisen, vihreän ja sinisen tasapainon säätämiseen harmaina/valkoisena.

Vahvistus

Aseta RGB Lisäys säätääksesi seuraavien Kirkkautta kirkkaammin sävyin:

- Punainen tasapainota punaisen lisäysarvo.
- Vihreä tasapainota vihreän lisäysarvo.
- Sininen tasapainota sinisen lisäysarvo.

<u>Säätö</u>

Aseta RGB Lisäys säätääksesi seuraavien Kirkkautta tummemmin sävyin:

- Punainen tasapainota punaisen säätöarvo.
- Vihreä tasapainota vihreän säätöarvo.
- Sininen tasapainota sinisen säätöarvo.



Kuva | Lisäasetukset | Color Matching

	Ŏ		8
Kuva	NĀYTTŌ	ASETUKSET	VALINNAT
Kuva / Lisāas	etukset / Color	Matching	
Punainen			
🍼 Virheā		4 -	
🧿 Sininen	🧿 Sininen		
🧿 Syaani		4 1	
🖉 Magenta		4 1	
🖉 Keltainer		4	
🖉 Valkoine		بە	
🕑 Alkuaset	ukset	ب ه	
🗗 Lopeta			
🔶 YlösAlas	🛃 Valits	e Menu Val	ikko pois

Värit (Paitsi valkoinen)

Paina ▲- ja ▼-painiketta valitaksesi värin ja paina Enter-painiketta säätääksesi sävy-, värikylläisyys- ja lisäysasetuksia.



Paina ▲- tai ▼-painiketta valitaksesi Sävyn, Värikylläisyyden tai Lisäyksen ja paina ◀- ja ▶-painiketta säätääksesi asetuksia.

 Vihreä, Sininen, Syaani, Keltainen ja Magenta voidaan säätää erikseen HSGtoiminnolla.

Suomi

42

Kuva | Lisäasetukset | Color Matching

	Ŏ		8	
Kuva	NĀYTTŌ	ASETUKSET	VALINNAT	
Kuva / Lisāas	etukset / Color	Matching		
🙆 Punainer		4		
🍝 Virheā		4 -		
🧿 Sininen	🧿 Sininen		€	
🥝 Syaani		4		
🙆 Magenta		4 1		
🖉 Keltainer				
🖉 Valkoine		₽		
🕑 Alkuaset	ukset	₽		
🗗 Lopeta				
🔶 YlösAlas	🗾 Valits	se Menu Val	ikko pois	

<u>Valkoinen</u>

Valitse Valkoinen painamalla ▲- ja ▼-painiketta ja paina Enterpainiketta.



Paina ▲- tai ▼-painiketta valitaksesi Punaisen, Vihreän tai Sinisen ja paina ◀- ja ▶-painiketta säätääksesi asetuksia.

Alkuasetukset

Nollaa kaikki väriasetusarvot tehtaan oletusasetuksiin.



Näyttö



Muoto

Valitse kuvan muotosuhde tällä toiminnolla.

- 4:3: Tämä muoto on 4 x 3 tulolähteille, joita ei ole parannettu laajakuva-TV:tä varten.
- 16:9 (XGA/1080P) | 16:9 (WUXGA): Tämä muoto on 16 x 9 tulolähteille, kuten HDTV ja DVD, joita on parannettu laajakuva-TV:tä varten.
- LBX: Tämä muoto on ei-16x9, letterbox-lähteelle ja niille, jotka käyttävät ulkoista 16x9 linssiä näyttämään 2,35:1 kuvasuhdetta täydellä resoluutiolla.
- Alkuperäinen: Riippuu tulolähteen resoluutiosta skaalausta ei suoriteta.
- Automaattinen: Valitsee automaattisesti oikean muodon.



Näyttö



Digital Zoom

- ▶ Paina ◀ pienentääksesi kuvan kokoa.
- ▶ Paina ▶ suurentaaksesi kuvaa projektionäytöllä.

<u>Reunan maski</u>

Reunan maski -toiminto poistaa kohinaa videokuvasta. Käytä Reunan maski -toimintoa poistaaksesi videokoodauksen aiheuttamaa kohinaa videolähteen reunoilta.

Image Shift (Kuvansiirto)

Muuttaa heijastetun kuvan sijaintia vaaka- tai pystysuunnassa.

- ▶ Paina ◀▶ siirtääksesi kuvaa projisoidulla näytöllä vaakasuuntaan.
- ▶ Paina ▲ ▼ siirtääksesi kuvaa projisoidulla näytöllä pystysuuntaan.



<u>Pysty kuvankorjaus</u>

Paina ◀ tai ▶ kompensoidaksesi kuvan vääristymää, kun projektori on sijoitettu kulmassa heijastuskankaaseen nähden.

<u>3D</u>

Siirry 3D-valikkoon. Valitse 3D-toimintoja, kuten 3D-tila, 3D->2D, 3D-muoto ja 3D-synk. kääntö. Katso lisätietoja sivulta 46.



Näyttö



3D-tila

- DLP Link: Valitse DLP Link käyttääksesi DLP Link 3D -laseissa optimaalisia asetuksia.
- VESA 3D: Valitse VESA 3D käyttääksesi infrapunapohjaisissa 3D-kuvissa optimaalisia asetuksia.
- Pois: Valitse "Pois" kytkeäksesi 3D-tilan pois päältä.

3D**→**2D

Paina ◀ tai ▶ valitaksesi projektorinäytön 3D-sisällön 2D:nä (Vasen) tai 2D:nä (Oikea) käyttämättä 3D-laseja 3D-sisällöstä nauttimiseksi. Tätä asetusta voi käyttää myös kaksoisprojektorin passiivisissa 3D-asennuksissa.

3D-Muoto

- Auto: Kun 3D-tunnistussignaali on tunnistettu, 3D-muoto valitaan automaattisesti. (Vain HDMI 1.4 3D -lähteillä)
- SBS Mode: Näytä 3D-signaali Side-by-Side-muodossa.
- > Top and Bottom: Näytä 3D-signaali Top and Bottom-muodossa.
- Frame Sequential: Näytä 3D-signaali Frame Sequential -muodossa.

3D-synk. kääntö

Paina painiketta ◀ tai ► ottaaksesi 3D-synk. kääntö -toiminnon käyttöön tai pois käytöstä.

Asetukset

	Ŏ		8
Kuva	NĀYTTŌ	ASETUKSET	VALINNAT
ASETUKSET			
🚯 Kieli		ليه	
Projisoin	ti		P •
Näyttöty	ууррі		16:9
Valikon s	ijainti		•
🔒 Turvallis	uus	4	
- M≱ Signaali(I	RGB)	ب ه	
-w≱ Signaali('	Video)	ب	
💷 Projekto	rin tunnus	0	
📫 Ääniaset	ukset	+	
🔺 Lisäaseti	ukset	4 -	
₹. Verkko		~	
🔶 YlösAlas	🗾 Valits	e Menu Va	likko pois

<u>Kieli</u>

Siirry Kielivalikkoon. Valitse monikielinen näyttövalikko. Katso lisätietoja sivulla 49.

Projisointi

Valitse projisointitapa:

Pöydällä, edessä

Kirkastehdasasetus.

Pöydällä, takana

Valitessasi tämän toiminnon, projektori kääntää kuvan niin, että voit heijastaa kuvan läpikuultavan valkokankaan takaa.

Katto, edessä

Valitessasi tämän toiminnon projektori kääntää kuvan ylösalaisin kattokiinnitysheijastamista varten.

b Katto, takana

Valitessasi tämän toiminnon, projektori kääntää kuvan samanaikaisesti sivu- ja pystysuunnassa. Voit heijastaa kattokiinnityksestä läpikuultavan valkokankaan takaa.

Näyttötyyppi (vain WUXGA)

Paina ◀▶ asettaaksesi kuvasuhteeksi 16:9 tai 16:10. Tämä toiminto tukee vain WUXGA-näyttötyyppejä.

Valikon sijainti

Valitse valikon sijainti näytöllä.

Asetukset

	Ŏ		8
Kuva	NÄYTTÖ	ASETUKSET	VALINNAT
ASETUKSET			
🔇 Kieli		-	
Projisoin	ti		P •
Näyttöty	ууррі		16:9
Valikon s	ijainti		•
🔒 Turvallis	uus		
- M≱ Signaali(I	RGB)	ب	
-w≱ Signaali('	Video)		
💷 Projekto	rin tunnus	0	
📫 Ääniaset	ukset	~	
🔺 Lisäaseti	ukset	~	
- Verkko		~	
🔶 YlösAlas	🛃 Valits	e Menu Va	likko pois

Turvallisuus

Siirry Turvallisuusvalikkoon. Siirry projektorin suojaustoimintoihin. Katso lisätietoja sivulla 50

Signaali (RGB)

Siirry Signaali (RGB) -valikkoon. Aseta projektorin signaaliominaisuudet. Toiminto on käytettävissä, kun tulolähde tukee VGA 1/VGA 2/BNCtuloja.

Katso lisätietoja sivulta 53.

Signaali (Video)

Siirry Signaali (Video) -valikkoon. Aseta projektorin signaaliominaisuudet. Toiminto on käytettävissä, kun tulolähde tukee Video-signaalia. Katso lisätietoja sivulta 54.

Projektorin tunnus

Valitse kaksinumeroinen projektoritunnus väliltä Kaikki ja 99.

<u>Ääniasetukset</u>

Siirry audiovalikkoon. Aseta audiotason ominaisuudet. Katso lisätietoja sivulla 55.

Lisäasetukset

Siirry Lisäasetukset-valikkoon. Valitse käynnistyksen aikana näkyvä näyttö. Katso lisätietoja sivulla 56.

<u>Verkko</u>

48

Tarjoa pääsyn web-, PJ-Link- ja IP-komentojen ohjaimia varten. Katso lisätietoja sivuilta 57.

Asetukset | Kieli

	Ŏ		8
Kuva	NĀYTTŌ	ASETUKSET	VALINNAT
ASETUKSET	/ Kieli		
🔆 Kieli			Suomi 🕨
🕞 Lopeta			
English	Deuts	ch	Français
Italiano	Españ	iol	Português
Polski	Neder	lands	Svenska
Norsk/Dans	k Suomi		Ελληνικά
繁體中文	简体中	文	日本語
한국어	Русск	ий	Magyar
Čeština	عربي		ไทย
Türkçe	فارسى		Tiếng Việt
Romanian	Indone	esian	
🔶 YlösAlas	🛃 Valits	e Menu Va	likko pois

<u>Kieli</u>

Valitse monikielinen näyttövalikko. Paina ENTER (←) siirtyäksesi alavalikkoon ja valitse haluamasi kieli Vasen (◄) – tai Oikea (►) – näppäimellä.



Asetukset | Turvallisuus

Käyttäjän ohjaimet



* Oletussalasana: 1, 2, 3, 4, 5.

<u>Turva-asetukset</u>

Ota salasana käyttöön tai pois käytöstä.

- Käytössänykyinen salasana vaaditaan virran kytkemiseksi projektoriin ja turvallisuusvalikkoon siirtymiseen.
- Pois käytöstä salassanaa ei tarvita mihinkään toimintoon.

Kun turvallisuus on käytössä, seuraava näyttö näkyy käynnistyksen yhteydessä ennen kuin pääsy turvallisuusvalikkoon sallitaan:



Suomi 50



Asetukset | Turvallisuus



Turva-ajastin

Siirry Turva-ajastin-alavalikkoon.





Anna kuukaudet, päivät ja tunnit, joiden ajan projektoria voidaan käyttää antamatta Asetukset. Poistuminen asetusvalikkoon aktivoi Turvaajastimen.

Kun turva-ajastin on aktivoitu, projektori vaatii salasanan antamista määritettyinä päivämäärinä ja aikoina virransaannin mahdollistamiseksi ja siirtymiseksi suojausvalikkoon.

Jos projektori on käytössä ja turva-ajastin on aktiivinen, seuraava näyttö näkyy 60 sekuntia, ennen kuin salasanaa vaaditaan.



ei tarvita Asetukset | Turvallisuus unlsee. Turvaajastin tai Suojausasetukset otettu käyttöön.



Asetukset | Turvallisuus





 Jos salasana annetaan väärin kolme kertaa.
 laite sammuu automaattisesti 10 sekunnin kuluttua.

Vaihda salasana

Käyttäjän ohjaimet

Käytä tätä alavalikkoa projektorin salasanan vaihtamiseen.

- 1. Valitse Vaihda salasana Turvallisuus-alavalikosta. Vahvista salasanan vaihtaminen -valintaikkuna tulee näyttöön.
- 2. Valitse Kyllä.



3. Anna oletussalasana <1> <2> <3> <4> <5>.

Toinen salasananäyttö tulee näkyviin.





4. Anna uusi salasana kahdesti vaihdon varmennukseksi.

Jos uusi salasana ei täsmää. näyttöön tulee salasanaikkuna.

52



Asetukset | Signaali (RGB)



<u>AUTO</u>

Aseta AUTO Päälle- tai Pois-tilaan lukitaksesi tai avataksesi Vaihe- ja Taajuus-toiminnon.

- Pois automaattinen lukitus pois päältä.
- Päällä automaattinen lukitus päälle.

<u>Taajuus</u>

Muuta näytön taajuus vastaamaan tietokoneen grafiikkakortin taajuutta. Ios kuvassa on pystysuora välkkyvä palkki, käytä tätä toimintoa sen korjaamiseen.

<u>Vaihe</u>

Vaihe synkronoi näytön signaaliajastuksen grafiikkakortin kanssa. Jos kuva on epävakaa tai se vilkkuu, käytä tätä toimintoa sen korjaamiseen.

<u>Vaakasijainti</u>

- ▶ Paina ◀ siirtääksesi kuvaa vasemmalle.
- ▶ Paina ▶ siirtääksesi kuvaa oikealle.

Pystysijainti

- ▶ Paina ◀ siirtääksesi kuvaa alas.
- ▶ Paina ▶ siirtääksesi kuvaa ylös.

Asetus | Signaali (Video)



Valkoisen taso

Antaa käyttäjälle mahdollisuuden säätää mustan tasoa, kun tulolähde on Video- tai S-videosignaali. Säädä Valkoisen tasoa painamalla ◀- tai ▶-painiketta.

Mustan taso

Antaa käyttäjälle mahdollisuuden säätää mustan tasoa, kun tulolähde on Video- tai S-videosignaali. Säädä Mustan tasoa painamalla ◀- tai ▶-painiketta.

IRE

Säädä videosignaalien mittausta painamalla ◀- tai ▶-painiketta.



Asetus | Ääniasetukset



Mykistys

Vaihda audio päälle tai pois.

- Pois Audiolähtö on kytketty päälle.
- Päälle Audiolähtö on kytketty pois päältä.

<u>Äänenvoimakkuus</u>

Paina ◀▶ vähentääksesi (lisätäksesi) Audiolähtöä.

Audiotulo

Valitse audiolähdetulo painamalla ◀- tai ▶-painiketta.



Asetukset | Lisäasetukset



Logo

Valitse käynnistyksen aikana näkyvä näyttö.

- > Optomalaitteen mukana toimitettu oletusaloitusnäyttö.
- Neutraali on taustaväri.
- Käyttäjämukautettu kuvakaappaus, jossa käytetään Logon kaappaustoimintoa.

Logonkaappaus

Kaappaa näkyvä näyttö käytettäväksi käynnistysnäyttönä.

- 1. Näytä haluttu näyttö projektorilla.
- 2. Valitse Logon kaappaus Lisäasetukset-valikosta. Näkyviin tulee varmistusviesti.

 Vain yksi käynnistysnäyttö voidaan tallentaa kerrallaan.
 Seuraavat kaappaukset korvaavat aiemmat tiedostot, joiden kokorajoitus on 1920 x 1200 (Katso liitteiden Ajoitustaulukko)

Varmista kuvar	uutukaappaus
Peruuta	ОК

3. Valitse OK. Näytön kaappaus käynnissä.

Kun olet valmis, näyttöön tulee viesti Näytön kaappaus onnistui. Kaapattu näyttö on tallennettu nimellä Käyttäjä Logo-valikossa.

<u>Tekstitys</u>

Valitse näyttö, jossa closed captioning näytetään.

- Pois toimitukseen kuuluva oletusasetus.
- CC1 / CC2 suljettu tekstitysteksti näytetään, jos käytettävissä.

56



Asetukset | Verkko



LAN Settings

Siirry LAN Settings-valikkoon. Katso lisätietoja sivulta 58.

Control Settings

Siirry Control Settings-valikkoon. Katso lisätietoja sivulta 59.



Asetukset | Verkko | LAN Settings





 Verkon alavalikkoa voi käyttää vain, jos verkkokaapeli on liitetty. Jos yhteys on saatu luotua, näyttövalikossa näkyy seuraava valintaikkuna.

- Verkon tila Näyttää verkkotiedot.
- DHCP:

Päälle: Anna projektorille IP-osoite automaattisesti DHCPpalvelimelta.

Pois: Anna IP-osoite manuaalisesti.

- IP-osoite Valitse IP-osoite
- Aliverkon peite Valitse aliverkon peitteen numero.
- Yhdyskäytävä Valitse projektoriin liitetyn verkon oletusyhdyskäytävä.
- DNS Valitse DNS-numero.
- Käytä Ota valinta käyttöön painamalla Enter.
- MAC-osoite Vain luku.

Asetukset | Verkko | Control Settings



<u>Crestron</u>

Paina ◀- tai ▶-painiketta valitaksesi Crestronin käyttöön / pois käytöstä.

Extron

Paina ◀- tai ▶-painiketta valitaksesi Extronin käyttöön / pois käytöstä.

PJ Link

Paina ◀- tai ▶-painiketta valitaksesi PJ Linkin käyttöön / pois käytöstä.

AMX Device Discovery

Paina ◀- tai ▶-painiketta valitaksesi AMX Device Discoveryn käyttöön / pois käytöstä.

Telnet

Paina ◀- tai ▶-painiketta valitaksesi Telnetin käyttöön / pois käytöstä.

Valinnat



<u>Tulolähde</u>

Siirry Tulolähde-alavalikkoon. Valitse käynnistyksessä skannattavat kuvalähteet. Katso lisätietoja sivulla 61.

Lähteen lukitus

Lukitse nykyinen lähde ainoaksi käytössä olevaksi, vaikka kaapeli olisi irti.

- Päällä vain nykyinen lähde tunnistetaan kuvalähteeksi.
- Pois kaikki lähteet, jotka on valittu kohdassa Valinnat | Tulolähde tunnistetaan kuvalähteiksi.

Korkea paikka

Säädä tuulettimen nopeus olosuhteita vastaavaksi.

- Päällä lisää tuulettimen nopeutta tiloissa, joissa on korkea lämpätila tai kosteutta, tai jotka sijaitsevat korkealla paikalla.
- Pois normaali tuulettimen nopeus normaaleissa olosuhteissa.

Tiedon piilotus

Piilottaa informatiiviset viestit heijastetulta näytöltä.

- Päällä tilaviestejä ei näy näytöllä käytön aikana.
- Pois tilaviestit näkyvät normaalisti näytöllä käytön aikana.

Valinnat



Näppäimistölukko

Lukitsee projektorin yläpaneelin painikkeet.

Päällä – varoitusviesti varmistaa näppäimistön olevan lukittu.



Pois – projektorin näppäimistö toimii normaalisti.

Display Mode Lock

Paina ◀▶ valitaksesi näyttötilatoiminnon, lukossa tai lukitsematta. Kun näyttötilalukko on asetettu Päälle, käyttäjä ei voi säätää Näyttötilatoimintoa.

Testikuvio

Näytä testikuvio. Niitä ovat Ristikko (Valkoinen, Vihreä, Magenta), Valkoinen ja Ei mitään.

Taustaväri

Valitse haluttu taustaväri projisoidulle kuvalle, kun lähdettä ei ole löydetty.

Remote Settings

Anna esiasetukset. Katso lisätietoja sivulta 64.

12V Trigger

Paina ◀- tai ▶-painiketta valitaksesi 12V Triggerin, lähdöllä tai ilman.

61

Valinnat



Lisäasetukset

Siirry Lisäasetukset-valikkoon. Katso lisätietoja sivulla 65.

Lampun asetukset

Siirry Lampun asetukset -valikkoon. Katso lisätietoja sivulla 67-68.



Näytä projektorin tiedot.

Alkuasetukset

Palauta kaikki asetukset tehdasasetuksiksi.

 Kun Virtatilan (Valmiustila) asetus on

Kun Virtatian (Valmiustila) asetus on Ekovalmiustila, VGA- ja audioläpiajo, RS-232 ja RJ45 deaktivoidaan, kun projektori on valmiustilassa.

62

Kuva | Tulolähde

	Ŏ		
Kuva	NĀYTTŌ	ASETUKSET	VALINNAT
VALINNAT / 1	Fulolāhde		
🖂 номі		V]
DVI-D		V	
BNC BNC		\checkmark	
W VGA1		\checkmark	
W VGA2			
Component		\checkmark	
💭 S-Video			
💿 Video		\checkmark	
🚍 Display	Port	\checkmark	
Lopeta			
🔶 YlösAlas	🗾 Valits	e Menu Val	ikko pois



Jos valinta on poistettu kaikista lähteistä. projektori ei voi näyttää kuvia. Jätä aina vähintään yksi lähde valituksi.

<u>Tulolähde</u>

Käytä tätä valintaa ottaaksesi tulolähteitä käyttöön/pois käytöstä. Valitse lähde painamalla ▲tai▼ ja ota se sitten käyttöön/pois käytöstä painamalla ◀ tai ▶. Paina ✦ (Enter) päättääksesi valinnan. Projektori ei etsi tuloja, joiden valinta on poistettu.

Valinnat | Remote Settings



Funktion 1

Aseta F1-näppäin pikanäppäimeksi Kirkkaus-, Kontrasti-, Väri-, Värilämpötila- tai Gamma-toiminnolle.

Funktion 2

Aseta F2-näppäin pikanäppäimeksi Lähteen lukitus -, Projisointi-, Lampun asetukset -, Mykistys-, Digital Zoom - tai Äänenvoimakkuustoiminnolle.

IR Function

Ota projektorin infrapunatoiminto käyttöön tai pois käytöstä.

Remote code

Paina ◀- tai ▶-painiketta asettaaksesi mukautetun etäkoodin ja paina ◀- (Enter) muuttaaksesi asetusta.

Valinnat | Lisäasetukset



Suorakäynnistys

Ota Suorakäynnistys käyttöön tai pois käytöstä.

- Päällä projektori käynnistyy automaattisesti, kun virta kytketään.
- Pois projektori on käynnistettävä kuten normaallisti.

Signaali Virta päälle

Ota Signaalikäynnistys käyttöön tai pois käytöstä.

 Päällä – projektori käynnistyy automaattisesti, kun aktiivinen signaali havaitaan.

Pois – ota virran käynnistys liipaisin pois käytöstä, kun aktiivinen signaali tunnistetaan.



- 1. Valinnainen ominaisuus on mallin ja alueen mukainen.
- 2. Käytettävissä vain, kun Valmiustila on aktiivinen.
- 3. Jos projektori sammutetaan signaalilähdetulon säilyttäen (viimeinen kuvalähde näkyy näytöllä), se ei käynnisty uudelleen, jollei:
 - a. Viimeistä kuvalähdettä sammuteta ja aseteta jotakin signaalilähdettä uudelleen.
 - b. Irroteta projektorin virtajohtoa ja yhdistetä sitä uudelleen.
- 4. Signaalin virta päälle ohita "Lähteen lukitus"-asetusta.

Autom. Sammutus

Aseta automaattisen sammutuksen aika. Projektori sammuttaa lampun automaattisesti 30 minuutin oletuksena, kun signaalia ei saada. Seuraava varoitus näkyy 60 sekuntia ennen virran katkaisua.

Projektori sammuu automaattisesti 60 s



Valinnat | Lisäasetukset



Uniajastin (min)

Käyttäjän ohjaimet

Aseta uniajastimen aika. Projektori sammuu määritetyn epäaktiivisuusajan kuluttua (signaalista riippumatta). Seuraava varoitus näkyy 60 sekuntia ennen virran katkaisua.

Projektori sammuu automaattisesti 60 s

Virtatila (Valmiustila)

- Säästö: Vähennä virtahäviötä enemmän valitsemalla "Säästö" (<0,5 W).
- Aktiivinen: Valitse Aktiivinen, jos haluat palata tavalliseen valmiustilaan, jolloin VGA-lähtöportti otetaan käyttöön.

Valinnat | Lampun asetukset



Lampputunnit

Näyttää tuntimäärän, jonka lamppu on ollut aktiivinen. Tämä kohta on vain katsottavissa.

Lampun nollaus

Kun olet vaihtanut lampun, nollaa lamppulaskuri, jotta se ilmaisee tarkasti uuden lamppuiän.

1. Valitse Lampun nollaus.

Näkyviin tulee varmistusviesti.



2. Valitse Kyllä nollataksesi lamppulaskurin nollaan.

Lamppumuistutus

Ota lamppuaikamuistus käyttöön tai pois käytöstä.

Päällä – näyttöön tulee varoitusviesti, kun lamppuaikaa on jäljellä alle 30 tuntia.



Pois-varoitusviestiä ei näytetä.





Kirkkaustaso

Valitse lampun kirkastila.

- Kirkas-tehdasasetus.
- Säästo pienennä kirkkausasetusta lamppuiän säästämiseksi.
- Virta Valitse näyttääksesi Virtatilatoiminnon.

Power

Paina ◀- tai ▶-painiketta valitaksesi lampputilaksi 365 W:n kirkkauden tai 292 W:n kirkkauden lamppukeston pidentämiseksi. Toiminto on käytettävissä vain, kun Kirkkaus-tila on päällä.

Verkko/RJ-45

Yksinkertaisuuden ja helppokäyttöisyyden vuoksi Optoma-projektoreissa on monia verkko- ja etähallintatoimintoja.

Projektorin Verkko/RJ-45-toiminnolla verkon kautta voi esimerkiksi hallita seuraavia: Virta päälle/pois. kirkkaus- ja kontrastiasetukset. Lisäksi projektorin tilatiedot. kuten: videolähde. äänen mykistys jne.



Langallisen LAN-päätteen toiminnot

Projektoria voi ohjata pöytätietokoneella, kannettavalla tai muulla ulkoisella laitteella LAN/RJ45-portin kautta, joka on yhteensopiva Crestron / Extron / AMX (Device Discovery) / PJLink -sovellusten kanssa.

- Crestron on Crestron Electronics, Inc:in rekisteröity tavaramerkki.
- Extron on Extron Electronics, Inc:in rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa.
- AMX on AMX LLC:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa.
- JBMIA on hakenut PJLink-tavaramerkin ja -logon rekisteröintiä Japanissa, Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Tuetut ulkoiset laitteet

Tämä projektori tukee tiettyjä Crestron Electronics -ohjaimen ja asiaan kuuluvan ohjelmiston komentoja (esim. RoomView®).

http://www.crestron.com/

Tässä projektorissa on yhteensopivuustuki Extron-viitelaitteille.

http://www.extron.com/

Tämä projektori tukee AMX (Device Discovery) -sovellusta.

http://www.amx.com/

Tämä projektori tukee kaikkia PJLink Class1 (Version 1.00) -komentoja. http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Saadaksesi lisätietoja eri tyyppisistä ulkoisista laitteista, jotka voi liittää LAN/RJ45-porttiin ja etä/ohjata projektoria, sekä asiaan kuuluvista ohjauskomennoista, jotka tukevat kutakin laitetta, ota yhteys suoraan Tukikeskukseen.



kytketään verkkoon tavallisella Ethernet-johdolla.

Tietokone kytketään suoraan projektoriinristiinkytketyllä Ethernet-johdolla.

Verkko/RJ-45

1. Kytke RJ-45-johto projektorin ja tietokoneen (kannettava) RJ-45-portteihin.



2. Valitse tietokoneelta (kannettava) Käynnistä -> Ohjauspaneeli -> Verkkoyhteydet.



3. Napsauta oikealla painikkeella Lähiverkkoyhteys, ja valitse Ominaisuudet.

Stetwork Connections	LID ×
Ele Edit Vew Favorites Iools Advagoed Lielo	- 🥂
🔇 1542 - 🕥 - 🐉 🔎 Search 🏷 Folders 🕼 🛞 🗙 🏹 🚍-	
Address 🗞 Network Connections 💌	60
LAN or High-Speed Internet	
Concesso, Prevaled Descention, Prevaled D	6
New Connection Witard	
(5 objects	

4. Valitse Ominaisuudet -ikkunasta **Yleiset** -välilehti ja valitse Internetprotokolla (TCP/IP) -kohtaan TCP/IP.



5. Valitse Ominaisuudet.

📕 Local Area Connection Properties 🔋 👔
General Advanced
Connect using:
Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Cc Configure
This connection uses the following items:
🗹 📮 QoS Packet Scheduler 📃
Network Monitor Driver
Internet Protocol (TCP/IP)
Install Uninstall Properties
Description
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.
Show icon in notification area when connected
The second secon
OK Cancel

6. Kirjoita IP-osoite ja aliverkon peite ja paina OK.

Internet Protocol (TCP/IP) Propert	ies 🤶 🗶		
General			
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.			
O Dotain an IP address automatic	aly		
Use the following IP address:			
IP address:	10 . 10 . 10 . 99		
Sybnet mask:	255.255.255.0		
Default gateway:			
C Obtain DNS conver address antomatinalin			
 Use the following DNS server a 	ddresses:		
Ereferred DNS server:			
Alternate DNS server:			
	Adyanced		
	OK Cancel		



- 8. Valitse Näyttövalikko -> Asetukset -> Verkko -> LAN Settings.
- 9. Kirjoita seuraavat:

	DHCP:	Off
	IP-osoite:	10.10.10.10
	Aliverkon peite:	255.255.255.0
	Yhdyskäytävä:	0.0.0.0
	DNS:	0.0.0.0
10	Vahvista asetukset naina	amalla 🗲 (Fr

10. Vahvista asetukset painamalla ← (Enter) / ►.

11. Avaa verkkoselain (esim. Microsoft Internet Explorer ja Adobe Flash Player 9.0 tai uudempi).

C Welcome to Tabbed Browsing - Windows Internet Explorer		
00	e http://10.10.10.10/	- 47 × L
👷 🏘	B Welcome to Tabbed Browsing	tin + 6
	You've opened a new tab With tabi you car: Use one Internet Explorer window to view all your webpages. Open Inits in a badground tab while veeling the page you're on. • Save and open multiple webpages at once by using favorities and home page tabs.	

12. Kirjoita osoiteriville IP-osoite: 10.10.10.10

Projektori on asetettu etähallintaa varten. Verkko/RJ-45-toiminto näkyy seuraavasti.





 Saat lisätietoja osoitteesta http://www. crestron.com
Käyttäjän ohjaimet



Luokka	Kohta	Tulopituus
	IP-osoite	15
Crestron-ohjaus	IP-tunnus	3
	Portti	5
	Projektorin nimi	10
Projektori	Sijainti	10
	Määritetty kohteelle	10
	DHCP (käytössä)	(Ei sovellu)
	IP-osoite	15
Verkkokonfigurointi	Aliverkon peite	15
	Oletusyhdyskäytävä	15
	DNS-palvelin	15
	Käytössä	(Ei sovellu)
Käyttäjän salasana	Uusi salasana	10
	Vahvista	10
	Käytössä	(Ei sovellu)
Järjestelmänvalvojan salasana	Uusi salasana	10
	Vahvista	10

Katso lisätietoja osoitteesta http://www.crestron.com

Sähköposti-ilmoitusten valmistelu

- 1. Varmista, että käyttäjä pystyy käyttämään LAN RJ45 -toiminnon kotisivua web-selaimella (esim. Microsoft Internet Explorer v6.01/v8.0).
- 2. Valitse LAN/RJ45-kotisivulla Ilmoitusasetukset.

Model Name	
System	
System Status	Power On
Display Source	No Source
Lamp Hours	8
Image	Presentation
Error Status	No Error
LAN Status	
IP address	10.10.10.10
Subnet mask	255.255.255.0
Default gateway	0.0.0
DNS Server	0.0.0.0
MAC address	
Version	
LAN Version	
F/W Version	

3. Syöttöruudut Ilmoitusasetukset-kohdassa ovat oletuksena tyhjiä.



- Lähettääksesi sähköposti-ilmoituksen, syötä seuraavat tiedot:
 - SMTP-kenttä on postipalvelin sähköpostien lähettämiseksi (SMTP-protokolla). Tämä kenttä on pakollinen.
 - Vastaanottaja-kenttään tulee vastaanottajan sähköpostiosoite (esim. projektorin pääkäyttäjä). Tämä kenttä on pakollinen.

Käyttäjän ohjaimet



Täytä kaikki kentät, kuten yllä on kuvattu. Käyttäjä voi napsauttaa Lähetä testisähköposti -valintaa testataksesi, mikä asetus on oikea. Voidaksesi lähettää sähköpostiilmoituksen, sinun on valittava ilmoitusehdot ja annettava oikea sähköpostiosoite.

- Kopio-kenttä lähettää kopion ilmoituksesta määritettyyn sähköpostiosoitteeseen. Tämä kenttä on valinnainen (esim. projektorin pääkäyttäjän assistentti).
- Lähettäjä-kenttään tulee lähettäjän sähköpostiosoite (esim. projektorin pääkäyttäjä). Tämä kenttä on pakollinen.
- Valitse ilmoitusehdot rastittamalla haluamasi valintaruudut.

Optoma

SMTP sett	ing	Email Set	ting	Alert Condition
Server Address Server Port User Name	mail.comp.com 25 Sender.US	To Cc Subject From	rcvr1@mail.comp.com rcvr2@mail.comp.com Projector.Waming Information I send@mail.comp.com Mail.Address Apply	 Fan Error Lamp Error High Temp Error Apply Send Test Mail
	[Mail Server Apply]			

RS232 by Telnet Function

Sen lisäksi, että projektori on liitetty RS232-liittymään "Hyper-Terminal"tiedonsiirrolla tarkoitukseen varatulla RS232-komento-ohjauksella, vaihtoehtona on RS232-komento-ohjausväylä, ns. "RS232 by TELNET" LAN/RJ45-liittymää varten.



Pikaopas "RS232 by TELNET"-toiminnolle

Tarkista ja hae IP-osoite projektorin OSD-valikolla. Varmista, että kannettava/pöytätietokone voivat käyttää projektorin

web-sivua.

Varmista, että "Windows-palomuuri"-asetus otetaan pois päältä, jos kannettava/pöytätietokone suodattaa "TELNET"-toiminnon pois.

Administrator	
Internet Internet Explorer E-mail Merrosoft Office Outlook Ownows Media Player OpenOffice.org Writer	My Documents My Recent Documents My Pictures My Nusic My Computer
Set Program Access and Defaults	Control Panel Set Program Access and Defaults
M5N Explorer	Printers and Faxes
i Outlook Express	Help and Support
X Windows Messenger	Search
All Programs 🔸	
	🖉 Log Off 🛛 🗿 Turn Off Computer
🍠 Start 🧉 🧿 📝 📶	

1. Käynnistä => Kaikki ohjelmat => Apuohjelmat => Komentokehote.



2. Anna komento alla olevassa muodossa:

telnet ttt.xxx.yyy.zzz 23 ("Enter"-näppäin painettuna) (*ttt.xxx.yyy.zzz: Projektorin IP-osoite*)

3. Jos Telnet-yhteys on valmis ja käyttäjä voi käyttää RS232komentosyötettä, RS232-komento toimii "Enter"-näppäin.

Kuinka TELNET otetaan käyttöön Windows VISTA / 7 -käyttöjärjestelmissä

Windows VISTAssa "TELNET"-toiminto ei ole asennettuna oletuksena. Loppukäyttäjä voi kuitenkin ottaa sen käyttöön "Windowsin ominaisuuksien ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä"-toiminnolla.

1. Avaa "Ohjauspaneeli" Windows VISTAssa.



2. Avaa "Ohjelmat".

	, nogani nartaan	•] • •] search	
file fidit Yew Icols Help			
	Uninstall or change a program		
View installed updates Get new programs online at Windows Marketniace	To uninstall a program, select it from the list a	nd then click "Uninstall", "Change", or "Re	pair".
View events and collinsee	🖓 Organize 🤟 🔛 Views 👒		
(digital locker)	Neme	Publisher	Installe
Turn Windows features on or	1-Zip 457		11/21/
	Acrobat.com	Adobe Systems Incorporated	11/21/
	Adobe AIR	Adobe Systems Inc.	11/21/
	Adobe Flash Player 10 Plugin	Adobe Systems Incorporated	12/23/
	Z Adobe Flash Player ActiveX	Adobe Systems Incorporated	9/18/2
	Adobe Reader 9	Adobe Systems Incorporated	11/21/
	Apple Software Update	Apple Inc.	11/26)
	AVG Free 8.8	AVG Technologies	2/5/20
	Consoant HDA D330 MDC V.\$2 Modern		9/18/2
	Rent Touchoad	Alas Electric	9/11/2
	DixX Codec	DivX, Inc.	11/21/
	DivX Converter	DivK Inc.	11/21/
	HI-TECH PICC-Lite V9.60PL1	HE-TECH Software	11/20
	InfraRecorder		1/23/2
	Intel090 PROSet/Wireless Software	Intel Corporation	9/11/2
	w Internet Explorer Developer Too bar	Microsoft	11/24
	Elwa DB 10.4.1.3	Sun Microsystems, Inc	11/26



 Avaa toiminto valitsemalla "Windowsin ominaisuuksien ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä".



4. Valitse "Telnet-asiakas"-valinta ja paina "OK"-painiketta.

Please wait while	the features are configured.
This might take s	everal minutes.
	Cancel

"RS232 by TELNET"-ominaisuuden tekniset tiedot:

- 1. Telnet: TCP.
- 2. Telnet-portti: 23 (saat lisätietoja ottamalla yhteyttä huoltoedustajaan tai -tiimiin).
- 3. Telnet-apuohjelma: Windows "TELNET.exe" (konsolitila).
- RS232-by-Telnet" ohjauksen yhteyden katkaisu normaalisti: Sulje Windows Telnet -apuohjelma heti, kun TELNETyhteys on valmis.

Telnet-ohjauksen rajoitus 1: Telnet-ohjaussovelluksessa on alle 50 tavua peräkkäistä verkkohyötykuormaa.

Telnet-ohjauksen rajoitus 2: Telnet-ohjauksen yhdessä täydellisessä RS232-komennossa on alle 26 tavua.

Telnet-ohjauksen rajoitus 3: Minimiviive seuraavaan RS232-komentoon on oltava yli 200 (ms).

(*, Windows XP:n sisäisessä "TELNET.exe"-apuohjelmassa "Enter"näppäimen pitäminen painettuna aiheuttaa "rivinvaihdon" ja "Uusi rivi"-koodin.)

Liitteet

Vianetsintä

Jos kohtaat ongelmia käyttäessäsi projektoria, katso seuraavia ohjeita. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai huoltokeskuksee.

Kuvaongelmat

Ruudulle ei ilmesty kuvaa

- Va rmista, että kaikki kaapelit ja virtakytkökset on liitetty kunnolla Asennus-osiossa kuvatulla tavalla.
- Tarkista, etteivät liittimien nastat ole taipuneita tai murtuneita.
- Tarkista, että projektorin lamppu on asennettu kunnolla. Katso Lampun vaihtaminen -osio.
- Varmista, että olet poistanut linssinsuojuksen, ja että projektori on päällä.

Osittainen, vierivä tai väärin näkyvä kuva

- Paina kaukosäätimen "Re-Sync"-painiketta.
- Jos käytät PC-tietokonetta:

Windows 95, 98, 2000, XP:

- 1. Avaa **Oma tietokone**-kuvake. **Ohjauspaneeli**-kansio ja kaksoisnapsauta sitten **Näyttö**-kuvaketta.
- 2. Valitse Asetukset-välilehti.
- 3. Tarkista, että näytön resoluutio on pienempi tai yhtä suuri kuin UXGA (1600 x 1200).
- 4. Napsauta Lisäasetukset-painiketta.

Jos projektori ei vieläkään heijasta koko kuvaa. sinun on vaihdettava myös käyttämäsi monitorinäyttö. Toimi seuraavien vaiheiden mukaisesti.

- 5. Varmista, että resoluutioasetus on pienempi tai yhtäsuuri kuin UXGA (1600 x 1200).
- 6. Valitse Vaihda-painike Näyttö-välilehdellä.
- 7. Napsauta **Näytä kaikki laitteet**. Valitse sitten **SP-ruudussa** Standardinäyttötyypit ja valitse tarvitsemasi piirtotarkkuus kohdassa "Mallit".
- 8. Tarkista, että näytön resoluutioasetus on pienempi tai yhtä suuri kuin UXGA (1600 x 1200). (*)

- Jos käytät Notebookia:
 - 1. Noudata edellä annettuja ohjeita säätäessäsi tietokoneen resoluutiota.
 - 2. Paina "Aseta tulostusasetukset". Esimerkki: [Fn]+[F4]

Acer ⇔	[Fn]+[F5]	IBM/Lenovo ⇔	 [Fn]+[F7] [Fn]+[F4] [Fn]+[F3] [Fn]+[F5]
Asus ⇔	[Fn]+[F8]	HP/Compaq ⇔	
Dell ⇔	[Fn]+[F8]	NEC ⇔	
Gateway ⇔	[Fn]+[F4]	Toshiba ⇔	
Mac Apple: Järjestelmäas	setukset ⇔Näy	yttö ⇔Asettelu ⇔	• Peilinäyttö

Jos kohtaat vaikeuksia vaihtaessasi monitorisi piirtotarkkuutta tai jos monitori pysähtyy, käynnistä kaikki laitteet ja projektori uudelleen.

Notebook- tai PowerBook-tietokoneen näyttö ei näytä esitystä

 Jos käytät Notebookia: Jotkin Notebook-tietokoneet saattavat kääntää omat näyttönsä pois päältä, kun toinen näyttölaite on käytössä. Jokainen näistä aktivoidaan eri tavalla. Lisätietoja saat tietokoneen käyttöoppaasta.

Kuva on epävakaa tai vilkkuu

- Käytä toimintoa Vaihe sen korjaamiseen. Katso lisätietoja sivulla 53.
- Vaihda tietokoneesi väriasetuksia.

Kuvassa on pystysuora, vilkkuva palkki

- Käytä Taajuus-toimintoa sen säätämiseen. Katso lisätietoja sivulla 53.
- Tarkista ja aseta uudelleen grafiikkakorttisi näyttötila, jotta se on yhteensopiva projektorin kanssa.

Kuva ei ole tarkka

- Tarkista onko linssinsuojus poistettu.
- > Säädä kuvaa projektorin linssin tarkennusrenkaalla.
- Varmista, että heijastusnäyttö sijaitsee vaaditulla etäisyydellä projektorista. Katso lisätietoja sivulla 26-28.



80

Kuva on venynyt näytettäessä 16:9 DVD:tä

Kun toistat anamorfista DVD:tä tai 16:9 DVD:tä, projektori näyttää parhaan kuvan 16:9 muodossa. Jos toistat 4:3 -muotoista DVD:tä, vaihda muoto 4:3 :ksi projektorin näyttövalikossa. Jos kuva on yhä venynyt, säädä kuvasuhdetta seuraavalla tavalla:

Aseta näyttömuoto 16:9 (leveä) muotosuhdetyypiksi DVDsoittimessa.

Kuva on liian pieni tai iso

- Säädä zoomausrengasta projektorin päällä.
- > Siirrä projektoria lähemmäs tai kauemmas valkokankaasta.
- Paina Valikko-painiketta kaukosäätimisessä tai projektorin pa neelissa, siirry kohtaan Näyttö | Muoto ja kokeile eri asetuksia.

Kuva on kallistunut sivuilta

- Jos mahdollista, sijoita projektori uudelleen niin, että se on keskitetty valkokankaaseen ja sijaitsee sen alareunan alapuolella.
- Paina kaukosäätimen Kuvankorjaus +/--painiketta, kunnes sivut ovat pystysuuntaisia.

Kuva näkyy peilikuvana

Valitse näyttövalikon kohta Asetukset | Projisointi ja säädä heijastuksen suunta

Keskeytysongelmat

Projektori pysähtyy reaktiona kaikilla säätimillä

Jos mahdollista, sulje monitori ja irrota virtajohto ja odota vähintään 60 sekuntia, ennen kuin yhdistät virtajohdon uudelleen.

Lamppu palaa loppuun tai siitä kuuluu poksahtava ääni

Kun lampun toimintaikä päättyy, se sammuu ja siitä kuuluu äänekäs poksahdus. Jos näin tapahtuu, laite ei käynnisty, ennen kuin lamppu on vaihdettu. Vaihtaessasi lampun, seuraa kohdassa Lampun vaihtaminen annettuja ohjeita sivulla 85.

HDMI - Kysymyksiä ja vastauksia

Miten "Standardi" HDMI-kaapeli eroaa "High-Speed" HDMI-kaapelista?

HDMI Licensing, LLC ilmoitti hiljattain, että kaapelit testataan joko Standardi- tai High-Speed-kaapeleina.

- Standardi (eli "luokka 1") HDMI -kaapelit on testattu käytettäväksi nopeuksilla 75 Mhz tai enintään 2,25 Gt/s, mikä vastaa 720p/1080i-signaalia.
- High Speed (eli "luokka 2") HDMI -kaapelit on testattu käytettäväksi nopeuksilla 340 Mhz tai enintään 10,2 Gt/s, mikä on parhaillaan korkein käytettävissä oleva kaistanleveys HDMI-kaapelilla, ja se kykenee käsittelemään 1080p-signaaleja mukaan lukien ne, joissa on lisätyt kuvasyvyydet ja/tai lisätyt virkistystaajuudet lähteestä. High-Speed -kaapelit toimivat myös korkeamman kuvatarkkuuden näytöissä, kuten WQXGA-elokuvamonitoreissa (kuvatarkkuus 2560x1600).

Voinko käyttää yli 10 metriä pitkiä HDMIkaapeleita?

On olemassa monia HDMI-sovittimia, jotka toimivat HDMI-ratkaisuissa, jotka jatkavat kaapelin tehokasta pituutta tyypillisestä 10 metrin pituudesta paljon pitemmäksi. Nämä yritykset valmistavat erilaisia ratkaisuja, joihin kuuluu aktiivikaapelit (kaapeleihin rakennettu aktiivinen elektroniikkaa tehostaa signaalia ja jatkaa kaapelin pituutta), toistimet, vahvistimet sekä CAT5/6- ja kuituratkaisut.

Mistä tiedän onko kaapeli HDMI-sertifioitu?

Kaikkien HDMI-tuotteiden sertifiointi on pakollista valmistajille osana HDMI-yhteensopivuustestimäärityksiä. Voi kuitenkin olla tapauksia, joissa kaapeleissa on HDMIlogo, mutta niitä ei kuitenkaan ole testattu asianmukaisesti. HDMI Licensing, LLC tutkii aktiivisesti näitä tapauksia varmistaakseen, että HDMI-tavaramerkkiä käytetään asianmukaisesti markkinoilla. Suosittelemme, että asiakkaat ostavat kaapelinsa hyvämaineisista lähteistä ja luotettavista yrityksistä.

Katso lisätietoja osoitteesta: http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49

Projektorin tilan ilmaisu

Viesti	Virran LED- merkkivalo 0	Virran LED- merkkivalo 0	Lämpötilan LED- merkkivalo l	Lampun LED-valo I
	(Vihreä)	(Punainen)	(Punainen)	(Punainen)
Käyttö	Päälle	0	0	0
Lämmitys tai jäähdytys	Vilkkuu (0,5 s)	0	0	0
Valmiustila	0	Päälle	0	0
T1-lämpötila yli- kuumentunut	0	Vilkkuu	Päälle	0
Lämpökatkaisu	0	4	0	0
Lamppuvirhe	0	Vilkkuu	0	Päälle
Tuuletinvirhe	0	Vilkkuu	Vilkkuu	0
Lampun luukku auki	0	7	0	0
DMD-virhe	0	8	0	0
Väripyörävirhe	0	9	0	0

* Virran merkkivalo on päällä, kun näyttövalikko tulee näkyviin ja pois päältä, kun näyttövalikko poistuu näkyvistä.

Numero esittää merkkivalon vilkkumisen määrää.



<u>Viesti</u>

Lampun vaihtaminen:



Lamppu on saavuttamassa käyttöikänsä päätä

Pois alueelta: (katsoo seuraavasta lisätietoja)



Kaukosäädinongelmat

Jos kaukosäädin ei toimi

- Tarkista, että kaukosäätimen käyttökulma on noin ±15°.
- Tarkista, ettei kaukosäätimen ja projektorin välillä ole esteitä. Siirrä se 7 metrin säteelle projektorista.
- Varmista, että paristot on asetettu oikein.
- Vaihda kaukosäätimen heikot paristot.

Ääniongelmat

Ääntä ei kuulu

- Säädä kaukosäätimellä äänenvoimakkuutta.
- Säädä äänilähteen äänenvoimakkuutta.
- Tarkista audiokaapeliliitännät.
- > Testaa äänilähteen audiolähtö toisilla kaiuttimilla.
- Toimita projektori huoltoon.

Ääni on vääristynyt

- Tarkista audiokaapeliliitännät.
- > Testaa äänilähteen audiolähtö toisilla kaiuttimilla.
- Toimita projektori huoltoon.

Liitteet

Lampun vaihtaminen

Projektorin lamppu on vaihdettava, kun se on palanut. Sen saa vaihtaa ainoastaan sertifioituun vaihto-osaan, jonka voi tilata paikalliselta jällenmyyjältä.

Tärkeää:

- Lappu sisältää elohopeaa ja se on hävitettävä paikallisten säädösten mukaisesti.
- Varo koskettamasta uuden lampun lasipintaa, sillä se lyhentää lampun käyttöikää.



Varmista, että projektori on sammutettu ja virtajohto on irti vähintään tunnin ennen lampun vaihtoa. Jollei niin tehdä, seurauksena voi olla vakava palovamma.







- 1. Sammuta projektorin virta painamalla virtapainiketta.
- 2. Anna projektorin jäähtyä vähintään 30 minuuttia.
- 3. Irrota virtajohto.
- 4. Avaa lampun kansi.
- 5. Työnnä kantta ylös ja irrota se paikaltaan.
- 6. Irrota lamppumoduulin ruuvit ruuvitaltalla.
- 7. Vedä lamppumoduuli ulos.

Tee tämä käänteisessä järjestyksessä, kun kiinnität lamppumoduulin.

Lampun vaihtamisen jälkeen on nollattava lampputuntilaskuri. Katso lisätietoja sivulla 67.

Liitteet

Projektorin puhdistaminen

Projektorin pitäminen puhtaana pölystä ja liasta auttaa varmistamaan laitteen häiriöttömän toiminnan.

Varoitus:

- Varmista, että projektori on sammutettu ja virtajohto on irti vähintään tunnin ennenpuhdistusta. Jollei niin tehdä, seurauksena voi olla vakava palovamma.
- Käytä puhdistukseen vain kostutettua liinaa. Älä päästä vettä rojektorin sisään tuuletusaukoista.
- Jos vain vähän vettä joutuu projektorin sisään puhdisuksen aikana, jätäprojektori virtajohto irrotettuna hyvin tuuletettuun tilaan useiksi tunneiksi ennen käyttöä.
- Jos puhdistuksen yhteydessä vettä pääsee paljon projektorin sisään, projektori on toimitettava huoltoon.

Linssin puhdistaminen

Useimmat kameraliikkeet myyvät optisten linssien puhdistusvälineitä. Projektorin linssi puhdistetaan seuraavasti.

- 1. Levitä hiukan optisen linssin puhdistusainetta puhtaalle, pehmeälle liinalle.
 - (Älä levitä puhdistusainetta suoraan linssille.)
- 2. Pyyhi linssiä kevyesti kiertävällä liikkeellä.

Vaara:

- Alä käytä hankaavia puhdistusaineita tai liuottimia.
- Välttääksesi projektorikotelon värimuutokset tai haalistumisen älä päästä sille puhdistusainetta.

Kotelon puhdistaminen

Projektorikotelo puhdistetaan seuraavasti.

- 1. Pyyhi pölyt puhtaalla, kostealla liinalla.
- 2. Kostuta liina lämpimällä vedellä ja miedolla puhdistusaineella (kuten astianpesuaineella) ja pyyhi kotelo.
- 3. Huuhtele pesuneste pois liinasta ja pyyhi projektori uudelleen.

Vaara:

Estääksesi kotelon värimuutokset tai haalistumisen älä käytä hankaavia alkoholipohjaisia puhdistusaineita.

Yhteensopivuustilat

Videoyhteensopivuus

NTSC	NTSC M/J, 3,58MHz, 4,43MHz	
PAL	PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz	
SECAM	SECAM B/D/G/K/K1/L, 4,25/4,4 MHz	
SDTV	480i/p, 576i/p	
HDTV	720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080P(50/60Hz)	

Videoajoitus-tietojen kuvaus



 Laajakuvaresoluutiota varten (WXGA) yhteensopivuustukeen vaikuttaa kannettavan/ tietokoneen malli.

Signaali	Resoluutio	Virkistys- taajuus (Hz)	Huomautukset
TV(NTSC)	720 X 480	60	Komposiittivideo-
TV(PAL, SECAM)	720 X 576	50	lle/S-videolle
SDTV(480i)	720 X 480	60	
SDTV(480p)	720 X 480	60	
SDTV(576i)	720 X 576	50	
SDTV(576p)	720 X 576	50	Komponentille
HDTV(720p)	1280 X 720	50/60	
HDTV(1080i)	1920 X1080	50/60	
HDTV(1080p)	1920 X1080	24/50/60	

88

Tietokoneyhteensopivuus - VESA standardit

Tietokonesignaali (Analoginen RGB -yhteensopiva)

Signaali	Resoluutio	Virkistystaajuus (Hz)	Huomautukset Macille
VGA	640 x 480	60/67/72/85	Mac 60/72/85
SVGA	800 x 600	56/60 ^(*2) /72/ 85/120 ^(*2)	Mac 60/72/85
XGA	1024 x 768	50/60 ^(*2) /70/ 75/85/120 ^(*2)	Mac 60/70/75/85
HDTV(720p)	1280 x 720	$50/60^{(*2)}/120^{(*2)}$	Mac 60
WXGA	1280 x 768	60/75/85	Mac 60/75/85
	1280 x 800	50/60	Mac 60
WXGA	1366 x 768	60	
SXGA	1280 x 1024	60/75/85	Mac 60/75
SXGA+	1400 x 1050	60	
UXGA	1600 x 1200	60	
HDTV(1080p)	1920 x 1080	24/50/60	Mac 60
WUXGA	1920 x 1200 ^(*1)	60/50	Mac 60

(*1) 1 920 x 1 200 @ 60Hz tukevat vain RB (reduced blanking) -toimintoa.

(*2) Frame squencial 3D:n tukemiseen.



Natiiviresoluutio tukee 50 Hziä.

Tulosignaali HDMI/DVI-D:lle

Signaali	Resoluutio	Virkistystaajuus (Hz)	Huomautuk- set Macille
VGA	640 x 480	60	Mac 60/72/85
SVGA	800 x 600	60 ^(*2) /72/85/ 120 ^(*2)	Mac 60/72/85
XGA	1024 x 768	50/60 ^(*2) /70/ 75/85/120 ^(*2)	Mac 60/70/75/85
SDTV(480i)	720 x 480	60	
SDTV(480p)	720 x 480	60	
SDTV(576i)	720 x 576	50	
SDTV(576p)	720 x 576	50	
WSVGA (1024 x 600)	1024 x 600	60 (*2)	
HDTV(720p)	1280 x 720	50 ^(*2) /60/ 120 ^(*2)	Mac 60
WXGA	1280 x 768	60/75/85	Mac 75
	1280 x 800	60/50	Mac 60
WXGA	1366 x 768	60	
SXGA	1280 x 1024	60/75/85	Mac 60/75
SXGA+	1400 x 1050	60	
UXGA	1600 x 1200	60	
HDTV(1080i)	1920 x 1080	50/60	
HDTV(1080p)	1920 x 1080	24/30/50/60	Mac 60
WUXGA	1920 x 1200 ^(*1)	60/50	Mac 60

(*1) 1 920 x 1 200 @ 60Hz tukevat vain RB (reduced blanking) -toimintoa.

(*2) Frame squencial 3D:n tukemiseen.

Liitteet

True 3D Video -yhteensopivuustaulukko

Tuloreso- luutiot	Tuloajoitus				
	1280 x 720p @50Hz	Top - and - Bot	tom		
	1280 x 720p @60Hz	Top - and - Bot	tom		
	1280 x 720p @50Hz	Kuvien pakkaı	15		
HDMI 1.4a	1280 x 720p @60Hz	Kuvien pakkaı	15		
3D -tulo	1920 x 1080i @50Hz	Side- by-Side (Puoli)		
	1920 x 1080i @60Hz	Side- by-Side (Puoli)		
	1920 x 1080p @24Hz	Top - and - Bottom			
	1920 x 1080p @24 Hz	Kuvien pakkaus			
	1920 x 1080i @50Hz				
	1920 x 1080i @60Hz	Side- by-Side	SBS-tila on päällä		
	1280 x 720p @50Hz	(Puoli)			
	1280 x 720p @60Hz				
HDMI 1,3	1920 x 1080i @50Hz				
	1920 x 1080i @60Hz	Top - and -	TAB -tila on		
	1280 x 720P @50Hz	Bottom	päällä		
	1280 x 720P @60Hz				
	480i	HQFS			

RS232-komennot

RS232-liitin



Nastanumero	Määritys
1	N/A
2	RXD
3	TXD
4	DTR
5	GND
6	DSR
7	RTS
8	CTS
9	N/A

Suomi 92

RS232-protokollatoimintoluettelo

RS232-komennot

Baud Rate : 960 Data Bits: 8 Parity: None Stop Bits: 1 Flow Control : Nr UART16550 FIF Projector Return Projector Return	0 O: Disable (Pass): P (Fail): F		ſ	Note : There is a <cr- after="" all="" ascii="" commi<br="">0D is the HEX code for <cr> in ASCII code XX=01-99, projector's ID, XX=00 is for all projectors</cr></cr->
SEND to projec	tor			
232 ASCII Code	HEX Code	Function		Description
~XX00 1 ~XX00 0 ~XX00 1 ~nnnn	7E 30 30 30 30 20 31 0D 7E 30 30 30 30 20 30 0D 7E 30 30 30 30 20 31 20 a 0	Power ON Power OFF DPower ON with Passw	(0/2 for backwar ord ~nnnn	d compatible) = -0000 (a=7E 30 30 30 30) ~9999 (a=7E 39 39 39 39)
~XX01 1 ~XX02 1 ~XX02 0	7E 30 30 30 31 20 31 0D 7E 30 30 30 32 20 31 0D 7E 30 30 30 32 20 30 0D 7E 30 30 30 32 20 30 0D	Resync AV Mute	On	Off (0/2 for backward co mpatible)
~XX03 0	7E 30 30 30 30 33 20 31 0D 7E 30 30 30 33 20 30 0D	Mute	On	Off (0/2 for backward co mpatible)
~XX04 1 ~XX04 0	7E 30 30 30 34 20 31 0D 7E 30 30 30 34 20 30 0D	Freeze		(0/2 for backward compatible)
~XX05 1	7E 30 30 30 35 20 31 0D	Zoom Plus		(or 2 for backward companyie)
~XX06 1 ~XX12 1	7E 30 30 30 36 20 31 0D 7E 30 30 31 32 20 31 0D	Zoom Minus Direct Source Commar	nds HDMI	
~XX12 2	7E 30 30 31 32 20 32 0D	Direct Goarde Comman	ida HDiili	DVI-D
~XX12 4	7E 30 30 31 32 20 34 0D 7E 30 30 31 32 20 35 0D		VGA1	BNC
~XX12.5	7E 30 30 31 32 20 35 0D 7E 30 30 31 32 20 36 0D		VGA 2	
~XX12.8	7E 30 30 31 32 20 38 0D		VGA1 Compor	nent
~XX12 10	7E 30 30 31 32 20 39 0D 7E 30 30 31 32 20 31 30 0D		Video	
~XX12 13	7E 30 30 31 32 20 31 33 0D 7E 30 30 31 32 20 31 34 0D		VGA 2 Component	ent
~XX12 14	7E 30 30 31 32 20 31 34 0D 7E 30 30 31 32 20 32 30 0D		Component	DisplayPort
~XX20 1	7E 30 30 32 30 20 31 0D	Display Mode	Presentation	
~XX20 2	7E 30 30 32 30 20 32 0D		Bright	
~XX20 3 ~XX20 4	7E 30 30 32 30 20 33 0D 7E 30 30 32 30 20 34 0D		Movie sRGB	
~XX20 5	7E 30 30 32 30 20 35 0D		User	
~XX20 7 ~XX20 13	7E 30 30 32 30 20 37 0D 7E 30 30 32 30 21 33 0D		Blackboard DICOM SIM	
~XX20 9	7E 30 30 32 30 20 39 0D		3D	
~XX21 n	7E 30 30 32 31 20 a 0D	Brightness	n = -50 (a=2D 35	5 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX22 n ~XX23 n	7E 30 30 32 32 20 a 0D 7E 30 30 32 33 20 a 0D	Contrast Sharpness	n = -50 (a=2D 35 n = 1 (a=31) ~ 1	5 30) ~ 50 (a=35 30) 5 (a=31 35)
~XX44 n ~XX45 n	7E 30 30 34 34 20 a 0D 7E 30 30 34 35 20 a 0D	Tint Color	n = -50 (a=2D 35 n = -50 (a=2D 35	5 30) ~ 50 (a=35 30) 5 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX327 n ~XX328 n	7E 58 58 33 32 37 20 a 0D 7E 58 58 33 32 38 20 a 0D	Color Matching	Red Hue Green Hue	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37) n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX329 n	7E 58 58 33 32 39 20 a 0D		Blue Hue	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX330 n ~XX331 n	7E 58 58 33 33 30 20 a 0D 7E 58 58 33 33 31 20 a 0D		Cyan Hu Yellow Hue	n=127(a=20 31 32 37)~127(a=31 32 37) n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX332 n	7E 58 58 33 33 32 20 a 0D		Magenta Hue	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX333 n ~XX333 n	7E 58 58 33 33 33 20 a 0D 7E 58 58 33 33 33 20 a 0D		Red Saturation	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37) n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX334 n	7E 58 58 33 33 34 20 a 0D		Green Saturation	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX335 n ~XX336 n	7E 58 58 33 33 36 20 a 0D		Cvan Saturation	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX337 n	7E 58 58 33 33 37 20 a 0D		Yellow Saturation	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX339 n	7E 58 58 33 33 38 20 a 0D		Red Gain	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37) n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX340 n	7E 58 58 33 34 30 20 a 0D		Green Gain	n=-127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX341 n ~XX342 n	7E 58 58 33 34 31 20 a 0D 7E 58 58 33 34 32 20 a 0D		Blue Gain Cyan Gain	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37) n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX343 n	7E 58 58 33 34 33 20 a 0D		Yellow Gain	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~xX344 n ~XX345 n	7E 58 58 33 34 34 20 a 0D 7E 58 58 33 34 35 20 a 0D		wagenta Gain White/R	n=12/(a=20 31 32 3/)~127(a=31 32 37) n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX346 n	7E 58 58 33 34 36 20 a 0D		White/G	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~xx347 n ~XX215 1	7E 30 30 32 31 35 20 31 0E	0	Reset	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX24 n	7E 30 30 32 34 20 a 0D	RGB Gain/Bias	Red Gain	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~xX25 n ~XX26 n	7E 30 30 32 35 20 a 0D 7E 30 30 32 36 20 a 0D		Green Gain Blue Gain	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30) n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX27 n	7E 30 30 32 37 20 a 0D		Red Bias	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX28 n ~XX29 n	7E 30 30 32 38 20 a 0D 7E 30 30 32 39 20 a 0D		Blue Blas	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30) n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX33 n	7E 30 30 33 33 20 a 0D		Reset	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX34 n ~XX196 n	7E 30 30 33 34 20 a 0D 7E 30 30 31 39 36 20 a 0D	BrilliantColor ^{1M} Noise Reduction		n = 1 (a=31) ~ 10 (a=31 30) n = 1 (a=31) ~ 10 (a=31 30)
~XX35 1	7E 30 30 33 35 20 31 0D	Gamma	Film	
~XX35 3 ~XX35 5	7E 30 30 33 35 20 33 0D 7E 30 30 33 35 20 35 0D		Graphics 1.8	
~XX35 6	7E 30 30 33 35 20 36 0D		2.0	
~XX35 7	7E 30 30 33 35 20 37 0D		2.2	



Mallien eroavaisuuksien vuoksi Toiminnot voivat poiketa mallin mukaan.

Liitteet

-XX35 8 -XX35 9	7E 30 30 33 35 20 38 0D 7E 30 30 33 35 20 39 0D		2.6 3D
-XX36 3 -XX36 0 -XX36 1	7E 30 30 33 36 20 30 0D 7E 30 30 33 36 20 31 0D 7E 30 30 33 36 20 31 0D 7E 30 30 33 36 20 32 0D	Color Temp.	Warm Standard Cool
-XX36 2 -XX37 1 -XX37 2	7E 30 30 33 36 20 33 0D 7E 30 30 33 37 20 31 0D 7E 30 30 33 37 20 32 0D	Color Space	Colo Auto RGB(RGB(0-255)
-XX37 3 -XX37 4	7E 30 30 33 37 20 33 0D 7E 30 30 33 37 20 34 0D		YUV RGB(16 - 235)
-XX73 n	7E 30 30 37 33 20 a 0D	Signal (RGB)	Frequency n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By signal
-XX91 1	7E 30 30 39 31 20 31 0D		Automatic Enable
-XX91 0 -XX75 n	7E 30 30 39 31 20 30 0D 7E 30 30 37 35 20 a 0D		Disable H. Position n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) Bv timing
-XX76 n	7E 30 30 37 36 20 a 0D		V. Position n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By timing
-XX200 n -XX201 n	7E 30 30 32 30 30 20 a 0D 7E 30 30 32 30 30 21 a 0D	Signal(Video)	White Level Black Level
-XX204 1 -XX204 0	7E 30 30 32 30 30 21 31 0D 7E 30 30 32 30 30 21 30 0D		0 7.5
-XX60 1 -XX60 2	7E 30 30 36 30 20 31 0D 7E 30 30 36 30 20 32 0D	Format	4:3 16:9
-XX60 3	7E 30 30 36 30 20 33 0D		16:10(WUXGA Model)
-XX60 5 -XX60 6	7E 30 30 36 30 20 35 0D 7E 30 30 36 30 20 36 0D		LBX Native
-XX60 7	7E 30 30 36 30 20 37 0D		Auto
-XX62 n -XX504 n	7E 30 30 36 32 20 a 0D 7E 58 58 35 30 34 20 a 0D	Digital Zoom Zoom	n = -5 (a=2D 35) ~ 25 (a=32 35) H Zoom n = 0 (a=30) ~ 100 (a=31 30 30)
-XX505 n	7E 58 58 35 30 35 20 a 0D		V Zoom n = 0 (a=30) ~ 100 (a=31 30 30)
-XX61 n	7E 30 30 36 31 20 a 0D	Edge mask	n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30)
-XX64 n	7E 30 30 36 34 20 a 0D	V Image Shift	$n = -100 (a=2D - 31 30 30) \sim 100 (a=31 30 30)$ $n = -100 (a=2D - 31 30 30) \sim 100 (a=31 30 30)$
-XX66 n -XX230 1	7E 30 30 36 36 20 a 0D 7E 30 30 32 33 30 20 31 0D	V Keystone	n = -40 (a=2D 34 30) ~ 40 (a=34 30) 3D Mode DLP-Link
-XX230 3	7E 30 30 32 33 30 20 33 0D	00.00	IR
-XX400 0 -XX400 1	7E 30 30 34 30 30 20 30 0D 7E 30 30 34 30 30 20 31 0D	30→20	L
-XX400 2	7E 30 30 34 30 30 20 32 0D	2D Eermet	R
-XX405 1	7E 30 30 34 30 35 20 31 0D	3D I Gillar	SBS
-XX405 2 -XX405 3	7E 30 30 34 30 35 20 32 0D 7E 30 30 34 30 35 20 33 0D		Top and Bottom Frame sequential
-XX231 0 -XX231 1	7E 30 30 32 33 31 20 30 0D 7E 30 30 32 33 31 20 31 0D	3D Sync Invert	On Off
-XX70 1	7E 30 30 37 30 20 31 0D	Language	English
-XX70 2	7E 30 30 37 30 20 32 0D 7E 30 30 37 30 20 33 0D		German
-XX70 4	7E 30 30 37 30 20 34 0D		Italian
-XX70 5 -XX70 6	7E 30 30 37 30 20 35 0D 7E 30 30 37 30 20 36 0D		Spanish Portuguese
-XX70 7	7E 30 30 37 30 20 37 0D		Polish
-XX708 -XX709	7E 30 30 37 30 20 38 0D 7E 30 30 37 30 20 39 0D		Swedish
-XX70 10	7E 30 30 37 30 20 31 30 0D		Norwegian/Danish
-XX70 12	7E 30 30 37 30 20 31 32 0D		Greek
-XX70 13 -XX70 14	7E 30 30 37 30 20 31 33 0D 7E 30 30 37 30 20 31 34 0D		Traditional Chinese Simplified Chinese
-XX70 15	7E 30 30 37 30 20 31 35 0D		Japanese
-XX70 16 -XX70 17	7E 30 30 37 30 20 31 36 0D 7E 30 30 37 30 20 31 37 0D		Russian
-XX70 18	7E 30 30 37 30 20 31 38 0D		Hungarian
-XX70 20	7E 30 30 37 30 20 32 30 0D		Arabic
-XX70 21 -XX70 22	7E 30 30 37 30 20 32 31 0D 7E 30 30 37 30 20 32 32 0D		Thai Turkish
-XX70 23	7E 30 30 37 30 20 32 33 0D		Farsi
-XX70 25 -XX70 26	7E 30 30 37 30 20 32 35 0D 7E 30 30 37 30 20 32 36 0D		Indonesian
-XX70 27	7E 30 30 37 30 20 32 37 0D		Romanian
-XX71 1	7E 30 30 37 31 20 31 0D	Projection	Front-Desktop
-xx/12 -XX713	7E 30 30 37 31 20 32 0D 7E 30 30 37 31 20 33 0D		Rear-Desktop Front-Ceiling
-XX71 4	7E 30 30 37 31 20 34 0D		Rear-Ceiling
-XX72 1 -XX72 2	7E 30 30 37 32 20 31 0D 7E 30 30 37 32 20 32 0D	Menu Location	Top Left Top Right
-XX72 3	7E 30 30 37 32 20 33 0D		Centre
-^//4	7E 30 30 37 32 20 34 0D		Bottom Diaht

(WUXGA Model)

~XX90 1	7E 30 30 39 31 20 31 0D	Screen Type	16:10	
~XX90 0	7E 30 30 39 31 20 30 0D		16:9	
~XX77 n	7E 30 30 37 37 20 aabbcc 0	D Security	Security Timer	Month/Day/Hour n = mm/dd/hh
				mm= 00 (aa=30 30) ~ 12 (aa=31 32) dd = 00 (bb=30 30) ~ 30 (bb=33 30) hh= 00 (cc=30 30) ~ 24 (cc=32 34)
~XX78 1 ~XX78 0 ~nnnn	7E 30 30 37 38 20 31 0D 7E 30 30 37 38 20 32 20 a 0	D	Security Settings	On Off(0/2 for backward compatible)
~	-nnnn = ~0000 (a=7E 30 30 30	0 30)		
				~9999 (a=7E 39 39 39 39)
~XX79 n	7E 30 30 37 39 20 a 0D	Projector ID		n = 00 (a=30 30) ~ 99 (a=39 39)
~XX80 1	7E 30 30 38 30 20 31 0D	Mute	On	
~XX80 0	7E 30 30 38 30 20 30 0D	Volumo (Audio)		Off (0/2 for backward compatible)
~XX89 0	7E 30 30 38 39 20 30 0D	Audio Input		Default
~XX89 1	7E 30 30 38 39 20 31 0D			Audio1
~XX89 3	7E 30 30 38 39 20 33 0D			Audio2
~XX89 4 ~XX89 5	7E 30 30 38 39 20 34 0D 7E 30 30 38 39 20 35 0D			Audio3 Audio4
~XX82 1	7E 30 30 38 32 20 31 0D	Logo	Optoma	
~XX82 2 ~XX82 3	7E 30 30 38 32 20 32 0D 7E 30 30 38 32 20 33 0D		Neutral	
~XX83 1	7E 30 30 38 33 20 31 0D	Logo Capture	Noutian	
~XX88 0	7E 30 30 38 38 20 30 0D	Closed Captioning	Off	
~XX88 1	7E 30 30 38 38 20 31 0D		cc1	
~XX87 1	7E 30 30 38 37 20 31 0D	Network Status/Read or	uv Return :Oka_a=0	/1 Disconnected/ Connected
~XX87 3	7E 30 30 38 37 20 33 0D	Notifolit Olatab(ricad o	IP Address(R	tead only) Return: "Okaaa_bbb_ccc_ddd"
~XX454 0/2	7E 30 30 34 35 34 20 30(32)	0D Crestron	Off	
~XX454 1	7E 30 30 34 35 34 20 31 0D	0D Extron	On	
~XX455 1	7E 30 30 34 35 35 20 30(32) 7E 30 30 34 35 35 20 31 0D	OD EXION	On	
~XX456 0/2	7E 30 30 34 35 36 20 30(32)	0D PJLink	Of	f
~XX456 1	7E 30 30 34 35 36 20 31 0D		On	1 22
~XX457 0/2 ~XX457 1	7E 30 30 34 35 37 20 30(32) 7E 30 30 34 35 37 20 31 0D	UD AIVIX Device Discove	iry Oi	
~XX458 0/2	7E 30 30 34 35 38 20 30(32)	0D Telnet	õ	ff
~XX458 1	7E 30 30 34 35 38 20 31 0D	00 UTT0	0	n
~XX459 U/2 ~XX459 1	7E 30 30 34 35 38 20 30(32) 7E 30 30 34 35 38 20 31 0D	UD HIIP	Of	T
	12 00 00 01 00 00 20 01 00			
~XX39 1	7E 30 30 33 39 20 31 0D	Input Source		HDMI DV/ D
~XX39.3	7E 30 30 33 39 20 32 0D			BNC
~XX39 5	7E 30 30 33 39 20 35 0D			VGA1
~XX39 6	7E 30 30 33 39 20 36 0D			VGA2
~XX398	7E 30 30 33 39 20 38 0D 7E 30 30 33 39 20 39 0D			Component
~XX39 10	7E 30 30 33 39 20 31 30 0D			Video
~XX39 15	7E 30 30 33 39 20 31 35 0D			DisplayPort
~XX100 1	7E 30 30 31 30 30 20 31 0D	Source Lock	0	n Mf (0/2 for backward compatible)
~XX100 0	7E 30 30 31 30 30 20 30 0D 7E 30 30 31 30 31 20 31 0D	High Altitude	ő	In (0/2 for backward compatible)
~XX101 0	7E 30 30 31 30 31 20 30 0D	5	Ó	off (0/2 for backward compatible)
~XX102 1	7E 30 30 31 30 32 20 31 0D	Information Hide	0	n Mf (0/2 for bookward compatible)
~XX102.0 ~XX103.1	7E 30 30 31 30 32 20 30 0D 7E 30 30 31 30 33 20 31 0D	Keypad Lock	0	in (u/2 for backward compatible)
~XX103 0	7E 30 30 31 30 33 20 30 0D	noypud Look	Ċ	Off (0/2 for backward compatible)
~XX348 0	7E 30 30 33 34 38 20 30 0D	Display Mode Loo	sk <u>o</u>	Off (0/2 for backward compatible)
~XX348 1	7E 30 30 33 34 38 20 31 0D	Tost Battern	C	Dn
~XX195 1	7E 30 30 31 39 35 20 30 0D 7E 30 30 31 39 35 20 31 0D	Test Fattern	11	Grid(White)
~XX195 3	7E 30 30 31 39 35 20 33 0D		Ċ	Grid(Green)
~XX195 4	7E 30 30 31 39 35 20 34 0D		(Grid(Magenta)
~XX195 2 ~XX192 0	7E 30 30 31 39 35 20 32 0D 7E 30 30 31 39 32 20 30 0D	12V Trigger		White Off
~XX192 1	7E 30 30 31 39 32 20 31 0D	121 11990	ć	 Dn
~XX192 3	7E 30 30 31 39 32 20 33 0D		A	Auto 3D
~XX11 0 ~XX11 1	7E 30 30 31 31 20 30 0D 7E 30 30 31 31 20 31 0D	IR Function	(
~XX104 1	7E 30 30 31 30 34 20 31 0D	Background Color		Blue
~XX104 2	/E 30 30 31 30 34 20 32 0D 7E 30 30 31 30 34 20 32 0D			Black
~XX104 4	7E 30 30 31 30 34 20 33 0D			Green
~XX104 5	7E 30 30 31 30 34 20 35 0D			White
	75 00 00 04 00 05 00 04 00	Adversed Di 12		<u>^-</u>
~XX105 1 ~XX105 0	7E 30 30 31 30 35 20 31 0D 7E 30 30 31 30 35 20 30 0D	Auvanced Direct P	ower On	Off (0/2 for backward compatible)
~XX113 0	7E 30 30 31 31 33 20 30 0D	Signal P	ower On	Off
~XX113 1	7E 30 30 31 31 33 20 31 0D			On
~XX106 n	7E 30 30 31 30 36 20 a 0D	Auto P	ower Off (min)	n = 0 (a=30) ~ 180 (a=31 38 30)

Liitteet

(5 minutes for ea	ch step).					
~XX107 n	7E 30 30 31 30 37 20 a 0D	Sleep Time	r (min)	n = 0 (a=3	0) ~ 995 (a=39 39 35)	
(30 minutes for e	ach step).					
~XX114 1	7E 30 30 31 31 34 20 31 0D	Power Mode	(Standby)	Active (<=0	0.5W)	
~XX114 0	7E 30 30 31 31 34 20 30 0D			Eco. (0/2 fo	or backward compatible)	
~XX109 1	7E 30 30 31 30 39 20 31 0D		Lamp Reminder	On		
~XX109 0	7E 30 30 31 30 39 20 30 0D			Off (0/2 fc	r backward compatible)	
~XX110 1	7E 30 30 31 31 30 20 31 0D		Brightness Mode	Bright		
~XX110 2	7E 30 30 31 31 30 20 32 0D			Eco		
~XX110 5	7E 30 30 31 31 30 20 35 0D			Power		
~XX326 n	7E 30 30 33 32 36 20 a 0D	Power	350W/340W/330W/ (n=0/n=1/n=2/n=3/r	320W/310V 1=4/n=5/n=6	//300W/290W/280W /n=7/n=8)	
~XX111 1	7E 30 30 31 31 31 20 31 0D		Lamp Reset	Yes		
~XX111 0	7E 30 30 31 31 31 20 30 0D			No (0/2 fo	r backward compatible)	
~XX112 1	7E 30 30 31 31 32 20 31 0D	Reset		Yes		
~XX99 1	7E 30 30 39 39 20 31 0D	RS232 Alert Reset	Reset System Ale	rt		
~XX210 n	7E 30 30 32 30 30 20 n 0D	Display message on the O	SD		n: 1-30 charact	ers
SEND to emulate	Remote					
~XX140 10	7E 30 30 31 34 30 20 31 30	0D		Up		
~XX140 11	7E 30 30 31 34 30 20 31 31	0D		Left		
~XX140 12	7E 30 30 31 34 30 20 31 32	0D		Enter (1	or projection MENU)	
~XX140 13	7E 30 30 31 34 30 20 31 33	0D		Right		
~XX140 14	7E 30 30 31 34 30 20 31 34	0D		Down		
~XX140 15	7E 30 30 31 34 30 20 31 35	0D		Keysto	ne +	
~XX140 16	7E 30 30 31 34 30 20 31 36	0D		Keysto	ne –	
~XX140 17	7E 30 30 31 34 30 20 31 37	0D		Volume	-	
~XX140 18	7E 30 30 31 34 30 20 31 38	0D		Volume	+	
~XX140 19	7E 30 30 31 34 30 20 31 39	0D		Brightn	ess	
~XX140 20	7E 30 30 31 34 30 20 32 30	0D		Menu		
~XX140 21	7E 30 30 31 34 30 20 32 31	0D		Zoom		
~XX140 28	7E 30 30 31 34 30 20 32 38	0D		Contras	st	
~XX140 47	7E 30 30 31 34 30 20 34 37	DD		Source		

SEND from proje	ector automatically				
232 ASCII Code	HEX Code	Function	Projector Return	Description	

when Standby/Warming/Cooling/Out of Range/Lamp fail/Fan Lock/Over Temperature/ Lamp Hours Running Out/Cover Open

INFOn n : 0/1/2/3/4/6/7/8/ = Standby/Warming/Cooling/Out of Ranget_amp fall/Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hours Running Out/Cover Open

16

READ from proje	ector			
232 ASCII Code	HEX Code	Function	Projector Return	Description
~XX121 1	7E 30 30 31 32 31 20 31 0D	Input Source Commands	OKn	n: 0/1/2/3/4/5/7/10/15 = None/DVI/VGA1/VGA2/S-Video/Video/BNC/HDMI/Component/DisplayPor t
~XX122 1 ~XX123 1 None/Presentati	7E 30 30 31 32 32 20 31 0D 7E 30 30 31 32 33 20 31 0D on/Bright/Movie/sRGB/Blackbo	Sofware Version Display Mode ard/DICOM SIM./3D	OKdddd OKn	dddd: FW version n : 0/1/2/3/4/7/9/12
~XX124 1 ~XX125 1 ~XX126 1	7E 30 30 31 32 34 20 31 0D 7E 30 30 31 32 35 20 31 0D 7E 30 30 31 32 35 20 31 0D 7E 30 30 31 32 36 20 31 0D	Power State Brightness Contrast	OKn OKn OKn	n : 0/1 = Off/On
~XX127 1	7E 30 30 31 32 37 20 31 0D	Format	OKn	n: 1/2/3/5/6/7 =4:3/16:9/16:10/LBX/Native/Auto
*16:9 or 16:10 d	epend on Screen Type setting			
~XX128 1 ~XX129 1	7E 30 30 31 32 38 20 31 0D 7E 30 30 31 32 39 20 31 0D	Color Temperature Projection Mode	OKn OKn	n :3/0/1/2 = Warm/Standard/Cool/Cold n : 0/1/2/3 = Front-Desktop/ Rear-Desktop/ Front-Ceiling/ Rear-Ceiling
~XX150 1	7E 30 30 31 35 30 20 31 0D	Information	OKabbbbccddd	le a : 0/1 = Off/On bbbb: LampHour cc: source00/01/02/03/04/05/07/10/15 =
None/DVI/VGA1	/VGA2/S-Video/Video/BNC/HE	MI/Component/DisplayPort		
		None/Pre	e : Display mod sentation/Bright/N	dddd: HW version 9 0/1/2/3/4/7/9/10= lovie/sRGB/Blackboard/3D/DICOM.
~XX151 1	7E 30 30 31 35 31 20 31 0D	Model name	OKn	n:1/2/3=X605/W505/EH505
~XX1081	7E 30 30 31 30 38 20 31 0D	Cumulative Lamp Hours	OKDDDD	bobb: Lamphour
~XX87 1	7E 30 30 31 30 38 20 31 0D	Network Status	OKDDDD	Okn =0/1
Disconnected/Cr	onnected	restwork status		
~XX87 3	7E 30 30 38 37 20 33 0D	IP Address		Okaaa_bbb_ccc_ddd

96

Liitteet

Telnet-komennot

- Portti: tuki 3 portille: 23/1023/2023
- Moniliitännät: Projektori voi vastaanottaa komentoja eri porteista samanaikaisesti
- Komentomuoto: Noudata RS232-komentomuotoa (sekä ASCII että HEX tuettuja)
- Komentovastaus: Noudata RS232-paluuviestiä.

Lead Code	Proj I	ector D	Cor	nmanc	l ID	Space	Variable	Carriage Return
~	X	Х	X	Х	X		n	CR
Fix code One Digit~	00		Defin Optor Digit. Follow	ed by na 2 o See th v cont	r 3 ie ent	One Digit	Per item Definition	Fix code One Digit



Laajakuvaresoluutiota varten (WXGA) yhteensopivuustukeen vaikuttaa kannettavan/tietokoneen malli.

AMX Device Discovery -komennot

- Näyttöportti (DP): 239.255.250.250
- Porttinro: 9131
- Kaikki UDP:n lähettämät tiedot, kuten alla, päivitetään noin 40 sekunnin välein

Command	Description	Remark (Parameter)
Device-UUID	MAC address (Hex value	12 digits
	without ':' separator)	
Device-SKDClass	The Duet DeviceSdk class name	VideoProjector
Device-Make	Maker name	MakerPXLW
Device-Model	Model name	Projector

Command	Description	Remark (Parameter)
Config-URL	Device's IP address LAN IP address is shown up if LAN IP address is valid.	http://xxx.xxx.xxx. xxx/index.html
	Wireless LAN IP address is shown up if Wireless LAN IP address is valid.	
Revision	The revision must follow a ma- jor.minor.micro scheme. The revision is only increased if the command protocol is modified.	1.0.0



- Laajakuvaresoluutiota varten (WXGA) yhteensopivuustukeen vaikuttaa kannettavan/tietokoneen malli.
- Tämä AMX-toiminto tukee vain AMX Device Discovery -sovellusta.
- * Lähetystiedosto lähetetään vain kelvollisen liittymän kautta.
- Sekä LAN- että Langaton LAN -liittymät ovat tuettuja samaan aikaan.
- Jos "Beacon Validator"-toimintoa käytettiin. Huomioi alla olevat tiedot.

PJLinkTM-tuetut komennot

Seuraavassa taulukossa näytetään komennot, joilla ohjataan projektoria PJLink™-protokollalla.

Command	Description	Remark (Parameter)
POWR	Power control	0 = Standby
		1 = Power on
POWR?	Inquiry about the po-	0 = Standby
	wer state	1 = Power on
		2 = Cooling down
		3 = Warming up
INPT	INPT Input switching	11 = VGA1

Komennon kuvaushuomautus (Parametri)

Liitteet



* Tämä projektori on täysin yhdenmukainen JBMIA PJLink[™] Class 1 -teknisten tietojen kanssa. Se tukee kaikki PJLink ™ Class 1:ssä määritettyjä komentoja ja yhteensopivuus on varmennettu PJLink ™-standardimääritysten versiolla 1.0.

Description	Remark (Parameter)
Inquiry about input switching	12 = VGA2
	13 = Component
	14 = BNC
	21 = VIDEO
	22 = S-VIDEO
	31 = HDMI 1
	32 = HDMI 2
Mute control	30 = Video and audio mute disab- le
Inquiry about the mute state	31 = Video and audio mute enable
RST? Inquiry about the error state	1st byte: Fan error, 0 or 2
	2nd byte: Lamp error, 0 to 2
	3rd byte: Temperature error, 0 or 2
	4th byte: Cover open error, 0 or 2
	5th byte: Filter error, 0 or 2
	6th byte: Other error, 0 or 2
	0 to 2 mean as follows:
	0 = No error detected, 1 = Warning, 2 = Error
Inquiry about the lamp state	1st value (1 to 5 digits): Cumulative LAMP operating time (This item shows a lamp opera- ting time (hour) calculated based on that LAMP MODE is LOW.)
	2nd value: 0 = Lamp off, 1 = Lamp on
Inquiry about the available inputs	The following value is returned.
	"11 12 21 22 31 32"
Inquiry about the pro- jector name	The projector name set on the NETWORK menu or the ProjectorView
	Setup window is returned
Inquiry about the ma- nufacturer name	"Optoma" is returned.
Inquiry about the mo- del name	"EH7700" is returned.
	Inquiry about input switching Inquiry about input switching Mute control Inquiry about the mute state Inquiry about the er- ror state Inquiry about the er- ror state Inquiry about the lamp state Inquiry about the available inputs Inquiry about the available inputs Inquiry about the pro- jector name Inquiry about the ma- nufacturer name Inquiry about the mo- del name

Command	Description	Remark (Parameter)
INF0?	Inquiry about other information	No other information is available. No parameter is returned.
CLSS?	Inquiry about the class information	"1" is returned.

Trademarks

- DLP is trademarks of Texas Instruments.
- IBM is a trademark or registered trademark of International Business Machines Corporation.
- Macintosh, Mac OS X, iMac, and PowerBook are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorer and PowerPoint are either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.
- AMX Device Discovery

The projector is monitored and controlled by the control system of AMX.

Crestron RoomView ConnectedTM

The projector is monitored and controlled by the control system and software of Crestron Electronics, Inc.

▶ PJLink[™]

PJLink trademark is a trademark applied for registration or is already registered in Japan, the United States of America and other countries and areas.

This projector supports standard protocol PJLink[™] for projector control and you can control and monitor projector's operations using the same application among projectors of different models and different manufacturers.

- Other product and company names mentioned in this user's manual may be the trademarks or registered trademarks of their respective holders.
- About Crestron RoomView ConnectedTM

Electronics, Inc. to facilitate configuration of the control system of Crestron and its target devices.

For details, see the website of Crestron Electronics, Inc. URL http://www.crestron.com URL http://www.crestron.com/getroomview/

Suomi 100

Liitteet

Kattoasennus

Käytä suositeltua asennuspakkausta projektorin vahingoittumisen välttämiseksi.

Yhteensopivuuden varmistamiseksi käytä ainoastaan UL Listed hyväksyttyjä kattokiinnityksiä ja ruuveja. jotka vastaavat seuraavia määrityksiä:

- Ruuvityyppi: M4
- Ruuvin enimmäispituus: 11 mm
- Ruuvin vähimmäispituus: 9 mm

Projektorin kattokiinnitys suoritetaan seuraavan kaavion mukaisesti.



 Vältä sijoittamasta projektoria lähelle lämmönlähteitä. kuten ilmastointilaitteet ja lämmittimet. Liiallinen kuumuus voi aiheuttaa projektorin sammumisen.







Väärästä asennuksesta projektorille aiheutunut vahinko mitätöi takuun.

Liitteet

Optoman maailmanlaajuiset toimistot

Jos laite tarvitsee huoltoa, ota yhteys paikalliseen myyntipisteeseen.

USA

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA Puh : 888-289-6786 www.optomausa.com

Faksi : 510-897-8601 Huolto : <u>services@optoma.com</u>

Kanada

2420 Meadowpine Blvd., Suite #105 Mississauga, ON, L5N 6S2, Canada Puh : 888-289-6786 Faksi : 510-897-8601 www.optoma.ca Huolto : <u>services@optoma.com</u>

Eurooppa

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills, Hemel Hempstead, Herts, HP1 2UJ, UK Puh : +44 (0) 1923 691 800 Faksi : +44 (0) 1923 691 888 www.optoma.eu Puh : +44 (0)1923 691865 Huolto : <u>service@tsc-europe.com</u>

Ranska

Bâtiment E 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, France Puh : +33 1 41 46 12 20 Faksi : +33 1 41 46 94 35 Huolto : <u>savoptoma@optoma.fr</u>

Espanja

C/ José Hierro,36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid, Spain Puh : +34 91 499 06 06 Faksi : +34 91 670 08 32

Saksa

 Werftstrasse 25 D40549

 Düsseldorf, Germany

 Puh : +49 (0) 211 506 6670

 Faksi : +49 (0) 211 506 66799

 Huolto : info@optoma.de

Liitteet

Skandinavia

Optoma Scandinavia AS Lerpeveien 25 3040 Drammen Norway

PO.BOX 9515 3038 Drammen Norway Puh : +4732988990 Huolto : info@optoma.no

Faksi: +4732988999

Latinalainen Amerikka

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA Tel : 888-289-6786 www.optomausa.com.br

Faksi : 510-897-8601 Huolto : <u>www.optomausa.com.mx</u>

Korea

WOOMI TECH.CO.,LTD 4F, Minu Bldg.3.tw3-14, Kangnam-Ku, seoul, 135-815, KOREA Puh : +82+2+34430004 Faksi : +82+2+34430005

Japani

東京都足立区綾瀬3-25-18 株式会社オーエスエム サポートセンター:0120-46-5040 E-mail : <u>info@osscreen.com</u> www.os-worldwide.com

Taiwan

231,新北市新店區北新路3段215號12樓 Tel:+886-2-8911-8600 Faksi:+886-2-8911-9770 www.optoma.com.tw asia.optoma.com Huolto:<u>services@optoma.com.tw</u>

Hongkong

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong Puh : +852-2396-8968 Faksi : +852-2370-1222 www.optoma.com.hk

Kiina

5F, No. 1205, Kaixuan Rd., Changning District Shanghai, 200052, China Puh : +86-21-62947376 www.optoma.com.cn Faksi : +86-21-62947375

Säätö- ja turvallisuushuomautuksia

Tässä liitteessä on lueteltu projektorin yleiset huomautukset.

FCC-ilmoitus

Tämä laitteisto on testattu ja sen on osoitettu täyttävän FCC-säännöstön osassa 15 luokan B digitaalilaitteille asetetut vaatimukset. Näiden raja-arvojen tarkoitus on antaa kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan käytettäessä asutulla alueella. Tämä laite synnyttää, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa, ja ellei sitä asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestinnälle.

Tietyn asennustavan häiriöttömyyttä ei kuitenkaan voida taata. Jos laite häiritsee haitallisesti radiolähetyksen tai televisiokuvan vastaanottoa (häiriö voidaan varmistaa katkaisemalla virta laitteesta ja kytkemällä virta takaisin), yritä poistaa häiriö seuraavien toimenpiteiden avulla:

- > suuntaamalla vastaanottoantenni uudelleen tai siirtämällä sitä.
- > suurentamalla laitteen ja vastaanottimen välimatkaa.
- kytkemällä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin mihin vastaanotin on kytketty.
- pyytämällä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai televisioteknikolta.

Huomaa: Suojatut kaapelit

Kaikki liitännät muihin tietokoneisiin on tehtävä suojatuilla kaapeleilla, jotta FCC-määräysten vaatimukset tulevat täytetyksi.

Vaara

Muutokset tai mukautukset, joita valmistaja ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä Federal Communications Commissionin käyttäjälle myöntämän oikeuden käyttää tätä projektorin.

Liitteet

Käyttöolosuhteet

Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttö on kahden seuraavan ehdon alainen:

1. Tämä laite ei aiheuta haitallista häiriötä ja

2. Tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan luettuna häiriö, joka saattaa aiheuttaa epätoivottavaa toimintaa.

Huomautus: Käyttö Kanadassa

Tämä luokan B digitaalinen laite on Kanadan ICES-003-normin mukainen.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Yhdenmukaisuusjulistus EU-maissa

- EMC-direktiivi 2004/108/EC (lisäyksineen)
- Matalajännitedirektiivi 2006/95/EC
- R & TTE -direktiivi 1999/5/EC (jos tuotteessa on RF-toiminto)

Hävitysohjeet



Älä hävitä tätä laitetta kotitalousjätteen mukana, kun olet hävittämässä sitä. Saastumisen minimoimiseksi ja varmistaaksesi maailmanlaajuisen ympäristön parhaan mahdollisen suojelun, kierrätä hävitettävä laite.