Contenuti

Informativa sull'uso	3
Informazioni per la sicurezza	3
Limiti delle emissioni di Classe B	
Informazioni importanti per la sicurezza	
Precauzioni	
Avvisi per la protezione degli occhi	7
Introduzione	8
Caratteristiche del prodotto	8
Descrizione del predette	9
Unità principale	10
Pannello di controllo	
Vista posteriore	
Telecomando	
Installazione	14
Collegamento del proiettore	
Collegamento a un computer / notebook	
Collegamento a sorgenti video	
Installazione o rimozione dell'obiettivo opzionale	16
Rimuovere l'obiettivo esistente dal proiettore	
Installazione del nuovo obiettivo	
Accensione del projettore	18
Spegnimento del projettore.	
Indicatore d'avviso	
Regolazione dell'immagine proiettata	21
Regolazione dell'altezza del proiettore	
Regolazione della posizione dell'immagine proiettata usando PureShift	21
Regolazione della posizione dell'immagine verticale	
Immagine dell'intervalle PureShift	
Regolazione dello zoom e della messa a fuoco	
Regolazione delle dimensioni dell'immagine	
(XGA)	
Regolazione delle dimensioni dell'immagine (WUXGA)	
Regolazione delle dimensioni dell'immagine (1080P)	
Controlli utente	
Pannello di controllo	
Telecomando	
Menu a schermo (OSD, On-screen Display)	
Come utilizzare le funzioni del menu Struttura del menu	
Immagine	38
Display	
Imposta	
Opzioni	
LÅN_RJ45	69

Contenuti

Appendici	79
Risoluzione dei problemi	79
Problemi delle immagini	
Problemi discontinui	
Domande e risposte relative a HDMI	
Indicazione di stato del proiettore	
Sostituzione della lampada	
Pulizia del proiettore	
Pulizia dell'obiettivo	
Pulizia del proiettore	
Modalità di compatibilità	
Compatibilita video	
Compandi BC222	
$E_{1}^{1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = E_{2}^{2} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 $	
Elenco funzioni protocollo KS232	
Comandi Telnet	
Comandi AMX Device Discovery	
Comandi supportati da PJLink™	
Trademarks	100
Installazione a soffitto	101
Sede aziendale Optoma	102
Normative e informazioni di sicurezza	
Condizioni di funzionamento	105

Informazioni per la sicurezza

<u> </u>	Il simbolo del fulmine all'interno di un triangolo equilatero serve per avvertire l'utente della presenza di "tensioni pericolose" non isolate all'interno del prodotto di potenza tale da costituire un pericolo di scosse elettriche per le persone.
	Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero serve per avvertire l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e per la manutenzione (riparazione) nella documentazione che accompagna l'attrezzatura.

AVVERTENZA: PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI O DI SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE QUESTO APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ. ALL' INTERNO DELL'UNITÀ CI SONO TENSIONI ELETTRICHE PERICOLOSE. NON APRIRE IL CORPO DELL'APPARECCHIO.

PER L'ASSISTENZA, RIVOLGERSI SOLO A PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.

Limiti delle emissioni di Classe B

Questo apparecchio digitale di Classe B conforme con tutti i requisiti del Regolamento Canadese per Apparecchiature Emittenti Interferenze.

Informazioni importanti per la sicurezza

- 1. Leggere queste istruzioni prima di utilizzare il proiettore.
- 2. Conservare queste istruzioni per riferimento futuro.
- 3. Seguire le istruzioni.
- 4. Installare il prodotto in conformità con le istruzioni del costruttore:
 - A. Non bloccare le aperture di ventilazione. Per garantire un funzionamento affidabile del proiettore e per proteggerlo dal surriscaldamento collocarlo in modo che attorno a esso non vi siano ostacoli alla corretta ventilazione. È ad esempio sconsigliabile collocare il proiettore su un letto, divano, tappeto o superficie simile che potrebbe ostruire le aperture di ventilazione. Non collocare in luoghi chiusi, come librerie o mobili che possono impedire all'aria di girare liberamente attraverso le aperture.
 - B. Non usare il proiettore vicino all'acqua o in presenza di condensa. Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre il proiettore alla pioggia o all'umidità.
 - C. Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, accumulatori di calore, stufe, o altri prodotti (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- 5. Pulire solo con un panno soffice e asciutto.
- 6. Utilizzare soltanto dispositivi/accessori specificati dal costruttore.
- 7. La manutenzione e riparazione devono essere eseguite

solamente da personale tecnico qualificato. La riparazione è necessaria quando il proiettore è stato danneggiato in un modo qualsiasi, ad esempio:

- □ Il cavo d'alimentazione o la spina danneggiata.
- È stato versato del liquido nel prodotto, oppure se sono caduti degli oggetti all'interno del prodotto.
- Il proiettore è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona in modo normale, oppure è stato fatto cadered.

Non tentare di riparare il proiettore da soli. L'apertura e la rimozione delle coperture può esporre al contatto con parti in cui sono presenti voltaggi pericolosi, ad altri rischi. Chiamare la Optoma per farsi indirizzare al centro assistenza autorizzato più vicino.

- Non permettere ad alcun oggetto o liquido di penetrare all'interno del prodotto poiché potrebbe entrare in contatto con punti in cui sono presenti tensioni pericolose, oppure provocare il corto circuito tra le parti causando incendi o scosse elettriche.
- 9. Fare riferimento alle etichette apposte sul proiettore per gli avvisi sulla sicurezza.
- 10. Il proiettore deve essere regolato o riparato esclusivamente da personale di servizio appropriatamente qualificato.

GRUPPO DI RISCHIO 2

Come con qualsiasi sorgente luminosa, non fissare direttamente il fascio di luce, RG2 IEC 62471-5:2015.

Informativa sull'uso

Precauzioni



Attenersi a tutte le avvertenze, precauzioni ed istruzioni per la manutenzione raccomandate in questa guida.

- Avviso Non guardare nell'obiettivo del proiettore quando la lampada è accesa. La luce abbagliante può danneggiare gli occhi.
- Avviso Per ridurre il rischio di incendi o di scosse elettriche, non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità.
- Avviso Non aprire o smontare il prodotto perché si possono subire scosse elettriche.
- Avviso Permettere all'unità di raffreddarsi quando si sostituisce la lampada, ed attenersi a tutte le istruzioni sulla sostituzione. Fare riferimento alla pagina 85.
- Avviso Questo proiettore rileva automaticamente la durata della lampada. Assicurarsi di cambiare la lampada quando il prodotto mostra i messaggi d'Avviso.
- Avviso Utilizzare la funzione "Reset lampada" nel menu a schermo "Opzioni | Impostazioni lampada" dopo aver sostituito il modulo lampada (vedere pagina 65).
- Avviso Quando si spegne il proiettore, assicurarsi che il ciclo di raffreddamento sia completato prima di scollegare l'alimentazione. Lasciare raffreddare il proiettore per almeno 90 secondi.
- Avviso Non usare il coperchio dell'obiettivo mentre il proiettore è in uso.
- Avviso Quando la lampada sta per raggiungere il termine della sua durata, sullo schermo apparirà il messaggio "La lampada sta per teminare il suo periodo di utilizzo ". Mettersi in contatto con il rivenditore oppure con il Centro assistenza per sostituire al più presto la lampada.



Quando la lampada raggiunge il termine della sua durata, il proiettore non si riaccenderà finché non è stata sostituita la lampada. Attenersi alle procedure illustrate nella sezione "Sostituzione della lampada", alla pagina 85 per sostituire la lampada.

Sì:

- * Spegnere il prodotto prima della pulizia.
- Usare un panno morbido inumidito con un detergente delicato per pulire la custodia del display.
- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica se il proiettore non viene utilizzato per molto tempo.

No:

- Ostruire le aperture e le fessure di ventilazione del proiettore.
- Usare detergenti abrasivi, cere o solventi per pulire l'unità.
- Usare l'unità nelle seguenti condizioni:
 - In luoghi estremamente caldi, freddi o umidi. Assicurarsi che la temperatura dell'ambiente sia compresa tra 5 e 40 °C e che l'umidità relativa sia compresa tra 10 e 85% (max) senza condensa.
 - In aree suscettibili a polvere e sporcizia eccessiva.
 - Nelle vicinanze di elettrodomestici che generano forti campi magnetici.
 - Alla luce diretta del sole.

Italiano

Informativa sull'uso

Avvisi per la protezione degli occhi



- Evitare sempre di fissare il fascio di luce del proiettore.
- Ridurre al minimo i tempi in cui si sta di fronte al fascio di luce. Tenere sempre il fascio di luce alle proprie spalle.
- Si raccomanda di usare una bacchetta o un puntatore laser per evitare di entrare nel raggio di proiezione.
- Assicurarsi che il proiettore sia collocato fuori della linea di visione dello schermoda parte del pubblico; in questo modo, quando il pubblico guarda il presentatore, non dovrà guardare anche la lampada del proiettore. Il miglior modo per ottenere questo risultato è quello di montare su soffitto il proiettore, piuttosto che collocarlo sul pavimento o su un tavolo.
- Quando il proiettore è usato in un'aula scolastica, controllare in modo adeguato gli studenti che sono chiamati ad indicare qualcosa sullo schermo.
- Per ridurre il consumo energetico della lampada, usare tende e tapparelle per ridurre la luce nella stanza.



Questo prodotto è un proiettore DLP[®] serie 0,7" XGA, 0,67" WUXGA e 1080P Single Chip. Tra le sue eccezionali caratteristiche vi sono:

- Tecnologia Texas Instruments Single Chip DLP[®]
- Compatibilità con computer:

Apple Macintosh, iMac e standard VESA: UXGA, SXGA+, SXGA, WXGA, XGA, SVGA, VGA

- Compatibilità video:
 - NTSC, NTSC4.43
 - PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM
 - Compatibile SDTV e EDTV
 - Compatibile HDTV (720p, 1080i, 1080p)
- Rilevamento automatico dell'origine con impostazioni definibili dall'utente
- Telecomando IR completo con telecomando cablato
- Menu multilingue di facile utilizzo
- Correzione trapezoidale digitale avanzata ed alta qualità di rappresentazione in scala dell'immagine
- Pannello di controllo di facile utilizzo
- Compatibile Macintosh e PC
- Compatibile HDMI
- Dotato della funzione di sottotitolatura
- Compatibile DisplayPort
- Supporto full 3D
- Mute Eco AV
- Supporto chiave wireless (attraverso la porta VGA)
- Caricatore USB

Introduzione

Contenuto della confezione

Il proiettore viene fornito con gli elementi indicati di seguito. Accertarsi che la confezione sia completa. Mettersi immediatamente in contatto con il rivenditore se manca qualsiasi cosa.



Proiettore con copriobiettivo



Telecomando a infrarossi (con 2 batterie tipo AAA)



Obiettivo opzionale (Obiettivo standard/ Obiettivo a focale lunga/Nouvo obiettivo corto / Obiettivo a focale semi ridotta / Obiettivo a focale super lunga)

Cavo di

alimentazione da

1,8 m

a~

Cavo VGA da 1,8 m



(A - B) da 1,8 m (opzionale)

Documentazione:

- ☑ Manuale dell'utente
- 🗹 Scheda della garanzia
- 🗹 Scheda di avvio rapido
- ☑ Scheda WEEE



dei diversi requisiti di ciascun paese, alcune zone potrebbero avere accessori diversi. Per le informazioni sulla garanzia europea, visitare www. optomaeurope. com

Italiano







- 1. Ricevitore IR anteriore
- 2. Coperchio superiore
- 3. Tasto di rilascio obiettivo
- 4. Obiettivo verticale e orizzontale Comandi di regolazione spostamento
- 5. Pannello di controllo
- 6. Coperchio della lampada
- 7. Piedino di regolazione inclinazione
- 8. Zoom
- 9. Obiettivo

- 10. Messa a fuoco
- 11. Copriobiettivo
- 12. Tasto di alimentazione
- 13. Indicatori LED
- 14. Connessioni di ingresso/ uscita
- 15. Ricevitore IR posteriore
- 16. Interruttore principale di alimentazione
- 17. Presa di alimentazione
- 18. Barra di protezione
- 19. Kensington[™] Lock

Introduzione

Pannello di controllo



- 1. Source (Sorgente) / <
- 2. Keystone (Correzione) + /
- 3. Re-Sync (Sincronizzazione) / ►
- 4. Menu
- 5. Enter
- 6. Keystone (Correzione) / ▼

Vista posteriore





- 1. Connettore HDMI
- 2. 3D SYNC IN
- 3. Connettore VGA 2/ YPbPr
- 4. Connettore DVI-D
- 5. USCITA SINCRONIZZAZIONE 3D
- 6. DisplayPort
- 7. Connettore RJ-45
- 8. Alimentazione USB
- 9. VGA OUT
- 10. Jack AUDIO OUT da 3,5 mm
- 11. Connettore AUDIO 2 IN (VGA2)
- 12. Ricevitore IR posteriore
- 13. ASSISTENZA
- 14. Connettore RS-232
- 15. Connettore 12V OUT A/B

TELECOMANDO CABLATO (jack 3,5

- 16. mm)
- 17. Connettori AUDIO IN L/R RCA (YPbPr)
- Connettori AUDIO IN L/R RCA (Video/S-Video)
- 19. Connettore VIDEO
- 20. Connettore S-VIDEO
- 21. Connettori YPbPr
- 22. Connettori BNC
- 23. Presa di alimentazione
- 24. Interruttore principale di alimentazione
- 25. Connettore AUDIO IN (VGA1)
- 26. Connettore VGA 1/ SCART/ YPbPr
- 27. Tasto di alimentazione
- 28. LED alimentazione
- 29. LED temperatura
- 30. LED lampadina

Introduzione



A causa dei diversi requisiti di ciascun paese, alcune zone potrebbero avere accessori diversi

A causa del telecomando generico, la funzione dipende dal modello.



Attenzione L'uso dei controlli, delle regolazioni oppure l'esecuzione delle procedure in modo diverso da quello qui specificato può provocare l'esposizione a luce laser pericolosa.

Conforme agli standard di prestazioni FDA, eccetto deviazioni conformi all'avviso Laser N. 50, del 24 giugno 2007.

Telecomando

- 1. Accensione
- 2. Pattern di prova
- 3. Funzione 1
- (assegnabile)
- 4. Modo Display / tasto sinistro (1 del mouse
- 5. Quattro tasti direzionali e di selezione
- 6. Enter (Invio)
- 7. Pannello informazioni
- 8. Source (Sorgente)
- 9. Volume +/-
- 10. Formato (proporzioni)
- 11. Zoom
- 12. VGA1/1 (tasto numerico per l'immissione della password)
- 13. VGA2/4
- 14. BNC/7
- 15. S-Video/2
- 16. Video/5
- 17. YPbPr/8
- 18. Spegnimento
- 19. Interruttore mouse
- 20. Funzione 2 (assegnabile)
- 21. Esclusione AV / tasto destro del mouse
- 22. Laser (NON PUNTARE IL RAGGIO SUGLI OCCHI DELLE PERSONE.)
- 23. Re-Sync
- (Sincronizzazione)
- 24. Correzione V. +/-
- 25. Menu
- 26. Codice remoto tutto
- 27. HDMI2
- 28. HDMI1/3
- 29. 3D/0
- 30. DVI/6
- 31. DisplayPort/9
- 32. Codice remoto 01~99



Collegamento del proiettore Collegamento a un computer / notebook





- A causa dei diversi requisiti di ciascun paese, alcune zone potrebbero avere accessori diversi.
- AUDIO2-IN: Condivisione con ingresso audio DVI e BNC.
- Sincronizzazione 3D: Ingresso: Collegare il cavo ingresso 3D-sync da un computer o altro dispositivo abilitato. Uscita: Collegare il ricevitore degli occhiali 3D IR.

- 1. Cavo di alimentazione
- 2. Cavo VGA
- 3. Cavo Audio-In *
- 4. Cavo HDMI *
- 5. Cavo DVI-D *
- 6. Cavo sincronizzazione 3D*
- 7. Cavo DisplayPort*
- 8. Caricatore USB *
- Cavo VGA-Out (disponibile per collegamento passante del segnale 9. VGA VGA1)
- 10. Audio-Out (cavo RCA opzionale per jack da 3,5 mm)
- 11. Cavo RS-232 *
- 12. Cavo BNC *
 - *(Accessorio opzionale)

Italiano 14

Collegamento a sorgenti video





A causa dei diversi requisiti di ciascun paese, alcune zone potrebbero avere accessori diversi.

* AUDIO2-IN:

Condivisione con ingresso

audio DVI e

BNC.

- 1. Cavo di alimentazione
- 2. Cavo Component*
- 3. Cavo HDMI *
- 4. Cavo BNC *
- 5. Cavo Audio-In *
- 6. Cavo Video *
- 7. Cavo S-Video *
- 8. Cavo VGA
- 9. Adattatore SCART RGB/S-Video *
- 10. Adattatore RGB Component *

*(Accessorio opzionale)

15 Italiano

Installazione o rimozione dell'obiettivo opzionale

Attenzione

- Non scuotere il proiettore o i componenti dell'obiettivo e non applicare su di essi pressione eccessiva in quanto contengono parti di precisione.
- Prima di rimuovere o installare l'obiettivo, accertarsi di spegnere il proiettore, attendere che la ventola di raffreddamento si arresti e spegnere l'interruttore di alimentazione.
- Non toccare la superficie dell'obiettivo quando lo si rimuove o installa.
- Pulire la superficie dell'obiettivo da impronte digitali, polvere o olio. Non rigare la superficie dell'obiettivo.
- Lavorare su una superficie piana con un panno morbido sotto di esso per evitare che si righi.
- Se l'obiettivo viene rimosso e riposto, inserire il copriobiettivo sul proiettore per tenere lontani polvere e sporco.

Rimuovere l'obiettivo esistente dal proiettore

- 1. Per aprire, premere e rilasciare il coperchio superiore.
- 2. Premere il pulsante LENSE RELEASE (Rilascio obiettivo) per sbloccare la posizione.
- 3. Afferrare l'obiettivo.
- Ruotare l'obiettivo in senso antiorario. L'obiettivo esistente verrà sganciato.







Rimozione del tappo in plastica del corpo prima di inserire per la prima volta un obiettivo.

5. Estrarre l'obiettivo esistente lentamente.



Installazione del nuovo obiettivo

Togliere entrambi i tappi terminali dall'obiettivo.

1. Allineare la flangia e posizionare correttamente a ore 11, come mostrato nell'immagine.



2. Ruotare l'obiettivo in senso orario finché non scatta in posizione.



Accensione e spegnimento del proiettore Accensione del proiettore

- 1. Rimuovere la protezione dell'obiettivo.
- 2. Collegare il cavo di alimentazione al proiettore.
- 3. Accendere le periferiche collegate.
- Accertarsi che il LED power diventi rosso, quindi premere il pulsante power per accendere il proiettore. Il LED alimentazione lampeggia in blu.

La schermata di avvio sarà visualizzata entro circa 30 secondi. La prima volta che si usa il proiettore, si può selezionare la lingua preferita e l'impostazione Power Mode (Mod. energia) dopo che è stata visualizzata la schermata di avvio.

	Ŏ		0	8
IMMAGINE	DISPLAY	IMPC	OSTA	OPZIONI
IMPOSTA / Lir	ngua			
😚 Lingua				Italiano 🕨
🕞 Uscita				
English	Deut	tsch		Français
Italiano	Espa	กัดไ		Português
Polski	Ned	erlands		Svenska
Norsk/Dans	k Suor	ni		Ελληνικά
繁體中文	简体	冲文		日本語
한국어	Русс	кий		Magyar
Čeština	كريي			ไทย
Türkçe	رسى	فا		Tiếng Việt
Romanian	Indor	nesian		
🔶 Su Giù	🕶 Sele	zione	Menu Me	nu spento
Mod. energia(Sta	ndby)	Attiv	а	

Se il dispositivo collegato è un PC, accertarsi che il monitor sia impostato per inviare al proiettore le immagini tramite l'uscita collegata. (Consultare il manuale dell'utente del PC per vedere quale sia la combinazione di tasti Fn necessaria per modificare l' uscita del display.)



Accendere prima il proiettore e poi selezionare le origini del segnale. Vedere Security Settings a pagina 50 se è abilitato il blocco di sicurezza.



5. Se è connessa più di una periferica con segnale di ingresso, premere ripetutamente il pulsante "Sorgente" per passare da una periferica all'altra in sequenza. Per la selezione dirette dell'arigine un demonstrato 22

Per la selezione diretta dell'origine, vedere pagina 33.





 Premere ALIMENTAZIONE per spegnere la lampada del proiettore. Sullo schermo vienevisualizzato un messaggio.



- 2. Premere di nuovo ALIMENTAZIONE per confermare, diversamente il messaggio sparisce dopo 15 secondi.
- 3. Le ventoline di raffreddamento continuano a funzionare per circa 180 secondi durante il ciclo di raffreddamento ed il LED di alimentazione diventa blu. Quando la luce è rossa fissa, il proiettore è entrato in modalità standby.

(Se si vuole riaccendere il proiettore, è necessario attendere finché è completato il ciclo di raffreddamento e finché il proiettore accede alla modalità di standby. Una volta in standby, premere il tasto **ALIMENTAZIONE** per riavviare il proiettore.)

- 4. Spegnere l'interruttore di alimentazione principale. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e dal proiettore.
- 5. Non accendere il proiettore immediatamente dopo una proce-dura di spegnimento.

Indicatore d'avviso

- Quando la spia LED DELLA LAMPADA si illumina di colore rosso, il proiettore si spegnerà automaticamente. Mettersi in contatto con il rivenditore oppure con il Centro assistenza. Vedere le pagine 83.
- Quando il LED DELLA TEMPERATURA è acceso di colore rosso fisso (non lampeggiante), il proiettore si spegnerà automaticamente. In condizioni normali il proiettore può essere riacceso dopo che è stato completato il ciclo di raffreddamento. Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore locale o al centro assistenza. Vedere le pagine 83.
- Il LED temperatura lampeggia di colore rosso ad indicare un guasto alla ventolina. Mettersi in contatto con il rivenditore locale oppure con il Centro assistenza. Vedere le pagine 83.

Regolazione dell'immagine proiettata Regolazione dell'altezza del proiettore

Il proiettore è dotato di un piedino di elevazione che consente di regolare l'altezza di proiezione.

Per sollevare l'immagine:

Usare la vite dei piedini **0** per sollevare l'immagine all'angolo di altezza desiderato e regolare l'angolo di visualizzazione.

Per abbassare l'immagine:

Usare la vite dei piedini **0** per abbassare l'immagine all'angolo di altezza desiderato e regolare l'angolo di visualizzazione.





È possibile utilizzare la funzione PureShift per regolare la posizione dell'immagine proiettata sia in orizzontale che in verticale entro il range indicato di seguito.

Regolazione della posizione dell'immagine verticale

L'altezza verticale dell'immagine può essere regolata tra 50% e -10% per XGA, 55% e -15% per WUXGA, 60% e -20% per 1080P della posizione offset. Consultare il disegno in basso dell'intervallo PureShift per ulteriori chiarimenti.





Regolazione della posizione dell'immagine orizzontale

Se la lente è nella posizione centrale, la posizione dell'immagine orizzontale può essere regolata a sinistra o a destra fino a un massimo del 5% dell'ampiezza dell'immagine. Consultare il disegno in basso dell'intervallo PureShift per ulteriori chiarimenti.



Lato sinistro Lato destro (W/2) x 10% (W/2) x 10%

offset

Immagine dell'intervallo PureShift



WUXGA

Quando W e H sono allo 0% della posizione offset

L'H max spostamento in alto = Hx50% L'H max spostamento in basso = Hx10% La L max spostamento = Wx5%

Quando la L max spostamento è Wx5% H max spostamento = Hx45% Quando la H max spostamento è Hx50% L max spostamento = Hx0%





Quando W e H sono allo 0% della posizione offset

L'H max spostamento in alto = Hx60% L'H max spostamento in basso = Hx20% La L max spostamento = Wx5%

Quando la L max spostamento è Wx5% H max spostamento = Hx55% Ouando la H max spostamento è Hx60% L max spostamento = Hx0%

1080P

Regolazione dello zoom e della messa a fuoco

La ghiera dello zoom consente di ingrandire/rimpicciolire l'immagine. Per mettere a fuoco l'immagine, ruotare la ghiera di messa a fuoco fin quando l'immagine non è chiara. Il proiettore mette a fuoco a distanza. Fare riferimento a pagina 26-31.



- Ghiera di zoom - Ghiera di messa a fuoco

Utilizzare i pulsanti Correzione trapezoidale per correggere la distorsione dell'immagine. Questi pulsanti si trovano sul telecomando e sul pannello di controllo del proiettore.



Regolazione delle dimensioni dell'immagine (XGA)



Nouvo obiettivo corto: offset=50%

Schermo (diagonale)	48,6"	60,8"	91,1"	121,5"	151,9"	303,8"
	(123,5cm)	(154,3cm)	(231,5cm)	(308,6cm)	(385,8cm)	(771,6cm)
Dimensioni schermo	38,9'x29,2"	48,6″x36,5″	72,9"x54,7"	97,2"x72,9"	121,5"x91,1"	243,0"x182,3"
	98,8x74,1cm	123,5x92,6cm	185,2x138,9cm	246,9x185,2cm	308,6x231,5cm	617,3x463,0cm
Distanza	2,6' (0,80m)	3,3' (1,00m)	4,9' (1,50m)	6,6' (2,00m)	8,2' (2,50m)	16,4' (5,00m)

Obiettivo a focale semi ridotta: offset=50%

Schermo (diagonale)	Max.	43,2" (109,6cm)	86,3" (219,3cm)	129,5" (328,9cm)	215,8" (548,2cm)	345,4" (877,2cm)	388,5″ (986,8cm)
	Min.	36,5" (92,8cm)	73,1" (185,6cm)	109,6" (278,4cm)	182,7" (464,0cm)	292,3" (742,4cm)	328,8" (835,2cm)
Dimensioni	Max. Dimensioni (largh. x alt.)	34,5″ x25,9″ 87,7 x65,8cm	69,1″x51,8″ 175,4 x131,6cm	103,6″ x77,7″ 263,2x197,4cm	172,7″ x129,5″ 438,6 x328,9cm	276,3″ x207,2″ 701,8x526,3cm	310,8″x233,1″ 789,5 x592,1cm
schermo	Min. (largh. x alt.)	29,2″x21,9″ 74,2 x55,7cm	58,5″x43,8″ 148,5 x111,4cm	87,7″x65,8″ 222,7 x167,0cm	146,1″x109,6″ 371,2 x278,4cm	233,8″ x175,4″ 593,9 x445,4cm	263,1"x197,3" 668,2 x501,1cm
Distanza		3,3' (1,00m)	6,6' (2,00m)	9,8′ (3,00m)	16,4' (5,00m)	26,2' (8,00m)	29,5' (9,00m)

Obiettivo STD: offset=50%

Schermo	Max.	46,1" (117,2cm)	83,7" (212,5cm)	135,3" (343,8cm)	189,5'' (481,3cm)	246,1" (625,0cm)	300,2'' (762,5cm)
(diagonale)	Min.	36,9'' (93,8cm)	66,9'' (170,0cm)	108,3'' (275,0cm)	151,6'' (385,0cm)	196,9'' (500,0cm)	240,2'' (610,0cm)
Dimensioni schermo	Max. (largh. x alt.)	36,9''x27,7'' 93,8x70,3cm	66,9''x50,2'' 170,0 x127,5cm	108,3''x81,2'' 275,0 x206,3cm	151,6'' x113,7'' 385,0 x288,8cm	196,9'' x147,6'' 500,0 x375,0cm	240,2′′ x180,1′′ 610,0 x457,5cm
	Min. (largh. x alt.)	29,5″ x22,1″ 75,0 x56,3cm	53,5''x40,2'' 136,0 x102,0cm	86,6''x65,0'' 220,0 x165,0cm	121,3''x90,9'' 308,0 x231,0cm	157,5″ x118,1″ 400,0 x300,0cm	192,1′′ x144,1′′ 488,0 x366,0cm
Distanza		4,9' (1,50m)	8,9' (2,72m)	14,4' (4,40m)	20,2' (6,16m)	26,2' (8,00m)	32,0' (9,76m)
no 26							

Obiettivo lungo: offset=50%

Schermo (diagonale)	Max.	49,2'' (125,0cm)	137,8'' (350,0cm)	226,4'' (575,0cm)	315,0'' (800,0cm)	403,5'' (1025,0cm)	492,1'' (1250,0cm)
	Min.	32,8'' (83,3cm)	91,9" (233,3cm)	150,9'' (383,3cm)	210,0'' (533,3cm)	269,0'' (683,3cm)	328,1'' (833,3cm)
Dimensioni	Max. (largh. x alt.)	39,4''x29,5'' 100,0x75,0cm	110,2''x82,7'' 280,0x210,0cm	181,1″x135,8″ 460,0x345,0cm	252,0''x189,0'' 640,0x480,0cm	322,8''x242,1'' 820,0x615,0cm	393,7''x295,3'' 1000,0x750,0cm
schermo (la	Min. (largh. x alt.)	26,2''x19,7'' 66,7x50,0cm	73,5″x55,1″ 186,7x140,0cm	120,7"'x90,6" 306,7x230,0cm	168,0''x126,0'' 426,7x320,0cm	215,2''x161,4'' 546,7x410,0cm	262,5''x196,9'' 666,7x500,0cm
Distanza		6,6'(2,00m)	18,4'(5,60m)	30,2'(9,20m)	42,0'(12,80m)	53,8'(16,40m)	65,6'(20,00m)

Obiettivo a focale super lunga: offset=50%

Schermo	Max.	47,5″ (120,6cm)	63,3" (160,8cm)	79,1" (201,0cm)	158,2" (401,9cm)	237,4" (602,9cm)	316,5" (803,9cm)
(diagonale)	Min.	28,5" (72,4cm)	38,0" (96,5cm)	47,5" (120,7cm)	95,0" (241,3cm)	142,5" (362,0cm)	190,0″ (482,6cm)
Dimensioni	Max. (largh. x alt.)	38,0″x28,5″ 96,5x72,3cm	50,6″x38,0″ 128,6 x96,5cm	63,3″x47,5″ 160,8 x120,6cm	126,6″x94,9″ 321,5 x241,2cm	189,9″x142,4″ 482,3 x361,7cm	253,2″x189,9″ 643,1 x482,3cm
schermo	Min. (largh. x alt.)	22,8″x17,1″ 57,9 x43,4cm	30,4"x22,8" 77,2 x57,9cm	38,0″x28,5″ 96,5 x72,4cm	76,0″x57,0″ 193,1 x177,8cm	114,0"x85,5" 289,6 x217,2cm	152,0″x114,0″ 386,1 x289,6cm
Distanza		9,8' (3,00m)	13,1' (4,00m)	16,4' (5,00m)	32,8' (10,00m)	49,2' (15,00m)	65,6' (20,00m)

Regolazione delle dimensioni dell'immagine (WUXGA)



Nouvo obiettivo corto: offset=55%

Schermo (diagonale)	47,7"	59,7"	89,5"	119,3"	149,2"	298,4"
	(121,3cm)	(151,6cm)	(227,4cm)	(303,1cm)	(378,9cm)	(757,9cm)
Dimensioni schermo	40,5"x25,3"	50,6"x31,6"	75,9″x47,4″	101,2"x63,3"	126,5"x79,1"	253,0"x158,1"
(largh. x alt.)	102,8x64,3cm	128,5x80,3cm	192,8x120,5cm	257,1x160,7cm	321,3x200,8cm	642,7x401,7cm
Hd	1,3" (3,2cm)	1,6" (4,0cm)	2,4" (6,0cm)	3,2" (8,0cm)	4,0" (10,0cm)	7,9" (20,1cm)
Distanza	2,6' (0,80m)	3,3' (1,00m)	4,9' (1,50m)	6,6' (2,00m)	8,2' (2,50m)	16,4' (5,00m)

Obiettivo a focale semi ridotta: offset=55%

Schermo	Max.	42,2" (107,2cm)	84,4" (214,4cm)	126,6" (321,6cm)	211,0" (536,0cm)	337,7" (857,6cm)	379,9" (964,8cm)
(diagonale)	Min.	35,7" (90,7cm)	71,4" (181,4cm)	107,1" (272,1cm)	178,6" (453,6cm)	285,7" (725,7cm)	321,4" (816,4cm)
Dimensioni	Max.	35,8"x22,4" 90,9x56,8cm	71,6"x44,7" 181,8x113,6cm	107,4"x67,1" 272,7x170,5cm	179,0"x111,8" 454,5x284,1cm	286,3"x179,0" 727,3x454,5cm	322,1"x201,3" 818,2x511,4cm
(largh, x alt,)	Min.	30,3″x18,9″ 76,9x48,1cm	60,6"x37,9" 153,8x96,2cm	90,9"x56,8" 230,8x144,2cm	151,4"x94,6" 384,6x240,4cm	242,3″x151,4″ 615,4x384,6cm	272,6″x170,4″ 692,3x432,7cm
LII	Max.	1,1" (2,8cm)	2,2" (5,7cm)	3,4" (8,5cm)	5,6" (14,2cm)	8,9" (22,7cm)	10,1" (25,6cm)
Hd	Min.	0,9" (2,4cm)	1,9" (4,8cm)	2,8" (7,2cm)	4,7" (12,0cm)	7,6" (19,2cm)	8,5" (21,6cm)
Distanza		3,3' (1,00m)	6,6' (2,00m)	9,8' (3,00m)	16,4' (5,00m)	26,2' (8,00m)	29,5' (9,00m)



Obiettivo STD: offset=55%

Schermo	Max.	45,2'' (114,9cm)	82,0'' (208,3cm)	132,6'' (336,9cm)	185,7'' (471,7cm)	241,2'' (612,6cm)	300,0'' (761,9cm)
(diagonale)	Min.	36,1'' (91,7cm)	65,4'' (166,2cm)	105,8'' (268,8cm)	148,2'' (376,4m)	192,4" (488,8cm)	239,4'' (608,0cm)
Dimensioni	Max.	38,3''x24,0'' 97,4x60,9cm	69,5′′x43,5′′ 176,6x110,4cm	112,5"x70,3" 285,7x178,6cm	157,5''x98,4'' 400,0x250,0cm	204,5''x127,8'' 519,5x324,7cm	254,4''x159,0'' 646,1x403,8cm
(largh, x alt,)	Min.	30,6''x19,1'' 77,7x48,6cm	55,5''x34,7'' 140,9x88,1cm	89,8''x56,1'' 228,0x142,5cm	125,7"'x78,5" 319,2x199,5cm	163,2''x102,0'' 414,5x259,1cm	203,0''x126,9'' 515,5x322,2cm
L11	Max.	1,2" (3,0cm)	2,2'' (5,5cm)	3,5'' (8,9cm)	4,9'' (12,5cm)	6,4'' (16,2cm)	7,9'' (20,2cm)
На	Min.	1,0" (2,4cm)	1,7" (4,4cm)	2,8" (7,1cm)	3,9" (10,0cm)	5,1" (13,0cm)	6,3'' (16,1cm)
Distanza		4,9' (1,50m)	8,9' (2,72m)	14,4' (4,40m)	20,2' (6,16m)	26,2' (8,00m)	32,6' (9,95m)

Obiettivo lungo: offset=55%

Schermo (diagonale)	Max.	48,1'' (122,2cm)	134,7'' (342,2cm)	221,3'' (562,1cm)	307,9'' (782,1cm)	394,5'' (1002,1cm)	481,1" (1222,0cm)
	Min.	32,0'' (81,3cm)	89,7" (227,7cm)	147,3'' (374,1cm)	204,9'' (520,5cm)	262,6'' (666,9cm)	320,2" (813,3cm)
Dimensioni	Max.	40,8''x25,5'' 103,6x64,8cm	114,2"x71,4" 290,2x181,3cm	187,7''x117,3'' 476,7x297,9cm	261,1''x163,2'' 663,2x414,5cm	334,5''x209,1'' 849,7x531,1cm	408,0''x255,0'' 1036,0x647,7cm
(largh, x alt,)	Min.	27,2''x17,0'' 69,0x43,1cm	76,0''x47,5'' 193,1x120,7cm	124,9''x78,1'' 317,2x198,3cm	173,8''x108,6'' 441,4x275,9cm	222,6''x139,2'' 565,5x353,4cm	271,5''x169,7'' 689,7x431,0cm
	Max.	1,3" (3,2cm)	3,6" (9,1cm)	5,9'' (14,9cm)	8,2" (20,7cm)	10,5'' (26,6cm)	12,7" (32,4cm)
Hd	Min.	0,8" (2,2cm)	2,4" (6,0cm)	3,9'' (9,9cm)	5,4" (13,8cm)	7,0" (17,7cm)	8,5" (21,6cm)
Distanza		6,6' (2,00m)	18,4' (5,60m)	30,2' (9,20m)	42,0' (12,80m)	53,8' (16,40m)	65,6' (20,00m)

Obiettivo a focale super lunga: offset=55%

Schermo	Max.	46,4″ (117,9cm)	61,9" (157,2cm)	77,4″ (196,5cm)	154,8″ (393,1cm)	232,1" (589,6cm)	309,5" (786,2cm)
(diagonale)	Min.	27,9" (70,8cm)	37,1" (94,3cm)	46,4" (117,9cm)	92,9" (235,8cm)	139,3" (353,8cm)	185,7" (471,7cm)
Dimensioni	Max.	39,4"x24,6" 100,0x62,5cm	52,5"x32,8" 133,3x83,3cm	65,6"x41,0" 166,7x104,2cm	131,2"x82,0" 333,3x208,3cm	196,9"x123,0" 500,0x312,5cm	262,5"x164,0" 666,7x416,7cm
(largh, x alt,)	Min.	23,6"x14,8" 60,0x37,5cm	31,5"x19,7" 80,0x50,0cm	39,4"x24,6" 100,0x62,5cm	78,7"x49,2" 200,0x125,0cm	118,1″x73,8″ 300,0x187,5cm	157,5"x98,4" 400,0x250,0cm
L 11	Max.	1,2" (3,1cm)	1,6" (4,2cm)	2,1" (5,2cm)	4,1" (10,4cm)	6,2" (15,6cm)	8,2" (20,8cm)
Hd	Min.	0,7" (1,9cm)	1,0" (2,5cm)	1,2" (3,1cm)	2,5" (6,3cm)	3,7" (9,4cm)	4,9" (12,5cm)
Distanza		9,8' (3,00m)	13,1' (4,00m)	16,4' (5,00m)	32,8' (10,00m)	49,2' (15,00m)	65,6' (20,00m)

Regolazione delle dimensioni dell'immagine (1080P)



Nouvo obiettivo corto: offset=60%

Schermo (diagonale)	46,4"	58,1"	87,1"	116,1"	145,2"	290,3"
	(118,0cm)	(147,5cm)	(221,2cm)	(294,9cm)	(368,7cm)	(737,4cm)
Dimensioni schermo	40,5"x22,8"	50,6″x28,5″	75,9″x42,7″	101,2"x56,9"	126,5"x71,2"	253,0"x142,3"
(largh. x alt.)	102,8x57,8cm	128,5x72,3cm	192,8x108,56cm	257,1x144,6cm	321,3x180,8cm	642,7x361,5cm
Hd	2,3" (5,8cm)	2,8" (7,2cm)	4,3" (10,8cm)	5,7" (14,5cm)	7,1" (18,1cm)	14,2" (36,2cm)
Distanza	2,6' (0,80m)	3,3' (1,00m)	4,9' (1,50m)	6,6' (2,00m)	8,2' (2,50m)	16,4' (5,00m)

Obiettivo a focale semi ridotta: offset=60%

Schermo (diagonale)	Max.	41,1" (104,3cm)	82,1" (208,6cm)	123,2" (312,9cm)	205,3" (521,5cm)	328,5" (834,4cm)	369,6" (938,7cm)
	Min.	34,7" (88,3cm)	69,5" (176,5cm)	104,2" (264,8cm)	173,7" (441,3cm)	278,0" (706,1cm)	312,7" (794,3cm)
Dimensioni	Max.	35,8"x20,1" 90,9x51,1cm	71,6"x40,3" 181,8x102,3cm	107,4"x60,4" 272,7x153,4cm	179,0"x100,7" 454,5x255,7cm	286,3"x161,1" 727,3x409,1cm	322,1"x181,2" 818,2x460,2cm
(largh. x alt.)	Min.	30,3"x17,0" 76,9x43,3cm	60,6"x34,1" 153,8x86,5cm	90,9"x51,1" 230,8x129,8cm	151,4"x85,2" 384,6x216,3cm	242,3"x136,3" 615,4x346,2cm	272,6"x153,3" 692,3x389,4cm
TT 1	Max.	2,0" (5,1cm)	4,0" (10,2cm)	6,0" (15,3cm)	10,1" (25,6cm)	16,1" (40,9cm)	18,1" (46,0cm)
нd	Min.	1,7" (4,3cm)	3,4" (8,7cm)	5,1" (13,0cm)	8,5" (21,6cm)	13,6" (34,6cm)	15,3" (38,9cm)
Distanza		3,3' (1,00m)	6,6' (2,00m)	9,8' (3,00m)	16,4' (5,00m)	26,2' (8,00m)	29,5' (9,00m)



Obiettivo STD: offset=60%

Schermo (diagonale)	Max.	44,0" (111,8cm)	79,8" (202,6cm)	129,1" (327,8cm)	193,9" (492,5cm)	234,7" (596,0cm)	300,1" (762,2cm)
	Min.	35,1" (89,2cm)	63,7" (161,7cm)	103,0" (261,6cm)	154,7" (393,0cm)	187,2" (475,6cm)	239,4" (608,2cm)
Dimensioni	Max. (largh. x alt.)	38,3″x21,6″ 97,4x54,8cm	69,5″x39,1″ 176,6x99,4cm	112,5″x63,3″ 285,7x160,7cm	169,0"x95,1" 429,2x241,4cm	204,5"x115,0" 519,5x292,2cm	261,5″x147,1″ 664,3x373,7cm
schermo	Min. (largh. x alt.)	30,6"x17,2" 77,7x43,7cm	55,5"x31,2" 140,9x79,3cm	89,8"x50,5" 228,0x128,2cm	134,8"x75,8" 342,5x192,6cm	163,2"x91,8" 414,5x233,2cm	208,7"x117,4" 530,1x298,2cm
LIT	Max.	2,2" (5,5cm)	3,9" (9,9cm)	6,3" (16,1cm)	9,5″ (24,1cm)	11,5" (29,2cm)	14,7" (37,4cm)
нd	Min.	1,7" (4,4cm)	3,1" (7,9cm)	5,0" (12,8cm)	7,6" (19,3cm)	9,2" (23,3cm)	11,7" (29,8cm)
Distanza		4,9' (1,50m)	8,9' (2,72m)	14,4' (4,40m)	21,7′ (6,61m)	26,2' (8,00m)	33,6' (10,23m)

Obiettivo lungo: offset=60%

Schermo	Max.	46,8″ (118,9cm)	131,1" (332,9cm)	215,3" (546,9cm)	299,6" (760,9cm)	383,8" (974,9cm)	468,1" (1189,0cm)
(diagonale)	Min.	31,2" (79,1cm)	87,2" (221,6cm)	143,3" (364,0cm)	199,4" (506,4cm)	255,5" (648,8cm)	311,5" (791,3cm)
Dimensioni	Max. (largh. x alt.)	40,8"x22,9" 103,6x58,3cm	114,2"x64,3" 290,2x163,2cm	187,7″x105,6″ 476,7x268,1cm	261,1″x146,9″ 663,2x373,1cm	334,5″x188,2″ 849,7x478,0cm	408,0"x229,5" 1036,3x582,9cm
schermo	Min. (largh. x alt.)	27,2"x15,3" 69,0x38,8cm	76,0″x42,8″ 193,1x108,6cm	124,9" x70,3" 317,2x178,4cm	173,8"x97,7" 441,4x248,3cm	222,6"x125,2" 565,5x318,1cm	271,5″x152,7″ 689,7x387,9cm
	Max.	2,3" (5,8cm)	6,4" (16,3cm)	10,6" (26,8cm)	14,7" (37,3cm)	18,8" (47,8cm)	22,9" (58,3cm)
Hd	Min.	1,5" (3,9cm)	4,3" (10,9cm)	7,0" (17,8cm)	9,8" (24,8cm)	12,5" (31,8cm)	15,3" (38,8cm)
Distanza		6,6' (2,00m)	18,4' (5,60m)	30,2' (9,20m)	42,0' (12,80m)	53,8' (16,40m)	65,6' (20,00m)

Obiettivo a focale super lunga: offset=60%

Schermo (diagonale)	Max.	45,2" (114,7cm)	60,2" (153,0cm)	75,3" (191,2cm)	150,6" (382,4cm)	225,9" (573,7cm)	301,1" (764,9cm)
	Min.	27,1" (68,8cm)	36,1" (91,8cm)	45,2" (117,7cm)	90,3" (229,5cm)	135,5" (344,2cm)	180,7" (458,9cm)
Dimensioni	Max.	39,4" x22,1" 100,0x56,3cm	52,5"x29,5" 133,3x75,0cm	65,6"x36,9" 166,7x93,8cm	131,2"x73,8" 333,3x187,5cm	196,9"x110,7" 500,0x281,3cm	262,5"x147,6" 666,7x375,0cm
(largh. x alt.)	Min.	23,6"x13,3" 60,0x33,8cm	31,5"x17,7" 80,0x45,0cm	39,4"x22,1" 100,0x56,3cm	78,7"x44,3" 200,0x112,5cm	118,1"x66,4" 300,0x168,8cm	157,5"x88,6" 400,0x225,0cm
	Max.	2,2" (5,6cm)	3,0" (7,5cm)	3,7" (9,4cm)	7,4″ (18,8cm)	11,1" (28,1cm)	14,8" (37,5cm)
На	Min.	1,3" (3,4cm)	1,8" (4,5cm)	2,2" (5,6cm)	4,4" (11,3cm)	6,6" (16,9cm)	8,9" (22,5cm)
Distanza		9,8' (3,00m)	13,1' (4,00m)	16,4' (5,00m)	32,8' (10,00m)	49,2' (15,00m)	65,6' (20,00m)

Pannello di controllo



Utilizzo del pann	Utilizzo del pannello di controllo					
▲/Correzione + (Freccia su)	 Consente di regolare la distorsione trapezoidale in senso positivo. Consente di navigare nelle impostazioni nel menu OSD (menu a schermo) e di modificarle. 					
 ✓/Sorgente (Freccia a sinistra) 	 Premere Sorgente per selezionare un segnale in ingresso. Consente di navigare nelle impostazioni nel menu OSD (menu a schermo) e di modificarle. 					
Invio	Conferma la selezione della voce di menu.					
▶/Re-Sync Sincronizzazione Automatica (Freccia a destra)	 Il proiettore si sincronizza automaticamente alla sorgente d'ingresso. Consente di navigare nelle impostazioni nel menu OSD (menu a schermo) e di modificarle. 					
Menu	Premere Menu per aprire il menu a schermo. Premere nuovamente Menu per chiudere il menu a schermo.					

Telecomando





A causa dei diversi requisiti di ciascun paese, alcune zone potrebbero avere accessori diversi.

 A causa del telecomando generico, la funzione dipende dal modello.

Uso del telecomar	ndo					
Accensione/ spegnimento	Fare riferimento alla sezione "Accensione del proiettore" a pagina 18. Fare riferimento alla sezione "Spegnimento del proiettore" a pagina 20.					
Pattern di prova	Fare riferimento alla sezione "Pattern di prova" a pagina 61.					
Interruttore mouse	Quando si collega il PC al proiettore tramite USB, premere Interruttore mouse per attivare/disattivare la modalità mouse e controllare il PC tramite il telecomando.					
Funzione 1 (F1)	Fare riferimento alla sezione "Funzione 1" a pagina 64.					
Funzione 2 (F2)	Fare riferimento alla sezione "Funzione 2" a pagina 64.					
Modalità (🕑)	Modo - Fare riferimento alla sezione "Modo Display" a pagina 38. (b) - In modalità mouse, utilizzare (c) per emulare il clic del tasto sinistro del mouse USB tramite USB					
AV Mute (Disattiva AV) (()	Esclusione AV - Disattiva/attiva momentaneamente audio e video. () - In modalità mouse, utilizzare () per emulare il clic del tasto destro del mouse USB tramito USB					
Quattro tasti direzionali e di selezione	 Usare ▲ ▼ ◀ ▶ per selezionare le voci o per eseguire le regolazioni delle selezioni. In modalità mouse, usare ▲ ▼ ◀ ▶ per emulare i tasti direzionali. 					
Enter (Invio)	 Confermare la selezione dell'elemento In modalità mouse, per emulare il tasto Invio della tastiera. 					
Info.	Fare riferimento alla sezione "Informazioni" a pagina 62.					
۲	Premere () per azionare il puntatore sullo schermo. (NON PUNTARE IL RAGGIO SUGLI OCCHI DELLE PERSONE.)					
Source (Sorgente)	Premere Source (Sorgente) per cercare la sorgente.					
Re-Sync (Sincronizzazione)	Sincronizza automaticamente il proiettore sulla sorgente di ingresso.					

33 Italiano





A causa dei diversi requisiti di ciascun paese, alcune zone potrebbero avere accessori diversi.

 A causa del telecomando generico, la funzione dipende dal modello.

Uso del telecomando				
Menu	Premere Menu per visualizzare il menu OSD (On Screen Display). Per uscire dall'OSD, premere di nuovo Menu .			
Volume +/-	Premere Volume +/- per regolare il volume.			
Correzione V. +/-	Regola la distorsione dell'immagine provocata dall'inclinazione del proiettore. (±30 gradi)			
Formato	Fare riferimento alla sezione "Formato" a pagina 44.			
Zoom	Premere Zoom per rimpicciolire le immagini.			
ID remoto	Premere finché il LED power non lampeggia, quindi premere 01~99 per impostare il particolare telecomando.			
Tutto remoto	Premere per impostare il codice remoto su tutti.			
VGA1	Premere VGA1 per scegliere la sorgente dal connettore VGA-IN.			
S-Video	Premere S-Video per scegliere la sorgente S-Video.			
HDMI	Premere HDMI per scegliere la sorgente HDMI.			
Sincronizzazione	Sincronizza automaticamente il proiettore sull'origine dell'ingresso.			
VGA2	Premere VGA2 per scegliere la sorgente dal connettore VGA-IN.			
Video	Premere Video per scegliere la sorgente Video.			
DVI	Premere DVI per selezionare la sorgente dal connettore DVI-D.			
BNC	Premere BNC per scegliere la sorgente BNC.			
YPbPr	Premere YPbPr per scegliere la sorgente YPbPr.			
DisplayPort	Premere DisplayPort per scegliere la sorgente DisplayPort.			
Tre dimensioni	Premere Tre dimensioni per attivare/ disattivare il menu Tre dimensioni.			

Menu a schermo (OSD, On-screen Display)

Il proiettore è dotato di menu a schermo multilingue che consente di effettuare le regolazioni dell'immagine e di cambiare una varietà di impostazioni. Il proiettore rileva automaticamente il tipo di sorgente.

Come utilizzare le funzioni del menu

- 1. Per aprire il menu a schermo premere Menu sul telecomando o sul tastierino del proiettore.
- Alla visualizzazione del menu, utilizzare i pulsanti ◄► per selezionare la funzione desiderata del menu principale. Per selezionare una determinata pagina, premere ▼ oppure Invio per entrare nel menu secondario (sottomenu).
- 3. Utilizzare i tasti ▲ ▼ per selezionare la voce desiderata e modificare le impostazioni con i tasti ◀►.
- 4. Selezionare la voce successiva nel menu secondario e regolarla come descritto in precedenza.
- 5. Premere Invio per confermare e tornare al menu principale.
- 6. Per uscire premere nuovamente **Menu**. Il menu OSD torna all'ultimo livello visualizzato e il proiettore salva automaticamente le nuove impostazioni.



Controlli utente



Struttura del menu
Controlli utente



18





Modalità display

Sono presenti varie preimpostazioni ottimizzate per diverse tipologie di immagini.

- Presentazione: buona resa di colori e luminosità da input proveniente da PC.
- Luminosità: luminosità massima da input proveniente da PC.
- Film: per l'Home Theater.
- sRGB: colori standard accurati.
- Lavagna: Questa modalità deve essere selezionata per ottenere le impostazioni di colore ottimali quando si proietta su una lavagna (verde).
 - DICOM SIM: Questa modalità di visualizzazione simula la prestazione della scala dei grigi/gamma dell'apparecchio usato per "Digital Imaging and Communications in Medicine" (DICOM).

Importante: Questa modalità non deve MAI essere usata per la diagnostica medica. Essa serve solo a scopi di formazione/istruzione.

- Utente: Impostazioni personali dell'utente.
- > 3D: Impostazione regolabile dall'utente per la visualizzazione 3D.

<u>Luminosità</u>

Regola la luminosità dell'immagine.

- ▶ Premere ▶ per schiarire l'immagine.

Contrasto

Il contrasto controlla il grado di separazione tra le aree più chiare e quelle più scure dell'immagine.

- ▶ Premere ◀ per diminuire il contrasto.
- Premere ▶ per aumentare il contrasto.



Immagine



<u>Nitidezza</u>

Consente di modificare la nitidezza dell'immagine.

- Premere < per diminuire la nitidezza.
- ▶ Premere ▶ per aumentare la nitidezza.

<u>Colore</u>

L'impostazione saturazione regola l'immagine video da bianco e nero a colore pienamente saturo.

- ▶ Premere ◀ per diminuire il quantitativo di colore nell'immagine.
- ▶ Premere ▶ per aumentare il quantitativo di colore nell'immagine.

<u>Tinta</u>

La sfumatura regola l'equilibrio tra il rosso e il verde.

- ▶ Premere ◀ per aumentare la quantità di verde nell'immagine.
- ▶ Premere ▶ per aumentare la quantità di rosso nell'immagine.

<u>Avanzate</u>

Accedere al menu Avanzate. Selezionare le opzioni di visualizzazione avanzate come Riduzione rumore, BrilliantColor™, Gamma, Temp. colore, Spazio colore, Guadagno/Bias RGB, Color Matching e Uscire. Vedere pag. 40 per ulteriori informazioni.







Riduzione disturbo

Adaptive Noise Reduction riduce il quantitativo di rumore visibile in segnali interlacciati. L'intervallo va da "0" a "10". (0=Disattivo)

BrilliantColorTM

Questa voce modificabile utilizza un nuovo almo di elaborazione dei colori e una serie di migliorie a livello di sistema che consentono di aumentare la luminosità offrendo al tempo stesso colori più reali e decisi nell'immagine. La gamma varia da **0** a **10**. Se si preferisce un'immagine più forte e avanzata, regolare verso l'impostazione massima. Per ottenere un'immagine più uniforme e naturale, regolare verso l'impostazione minima.

<u>Gamma</u>

Scegliere il tipo di Gamma tra Film, Grafica, 1.8, 2.0, 2.2, 2.6 o 3D.

Temp. colore

Consente di regolare la temperatura del colore. Con una temperatura più fredda lo schermo sembra più freddo, con una temperatura più calda lo schermo sembra più caldo.

Spazio Colore

Selezionare un tipo di matrice di colore appropriata tra AUTO, RGB, YUV.
Solo per HDMI: Selezionare la matrice colore tra Auto, RGB (0-255), RGB (16-235), YUV.

Guadagno/bias RGB

Questa impostazione è usata per regolare il bilanciamento di rosso, verde e blu nei grigi/bianchi. Accedere al menu Guadagno/bias RGB. Selezionare il Guadagno di rosso/verde/blu per le regolazioni di luminosità e Bias per le regolazioni di contrasto per l'intera immagine. Vedere pag. 39 per ulteriori dettagli.

Color Matching

Accedere al menu Color Matching. Vedere pag. 42 per ulteriori dettagli.

Immagine | Avanzate | Guadagno/bias RGB

	Ŏ		8
IMMAGINE	DISPLAY	IMPOSTA	OPZIONI
IMMAGINE / A	wanzate / Guad	lagno/bias RGB	
Guadagn	o Rosso	0	
Guadagno Verde		o 	
🙆 Guadagno Blu		0	
🙆 Bias Rosso		0	
🕜 Bias Verd	le	0	
🧿 Bias Blu		0	
🕑 Reset		بە	
🚽 Uscita			
🔶 Su Giù	🕶 Selezi	one Menu Me	nu spento

Questa impostazione è usata per regolare il bilanciamento di rosso, verde e blu nei grigi/bianchi.

Guadagno

Impostare il Guadagno RGB in modo da regolare la luminosità di quanto segue in tonalità più luminose:

- Rosso bilancia il valore del guadagno verso il rosso.
- Verde bilancia il valore del guadagno verso il verde.
- Blu bilancia il valore del guadagno verso il blu.

Bias

Impostare il Guadagno RGB in modo da regolare la luminosità di quanto segue in tonalità più scure:

- Rosso bilancia il valore del bias verso il rosso.
- Verde bilancia il valore del bias verso il verde.
- Blu bilancia il valore del bias verso il blu.



Immagine | *Avanzate* | *Color Matching*

	Ŏ		8
IMMAGINE	DISPLAY	IMPOSTA	OPZIONI
IMMAGINE / A	vanzate / Color	r Matching	
🖉 Rosso		4	
🖉 Verde		4	
🧭 Blu		4	
🧭 Ciano			
🥝 Magenta		بە	
🧭 Giallo		↓	
🙆 Bianco		4 1	
🕑 Reset		↓	
🕞 Uscita			
🔶 Su Giù	🗾 Selezi	one Menu Me	nu spento

Colori (tranne bianco)

Premere ▲ ▼ per selezionare un colore e premere Invio per regolare la tinta, la saturazione e il guadagno.



Verde, blu, ciano, giallo, magenta, possono essere regolati separatamente tramite ciascun colore HSG.

	Ŏ		8
IMMAGINE	DISPLAY	IMPOSTA	OPZIONI
IMMAGINE / A	vanzate / Color	Matching / Ros	SO
🙆 Tinta		0 🗖	
Saturazione		0	
🧿 Guadagno		0	
🕞 Uscita			
🔶 Su Giù	🕶 Selezi	one Menu Mei	nu spento

Premere ▲ ▼ per selezionare la tinta, la saturazione o il guadagno e premere ◀ ▶ per regolare l'impostazione.



Immagine | *Avanzate* | *Color Matching*

	Ŏ		3
IMMAGINE	DISPLAY	IMPOSTA	OPZIONI
IMMAGINE / A	vanzate / Colo	r Matching	
🙆 Rosso			
🧭 Verde		4 -	
🧿 Blu		~	
🙆 Ciano		ب ه	
🥝 Magenta		+	
🧭 Giallo		+	
🧭 Bianco			
🕑 Reset			
🕂 Uscita			
🔶 Su Giù	🛃 Selezi	one Meru Mei	nu spento

Bianco

Premere ▲ ▼ per selezionare Bianco e premere Invio.



Premere ▲ ▼ per selezionare rosso, verde o blu e premere ◀► per regolare l'impostazione.

Reset

Reimpostare tutti i valori delle Impostazioni colore alle impostazioni predefinite.



 Il bianco può regolare il Rosso, Verde, Blu singolarmente.

Display



Formato

Utilizzare questa funzione per scegliere le proporzioni desiderate (aspect ratio).

- 4:3: Formato adatto alle sorgenti d'ingresso con proporzioni 4x3 per le TV a schermo non Wide (esteso).
- 16:9 (XGA/1080P) | 16:10 (WUXGA): Formato adatto alle sorgenti d'ingresso con proporzioni 16x9, come ad esempio HDTV e DVD avanzati per TV a schermo Wide (esteso).
- LBX: Questo formato è per le sorgenti non 16x9, letterbox e per gli utenti che usano obiettivi esterni 16x9 per visualizzare il formato 2,35:1 usando la risoluzione piena.
- Nativo: Dipende dalla risoluzione della sorgente d'ingresso Non viene eseguita alcuna scala.
- ► Auto: seleziona automaticamente il formato appropriato.



WUXGA/1080P

Display



Digital Zoom

- Premere < per ridurre le dimensioni dell'immagine.
- ▶ Premere ▶ per ingrandire un'immagine sullo schermo proiettato.

Maschera bordi

La funzione Maschera bordi rimuove il rumore nelle immagini video. Applicare Maschera bordi sull'immagine per rimuovere il rumore di codifica video dai bordi della sorgente video.

<u>Sposta Immagine</u>

Sposta l'immagine proiettata orizzontalmente o verticalmente.

- Premere **I** per spostare l'immagine orizzontalmente sullo schermo proiettato.
- Premere ▲ ▼ per spostare l'immagine verticalmente sullo schermo ► proiettato.



 $Con Zoom \le 0$



Correzione V.

Premere ◀ oppure ► per compensare la distorsione verticale dell'immagine quando il proiettore è posizionato a una certa angolazione rispetto allo schermo.

Tre dimensioni

Accedere al menu 3D. Selezionare le opzioni 3D quali Modalità 3D, 3D->2D, Formato 3D e Sincronizzazione inversa 3D. Vedere pagina 46 per ulteriori informazioni.





Display | Tre dimensioni



Modalità 3D

- DLP Link: Selezionare DLP Link per usare le impostazioni ottimizzate per gli occhiali 3D DLP Link.
- VESA 3D: Selezionare VESA 3D per usare le impostazioni ottimizzate per le immagini IR-based.
- Off: Selezionare "Off" per disattivare la modalità 3D.

<u>3D→2D</u>

Premere ◀ o ▶ per selezionare la visualizzazione di contenuti 3D in 2D (sinistra) o 2D (destra) sul proiettore senza usare gli occhiali 3D per i contenuti 3D. Questa impostazione può anche essere usata per installazioni dual projector passive 3D.

3D Formato

- Auto: Quando viene rilevato un segnale di identificazione 3D, il formato 3D viene selezionato in automatico. (Solo per sorgenti HDMI 1.4 3D)
- SBS: Visualizza il segnale 3D in formato SBS.
- Top and Bottom: Visualizza il segnale 3D in formato Top and Bottom.
- Frame Sequential: Visualizza il formato 3D in formato Frame Sequential.

Inv. sinc. 3D

Premere ◀ o ▶ per abilitare o disabilitare la funzione Inv. sinc. 3D per invertire le immagini.

Imposta



Lingua

Apre il menu Lingua. Selezionare la lingua da utilizzare per visualizzare i menu a schermo. Vedere pagina 49 per ulteriori dettagli.

Proiezione

Consente di selezionare il metodo di proiezione.

- Proiezione anteriore su scrivania P Impostazione predefinita.
- Proiezione posteriore su scrivania Selezionando questa funzione, il proiettore inverte l'immagine in modo che sia possibile proiettarla da dietro uno schermo semitrasparente.
- Proiezione anteriore a soffitto d Selezionando questa funzione, il proiettore gira l'immagine sottosopra in modo che sia possibile proiettarla dal soffitto.
- Proiezione posteriore a soffitto
 Selezionando questa funzione, il proiettore gira e inverte l'immagine in modo che sia possibile proiettarla dal soffitto.
 La proiezione può essere eseguita da dietro uno schermo semitrasparente montato sul soffitto.

Tipo di schermo (solo WUXGA)

Premere ◀▶ per impostare il formato su 16:9 o 16:10. Questa funzione supporta solo WUXGA.

Posizione menu

Scegliere la posizione del menu a schermo.





<u>Sicurezza</u>

Apre il menu Sicurezza da cui è possibile accedere alle funzioni di sicurezza del proiettore.

Vedere pagina 50 per ulteriori dettagli.

Segnale (RGB)

Accedere al menu Segnale (RGB). Imposta le proprietà del segnale del proiettore. Questa funzione è disponibile quando la sorgente in ingresso supporta VGA1/VGA2/BNC.

Vedere pag. 53 per ulteriori informazioni.

Segnale (Video)

Accedere al menu Segnale (Video). Imposta le proprietà del segnale del proiettore. La funzione è disponibile quando la sorgente in ingresso supporta il segnale Video. Vedere pag. 54 per ulteriori informazioni.

ID Proiettore

Selezionare un codice di identificazione per il proiettore a due cifre, compreso tra Tutti e 99.

Impostazioni audio

Aprire il menu Audio. Impostare le proprietà relative al livello audio. Vedere pagina 55 per ulteriori informazioni.

<u>Avanzate</u>

Accedere al menu Avanzate. Select the screen display during startup. Vedere pagina 56 per ulteriori dettagli.

<u>Rete</u>

Consente l'accesso ai comandi per il web, PJ-Link e ai comandi IP. Vedere pagina 57 per ulteriori informazioni.

Imposta | Lingua

	ŏ		1
IMMAGINE	DISPLAY	IMPOSTA	OPZIONI
IMPOSTA / Lir	ngua		
😚 Lingua			Italiano
English	Deuts	ch	Français
Italiano	Españ	Español	
Polski	Neder	lands	Svenska
Norsk/Dans	k Suomi		Ελληνικά
繁體中文	简体中	文	日本語
한국어	Русск	ий	Magyar
Čeština	عربي		ไทย
Türkçe	فارسى		Tiếng Việt
Romanian	Indone	esian	
🔶 Su Giù	🕶 Selezi	one Menu Me	enu spento

<u>Lingua</u>

Selezionare la lingua da utilizzare per visualizzare i menu a schermo. Premere ENTER (←) nel sottomenu e utilizzare i tasti Sinistra (◀) o Destra (►) per selezionare la lingua desiderata.





Imposta | Sicurezza



 La password predefinita: 1, 2, 3, 4, 5.

Impostazioni di protezione

Attiva/disattiva la password di sicurezza.

- Off per accendere il proiettore e per accedere al menu Sicurezza viene richiesta l'immissione della password attuale.
- On non viene viene richiesta alcuna password per qualsiasi funzione.

Quando la sicurezza è attivata, all'avvio del proiettore e prima di poter accedere al menu Sicurezza viene visualizzata la schermata segue:





Imposta | Sicurezza



Timer di sicurezza

Apre il menu secondario Timer di Sicurezza.





Per accedere a Imposta / Sicurezza non è richiesta alcuna password, a meno che non siano attivate le impostazioni Timer di sicurezza oppure Security Setting.

Consente di selezionare quando è possibile utilizzare il proiettore senza inserire una password (mesi, giorni, ore). Uscendo nel menu Imposta si attiva il Timer di Sicurezza.

Una volta attivato il proiettore richiederà una password nelle date e negli orari specificati per consentire l'accensione e l'accesso al menu di sicurezza.

Se il proiettore è in uso e viene attivato il Timer di Sicurezza verrà visualizzato per 60 secondi la schermata seguente prima di richiedere la password.



51 Italiano







Se si immette una password errata per tre volte, il proiettore si spegne automaticamente

Modifica Password

Imposta | Sicurezza

Questo menu secondario consente di cambiare la password di sicurezza del proiettore.

- 1 Selezionare Modifica Password dal menu secondario Sicurezza. Viene visualizzata la finestra Conferma cambio della password.
- 2. Selezionare Sì.



3. Immettere la password predefinita <1> <2> <3> <4> <5>. Viene visualizzata una seconda schermata di password.



corrispondono visualizzata nuovamente la schermata d'immissione password.

Password	
Registra password 🗾 🖬 🖬 🖬 🖬	
Menu Spento	

4. Immettere la nuova password due volte per motivi di verifica.







Imposta | Segnale (RGB)



<u>AUTO</u>

Impostare Automatico su Attivo o Disattivo per bloccare o sbloccare la funzioni di Fase e Frequenza.

- Off Disattiva il blocco automatico.
- On-Attiva il blocco automatico.

Frequenza

Cambiare la frequenza dei dati visualizzati per adattarla alla frequenza della scheda grafica del computer. Se si riscontra una barra verticale con sfarfalii, utilizzare questa funzione per risolvere il problema.

<u>Fase</u>

La fase sincronizza la temporizzazione del segnale visualizzato con la scheda grafica. In caso di immagini instabili o sfarfallio, usare questa funzione per correggere il problema.

Posizione O.

- ▶ Premere ◄ per spostare l'immagine a sinistra.
- ▶ Premere ▶ per spostare l'immagine a destra.

Posizione V.

- ▶ Premere ◀ per spostare l'immagine verso il basso.
- ▶ Premere ▶ per spostare l'immagine verso l'alto.





Livello bianco

Consente all'utente di regolare il Livello di bianco quando la sorgente in ingresso ha segnali Video o S-Video. Premere ◀▶ per regolare il Livello di bianco.

Livello nero

Consente all'utente di regolare il Livello di bianco quando la sorgente in ingresso ha segnali Video o S-Video. Premere ◀▶ per regolare il Livello di nero.

<u>IRE</u>

Premere **I** per regolare la misurazione dei segnali video.



Configurazione | *Impostazioni audio*



Esclusione

Attivare/disattivare l'audio.

- Off Uscita audio attivata.
- On-Uscita audio disattivata.

Volume

Premere ◀▶ per diminuire (aumentare) l'uscita audio.

Ingresso audio

Premere <> per selezionare l'ingresso della sorgente audio.







Logo

Consente di selezionare l'immagine visualizzata dal proiettore durante l'av.

- Optoma la schermata di avvio predefinita del costruttore.
- Neutro è il colore dello sfondo.
- Utente schermata personalizzata catturata con la funzione Cattura logo.

Acquisizione logo

Cattura una schermata visualizzata da utilizzare come schermata di avvio.

- 1. Visualizzare la schermata desiderata sul proiettore.
- 2. Selezionare Cattura loto dal menu secondario Avanzato.
 - Viene visualizzata una schermata di conferma.

r Conferma cat	tura schermo
Annulla	ОК

3. Selezionare OK. Viene visualizzata la cattura della schermata in corso.

Al termine dell'operazione viene visualizzata la conferma della cattura eseguita con successo. La schermata catturata viene salvata come impostazione Utente nel menu Logo.

<u>Sottotitoli</u>

•

Selezionare lo schermo in cui visualizzare il closed captioning.

- Off impostazioni predefinite.
 - CC1 / CC2-testo dei sottotitoli visualizzati (se disponibili).





appendici)

Imposta | Rete



Impostazioni LAN

Accedere al menu Impostazioni LAN. Vedere pag. 58 per ulteriori informazioni.

Gestione Impostazioni

Accedere al menu Gerstione Impostazioni. Vedere pag. 59 per ulteriori informazioni.



Imposta | Rete | Impostazioni LAN





È possibile accedere al sottomenu di rete solo se è stato collegato un cavo di rete.

Se il collegamento riesce, il menu OSD mostra la schermata seguente.

- Stato Rete visualizza le informazioni sulla rete.
- DHCP:

On: assegna automaticamente un indirizzo IP al proiettore dal server DHCP.

Off: assegna manualmente un indirizzo IP.

- ▶ Indirizzo IP consente di selezionare un indirizzo IP.
- Subnet mask consente di selezionare la maschera di sottorete.
- Gateway selezionare il gateway predefinito della rete a cui è connessa il proiettore.
- DNS-selezionare l'indirizzo del DNS.
- Applica premere **Invio** per rendere effettiva la selezione.
- Indirizzo MAC Sola lettura.

Imposta | Rete | Gestione Impostazioni



Crestron

Premere ◀▶ per verificare di attivare/disattivare Crestron.

Extron

Premere ◀▶ per verificare di attivare/disattivare Extron.

<u>PJ Link</u>

Premere ◀▶ per verificare di attivare/disattivare PJ Link.

AMX Device Discovery

Premere ◀▶ per verificare di attivare/disattivare AMX Device Discovery.

<u>Telnet</u>

Premere ◀▶ per verificare di attivare/disattivare Telnet.





Origine input

Apre il menu secondario Sorgenti d'ingresso. Consente di selezionare le sorgenti da cercare all'avvio. Vedere pagina 63 per ulteriori dettagli.

<u>Blocco sorgente</u>

Blocca la sorgente corrente come unica sorgente disponibile, anche se viene scollegato il cavo.

- On viene riconosciuta solo la sorgente corrente come sorgente d'ingresso.
- Off vengono riconosciute come sorgenti d'ingresso tutte quelle selezionate in Opzioni | Origine input.

Altitudine elevata

Regola la velocità della ventola a seconda dell'ambiente.

- On aumenta la velocità della ventola per ambienti con caratteristiche di temperatura elevata, umidità e altitudine elevata.
- Off la velocità della ventola è regolare e adatta alle condizioni normali.

Nascondi informazioni

Annulla i messaggi informativi visualizzati nell'immagine proiettata.

- On durante il funzionamento non viene visualizzato alcun messaggio di stato.
- Off durante il funzionamento i messaggi di stato vengono visualizzati in modo normale.

Opzioni



Blocco tastiera

Blocca i pulsanti del pannello superiore del proiettore.

► On-viene visualizzato un messaggio di avviso che conferma il blocco dei tasti.



Off-i tasti del proiettore funzionano in modo normale.

Blocca Modalità Display

Premere **I** per selezionare se la funzione di modalità visualizzazione deve essere bloccata o meno. Quando il blocco modalità visualizzazione è impostato su Attivo, la funzione Modalità visualizzazione non può essere regolata dall'utente.

Pattern di prova

Visualizza un test formato. Vi è Griglia (Bianca, Verde, Magenta), Bianco e Nessuno.

Colore di sfondo

Selezionare il colore dello sfondo desiderato da proiettare quando non c'è alcuna immagine rilevata.

Impostazioni Remote

Accede alle Impostazioni remote. Vedere pag. 64 per ulteriori informazioni.

Interruttore 12V

Premere **I** per selezionare se l'interruttore 12V va impostato per l'uscita o meno. 61

Italiano



Opzioni



<u>Avanzate</u>

Apre il menu Avanzato. Vedere pagina 65 per ulteriori dettagli.

Impostazioni lampada

Apre il menu Impostazioni lampada. Vedere pagina 66-67 per ulteriori dettagli.

Informazioni

Mostra le informazioni sul proiettore.

Reset

Azzera tutte le opzioni ai valori predefiniti di fabbrica.



Quando Mod. energia (Standby) è impostato su Eco., il passthrough VGA e Audio, RS232 e RJ45 verrà disattivato quando il proiettore è in modalità standby.

Italiano 62

Opzioni | **Origine** input

	Ŏ		8
IMMAGINE	DISPLAY	IMPOSTA	OPZIONI
OPZIONI / Ori	gine input		
📼 номі		L.]
DVI-D	DVI-D		1
BNC BNC		1	
W VGA1		1	
W VGA2		2	
•••• Component 🗸		1	
💮 S-Video 🗸		1	
🧿 Video 🔽		2	
🛄 Display	Port		1
🕞 Uscita			
🔶 Su Giù	🕶 Selezi	one Menu Mei	nu spento

Origine input

Utilizzare questa opzione per attivare / disattivare le sorgenti d'ingresso. Premere ▲ o ▼ per selezionare una sorgente, quindi premere ◀ o ▶ per attivarla/disattivarla. Premere ◀ (Invio) per finalizzare la selezione. Il proiettore non cercherà gli ingressi deselezionati.

 Se vengono deselezionate tutte le sorgenti il proiettore non visualizzerà alcuna immagine. Lasciare almeno

una sorgente selezionata.

Note





Funzione 1

Impostare il pulsante **F1** come tasto di scelta rapida per le funzioni Luminosità, Contrasto, Temp. colore o Gamma.

Funzione 2

Impostare il pulsante **F2** come tasto di scelta rapida per le funzioni Blocco sorgente, Proiezione, Impostazioni lampada, Mute, Zoom digitale o Volume.

Funzione IR

Abilita o disabilita la funzione IR del proiettore.

Codice remeto

Premere ◀▶ per impostare il codice di personalizzazione remota e premere ◀ (Invio) per cambiare l'impostazione.



Opzioni | Avanzate



Accensione diretta

Attiva/disattiva l'accensione diretta.

- On-il proiettore si accende automaticamente quando viene alimentato.
- Off-il proiettore deve essere normalmente acceso.

Attivazione segnale

Attiva o disattiva Attivazione segnale.

- On il proiettore si accende automaticamente quando rileva un segnale attivo.
- Off Disattiva l'alimentazione dell'interruttore quando viene rilevato un segnale attivo.



1. Funzione opzionale dipende da modello e zona.

- 2. Disponibile soltanto quando è attiva la Modalità standby.
- 3. Se il proiettore viene spento mantenendo la sorgente segnale in ingresso (l'ultima sorgente immagine mostrata a video), non sarà riavviato a meno che:
 - a. Non si termini l'ultima sorgente immagine e non si inserisca una nuova sorgente segnale.
 - b. Non si scolleghi e ricolleghi l'alimentazione del proiettore di nuovo.
- 4. L'alimentazione segnale attiva ignorerà l'impostazione "blocco sorgente".

Spegnimento autom. (min)

Imposta l'intervallo di spegnimento automatico. Per impostazione predefinita, in assenza di segnale il proiettore spegne la lampada dopo 30 minuti. 60 secondi prima dello spegnimento viene visualizzato l'avviso seguente.

Il proiettore si spegnerà automaticamente 60 Secondi







Timer sospensione (min)

Imposta l'intervallo di spegnimento automatico. Il proiettore si spegne dopo il periodo di inattività specificato, indipendentemente dal segnale. 60 secondi prima dello spegnimento viene visualizzato l'avviso seguente.

Il proiettore si spegnerà automaticamente 60 Secondi

Mod. energia(Standby)

- Eco.: scegliere "Eco." per risparmiare ulteriore energia <0,5W.
- Attiva: scegliere "Attiva" per tornare alla modalità standby normale e abilitare la porta di uscita VGA.

Opzioni | Impostazioni lampada



Ore lampada

Visualizza il numero di ore d'attività della lampada. Questa voce è solo per consultazione.

Reset lampada

Dopo la sostituzione della lampada, il contatore della lampada deve essere azzerato per riflettere in modo accurato la vita restante della lampada.

1. Selezionare Reset lampada.

Viene visualizzata una schermata di conferma.



2. Scegliere Sì per azzerare il contatore delle ore lampada.

Memo lampada

Attiva/disattiva il promemoria di avviso del tempo lampada rimanente.

 On – quando la vita restante della lampada è inferiore a 30 ore viene visualizzato un messaggio di avviso.



Off – non viene visualizzato alcun messaggio di avviso.





Modalità luminosa

Consente di selezionare la modalità di luminosità della lampada.

- Luminosa impostazione predefinita.
- Eco impostazione con minore luminosità per risparmiare la vita della lampada.
- Potenza Selezionare per visualizzare la funzione Modalità potenza.

Potenza

Premere ◀▶ per selezionare la modalità lampada per luminosità 365W o 292W, per risparmiare la vita utile della lampada. La funzione è disponibile solo quando la Modalità Potenza è attiva.



Controlli utente

LAN_RJ45

Per semplicità d'uso, il proiettore Optoma offre diverse funzionalità di gestione remote e di rete.

La funzione LAN/RJ45 del proiettore tramite la rete consente di controllare da remoto le impostazioni di: accensione e spegnimento, luminosità e contrasto. Inoltre è possibile ottenere informazioni sullo stato del proiettore quali: sorgente video, Mute dell'audio e così via.



Funzionalità Terminale LAN cablato

Il proiettore può essere controllato mediante un PC (notebook) o altro dispositivo esterno tramite porta LAN/RJ45 e compatibile con Crestron / Extron / AMX (Device Discovery) / PJLink.

- Crestron è un marchio di fabbrica registrato Crestron Electronics, Inc. negli Stati Uniti.
- Extron è un marchio di fabbrica registrato Extron Electronics, Inc. negli Stati Uniti.
- AMX è un marchio di fabbrica registrato AMX LLC negli Stati Uniti.
- PJLink ha effettuato la richiesta di registrazione del marchio di fabbrica e del logo in Giappone, negli Stati Uniti d'America e in altri paesi tramite JBMIA.

Dispositivi esterni supportati

Questo proiettore è supportato dai comandi specificati del dispositivo di controllo Crestron Electronics e dai software correlati (es., RoomView[®]).

http://www.crestron.com/

Questo proiettore è conforme per il supporto di dispositivi Extron per riferimento.

http://www.extron.com/

Questo proiettore è supportato da AMX (Device Discovery).

http://www.amx.com/

Questo proiettore supporta tutti i comandi di PJLink Class1 (Versione 1.00).

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Per ulteriori dettagli o informazioni sui diversi tipi di dispositivi esterni che possono essere collegati alla porta LAN/RJ45 e al telecomando del proiettore, nonché ai comandi correlati che supportano i singoli dispositivi esterni, contattare direttamente l'Assistenza clienti.



 II proiettore si connette alla LAN, utilizzare un cavo Ethernet normale.

Peer-to-peer (il PC si connette direttamente al proiettore), utilizzare un cavo Ethernet incrociato.



LAN_RJ45

1. Collegare un cavo RJ45 alle porte RJ45 del proiettore e al PC (notebook).



2. Sul PC (notebook), scegliere Start -> Control Panel -> Network Connections.



3. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Connessione alla rete locale (LAN) e scegliere Property.





4. Nella finestra Properties selezionare la scheda General e scegliere Internet Protocol (TCP/IP).



5. Fare clic su Properties.

15

🕹 Local Area Connection Properties 🔋 🗶
General Advanced
Connect using:
Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit CcOnfigure
This connection uses the following items:
Regional Scheduler
✓ 3 Network Monitor Driver
Internet Protocol (TCP/IP)
Install Uninstall Properties
Description
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.
✓ Show icon in notification area when connected ✓ Notify me when this connection has limited or no connectivity
OK Cancel

6. Compilare i dati relativi a indirizzo IP e maschera di subnet, quindi premere OK.







- 8. Selezionare OSD-> IMPOSTA -> Rete-> Impostazioni LAN.
- 9. Immettere i dati seguenti:
 - DHCP: Spento
 - Indirizzo IP: 10.10.10.10
 - Subnet mask: 255.255.255.0
 - Gateway: 0.0.0.0
- Server DNS: 0.0.0.0
- 10. Premere ← (Invio) / ► per confermare le impostazioni.
- 11. Aprire un browser (ad esempio, Microsoft Internet Explorer con Adobe Flash Player 9.0 o superiore).



12. Nella barra degli indirizzi, immettere l'indirizzo IP: 10.10.10.10.

13. Premere (Invio) / ►.

Il proiettore è configurato per la gestione remota. La funzione LAN/RJ45 visualizza i dati seguenti.





Per ulteriori informazioni, si prega di visitare http://www. crestron.com
Controlli utente

Power Vol	- Mute	Vol +	
Sourcel ist			
			Auto
			Enter
			-
			Source
Ereeze			
Freeze	Contrast		
Crestron Control	Projector		Expansion Options
Crestron Control	Projector lector Name PJ01		Expansion Options User Password User Enabled
Crestron Control	Projector lector Name Location RH01	Password	Expansion Options User Password User Enabled
Crestron Control	Projector lector Name PJ01 Location RM01 Assigned To Sir	Password Confirmed	Expansion Options User Password Usr Enabled
Crestron Control IP Address IP ID Control Port Control Port	Projector Američki Projector Location (RM01 Sitr Set	Password Confirmed	Expansion Options User Password User Enabled User Set
Crestron Control IP Address IP ID Control Pero Control Set	Projector lector Name PJ01 Location RM01 Sasigned To Sir work Config DHCP Enabled	Password Confirmed	Expansion Options Jser Password Usr Enabled Usr Set
Crestron Control IP Address IP To Control Proj Control Port Control Set	Projector lector Name (PJ01 Location (RM01 Sistigned To Sir PAddress (10.10.1010	Password Confirmed	Expansion Optione Jser Password Usr Enabled Usr Set Admin Password
Crestron Control IP Address Control Part Control Part Control Set	Projector lector Name PJ01 Location RM01 Sissigned To Sir Set Work Config DHCP Enabled PAdress 10:10.10 libuhetMask 255.255.0	Password Confirmed	Espansion Options User Plassword User Enabled User Set Admin Plassword Adm Enabled
Crestron Control IP Address IP D Control Port Control Set Nets Defa	Projector lector Name PJ01 Location RM01 Stassigned To Str work Config DHCP Enabled IP Address 10.10.10 Unit Observery 0.0.0	Password Confirmed Password	Espansion Optione User Password User Enabled User Set Admin Password Adm Enabled
Crestron Control IP Adress IP To Control Proj Control Port Control Set Net	Projector Location [Riv1 Location [Riv1 work Config _ DHCP Enabled IP Address 10.10.10.10 IIP Address 10.10.10 DubbertHask 255.255.00 UID Gatway 0.0.0 DNS Serer 0.0.0	Password Confirmed Password Confirmed	Expension Options User Password User Enabled User Set
Crestron Control Prov Prov Prov Prov Prov Prov Prov Prov	Projector lectorName (PJ01 Location (RM01 basigned To (Sir IPAddress (1010.010) IPAddress (1010.010) UnbinetMask (255.255.0 Unit Gateway (0.0.0) DNS Berry (0.0.0)	Password Confirmed Confirmed	Expension Options User Password User Enabled User Set Admin Password Adm Enabled
Crestron Control IP Address Defailed Control Port	Projector lector Name P.01 Location RM01 Sir Sir Work Config DHCP Enabled PAdress 101010 Unbert Mask (255:255:260 DNS Bever 0.0.0 Het Sat	Password Confirmed Password Confirmed	E-person Options Jser Password Usr Enabled Usr Set Admin Password Adm Enabled Adm Set
Crestron Control IP Adress Control Pero Control Pero Control Set Net S Defa	Projector lector Name P.00 Location RM01 Ser Set work Config DHCP Enabled IPAdress 10.10.10 Dubnet Mask 255.255.250.0 UDNS Server 0.0.0 NS Server 0.0.0 NS Server 0.0.0	Password Confirmed Password Confirmed	Expension Options User Password User Enabled User Set Admin Password Admin Password Adm Enabled

Categoria	Elemento	Lunghezza inserimento	
	Indirizzo IP	15	
Crestron Control	Identificativo IP	3	
	Porta	5	
	Nome del proiettore	10	
Proiettore	Luogo	10	
	Assegnato a	10	
	DHCP (Abilitato)	(N/A)	
	Indirizzo IP	15	
Contigurazione di	Subnet mask	15	
	Gateway predefinito	15	
	Server DNS	15	
	Abilitato	(N/A)	
Password utente	Nuova password	10	
	Conferma	10	
	Abilitato	(N/A)	
Password	Nuova password	10	
	Conferma	10	

Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.crestron.com

73

Preparazione di avvisi per e-mail

- 1. Assicurarsi che l'utente possa accedere alla homepage della funzione LAN RJ45 tramite browser (ad esempio, Microsoft Internet Explorer v6.01/v8.0).
- 2. Dalla homepage di LAN/RJ45, fare clic su Alert Settings (Impostazioni di avviso).

nation Model Name	
ettings System	
tron System Status	Power On
Display Source	No Source
Lamp Hours	В
Image	Presentation
Error Status	No Error
LAN Status	
IP address	10.10.10.10
Subnet mask	255.255.255.0
Default gateway	0.0.0.0
DNS Server	0.0.0
MAC address	
Version	
LAN Version	
F/W Version	

3. Per impostazione predefinita, queste caselle di input boxes in Alert Settings (Impostazioni di avviso) sono vuote.



- 4. Per inviare e-mail di avviso, immettere quanto segue:
 - Il campo SMTP è il server di posta per l'invio di e-mail (protocollo SMTP). È un campo obbligatorio.
 - Il campo To (A) è l'indirizzo e-mail del destinatario (ad esempio, l'amministratore del proiettore). È un campo obbligatorio.

Controlli utente



Compilare tutti i campi come specificato. L' utente può fare clic su **Send** Test Mail (Invia e-mail di prova) per testare quale impostazione è corretta. Per inviare con successo un avviso e-mail, è necessario selezionare le condizioni di avviso e inserire un indirizzo e-mail corretto.

- Il campo Cc invia una copia carbone dell'avviso all' indirizzo e-mail specificato. È un campo obbligatorio (ad esempio, l'assistente dell'amministratore del proiettore).
- Il campo From (Da) è l'indirizzo e-mail del mittente (ad esempio, l'amministratore del proiettore). È un campo obbligatorio.
- Selezionare le condizioni di avviso selezionando le caselle desiderate.



SMTP setting	Email Setting	Alert Condition
Server Address Pett Name Paserver Name Mail Server Apply	To rent Qmail comp com CC rend Qmail comp com Staglet Projector Warning Variantia Frees sandgmail comp com Mail Address Apply Mail Address Apply	OF as Error OF as Error Of Lamp Error Of High Temp Error Repty Send Test Max

RS232 da Telnet Function

Oltre al proiettore collegato all'interfaccia RS232 con la comunicazione "Hyper-Terminal" mediante il controllo di comando RS232 dedicato, c 'è un altro metodo di controllo alternativo RS232, chiamato "RS232 by TELNET" per interfaccia LAN/RJ45.



Controllare e ottenere l'indirizzo IP su OSD del proiettore. Accertarsi che il notebook/PC possa accedere alla pagina web del proiettore.

Accertarsi che le impostazioni del "Firewall di Windows" siano disattivate, nel caso in cui la funzione "TELNET" funzioni da filtro in uscita dal notebook/PC.

Administrator			
Internet Internet Explorer	🤌 My Documents		
E-mail	My Recent Documents >		
	My Pictures		
Windows Media Player	💋 My Music		
OpenOffice.org Writer	My Computer		
Set Program Access and	Control Panel		
Defaults	Set Program Access and Defaults		
MSN Explorer	Printers and Faxes		
Gutlook Express	() Help and Support		
Xindows Messenger	>> Search		
All Programs >	7 Run		
💋 Log Off 🛛 🗿 Turn Off Computer			
🍠 Start 🧉 💽 🚱 📶			

1. Start => Tutti i programmi => Accessori => Prompt dei comandi.



2. Inserire il comando nel formato riportato in basso:

telnet ttt.xxx.yyy.zzz 23 (Tasto "Invio" premuto)

(ttt.xxx.yyy.zzz: Indirizzo IP del proiettore)

 Se vi è già la connessione Telnet e l'utente può avere l' ingresso del comando RS232, con il pulsante "Invio" premuto, il comando RS232 può essere utilizzabile.

Come abilitare TELNET in Windows VISTA / 7

Per impostazione predefinita per Windows VISTA, la funzione "TELNET" non è inclusa. Tuttavia, l'utente finale può abilitarla per mezzo di "Attivazione o disattivazione delle funzionalità di Windows". 1. Aprire "Pannello di controllo" in Windows VISTA.



2. Aprire "Programmi".

File Edit View Tools Hele			
Tasks View installed updates Get new programs enline at Windows Marketplace	Uninstall or change a program To uninstall a program, select it from the list a Organize 1]] Views	nd then click "Uninstall", "Change", or "Re	pair".
(digital locker)	Name	Publisher	Installe
	B2-Fag. 413 - Actobeta - Actobeta - March Hayer 10 Marks - Actobeta - Actobeta	Adobe Systems Incorporated Adabe Systems Inc. Adabe Systems Incorporated Adabe Systems Incorporated Adabe Systems Incorporated Agabe Inc. Add Technologies Disk Inc. Disk, Inc. Disk, Inc. Intl. Corporation Microsoft SamMorogatem, Inc.	11/31/3 11/31/3 11/31/3 12/31/3 12/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/3 11/31/31/3 11/31/31/31/31/31/31/31/31/31/31/31/31/3

3. Selezionare "Attivazione o disattivazione delle funzionalità di Windows" per aprire.



 Selezionare "Telnet Client" (Client Telnet), quindi premere "OK".

Please wait while the third the set of the s	he features are configured. veral minutes.
, in the second	

Scheda tecnica di "RS232 by TELNET":

- 1. Telnet: TCP.
- 2. Porta Telnet: 23 (per ulteriori dettagli, mettersi in contatto con l'agente o il team assistenza).
- 3. Utilità Telnet: Windows "TELNET.exe" (modalità console)
- 4. Disconnessione del controllo RS232-by-Telnet normalmente: Chiudere l'utilità Windows Telnet direttamente dopo che la connessione TELNET è pronta

Limitazione 1 per Telnet-Control: vi sono meno di 50 byte per i carichi utili di rete successivi per l'applicazione Telnet-Control. Limitazione 2 per Telnet-Control: vi sono meno di 26 byte per un

comando completo RS232 per Telnet-Control.

Limitazione 3 per Telnet-Control: Il ritardo minimo per il comando RS232 successivo deve essere inferiore a 200 (ms).

(*, In Windows XP utilità integrata "TELNET.exe", con il pulsante "Invio" premuto si avrà il codice "A capo" e "Nuova riga".)

Appendici

Risoluzione dei problemi

Se si verificano problemi con il proiettore, consultare prima le informazioni riportate di seguito. Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore locale o al centro assistenza.

Problemi delle immagini Nessuna immagine viene visualizzata sullo schermo

- Assicurarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente e saldamente, come descritto nella sezione **Installazione**.
- Assicurarsi che tutti i piedini dei connettori non siano piegati o rotti.
- Controllare che la lampada del proiettore sia stata installata correttamente. Vedere la sezione Sostituzione della lampada.
- Assicurarsi di avere rimosso il coperchio dell'obiettivo e che il proiettore sia acceso.

Immagine parziale, in scorrimento o visualizzata parzialmente

- Premere Re-Sync (sincronizzazione automatica) sul proiettore o sul telecomando.
- Se si sta usando un computer: <u>In Windows 95, 98, 2000, XP:</u>
 - 1. Aprire **Risorse del computer**, **Pannello di controllo** e fare doppio clic sull'icona **Schermo**.
 - 2. Selezionare la scheda Impostazioni.
 - 3. Verificare che l'impostazione di risoluzione dello schermo sia minore o uguale allo standard UXGA (1600 x 1200).
 - 4. Scegliere il pulsante Proprietà avanzate.

Se il proiettore continua a non visualizzare l'intera immagine, sarà anche necessario cambiare le impostazioni schermo del monitor che si sta usando. Fare riferimento alle fasi che seguono.

- 5. Verificare che l'impostazione di risoluzione dello schermo sia minore o uguale allo standard UXGA (1600 x 1200).
- 6. Scegliere il pulsante Cambia nella scheda Monitor.
- 7. Fare clic su **Mostra tutte le periferiche**. Quindi selezionare l'opzione **Schermi standard** nella casella SP, scegliere la modalità di risoluzione desiderata nella casella "Modello".
- 8. Verificare che l'impostazione di risoluzione dello schermo sia minore o uguale allo standard UXGA (1600 x 1200). (*)

Appendici

- Se si sta usando un computer portatile:
 - 1. Per prima cosa attenersi alla procedura di cui sopra per regolare la risoluzione del computer.
 - 2. Cambiare le impostazioni dell'output. Esempio: [Fn]+[F4]

Acer ⇔	[Fn]+[F5]	IBM/Lenovo ⇔	[Fn]+[F7]
Asus ⇔	[Fn]+[F8]	HP/Compaq ⇔	[Fn]+[F4]
Dell ⇔	[Fn]+[F8]	NEC ⇔	[Fn]+[F3]
Gateway ⇔	[Fn]+[F4]	Toshiba ⇔	[Fn]+[F5]

Mac Apple:

System Preference \Rightarrow Display \Rightarrow Arrangement \Rightarrow Mirror display

Se si incontrano delle difficoltà nel cambiare la risoluzione o il monitor si blocca, riavviare tutte le apparecchiature, incluso il proiettore.

Lo schermo del computer portatile o del PowerBook non visualizza la presentazione

Se si sta usando un computer portatile: Alcuni PC portatili possono disattivare il proprio schermo quando è in uso una seconda periferica di visualizzazione. Ciascun portatile ha un modo diverso per riattivare lo schermo. Fare riferimento alla documentazione del proprio computer per ottenere informazioni dettagliate.

L'immagine non è stabile o presenta sfarfallii

- Utilizzare l'impostazione Fase per correggere il fenomeno. Vedere pagina 53 per ulteriori dettagli.
- Cambiare l'impostazione del colore del monitor sul computer.

L'immagine visualizzata ha una barra verticale tremolante

- Utilizzare l'impostazione Frequenza per effettuare una regolazione. Vedere pagina 53 per ulteriori dettagli.
- Controllare e riconfigurare la modalità di visualizzazione della scheda video per assicurarsi che sia compatibile col proiettore.

L'immagine non è a fuoco

- Verificare che il copriobiettivo sia stato rimosso.
- Regolare la ghiera di messa a fuoco dell'obiettivo del proiettore.
- Assicurarsi che lo schermo di proiezione si trovi ad una distanza dal proiettore valida. Vedere pagine 26-28 per ulteriori dettagli.

Appendici

L'immagine proiettata è allungata durante la riproduzione di un DVD in 16:9

Quando si eseguono DVD anamorfici o DVD 16:9, il proiettore mostrerà l'immagine migliore con formato 16:9 nel menu OSD. Se si eseguono DVD di formato 4:3, impostare il formato su 4:3 nel menu OSD del proiettore. Se l'immagine è sempre allungata, sarà anche necessario regolare il rapporto proporzioni facendo riferimento a quanto segue:

Impostare il formato di visualizzazione del lettore DVD sul rapporto proporzioni esteso 16:9 (Widescreen).

L'immagine è troppo grande o troppo piccola

- Regolare la ghiera dello zoom sopra al proiettore.
- Avvicinare o allontanare il proiettore dallo schermo.
- Premere il tasto [Menu] del telecomando o sul pannello del proiettore, andare su Display | Formato e provare impostazioni diverse.

L'immagine ha i lati inclinati

- Se possibile, ricollocare il proiettore così che si trovi al centro dello schermo e sotto la parte inferiore dello schermo.
- Premere [Correzione +/-] sul telecomando finché i lati non sono verticali.

Immagine rovesciata

Selezionare **Imposta | Dir. Proiezione** dal menu e impostare correttamente la direzione di proiezione.

Problemi discontinui

Il proiettore non risponde ad alcun comando

Se possibile, spegnere il proiettore e scollegare il cavo d'alimentazione, attendere almeno 60 secondi prima di ricollegare l'alimentazione.

La lampadina è fulminata o emette un rumore di scoppio

Al termine della sua vita utile, è possibile che la lampadina provochi un forte rumore di scoppio. In questo caso, il proiettore non si riaccenderà finché non è stata sostituita la lampada. Per sostituire la lampada attenersi alle procedure della sezione Sostituzione della lampada a pag. 84.



Domande e risposte relative a HDMI

Qual è la differenza tra un cavo HDMI "Standard" e un cavo HDMI "High-Speed"?

Di recente, HDMI Licensing, LLC ha annunciato che i cavi saranna testati come Standard o High-Speed.

- I cavi HDMI Standard (o "categoria 1") sono stati testati per velocità di 75 Mhz o fino a 2,25 Gbps, ovvero l'equivalente di un segnale 720p/1080i.
- I cavi HDMI High Speed (o "categoria 2") HDMI sono stati testati per velocità di 340 Mhz o fino a 10,2 Gbps, corrispondente alla larghezza di banda più elevata attualmente a disposizione su un cavo HDMI, e sono in grado di gestire segnali 1080p compresi quelli con maggiore intensità di colore e/o frequenza di aggiornamento dalla sorgente. I cavi High-Speed sono inoltre in grado di adattare display a risoluzione più elevata, quali monitor cinematografici WQXGA (con risoluzione di 2560 x 1600).

Come si possono stendere cavi HDMI superiori ai 10 metri?

Vi sono vari adattatori HDMI che funzionano su soluzioni HDMI ed estendono la distanza effettiva di un cavo dai tipici 10 metri fino a lunghezze superiori. Tali compagnie producono diverse soluzioni che includono cavi attivi (componenti elettronici attivi integrati in cavi che incrementano ed estendono il segnale del cavo), ripetitori, amplificatori e soluzioni CAT5/6 e in fibra.

Come si può rilevare se il cavo dispone di certificato HDMI?

Tutti i prodotti HDMI devono essere certificati dal produttore come componenti della HDMI Compliance Test Specification. Tuttavia, in alcuni casi, sono disponibili cavi recanti il logo HDMI che non sono stati testati adeguatamente. HDMI Licensing, LLC si impegna ad investigare tali casi al fine di garantire un uso corretto nel mercato del marchio HDMI. Si consiglia agli utenti di acquistare i cavi da una fonte rispettabile e da una compagnia attendibile.

Per ulteriori informazioni, consultare: http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49

	LED alimen- tazione	LED alimen- tazione	LED temperatura	LED lampada
Messaggio	0	U U		U ¥
	(Verde)	(Rosso)	(Rosso)	(Rosso)
In funzione	Acceso	0	0	0
Riscaldamento o raffreddamento	Lampeggia- mento (0,5 secondi)	0	0	0
Standby	0	Acceso	0	0
Temperatura T1 eccessiva	0	Lampe- ggiante	Acceso	0
Rottura termica	0	4	0	0
Errore lampada	0	Lampe- ggiante	0	Acceso
Errore ventola	0	Lampe- ggiante	Lampe- ggiante	0
Sportellino lampada aperto	0	7	0	0
Errore DMD	0	8	0	0
Errore ruota colore	0	9	0	0

Indicazione di stato del proiettore

* Il LED alimentazione si accende quando appare l'OSD e viceversa. La cifra rappresenta il numero del LED che lampeggia.





Messaggi promemoria

Sostituzione della lampada:



Fuori range: (vedere quanto segue per ulteriori informazioni)



Problemi di telecomando

Se il telecomando non funziona:

- Controllare che l'angolo del telecomando rispetto al proiettore non sia superiore a ±15 gradi.
- Verificare che non vi siano ostacoli tra telecomando e proiettore. Spostarsi entro i 7 m dal proiettore.
- Verificare che le batterie siano inserite correttamente.
- Se le batteri del telecomando sono scariche provvedere a sostituirle.

Problemi audio

Non si ode alcun suono

- Regolare il volume del telecomando.
- Regolare il volume della sorgente audio.
- Controllare il connettore del cavo audio.
- Eseguire un test dell'uscita sorgente con altri altoparlanti.
- Portare il proiettore al centro di assistenza.

L'audio è distorto

- Controllare il connettore del cavo audio.
- Eseguire un test dell'uscita sorgente con altri altoparlanti.
- Portare il proiettore al centro di assistenza.

Appendici

Sostituzione della lampada

La lampada di proiezione deve essere sostituita quando si brucia. Deve essere sostituita solo con un ricambio certificato, che può essere ordinato presso il rivenditore locale.

Importante:

- La lampada contiene una certa quantità di mercurio e deve essere quindi smaltita rispettando al normativa locale sui rifiuti.
- Evitare il contatto con la superficie di vetro della lampada nuova: questo potrebbe accorciarne la durata di servizio.



Avvertenza:

Assicurarsi di spegnere e staccare l'alimentazione del proiettore almeno un'ora prima di procedere con la sostituzione della lampada. Il mancato rispetto di questa regola può provocare scottature molto gravi.









- 1. Spegnere il proiettore premendo il tasto di alimentazione.
- 2. Permettere al proiettore di raffreddarsi per almeno 30 minuti.
- 3. Scollegare il cavo di alimentazione.
- 4. Sbloccare il coperchio della lampada.
- 5. Sollevare e rimuovere il coperchio.
- 6. Usare un cacciavite per rimuovere la vite dal modulo della lampada.
- 7. Estrarre il modulo della lampada.
- Per sostituire il modulo della lampada, invertire le fasi di cui sopra. Dopo la sostituzione della lampada, il contatore delle ore lampada deve essere azzerato. Vedere pagina 66 per ulteriori dettagli.

Appendici

Pulizia del proiettore

La pulizia del proiettore per rimuovere polvere e sporcizia aiuta a garantire un funzionamento ottimale.

Avvertenza:

- Assicurarsi di spegnere e staccare l'alimentazione del proiettore almeno un'ora prima di procedere con la pulizia. Il mancato rispetto di questa regola può provocare scottature molto gravi.
- Per la pulizia usare solo un panno inumidito. Non lasciare entrare acqua nelle feritoie di ventilazione del proiettore.
- Se durante la pulizia nel proiettore penetra un po' d'acqua, scollegare l'unità e lasciarla alcune ore in un'area ben ventilata per farlo asciugare.
- Se dentro al proiettore penetra molta acqua, portare il proiettore in assistenza.

Pulizia dell'obiettivo

Si possono acquistare prodotti per la pulizia dell'obiettivo in molti negozi fotografici. Vedere le indicazioni successive per la pulizia dell'obiettivo del proiettore.

1. Applicare una piccola quantità di detergente per obbiettivi su un panno pulito morbido.

(non applicare il detergente direttamente all'obiettivo).

2. Strofinare leggermente l'obiettivo con moto circolare.

Attenzione:

- Non usare detergenti abrasivi o solventi.
- Per impedire lo scolorimento evitare il contatto di detergente con il proiettore.

Pulizia del proiettore

Vedere le indicazioni successive per la pulizia del proiettore.

- 1. Con un panno umido pulito eliminare la polvere raccolta.
- 2. Inumidire il panno con acqua tiepida e detergente non aggressivo (come detergente per piatti) e strofinare l'involucro esterno del proiettore.
- 3. Sciacquare il detergente dal panno e strofinare nuovamente il proiettore.

Attenzione:

Per impedire lo scolorimento del proiettore non usare detergenti abrasivi a base di alcool.



Modalità di compatibilità Compatibilità video

NTSC	NTSC M/J, 3,58MHz, 4,43MHz	
PAL	PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz	
SECAM	SECAM B/D/G/K/K1/L, 4,25/4,4 MHz	
SDTV	480i/p, 576i/p	
HDTV	720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080P(50/60Hz)	

Descrizione dettagliata della temporizzazione video



Note

Segnale	Risoluzione	Frequenza di aggiorna- mento (Hz)	Note
TV(NTSC)	720 X 480	60	Per Video
TV(PAL, SECAM)	720 X 576	50	S-Video
SDTV(480i)	720 X 480	60	
SDTV(480p)	720 X 480	60	
SDTV(576i)	720 X 576	50	
SDTV(576p)	720 X 576	50	Per Component
HDTV(720p)	1280 X 720	50/60	
HDTV(1080i)	1920 X1080	50/60	
HDTV(1080p)	1920 X1080	24/50/60	

Compatibilità computer - standard VESA Segnale computer (Analogico RGB compatibile

Segnale	Risoluzione	Frequenza di aggiornamento (Hz)	Note per Mac
VGA	640 x 480	60/67/72/85	Mac 60/72/85
SVGA	800 x 600	56/60 ^(*2) /72/ 85/120 ^(*2)	Mac 60/72/85
XGA	1024 x 768	50/60 ^(*2) /70/ 75/85/120 ^(*2)	Mac 60/70/75/85
HDTV(720p)	1280 x 720	50/60(*2)/120(*2)	Mac 60
WXGA	1280 x 768	60/75/85	Mac 60/75/85
	1280 x 800	50/60	Mac 60
WXGA	1366 x 768	60	
SXGA	1280 x 1024	60/75/85	Mac 60/75
SXGA+	1400 x 1050	60	
UXGA	1600 x 1200	60	
HDTV(1080p)	1920 x 1080	24/50/60	Mac 60
WUXGA	1920 x 1200 ^(*1)	60/50	Mac 60

(*1) 1920 x 1200 @60Hz supporta solo RB (reduced blanking).

(*2) Per supportare frame sequential 3D.



* La risoluzione nativa supporta 50Hz.



Segnale	Risoluzione	Frequenza di aggiornamento (Hz)	Note per Mac
VGA	640 x 480	60	Mac 60/72/85
SVGA	800 x 600	60 ^(*2) /72/85/ 120 ^(*2)	Mac 60/72/85
XGA	1024 x 768	50/60 ^(*2) /70/ 75/85/120 ^(*2)	Mac 60/70/75/85
SDTV(480i)	720 x 480	60	
SDTV(480p)	720 x 480	60	
SDTV(576i)	720 x 576	50	
SDTV(576p)	720 x 576	50	
WSVGA (1024 x 600)	1024 x 600	60 (*2)	
HDTV(720p)	1280 x 720	50 ^(*2) /60/ 120 ^(*2)	Mac 60
WXGA	1280 x 768	60/75/85	Mac 75
	1280 x 800	60/50	Mac 60
WXGA	1366 x 768	60	
SXGA	1280 x 1024	60/75/85	Mac 60/75
SXGA+	1400 x 1050	60	
UXGA	1600 x 1200	60	
HDTV(1080i)	1920 x 1080	50/60	
HDTV(1080p)	1920 x 1080	24/30/50/60	Mac 60
WUXGA	1920 x 1200 ^(*1)	60/50	Mac 60

Segnale in ingresso per HDMI/DVI-D

(*1) 1920 x 1200 @60Hz supporta solo RB (reduced blanking).

(*2) Per supportare frame sequential 3D.

Tabella di compatibilità video True 3D

Risoluzioni in ingresso	Temporizzazione in ingresso					
	1280 x 720p @50Hz	Top - and - Bot	tom			
	1280 x 720p @60Hz	Top - and - Bot	tom			
	1280 x 720p @50Hz	Frame packing				
Ingresso	1280 x 720p @60Hz	Frame packing				
3D	1920 x 1080i @50Hz	Side- by-Side (Metà)			
	1920 x 1080i @60Hz	Side- by-Side (Metà)			
	1920 x 1080p @24Hz	Top - and - Bottom				
	1920 x 1080p @24 Hz	Frame packing				
	1920 x 1080i @50Hz		La modalità SBS è attiva			
	1920 x 1080i @60Hz	Side- by-Side				
	1280 x 720p @50Hz	(Metà)				
	1280 x 720p @60Hz					
HDMI 1,3	1920 x 1080i @50Hz		La modalità TAB è attiva			
	1920 x 1080i @60Hz	Top - and -				
	1280 x 720P @50Hz	Bottom				
	1280 x 720P @60Hz					
	480i	HQFS				



Comandi RS232

Connettore RS232



N. piedino	Specifica tecnica
1	N/A
2	RXD
3	TXD
4	DTR
5	GND
6	DSR
7	RTS
8	CTS
9	N/A

Appendici

Note : There is a <CR> after all ASCII commands 0D is the HEX code for <CR> in ASCII code

Elenco funzioni protocollo RS232 Tabella dei comandi RS232

NOTE	1

 A causa dell 'applicazione differente per ogni modello. La funzione dipende dal modello acquistato.

Baud Rate : 9600 Data Bits: 8 Parity: None Stop Bits: 1

Flow Control : No UART16550 FIF	one O: Disable (Pass): P				
Projector Return	(Fail): F				XX=01-99, projector's ID, XX=00 is for all projectors
SEND to project	tor				
232 ASCII Code	HEX Code	Function			Description
~XX00 1 ~XX00 0 ~XX00 1 ~nnnn	7E 30 30 30 30 20 31 0D 7E 30 30 30 30 20 30 0D 7E 30 30 30 30 30 20 31 20 a 0	Power ON Power OFF DPower ON with Passw	ord	(0/2 for backward con ~nnnn = ~00	npatible) 000 (a=7E 30 30 30 30) 000 (a=7E 30 30 30 30)
~XX011 ~XX02 1	7E 30 30 30 30 32 20 31 0D	AV Mute		On	
~XX02 0 ~XX03 1	7E 30 30 30 32 20 30 0D 7E 30 30 30 33 20 31 0D	Mute		On	Off (0/2 for backward co mpatible)
~XX03 0	7E 30 30 30 33 20 30 0D	-		0.1	Off (0/2 for backward co mpatible)
~XX04 1 ~XX04 0	7E 30 30 30 34 20 31 0D 7E 30 30 30 34 20 30 0D	Freeze Unfreeze			(0/2 for backward compatible)
~XX05 1	7E 30 30 30 35 20 31 0D	Zoom Plus			
~XX12 1	7E 30 30 31 32 20 31 0D	Direct Source Commar	nds	HDMI	
~XX12 2 ~XX12 4	7E 30 30 31 32 20 32 0D 7E 30 30 31 32 20 34 0D				DVI-D BNC
~XX125	7E 30 30 31 32 20 35 0D			VGA1	
~XX12.6 ~XX12.8	7E 30 30 31 32 20 36 0D 7E 30 30 31 32 20 38 0D			VGA 2 VGA1 Component	
~XX129	7E 30 30 31 32 20 39 0D 7E 30 30 31 32 20 31 30 0D			S-Video	
~XX12 13	7E 30 30 31 32 20 31 33 0D			VGA 2 Component	
~XX12 14 ~XX12 20	7E 30 30 31 32 20 31 34 0D 7E 30 30 31 32 20 32 30 0D			Component	DisplayPort
	75 00 00 00 00 00 04 00	Disalau Mada		Descentation	
~XX20 2	7E 30 30 32 30 20 31 0D	Display Mode		Bright	
~XX20 3 ~XX20 4	7E 30 30 32 30 20 33 0D 7E 30 30 32 30 20 34 0D			Movie sRGB	
~XX20 5	7E 30 30 32 30 20 35 0D			User	
~XX20 7 ~XX20 13	7E 30 30 32 30 20 37 0D 7E 30 30 32 30 21 33 0D			DICOM SIM.	
~XX20 9	7E 30 30 32 30 20 39 0D			3D	
~XX21 n	7E 30 30 32 31 20 a 0D	Brightness		n = -50 (a=2D 35 30)	~ 50 (a=35 30)
~XX23 n	7E 30 30 32 33 20 a 0D	Sharpness		n = 1 (a=31) ~ 15 (a	=31 35)
~XX44 n ~XX45 n	7E 30 30 34 34 20 a 0D 7E 30 30 34 35 20 a 0D	Tint Color		n = -50 (a=2D 35 30) n = -50 (a=2D 35 30)	~ 50 (a=35 30) ~ 50 (a=35 30)
XX207 -	75 50 50 00 00 07 00 - 00	O-las Matables	Dedu		407(04.04.00.07) 407(04.00.07)
~XX327 n ~XX328 n	7E 58 58 33 32 37 20 a 0D 7E 58 58 33 32 38 20 a 0D	Color Matching	Green	Hue	n=127(a=20 31 32 37)~127(a=31 32 37) n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX329 n ~XX330 n	7E 58 58 33 32 39 20 a 0D 7E 58 58 33 33 30 20 a 0D		Blue Hu Cyan H	Je Je	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37) n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX331 n	7E 58 58 33 33 31 20 a 0D		Yellow	Hue	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX332 n ~XX333 n	7E 58 58 33 33 32 20 a 0D 7E 58 58 33 33 33 20 a 0D		Magent Cyan H	a Hue lue	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37) n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX333 n	7E 58 58 33 33 33 20 a 0D		Red Sa	turation	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX334 n ~XX335 n	7E 58 58 33 33 35 20 a 0		Blue S	aturation	n=127(a=20 31 32 37)~127(a=31 32 37) n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX336 n ~XX337 n	7E 58 58 33 33 36 20 a 0D 7E 58 58 33 33 37 20 a 0D		Cyan S Yellow	aturation Saturation	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37) n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX338 n	7E 58 58 33 33 38 20 a 0D		Magent	a Saturationn	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX339 n ~XX340 n	7E 58 58 33 33 39 20 a 0D 7E 58 58 33 34 30 20 a 0D		Red Ga Green	iin Gain	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37) n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX341 n	7E 58 58 33 34 31 20 a 0D		Blue G	ain	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX342 n ~XX343 n	7E 58 58 33 34 32 20 a 0D 7E 58 58 33 34 33 20 a 0D		Yellow	Gain	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37) n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX344 n ~XX345 n	7E 58 58 33 34 34 20 a 0D 7E 58 58 33 34 35 20 a 0D		Magent White/F	a Gain	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37) n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX346 n	7E 58 58 33 34 36 20 a 0D		White/C	3	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX347 n ~XX215 1	7E 58 58 33 34 37 20 a 0D 7E 30 30 32 31 35 20 31 0E)	White/E Reset	3	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX24 n	7E 30 30 32 34 20 a 0D	RGB Gain/Bias	Red G	ain	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX25 n ~XX26 n	/ E 30 30 32 35 20 a 0D 7E 30 30 32 36 20 a 0D		Green Blue G	Gain iain	n = -50 (a=2L) 35 30) ~ 50 (a=35 30) n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX27 n	7E 30 30 32 37 20 a 0D		Red B	ias Riae	$n = -50 (a=2D 35 30) \sim 50 (a=35 30)$ $n = -50 (a=2D 35 30) \sim 50 (a=35 30)$
~XX29 n	7E 30 30 32 39 20 a 0D		Blue B	las	$n = -50 (a=2D 35 30) \approx 50 (a=35 30)$ $n = -50 (a=2D 35 30) \approx 50 (a=35 30)$
~XX33 n	7E 30 30 33 33 20 a 0D	D-WTM	Reset		n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~xX34 n ~XX196 n	7E 30 30 33 34 20 a 0D 7E 30 30 31 39 36 20 a 0D	BrilliantColor ^{***} Noise Reduction			n = 1 (a=31) ~ 10 (a=31 30) n = 1 (a=31) ~ 10 (a=31 30)
~XX35 1	7E 30 30 33 35 20 31 0D 7E 30 30 33 35 20 33 0D	Gamma		Film Graphics	
~XX35 5	7E 30 30 33 35 20 35 0D			1.8	
~XX35 6 ~XX35 7	7E 30 30 33 35 20 36 0D 7E 30 30 33 35 20 37 0D			2.0 2.2	







Appendici

(WUXGA Mode	1)			
~XX90 1	7E 30 30 39 31 20 31 0D	Screen Type	16.10	
~XX90.0	7E 30 30 39 31 20 30 0D		16:9	
	12 00 00 00 01 20 00 00		10.0	
~XX77 n	7E 30 30 37 37 20 aabbcc 0) Security	Security Timer	Month/Dav/Hour n = mm/dd/hb
201111	1 E 30 30 31 31 20 880000 00	Geodity	Occurity Timer	wonanoayn loar in - minoaunin
				mm= 00 (aa=30 30) ~ 12 (aa=31 32) dd = 00 (bb=20 20) - 20 (bb=22 20)
				hh= 00 (cc=30 30) ~ 24 (cc=32 34)
~XX78 1 ~XX78 0 ~nnnn	7E 30 30 37 38 20 31 0D 7E 30 30 37 38 20 32 20 a 0	۰ ۲	Security Settings	S On Off(0/2 for backward compatible)
,0000 0 111111	12 00 00 01 00 20 02 20 0 0	-		
	~nnnn = ~0000 (a=7E 30 30 30	30)		-0000 (0=7E 20 20 20 20)
~XX79 n	7E 30 30 37 39 20 a 0D	Projector ID		n = 00 (a=30 30) ~ 99 (a=39 39)
~XX80 1	7E 30 30 38 30 20 31 0D	Mute	On	
~XX80 0	7E 30 30 38 30 20 30 0D			Off (0/2 for backward compatible)
~XX81 n ~XX89 0	7E 30 30 38 31 20 a 0D 7E 30 30 38 39 20 30 0D	Volume(Audio) Audio Input		n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30) Default
~XX89 1	7E 30 30 38 39 20 31 0D	rudio input		Audio1
~XX89 3	7E 30 30 38 39 20 33 0D			Audio2
~XX89 4	7E 30 30 38 39 20 34 0D			Audio3
~XX89 5	7E 30 30 38 39 20 35 0D			Audio4
~XX82 1	7E 30 30 38 32 20 31 0D	Logo	Optoma	
~XX82 2	7E 30 30 38 32 20 32 0D		User	
~XX83 1	7E 30 30 38 33 20 31 0D	Logo Capture	neutral	
~XX88 0	7E 30 30 38 38 20 30 0D	Closed Captioning	Off	
~XX88 1	7E 30 30 38 38 20 31 0D		cc1	
~XX88 2 ~XX87 1	7E 30 30 38 38 20 32 0D 7E 30 30 38 37 20 31 0D	Network Status/Read on	CC2	=0/1 Disconnected/ Connected
~XX87.3	7E 30 30 38 37 20 33 0D	Network Status(Nead Of	IP Address	(Read only) Return: "Okaaa bbb. ccc. ddd"
~XX454 0/2	7E 30 30 34 35 34 20 30(32)	D Crestron	0	Off
~XX454 1	7E 30 30 34 35 34 20 31 0D		C	On
~XX455 0/2	7E 30 30 34 35 35 20 30(32)	DD Extron	0	Uff Dr.
~XX456 0/2	7E 30 30 34 35 36 20 31 0D	DD PJLink		Off
~XX456 1	7E 30 30 34 35 36 20 31 0D		c	On
~XX457 0/2	7E 30 30 34 35 37 20 30(32)	D AMX Device Discove	ry (Off
~XX457 1 ~XX458 0/2	7E 30 30 34 35 37 20 31 0D 7E 30 30 34 35 38 20 30(32)	D Telnet		On
~XX458 1	7E 30 30 34 35 38 20 30 (32) 7E 30 30 34 35 38 20 31 0D	JD Telliet		On
~XX459 0/2	7E 30 30 34 35 38 20 30(32)	D HTTP	0	Off
~XX459 1	7E 30 30 34 35 38 20 31 0D			On
~XX39 1	7E 30 30 33 39 20 31 0D	Input Source		HDMI
~XX39 2	7E 30 30 33 39 20 32 0D			DVI-D
~XX39.5	7E 30 30 33 39 20 34 0D 7E 30 30 33 39 20 35 0D			VGA1
~XX39 6	7E 30 30 33 39 20 36 0D			VGA2
~XX39 8	7E 30 30 33 39 20 38 0D			Component
~XX39 9	7E 30 30 33 39 20 39 0D			S-video
~XX39 10 ~XX39 15	7E 30 30 33 39 20 31 30 0D 7E 30 30 33 39 20 31 35 0D			DisplayPort
~XX100 1	7E 30 30 31 30 30 20 31 0D	Source Lock		On
~XX100 0	7E 30 30 31 30 30 20 30 0D	LE-E ANY 1		Off (0/2 for backward compatible)
~XX101 1 ~XX101 0	7 E 30 30 31 30 31 20 31 0D 7 E 30 30 31 30 31 20 30 0D	Hign Altitude		Off (0/2 for backward compatible)
~XX102 1	7E 30 30 31 30 32 20 31 0D	Information Hide		On
~XX102 0	7E 30 30 31 30 32 20 30 0D			Off (0/2 for backward compatible)
~XX103 1 ~XX103 0	7E 30 30 31 30 33 20 31 0D 7E 30 30 31 30 33 20 30 0D	Keypad Lock		Off (0/2 for backward compatible)
~XX348 0	7E 30 30 33 34 38 20 30 0D	Display Mode Loc	k	Off (0/2 for backward compatible)
~XX348 1	7E 30 30 33 34 38 20 31 0D	., .,		On
~XX195 0	7E 30 30 31 39 35 20 30 0D	Test Pattern		None
~AA195 1 ~YY105 3	7E 30 30 31 39 35 20 31 0D			Grid(Green)
~XX195 4	7E 30 30 31 39 35 20 34 0D			Grid(Magenta)
~XX195 2	7E 30 30 31 39 35 20 32 0D			White
~XX192 0	7E 30 30 31 39 32 20 30 0D	12V Trigger		Off
~XX192 1 ~XX192 3	7E 30 30 31 39 32 20 31 0D 7E 30 30 31 39 32 20 33 0D			Auto 3D
~XX11 0	7E 30 30 31 31 20 30 0D	IR Function		Off
~XX11 1	7E 30 30 31 31 20 31 0D			On
~XX104 1	7E 30 30 31 30 34 20 31 0D	Background Color		Blue
~XX104 2	7E 30 30 31 30 34 20 32 0D			Black
~XX104 3	7E 30 30 31 30 34 20 33 0D			Red
~XX104 4	7E 30 30 31 30 34 20 34 0D			Green
~^^104 5	/ E 30 30 31 30 34 20 35 0D			vvnite
~XX105 1	7E 30 30 31 30 35 20 31 0D	Advanced Direct Po	ower On	On
~XX105 0	7E 30 30 31 30 35 20 30 0D			Off (0/2 for backward compatible)
~XX113 0 ~XX113 1	7E 30 30 31 31 33 20 30 0D 7E 30 30 31 31 33 20 31 0D	Signal Pi	ower On	On
204110-1	. = 30 30 31 31 33 20 31 0D			011
~XX106 n	7E 30 30 31 30 36 20 a 0D	Auto Po	ower Off (min)	n = 0 (a=30) ~ 180 (a=31 38 30)

95



(5 minutes for ea ~XX107 n	rech step). 7E 30 30 31 30 37 20 a 0D	Sleep Tir	ner (min)	n = 0 (a=30) ~ 995 (a=39 39 35)	
(30 minutes for e	ach sten)				
~XX114 1 ~XX114 0	7E 30 30 31 31 34 20 31 0D 7E 30 30 31 31 34 20 30 0D	Power Mo	de(Standby)	Active (<=0.5W) Eco. (0/2 for backward compatible)	
~XX109.1	7E 30 30 31 30 39 20 31 0D		Lamp Reminder	On	
~XX109.0	7E 30 30 31 30 39 20 30 0D		comp rominiou	Off (0/2 for backward compatible)	
~XX110 1	7E 30 30 31 31 30 20 31 0D		Brightness Mode	Bright	
~XX110 2	7E 30 30 31 31 30 20 32 0D			Eco	
~XX110 5	7E 30 30 31 31 30 20 35 0D			Power	
~XX326 n	7E 30 30 33 32 36 20 a 0D	Power	350W/340W/330W	/320W/310W/300W/290W/280W	
			(n=0/n=1/n=2/n=3/n	n=4/n=5/n=6/n=7/n=8)	
~XX111 1	7E 30 30 31 31 31 20 31 0D		Lamp Reset	Yes	
~XX111 0	7E 30 30 31 31 31 20 30 0D			No (0/2 for backward compatible)	
~XX112 1	7E 30 30 31 31 32 20 31 0D	Reset		Yes	
~XX99 1	7E 30 30 39 39 20 31 0D	RS232 Alert Reset	Reset System Ale	ert	
~XX210 n	7E 30 30 32 30 30 20 n 0D	Display message on the	OSD	n: 1-30 charact	ers
SEND to emulate	e Remote				
~XX140 10	7E 30 30 31 34 30 20 31 30	0D		Up	
~XX140 11	7E 30 30 31 34 30 20 31 31	0D		Left	
~XX140 12	7E 30 30 31 34 30 20 31 32	0D		Enter (for projection MENU)	
~XX140 13	7E 30 30 31 34 30 20 31 33	OD		Right	
~XX140 14	7E 30 30 31 34 30 20 31 34	0D		Llown	
~XX140 15	7E 30 30 31 34 30 20 31 35	0D		Keystone +	
~XX140 16	7E 30 30 31 34 30 20 31 36	0D		Keystone –	
~XX140 17	7E 30 30 31 34 30 20 31 37	0D		Volume –	
~XX140 18	7E 30 30 31 34 30 20 31 38 7E 30 30 31 34 30 20 31 38	00		Volume +	
~YY140 20	7E 30 30 31 34 30 20 32 30	00		Menu	
~YY140 21	7E 30 30 31 34 30 20 32 30	00		Zoom	
~YY140.28	7E 30 30 31 34 30 20 32 31	00		Contract	
~XX140.47	7E 30 30 31 34 30 20 34 37	00		Source	
SEND from proje	ector automatically				
000 4000 0+4+	HEX Code	Function	Projector Return	Description	
2.52 M51.01 L300M					
232 ASCII COde					
232 ASCII Code					
when Standby/M	/arming/Cooling/Out of				
when Standby/W Range/Lamp fail	/arming/Cooling/Out of				
when Standby/W Range/Lamp fail	/arming/Cooling/Out of /Fan Lock/Over Temperature/ wing Out/Cover Open				
when Standby/W Range/Lamp fail Lamp Hours Rur	/arming/Cooling/Out of /Fan Lock/Over Temperature/ nning Out/Cover Open				
when Standby/W Range/Lamp fail Lamp Hours Rur	/arming/Cooling/Out of /Fan Lock/Over Temperature/ nning Out/Cover Open		INFOn	n : 0/1/2/3/4/6/7/8/ =	
when Standby/W Range/Lamp fail Lamp Hours Rur	/arming/Cooling/Out of /Fan Lock/Over Temperature/ Ining Out/Cover Open		INFOn	n : 0/1/2/3/4/6/7/8/ = Standbv/Warming/Cooling/Out	
when Standby/W Range/Lamp fail Lamp Hours Rur	/arming/Cooling/Out of /Fan Lock/Over Temperature/ nning Out/Cover Open		INFOn	n : 0/1/2/3/4/6/7/8/ = Standby/Warming/Cooling/Out of Range/Lamp fall/Fan	
when Standby/W Range/Lamp fail Lamp Hours Rur	/arming/Cooling/Out of /Fan Lock/Over Temperature/ nning Out/Cover Open		INFOn	n : 0/1/2/3/4/6/7/8/ = Standby/Warming/Cooling/Out of Range/Lamp Rall/Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hu	burs Running Out/Cover Open
when Standby/M Range/Lamp fail Lamp Hours Rur	/arming/Cooling/Out of /Fan Lock/Over Temperature/ Ining Out/Cover Open		INFOn	n : 0/1/2/3/4/6/7/8/ = Standby/Warming/Cooling/Out of Range/Lamp fall/Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hi	ours Running Out/Cover Open
when Standby/W Range/Lamp fail Lamp Hours Rur	/arming/Cooling/Out of /Fan Lock/Over Temperature/ nning Out/Cover Open		INFOn	n : 0/1/2/3/4/6/7/8/ = Standby/Warming/Cooling/Out of Range/Lamp fall/Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hi	ours Running Out/Cover Open
when Standby/M Range/Lamp fail Lamp Hours Rur	/arming/Cooling/Out of /Fan Lock/Over Temperature/ ming Out/Cover Open	Function	INFOn	n : 0/1/2/3/4/8/7/8/ = Standby/Warming/Copiling/Out of Rangel_Lamp fail/Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hi Description	ours Running Out/Cover Open
when Standby/W Range/Lamp fail Lamp Hours Rur READ from proje 232 ASCII Code	/arming/Cooling/Out of /Fan Lock/Over Temperature/ ining Out/Cover Open	Function	INFOn Projector Return	n : 0/1/2/3/4/6/7/8/ = Standby/Warming/Cooling/Out of Range/Lamp fall/Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hi Description	surs Running Out/Cover Open
222 ASCII Code when Standby/W Range/Lamp fail Lamp Hours Rur READ from proje 232 ASCII Code ~XX121 1	Arming/Cooling/Out of Fan Lock/Over Temperature/ ning Out/Cover Open sctor. HEX Code 7E 30 30 31 32 31 20 31 0D	Function Input Source Commands	INFOn Projector Return OKn r	n : 0/1/2/3/4/8/7/8/ = Standby/Warning/Cooling/Out of Rangel_Camp fail/Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hi Oreactiption : 0/1/2/3/4/57/10/15 =	burs Running Out/Cover Open
when Standby/W Range/Lamp fail Lamp Hours Run READ from proje 232 ASCII Code ~XX121 1	Arming/Cooling/Out of Fan Lock/Over Temperature/ nning Out/Cover Open	Function Input Source Commands	INFOn Projector Return OKn r	n : 0/1/2/3/4/6/7/8/ = Standby/Warming/Cooling/Out of Range/Lamp fall/Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hi Description : 0/1/2/3/4/57/10/15 = fone/DVI/VGA1/VGA2/S-Video/Video/E	surs Running Out/Cover Open
when Standby/W Range/Lamp fail Lamp Hours Rur 232 ASCII Code -XX121 1 -XX122 1	Amming/Cooling/Out of Fan Lock/Over Temperature/ Inning Out/Cover Open	Function Input Source Commands Software Version	INFOn Projector Return OKn r OKn t	n : 0/1/2/3/4/8/7/8/ = Sandby/Warning/Cooling/Out of RangeLamp fail/Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hi Description : 0/1/2/3/4/5/7/10/15 = fone/DVI/VGA1/VG2/S/Video/Video/E ddid: FU wersion	burs Running Out/Cover Open
when Standby/W Range/Lamp fail Lamp Hours Rur 222 ASCII Code ~XX121 1 ~XX122 1 ~XX123 1	/arming/Cooling/Out of /arming/Cooling/Out of /arming/Cooling/Out/Cover Temperature/ nning Out/Cover Open HEX.Code TE 30 30 31 32 31 20 31 00 TE 30 30 31 32 32 20 31 00 TE 30 30 31 32 32 30 31 00	Function Input Source Commands Sofware Version Disolar Mode	INFOn Projector Return OKn r Childdd 0	n : 0/1/2/3/4/6/7/8/ = Standby/Warming/Cooling/Out of Range/Lamp fall/Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hi Description 0/1/2/3/4/57/10/15 = ione/DVI/VGA1/VGA2/S-Video/Video/E ddd f: PV version 0/1/2/3/4/7/9/12	surs Running Out/Cover Open
READ from proje 232 ASCII Code READ from proje 232 ASCII Code -XX121 1 -XX122 1 -XX132 1 None/Presentati	/arming/Cooling/Out of /arming/Cooling/Out of /arming/Dat/Cooling/Out of /arming/Dat/Cover Temperature/ actor HEX.Code 7E 30 30 31 32 31 20 31 00 7E 30 30 31 32 32 20 31 00 7E 30 30 31 32 33 20 31 00 7E 30 30 31 32 33 20 31 00 7E 30 30 31 32 33 20 31 00	Function Inpu Source Commands Software Version Display Mode ard/DICOM SIM/3D	INFOn Projector Return OKn r OKdddd OKn n	n : 0/1/2/0/4/6/7/8/ = Sandby/Vamp/Gooling/Out of Rongelaming fail/Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hi Description : 0/1/2/3/4/5/7/10/15 = fore/DVIV/GA1/VGA2/S-Video/Video/F ddd: FW version : 0/1/2/3/4/7/9/12	burs Running Out/Cover Open
READ from proje Z22 ASCII Code When Standby/W Range/Lamp fail Lamp Hours Rur Z22 ASCII Code -XX121 1 -XX122 1 -XX123 1 None/Presentati XX124 1	/arming/Cooling/Out of /arming/Cooling/Out of /arming/Cooling/Out/Cover Temperature/ ining Out/Cover Open wetcer MEX.Code 7E 30 30 31 32 31 20 31 00 7E 30 30 31 32 32 03 100 7E 30 30 31 32 32 03 100 0x0HMAvviex/SGR/Black 7E 30 30 13 22 42 03 100	Function Input Source Commands Sofware Version Display Mote and/DICOM SIM/JD Power State	INFOn Projector Return OKn r OKddd OKn n	n : 0/1/2/3/4/6/7/8/ = Standby/Warming/Cooling/Out of Range/Lamp fall/Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hi Description : 0/1/2/3/4/57/10/15 = fome/DVI/VGA1/VGA2/S-Video/Video/E dddd : FW version : 0/1/2/3/4/7/9/12 : 0/1 = 0/fl/On	ours Running Out/Cover Open
when Standby/M Range/Lamp fail Lamp Hours Rur READ from proje 222 ASCII Code ~XX121 1 ~XX122 1 ~XX122 1 ~XX122 1 ~XX124 1 ~XX125 1	/arming/Cooling/Out of /arming/Cooling/Out of /arming/Out/Cover Temperature/ /arming/Out/Cover Open ector //EX Code 7E 30 30 13 22 31 20 31 00 7E 30 30 31 32 31 20 31 00 7E 30 30 31 32 32 30 31 00 7E 30 30 31 32 32 30 31 00 7E 30 30 31 32 32 30 31 00 7E 30 30 31 32 32 30 31 00 7E 30 30 31 32 32 30 31 00 7E 30 30 31 32 32 30 31 00	Function Input Source Commands Software Varsion Display Motes arc/DICOM SIM/3D Power State Brightness	INFOn OKn n OKn n OKn n	n : 0/1/2/3/4/6/7/8/ = Standby/Warming/Cooling/Out org/bl/Fam UocK/Over Temperature/Lamp Hi Description 0/1/2/3/4/5/71/0/15 = fome/DV/VGA1/VGA2/S-Video/Video/E ddd: FW version 0/1/2/3/4/7/912 : 0/1 = Off/On	wurs Running Out/Cover Open
READ from proje 232 ASCII Code when Standby/W Range/Lamp fail Lamp Hours Rur 232 ASCII Code -XX121 1 -XX122 1 -XX122 1 -XX123 1 None/Presentatio -XX124 1 -XX125 1 -XX125 1	Amming/Cooling/Out of Fan Lock/Over Temperature/ ming Out/Cover Open	Function Input Source Commands Sofware Version Display Mode arc/DICOM SIM/3D Brightness Contrast	INFOn Projector Return OKn r OKdddd OKn n OKn n OKn OKn	n : 0/1/2/34/8/7/8/ = Standby/Warming/Cooling/Out of Rangel/Lamp fail/Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hi Description : 0/1/23/4/5/7/0/15 = i: 0/1/23/4/5/7/0/15 = i: 0/1/2/34/5/7/0/15 = i: 0/1/2/34/5/7/0/15 : 0/1/2/34/7/9/12 : 0/1 = Off/On	ours Running Out/Cover Open
when Standby/M Range/Lamp fail Lamp Hours Rur READ from proje 222 ASCII Code ~XX121 1 ~XX122 1 ~XX122 1 ~XX122 1 ~XX124 1 ~XX125 1 ~XX125 1 ~XX126 1 ~XX126 1	/arming/Cooling/Out of /arming/Cooling/Out of /arming/Cooling/Out Cover Temperature/ ming Out/Cover Open HEX Code TE 30 30 31 32 31 20 31 00 TE 30 30 31 32 31 20 31 00 TE 30 30 31 32 32 32 31 00 TE 30 30 31 32 32 32 31 00 TE 30 30 31 32 32 32 31 00 TE 30 30 31 32 32 32 32 31 00 TE 30 30 31 32 32 32 32 31 00 TE 30 30 31 32 32 32 30 31 00 TE 30 30 31 32 32 32 30 31 00 TE 30 30 31 32 32 30 31 00 TE 30 30 31 32 32 30 31 00 TE 30 30 31 32 30 31 30 30 31 32 30 31 30	Function Input Source Commands Sofware Version Display Mode Display Mode Display Mode Striptiness Contrast	INFOn OKn n OKn n OKn OKn OKn	n : 0/1/2/3/4/67/8/ = Standby/Warming/Cooling/Out of RangeLamp fail/Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hi Description 0/1/2/3/4/57/10/15 = ion/E/DV/VGA1/VGA2/S-Video/Video/E ddd : FW version 0/1/2/3/4/78/12 : 0/1 = Off/On	NUTS Running Out/Cover Open
READ from proje 232 ASCII Code Rangel.amp fail Lamp Hours Rur 232 ASCII Code -XX121 1 -XX122 1 -XX122 1 None/Presentati -XX125 1 -XX125 1 -XX125 1 -XX125 1	Amming/Cooling/Out of Fan Lock/Over Temperature/ ming Out/Cover Open	Function Input Source Commands Sofware Version Display Mode arc/DICOM SIM/3D Brightness Contrast Format	INFOn OKn n OKn n OKn OKn OKn OKn	n : 0/1/2/34/8/7/8/ = Standby/Warming/Cooling/Out of Rangel/Lamp fail/Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hi Description : 0/1/23/4/5/7/0/15 = : 0/1/23/4/5/7/0/15 = i: 0/1/2/34/5/7/10/15 = : 0/1/2/34/7/9/12 : 0/1 = Off/On n: 1/2/3/5/6/7 =4:3/16.9/16.10/LBD	burs Running Out/Cover Open
222 ASCII Code when Standby/M Range/Lamp /M Range/Lamp /M Reade/Lamp /M Reade/Lamp /M Reade/Lamp /M Reade/Lamp /M READ from projet 222 ASCII Code ~XX122 1 ~XX127 1	Imming/Cooling/Out of Fan Lock/Over Temperature/ Imming Out/Cover Open Intox INEX Code TE 30 30 31 32 31 20 31 00 TE 30 30 31 32 31 20 31 00 TE 30 30 31 32 32 32 31 00 TE 30 30 31 32 32 32 31 00 TE 30 30 31 32 32 30 31 00 TE 30 30 31 32 37 20 31 00 TE 30 30 31 32 37 20 31 00 TE 30 30 31 32 37 20 31 00	Function Input Source Commands Sofware Version Display Mode Display Mode Power State MJ3D Power State MJ3D Power State MJ3D Format	INFOn OKn n OKn n OKn n OKn OKn OKn OKn	n : 0/1/2/3/4/67/8/ = Standby/Warning/Cooling/Out of RangeLamp fail/Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hi Description 0/1/2/3/4/57/10/15 = lone/DV/WGA1/WGA2/S-Video/Video/E ddd: FW version 0/1/2/3/4/57/10/15 = 0/1/2/3/5/6/7 =4-3/16.9/16.10/LBX	NUTS Running Out/Cover Open
All Activities and a second se	Arming/Cooling/Out of //Fan Lock/Over Temperature/ Iming Out/Cover Open Intel Cover Open MEX Cover Open TE 30 30 31 32 31 20 31 00 TE 30 30 31 32 31 20 31 00 TE 30 30 31 32 32 03 100 TE 30 30 31 32 32 03 100 TE 30 30 31 32 32 20 31 00 TE 30 30 31 32 32 20 31 00 TE 30 30 31 32 32 20 31 00 TE 30 30 31 32 32 20 31 00 TE 30 30 31 32 37 20 31 00 TE 30 30 31 32 37 20 31 00 TE 30 30 31 32 37 20 31 00 TE 30 30 31 32 37 20 31 00 Spend on Screen Type setting	Function Input Source Commands Software Version Display Mode arr/UICOM SIM/3D Power State Brightness Contrast Format	INFOn OKn Projector Return OKn N OKn N OKn N OKn OKn OKn	n : 0/1/2/3/4/8/7/8/ = Standby/Warning/Cooling/Out of Rangel/Lamp fail/Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hi Description : 0/1/2/3/4/67/10/15 = ione/DVI/VGA1/VGA2/S-Video/Vdeo/E ddd: FW version : 0/1/2/3/4/7/9/12 : 0/1 = Off/On n: 1/2/3/5/6/7 =4.3/16.9/16.10/LB2	Durs Running Out/Cover Open
when Standby/M READ from proje 222 ASCII Code -XX121 1 -XX122 1 -XX122 1 -XX122 1 -XX123 1 -XX123 1 -XX123 1 -XX124 1 -XX125 1 -XX127 1 116.3 or 16:10 d -XX127 1	Iarming/Cooling/Out of // Fan Lock/Over Temperature/ nning Out/Cover Open HEX Code TE 30 30 31 32 31 20 31 00 TE 30 30 31 32 32 20 31 00 TE 30 30 31 32 32 20 31 00 Drolling/Howies/RGBBackor TE 30 30 31 32 32 20 31 00 TE 30 30 31 32 32 30 31 00 TE 30 30 31 32 37 20 31 00 TE 30 30 31 32 37 20 31 00 TE 30 30 31 32 32 20 31 00 TE 30 30 31 32 32 32 30 31 00 TE 30 30 31 32 32 32 30 31 00 TE 30 30 31 32 32 32 30 31 00 Spend on Screen Type setting TE 30 30 31 32 32 03 31 00	Function Input Source Commands Sofware Version Display Mode ara/DICOM SIM/3D Prightness Contrast Format Color Temperature	INFON Projector Return OKn m OKn n OKn n OKn OKn OKn OKn	n : 0/1/2/3/4/6/7/8/ = Standby/Warming/Cooling/Out of RangelLamp failfFan Lock/Over Temperature/Lamp Hi Description 0/1/2/3/4/57/10/15 = ione/DVI/VGA1/VGA2/S-Video/Video/E ddd: FW version 0/1/2/3/4/7/9/12 : 0/1 = Off/On n: 1/2/3/5/6/7 =4-3/16.9/16.10/LB2 3/0/1/2 = Warm/Standard/Cool/Cold	NUTR Running Out/Cover Open
227 ASUL Code when Standby/M READ from proje 212 ASUL Code >XX122 1 >XX121 1 *X122 1 >XX122 1 >XX121 1 *X121 1	Arming/Cooling/Out of //Fan Lock/Over Temperature/ Iming Out/Cover Open Sector FE: Code TE: 50 30 31 32 31 20 31 00 TE: 50 30 31 32 32 20 31 00 TE: 30 30 31 32 32 20 31 00 TE: 30 30 31 32 32 20 31 00 TE: 30 30 31 32 32 20 31 00 TE: 30 30 31 32 32 20 31 00 TE: 30 30 31 32 32 20 31 00 TE: 30 30 31 32 32 20 31 00 TE: 30 30 31 32 37 20 31 00 TE: 30 30 31 32 32 70 31 00 spend on Screen Type setting TE: 30 30 31 22 32 00 31 00 Spend on Screen Type 30 20 31 20 32 30 31 TE: 30 30 31 22 30 20 31 00	Function Input Source Commands Sofware Version Display Mode ard/UICOM SIM/3D Power State Brightness Contrast Format Color Temperature Projection Mode	INFOn Projector Return OKn r OKn n OKn n OKn OKn OKn OKn OKn n	n : 0/1/2/3/4/8/7/8/ = Standby/Warmicg/Cooling/Out of Rangel/Lamp fail/Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hi 0/1/2/3/4/57/10/15 = : 0/1/2/3/4/57/10/15 : 0/1/2/3/4/7/9/12 : 0/1 = Off/On n: 1/2/3/5/6/7 =4:3/16.9/16:10/LB) 3/0/1/2 = Warm/Standard/Cool/Cold : 0/1/2 = Front-Desktop/ Cear-Desktop	purs Running Out/Cover Open
when Standby/M READ from proje 222 ASCII Code -XX121 1 -XX122 1	Imming/Cooling/Out of // Fan Lock/Over Temperature/ Iming Out/Cover Open Int Lock/Over Copen Int Lock/O	Function Input Source Commands Sofware Version Display Mode ard/DICOM SIM/3DD Poptiness Contrast Format Color Temperature Projection Mode	INFON OKn r OKn n OKn n OKn n OKn OKn OKn OKn n OKn n	n : 0/1/2/3/4/6/7/8/ = Standby/Warming/Cooling/Out of RangelLamp failfFan Lock/Over Temperature/Lamp Hi Description 0/1/2/3/4/57/10/15 = fone/DVI/VGA1/VGA2/S-Video/Video/E ddd: FW version 0/1/2/3/4/7/9/12 : 0/1 = Off/On n: 1/2/3/5/6/7 =4-3/16.9/16.10/LB2 3/0/1/2 = Warm/Standard/Cool/Cold : 0/1/2/3 = Front-Desktop/ Rear-Deskt	NUTR Running Out/Cover Open
227 ASUL Code when Standby/M READ from proje 212 ASUL Code -XX121 -XX122 1 -XX122 1 -XX122 1 -XX124 1 -XX121 -XX121 1 -XX121 1 -XX122 1 -XX121 1 -XX122 1 -XX121 -XX122 1 -XX122 1 -XX121 -XX122 1 -XX121 -XX121 -XX121 -XX121 -XX121	Arming/Cooling/Out of // Fan Lock/Over Temperature/ ming Out/Cover Open ector HEX Code TE 80 30 31 32 31 20 31 00 TE 80 30 31 32 32 03 100 TE 30 30 31 32 32 03 100 TE 30 30 31 32 32 32 31 00 TE 30 30 31 32 32 32 31 00 TE 30 30 31 32 32 32 31 00 TE 30 30 31 32 32 70 31 00 TE 30 30 31 32 37 03 100 TE 30 30 31 32 37 03 100 Specific Te 30 30 31 32 37 03 100 Specific Te 30 30 31 32 37 03 100 Specific Te 30 30 31 32 38 20 31 00 TE 30 30 31 32 38 20 31 00 TE 30 30 31 32 38 20 31 00	Function Input Source Commands Software Version Display Mode ard/UICOM SIM/3D Power State Brightness Contrast Format Color Temperature Projection Mode	INFOn Projector Return OKn n OKn n OKn n OKn OKn OKn OKn OKn n	n : 0/1/2/3/4/8/7/8/ = Sandby/Warning/Cooling/Out of Rangel/Lamp fail/Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hi Description 0/1/2/3/4/07/10/15 = 0/1/2/3/4/07/10/15 : 0/1/2/3/4/07/12 : 0/1 = Off/On n: 1/2/3/5/6/7 =4:3/16:9/16:10/LB) 3/0/1/2 = Warm/Standard/Cool/Cold : 0/1/2/3 = Front-Desktop/ Rear-Deskto	purs Running Out/Cover Open NC/HDMI/Component/DisplayPor /Native/Auto py/ Front-Ceiling/ Rear-Ceiling
when Standby/M READ from project READ from project 222.4SCII.Code -XX121 1 -XX122 1 -XX123	Imming/Cooling/Out of // Fan Lock/Over Temperature/ Iming Out/Cover Open HEX Code TE 30 30 31 32 31 20 31 00 TE 30 30 31 32 32 20 31 00 TE 30 30 31 32 32 20 31 00 DonffightMovies/RGBBack TE 30 30 31 32 32 20 31 00 TE 30 30 31 32 32 40 31 00 TE 30 30 31 32 37 20 31 00 TE 30 30 31 32 32 20 31 00 TE 30 30 31 32 32 20 31 00 TE 30 30 31 32 32 00 31 00 Sector TE 30 30 31 32 32 00 31 00 TE 30 30 31 32 39 20 31 00 TE 30 30 31 32 39 20 31 00 TE 30 30 31 32 39 20 31 00 TE 30 30 31 32 39 20 31 00 TE 30 30 31 32 39 20 31 00	Function Input Source Commands Sofware Version Display Mode ard/DICOM SIM/3D Power State Brightness Contrast Format Color Temperature Projection Mode Information	INFOn Projector Return OKn n OKn n OKn n OKn n OKn n OKn n OKn n OKn n OKn n	n : 0/1/2/3/4/6/7/8/ = Standby/Warming/Cooling/Out of RangelLamp fail/Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hi Description 0/1/2/4/87/10/15 = to/1/2/4/87/10/15 = to/1/2/4/87/10/15 = 10/1/2/4/87/10/15 = 10/1/2/4/87/10/15 = 10/1/2/4/87/10/15 = 10/12/3/17/10/15 = 10/12/3/15/10/15 = 10/12/15/10/15 = 10	NC/HDMI/Component/DisplayPor NC/HDMI/Component/DisplayPor /Native/Auto
227 ASUL Code when Standby/M READ from proje 222 ASUL Code >XX122 1 >XX123 1	Arming/Cooling/Out of // Fan Lock/Over Temperature/ inning Out/Cover Open actor HEX Code 7E 30 30 31 32 31 20 31 00 7E 30 30 31 32 31 20 31 00 7E 30 30 31 32 31 20 31 00 7E 30 30 31 32 32 20 31 00 7E 30 30 31 32 32 20 31 00 7E 30 30 31 32 32 03 100 7E 30 30 31 32 32 03 100 7E 30 30 31 32 37 20 31 00 7E 30 30 31 32 37 20 31 00 7E 30 30 31 32 37 20 31 00 7E 30 30 31 32 38 20 31 00 7E 30 30 31 32 38 20 31 00 7E 30 30 31 32 38 20 31 00 7E 30 30 31 32 38 20 31 00 7E 30 30 31 32 38 20 31 00	Function Input Source Commands Software Version Display Mode ard/DICOM SIM/3D Power State Brightness Contrast Format Color Temperature Projection Mode Information	INFOn Projector Return OKn n OKn n OKn n OKn OKn OKn OKn OKn OKn OKn OK	n : 0/1/2/3/4/8/7/8/= Sandby/Warning/Cooling/Out of Rangelump fail/Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hi Description : 0/1/2/3/4/6/7/10/15 = : 0/1/2/3/5/6/7 =4.3/16.9/16:10/LBX 3/0/1/2 = Warm/Standard/Cool/Cold : 0/1/2/3 = Front-Desktop/ Rear-Deskto a: 0/1 = Off/On	Durs Running Out/Cover Open NC/HDMI/Component/DisplayPor //Ndilve/Auto sp/ Front-Ceiling/ Rear-Ceiling
227 ASULT Code when Standby/M Ranged.amp.lath READ from project 222 ASULT Code -XX121 -XX1221	Araming/Cooling/Out of Fan Lock/Over Temperature/ inning Out/Cover Open IEEC IEEC Code TE 30 30 31 32 31 20 31 00 TE 30 30 31 32 31 20 31 00 TE 30 30 31 32 32 20 31 00 TE 30 30 31 32 32 30 31 00 TE 30 30 31 32 32 30 31 00 TE 30 30 31 32 37 20 31 00 TE 30 30 31 32 37 20 31 00 TE 30 30 31 32 37 20 31 00 TE 30 30 31 32 30 20 31 00 TE 30 30 31 32 30 21 00 TE 30 30 31 35 30 20 31 00	Function Input Source Commands Sofware Version Display Mode araOhCOM SIM/3D Brightness Contrast Format Coolor Temperature Projection Mode Information	INFOn Projector Return OKn k OKn n OKn n OKn OKn n OKn n OKn n OKn n OKn	n : 0/1/2/34/8/7/8/ = Standby/Warming/Cooling/Out of Range/Lamp fail/Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hi Description : 0/1/23/4/6/7/10/15 = io/1/23/4/6/7/10/15 = io/1/2/34/6/7/10/15 = io/1/2/34/6/7/10/23/5-Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/	wurs Runnling Out/Cover Open MC/HDMI/Component/DisplayPor /Native/Auto pp/ Front-Ceiling/ Rear-Ceiling
222 ASUL Code when Standby/M READ from proje 222 ASUL Code >XX121 >XX1221 >XX121 >XX1221 >XX1221 >XX121 >XX1221 >XX121 >XX121	Araming/Cooling/Out of Fan Lock/Over Temperature/ Inning Out/Cover Open ector HEX Code 7E 30 30 31 32 31 20 31 00 7E 30 30 31 32 31 20 31 00 7E 30 30 31 32 31 20 31 00 7E 30 30 31 32 37 20 31 00 7E 30 30 31 32 38 20 31 00	Function Input Source Commands Software Version Display Mode and/DICOM SIM/3D Power State Brightness Contrast Format Color Temperature Projection Mode Information	INFOn Projector Return OKn r OKn n OKn n OKn OKn OKn OKn OKn n OKn n OKn n OKn n OKn n	n : 0/12/0/4/6/7/8/ = Standby/Warming/Cooling/Out Oracle Standby/Warming/Cooling/Out Control Standby/Warming/Cooling/Out Description 0/1/2/3/4/5/710/15 = 10/1/2/3/4/5/710/15 = 10/1/2/3/4/5/710/15 = 10/1/2/3/4/5/710/15 = 10/1/2/3/4/5/710/15 = 10/1/2/3/5/6/7 =4/3/16/9/16/10/LB/ 10/1/2/3 = Front-Desktop/ Rear-Desktop 10/1/2 = Warmi/Standard/Cool/Cold 10/1/2/3 = Front-Desktop/ Rear-Desktop 3/0/1/2 = Warmi/Standard/Cool/Cold 10/1/2/3 = Front-Desktop/ Rear-Desktop 3/0/1/2 = Warmi/Standard/Cool/Cold 10/1/2/3 = Front-Desktop/ Rear-Desktop 3/0/1/2 = Warmi/Standard/Cool/Cold 10/1/2/3 = Front-Desktop/ Rear-Desktop Cool/10/2/3/04/05/07/	vurs Running Out/Cover Open
227 ASCIL Code when Standby/M READ from proje 227 ASCIL Code >XX122 1 >XX121 >XX121 >XX121 >XX121 >XX121 >XX125 1 Nonel/DVI/VGA1.	Arming/Cooling/Out of Fan Lock/Over Temperature/ ming Out/Cover Open IEEC IEEC IEEC IEEC TE 30 30 31 32 31 20 31 00 TE 30 30 31 32 32 0 31 00 TE 30 30 31 32 30 20 31 00 TE 30 30 31 32 30 20 31 00 YEA TE 30 30 31 32 30 20 31 00 TE 30 30 31 32 30 20 31 00 YEA TE 30 30 31 32 30 20 31 00 YEA TE 30 30 31 32 30 20 31 00 YEA TE 30 30 31 32 30 20 31 00 YEA TE 30 30 31 32 30 20 31 00 YEA TE 30 30 31 32 30 20 31 00	Function Input Source Commands Sofware Version Display Mode ard/DICOM SIM/3D Power State Boghness Contrast Format Color Temperature Projection Mode Information MM/Component/DisplayPort	INFOn Projector Return OKn p OKn n OKn n OKn OKn OKn OKn OKn n OKn n	n : 0/1/2/3/4/8/7/8/ = Standby/Warning/Cooling/Out of Rangelu-Lamp fail/Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hi Description : 0/1/2/3/4/5/7/10/15 = : 0/1/2/3/4/5/7/10/15 = : 0/1/2/3/4/5/7/10/15 = : 0/1/2/3/4/5/7/10/16/2/3/2/4/06/0/ n: 1/2/3/5/6/7 =4.3/16.9/16.10/LB) 3/0/1/2 = Warm/Standard/Cool/Cold : 0/1/2/3 = Front-Desktop/ Rear-Desktop 3/0/1/2 = Warm/Standard/Cool/Cold : 0/1/2/3 3/0/1/2 = Warm/Standard/Cool/Cold : 0/1/2/3/5/0/T =4.3/16.9/16.10/LB) 3/0/1/2 = Warm/Standard/Cool/Cold : 0/1/2/3/5/0/T =4.3/16.9/16.10/LB) 3/0/1/2 = Warm/Standard/Cool/Cold : 0/1/2/3/5/0/T =4.3/16.9/16.10/LB) 3/0/1/2 = Warm/Standard/Cool/Cold : 0/1/2/3/5/0/T =4.3/16.9/16.10/LB)	INC/HDMI/Component/DisplayPor INC/HDMI/Component/DisplayPor INative/Auto py/ Front-Ceiling/ Rear-Ceiling
222 ASULT Code when Standby/M READ from project 222 ASULT Code -XX122 1 -XX123 1 -XX123 1 -XX123 1 -XX125 1 None/DV//VGA1.	raming/Cooling/Out of Fan Lock/Over Temperature/ Inning Out/Cover Open extor HEX Code TE 30 30 31 32 31 20 31 00 TE 30 30 31 32 31 20 31 00 TE 30 30 31 32 32 30 31 00 Onflight/MWorks/BRBackk TE 30 30 31 32 32 30 31 00 TE 30 30 31 32 37 20 31 00 TE 30 30 31 32 37 20 31 00 TE 30 30 31 32 38 20 31 00 TE 30 30 31 35 30 20 31 00	Function Input Source Commands Software Version Display Mode and/DICOM SIM/3D Power State Brightness Contrast Format Color Temperature Projection Mode Information MM/Component/DisplayPort	INFOn OKn n OKn n OKn OKn OKn OKn OKn OKn OKn OKn OKn OKn OKn	n : 0/1/2/3/4/6/7/8/ = Standby/Warming/Cooling/Out Obschiption Lock/Over Temperature/Lamp Hi Description 0/1/2/3/4/57/10/15 = fore/DVI/VGA1/VGA2/S-Video/Video/E ddd: FW version n: 1/2/3/5/6/7 =4-3/16-9/16:10/LB2 3/0/1/2 = Warm/Standard/Cool/Cold 0/1/2/3 = Front-Desktop/ Rear-Deskto a: 0/1 = Off/On bbbb: LampHour cc: source 0001/02/03/04/05/07/ ddd: FW version	Urrs Running Out/Cover Open
22/2011/2014 when Standby/M READ from proje 212/ACII Code >XX122 1 -XX122 1 -XX122 1 >XX122 1 >XX121 >XX122 1 >XX121 >XX122 1 >XX121 >XX122 1 >XX121 >XX121 >XX121 >XX121 >XX121 >XX121 >XX121 >XX122 1 >XX122 1 >XX121 >XX122 1 >XX121 >XX121 >XX121 >XX121 >XX121 >XX121 >XX121 >X121	Arming/Cooling/Out of Fan Lock/Over Temperature/ Inning Out/Cover Open ECOID ECOID TE 50 30 31 32 31 20 31 00 TE 30 30 31 32 32 03 10 TE 30 30 31 32 32 70 31 0D State of the second se	Function Input Source Commands Software Version Display Mode ard/UICOM SIM/3D Power State Brightness Contrast Format Color Temperature Projection Mode Information MI//Component/DisplayPort	INFOn Projector Return OKn r OKn n OKn n OKn OKn n OKn OKn n OKn OKn n OKn OKn n	n : 0/1/2/3/4/8/7/8/ = Standby/Warning/Cooling/Out of Rangel/Lamp fail/Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hi Description : 0/1/2/3/4/5/7/10/15 = : 0/1/2/3/4/5/7/10/15 = : 0/1/2/3/4/5/7/10/12 : 0/1 = Off/On n: 1/2/3/5/6/7 =4:3/16.9/16:10/LB3 3/0/1/2 = Warm/Standard/Cool/Cold : 0/1/2/3/5/6/7 =4:3/16.9/16:10/LB3 3/0/1/2 = Warm/Standard/Cool/Cold : 0/1/2 = Off/On a: 1/1/2/3/5/6/7 =4:3/16.9/16:10/LB3 : 0/1 = Off/On : 0/1/2/3/5/7/10 ⁻	Durs Running Out/Cover Open
222 Point Load when Standby/M READ from project 222 ASCII Code -XX122 1 -XX121 1 -XX122 1 -XX125 1 None/DV//VGA1	Imming/Cooling/Out of Fan Lock/Over Temperature/ Imming Out/Cover Open Intel: Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Temperature/ Tempera	Function Input Source Commands Sofware Version Display Morely J Display Morely J Power State Brightness Contrast Format Color Temperature Projection Mode Information MI//Component/DisplayPort None/	INFOn Projector Return OKn r OKn n OKn n OKn OKn OKn OKn OKn OKn OKn CKn n OKn OKn OKn OKn OKn OKn OKn OKn OKn OK	n : 0/1/2/3/4/67/8/ = Standby/Warning/Cooling/Out of RangoL ang fail/Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hi Description 0/1/2/3/4/57/10/15 = fone/DV/WGA1/VGA2/S-Video/Video/E ddd: FW version 0/1/2/3/5/6/7 =4-3/16.9/16.10/LB) 2/0/1/2 = Warm/Standard/Cool/Cold : 0/1/2/3 = Front-Desktop/ Rear-Deskt a: 0/1 = Off/On bbbb: LampHour cc: source 0001/02/03/04/05/07/ ddd: FW version 1/1/2/3/7/9/10-	NC/HDMI/Component/DisplayPor NC/HDMI/Component/DisplayPor /Native/Auto sp/ Front-Ceiling/ Rear-Ceiling
227 ACIL Code when Standby/M READ from proje 222 ACIC Code -XX121 1 -XX122 1 -XX125 1 -XX125 1 -XX125 1 -XX125 1 -XX150 1 None/DVI/VGA1	Arming/Cooling/Out of Fan Lock/Over Temperature/ Inning Out/Cover Open ector HEX Code TE 80 30 31 32 31 20 31 00 TE 80 30 31 32 32 03 100 TE 30 30 31 32 32 32 31 00 TE 30 30 31 32 32 32 31 00 TE 30 30 31 32 32 32 31 00 TE 30 30 31 32 32 32 31 00 TE 30 30 31 32 32 70 31 00 TE 30 30 31 32 37 03 100 Sector TE 30 30 31 32 37 03 100 TE 30 30 31 32 37 03 100 Sector Sector TE 30 30 31 32 38 00 31 00 TE 30 30 31 32 38 00 31 00 TE 30 30 31 32 38 00 31 00 TE 30 30 31 32 38 00 31 00 TE 30 30 31 32 38 00 31 00 TE 30 30 31 32 38 00 31 00 TE 30 30 31 32 38 00 31 00 TE 30 30 31 32 38 00 31 00 TE 30 30 31 35 30 20 31 00 TE 30 30 31 35 30 20 31 00 TE 30 30 31 35 30 20 31 00 TE 30 30 31 35 30 20 31 00 TE 30 30 31 35 30 20 31 00 TE 30 30 31 35 30 20 31 00 TE 30 30 31 35 30 20 31 00 TE 30 30 31 35 30 20 31 00 TE 30 30 31 35 30 20 31 00	Function Input Source Commands Software Version Display Mode ard/UICOM SIM/3D Power State Brightness Contrast Format Color Temperature Projection Mode Information Mil/Component/DisplayPort None/	INFOn Projector Return OKn r OKn n OKn n OKn OKn OKn OKn n OKn OKn n OKn OKn OKn OKn OKn OKn OKn OKn OKn OK	n : 0/1/2/3/4/8/7/8/ = Standby/Warning/Cooling/Out of Rangel/Lamp fail/Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hi Description 0/1/2/3/4/57/10/15 = 0/1/2/3/4/57/10/15 = 0/1/2/3/4/7/9/12 : 0/1 = Off/On n: 1/2/3/5/6/7 =4:3/16:9/16:10/LB) 3/0/1/2 = Warm/Standard/Cool/Cold : 0/1/2/3/5/6/7 =4:3/16:9/16:10/LB) 3/0/1/2 = Warm/Standard/Cool/Cold : 0/1/2/3/5/6/7 =4:3/16:9/16:10/LB) 3/0/1/2 = Warm/Standard/Cool/Cold : 0/1/2/3/5/6/7 =4:3/16:9/16:10/LB) 3/0/1/2 = Off/On bbb: LampHour c:: source 00/01/02/03/04/05/07/ ddd: FW version 1/1/2/3/66/Was5/EH605	purs Running Out/Cover Open NC/HDMI/Component/DisplayPor /Native/Auto p/ Front-Ceiling/ Rear-Ceiling 10/15 =
222 ASCIL Code when Standby/M READ from project 222 ASCIL Code -XX121 1 -XX121 1 -XX121 1 -XX121 1 -XX121 1 -XX122 1 -XX121 1 -XX122 1 -XX121 1 -XX122 1 -XX125 1 -XX150 1 -XX108 1 -XX108 1	raming/Cooling/Out of Fan Lock/Over Temperature/ inning Out/Cover Open interver	Function Input Source Commands Sofware Version Display Mode and Comment Mode Brightness Contrast Format Color Temperature Projection Mode Information MI/Component/DisplayPort None/ Model name Lamp Hours	INFOn Projector Return OKn r OKdddd OKn n OKn	n : 0/1/2/34/8/7/8/ = Standby/Warning/Cooling/Out of Rangel/Lamp fail/Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hi Description i: 0/1/2/34/6/7/10/15 = i: 0/1/2/34/6/7/10/15 = i: 0/1/2/34/6/7/10/15 = i: 0/1/2/34/6/7/10/15 = i: 0/12/34/7/9/12 : 0/1 = 0/f/On n: 1/2/3/5/6/7 =4-3/16.9/16:10/LB2 3/0/1/2 = Warm/Standard/Cool/Cold :: 0/1/2/3 = Warm/Standard/Cool/Cold :: 0/1/2/3 = Warm/Standard/Cool/Cold :: 0/1/2/3 = Warm/Standard/Cool/Cold :: 0/1/2/3 = Font-Desktop/ Rear-Desktop /1/2/34/7/9/10= ws/SG8/Blackboard/3D/DICOM. n: 1/2/3=X606/WebSFH605 bbbb: LampHour	NC/HDMI/Component/DisplayPor NC/HDMI/Component/DisplayPor /Native/Auto sp/ Front-Ceiling/ Rear-Ceiling
222 ASCIL Code when Standby/M READ from proje 222 ASCIL Code >XX122 1 >XX125 1 >XX125 1 >XX129 1 >XX129 1 >XX129 1 >XX150 1 NoneI/DVI/VGA1 >XX151 1 >XX108 1	arming/Cooling/Out of fam.ing/Cooling/Out of fam. Lock/Over Temperature/ inning Out/Cover Open intervention IEX Code TE 80 30 31 32 31 20 31 00 TE 30 30 31 32 32 20 31 00 TE 30 30 31 32 32 20 31 00 TE 30 30 31 32 32 20 31 00 TE 30 30 31 32 32 20 31 00 TE 30 30 31 32 32 20 31 00 TE 30 30 31 32 37 20 31 00 TE 30 30 31 32 37 20 31 00 pend on Screen Type setting TE 30 30 31 32 38 20 31 00 TE 30 30 31 32 37 20 31 00 PE 30 30 31 32 37 20 31 00 PE 30 30 31 32 37 20 31 00 TE 30 30 31 32 38 20 31 00 TE 30 30 31 32 38 20 31 00 TE 30 30 31 32 38 20 31 00 TE 30 30 31 32 38 20 31 00 TE 30 30 31 32 38 20 31 00 TE 30 30 31 32 38 20 31 00 TE 30 30 31 32 38 20 31 00 TE 30 30 31 32 38 20 31 00 TE 30 30 31 32 38 20 31 00 TE 30 30 31 32 38 20 31 00 TE 30 30 31 32 38 20 31 00 TE 30 30 31 32 38 20 31 00 TE 30 30 31 32 38 20 31 00	Function Input Source Commands Software Version Display Mode art/OICOM SIM/3D Power State Brightness Contrast Format Color Temperature Projection Mode Information MU/Component/DisplayPort None/ Model name Lamp Hours Camulative Lamp Hours	INFOn Projector Return OKn r OKn n OKn n OKn OKn OKn OKn OKn n OKabbbbccdddde e : Display mode CKabbbb OKn	n : 0/1/2/3/4/8/7/8/ = Sandby/Warning/Cooling/Out of RangeLamp fail/Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hit Description 0/1/2/3/4/67/10/15 = 0/1/2/3/4/67/10/15 = 0/1/2/3/4/67/10/15 = 0/1/2/3/4/67/10/15 = 0/1/2/3/4/7/9/12 : 0/1 = Off/On n: 1/2/3/5/6/7 =4.3/16.9/16:10/LB) 3/0/12 = Warm/Standard/Cool/Cold : 0/1/2/3 = Front-Desktop/ Rear-Deskto 3/0/12 = Front-Desktop/ Rear-Deskto 2/0/12/3 = Front-Desktop/ Rear-Deskto 2/0/12/3 = Front-Desktop/ Rear-Deskto 2/0/12/3/17/01-0 Dobb/: 5/01/02/3/04/05/07/ ddd: FW version 1/2/3/4/60/W050/EH505 bbbb: LampHour bbbb: LampHour bbbb: LampHour bbbb: LampHour bbbb: LampHour bbbb: LampHour	NC/HDMI/Component/DisplayPor //Ndfive/Auto xp/ Front-Ceiling/ Rear-Ceiling
227 ASIL Loss when Standby/M READ from proje 227 ASIL Lamp Hours Rur READ from proje 227 ASIL Lamp Hours Rur -XX121 1 -XX122 1 -XX122 1 -XX123 1 -XX124 1 -XX124 1 -XX125 1 *AX125 1 -XX125 1 *AX125 1 -XX125 1 *AX125 1 -XX125 1 -XX150 1 Nonel/DVI/VGA1. -XX151 1 -XX151 1 -XX151 1 -XX151 1 -XX151 1	raming/Cooling/Out of faming/Cooling/Out of fam. Lock/Over Temperature/ inning Out/Cover Open IMEX Code TE 30 30 31 32 31 20 31 00 TE 30 30 31 32 31 20 31 00 TE 30 30 31 32 32 0 31 00 TE 30 30 31 32 32 0 31 00 TE 30 30 31 32 32 0 31 00 TE 30 30 31 32 32 0 31 00 TE 30 30 31 32 32 0 31 00 TE 30 30 31 32 32 0 31 00 TE 30 30 31 32 32 0 31 00 TE 30 30 31 32 32 0 31 00 TE 30 30 31 32 30 20 31 00 TE 30 30 31 35 30 20 31 00 TE 30 30 31 35 30 20 31 00 TE 30 30 31 35 31 20 31 00 TE 30 30 31 35 31 20 31 00 TE 30 30 31 35 31 20 31 00 TE 30 30 31 35 31 20 31 00 TE 30 30 31 35 31 20 31 00 TE 30 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 TE 30 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 TE 30 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 TE 30 30 31 30 31 30 31 30 31 30	Function Input Source Commands Sofware Version Display Mode araOhCOM SIM/3D Brightness Contrast Format Color Temperature Projection Mode Information MU/Component/DisplayPort Model name Lamp Hours Cumulative Lamp Hours Cumulative Lamp Hours Suther Status	INFOn Projector Return OKn K K K K K K K K K K K K	n : 0/1/2/3/4/8/7/8/ = Standby/Warning/Cooling/Out of Rangelu-Lamp fail/Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hi Description : 0/1/2/3/4/5/7/10/15 = ione/DVI/VGA1/VGA1/VG2/S-Vi/deo/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/Video/	Surs Running Out/Cover Open NC/HDMI/Component/DisplayPor /Native/Auto op/ Front-Ceiling/ Rear-Ceiling 10/15 = =0/1
222 ASCIL Code when Standby/M READ from proje 222 ASCIL Code >XX122 1 >XX125 1 >XX125 1 >XX129 1 >XX150 1 NoneI/DVI/VGA1. >XX151 1 >XX108 1 >XX109 1 >XX101 1 >XX101 1 >XX101 1 >XX101 1 >XX101 1 <td>arming/Cooling/Out of Fan Lock/Over Temperature/ Inning Out/Cover Open ector HEX Code TE 30 30 31 32 31 20 31 00 TE 30 30 31 32 31 20 31 00 TE 30 30 31 32 32 20 31 00 TE 30 30 31 32 32 20 31 00 TE 30 30 31 32 32 20 31 00 TE 30 30 31 32 37 20 31 00 TE 30 30 31 35 31 20 31 00 TE 30 30 31 30 37 20 31 00 TE 30 30 31 37 20 31 00</td> <td>Function Input Source Commands Software Version Display Mode ard/DICOM SIM/3D Power State Brightness Contrast Format Color Temperature Projection Mode Information Mil/Component/DisplayPort None/ Model name Lamp Hours Cumulative Lamp Hours Cumulative Lamp Hours Cumulative Lamp Hours</td> <td>INFOn Projector Return OKn n OKn n OKn OKn OKn OKn OKn OKn OKn OKn OKn OKnbbbbbcdddde e : Display mode OKn OKnbbbbbcdddde e : Display mode</td> <td>n : 0/1/2/3/4/8/7/8/ = Sandby/Warning/Cooling/Out of Rangelump fail/Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hil Description : 0/1/2/3/4/6/7/10/15 = : 0/1/2/3/4/7/9/12 : 0/1 = Off/On n: 1/2/3/6/6/7 =4.3/16.9/16:10/LB/ 3/0/12 = Warm/Standard/Cool/Cold : 0/1/2/3 = Front-Desktop/ Rear-Deskto 3/0/12/3/4 = Front-Desktop/ Rear-Deskto : 0/1/2/3/4/7/9/16 : 0/1/2/3/4/7/9/16 : 0/1/2/3/4/7/9/16 : 1/2/3/4/6/9/16 : 1/2/3/4/6/9/16 : 1/2/3/4/6/9/16 : 1/2/3/4/6/9/16 : 1/2/3/4/6/9/16 : 1/2/3/4/6/9/16 : 1/2/3/4/7/9/16 : 0/10/10/16 : 0/10/16 : 0/10/10/16 : 0/10/10/16 : 0/10/16 : 0/</td> <td>uurs Running Out/Cover Open NC/HDMI/Component/DisplayPor //Native/Auto op/ Front-Ceiling/ Rear-Ceiling 10/15 = =0/1</td>	arming/Cooling/Out of Fan Lock/Over Temperature/ Inning Out/Cover Open ector HEX Code TE 30 30 31 32 31 20 31 00 TE 30 30 31 32 31 20 31 00 TE 30 30 31 32 32 20 31 00 TE 30 30 31 32 32 20 31 00 TE 30 30 31 32 32 20 31 00 TE 30 30 31 32 37 20 31 00 TE 30 30 31 35 31 20 31 00 TE 30 30 31 30 37 20 31 00 TE 30 30 31 37 20 31 00	Function Input Source Commands Software Version Display Mode ard/DICOM SIM/3D Power State Brightness Contrast Format Color Temperature Projection Mode Information Mil/Component/DisplayPort None/ Model name Lamp Hours Cumulative Lamp Hours Cumulative Lamp Hours Cumulative Lamp Hours	INFOn Projector Return OKn n OKn n OKn OKn OKn OKn OKn OKn OKn OKn OKn OKnbbbbbcdddde e : Display mode OKn OKnbbbbbcdddde e : Display mode	n : 0/1/2/3/4/8/7/8/ = Sandby/Warning/Cooling/Out of Rangelump fail/Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hil Description : 0/1/2/3/4/6/7/10/15 = : 0/1/2/3/4/7/9/12 : 0/1 = Off/On n: 1/2/3/6/6/7 =4.3/16.9/16:10/LB/ 3/0/12 = Warm/Standard/Cool/Cold : 0/1/2/3 = Front-Desktop/ Rear-Deskto 3/0/12/3/4 = Front-Desktop/ Rear-Deskto : 0/1/2/3/4/7/9/16 : 0/1/2/3/4/7/9/16 : 0/1/2/3/4/7/9/16 : 1/2/3/4/6/9/16 : 1/2/3/4/6/9/16 : 1/2/3/4/6/9/16 : 1/2/3/4/6/9/16 : 1/2/3/4/6/9/16 : 1/2/3/4/6/9/16 : 1/2/3/4/7/9/16 : 0/10/10/16 : 0/10/16 : 0/10/10/16 : 0/10/10/16 : 0/10/16 : 0/	uurs Running Out/Cover Open NC/HDMI/Component/DisplayPor //Native/Auto op/ Front-Ceiling/ Rear-Ceiling 10/15 = =0/1

Italiano 96

Appendici

Comandi Telnet

- Porta: supporta 3 porte di 23/1023/2023
- Connessioni multiple: Il proiettore potrà ricevere comandi da differenti porte contemporaneamente
- Formato comando: Seguire il formato comando RS232 (supporta sia ASCII che HEX)
- Formato risposta: Seguire il messaggio di ritorno RS232.

Lead Code	Proj I	ector D	Cor	nmanc	d ID	Space	Variable	Carriage Return
~	Х	Х	Х	Х	Х		n	CR
Fix code One Digit~	00		Defin Optor Digit. Follow	ed by ma 2 o: See th w cont	r 3 ie ent	One Digit	Per item Definition	Fix code One Digit



Per la risoluzione schermo wide (WXGA), il supporto di compatibilità dipende dai modelli di Notebook/PC.

Comandi AMX Device Discovery

- DP: 239.255.250.250
- N. porta: 9131
- Ogni informazione di trasmissione UDP come quella in basso è aggiornata ogni 40 secondi

Command	Description	Remark (Parameter)
Device-UUID	MAC address (Hex value without' ':' separator)	12 digits
Device-SKDClass	The Duet DeviceSdk class name	VideoProjector
Device-Make	Maker name	MakerPXLW
Device-Model	Model name	Projector

Command	Description	Remark (Parameter)
Config-URL	Device's IP address LAN IP address is shown up if LAN IP address is valid.	http://xxx.xxx.xxx. xxx/index.html
	Wireless LAN IP address is shown up if Wireless LAN IP address is valid.	
Revision	The revision must follow a major.minor.micro scheme. The revision is only increased if the command protocol is modified.	1.0.0



- Per la risoluzione schermo wide (WXGA), il supporto di compatibilità dipende dai modelli di Notebook/PC.
- Questa funzione AMX serve solo per supportare AMX Device Discovery.
- Le informazioni di trasmissione sono inviate solo tramite una interfaccia valida.
- Le interfacce LAN e Wireless LAN possono essere supportate contemporaneamente.
- Se è stato usato "Beacon Validator". Fare attenzione alle informazioni in basso.

Comandi supportati da PJLink™

La tabella in basso mostra i comandi per controllare il proiettore usando il protocollo PJLink™.

Command	Description	Remark (Parameter)
POWR	Power control	0 = Standby
		1 = Power on
POWR?	Inquiry about the	0 = Standby
	power state	1 = Power on
		2 = Cooling down
		3 = Warming up
INPT	INPT Input switching	11 = VGA1

Nota sulla descrizione del comando (Parametro)

Appendici

	1
NOTE	

* Questo proiettore è totalmente conforme alle specifiche di JBMIA PJLink ™ Classe 1. Supporta tutti i comandi definiti da PJLink™ Classe 1 e la conformità è stata verificata con le specifiche dello standard PJLink™ Versione 1.0.

Command	Description	Remark (Parameter)
INPT?	Inquiry about input switching	12 = VGA2
		13 = Component
		14 = BNC
		21 = VIDEO
		22 = S-VIDEO
		31 = HDMI 1
		32 = HDMI 2
AVMT	Mute control	30 = Video and audio mute disable
AVMT?	Inquiry about the mute state	31 = Video and audio mute enable
ERST?	Inquiry about the error state	1st byte: Fan error, 0 or 2
		2nd byte: Lamp error, 0 to 2
		3rd byte: Temperature error, 0 or 2
		4th byte: Cover open error, 0 or 2
		5th byte: Filter error, 0 or 2
		6th byte: Other error, 0 or 2
		0 to 2 mean as follows:
		0 = No error detected, 1 = Warning, 2 = Error
LAMP?	Inquiry about the lamp state	1st value (1 to 5 digits): Cumulative LAMP operating time (This item shows a lamp operating time (hour) calculated based on that LAMP MODE is LOW.)
		2nd value: 0 = Lamp off, 1 = Lamp on
INST?	Inquiry about the available inputs	The following value is returned.
		"11 12 21 22 31 32"
NAME?	Inquiry about the projector name	The projector name set on the NETWORK menu or the ProjectorView
		Setup window is returned
INF1?	Inquiry about the manufacturer name	"Optoma" is returned.
INF2?	Inquiry about the model name	"EH7700" is returned.

99 Italiano



Command	Description	Remark (Parameter)
INF0?	Inquiry about other information	No other information is available. No parameter is returned.
CLSS?	Inquiry about the class information	"1" is returned.

Trademarks

- DLP is trademarks of Texas Instruments.
- IBM is a trademark or registered trademark of International Business Machines Corporation.
- Macintosh, Mac OS X, iMac, and PowerBook are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorer and PowerPoint are either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.
- AMX Device Discovery

The projector is monitored and controlled by the control system of AMX.

Crestron RoomView ConnectedTM

The projector is monitored and controlled by the control system and software of Crestron Electronics, Inc.

▶ PJLinkTM

PJLink trademark is a trademark applied for registration or is already registered in Japan, the United States of America and other countries and areas.

This projector supports standard protocol PJLink[™] for projector control and you can control and monitor projector's operations using the same application among projectors of different models and different manufacturers.

- Other product and company names mentioned in this user's manual may be the trademarks or registered trademarks of their respective holders.
- About Crestron RoomView Connected[™]
 Electronics, Inc. to facilitate configuration of the control system of Crestron and its target devices.

For details, see the website of Crestron Electronics, Inc. URL http://www.crestron.com URL http://www.crestron.com/getroomview/

Appendici

Installazione a soffitto

Per evitare danni al proiettore, utilizzare il kit di installazione a soffitto consigliato.

Per garantire la conformità, utilizzare solo kit di montaggio a soffitto e viti elencate in UL che soddisfano i requisiti seguenti:

- Tipo di viti: M4
- Lunghezza massima delle viti: 11 mm
- Lunghezza minima delle viti: 9 mm

Vedere lo schema seguente per il montaggio a soffitto del proiettore.







Si prega di notare che i danni provocati da una installazione scorretta annullano la garanzia.



- Accertarsi che ci sia una distanza di almeno 10 cm tra la copertura del proiettore ed il soffitto.
- Evitare di collocare il proiettore vicino a sorgenti di calore come climatizzatori e termosifoni, diversamente si surriscalderà e si spegnerà automaticamente. Un calore eccessivo provocherà lo spegnimento automatico del proiettore.



Sede aziendale Optoma

Mettersi in contatto con la filiale per l'assistenza ed il supporto.

USA

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA

Tel : 888-289-6786 www.optomausa.com Fax : 510-897-8601 Service : <u>services@optoma.com</u>

Canada

2420 Meadowpine Blvd., Suite #105 Mississauga, ON, L5N 6S2, Canada Tel : 888-289-6786 Fax : 510-897-8601 www.optoma.ca Service : services@optoma.com

Europa

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills, Hemel Hempstead, Herts, HP1 2UJ, UK

Tel : +44 (0) 1923 691 800 Fax : +44 (0) 1923 691 888 www.optoma.eu Service Tel : +44 (0)1923 691865 Service : <u>service@tsc-europe.com</u>

Francia

Bâtiment E 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, France Tel.: +33 1 41 46 12 20 Fax : +33 1 41 46 94 35 Service : savoptoma@optoma.fr

Spagna

C/ José Hierro,36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid, Spain Tel.: +34 91 499 06 06 Fax : +34 91 670 08 32

Germania

 Werftstrasse 25 D40549

 Düsseldorf, Germany

 Tel: +49 (0) 211 506 6670

 Fax: +49 (0) 211 506 66799

 Service: info@optoma.de

Appendici

Scandinavia

Optoma Scandinavia AS Lerpeveien 25 3040 Drammen Norway

PO.BOX 9515 3038 Drammen Norway Tel : +4732988990 Service : info@optoma.no

Fax:+4732988999

America latina

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA Tel : 888-289-6786 www.optomausa.com.br

Fax : 510-897-8601 Service : <u>www.optomausa.com.mx</u>

Corea

WOOMI TECH.CO.,LTD 4F, Minu Bldg.3.tw3-14, Kangnam-Ku, seoul, 135-815, KOREA Tel : +82+2+34430004 Fax : +82+2+34430005

Giappone

東京都足立区綾瀬3-25-18 株式会社オーエスエム サポートセンター:0120-46-5040 E-mail : <u>info@osscreen.com</u> www.os-worldwide.com

Taiwan

231,新北市新店區北新路3段215號12樓 Tel:+886-2-8911-8600 Fax:+886-2-8911-9770 www.optoma.com.tw asia.optoma.com Service:services@optoma.com.tw

Hong Kong

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong Tel : +852-2396-8968 Fax : +852-2370-1222 www.optoma.com.hk

Cina

5F, No. 1205, Kaixuan Rd., Changning District Shanghai, 200052, China Tel : +86-21-62947376 www.optoma.com.cn

103 Italiano



Normative e informazioni di

sicurezza

In questa appendice vengono riportate le informazioni generali del proiettore.

Informativa FCC

Questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti previsti per un dispositivo digitale della Classe B, in conformità alla Sezione 15 delle regole della FCC. I limiti sono stati stabiliti come protezione ragionevole contro interferenze pericolose nelle installazioni residenziali. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può emettere frequenze radio e, qualora non sia installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può provocare interferenze dannose in una installazione residenziale.

Tuttavia, non viene garantito in alcun modo, tuttavia, che tali interferenze non si verificheranno in un'installazione specifica. Se questa apparecchiatura provoca interferenze dannose alla ricezione radio o TV, verificabile dall'accensione e dallo spegnimento dell'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza seguendo una o più delle misure riportate qui sotto:

- Orientare nuovamente o localizzare l'antenna in una nuova posizione.
- Aumentare la distanza che separa il dispositivo e l'apparecchio ricevente.
- Collegare il computer ad una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui il ricevitore è collegato.
- Consultare il rivenditore o un tecnico di radio/televisione esperto per assistenza.

Notice: Shielded cables

All connections to other computing devices must be made using shielded cables to maintain compliance with FCC regulations.

Caution

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority, which is granted by the Federal Communications Commission, to operate this projector.

Appendici

Condizioni di funzionamento

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle normative FCC. Il suo funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- 1. Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, e
- 2. Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuto, incluse quelle che ne possono causare un malfunzionamento.

Avviso: utenti del Canada

Questo apparecchio digitale di Classe B è conforme con la normativa Canadian ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Dichiarazione di conformità per i paesi dell'Unione Europea

- Direttiva EMC 2004/108/EC (a successive modifiche)
- Direttive basse tensioni 2006/95/EC
- Direttiva R & TTE 1999/5/EC (se il prodotto ha funzioni di RF)

Disposal instructions



Do not throw this electronic device into the trash when discarding. To minimize pollution and ensure utmost protection of the global environment, please recycle it.