

### **DLP®** Projektor

### Bruksanvisning Multi-Media







### Innehåll

Introduktion	3
Fotoformat	3
Videoformat	3
Audioformat	4
Vyformat Office	4
Installation	6
Så här sätter man upp filtyper för multi-Media med USB	6
Huvudmenyn till multi-media	11
Systeminställningar	11
Fotoinställningar	12
Videoinställningar	13
Musikinställning	14
Signage-läge	15
Beteende	15
Regler	16
Varning	17
USB inte giltig fil	17
Ingen USB i Signage-läge	17
Trådlös visning	
Trådlös anslutning av Windows	
Trådlös visning av Windows System	
Trådlös visning på fast dator	21
Video	21
Musik	22
Inställning på verktyget till programvaran	24
Trådlös anslutning av Mobile OS	25
Trådlös visning av mobil OS	
Video	27
Musik	27
APP-inställning	
Stödd funktion	
Systemkrav	29

## Introduktion

De format som stöds av media framgår av tabellerna nedan

### Fotoformat

Bildtyp (filnamnsförlängning)	Undertyp	Kodning typ	Maxstorlek
Jpeg / Jpg	Baseline	YUV420	4000x4000=16,000,000 pixel
		YUV422	
		YUV440	
		YUV444	
	Progressive	YUV420	4000x4000=16,000,000 pixel
		YUV422	
		YUV440	
		YUV444	
BMP			4000x4000=16,000,000 pixel

### Videoformat

Filformat	Videoformat	Avkoda Max res.	Max bithastighet (bps)	Audioformat	Profil
MPG, MPEG	MPEG1	1920x1080 30fps	30M bps	MPEG1 L1-3	
AVI, MOV, MP4, MKV	H.264	1920x1080 30fps	30M bps	MPEG1 L1-3 HE-ACC v1 AC3	BP/MP/HP
AVI, MOV, MP4,	MPEG4	1920x1080 30fps	30M bps	HE-ACC v1	SP/ASP
AVI, MOV, MP4,	Xivd	1920x1080 30fps	30M bps	MPEG1 L1-3 HE-ACC v1	HD
AVI	MJPEG	8192x8192 30fps	30Mbps	MPEG1 L1-3 HE-ACC v1	Baseline
WMV	VC-1	1920x1080 30fps	30M bps	WMA8/9 (V1/v2)	SP/MP/AP

## Introduktion

### Audioformat

Musiktyp (filnamnstillägg)	Samplingsfrekvens (kHz)	Bitfrekvens (kbps)
MP3	8-48	8-320
WMA	22-48	5-320
ADPCM-WAV (WAV)	8-48	32-384
PCM-WAV (WAV)	8-48	128-1536
AAC	8-48	8-256

### **Vyformat Office**

Filformat	Supportversion	Sid/radbegränsning	Storleksbe- gränsning	
Adobe PDF	PDF 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4	Upp till 1000 sidor (en fil)	Upp till 75MB	
MS Word	British Word 95,	Eftersom office viewer inte	Upp till 100MB	
	Word 97, 2000, 2002, 2003	laddar alla sidor av MS/Word- filen på samma gång finns det		
	Word 2007 (.docx),	inte några uppenbara sid eller		
	Word 2010 (.docx),	radegransningar.		
MS Excel	British Excel 95	Radgräns: upp till 595	Upp till 15MB	
	Excel 97, 2000, 2002, 2003	Spaltbegränsning: upp till 256		
	Excel 2007 (.xlsx), Excel 2010 (.xlsx)	Ark: upp till 100		
	Office XP Excel	<b>Observera:</b> Inga av de tre begränsningarna ovan kan finnas på ett kalkylblad samtidigt.		
MS PowerPoint	British PowerPoint 97	Upp till 1000 sidor (en fil)	Upp till 19MB	
	PowerPoint 2000, 2002, 2003			
	PowerPoint 2007 (.pptx)			
	PowerPoint 2010 (.pptx)			
	Office XP PowerPoint			
	PowerPoint presentation 2003 och tidigare (.ppx)			
	PowerPoint presentation 2007 och 2010 (.ppsx)			

## Introduktion



- \* Animationer stöds ej när man ser MS PowerPoint-filer.
- När filerna projiceras kanske vissa dokument inte syns på samma sätt som på skärmen på en fast dator.

#### Stödspråk för filvisare

Office viewer är en Picsel-lösning, den stöder 40 språk.

1	Českv	11	Polski	21	عربى	31	Latviešu valoda
2	Dansk	12	Português ibérico	22	Shqiptar	32	Lietuvių
3	Neder- lands	13	Русский	23	Português Brasileiro	33	Македонски
4	English	14	Español	24	Български	34	Nynorsk
5	Français	15	Svenska	25	Hrvatski	35	Română
6	Deutsch	16	ไทย	26	Eesti	36	Español latino
7	Magyar	17	Türkçe	27	Suomi	37	Slovenskej
8	Italiano	18	Việt	28	Ελληνικά	38	Indonesia
9	日本語	19	繁體中文	29	Slovenščina	39	Kiswahili
10	한국어	20	简体中文	30	Srpski	40	עברית



# Så här sätter man upp filtyper för multi-Media med USB



- En USB flash disk måste sättas in i projektorn om du vill använda USB-funktionen multimedia.
- \* Anslut inte USB-uttaget till kameran eftersom det skulle utgöra ett kompabilitetsproblem.

Följ dessa steg för att spela upp foto, Video, eller Musikfiler på din projektor:

- 1. Sätt i elsladden och sätt på projektorn genom att trycka på strömbrytaren.
- 2. Sätt in en USB flash disk i din projektor.



Multi-Mediamenyn öppnas.

3. Välj USB menyn.

Optoma				
	*-		ţ <u>;</u> ;	
	USB		Settings	
		Video	Music	



 Tryck på ↓ från USB objekt och välj multimediafiler av ← och →: Foto, Video, Musik eller kontorsfil. Eller välj Inställningar alterantivet för att ändra inställningar på System, foto, Video, eller Musik.







Optoma					
			ţ <u>ê</u> ş		
	USB		Settings		
	Photo	Video	Music	Office Viewer	
~ Ō	¢			Ċ	



5. Välj den typ av fil du vill öppna, nedan finns sidan med olika filer, foton, videofilmer, musik och kontorsdokument.



#### MUSIK

Optoma			
	/Audio/		
		2018-10-05 11:23	5 MB
		2018-10-05 11:21	7 MB
			13 MB
Music			16 MB
	ا∰ M4a.m4a		
	هج M4r.m4a		
	ஞ் Mp3.mp3		
	මා Ogg.ogg		



в
в
18
1

#### KONTORSDOKUMENT

Optoma			
	Dptoma - ZU510T-W DS en US.pdf	2016-12-14 12:10	2 MB
	ZH400UST_projector_spec_9891.pdf	2018-07-27 15:05	613 KB
	TR25 Camera Specification v1.8_Curve.doc		348 KB
Office viewer	comparison.pptx		184 KB
D	PixPerAn_ReadMe.txt		1 KB
	PixPerAn_Results.txt	2019-01-31 18:26	1 KB
	A30_gamma_20140813.xlsx	2016-03-16 14:51	



Det längsta tillåtna filnamnet kan bestå av 28 tecken.

### Huvudmenyn till multi-media

Multi-mediainställningarna gör att du kan ändra inställningar på System, foto, video, och musik.



Νοτε

Inställningsmenyn och inställning för multi-media är samma för USB, MicroSD, och internt minne.

### Systeminställningar

Gå in på systeminställningsmenyn. Systeminställningsmenyn erbjuder följande alternativ:





#### Version Se aktuell MMA-fastvara.

#### Uppdatera

Uppdatera MMA fastvara endast från USB minnet.

#### Fotoinställningar

Öppna fotoinställningsmenyn. Menyn med fotoinställningar erbjuder följande alternativ:



#### Visningsformat

Välj visningsförhållande på fotot som Original eller helskärm.

#### Bildspelsmönster

Välj vilken bildspelseffekt du vill ha. Alternativen är: Slumpmässig, Ringdiffusion, Mellanförstorning, Expandera Blinkning, Fönsterskuggor, Linjär interaktion, Cross Interleaved, Bandningsalternativ, Rektangelförstoring.

#### **Bildspelets varaktighet**

Välj bildspelets längd. Bilden kommer automatiskt att byta till nästa foto efter pausen. Alternativen är: **10 sek, 30 sek, 1 min**.



Bildspelets varaktighet, och bildspelets mönterfunktion stöder endast bildspelsläget.

#### Videoinställningar

Öppnar videoinställningarna. Menyn till videoinställningarna erbjuder följande alternativ:



#### Visningsformat

Välj bildförhållande för videon.

Brevlåda:	Om videokällan inte passar på en 16:9 skärm sträcks videobilden jämnt i horisontell och vertikal riktning för att passa på skärmen. Därför skärs vissa delar av videon av längst upp och längst ner (vänster och höger) sidorna och ser ut som "svarta fält" kring filmen.
Klippskärm:	Välj att visa videon i sin ursprungliga upplösning utan skalning. Om den visade bilden överskrider skärmstorleken kommer den att skäras av.
Helskärm:	Oavsett det ursprungliga bildförhållandet sträcker sig videobilden icke- linjärt i horisontell och vertikal riktning så att den passar 16: 9-skärmen exakt. Du kommer inte att se några "svarta fält" kring videobilden men proportionerna på originalinnehållet kan bli förvridna.
Originalskärm:	Välj att visa videobilden i sin ursprungliga upplösning utan skalning. Om videons upplösning är lägre än 1920x1080 kommer du att se "svarta fält" kring videobildens kanter. Om upplösningen är högre än 1280x800 visas videon i upplösning 1920x1080.

#### Upprepningsläge

Välj videoupprepningsläge. Alternativen är: Sekvens, Enkel, Slumpmässig, En gång.



#### Musikinställning

Öppnar musikinställningsmenyn. Musikinställningsmenyn erbjuder följande alternativ:



#### Upprepningsläge

Välj musikuppspelningsläge. Alternativen är: Sekvens, Enkel, Slumpmässig.

## Signage-läge

### Beteende

När Signage-läget har aktiverats via OSD enligt nedan följer Signage-processen proceduren nedan.



Behandlingsflöde:





## Signage-läge

### Regler

#### Reglerna för Auto Play anges i listan nedan

Om de första två tecknen i filnamnet är 00 ~ 99, kommer spelsekvensen att starta från 00,01,02 till 99.

Om det finns två filer med namnet "00", kommer spelordningen att starta från den mediafil som finns lagrad på USB-stickan (men omstartningssekvensen är oförändrad). Om det är svårt att definiera uppspelningssekvensen, ändra filnamnet (annat än "00").

Om de första två tecknen i filnamnet inte är nummer (andra tecken), krävs det ingen sortering. Ordningen på filerna startar från den mediafil som lagrats på USB-minnet. Om det är svårt att definiera spelsekvensen, ändra filnamnet som börjar med nummer 00 ~ 99.

Om USB-minnet dessutom har en kombination av filer med musik, foton och videofilmer är uppspelningsmetoden följande:

- 1. Bygg mappen med namnet "Signage" i rotkatalogen på USB-minnet.
- 2. Om det finns en video i filen kommer Signage endast att spela videofilen.
- 3. Om det finns foton i filen kommer Signage endast att spela fotofiler.
- 4. Om det finns foton och musik i filen kommer Signage att spela fotofiler och spela musik i bakgrunden.

Spelsekvensen beror också på filsorteringsmetoden.

#### Auto-inaktivera uppspelningsinfo

För att undvika överflödig information för signageapplikationen, kommer systemet automatiskt att inaktivera "informationsfönstret för uppspelning" (paus / start / nästa / föregående / framstegsfält ...) under signagefönstret.

## Varning

### USB inte giltig fil

När USB-minnet inte är någon giltig fil när användaren väljer fil, kommer systemet att visa sidan nedan, till exempel at USB-minnet inte är någon bildfil.



### Ingen USB i Signage-läge

När inget USB-minne sitter i projektorn vid Signage-läge Aktivera visas varningssidan enligt nedan,





### Trådlös anslutning av Windows

Följ dessa steg för att återspegla skärmen på din bärbara enhet:

- 1. Sätt i WiFi Dongle.
- 2. Välj källa till Network Display och Connect EZProjector\_ID via WiFi



3. Öppna programvaran EZCastPro.



4. Klicka på sök efter enhet

	رے Mirror	Extend [	次 Disconnect	(I) Pause		(host) E	ZProjector_704A55B1	<b>Sign In</b>
High Quality						Þ	Search Device	Direct Link
(1)) Audio ON	Į	Ø						
Split Screen	EZ	Note	EZ	Keep	EZBO2	.d	Air View	
Stöds ej	ī		K					
Advanced Settings	0 м	⊌ usic	L Vi	▶ deo				
†∔∔ Preference								
Compatible								1354400

Röd rammärkningssektion stöds inte just nu.

5. Mata in lösenord

24.0.46	A freedom and a state of the second state of the	
×		
Device List		
Pro EZProjector_704A55B1 Wifi		J)) 🧖
Password	×	
92818295		
<b>Optoma</b>	295 👩 🗠 🗙 🛶 📰 🖓	····× •••• (( a
EZCast Pro Q		
		(y))





### Trådlös visning av Windows System

Windows AP sidan är enligt nedan,



Röd rammärkningssektion stöds inte just nu.



\*Gör något av följande:

- Beroende på operativsystemet på din mobila enhet, öppna App Store (iOS) eller Google Play (Android) och installera EZCast Pro- appen på din mobile enhet.
- Skanna QR-koden på EZCast Pro-menyn med din mobila enhet och följ sedan instruktionerna på skärmen för att installera EZCast Pro-appen.

#### Trådlös visning på fast dator



- · Spegel: Kopiera displayen
- Utöka: Utöka displayen
- · Koppla ur: Koppla bort den trådlösa Displayen
- Pausa: Pausa den trådlösa visningsbilden

#### Video



Välj video-fil att spela



Röd rammärkningssektion stöds inte just nu.





#### Musik





Röd rammärkningssektion stöds inte just nu.

#### Välj ljudfil att spela

2.8.0.110			
🧑 Open Files	<b>i</b>	<b>—</b> ×	
🕞 🕞 - 🕌 🕨 電腦 🕨 本機磁環 (D:) 🕨 ten	np + 視訊 + 🗸 🍫	授章 視訊	•+
組合管理 ▼ 新増資料夾		# • 🗖 🔞	Album
★ 我的最爱	名稱	日期	×
Creative Cloud Files	퉬 Signage	3/1/2019	
🛛 🙀 下載	🎉 warping_demo	9/1/2016	×
🗐 最近的位置	퉬 PlaysTV	5/1/2016	×
三 兵面	퉬 Logitech Webcam	2/23/2016	×
	🍌 Raptr	11/29/201 選取要預5	E X
三 桌面		的檔案。	
◎ 煤糧値			×
			x
🛃 視訊			×
😹 Steven Chiang 將玄当 (中元电) 💡	< III	•	×
檔案名稱(№):	•	M4A - File (*.m4a; *.mp3; *.wr 👻	x
		開啟(O) ▼ 取消	^
			×
	10:12		x
		01	
	00:00:00		

#### Spela musiken

2.8.0.110				
L D	Playlists /			<b>J</b> +
	Title	Duration Artist	Album	
Playlists	01	10:17		x
	02	09:46		x
	03	09:37		x
	04	09:23		x
	05	09:47		x
	06	10:39		x
	07	10:12		x
	08	10:38		x
	09	10:15		×
	10	11:13		×
		10:12		
	<b>√</b> )) 😂 00:00:00	•	01	00:10:17



#### Inställning på verktyget till programvaran



#### **Kvalitet och Audio**

Du kan välja återspeglingskvalitet och att sätta på/stänga av audio. Observera att den höga kvaliteten kan innebära färre bilder per sekund på grund av att konsumtionen av bandbredd är högre.

#### Delad skärm och värdstyrning

När du är den första användaren som länkar till EZCast Pro och öppnar appen blir du "Värd".

Värden har behörighet att styra displayen, vilket innebär att värdrollen kan använda alla funktioner utan begränsning. Nästa eller efterföljande användare kommer att behandlas som "Gäster", och vissa funktioner kommer att inaktiveras i Gästläge, och då måste du inhämta värdens tillstånd att få visa.

EZCast Pro-enheten tillåter max. 4 användare att visa tillsammans på skärmen men endast värden kan bestämma vilket läge han vill ha, andra gästers skärmar kommer att placeras automatiskt efter det att begäran har medgivits.



### Trådlös anslutning av Mobile OS

Följ dessa steg för att återspegla skärmen på din bärbara enhet:

- 1. Sätt i WiFi Dongle.
- 2. Öppna EZCastPro APP



3. Välj källa till Network Display och Connect EZProjector\_ID via WiFi





4. Android APP OOBE-sidan enligt nedan,

			Dress Direct ink	≡ √ ⊠
0	0	0		EZBoard
BSID PB012345678		AirSetup	12345678::/e / IP / Name	Document
Pasoword: 12345678	El El Constanti El El Constanti El Constanti	mate Proc Biol (MOPUL) S	Enter	ArView
	Devices Cancel Find Devices Direct Link	Wifi Setup Office Wifi	Enter Miracode / IP/ Name to connect	Photo
		Ellen (D. S.	Pro k01,80047789	Camera
			Professor promotions	Web Web
			Proto Decisi, 2022 Medica Balancia International Antonio Medica Balancia International Antonio Medica Balancia International Antonio Medica Balancia	Connected to Pro DUT_XXXXXXXXXXXX
		4 0 0	4 0 0	

### Trådlös visning av mobil OS

Android APP-sidan enligt nedan





#### Video

Välj video-fil att spela



Contraction of all of the second seco	9 UD	145) 77 13 	Tengton al al %	() () ((()) () X
Albums	Video Files			
071670.0				and the state
0/10/5_0				Creating and the second
LINE_MOVIE	WeChat	-		and the second second
		Ц		
download	💼 landscape			
			0:02	.mp4 ≔ -0:08
update	💼 video	-	- 4 (	• ► ►
-	1 🗋			
<1	0 []		<1	0 0

#### Musik

Välj ljudfil att spela



27 Svenska

#### **APP-inställning**

#### Delad skärm och värdstyrning

När du är den första användaren som länkar till EZCast Pro och öppnar appen blir du "Värd".

Värden har behörighet att styra displayen, vilket innebär att värdrollen kan använda alla funktioner utan begränsning. Nästa eller efterföljande användare kommer att behandlas som "Gäster", och vissa funktioner kommer att inaktiveras i Gästläge, och då måste du inhämta värdens tillstånd att få visa.

EZCast Pro-enheten tillåter max. 4 användare att visa tillsammans på skärmen men endast värden kan bestämma vilket läge han vill ha, andra gästers skärmar kommer att placeras automatiskt efter det att begäran har medgivits.





### **Stödd funktion**

Enhet	Funktion	Begränsning	
Laptop	Återspegling	Windows 10	
	Delad skärm	IODS: Utvidgningslage stods ej .	
iOS	Foto	Skärmspegling och videoinnehåll stöds ej	
	Dokument		
	Kamera		
	Delad skärm		
Android	Återspegling	Videoinnehåll stöds ej	
	Foto		
	Dokument		
	Kamera		
	Delad skärm		

### Systemkrav

Operativsystem/Objekt	Krav				
Windows					
CPU Dual Core Intel Core i 2.4GHz					
Minne	DDR 4GB och över				
Grafikkort	256MB VRAM eller högre				
Operativsystem	Windows 7 / 8.0 / 8.1 / 10 eller högre				
Observera: <b>‡</b> ‡ ATOM och Celeronprocessorer stöds ej. <b>‡</b> ‡ Operativsystem med starterversion stöds ej . <b>‡</b> ‡ Utvidgningsläge stöder eventuellt inte vissa bärbara datorer med operativsystemet Windows 10.					
Мас					
CPU	Dual Core Intel Core i 1.4GHz eller högre PowerPC stöds ej.				
Grafikkort	Intel, nVIDIA, eller ATI grafikkort med 64MB VRAM eller högre				

OS	Mac OS X 10.11 eller högre			
Observera: Se till att operativsystemet är uppdaterat.				
iOS				
iOS	iOS 10 eller högre			
Enhet	Alla iPhone™ modeller efter iPhone 5			
	Alla iPad™ modeller efter iPad mini 2			
Lagring	Minst 40MB gratis lagringsutrymme			
Android				
Phone/Pad	Android 5.0 eller högre med 1GB RAM			
Upplösning	WVGA ~ 1080p			
CPU	Quad Core eller högre			
Lagring	Minst 40MB gratis lagringsutrymme			

#### www.optoma.com