

DLP® プロジェクター

マルチメディアマニュアル

初期セットアップ

マルチメディア機能の準備

ステップ1: USB Wi-Fi ドングルの設置

内蔵された HDcast Pro デバイスのワイヤレス設置モードを利用するためには、プロジェクターの裏面にある適切な USB ポートに USB Wi-Fi ドングルを取り付ける必要があります。 USB Wi-Fi ドングルを設置することで、HDCast Pro デバイスのワイヤレス投影を利用できるようになります。

ステップ 2:

HDCast Pro の設定

開始する前に、USB 令とラベル付けされた USB ポートに、USB Wi-Fi ドングルが取り付けられていることを確認してく ださい。USB Wi-Fi ドングルがまだ取り付けられていない場合は、ここで中止して、「ステップ1:USB Wi-Fi ドングルのイ ンストール」に戻ってください。USB Wi-Fi ドングルを設置したら、Aへと続けます。

A. Android および iOS 用の HDCast Pro をダウンロードする: 下記のQRコードをスキャンしてそれぞれのアプリストアからアプリをダウンロードするか、Apple App Store または Google Play ストアで「HDCast Pro」を検索します。

B. Windows 7/8.1/10 および Mac OS X 用の HDCast Pro をダウンロードする: <u>http://www.optoma.com/hdcastpro</u> にアクセスするか、iOS または Android スマートフォン/タブレット、あるいは Windows または Mac コンピュータから、下記のQRコードをスキャンしてウェブページに直接アクセスします。

- C. プロジェクターのキーパッドにある 、またはリモコンの を使ってネットワーク ディスプレイを選択し、HDCast Proホーム画面にアクセスします。iOS、Android、Windows、または Mac OS X デバイスで HDCast Pro アプリを開い て HDCast Pro アイコンを選択してから、リストから HDCast Pro を選択します(例: HDCastPro_EF4F35F6)。 「Wi-Fi 設定に進む」とメッセージが表示されたら、OK を選択します。HDCastPro_XXXXXX を選択し、Projector HDCast Pro ホーム画面に表示されているパスワードを入力して、HDCast Pro アプリに戻ります。表示された場合 は、リストから HDCastPro_XXXXXX を選びます。
- **D**. HDCast Pro を既存の Wi-Fi ネットワークに接続する:

HDCast Pro アプリで会議コントロール > ネットワーク設定を選択します。インターネットアイコンの右にある矢印を 選択します。リストから、接続したい既存の Wi-Fi ネットワークを選択します。表示があれば Wi-Fi のパスワードを 入力し、OK を選択します。HDCast Pro をローカル Wi-Fi ネットワークに接続した後は、HDCast Pro に直接接続 する必要はありません。HDCast Pro を閉じてから再度開き、HDCast Pro アイコンを選択して、リストから HDCast Pro (Wi-Fi ルーターアイコンが付いているもの)を選択するだけです。

- E. HDCast Pro アプリから、すべての HDCast Pro 機能にアクセスできます。
 Android および Windows でスクリーンミラーリングを利用するには?
 「ミラーオフ」を選択するだけでスクリーンミラーリングを有効にできます(アイコンがミラーオフからミラーオンに 変わり、現在のステータスが表示されます)。
- **F**. HDCast Pro データシート、iOS アプリ、Android アプリ、Windows アプリ、および Mac OS X アプリへのアクセスなどのより詳しい情報については、<u>www.optoma.com/hdcastpro</u>をご覧ください。

iOS/Android アプリ Windows/Mac アプリおよび情報 YouTube - ミラーリングのハウツービデオ





USBリーダー

フォトおよびドキュメントビューアー

コンテンツを表示するために、PC またはモバイルデバイスが常に必要になることはありません。内蔵USBリーダーがあれば、USB ストレージデバイスを差し込むだけで、フォトや PowerPoint、Word、Excel、PDF 形式などのドキュメントを 直接表示することができます。

注記: USBリーダー機能を使用するには、USB フラッシュディスクをプロジェクターに接続する必要があります。

プロジェクターでフォトまたは Office ファイルを再生するには、次の手順に従います:

- 1. 電源コードの一方の端をプロジェクターに接続し、もう一方の端をコンセントに接続します。プロジェクタ ーのキーパッドまたはリモコンにある「し」ボタンを押して、プロジェクターの電源を入れます。
- 2. プロジェクターに USB フラッシュディスクを接続します。
- 3. プロジェクターのキーパッドにある 📾 またはリモコンにある 📟 を押して、USB リーダーを選択します。 USBリーダーページが開きます。



4. USBリーダーメニューにアクセスし、マルチメディアファイルを選択します:**フォト**または Office。または、 設定オプションを選択し、フォトまたは Office の設定を変更します。

USB サポート形式

	ストレージ	デバイスタイプ	ファイルシステム		ファイルおよびディレクトリレベル
USB		USB フラッシュ	FAT16、FAT32 、NTFS、ExFAT	•	最大 999 のディレクトリ/ファイルをサ ポートします
				•	パス名の長さの制限は 100 文字です

注記: サポートされる USB ストレージのサイズは最大 64 GB です。

フォト

◀、▶、▲、または▼を押してフォトを選択し、プロジェクターのキーパッドにある「→」ボタンまたはリモコンにある入力 ボタンを押し、フォトビューアーコントロールにアクセスします。



◀、▶、▲、または▼を押して画面上のコントロール機能を選択し、プロジェクターのキーパッドにある「←」」ボタンまたは リモコンにある入力ボタンを押し、コントロール機能を実行します。

コントロールボタンのアイコンと機能は、次の表に含まれています:

機能アイコン	機能説明
30	写真を 90 度回転します
ΦQ	ズームインまたはズームアウト
	 ズーム時にパン移動します ツールバーが表示されなくなったとき、前のページまたは次のページに移動します (ズームインするとサポートされません)
:)	写真のサイズをデフォルトサイズ (1x) にリセットします
Þ	スライドショーで写真を表示します
	写真の情報を表示します
(リモコン上)	前または次のページに移動します

写真のサポート形式

画像形式	プロファイル	カラースペース	サイズ制限
JPEG	ベースライン	YUV400	8000*6000
		YUV420	8000*6000
		YUV422	8000*6000
		YUV440	8000*6000
		YUV444	8000*6000
	Progressive	YUV400	幅 <= 8000 および高さ <= 6000
		YUV420	
		YUV422	
		YUV440	
		YUV444	

- ・ 提案: BMP および JPG プログレッシブファイルのサポートサイズを制限します。
- BMP 解像度は最大 1600x1200 までサポートします。
- JPEG 解像度は最大 1600x1200 までサポートします。

Office

◀、▶、▲、または▼を押してドキュメントを選択し、プロジェクターのキーパッドにある「←」」ボタンまたはリモコンにある入力ボタンを押し、ドキュメントビューアーコントロールにアクセスします。

Dffice JSB:///OSD_1223/grid/dddd			3 / 20
Fliename	Date	Size	
dddd	2018/12/31	125MB	
dddd	2018/12/31 2018/12/31	125MB 125MB	
dddd	2018/12/31	125MB	
dddd	2018/12/31	125MB	
office_test_1225.doc	2018/12/25	5MB	U
		Fit to	Width
	Ð	96	page:1000/1000

◀、▶、▲、または▼を押して画面上のコントロール機能を選択し、プロジェクターのキーパッドにある「←」」ボタンまたは リモコンにある入力ボタンを押し、コントロール機能を実行します。

コントロールボタンのアイコンと機能は、次の表に含まれています:

機能アイコ	ン	機能説明
θQ		ズームインまたはズームアウト 注記: <i>デフォルトの倍率はシステムによって設定されます。</i>
▲ ▼ ◄		 ズーム時にパン移動します ツールバーが表示されなくなったとき、前のページまたは次のページに移動します (ズームインするとサポートされません)

機能アイコン	機能説明
Q	高さに合わせ、幅に合わせる、または画面に合わせます
ページ: 1000 / 1000	現在のページ/合計ページ
Page-) / Page-) (リチコント)	 前または次のページに移動します Excel でワークシートを切り替えます

ドキュメントのサポート形式

ファイル形式	サポートバージョン	ページ/行 制限	サイズ制限	コメント
Adobe PDF	PDF 1.0	1 ファイルにつき最大	最大 75 MB	-
	PDF 1.1	1000 ページ		
	PDF 1.2			
	PDF 1.3			
	PDF 1.4			
MS Word	British Word 95	Office ビューアは MS	最大 100 MB	簡体字中国語フォント の太字テキストをサポ ートしていません
	Word 97、2000、2002、2003	Word ファイルのすべ		
	Word 2007 (.docx)、2010 (.docx)	ードしないため、ページと行の明確な制限は ありません		
MS Excel	British Excel 5、95	行制限:最大 595	最大 15 MB	パスワードで保護され たシートをサポートし ていません
	Excel 97、2000、2002、2003	列制限:最大 256		
	Excel 2007 (.xlsx), 2010 (.xlsx)	シート:最大 100		
	Office XP Excel	注記: 上記の3つの制限 のいずれも、1つのExcel ファイルに同時に表示する ことはできません。		
MS PowerPoint	British PowerPoint 97	1 ファイルにつき最大	最大 19 MB	スライドショーをサポ ートしません
	PowerPoint 2000, 2002, 2003	1000 ページ		
	PowerPoint 2007 (.pptx)			
	PowerPoint 2010 (.pptx)			
	Office XP PowerPoint			
	PowerPoint プレゼンテーシ ョン -2003 およびそれ以前 (.pps)			
	PowerPoint プレゼンテーショ ン - 2007 および 2010 (.ppsx)			

注記: PowerPoint のアニメーションはサポートされていません。

USBディスプレイ(モバイルデバイスを USB ポートに直接接続する)

USB ケーブルによるスクリーンミラーリング

USB 充電ケーブルを使ってデバイスをプロジェクターに接続し、iOS または Android 画面をミラーリングします。コンテンツを大きな画面で簡単に共有できる便利な機能です。

注記:

- USBディスプレイ機能を使用するには、スマートデバイスからプロジェクターへの接続が必要です。
- USB 充電ケーブルを使ってデバイスをプロジェクターに接続し、iOS または Android 画面をミラーリングします。 コンテンツを大きな画面で簡単に共有できる便利な機能です。
- Android デバイスの場合、スクリーンミラーリングには、無料のモバイルアプリをダウンロードする必要があります。

スマートデバイスの画面をプロジェクターにミラーリングするには、以下の手順に従います:

- 1. 電源コードの一方の端をプロジェクターに接続し、もう一方の端をコンセントに接続します。プロジェクターのキーパッドまたはリモコンにある「し」ボタンを押して、プロジェクターの電源を入れます。
- 2. 次のいずれかの操作を行います:

iOS の場合:

a) プロジェクターのキーパッド 🚾 またはリモコンの 📼 を押して、USBディスプレイを選択します。 USB ディスプレイページが開きます。



b) プロジェクターとスマートデバイスを*USB*ケーブルで接続します。スマートデバイスの画面が自動的に プロジェクターにミラーリングされます。

Android の場合:

a) ご利用のスマートデバイスに Google Play から HDCast Pro アプリをダウンロードし、インストールします。

b) 設定 > その他 をタップし、スマートデバイスの USB テザリング を有効にします。

注記: テザリング機能の場所は、ご利用のスマートデバイスによって異なる場合があります。

- c) プロジェクターとスマートデバイスをUSBケーブルで接続します。
- d) スマートデバイスで HDCast Proアプリを開き、HDCast Pro アイコンをタップします。 スマートデバイス の画面がプロジェクターにミラーリングされます。



注記:

- サポートされるオペレーティングシステムは Android バージョン 5.0 以上で、 推奨 CPU は Quad Core 以上です。
- モバイルコンテンツオーディオをライン出力するために 3.5 mm の電話ジャックまたはスピー カーが必要です。
- USB ディスプレイは、DRM (Digital Rights Management) 付きのアプリをサポートしていません。
- スマートデバイスに同梱されているデフォルトのケーブルアクセサリを使用してください。
- USB タイプ C をサポートするスマートデバイスは、USB ディスプレイ機能をサポートしていな い可能性があります。USB ディスプレイ機能は、USB 2.0インターフェイスを使用します。

ネットワーク ディスプレイ

オプションの WiFi ドングルを使ったワイヤレス投影

オプションの WiFi ドングルと無料モバイルアプリを使用して、ラップトップやタブレット、モバイルデバイスにワイヤレス 接続し、コンテンツを大きな画面に投影することができます。 最大4台のデバイスをプロジェクターに同時接続すること ができます。

WiFi 表示ならケーブルが散らかることがなく、接続の多用途性も広がります。

スマートデバイスの画面をプロジェクターにミラーリングするには、以下の手順に従います:

- 1. 電源コードの一方の端をプロジェクターに接続し、もう一方の端をコンセントに接続します。 プロジェクタ ーのキーパッドまたはリモコンにある「し」ボタンを押して、プロジェクターの電源を入れます。
- 2. プロジェクターのキーパッドの em またはリモコンの em を押して、ネットワーク ディスプレイを選択しま す。 ネットワーク ディスプレイページが開きます。

Optoma		
Setup process (After setup, select the projector directly in HDCast Pr	ro device list for casting.)	
Laptop		
Q http://www.optoma.com/hdcastpro	Name (SSID):	
Mobile O HDCast Pro		
freedad on the		
	MA Password:	Hore setects * With C
	HDOWN DYLLXXXX + * HDOWN DYLLXXXX + *	Wi-FL0000 P constrained by the second
	Office	Other
Install HDCast Pro App from App Store, Google Play	Connect your phone or laptop to projector in Wi-Fi	Launch HDCast Pro and enter "Advanced" to setup a
or Optoma website.	settings (Name(SSID) and password on top).	network for projector in "Network Settings".
		Reconnect your phone or laptop to your Wi-Fi (not the
		- Houst He jour heriony.

- モバイルデバイスのオペレーティングシステムに応じて、App Store (iOS) または Google Play (Android) を開き、スマートデバイスに HDCast Pro をインストールします。 ノートパソコンを使用している場合は、HDCast Pro アプリを <u>www.optoma.com/hdcastpro</u> ウェブサイト からダウンロードします。
- 4. Wi-Fi ドングル (オプション) をプロジェクターに接続します。
- スマートデバイスまたはノートパソコンを Wi-Fi 経由でプロジェクタに接続します。接続パラメータの例を 以下に示します:
 プロジェクターの SSID: HDCastPro_XXX
 Wi-Fi パスワード: XXX
 注記: プロジェクターの SSID と Wi-Fi パスワードは、接続されている Wi-Fi ドングルによって異なります。
- 6. スマートデバイスまたはノートパソコンで HDCast Pro アプリを開き、(詳細設定) メニューで、**ネットワー ク設定**を行い、プロジェクターに対する接続を確立します。
- 7. スマートデバイスまたはノートパソコンをHDCast Pro_XXX 以外の希望の Wi-Fi アクセスポイントに接続 します。



サポートされる機能

デバイス	機能	制限
ノートパソコン	ミラーリング	Windows 10
	分割スクリーン	注記: 拡張モードはサポートされてい ません。
iOS	フォト	スクリーンミラーリングおよびビデオコ
	ドキュメント	ンテンツはサポートされていません
	カメラ	
	分割スクリーン	
Android	ミラーリング	ビデオコンテンツはサポートされて
	フォト	ません
	ドキュメント	
	カメラ	
	分割スクリーン	

システム要件

オペレーティングシステム/項目		要件
Windows:		
CPU	デュアルコア Intel Core i 2.4GHz	
メモリ	DDR 4GB 以上	
グラフィックスカード	256MB VRAM 以上	
オペレーティングシステム	Windows 7/8.0/8.1/10 またはそれ以	降

注記:

- ATOM および Celeron プロセッサはサポートされていません。
- スターターバージョンのオペレーティングシステムはサポートされていません。
- 拡張モードは、Windows 10 オペレーティングシステム搭載の一部のノートパソコンをサポートしていない場合 があります。

Mac:

CPU	デュアルコア Intel Core i 1.4GHz またはそれ以上
	注記: PowerPC はサポートされていません。
グラフィックカード	Intel、nVIDIA、または 64MB VRAM 以上の ATI グラフィックスカード
オペレーティングシステム	Mac OS X 10.11 またはそれ以降
注記: オペレーティングシステムが最新	所のものであることを確認してください。
iOS:	
iOS	iOS 10またはそれ以降
	iPhone 5 以降のすべての iPhone™ モデル
7/1/2	iPad mini 2 以降のすべての iPad™ モデル
ストレージ	少なくとも 40MB の空き容量
Android:	
スマートフォンパッド	Android 5.0 またはそれ以降 (1 GB RAM 搭載)
解像度	WVGA \sim 1080p
CPU	クアッドコアまたはそれ以上
ストレージ	少なくとも 40MB の空き容量

www.optoma.com