

DLP[®]-projektori







Käyttöopas

SISÄLTÖ

TURVALLISUUS	. 4
--------------	-----

Tärkeä turvaohje	4
3D-turvallisuustiedot	5
Tekijänoikeudet	6
Vastuuvapauslauseke	6
Tavaramerkkien tunnustaminen	6
FCC	6
Vaatimustenmukaisuusvakuutus EU-maissa	7
WEEE	7

IOHDANTO	R	ł
JOILDANIO	······	,

Pakkaus	8
Vakiolisävarusteet	8
Valinnaiset lisävarusteet	8
Tuotekuvaus	9
Liitännät	10
Näppäimistö	10
Infrapunakaukosäädin	11
Bluetooth-kaukosäädin	12

ASETUKSET JA ASENNUS......14

Projektorin asennus	14
Lähteiden yhdistäminen projektoriin	15
Heijastetun kuvan säätäminen	16
Etäasetus	18

Projektorin virran kytkeminen päälle/pois päältä	20
Tulolähteen valitseminen	23
Projektorin käyttö langattomana kaiuttimena	24
Alkunäytön yleiskatsaus	26
Projektoriasetukset	27
Sovellusasetukset	40
Yleiset asetukset	52

Yhteensopivat kuvatarkkuudet	59
Kuvakoko ja projisointietäisyys	60
Projektorin mitat ja kattokiinnitysasennus	61
R-kaukosäädinkoodit	62
Bluetooth-kaukosäädinkoodit	63
/ianmääritys	64
_ED-merkkivalojen selitys	66
Tekniset tiedot	68
Älykkään kodin määrittäminen projektorilla	69
Optoman maailmanlaajuiset toimistot	76

TURVALLISUUS



Tasasivuisessa kolmiossa olevan vilkkuvan, nuolipäisen salaman tarkoitus on varoittaa käyttäjää tuotteen kotelon sisässä olevasta eristämättömästä "vaarallisesta jännitteestä", joka on riittävän suuri muodostamaan sähköiskun vaaran.

Tasasivuisen kolmion sisällä olevan huutomerkin tarkoitus on ilmoittaa käyttäjälle sovelluksen mukana tulevassa kirjallisessa materiaalissa olevista tärkeistä käyttö- ja ylläpito (huolto) -ohjeista.

Noudata kaikkia tässä käyttöoppaassa suositeltuja varoituksia, varotoimia ja huoltotoimenpiteitä.

Tärkeä turvaohje

- RG1 IEC 62471-5:2015.
- Älä tuki tuuletusaukkoja. Jotta voisit varmistaa projektorin luotettavan käytön ja suojata sitä ylikuumenemiselta, on suositeltavaa sijoittaa se niin, että sen tuuletus ei esty. Älä esimerkiksi aseta projektoria täydelle kahvipöydälle, sohvalle, sänkyyn jne. Älä aseta projektoria syvennykseen, kuten kirjahyllyyn tai hyllyyn, joka rajoittaa ilman virtausta.
- Tulipalon tai sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä altista projektoria sateelle tai kosteudelle. Älä
 asenna laitetta lähelle lämmönlähteitä (esim. lämpöpattereita, lämmittimiä ja liesiä) tai muita lämpöä
 tuottavia laitteita (esim. vahvistimia).
- Älä anna esineiden tai nesteiden joutua projektorin sisään. Ne saattavat koskettaa vaarallisia jännitepisteitä tai oikosulkea osia, mistä saattaa seurata tulipalo tai sähköisku.
- Älä käytä seuraavanlaisissa olosuhteissa:
 - Äärimmäisen kuumassa, viileä tai kosteassa ympäristössä.
 - (i) Varmista, että ympäristön lämpötila on 5°C-40°C
 - (ii) Suhteellinen kosteus on 10%-85 %
 - Pölyisessä tai likaisessa ympäristössä.
 - Älä käytä laitetta voimakkaita magneettikenttiä muodostavien laitteiden läheisyydessä.
 - Suorassa auringonvalossa.
- Älä käytä laitetta, jos se on fyysisesti vahingoittunut tai vaurioitunut. Fyysisiin vahinkoihin tai vaurioihin kuuluu (rajoittamatta):
 - Laite on pudotettu.
 - Virtajohto tai -pistoke on vahingoittunut.
 - Nestettä on läikkynyt projektoriin.
 - Projektori on ollut alttiina sateelle tai kosteudelle.
 - Jotain on pudonnut projektorin sisään tai sen sisällä on jotain irtonaista.
- Älä sijoita projektoria epävakaalle alustalle. Projektori voi kaatua ja aiheuttaa vamman tai projektori voi vahingoittua.
- Älä estä valoa tulemasta läpi projektorin linssistä käytön aikana. Valo kuumentaa kohteen ja se voi aiheuttaa sulamista, palovammoja tai tulipalon.
- Älä avaa tai pura tuotetta, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun.
- Älä yritä huoltaa laitetta itse. Kansien avaaminen saattaa altistaa sinut vaarallisille jännitteille tai muille vaaroille. Soita Optomalle ennen kuin lähetät laitteen korjattavaksi.
- Katso projektorin kotelosta turvallisuuteen liittyvät merkinnät.
- Vain pätevän huoltohenkilön tulee korjata laite.
- Käytä vain valmistajan määrittämiä liitäntöjä/lisälaitteita.

- Älä katso suoraan projektorin linssiin käytön aikana. Kirkas valo saattaa vahingoittaa silmiäsi.
- Laittaessasi projektorin pois päältä, varmista että sen jäähdytyskierto on suoritettu ennen virran katkaisemista. Anna projektorin jäähtyä 90 sekuntia.
- Sammuta laite ja irrota virtapistoke pistorasiasta, ennen kuin puhdistat tuotteen.
- Käytä kotelon puhdistamiseen pehmeää, kuivaa liinaa, joka on kostutettu miedolla pesuaineella. Älä käytä laitteen puhdistamiseen hankaavia puhdistusaineita, vahoja tai liuottimia.
- Irrota virtajohto pistorasiasta, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Älä aseta projektoria paikkoihin, joissa se voi altistua tärinälle tai iskuille.
- Älä koske linssiin paljain käsin.
- Poista paristo(t) kaukosäätimestä ennen varastointia. Jos paristo(t) jäävät kaukosäätimeen pitkiksi ajoiksi, ne voivat vuotaa.
- Älä käytä tai varastoi projektoria paikoissa, joissa voi olla öljyn tai tupakan savua, se voi heikentää projektorin suorituskyvyn laatua.
- Noudata oikeaa projektorin suuntausasennusta. Muu kuin vakioasennus voi heikentää projektorin suorituskykyä.
- Käytä jatkojohtoa ja/tai ylijännitesuojaa. Virtakatkokset ja jännitteen laskut voivat RIKKOA laitteita.

3D-turvallisuustiedot

Noudata kaikkia varoituksia ja suositeltuja varotoimia ennen kuin itse käytät tai lapsesi käyttää 3D-toimintoa.

Varoitus

Lapset ja teini-ikäiset ovat herkempiä terveysongelmille, jotka liittyvät 3D-katsomiseen ja heitä on valvottava tarkoin, kun he katsovat kuvaa.

Valoherkkyysepilepsia ja muut terveysriskit

- Jotkut katsoja voivat saada epilepsiakohtauksen tai sydänkohtauksen altistuessaan tietyille projisoidun kuvan tai videopelien vilkkuville kuville tai valoille. Jos itselläsi tai suvussa esiintyy epilepsiaa tai sydänkohtauksia, ota yhteys lääkäriin ennen kuin käytät 3D-toimintoa.
- Sellaisillakin henkilöillä, joilla itsellä tai suvussa ei esiinny epilepsiaa tai sydänkohtauksia, voi olla diagnostisoimattomia tiloja, jotka voivat aiheuttaa valoherkkyysepilepsiakohtauksia.
- Raskaana olevien naisten, vanhusten, erilaisista sairauksista kärsivien henkilöiden, unen puutteesta kärsivien henkilöiden tai alkoholin vaikutuksen alaisten henkilöiden tulisi välttää 3D-toiminnon käyttämistä.
- Jos 3D-kuvaa katsoessasi ilmenee jokin seuraavista oireista, lopeta heti katsominen ja ota yhteys erikoissairaanhoitoon: (1) muuttunut näkökyky, (2) pyörällään päästä olo, (3) huimaus, (4) tahattomat liikkeet, kuten silmän tai lihaksen nykiminen, (5) sekavuus, (6) pahoinvointi, (7) tajuttomuus, (8) kouristukset, (9) krampit tai (10) ajan ja paikan tajun menettäminen. Lapset ja teini-ikäiset ovat aikuisia herkempiä kokemaan näitä oireita. Vanhempien tulee valvoa lapsia ja kysyä, kokevatko he näitä oireita.
- 3D-projektion katsominen voi myös aiheuttaa liikepahoinvointia, jälkikuvia, ajan ja paikan tajun menettämistä, silmän rasittumista ja vähentynyttä asennon vakautta. On suositeltavaa, että käyttäjät pitävät usein taukoja vähentääkseen näiden vaikutusten mahdollisuutta. Jos silmissäsi esiintyy oireita rasittumisesta tai kuivuudesta tai jos sinulla ilmenee jokin yllä mainituista oireista, lopeta heti tämän laitteen käyttö ja jatka laitteen käyttöä vasta vähintään puolen tunnin kuluttua, kun oireet ovat poistuneet.
- 3D-projektion katsominen liian lähellä näyttöä tai liian pitkäkestoinen katsominen voi vahingoittaa näköä. Ihanteellinen katsomisetäisyys on vähintään kolme kertaa näytön korkeus. On suositeltavaa, että katsoja silmät ovat näytön tasalla.
- 3D-projektion katsominen 3D-laseilla pitkän aikaa voi aiheuttaa päänsärkyä tai rasittumista. Jos koet päänsärkyä, rasittumista tai huimausta, lopeta 3D-projektion katsominen ja lepuuta silmiäsi.
- Älä käytä 3D-laseja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin 3D-projektion katsomiseen.

- 3D-lasien käyttö muuhun tarkoitukseen (kuten silmälaseina, aurinkolaseina, suojalaseina jne.) voi olla fyysisesti vahingollista ja heikentää näköä.
- 3D-projektion katsominen voi johtaa joillakin katsojilla ajan ja paikan tajun menettämiseen. ÄLÄ tämän vuoksi sijoita 3D-PROJEKTORIA lähelle portaikkoa, sähköjohtoja, parveketta tai muuta kohdetta, johon voi kompastua tai törmätä, tai jotka voivat pudota, rikkoontua tai kaatua.

Tekijänoikeudet

Tämä julkaisu, mukaan lukien kaikki valokuvat, kuvitus ja ohjelmisto, on suojattu kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta tai mitään sen sisältämää materiaalia ei saa monistaa ilman tekijän kirjallista lupaa.

© Tekijänoikeudet 2018

Vastuuvapauslauseke

Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta. Valmistaja ei anna mitään esityksiä tai takuita tämän asiakirjan sisällölle ja erityisesti sanoutuu irti kaikista epäsuorista takuista myytävyydestä tai soveltuvuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Valmistaja pidättää oikeudet tarkistaa tätä julkaisua ja tehdä aika-ajoin muutoksia sen sisältöön ilman velvoitetta ilmoittaa tällaisista tarkistuksista tai muutoksista kenellekään.

Tavaramerkkien tunnustaminen

Kensington on ACCO Brand Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki, jolle on myönnetty rekisteröinti, ja jolle on vireillä hakemuksia muissa maissa eri puolilla maailmaa.

HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

DLP[®], DLP Link ja DLP logo ovat Texas Instrumentsin rekisteröityjä tavaramerkkejä ja BrilliantColor™ on Texas Instrumentsin tavaramerkki.



Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.

By Dolby, Dolby Audio ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

Amazon, Alexa ja kaikki niihin liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:in tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

Kaikki muut tässä käyttöoppaassa käytetyt tuotenimet ovat niiden vastaavien omistajien omaisuutta, mikä täten tunnustetaan.

FCC

Tämä laite on testattu, ja se on todettu luokan B digitaalisia laitteita koskevien rajoitusten FCC:n sääntökohdan 15 mukaiseksi. Nämä raja-arvot on tarkoitettu turvaamaan riittävä häiriösuojaus asutussa ympäristössä. Tämä laite tuottaa ja käyttää radioaaltoja ja saattaa säteillä niitä ympäristöönsä. Jos laitetta ei asenneta tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa häiriöitä radioliikenteelle.

Kuitenkaan mitään takuita ei ole sille, ettei laite aiheuttaisi häiriöitä radion tai television vastaanottamiseen. Jos tämä laite häiritsee radio- tai televisiovastaanottoa, minkä voi todeta sulkemalla laitteen ja käynnistämällä sen uudelleen, tilannetta voi yrittää korjata seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen.
- Siirrä laite kauemmas radio- tai televisiovastaanottimesta.
- Kytke laite pistorasiaan, joka kuuluu eri jakopiiriin kuin pistorasia, johon radio tai televisio on kytketty.
- Kysy neuvoa laitteen myyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Huomautus: Suojatut kaapelit

Kaikki liitännät muihin tietokonelaitteisiin on tehtävä suojatuilla kaapeleilla, jotta säilytetään FCCsäädöstenmukaisuus.

Huomio

Sellaisten muutosten tai mukautusten tekeminen, joita valmistaja ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voi mitätöidä FCC:n myöntämän käyttäjän valtuutuksen käyttää tätä laitetta.

Käyttöehdot

Tämä laite noudattaa FCC-säännösten osaa 15. Käytölle on kaksi seuraavaa ehtoa:

1. Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja

2. Tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan luettuna häiriö, joka saattaa aiheuttaa epätoivottavaa toimintaa.

Huomautus: Käyttö Kanadassa

Tämä luokan B digitaalinen laite on Kanadan ICES-003-säädöksen mukainen.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus EU-maissa

- EMC-direktiivi 2014/30/EY (lisäyksineen)
- Matalajännitedirektiivi 2014/35/EY
- R & TTE -direktiivi 1999/5/EY (jos tuotteessa on RF-toiminto)

WEEE



Hävitysohjeet

Älä heitä tätä elektronista laitetta roskiin hävittäessäsi sen. Minimoidaksesi saastumisen ja varmistaaksesi parhaan mahdollisen ympäristön suojelun, kierrätä laite.

Pakkaus

Pura pakkaus varovasti ja tarkista, että kaikki alla listatut vakiolisävarusteet ovat mukana. Joitakin vaihtoehtoisten lisävarusteiden kohteita ei ehkä ole käytettävissä mallin, teknisten tietojen ja ostoalueen mukaan. Tarkista sisältö ostopaikkasi mukaisesti. Jotkut lisävarusteet voivat vaihdella alueittain.

Takuukortti kuuluu toimitukseen vai määrätyillä alueilla. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä.

Vakiolisävarusteet



Huomautus:

Asiakirjat

- Paristot kuuluvat kaukosäätimen toimitukseen.
- Todellinen kaukosäädin voi olla erilainen alueen mukaan.
- * Katso Euroopassa voimassa olevat takuutiedot osoitteesta www.optoma.com.

Valinnaiset lisävarusteet



Huomautus: Valinnaiset lisävarusteet vaihtelevat mallin, teknisten tietojen ja alueen mukaan.

Tuotekuvaus



Huomautus:

- Älä tuki projektorin ilmanotto- ja poistoaukkoja.
 - Kun käytät projektoria suljetussa tilassa, jätä vähintään 20cm:n väli ilmaotto- ja poistoaukkojen ympärille.

Nro	Kohde	Nro	Kohde
1.	Näppäimistö	5.	Tuuletus (tuloilma)
2.	Automaattisen tarkennuksen anturi	6.	Tulo-/lähtö
3.	Linssi	7.	Kallistuksen säätöjalka
4.	Tuuletus (poistoilma)	8.	Infrapunavastaanotin
		-	

Liitännät



Nro	Kohde	Nro	Kohde
1.	Kuulokeliitäntä	6.	USB 2.0 -liitäntä (Teho 5 V, 1 A)
2.	Kensington [™] -lukkoportti	7.	USB 3.0 -liitäntä (Teho 5 V, 1,5 A)
3.	S/PDIF-liitäntä	8.	RJ-45-liitäntä
4.	HDMI 1 -liitäntä	9.	DC IN -liitäntä
5.	HDMI 2 -liitäntä		

Näppäimistö



Nro	Kohde	Nro	Kohde
1.	Linssinsuojuksen vipu (Luukku auki / Luukku kiinni)	3.	Äänenvoimakkuuden säätö / Manuaalinen tarkennuksen säätö / Median valinta
2.	Tarkennus (Lyhyt painallus: Manuaalinen tarkennus; Pitkä painallus: Automaattinen tarkennus)	4.	Audiotila / Virta päälle/pois / LED-tila

Infrapunakaukosäädin



Nro	Kohde	Nro	Kohde
1.	Virta päälle/pois	7.	Lähde
2.	Koti	8.	Paluu
3.	Nelisuuntaiset valintanäppäimet	9.	Vahvista
4.	Mykistys	10.	Näyttötila
5.	Volume -	11.	Valinta
6.	Valikko	12.	Volume +

Bluetooth-kaukosäädin



Nro	Kohde	Nro	Kohde
1.	Virta päälle/pois	8.	Lähde
2.	Koti	9.	Paluu
3.	Nelisuuntaiset valintanäppäimet	10.	Vahvista
4.	Mykistys	11.	Näyttötila (Lyhyt painallus: Näyttötila; Pitkä painallus: Automaattinen tarkennus)
5.	Volume -	12.	Valinta
6.	Tila-LED	13.	Volume +
7.	Valikko		

Bluetooth-kaukosäätimen ja projektorin pariuttaminen

Paina ☆- ja ⊃-painikkeita samanaikaisesti 2 sekuntia. Bluetooth-kaukosäätimen Tila-LED-valon vilkkuminen ilmaisee, että laite on pariutustilassa.



Pariutus kestää noin 20 sekuntia. Kun pariutus on onnistunut, Bluetooth-kaukosäätimen LED-valo palaa tasaisesti sinisenä. Muuten Bluetooth-kaukosäätimen LED-valo palaa tasaisesti punaisena.

Jos Bluetooth-kaukosäädintä ei käytetä 10 minuuttiin, se siirtyy automaattisesti lepotilaan ja Bluetooth-yhteys katkeaa.

Huomautus:

- Todellinen kaukosäädin voi olla erilainen alueen mukaan.
- Joillakin näppäimillä ei ehkä ole toimintoa malleissa, jotka eivät tue näitä toimintoja.
- Ennen kuin käytät kaukosäädintä ensimmäistä kertaa, irrota läpinäkyvä eristysteippi. Katso ohjeet pariston asentamisesta sivulta 18.



Projektorin asennus

Tämä projektori on suunniteltu asennettavaksi neljään mahdolliseen asentoon.

Huonetila ja henkilökohtainen mieltymys ratkaisee, minkä asennussijainnin valitset. Ota huomioon valkokankaan koko ja sijainti, sopivan pistorasian sijainti sekä projektorin ja muiden laitteiden välinen etäisyys ja sijainti.



Projektori tulee asettaa tasaiselle pinnalle ja 90 astetta / kohtisuorassa heijastusnäyttöön nähden.

- Katso projektorin sijainnin määrittäminen tietylle heijastusnäyttökoolle etäisyystaulukosta sivulla 60.
- Katso näytön koon määrittäminen annetulle etäisyydelle etäisyystaulukosta sivulla 60.

Huomautus: Mitä etäämmälle projektori sijoitettaan näytöstä, sitä suuremmaksi kuvan koko kasvaa ja myös pystysuuntainen siirtymä lisääntyy suhteessa.

TÄRKEÄÄ!

Älä käytä projektoria mistään muusta suunnasta kuin pöytä- tai kattokiinnityksestä. Projektorin tulee olla vaakasuuntaisesti, ei kallistettuna eteen/taakse tai vasemmalle/oikealle. Kaikki muut suuntaukset mitätöivät takuun ja voivat lyhentää projektorin itsensä käyttöikää. Ota yhteys Optomaan saadaksesi ohjeet vakioasennuksesta poikkeavaan asennukseen.

Lähteiden yhdistäminen projektoriin



Nro	Kohde	Nro	Kohde	1	Nro	Kohde
1.	Audiolähtökaapeli	4.	USB-kaapeli		7.	Verkkolaite
2.	S/PDIF-lähtökaapeli	5.	RJ-45-kaapeli		8.	USB-Flash-asema
3.	HDMI-kaapeli	6.	Virtajohto			

Huomautus: Voit liittää USB-hiiren tai näppäimistön USB-porttiin.

Heijastetun kuvan säätäminen

Kuvan korkeus

Tämä projektori on varustettu kuvan korkeuden säädön mahdollistavalla nostojalalla.

- 1. Paikanna projektorin alta säädettävä jalka, jota haluat säätää.
- 2. Nosta tai laske projektoria kiertämällä säädettävää jalkaa myötä- tai vastapäivään.



Tarkennus

Säätääksesi tarkennusta, tee jokin seuraavista:

- Pidä "FOCUS"-painiketta painettuna antaaksesi projektorin säätää tarkennuksen automaattisesti.
- Paina "FOCUS"-painiketta ja paina sitten "+"- tai "---painiketta säätääksesi tarkennusta manuaalisesti, kunnes kuva on tarkka ja selkeä.



 Jos käytät Bluetooth-kaukosäädintä, pidä - painiketta painettuna suorittaaksesi automaattisen tarkennuksen säädön.

Huomautus:

- Automaattisen tarkennuksen alue on 0,8–2 m ±10 %. Jos projisointietäisyys ei ole määritetyllä alueella, sinun on suoritettava manuaalinen tarkennuksen säätö projisoidun kuvan tarkentamiseksi.
- Käyttääksesi Bluetooth-kaukosäädintä tarkennuksen säätämiseen, varmista että Bluetoothkaukosäätimen ja projektorin pariutus on onnistunut, ja että yhteys on aktiivinen.

Etäasetus

Paristojen asennus/vaihto

- 1. Käytä kolikkoa paristokannen kiertämiseen myötäpäivään, kunnes kansi avautuu.
- 2. Asenna lokeroon uusi paristo.
 - Poista vanha paristo ja asenna uusi (CR2032). Varmista, että "+"-puoli on ylöspäin.
- 3. Aseta kansi takaisin paikalleen. Käytä sitten kolikkoa paristokannen kiertämiseen vastapäivään lukitaksesi sen paikalleen.



VAARA:

Varmistaaksesi turvallisen käytön, huomioi seuraavat varotoimet:

- Käytä CR2032-tyyppistä paristoa.
- Vältä altistumista vedelle tai muille nesteille.
- Älä altista kaukosäädintä kosteudelle tai kuumuudelle.
- Älä pudota kaukosäädintä.
- Jos paristo on vuotanut kaukosäätimessä, pyyhi kotelo varovasti puhtaaksi ja asenna uusi paristo.
- Räjähdysvaara, jos paristo on vaihdettu vääräntyyppiseen.
- Hävitä käytetty paristo ohjeiden mukaisesti.

Toimivuusalue

Infrapuna (IR) -kaukosäädinanturi sijaitsee projektorin taustapuolella. Varmista, että pidät kaukosäädintä enintään 30° (vaakasuunnassa) tai 20° (pystysuunnassa) kulmassa kohti projektoriin infrapuna-kaukosäädinanturia, jotta se toimii oikein. Kaukosäätimen ja anturin etäisyys ei saa olla 7 metriä suurempi.

Voit käyttää kaukosäädintä myös osoittamalla sillä projisoitua kuvaa.

Huomautus: Kun osoitat kaukosäätimellä suoraan (0 asteen kulmassa) on infrapuna-kaukosäädinanturia, etäisyys kaukosäätimen ja anturin välillä ei saa oli yli 10 metriä.

- Varmista, ettei kaukosäätimen ja projektorin infrapuna-anturin välissä ole mitään esteitä, jotka voivat estää infrapunasädettä.
- Varmista, ettei kaukosäätimen infrapunalähettimeen osu suoraan auringon tai loistelampun valoa.
- Pidä kaukosäädin yli 2 metriä etäisyydellä loistelampuista, muuten kaukosäätimeen voi tulla toimintahäiriö.
- Jos kaukosäädin on lähellä invertterityyppisiä loistelamppuja, siitä voi tulla ajoittain toimimaton.
- Jos kaukosäädin ja projektori ovat hyvin lähekkäin, kaukosäädin ei ehkä toimi.
- Kun osoitat näyttöä, toimintaetäisyys on alle 7 metriä kaukosäätimestä näyttöön ja infrapunasäteiden heijastamiseksi takaisin projektoriin. Toimintaetäisyys voi kuitenkin vaihdella heijastusnäyttötyypin mukaan.



Projektorin virran kytkeminen päälle/pois päältä

Virta päälle

- 1. Liitä virtajohdon toinen pää verkkolaitteeseen. Liitä sitten verkkolaite projektorin DC IN -liitäntään.
- 2. Liitä virtajohdon toinen pää seinäpistorasiaan. Kytkemisen jälkeen tilan LED-merkkivalo palaa punaisena.
- 3. Kytke projektori päälle jollakin seuraavista menetelmistä:
 - Jos linssisuojus on suljettu, liu'uta linssinsuojuksen vipu 🖒 sivulle.
 - Jos linssinsuojus on auki, paina "*-painiketta kytkeäksesi sen päälle.



Käynnistyksen aikana tilan LED-merkkivalo vilkkuu vihreänä. Kun tilan LED-merkkivalo palaa tasaisesti valkoisena, projektori on käyttövalmis.

Kun projektori kytketään päälle ensimmäistä kertaa, sinua kehotetaan tekemään aloitusasetus, kuten valitsemaan haluttu kieli, projisoinnin suunta ja virtatila-asetukset. Kun **Asetus valmis** -näyttö tulee näkyviin, projektori on käyttövalmis.



[Valitse virtatila]





Suomi 21

Sammutus

1. Kytke projektori pois päältä painamalla joko projektorin näppäimistön "孝"- tai kaukosäätimen "⁽⁾ "-painiketta. Seuraava viesti tulee näkyviin näyttöön:



- Paina joko projektorin näppäimistön "+"/"-"-painiketta tai kaukosäätimen "◄"/">"-painiketta valitaksesi Sammutus. Vahvista sitten valinta painamalla joko projektorin näppäimistön "≱"-painiketta tai kaukosäätimen Enter-painiketta.
- 3. Jäähdytystuulettimien toiminta jatkuu noin 10 sekunnin jäähdytysjakson ajan ja tilan LEDmerkkivalo vilkkuu valkoisena. Kun tilan LED-merkkivalo palaa tasaisesti punaisena, projektori on siirtynyt valmiustilaan. Jos haluat kytkeä projektorin takaisin päälle, sinun on odotettava, kunnes jäähdytyskierto on suoritettu ja projektori siirtynyt valmiustilaan. Kun projektori on valmiustilassa, paina "≹"/"⁽¹⁾"-painiketta uudelleen kytkeäksesi projektorin päälle.
- 4. Irrota verkkolaite projektorista ja virtajohto pistorasiasta.

Huomautus: Ei ole suositeltavaa kytkeä projektoria heti takaisin päälle virransammutuksen jälkeen.

Tulolähteen valitseminen

Kytke päälle liitetty lähde, jonka haluat näyttää heijastusnäytöllä, kuten tietokone, kannettava, videosoitin jne. Projektori tunnistaa lähteen automaattisesti. Jos useita lähteitä on liitetty, paina kaukosäätimen "🕣"-painiketta valitaksesi halutun tulon.



Projektorin käyttö langattomana kaiuttimena

Sisäisellä Bluetooth-moduulilla voit kuunnella musiikkia langattomasti puhelimesta, tablettitietokoneesta tai muusta Bluetooth-laitteesta.



Audiotilaan vaihtaminen

Voit vaihtaa Audio-tilaan jollakin seuraavista menetelmistä:

Tila	Menetelmä 1	Menetelmä 2
Luukku auki (linssinsuojuksen vivun asento on 心-puolella)	 Jos projektori on kytketty päälle, paina projektorin näppäimistön "\$"-painiketta kytkeäksesi projektorin pois päältä. Kun vahvistusviesti tulee näkyviin, valitse Audiotila. 	 Jos projektori on kytketty pois päältä, paina joko projektorin näppäimistön "∛"- tai kaukosäätimen "⁽¹)"-painiketta. Paina "∛"-painiketta uudelleen kytkeäksesi projektorin pois päältä. Kun vahvistusviesti tulee näkyviin, valitse Audiotila.
	() Sammutus	Audiotila
Sulje luukku (linssinsuojuksen vivun asento on O-puolella)	 Paina projektorin näppäimistön " painiketta. 	・ Paina kaukosäätimen "Ů"-painiketta.

Bluetooth-laitteen ja projektorin pariuttaminen

- Aseta projektori Audiotilaan. Katso "Audiotilaan vaihtaminen"-osa sivulla 24.
 Projektorissa tila-LED (vuorotellen sininen ja punainen LED) ilmaisee vilkkumalla laitteen olevan pariutustilassa.
- 2. Napauta Bluetooth-laitteessa Asetukset ja ota Bluetooth-toiminto käyttöön. Etsi sitten projektori.



- 3. Napauta yhdistettävää projektoria ja aloita pariutus.
- 4. Projektorista kuuluu merkkiääni ja virran LED-merkkivalo palaa tasaisesti sinisenä ilmaisten pariutuksen onnistuneen, ja että laitteet on yhdistetty.
- Selaa ja valitse Bluetooth-laitteessa toistettava kappale.
 Voit säätää äänenvoimakkuutta projektorin näppäimistön "+"/"-"-painikkeella.

Huomautus:

- Projektori voi tallentaa enintään 10 laitteen pariutustiedot. Vain yhden Bluetooth-laitteen voi kuitenkin yhdistää kerrallaan.
- Varmista, että Bluetooth-laitteen ja projektorin välinen etäisyys on alle 10 metriä.

Alkunäytön yleiskatsaus

Alkunäyttö näytetään joka kerta, kun käynnistät projektorin. Pääalkunäyttö on pohjimmiltaan jaettu kolmeen pääluokkaan: Projektori, Sovellus ja Asetukset.

Navigoidaksesi alkunäytössä, käytä kaukosäätimen tai projektorin näppäimistön painikkeita.

Voit palata pääaloitusnäyttöön milloin tahansa painamalla kaukosäätimen 🕁 -painiketta riippumatta siitä, millä sivulla olet.



Toimintovalinnat

Projektoriasetukset

Projektori-alkunäytössä voit muuttaa tulolähdettä, määrittää projektorin asetuksia ja säätää äänenvoimakkuuden tasoa.

Tulolähteen valitseminen

Kaukosäätimen "①"-painikkeen painamisen halutun tulon valitsemiseksi lisäksi voit muuttaa tulolähteen myös valitsemalla Lähde-valinnan. Paina sitten kaukosäätimen Enter-painiketta siirtyäksesi Lähde-valikkoon.



Käytettävissä olevat tulolähteet näkyvät näytöllä.

	Sovellus	Asetukset
HDMI 1 HDMI 2	Aänenvoimakkuus	

Valitse haluttu tulolähde ja vahvista valinta painamalla kaukosäätimen Enter-painiketta.

Huomautus: Tulolähteesi on oletuksena asetettu Koti.

Määritä projektoriasetukset

Valitse **Projektoriasetukset** hallitaksesi erilaisia laitemäärityksiä, kuten laiteasetusten määrittäminen, järjestelmätietojen tarkastelu ja järjestelmäasetusten palauttaminen.

Huomautus: Jollei muuten ole määritetty, tässä osassa kuvataan laitteen infrapunakaukosäätimellä käytettävät toiminnat.

Yleiset-valikossa navigointi

- 1. Paina kaukosäätimen Enter-painiketta siirtyäksesi Projektoriasetukset-valikkoon.
 - Huomautus: Voit myös käyttää suoraan **Projektoriasetukset**-valikkoa painamalla kaukosäätimen ≡ -painiketta.



2. Kun kuvaruutuvalikko tulee näkyviin, valitse ▲▼-näppäimillä jokin päävalikon kohdista. Tehdessäsi valinnan tietyllä sivulla, paina kaukosäätimen **Enter**-painiketta siirtyäksesi alivalikkoon.

- 3. Valitse haluttu kohde alivalikosta painamalla ▲▼-painikkeita ja paina sitten **Enter**-näppäintä näyttääksesi lisää asetuksia. Säädä asetuksia **∢**-näppäimillä.
- 4. Valitse seuraava säädettävä kohta alivalikosta ja säädä sitä edellä kuvatulla tavalla.
- 5. Voit poistua painamalla ≡-painiketta uudelleen. Näyttövalikko sulkeutuu ja projektori tallentaa uudet asetukset automaattisesti.

Kuvaruutuvalikkopuu

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Arvo
				Elokuvateatteri
				HDR
				HDR SIM.
				Riistan
				Referenssi
	Nayttotila			Kirkas
				Käyttäjä
				3D
				ISF Day
				ISF Night
				Auto [Oletus]
		HDR		Pois
	Duna aminan akus			Kirkas
	Dynaaminen alue			Tavallinen [Oletus]
		HDR-KUVatila		Elokuva
				Tiedot
	Kirkkaus			-50 ~ +50
	Kontrasti			-50 ~ +50
Image Settings	Terävöitys			1 ~ 15
	Väri			-50 ~ +50
	Sävy			-50 ~ +50
				Elokuva
				Video
				Grafiikka
	Gamma [Ei 3D-tila]			Tavallinen(2.2)
				1.8
				2.0
				2.4
	Gamma [3D-tila]			3D
				Tavallinen
		Värilämpötila		Cool
				Viileä
	Väriaaatukaat			Auto [Oletus]
	variasetukset			RGB (0-255)
		Väriavaruus		RGB (16-235)
				YUV (0~255)
				YUV (16~235)

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Arvo
				Punainen [Oletus]
				Virheä
				Sininen
			Väri	Syaani
				Keltainen
		Color Motobing		Magenta
				Valkoinen
			Sävy tai Punainen vahvistus	-100 - +100 [Oletus: 0]
	Väriasetukset		Värikylläisyys tai Vihreä vahvistus	-100 - +100 [Oletus: 0]
			Vahvistus tai Sininen vahvistus	-100 - +100 [Oletus: 0]
			Punainen vahvistus	-50 - +50 [Oletus: 0]
			Vihreä vahvistus	-50 - +50 [Oletus: 0]
			Sininen vahvistus	-50 - +50 [Oletus: 0]
			Punainen säätö	-50 - +50 [Oletus: 0]
			Vihreä säätö	-50 - +50 [Oletus: 0]
			Sininen säätö	-50 - +50 [Oletus: 0]
				DynamicBlack 1
				DynamicBlack 2
Image Settings				DynamicBlack 3
				100%
				95%
				90%
	Kirkkaustaso			85%
				80%
				75%
				70%
				65%
				60%
				55%
				50%
	Digital Zoom			-5 - 25 [Oletus: 0]
				4:3
				16:9
	Kuvasunde			Alkuperäinen
				Auto [Oletus]
				Pois
	DuneMatic			Matala
				Keskitaso
				Korkea
	Alkuasetukset			

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Arvo
				Päälle
	3D-lila			Pois [Oletus]
				Auto [Oletus]
2D apatukaat	2D Musto			SBS Mode
3D-aseluksel				Top and Bottom
				Kuvapakkaus
				Päälle
	3D-Synkronoinnin Kaanto			Pois [Oletus]
	Sisäänrakonnottu kajutin			Päälle [Oletus]
				Pois
	Äänitehoste			Elokuva [Oletus]
				Musiikki
	Äänilähtö			Päälle
Ääniasetukset				Pois [Oletus]
	SPIDE			Bittivirta [Oletus]
				PCM
	Mykistys			Päälle
				Pois [Oletus]
	Äänenvoimakkuus			0 - 100 [Oletus: 50]
	Automaattinen tarkennus			
	Manuaalinen tarkennus			Vasen
				Oikea
	Automaattisen tarkennuksen kalibrointi			
	Automaattinen			Päälle
	trapetsikorjaus			Pois [Oletus]
	Kuvankorjaus			-40 - 40 [Oletus: 0]
		Quereliërenister		Päälle
		Suorakaynnistys		Pois [Oletus]
		Autom. Sammutus (min)		Pois–180 (5 min lisäyksin) [Oletus: 20]
	Power Settings	Uniajastin (min)		Pois0–990 (30 min lisäyksin) [Oletus: Pois]
Projektoriasetukset				Kyllä
		Lepotila aina paalla		Ei [Oletus]
				Säästö [Oletus]
		Virtatila (Valmiustila)		Älykäs koti
				Ruudukko (Vihreä)
		—		Ruudukko (Magenta)
		Testikuvio		Ruudukko (Valkoinen)
				Valkoinen
	Muut			Front a
				Rear 🕢 🔽
		Projisointi		Kattokiinnitteinen etuprojektio
				Kattokiinnitteinen takaprojektio

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Arvo
				Päälle [Oletus]
		EDID-muistutus		Pois
				2.0 [Oletus]
		HDMI EDID		1.4
				-16 ~ -1
		HDMI1 EQ		Auto [Oletus]
				1 ~ 16
Projektoriasetukset	Muut			-16 ~ -1
		HDMI2 EQ		Auto [Oletus]
				1 ~ 16
				Ilmoitus
		HDMI/USB-levy		Lähteen automaattinen muuttaminen [Oletus]
				Ei mitään
				Päälle
				Pois [Oletus]
	Regulatory			
	Serial Number			
	Lähde			
	Resolution			
	Näyttötila			
	Kirkkaustaso			
Info	Virtatila (Valmiustila)			
	Valolähdetunnit			
	Värisyvyys			
	Värimuoto			
		System		
		MCU		
	Lateonjernistoversio	EDID		
		Järjestelmäpäivitys		
Reset All				

Kuva-asetukset-valikko

<u>Näyttötila</u>

Erilaisille kuvatyypeille on valmiiksi asetettuja optimoituja asetuksia.

- Elokuvateatteri: Tarjoaa parhaat värit elokuvien katseluun.
- HDR: Dekoodaa ja näyttää High Dynamic Range (HDR) -sisältöä tuoden esiin syvimmät mustat, kirkkaimmat valkoiset ja eloisimmat elokuvalliset värit käyttämällä REC.2020-väriasteikkoa. Tämä tila otetaan automaattisesti käyttöön, kun HDR asetetaan PÄÄLLE (ja HDR-sisältöä lähetetään projektoriin – 4K UHD Blu-ray, 1080p/4K UHD HDR -pelit, 4K UHD -suoratoistovideo). Kun HDR-tila on aktiivinen, muita näyttötiloja (Cinema (Elokuva), Reference (Referenssi) jne.) ei voi valita, koska HDR tarjoaa värin, joka erittäin tarkka ja ylittää muiden näyttötilojen värisuorituskyvyn.
- HDR SIM.: Parantaa ei-HDR-sisältöä simuloidulla High Dynamic Range (HDR). Valitse tämä tila parantaaksesi ei-HDR-sisällön gammaa, kontrastia ja värikylläisyyttä (720p- ja 1080p-lähetys/kaapeli-TV, 1080p Blu-ray, ei-HDR-pelit jne.). Tätä tilaa voi käyttää VAIN ei-HDR-sisällöllä.
- Riistan: Valitse tämä tila lisätäksesi kirkkaus ja vasteaikatasoa pelatessasi videopelejä.
- **Referenssi**: Tämän tilan on tarkoitus toistaa mahdollisimman tarkasti kuva tavalla, jolla ohjaaja on sen tarkoittanut. Väri-, värilämpötila-, kirkkaus-, kontrasti- ja gamma-asetukset ovat kaikki määritetty tavalliselle referenssitasolle. Valitse tämä tila katsoessasi videota.
- Kirkas: Maksimikirkkaus PC-tulosta.
- Käyttäjä: Muista käyttäjän asetukset.
- **3D**: 3D-tehosteen kokemiseksi tarvitaan 3D-lasit. Varmista, että Blu-ray 3D DVD-soitin on asennettu.
- ISF Day: Optimoi kuva ISF-päivätilalla saadaksesi täydellisen kalibroinnin ja korkean kuvanlaadun.
- **ISF Night**: Optimoi kuva ISF-yötilalla saadaksesi täydellisen kalibroinnin ja korkean kuvanlaadun.

Huomautus: ISF:n päivä- ja yökatselutilan käyttämiseksi ja kalibroimiseksi, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.

Dynaaminen alue

Määritä High Dynamic Range (HDR) -asetus ja sen vaikutus näytettäessä videota 4K Blu-ray -soittimista ja suoratoistolaitteista.

≻ HDR

- Auto: Tunnista HDR-signaali automaattisesti.
- **Pois**: Kytke HDR-käsittely pois päältä. Asetettuna Pois päältä, projektori El koodaa HDR-sisältöä.
- > HDR-kuvatila
 - Kirkas: Valitse tämä tila kirkkaampia, värikylläisempiä värejä varten.
 - **Tavallinen**: Valitse tämä tila saadaksesi luonnollisemmalta näyttäviä värejä, joiden lämpimät ja viileät sävyt ovat tasapainossa.
 - Elokuva: Valitse tämä tila yksityiskohtien ja terävyyden parantamiseksi.
 - Tiedot: Valitse tämä tila tummien näkymien yksityiskohtien ja terävyyden parantamiseksi.

<u>Kirkkaus</u>

Säädä kuvan kirkkaus.

<u>Kontrasti</u>

Kontrasti säätelee kuvien tummimpien ja vaaleimpien kohtien välistä suhdetta.

<u>Terävöitys</u>

Säädä kuvan terävyyttä.

<u>Väri</u>

Säädä videokuvaa mustavalkoisesta täysvärikuvaan.

<u>Sävy</u>

Säädä punaisen ja vihreän väritasapainoa.

<u>Gamma</u>

Aseta gammakäyrätyyppi. Kun aloitusasennus ja hienosäätö ovat valmiit, käytä hyväksesi Gammasäätövaiheita optimoidaksesi kuvaulostulon.

- **Elokuva**: Kotiteatterille.
- Video: Video- tai TV-lähteelle.
- Grafiikka: PC-/Valokuvalähteelle.
- **Tavallinen(2.2)**: Vakioasetukselle.
- **1.8 / 2.0 / 2.4**: Määrätylle PC-/Valokuvalähteelle.

Huomautus: Nämä valinnat ovat käytettävissä vain, kun 3D-tilatoiminto on poistettu käytöstä. Käyttäjä voi 3D-tilassa valita Gamma-asetuksesi vain **3D**-tilan.

<u>Väriasetukset</u>

Määritä väriasetukset.

- Värilämpötila: Valitse värilämpötila vaihtoehdoista Tavallinen, Cool tai Viileä.
- **Väriavaruus**: Valitse seuraavista asianmukainen värimatriisityyppi: Auto, RGB (0-255), RGB (16-235), YUV (0~255) ja YUV (16~235).
- **Color Matching**: Säädä sävy, värikylläisyys ja vahvistus punaiselle, vihreälle, siniselle, syaanille, keltaiselle, magentalle tai valkoiselle värille.
- RGB Vahv/Säät: Nämä asetukset antavat määrittää kuvan kirkkaus (lisäys) ja kontrastia (poikkeama).

<u>Kirkkaustaso</u>

Valitse kirkkaustila-asetus.

Digital Zoom

Käytä kuvan pienentämiseen tai suurentamiseen projektiopinnalla.

Kuvasuhde

Valitse näytetyn kuvan kuvasuhde.

- **4:3**: Tämä muoto on 4:3-tulolähteille.
- **16:9**: Tämä muoto on 16:9-tulolähteille, kuten HDTV ja DVD, joita on parannettu laajakuvatelevisiota varten.
- **Alkuperäinen**: Tämä muoto näyttää alkuperäisen kuvan ilman skaalausta.
- Auto: Valitsee sopivan näyttömuodon automaattisesti.

4K UHD -skaalaustaulukko:

16:9-ruutu	480i/p	576i/p	720p	1080i/p	2160p		
4x3	Skaalaa kokoon 28	Skaalaa kokoon 2880 x 2160.					
16x9	Skaalaa kokoon 38	Skaalaa kokoon 3840 x 2160.					
Alkuperäinen	Keskitetty 1:1-määritys. Skaalausta ei tehdä; näytetty resoluutio on tulolähteen mukainen.						
Auto	- Jos lähde on 4:3, näyttötyyppi skaalataan kokoon 2880 x 2160.						
	- Jos lähde on 16:9, näyttötyyppi skaalataan kokoon 3840 x 2160.						
	- Jos lähde on 15:9, näyttötyyppi skaalataan kokoon 3600 x 2160.						
	- Jos lähde on 16:	0, näyttötyyppi ska	aalataan kokoon 34	56 x 2160.			

Automaattinen määrityssääntö:

	Tuloresoluutio		Auto/Skaalaa		
	V-resoluutio	P-resoluutio	3840	2160	
	640	480	2880	2160	
	800	600	2880	2160	
4.2	1024	768	2880	2160	
4.3	1280	1024	2880	2160	
	1400	1050	2880	2160	
	1600	1200	2880	2160	
	1280	720	3840	2160	
Laaja Kannettava	1280	768	3600	2160	
	1280	800	3456	2160	
	720	576	2700	2160	
SDIV	720	480	3240	2160	
	1280	720	3840	2160	
יוטח	1920	1080	3840	2160	

PureMotion

Käytä säilyttääksesi näytetyn kuvan luonnollinen liike.

<u>Alkuasetukset</u>

Palauta väriasetusten tehtaan oletusasetukset.

3D-asetukset-valikko

Huomautus: Maksimiresoluutio on 1080P (4K-resoluutio ei ole tuettu).

<u>3D-tila</u>

Käytä tätä valintaa ottaaksesi käyttöön / pois käytöstä 3D-tila-toiminnon.

<u>3D-Muoto</u>

Käytä tätä valintaa valitaksesi asianmukaisen 3D-muotosisällön.

- Auto: Kun 3D-yksilöintisignaali on tunnistettu, 3D-muoto valitaan automaattisesti.
- SBS Mode: Näyttö 3D-signaalin "Side-by-Side (Vierekkäin)"-muodossa.
- Top and Bottom: Näyttö 3D-signaali "Top and Bottom"-muodossa.
- Kuvapakkaus: Näyttö 3D-signaali "Kuvapakkaus"-muodossa.

3D-synkronoinnin Kääntö

Käytä tätä valintaa ottaaksesi käyttöön / pois käytöstä 3D-synk. kääntö -toiminnon.

Audioasetukset-valikko

Sisäänrakennettu kaiutin

Valitse "Päälle" tai "Pois" kytkeäksesi sisäisen kaiuttimen Päälle tai Pois.

<u>Äänitehoste</u>

Valitse äänitehoste.

<u>Äänilähtö</u>

Ota audiolähtötoiminto käyttöön tai pois käytöstä.

<u>SPIDF</u>

Valitse SPIDF-audiolähtömuoto.

<u>Mykistys</u>

Käytä tätä toimintoa kytkeäksesi äänen tilapäisesti pois päältä.

- **Päälle:** Valitse "Päälle" kytkeäksesi mykistyksen päälle.
- Pois: Valitse "Pois" kytkeäksesi mykistyksen pois päältä.

Huomautus: "Mykistys"-toiminto vaikuttaa sekä sisäisten että ulkoisten kaiuttimien äänenvoimakkuuteen.

<u>Äänenvoimakkuus</u>

Säädä audion äänenvoimakkuustaso.

Projektoriasetukset-valikko

Automaattinen tarkennus

Suorita automaattinen tarkennuksen säätö.

Huomautus: Automaattisen tarkennuksen alue on 0,8–2 m ±10 %. Jos projisointietäisyys ei ole määritetyllä alueella, sinun on suoritettava manuaalinen tarkennuksen säätö projisoidun kuvan tarkentamiseksi.

Manuaalinen tarkennus

Säädä tarkennus manuaalisesti.
Automaattisen tarkennuksen kalibrointi

Suorita linssin tarkennuksen kalibrointi.

Huomautus: Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun Automaattinen tarkennus-asetus on otettu käyttöön.

Automaattinen trapetsikorjaus

Säädä automaattisesti projektorin kallistuksen aiheuttamaa kuvan vääristymää.

<u>Kuvankorjaus</u>

Säädä projektorin kallistuksen aiheuttamaa kuvan vääristymää.

Power Settings

- **Suorakäynnistys**: Valitse "Päälle" aktivoidaksesi Suorakäynnistystilan. Projektori kytkeytyy automaattisesti päälle, kun se yhdistetään verkkovirtaan, painamatta projektorin näppäimistön tai kaukosäätimen "Virta"-näppäintä.
- Autom. Sammutus (min): Asettaa laskettavan ajanjakson. Ajastin alkaa laskea aikaa, kun projektori ei enää vastaanota signaaleja. Laskennan loputtua (minuuteissa) projektori sammuu automaattisesti.
- **Uniajastin (min)**: Asettaa laskettavan ajanjakson. Ajastin alkaa laskea aikaa, vastaanotti projektori signaaleja tai ei. Laskennan loputtua (minuuteissa) projektori sammuu automaattisesti.
- Lepotila aina päällä: Valitse "Päälle" asettaaksesi uniajastimen olemaan aina päällä.
- Virtatila (Valmiustila): Aseta virtatila-asetus.
 - Säästö: Valitse "Säästö" vähentääksesi virtahäviötä edelleen < 0,5 W.
 - Älykäs koti: Valitse "Älykäs koti" palataksesi normaaliin valmiustilaan (LAN päällä, Wi-Fi päällä).

<u>Muut</u>

- **Testikuvio**: Valitse testikuvio vaihtoehdoista Ruudukko (Vihreä), Ruudukko (Magenta), Ruudukko (Valkoinen) tai Valkoinen.
- Projisointi: Valitse ensisijainen projisointi vaihtoehdoista etu, taka, katto-etu ja katto-taka.
- EDID-muistutus: Valitse "Päälle" näyttääksesi muistutusviestin, kun tulolähteeksi on vaihdettu HDMI.
- **HDMI EDID**: Valitse HDMI EDID -tyyppi vaihtoehdoista 2.0 tai 1.4.
 - Huomautus: Mikäli ilmenee poikkeavia väriongelmia, säädä EDID-asetusta.
- **HDMI1 EQ**: Aseta HDMI-portin EQ-arvo HDMI1:lle.
- HDMI2 EQ: Aseta HDMI-portin EQ-arvo HDMI2:lle.

Huomautus:

- HDMI EQ analysoi signaalidataa ja poistaa signaalihäviöstä johtuvaa vääristymää pitkiä HDMIkaapeleita käytettäessä. HDMI-vastaanotin sisältää myös ajoituksensäätöpiirin, joka poistaa ajoituksen värinää palauttaen HDMI-signaalin optimaalisille lähetystasoille.
- Optoma suosittelee korkealaatuisten, sertifioitujen HDMI-kaapeleiden käyttöä.
- Optoma takaa toiminnan vakauden vain korkealaatuiselle, sertifioidulle, enintään 5 metri mittaiselle HDMI-kaapelille.
- **HDMI/USB-levy**: Määritä, kuinka järjestelmä reagoi, kun yksi tulolähteistä (HDMI/USB-flash-asema) on liitetty projektoriin.
 - **Ilmoitus**: Valitse "Ilmoitus" näyttääksesi tulon vaihtamisen vahvistusviestin, kun tulolähde tunnistetaan.
 - Lähteen automaattinen muuttaminen: Valitse "Lähteen automaattinen muuttaminen" vaihtaaksesi automaattisesti nykyiseen tunnistettuun tulolähteeseen.
 - Ei mitään: Valitse "Ei mitään" vaihtaaksesi tulolähteen manuaalisesti.
- Korkea paikka: Kun "Päälle" on valittu, tuulettimet pyörivät nopeammin. Tämä toiminto on hyödyllinen suurissa korkeuksissa, joissa ilma on ohutta.

Info-valikko

Näytä alla luetellut projektorin tiedot:

- Regulatory
- Serial Number
- Lähde
- Resolution
- Näyttötila
- Kirkkaustaso
- Virtatila (Valmiustila)
- Valolähdetunnit
- Värisyvyys
- Värimuoto
- Laiteohjelmistoversio

Nollaa kaikki valikot

Palauta kaikki asetukset tehtaan oletusasetuksiin.

Äänenvoimakkuuden tason säätäminen

Valitse **Äänenvoimakkuus** säätääksesi äänenvoimakkuuden tasoa. Paina sitten kaukosäätimen **Enter**-painiketta siirtyäksesi **Äänenvoimakkuus**-valikkoon.

Projektori	Sovellus	Asetukset
Eähde		
Projektor- iasetukset	Äänenvoimakkuus	

Käytä **◄**►-painikkeita äänenvoimakkuuden tason säätämiseen.

Eahde Drojektor- Aänenvoi- makkuus	Lähde Drojektor- Länenvoi- Mänenvoi- Manenvoi-	Projektori	Sovellus	Asetukset	
Lähde E C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Lähde E Constant of the second secon	\Rightarrow			
Projektor- iasetukset	Projektor- iasetukset Aanenvoi- makkuus	Lähde			
Projektor- Äänenvoi- iasetukset makkuus	Projektor- iasetukset makkuus	<u>=0</u>	()		
		Projektor- iasetukset	Äänenvoi- makkuus		

Huomautus: Voit asettaa äänenvoimakkuuden tasoksi 0 aktivoidaksesi mykistystoiminnon.

Sovellusasetukset

Sovellus-alkunäytössä voit tarkastella sovellusluetteloa, rekisteröidä projektorin Laitepilveen ja näyttää multimediatiedostoja. Vaihtaaksesi **Sovellus**-kotivalikkoon, valitse yksi pääluokista ja käytä **◄**►-painikkeita kohdan **Sovellus** valitsemiseen.

Kaikkien sovellusten käyttäminen

Valitse **Sovellukset** näyttääksesi sovellusluettelon. Paina sitten kaukosäätimen **Enter**-painiketta siirtyäksesi **Sovellukset**-valikkoon.

Valitse ◀▶ -näppäimillä haluttu sovellus. Paina sitten kaukosäätimen **Enter**-painiketta käynnistääksesi halutun sovelluksen.



Katso lisätietoja **Mediasoitin**-sovelluksesta, "Multimediatiedostojen toistaminen"-osasta sivulla *42*. Katso lisätietoja **Älykäs koti** -sovelluksesta, "Projektorin rekisteröinti laitepilveen"-osasta sivulla *70*.

Projektorin rekisteröinti Laitepilveen

Valitse Älykäs koti rekisteröidäksesi projektorin Laitepilveen. Paina sitten kaukosäätimen Enter-painiketta siirtyäksesi Älykäs koti-valikkoon.

Sovellukset Ålykäs koti Mediasoitin	Projektori	Sovellus	Asetukset	
Mediasoitin	Sovellukset	Älykäs koti		
Mediasoitin	D			
	Mediasoitin			

Nykyiset asetusparametrit näytetään näytöllä. Rekisteröidäksesi projektorin Laitepilveen, katso lisätietoja sivulta 70.

Asetukse	et	
Älykäs koti ·	-asetukset	
	Rekisteröi projektori Alexaan	Rekisteröi
	Serial Number	Q999999AAAAAC9999
	Näytä pariutuskoodi	
	Verkon tila	Vika
	Verkkoliittymä	
	Wi-Fi SSID	

Multimediatiedostojen toistaminen

Valitse **Mediasoitin** selataksesi USB-flash-asemaan tallennettuja multimediatiedostoja muodostettuasi yhteyden projektoriin.

Huomautus:

•

- USB-muoto on tuettu vain FAT- ja FAT32-tiedostojärjestelmissä.
 - USB flash -aseman enimmäiskoko on 64 Gt (NTFS).

Tuettu multimediamuoto

Video

Tiedostomuoto	Video muoto	Koodin purun maksimiresoluutio	Maksimi bittinopeus (bps)	Profiili
MPG, MPEG	MPEG1/2	1920 x 1080 60 fps	40M bps	MP@HP
MOV, MP4, MKV	H.264	4096 x 2176 30 fps	135M bps	MP/HP @Taso 5.1
AVI, MOV, MP4	MPEG4	1920 x 1080 60 fps	40M bps	SP/ASP@Taso 5.1
AVI, MP4, MOV, MKV	MJPEG	1920 x 1080 30 fps	10M bps	Perusviiva
WMV, ASF	VC-1	1920 x 1080 60 fps	40M bps	SP/MP/AP
3GP, MP4, AVI, MOV	H.263	1920 x 1080 60 fps	40M bps	
MP4, MOV, MKV	HEVC/H.265	4096 x 2176 60 fps	100M bps	Main/Main10 Profile, High Tier @Taso 5.1
	VP8	1920 x 1080 60 fps	20M bps	
WIKV	VP9	4096 x 2176 60 fps	100M bps	Profile 0,2
MP4, MOV, TS, TRP, TP	AVS	1920 x 1080 60 fps	40M bps	Jizhun profile @Taso 6.0

Kuva

Kuvatyyppi (Ext-nimi)	Alityyppi	Pikselien enimmäismäärä
	Perusviiva	8000 x 8000
Jpeg / Jpg	Progressiivinen	6000 x 4000
DNO	Lomittamaton	6000 x 4000
PNG	Lomitettu	6000 x 4000
BMP		6000 x 4000

Musiikki

Musiikkityyppi (Ext-nimi)	Näytteenottotaajuus (KHz)	Bittinopeus (Kbps)
MP3	16~48	8~320
WMA	8~48	128~320
ADPCM-WAV	8~48	32~384
PCM-WAV	8~48	64~1536
AAC	8~48	8~48

Doc

Asiakirjamuoto	Tuettu versio ja muoto	Sivu-/rivirajoitus	Kokorajoitus
PDF	PDF 1.0 - 1.7 ja uudemmat	Enintään 1 500 sivuta (yksi tiedosto)	Enintään 100 Mt
	Kingsoft Writer -asiakirja (*.wps)		
	Kingsoft Writer Malli (*.wpt)		
	Microsoft Word 97/2000/XP/2003 Asiakirja (*.doc)		Enintään 150 Mt
	Microsoft Word 97/2000/XP/2003 Malli (*.dot)		
	RTF-tiedostot (*.rtf)		
	Tekstitiedostot (*.txt, *.log, *.lrc, *.c, *.cpp, *.h, *.asm, *.s, *.java, *.asp, *.prg, *.bat, *.bas, *.cmd)	Kaaka W/DS projektori	
	Verkkosivu Tiedostot (*.html, *.htm)	ei lataa kaikkia MS/ Word-tiedostoja yhdellä kertaa, tiedostojen sivujen ja	
	Yksittäinen verkkosivu Tiedostot (*.mht, *.mhtml)		
Word	Microsoft Word 2007/2010 Asiakirja (*.docx)		
	Microsoft Word 2007/2010 Malli (*.docx)		
	Microsoft Word 2007/2010 Makroja käyttävä Word- asiakirja (*.docx)	ilmeisiä rajoituksia.	
	Microsoft Word 2007/2010 Malli (makrot käytössä) (*.docx)		
	XML-tiedostot (*.xml)		
	OpenDocument-teksti		
	Works 6-9 Asiakirja (*.wtf)		
	Works 6.0 ja 7.0 (*.wps)		

Asiakirjamuoto	Tuettu versio ja muoto	Sivu-/rivirajoitus	Kokorajoitus
	Kingsoft Laskentataulukot Tiedostot (*.et)		
	Kingsoft Laskentataulukot Malli (*.et)		Enintään 30 Mt
	Microsoft Excel 97/2000/XP/2003 Työkirja (*.xls)		
	Microsoft Excel 97/2000/XP/2003 Malli (*.xlt)	Riviraja:	
	Tekstitiedostot (*.csv)	enintään 65 535	
Excel	Verkkosivut (*.html, *.htm)	enintään 256	
	XML-tiedostot (*.xml)	Taulukko:	
	Microsoft Excel 2007/2010 Tiedostot (*.xlsx, *.xlsm)	enintään 200	
	Microsoft Word 2007/2010 Malli (*.xltx)		
	Microsoft Word 2007/2010 Työkirja (binaarinen) (*.xlsb)		
	Kingsoft Esitystiedostot (*.dps)		Enintään 30 Mt
	Kingsoft Esitysmallit (*.dpt)	Epiptöön 1 500 okulta	
PowerPoint	Microsoft PowerPoint 97/2000/XP/2003 Esitykset (*.ppt, *.pps)		
	Microsoft PowerPoint 97/2000/XP/2003 Esitysmallit (*.pot)	(yksi tiedosto)	
	Microsoft PowerPoint 2007/2010 Esitykset (*.pptx, *.ppsx)		
	Microsoft PowerPoint 2007/2010 Esitysmalli (*.potx)		

Huomautus:

- Monimutkaista sisältöä sisältävien suurten tiedostojen koodinpurku voi kestää jonkin aikaa.
- Tiedostoihin upotettuja objekteja ei voi aktivoida tai tarkastella.
- Microsoft Word
 - Ei tukea lisäasetuksille, kuten piirtolaajennukselle tai taulukon tausta-asetuksille.
 - Määritettyjen reunusten ulkopuolista sisältöä Microsoft Wordissa ei näytetä.
 - Ei tukea lihavoidulle tekstille yksinkertaistetun kiinan fontissa.
- Microsoft PowerPoint
 - Liukutehosteet eivät tuettuja.
 - Salasanasuojatut taulukot eivät ole suojattuja.
 - Powerpoint-animaatio ei ole tuettu.

Microsoft Excel

- Laskentataulukot näytetään yksittäin ja peräkkäin, kun työkirjassa on useita laskentataulukoita.
- Sivuasettelu ja numerointi voi muuttua koodin purkamisen aikana.

Siirtyminen multimediatilaan

1. Liitä USB-flash-asema projektorin takana olevaan USB-liitäntään.



Käytettävissä olevat tiedostot tulevat näkyviin näyttöön.

SIIRRETTÄVÄ LEVY	′ > Kaikki				
Kaikki	2016 TI pattern	3840x2160	3D	Android	HDR
Video Kuva	КВ2017	Lens	мемс	MST9U20V5	MST9U_AP_VL7
Musiikki	power team	Recycled	Shane	System Volume I	TI TPG
Doc	UE photo	UHL 55	[4K123.COM]TC	tese2.mp4	a01.png

Huomautus: Siirtyäksesi manuaalisesti multimediatilaan, valitse Sovellus > Mediasoitin.

2. Selaa ja valitse tiedosto, jota haluat tarkastella.

Videoiden toistaminen

1. Valitse vasemmasta paneelista Video selataksesi kaikkia videotiedostoja.



Jos kansioita on useita, paina ▲▼◀▶-näppäimiä valitaksesi halutun kansion ja paina sitten Enter näyttääksesi alikansion sisällön.

2. Paina ▲▼◀▶-näppäimiä valitaksesi toistettavan videon ja paina sitten **Enter** aloittaaksesi toiston.



- Paina Enter keskeyttääksesi toiston. Kun video on keskeytynyt:
 - Paina ◀▶-näppäimiä kelataksesi videota taaksepäin tai eteenpäin.
 - Jatkaaksesi toistoa, paina Enter.
- Säätääksesi äänenvoimakkuuden tason, paina projektorin näppäimistön "+"/"-"-painiketta.
- Hypätäksesi seuraavaan/edelliseen videoon, pidä projektorin "+"/"-"-painiketta painettuna.
- Pysäyttääksesi toiston milloin tahansa, paina つ.

Valokuvien katselu

1. Valitse vasemmasta paneelista Kuva selataksesi kaikkia kuvatiedostoja.



Jos kansioita on useita, paina ▲▼◀▶-näppäimiä valitaksesi halutun kansion ja paina sitten Enter näyttääksesi alikansion sisällön.

2. Paina ▲▼◀▶-näppäimiä valitaksesi valokuvan, paina sitten **Enter** katsoaksesi valokuvaa koko näytössä.

Valokuvavalinnat

Kun katsot valokuvaa koko näytössä:

- Käytä ◀▶-näppäimiä katsoaksesi edellistä tai seuraavaa valokuvaa.
- Paina Enter käyttääksesi pikavalikkoa.



- Valitse ppt-toistotila määrittääksesi diaesitysasetukset.
- Valitse kierrä valokuvaa kiertääksesi valokuvaa 90 astetta myötäpäivään.

- Valitse suurenna valokuvaa suurentaaksesi valokuvan näkymää.
- Valitse Edellinen katsoaksesi edellisen valokuvan.
- Valitse **Seuraava** katsoaksesi seuraavan valokuvan.

Diaesitysasetukset



Tila

Aseta diaesitystilavalinta.

Siirtymä

Valitse siirtymätehoste näytettävien diojen välillä.

Ajoitus

Valitse siirtymäaika näytettävien diojen välillä.

Diaesitys

Valitse käynnistääksesi diaesityksen.

Huomautus:

- Keskeyttääksesi diaesityksen, paina Enter.
- Pysäyttääksesi diaesityksen, paina つ.

Musiikin toistaminen

1. Valitse vasemmasta paneelista **Musiikki** selataksesi kaikkia kappaleita tai audiotiedostoja.

SIIRRETTÄVÄ LEVY	> Musiikki					
Kaikki	2016 TI pattern	3840x2160	3D	Android	HDR	
Video Kuva	КВ2017	Lens	мемс	MST9U20V5	MST9U_AP_VL7	
Musiikki	power team	Recycled	Shane	System Volume I	TI TPG	
Doc	UE photo	UHL55				

Jos kansioita on useita, paina ▲▼◀▶-näppäimiä valitaksesi halutun kansion ja paina sitten **Enter** näyttääksesi alikansion sisällön.

2. Paina ▲▼◀▶-näppäimiä valitaksesi toistettavan kappaleen ja paina sitten Enter aloittaaksesi toiston.

	Shape of You Unknown Album I Ed Sheeran The lyrics file not found	
0:05		:23

- Keskeyttääksesi toiston, valitse 🕕 ja paina Enter. Valitse jatkaaksesi 🕑 ja paina Enter.
- Hypätäksesi edelliseen/seuraavaan raitaan, valitse </>> ja paina Enter.
 Huomautus: Voit myös pitää projektorin näppäimistön "+"/""—"-painiketta painettuna vaihtaaksesi kappaletta.
- Säätääksesi äänenvoimakkuuden tason, paina projektorin näppäimistön "+"/"--"-painiketta.
- Vaihtaaksesi toistotilan, valitse 🗋 ja paina toistuvasti Enter valitaksesi halutun tilan.
- Näyttääksesi soittolistan, valitse \Xi ja paina Enter.
- Pysäyttääksesi toiston milloin tahansa, paina つ.

Asiakirjan tarkastelu

1. Valitse vasemmasta paneelista **Doc** selataksesi kaikkia asiakirjatiedostoja.



Jos kansioita on useita, paina ▲▼◀▶-näppäimiä valitaksesi halutun kansion ja paina sitten Enter näyttääksesi alikansion sisällön.

2. Paina ▲▼◀▶-näppäimiä valitaksesi tarkasteltavan asiakirjan ja paina sitten Enter avataksesi tiedoston.



LOS ANGELES (Wednesday, Dec. 6, 2017) – The LA Galaxy have finalized their 2018 preseason schedule, the club announced today. Ahead of their 23rd season in Major League Soccer, the team will participate in two exhibition matches at StubHub Center and one at Orange County Great Park in Irvine, Calif., hosting New York City FC, Vancouver Whitecaps FC and the San Jose Earthquakes during February before the team's 2018 MLS Regular Season opening match in

March.

2018 LA Galaxy Season Ticket Members will receive access to the three LA Galaxy preseason exhibition games. Tickets to the Galaxy's matches at StubHub Center against New York City FC (Feb. 10) and Vancouver Whitecaps FC (Feb. 24) will go on sale to the general public beginning Tuesday, Dec. 12 at 10 a.m. PT. The mezzanine level will be closed for the preseason matches. Beginning today, Galaxy Season Ticket Members

- Paina ▲▼◀▶-näppäimiä vierittääksesi sivua ylös/alas tai navigoidaksesi sivulla.
- Sulkeaksesi asiakirjan milloin tahansa, paina つ.

Huomautus: Kun avaat Powerpoint-tiedoston, Toistotila-valikko tulee näkyviin näyttöön. Valitse sitten haluttu toistotila ja valitse **OK** käynnistääksesi tiedoston selaamisen.



Yleiset asetukset

Voit asettaa **Asetukset**-kotinäytössä kuvaruutu (OSD) -valikon kielen, päivittää laiteohjelmiston sekä määrittää verkko- ja aikavyöhykeasetukset. Vaihtaaksesi **Asetukset**-kotivalikkoon, valitse yksi pääluokista ja käytä **I**-painikkeita kohdan **Asetukset** valitsemiseen.

OSD-kielen muuttaminen

Valitse **Kieli** asettaaksesi kuvaruutuvalikon kielen. Paina sitten kaukosäätimen **Enter**-painiketta siirtyäksesi **Kieli**-valikkoon.

Image: A particular de la constructionImage: A particular de la constructionKieliImage: A particular de la constructionKieliImage: A particular de la constructionLaiteohjel- mistopäivitysA particular de la constructionVerkkoImage: A particular de la constructionVerkkoAlue ja aika
Krein Eutroorijor mistopäivitys Verkko
Verkko Alue ja aika

Käytettävissä olevat kielet tulevat näkyviin näyttöön. Valitse haluttu kieli ja vahvista valinta painamalla Enter.



Projektorin laiteohjelmiston päivittäminen

Valitse Laiteohjelmistopäivitys päivittääksesi laiteohjelmiston. Paina sitten kaukosäätimen Enter-painiketta siirtyäksesi Laiteohjelmistopäivitys-valikkoon.

Projektori	Sovellus	Asetukset	
Kieli	Laiteohjel- mistopäivitys		
A Verkko	€ Alue ja aika		

Valitse yksi käytettävissä olevista valinnoista ja vahvista valinta painamalla Enter.

Verkkoasetusten määrittäminen

Valitse **Verkko** määrittääksesi verkkoasetuksen. Paina sitten kaukosäätimen **Enter**-painiketta siirtyäksesi **Verkko**-valikkoon.

Valitse yksi käytettävissä olevista valinnoista ja suorita välttämättömät asetukset.

setukset		
rkkoasetukset		
	Ethernet-asetukset	Irrota
	Langattoman verkon asetukset	Irrota
	Verkon nollaus	
	Bluetooth	

Ethernet-asetukset

Määritä verkkoparametrit.

Asetukset	
Verkkoasetukset > Ethernet-asetukset	
Ethernet-asetukset	
MAC-osoite	FC:23:25:03:F4:42
DHCP	(Manucatine n
IP-osoite	0.0.0.0
Aliverkon peite	0.0.0.0
Yhdyskäytävä	0.0.00
DNS	0.0.0.0

Määrittääksesi manuaalisesti langallisen verkon asetukset, aseta **DHCP**-asetukseksi **Manuaalinen** ja syötä seuraavat yhteysparametrit:

- IP-osoite: 192.168.0.100
- Aliverkon peite: 255.255.255.0
- Yhdyskäytävä: 192.168.0.254
- DNS: 192.168.0.51

Huomautus: On vahvasti suositeltavaa määrittää langallisen verkon asetukset automaattisesti (aseta DHCPasetukseksi "Auto").

Langattoman verkon asetukset

Määritä langaton yhteys.

Yhdistääksesi projektorin Wi-Fi-verkkoon, toimi seuraavasti:

- 1. Siirry kohtaan Asetukset > Verkkoasetukset > Langattoman verkon asetukset. Aseta sitten Wi-Fi-asetus PÄÄLLE.
- Muodosta yhteys käytettävissä olevaan Wi-Fi-verkkoon listasta. Jos muodostat yhteyden suojattuun Wi-Fi-verkkoon, sinun on syötettävä kehotettaessa salasana.

Asetuk Verkkoase	set etukset > Langattoman verkon aset	ukset
	Wi-Fi	<u>()</u>
	Lisää verkko manuaalisesti	
	🖘 XXXX	>
	🖘 XXXX	>
	🖘 XXXX	>
	<pre> XXXX </pre>	>
	T XXXX	>
	⇒ XXXX	>
	The XXXX	>

Verkon nollaus

Nollaa verkkoparametrit tehtaan oletusasetuksiin.

Nollataksesi kaikki nykyiset verkkoasetukset, käytä **◄**►-näppäimiä valitaksesi **OK** ja vahvista painamalla **Enter**.

Asetukset Verkkoasetukset		
Langattom	Nollataanko verkko nyt? OK Peruuta	

<u>Bluetooth</u>

Liitä Bluetooth-laitteisiin.

Verkkoase	kset etukset > Bluetooth	
	Haetaan laitteita Haetaan	
	Cptoma-043F91 Ei näy muille Bluetooth-laitteille	-
	C01007652	
	C01008078	
	C01008235	
	C01008135	
	76:4E:54:1D:F8:79	
	C01008105	

Aikavyöhykkeen valitseminen

Valitse Alue ja aika valitaksesi aikavyöhykkeen. Paina sitten kaukosäätimen Enter-painiketta siirtyäksesi Alue ja aika-valikkoon.

Valitse yksi käytettävissä olevista valinnoista ja vahvista valinta painamalla Enter.

ue ja aika > Aikavyöhykeasetukset	
tering ■ Cojing	CMT*00:00
Hong Kong	GMT+08:00
Irkutsk	GMT+09:00
Kuala	GMT+08:00
Perth	GMT+08:00
Taipei	GMT+08:00
Seoul	GMT+09:00
Tokyo, Osaka	GMT+09:00
Vakutek	

Yhteensopivat kuvatarkkuudet

Digitaalinen (HDMI 1.4)

Määritetty ajoitus	Vakioajoitus	Kuvaaja-ajoitus	Tuettu videotila	Yksityiskohtainen ajoitus
720 x 400 @ 70 Hz	1280 x 720 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz (oletus)	720 x 480i @ 60 Hz 16:9	1920 x 1080p @ 60 Hz
640 x 480 @ 60 Hz	1280 x 800 @ 60 Hz		720 x 480p @ 60 Hz 4:3	
640 x 480 @ 67 Hz	1280 x 1024 @ 60 Hz		720 x 480p @ 60 Hz 16:9	
640 x 480 @ 72 Hz	1920 x 1200 @ 60 Hz (pienennetty)		720 x 576i @ 50 Hz 16:9	
640 x 480 @ 75 Hz	1366 x 768 @ 60 Hz		720 x 576p @ 50 Hz 4:3	
800 x 600 @ 56 Hz			720 x 576p @ 50 Hz 16:9	
800 x 600 @ 60 Hz			1280 x 720p @ 60 Hz 16:9	
800 x 600 @ 72 Hz			1280 x 720p @ 50 Hz 16:9	
800 x 600 @ 75 Hz			1920 x 1080i @ 60 Hz 16:9	
832 x 624 @ 75 Hz			1920 x 1080i @ 50 Hz 16:9	
1024 x 768 @ 60 Hz			1920 x 1080p @ 60 Hz 16:9	
1024 x 768 @ 70 Hz			1920 x 1080p @ 50 Hz 16:9	
1024 x 768 @ 75 Hz			1920 x 1080p @ 24 Hz 16:9	
1280 x 1024 @ 75 Hz			3840 x 2160 @ 24 Hz	
1152 x 870 @ 75 Hz			3840 x 2160 @ 25 Hz	
			3840 x 2160 @ 30 Hz	
			4096 x 2160 @ 24 Hz	

Digitaalinen (HDMI 2.0)

B0/Määritetty ajastus	B0/Standardiajoitus	B1/Videotila	B1/Yksityiskohtainen ajastus
720 x 400 @ 70 Hz	1280 x 720 @ 60 Hz	720 x 480i @ 60 Hz 16:9	1920 x 1080p @ 60 Hz
640 x 480 @ 60 Hz	1280 x 800 @ 60 Hz	720 x 480p @ 60 Hz 4:3	
640 x 480 @ 67 Hz	1280 x 1024 @ 60 Hz	720 x 480p @ 60 Hz 16:9	
640 x 480 @ 72 Hz	1920 x 1200 @ 60 Hz (pienennetty)	720 x 576i @ 50 Hz 16:9	
640 x 480 @ 75 Hz	1366 x 768 @ 60 Hz	720 x 576p @ 50 Hz 4:3	
800 x 600 @ 56 Hz		720 x 576p @ 50 Hz 16:9	
800 x 600 @ 60 Hz		1280 x 720p @ 60 Hz 16:9	
800 x 600 @ 72 Hz		1280 x 720p @ 50 Hz 16:9	
800 x 600 @ 75 Hz		1920 x 1080i @ 60 Hz 16:9	
832 x 624 @ 75 Hz		1920 x 1080i @ 50 Hz 16:9	
1024 x 768 @ 60 Hz		1920 x 1080p @ 60 Hz 16:9	
1024 x 768 @ 70 Hz		1920 x 1080p @ 50 Hz 16:9	
1024 x 768 @ 75 Hz		1920 x 1080p @ 24 Hz 16:9	
1280 x 1024 @ 75 Hz		3840 x 2160 @ 24 Hz	
1152 x 870 @ 75 Hz		3840 x 2160 @ 25 Hz	
		3840 x 2160 @ 30 Hz	
		3840 x 2160 @ 50 Hz	
		3840 x 2160 @ 60 Hz	

B0/Määritetty ajastus	B0/Standardiajoitus	B1/Videotila	B1/Yksityiskohtainen ajastus
		4096 x 2160 @ 24 Hz	
		4096 x 2160 @ 25 Hz	
		4096 x 2160 @ 30 Hz	
		4096 x 2160 @ 50 Hz	
		4096 x 2160 @ 60 Hz	

Huomautus: Tuki 1920 x 1080 @ 50 Hz:lle.

Kuvakoko ja projisointietäisyys

		Näytön k	oko LxK		Projektioetäisyys (E)				
16:9-näytön halkaisija (tuumina)	(m)		(tuu	(tuumaa)		n)	(jall	kaa)	
(taunina)	Leveys	Korkeus	Leveys	Korkeus	Laaja	Tele	Laaja	Tele	
30	0,66	0,37	26,15	14,71	0,80	0,80	2,62	2,62	
40	0,89	0,5	34,86	19,61	1,06	1,06	3,48	3,48	
50	1,11	0,62	43,58	24,51	1,33	1,33	4,36	4,36	
60	1,33	0,75	52,29	29,42	1,59	1,59	5,22	5,22	
70	1,55	0,87	61,01	34,32	1,86	1,86	6,10	6,10	
80	1,77	1	69,73	39,22	2,13	2,13	6,99	6,99	
90	1,99	1,12	78,44	44,12	2,39	2,39	7,84	7,84	
100	2,21	1,25	87,16	49,03	2,66	2,66	8,73	8,73	
120	2,66	1,49	104,59	58,83	3,19	3,19	10,47	10,47	
150	3,32	1,87	130,74	73,54	3,98	3,98	13,06	13,06	
180	3,98	2,24	156,88	88,25	4,78	4,78	15,68	15,68	
200	4,43	2,49	174,32	98,05	5,31	5,31	17,42	17,42	

Huomautus: Zoomaussuhde: 1,0x



Projektorin mitat ja kattokiinnitysasennus

- 1. Käytä Optoma-kattopidikettä projektorin vahingoittumisen välttämiseksi.
- 2. Jos haluat käyttää kolmannen osapuolen valmistamaa kattoasennussarjaa, varmista että se täyttää seuraavat projektorin vaatimukset:
 - Ruuvityyppi: M4*4
 - Ruuvin vähimmäispituus: 10mm



Huomautus:

- Vääränlaisesta asennuksesta aiheutuneet vahingot eivät kuulu takuun piiriin.
- Irrotettuasi neljä jalkaa, voit asentaa projektorin suoraan kattokiinnityskannakkeeseen ja kiinnittää sen M4-ruuveilla.
- Älä tuki kaiuttimia. Tämä voi vaikuttaa kaiuttimen yleiseen äänenlaatuun.



- Jos ostat kattoasennussarjan muulta yhtiöltä, varmista että se käyttää oikeankokoisia ruuveja. Ruuvikokoon vaikuttaa kiinnityslevyn paksuus.
- Varmista, että katon ja projektorin pohjan välillä on vähintään 10 cm.
- Vältä asentamasta projektoria lämmönlähteen lähelle.

IR-kaukosäädinkoodit



Näppä	iin	Näppäin- numero	MTX.	Muoto	Data0	Data1	Data2	Data3	Kuvaus
Virta päälle/ pois	Ċ	K12	04	F1	32	CD	71	8E	Katso lisätietoja "Projektorin virran kytkeminen Päälle/Pois päältä"-osasta sivulla <i>20-22.</i>
Lähde	Ð	K3	11	F1	32	CD	18	E7	Paina 🕣 valitaksesi tulosignaalin.
Koti		K13	03	F1	32	CD	92	6D	Paina 🕁 palataksesi alkunäyttöön.
Valikko	≡	K8	17	F1	32	CD	0E	F1	Käynnistä kuvaruutuvalikko (OSD) painamalla ≣-painiketta. Poistuaksesi kuvaruutuvalikosta, paina ≣-painiketta uudelleen.
Paluu	€	K4	10	F1	32	CD	86	79	Paina 👈 palataksesi edelliselle sivulle.
Ylös		K7	18	F2	32	CD	11	EE	
Vasen		K14	02	F2	32	CD	10	EF	Käytä 🔺 🔻 🜓 painikkeita valitaksesi
Oikea		K5	09	F2	32	CD	12	ED	kohtia tai tehdäksesi säätöjä valintaasi.
Alas		K2	19	F2	32	CD	14	EB	
Vahvista	Enter	K9	16	F1	32	CD	0F	F0	Vahvista valinta.
Mykistys	∎×	K15	01	F1	32	CD	52	AD	Paina ■ × kytkeäksesi pois/päälle projektorin sisäisen kaiuttimen
Näyttötila	•	K10	15	F1	32	CD	91	6E	Paina 🌑 tuodaksesi näkyviin Näyttötila-valikon.
Valinta	:	K6	08	F1	32	CD	25	DA	Paina määrittääksesi projektoriasetukset.
Volume -	-	K11	12	F2	32	CD	0C	F3	Paina – vähentääksesi äänenvoimakkuutta.
Volume +	+	K1	05	F2	32	CD	09	F6	Paina+ lisätäksesi äänenvoimakkuutta.

Bluetooth-kaukosäädinkoodit



		Bluetoot	h -signaali		
Näppäi	n	Käyttö- sivu	Käyttö- tunnus	Infrapunasignaali	Kuvaus
Virta päälle/ pois	Ċ	0x07	0x66	71	Katso lisätietoja "Projektorin virran kytkeminen Päälle/Pois päältä"-osasta sivulla 20-22.
Lähde	Ð	0x07	0x71	18	Paina Đ valitaksesi tulosignaalin.
Koti		0x0C	0x223	92	Paina 🕁 palataksesi alkunäyttöön.
Valikko	≡	0x07	0x76	0E	Käynnistä kuvaruutuvalikko (OSD) painamalla <u>=</u> -painiketta. Poistuaksesi kuvaruutuvalikosta, paina <u>=</u> -painiketta uudelleen.
Paluu		0x0C	0x224	86	Paina 🕁 palataksesi edelliselle sivulle.
Ylös		0x07	0x52	11	
Vasen		0x07	0x50	10	Käytä 🔺 🗨 🜗 painikkeita valitaksesi kohtia tai
Oikea		0x07	0x58	0F	tehdäksesi säätöjä valintaasi.
Alas		0x07	0x4F	12	
Vahvista	Enter	0x07	0x51	14	Vahvista valinta.
Mykistys	∎×	0x0C	0Xe2	52	Paina ∎× kytkeäksesi pois/päälle projektorin sisäisen kaiuttimen.
					• Paina 🔄 tuodaksesi näkyviin Näyttötila-valikon.
Näyttötila	•	0x07	0x72/0x70	6A/6B	 Pidä [] -painiketta painettuna suorittaaksesi automaattisen tarkennuksen säädön.
Valinta	•	0x07	0x73	25	Paina määrittääksesi projektoriasetukset.
Volume -	-	0x0C	0xEA	0C	Paina – vähentääksesi äänenvoimakkuutta.
Volume +	+	0x0C	0xE9	09	Paina + lisätäksesi äänenvoimakkuutta.

Vianmääritys

Jos projektoria käyttäessäsi esiintyy ongelmia, katso seuraavia ohjeita. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen.

Kuvaongelmat

Ruudulle ei ilmesty kuvaa

- Varmista, että kaikki kaapelit ja virtaliitännät on liitetty kunnolla "Asennus"-osiossa kuvatulla tavalla.
- Tarkista, että liittimet ovat ehjiä.
- Varmista, että "Mykistys"-ominaisuutta ei ole kytketty päälle.
- Kuva ei ole tarkka
 - Säädä tarkennus "FOCUS"-painikkeella. Katso lisätietoja sivulta 17.
 - Varmista, että heijastusnäyttö on vaaditun etäisyyden päässä projektorista. (Katso sivu 60).
- Kuva on venynyt näytettäessä 16:9-muotoista DVD-levyä
 - Kun toista anamorfista DVD:tä tai 16:9 DVD:tä, projektori näyttää parhaan kuvan 16:9 muodossa projektoripuolella.
 - Jos toistat 4:3 -muotoista DVD:tä, vaihda muoto 4:3 :ksi projektorin näyttövalikossa.
 - Aseta näyttömuodoksi 16:9-laajakuvasuhde DVD-soittimesta.
- Kuva on liian pieni tai iso
 - Siirrä projektoria lähemmäs tai kauemmas valkokankaasta.
 - Paina projektorin paneelissa "Valikko" ja siirry kohtaan "Image Settings → Kuvasuhde". Kokeile eri asetuksia.
- Kuva on kallistunut sivuilta:
 - Jos mahdollista, sijoita projektori uudelleen niin, että se on keskitetty valkokankaaseen ja sijaitsee sen alareunan alapuolella.
- Ruva on käänteinen
 - Valitse kuvaruutuvalikon kohta "Projektoriasetukset → Projisointi" ja säädä heijastuksen suunta.
- Ei ääntä
 - Katso lisätietoja tuetuista audiotiedostomuodoista sivulta 43.
- Poikkeava HDMI-näyttö
 - Valitse HDMI EDID -asetus vaihtoehdoista 1.4 tai 2.2. Katso lisätietoja sivulta 37.

Epäselvä kaksoiskuva

 Varmista, että "Näyttötila" ei ole 3D välttääksesi normaalin 2D-kuvan näkymisen sumeana kaksoiskuvana.

Kaksi kuvaa, side-by-side (rinnakkain) -muoto

Aseta "3D-asetukset" → "3D-Muoto" tilaan "SBS Mode".

Muita ongelmia

- Projektori lakkaa vastaamasta hallintalaitteisiin
 - Jos mahdollista, sulje monitori ja irrota virtajohto ja odota vähintään 20 sekuntia, ennen kuin yhdistät virtajohdon uudelleen.

Kaukosäädinongelmat

Jos kaukosäädin ei toimi

- Tarkista, että kaukosäädintä osoitetaan ±15 ° (vaakasuunnassa) ja ±10 ° (pystysuunnassa) kulmassa projektorin infrapunavastaanottimista.
- Tarkista, ettei kaukosäätimen ja projektorin välillä ole esteitä. Siirrä 7 metrin säteelle projektorista.
- Kokeile käyttää kaukosäädintä osoittamalla sillä projisoitua kuvaa.
- Varmista, että paristo on asetettu oikein.
- Vaihda paristo, jos se on lopussa.

LED-merkkivalojen selitys

Vice4:	Tila-LED							
Viesti	(Punainen)	(Vihreä)	(Sininen)	(Valkoinen)				
Valmiustila (Virtajohto)	Tasainen valo							
Virta päälle				Tasainen valo				
Järjestelmän uudelleenkäynnistystila		Tasainen valo						
Virta pois (jäähdytys)				Vilkkuu (0,5 s pois / 0,5 s päällä). Palaa takaisin tasaiseen punaiseen valoon, kun jäähdytintuuletin kytkeytyy pois päältä.				
Bluetooth-kaiutin				Tasainen valo				
Bluetooth-pariutus	Vilkkuu (Punainen 1/6 s, sitten sininen 1/6 s)		Vilkkuu (Punainen 1/6 s, sitten sininen 1/6 s)					
Valmiustilasta Virta päällä -tilaan				Tasainen valo				
Älykäs koti -tila (valmiustila)	Tasainen valo			Vilkkuu (3 s pois / 0,5 s päälle)				
Virhe (vika lampussa)	Vilkkuu (0,5 s pois / 0,5 s päälle)							
Virhe (vika tuulettimessa)	Vilkkuu (0,5 s pois / 0,5 s päälle)	Vilkkuu (0,5 s pois / 0,5 s päälle)						
Virhe (ylikuumentunut)	Tasainen valo	Tasainen valo						
USB- laiteohjelmistopäivitys	Vilkkuu		Tasainen valo					

Virta pois:

.

٠

•

.



Lämpötilavaroitus:



Tuuletinvika:



Virrankatkaisuvaroitus:



Tekniset tiedot

Optinen	Kuvaus				
	- Grafiikka enintään 2160p @ 60 Hz				
Maksimikuvatarkkuus	- Maksimikuvatarkkuus: HDMI1 (2.0): 2160p @ 60 Hz				
	HDMI2 (2.0): 2160p @ 60 Hz				
Linssi	Kiinteä linssi				
Kuvakoko (halkaisija)	30" ~ 200"				
Heijastusetäisyys	0,8–5,3 m				
Sähköinon	Kuwaue				
Sankomen					
	- LISB 3.0 (LISB Elash -asemaa (enintään 64 Gt (NTES) tai huoltoa varten)				
Tulot	USB 2.0 (USB Flash, asemaa (enintään 64 Gt (NTFS) tai huoltoa varten)				
	- Kuulokeliitin				
	1SP = 0.(5)/(5)/(5)/(5)				
Lähdöt	-03B 3.0 (5 V:n virte, 1.4)				
	SPDIE Out (DOM toi Pittivitto)				
	- SPDIF Out (PCM tal Bittivinta)				
	läpikulku).				
Värintoisto	1073,4 miljoonaa väriä				
Olympian	- Vaakaskannausnopeus: 31 - 135 KHz				
Skannausnopeus	- Pystyskannausnopeus: 24 - 120 Hz				
Sisäinen kaiutin	2x 8 W:n kaiutin				
Tehovaatimus	100–240 V ±10%, AC 50/60 Hz				
Tuleva virta	3,8–1,0 A				
Mekaaninen	Kuvaus				
	Etu Taka Etu-katto Taka-katto				
Mitot	$-220 \times 220 \times 125 \text{ mm}$ (ilman jalkoja)				
(L x S x K)	$-220 \times 220 \times 135 \text{ mm}$ (jalkojen kanssa)				
Paino	3.76kg				
Ympäristöolosuhteet	Käyttö 5–40 °C, 10–85 % kosteus (ei-kondensoituva)				

Huomautus: Kaikki tekniset tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta.

Älykkään kodin määrittäminen projektorilla

Laitepilvitilin luominen

1. Avaa web-selain ja muodosta yhteys Optoma-laitepilven sisäänkirjautumissivulle. Napsauta sitten **Uusi tili** luodaksesi uuden tilin.

Huomautus: Optoma-laitepilven URL:https://mydevices.optoma.com.

Devices Cloud	
User Name	
Password	
LOGIN New Account Forgot password 0.001	

2. Syötä Optoma-laitepilven vaaditut tilitiedot ja syötä todentamiskoodi Tarkista koodi -kenttään.

Device Cloud
User Name[5-15]
E-Mail
Password[5-15]
Comfirm Pasword
Verify Code : 142911 reload
Verify Code
Create Account 0.001

3. Napsauta Luo tili luodaksesi tilin. Jos tilin rekisteröinti onnistuu, näyttöön tulee viesti.



Kun tilisi on asetettu, voit jatkaa sisäänkirjautumista järjestelmään.

Projektorin rekisteröinti Laitepilveen

1. Avaa web-selain ja muodosta yhteys Optoma-laitepilven sisäänkirjautumissivulle. Syötä sitten käyttäjänimi ja salasana ja napsauta **KIRJAUDU** siirtyäksesi järjestelmään.

Devices Cloud		
User Name		
Password		
LOGIN New Account Forg	ot password 0.001	

2. Napsauta Lisää lisätäksesi uuden projektorin tiedot. Seuraava vaihe vaatii *Pariutuskoodi*-tiedot. Varmista, että pysyt tällä sivulla ja suoritat seuraavat projektoriasetukset.

Device	Add			
No Data.	Add new item			

3. Siirry projektorissa kohtaan **Sovellus** > Älykäs koti.

Projektori	Sovellus	Asetukset	
Sovellukset	Älykäs koti		
D			
Mediasoitin			

4. Napsauta **Rekisteröi** saadaksesi 4-numeroisen pariutuskoodin Laitepilvestä. Kun pariutuskoodi on muodostettu, se tulee näkyviin **Näytä pariutuskoodi** -kenttään.

lykäs koti -asetukset	
Rekisteröi projektori Alexaan	Rekisteröi
Serial Number	Q999999AAAAAC9999
Näytä pariutuskoodi	
Verkon tila	Vika
Verkkoliittymä	
Wi-Fi SSID	

Huomautus: Jos pariutuskoodi ei tule näkyviin, tarkista onko käytössä toimiva verkkoyhteys, ja toista yllä olevat vaiheet uudelleen.

5. Syötä *Laitepilvi*-sivulla sarjanumero, pariutuskoodi ja projektorin nimi vastaaviin kenttiin. Napsauta sitten **Lähetä** rekisteröidäksesi projektorin.

Add new	Device
Submit	Back
The fields of bule	are need fill data.
Number:	
Pair Code:	
Alias:	

Huomautus:

- Sarjanumero- ja pariutuskooditiedot ovat saatavilla Älykäs koti -asetussivulta (katso Vaihe 4).
- "Alias"-kentän tiedot voidaan muuttaa myöhemmin.
- 6. Kun rekisteröintiprosessi on suoritettu loppuun, sarjanumero ja projektorin nimi tulevat näkyviin *Laite*-sivulla.

Device-Add		
Serial Number	Alias	
SN20171109001	zebra	Alias Remove
Device is added.		

Muokataksesi tietoja, tee seuraavaa:

- Napsauta Alias muuttaaksesi projektorin nimen.
- Napsauta Poista poistaaksesi sarjanumeron.

Alexa-taitojen käyttöönotto

1. Avaa web-selain ja siirry Amazonin web-sivustolle ("https://alexa.amazon.com"). Kirjaudu sitten sisään Alexa-tililläsi.

🔿 amazon alexa		
Sign in	Forgot password	
Email (phone for mobile	accounts)	
Amazon password		
Show password Keep me signed in.	Details	
	5IGN IN	
New	to Amazon?	
CREATE A NEV	AMAZON ACCOUNT	
© 1996-2017, Ama	zon.com, Inc. or its affiliates	

 Siirry valikkoon ja valitse Taidot. Syötä sitten avainsana (esim. Optoma, Projektori, Älykoti, Älykäs koti, Älyprojektori, projektori, UHD51A, UHD400X, UHD41A, Näyttö, Ääni) hakutekstiruutuun ja napsauta Hae (<).


3. Valitse listasta taito, jota haluat käyttää.



4. Napsauta valitulla taitosivulla OTA KÄYTTÖÖN käyttääksesi taitoa.

Home	Optoma Advanced SmartPr	rojection	
Now Playing	Optoma Advanced SmartProjection		
Music, Video, & Books	Optoma matthew ma	,	ENABLE D
Lists	devUS		Account unking required
Reminders & Alarms	TRY SAYING		
Skills	"Alexa, tell Optoma to change HDR to	"Alexa, tell Optoma to change Pure Motion to Middle on < projector name	"Alexa, tell Optoma to change Display Mode to Cinema on < projector name
Smart Home		>,"	>,"
Things to Try	ABOUT THIS SKILL		
Settings	Use advanced custom skills to enhance your Home Cinema Projection experience when using an Optoma Alexa enabled projector such as UHD51A. Change between 4 HDR Picture Modes, 3 Pure Motion (MEMC) settings and various Display Modes on the fly with Optoma Advanced SmartProjection custom skills. "Alexa, tell Optoma to change HDR to On on < projector name >."		
Help & Feedback			
Not matthew? Sign out	"Alexa, tell Optoma to change Picture Mode to	Bright on < projector name >."	
	"Alexa, tell Optoma to change Picture Mode to	Standard on < projector name >."	
	See More		
	SUPPORTED LANGUAGES		
	English		
	SKILL DETAILS		

5. Selain ohjataan tällöin Laitepilvitilin todennussivulle. Syötä Laitepilven tili ja salasana, jotka haluat todentaa. Napsauta sitten **Kirjaudu sisään** tarkistaaksesi tilisi.

Account Link	I
User Name Password	
Login	

6. Kun todennusprosessi on suoritettu loppuun, seuraavat vaiheet ovat erilaisia valitun taitotyypin mukaan: Älykäs koti -taito tai Mukautettu taito.

Älykäs koti -taito

a. Kun todennusprosessi on suoritettu loppuun, sulje ikkuna etsiäksesi laitteet, joita voit ohjata Alexalla.



b. Ponnahdusikkuna tulee näkyviin näyttöön. Napsauta **ETSI LAITTEITA** tunnistaaksesi Älykäs koti -laitteet.

Discover Devices	
Smart Home devices must be discovered before they can be used with Alexa.	
CANCEL	DISCOVER DEVICES

c. Älykäs koti -laitteiden etsiminen.



d. Luettelo löydetyistä laitteista tulee näkyviin Laitepilvitililläsi Laitteet-sivulla.

Devices			
			Sort by Newest 🗸
Tiger Optoma projrctor-SN20171109002			Forget
Lion (Offline) Optoma projrctor-SN987654321			Forget
Tiger (Offline) Optoma projrctor-SN123456789			Forget
	Showing 3		
		Discover	Forget All

e. Nyt voit ohjata Älykäs koti -laitteita äänikomennoilla.

Mukautettu taito

a. Kun todennusprosessi on suoritettu loppuun, *Mukautetun taidon linkitys onnistui* viesti tulee näkyviin näyttöön. Tämän jälkeen voit sulkea ikkunan ja web-sivun.



b. Nyt voit ohjata laitetta äänikomennoilla, jotka on määritetty Mukautetussa taidossa.

Optoman maailmanlaajuiset toimistot

Jos laite tarvitsee huoltoa, ota yhteys paikalliseen myyntipisteeseen.

USA

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

Kanada

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

Latinalainen Amerikka

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

Eurooppa

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills, Hemel Hempstead, Herts, HP1 2UJ, United Kingdom www.optoma.eu Huoltopuh.: +44 (0)1923 691865

Benelux BV

Randstad 22-123 1316 BW Almere The Netherlands www.optoma.nl

Ranska

Bâtiment E 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, Franc

Espanja

C/ José Hierro, 36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid, Spain

Saksa

Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf, Germany

Skandinavia

Lerpeveien 25 3040 Drammen Norway

PO.BOX 9515 3038 Drammen Norway

Korea

WOOMI TECH.CO.,LTD. +82+2+34430004 4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, 🛅 +82+2+34430005 Seoul,135-815, KOREA korea.optoma.com

888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com

888-289-6786 📑 510-897-8601 services@optoma.com R



(+44 (0) 1923 691 800 📑 +44 (0) 1923 691 888 service@tsc-europe.com

📢 +31 (0) 36 820 0252 🕞 +31 (0) 36 548 9052

	C	+33 1 41 46 12 20
	E	+33 1 41 46 94 35
ce		savoptoma@optoma.fr

(+49 (0) 211 506 6670 🛅 +49 (0) 211 506 66799 info@optoma.de

Ç	+47 32 98 89 90
E	+47 32 98 89 99
	info@optoma.no

Japani

東京都足立区綾瀬3-25-18 株式会社オーエス コンタクトセンター: 0120-380-495 www.os-worldwide.com

info@os-worldwide.com

Taiwan 12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan, R.O.C. www.optoma.com.tw

Hongkong

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

Kiina

5F, No. 1205, Kaixuan Rd., **Changning District** Shanghai, 200052, China

+886-2-8911-8600 +886-2-8911-6550 services@optoma.com.tw asia.optoma.com



【 +86-21-62947376 📑 +86-21-62947375 www.optoma.com.cn

(+34 91 499 06 06 📄 +34 91 670 08 32

