

# Проектор DLP®

Мультимедийное руководство

# НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

### Подготовка к использованию функций мультимедиа

### Шаг 1:

### Установка аппаратного ключа USB Wi-Fi



Для использования встроенной функции беспроводного проецирования с устройств HDcast Pro потребуется установить аппаратный ключ USB Wi-Fi в соответствующий разъем USB на задней панели проектора. После установки аппаратного ключа USB Wi-Fi функция беспроводного проецирования с устройств HDcast Pro готова к использованию.

### Шаг 2:

### Настройка HDCast Pro

Перед началом использования функции убедитесь, что аппаратный ключ USB Wi-Fi подключен к разъему с обозначением USB . Если аппаратный ключ USB Wi-Fi не установлен, выполните **ПРЕРВАТЬ** и вернитесь на "*Шаг 1 Установка аппаратного ключа USB Wi-Fi*". Завершив установку аппаратного ключа USB Wi-Fi, перейдите к **A**.

А. Чтобы загрузить HDCast Pro для Android и iOS, выполните следующие действия.

Считайте приведенный ниже QR-код для загрузки приложения из соответствующего магазина приложений ИЛИ найдите "HDCast Pro" в магазине приложений Apple App Store или Google Play Store.

В. Чтобы загрузить HDCast Pro для Windows 7/8.1/10 и Mac OS X, выполните следующие действия.

Перейдите на веб-сайт <u>http://www.optoma.com/hdcastpro</u> или считайте приведенный ниже QR-код для прямого перехода на веб-страницу из смартфона/ планшета iOS или Android, либо компьютера Windows или Mac.

C. Нажмите на кнопку Construction на клавиатуре проектора или Construction на пульте ДУ и выберите Network Display для перехода на начальный экран HDCast Pro. Откройте приложение HDCast Pro на устройстве iOS, Android, Windows или Mac OS X, выберите значок HDCast Pro, а затем HDCast Pro из списка (например, HDCastPro\_EF4F35F6).

Нажмите **ОК** в появившемся окне запроса "Перейти к настройке Wi-Fi". Выберите HDCastPro\_XXXXXX, введите пароль, расположенный на начальном экране HDCast Pro проектора, и вернитесь в приложение HDCast Pro. Если нужно, выберите HDCastPro\_XXXXXX из списка.

D. Подключение HDCast Pro к существующей сети Wi-Fi:

Выберите **Управление конференциями** > **Настройка сети** в приложении HDCast Pro. Выберите стрелочку справа от значка Интернета. Выберите из списка существующую сеть Wi-Fi, к которой требуется установить подключение. В появившемся окне запроса введите пароль к Wi-Fi и нажмите **OK**. После того, как HDCast Pro установит подключение к локальной сети Wi-Fi, вам не придется подключаться прямо к HDCast Pro. Просто закройте и снова откройте приложение HDCast Pro, выберите значок HDCast Pro, а затем выберите HDCast Pro (со значком маршрутизатора Wi-Fi) из списка.

E. Все функции HDCast Pro доступны в приложении HDCast Pro.

Хотите выполнить дублирование экрана в Android и Windows?

Достаточно выбрать "Зеркало Выкл." для включения функции "Дублирование экрана" (значок изменится с "Зеркало Выкл." на "Зеркало Вкл.", отображая текущее состояние).

**F**. Для просмотра подробной информации, включая доступ к таблице данных HDCast Pro, iOS App, Android App, Windows App и Mac OS X App, посетите <u>www.optoma.com/hdcastpro</u>.







### **USB устройство чтения**

### Средство просмотра фотографий и документов

Для воспроизведения содержимого пользователям не всегда требуется ПК или мобильное устройство. Благодаря встроенному USB устройству чтения, пользователя смогут просматривать фотографии и документы, включая файловые форматы PowerPoint, Word, Excel и PDF, просто подключив USB-накопитель.

**Примечание.** Для использования функции USB устройства чтения к проектору должен быть подключен USB флэш-накопитель.

Для воспроизведения фотографий или файлов MS Office на проекторе выполните следующие действия:

- 1. Подключите один конец кабеля питания к проектору, а другой конец к сетевой розетке. Затем включите проектор кнопкой "<sup>()</sup>", расположенной на клавиатуре проектора или пульте ДУ.
- 2. Подключите к проектору USB флэш-накопитель.
- 3. Нажмите на кнопку 📼 на клавиатуре проектора или 📼 на пульте ДУ и выберите USB устройство чтения.

Открывается страница USB устройства чтения.



4. Зайдите в меню "USB устройство чтения" и выберите файлы мультимедиа: **Фото** или **Office**. Либо выберите параметр **Настройки** для изменения настроек фото или office.

#### Формат USB устройств

ЗУ	Тип устройства	Файловая система		Уровень файла и каталога
USB	USB флэш- накопитель	FAT16, FAT32, NTFS, ExFAT	•	Поддержка до 999 каталогов/ файлов Длина имени пути: не более 100 символов

Примечание. Поддерживаются USB-накопители емкостью не более 64 ГБ.

### Фото

Нажмите на кнопку ◀, ▶, ▲или ▼ для выбора фотографии, а затем нажмите на кнопку "← " на клавиатуре проектора или Enter на пульте ДУ, чтобы вызвать средство просмотра фотографий.



Нажмите на кнопку ◀, ▶, ▲или ▼ для выбора функции управления на экране, а затем нажмите на кнопку " ← " на клавиатуре проектора или Enter на пульте ДУ для выполнения функции управления.

3	начок функции	Описание функции
C	Ċ	Поворот фото на 90 градусов
Ð	Q	Увеличение или уменьшение
•		• Панорамирование при увеличении
		<ul> <li>Переход на предыдущую или следующую страницу после исчезновения панели инструментов (не поддерживается в режиме увеличения)</li> </ul>
:)		Восстановление стандартного размера фотографии (1x)
►		Просмотр фотографий в режиме показа слайдов
i		Просмотр сведений о фотографии
Раде-) / (на пуль	(Page-) ьте ДУ)	Переход на предыдущую или следующую страницу

В следующей таблице показаны значки и функции кнопок управления.

#### Форматы фотографий

Формат изображения	Профиль	Цвет. простр.	Ограничение по размеру
JPEG	Базовый	YUV400	8000*6000
		YUV420	8000*6000
		YUV422	8000*6000
		YUV440	8000*6000
		YUV444	8000*6000
	Progressive	YUV400	Ширина <= 8000 и высота <= 6000
		YUV420	
		YUV422	
		YUV440	
		YUV444	

- Рекомендация: Ограничить поддержку размера файлов BMP и JPG progressive.
- Поддержка разрешения ВМР до 1600х1200.
- Поддержка разрешения JPEG progressive до 1600x1200.

### Office

Нажмите на кнопку ◀, ▶, ▲или ▼ для выбора документа, а затем нажмите на кнопку "← " на клавиатуре проектора или Enter на пульте ДУ, чтобы вызвать средство просмотра документов.

Office USB:///OSD_1223/grid/dddd			
Fliename	Date 2018/12/31 2018/12/31 2018/12/31 2018/12/31 2018/12/31 2018/12/31 2018/12/31	Size 125MB 125MB 125MB 125MB 125MB 5MB 5MB	
office_test_1226.doc	2018/12/26	Fit to Width	page:1000/1000

Нажмите на кнопку ◀, ▶, ▲или ▼ для выбора функции управления на экране, а затем нажмите на кнопку " ← " на клавиатуре проектора или Enter на пульте ДУ для выполнения функции управления.

В следующей таблице показаны значки и функции кнопок управления.

Значок функции		Описание функции
Ð	ର୍	Увеличение или уменьшение Примечание. Увеличение по умолчанию устанавливается системой.
	▼ ◀ ►	<ul> <li>Панорамирование при увеличении</li> <li>Переход на предыдущую или следующую страницу после исчезновения панели инструментов (не поддерживается в режиме увеличения)</li> </ul>
Q		По высоте, По ширине, По размеру экрана

Значок функции	Описание функции	
страница: 1000 / 1000	Текущая страница/ Всего страниц	
(Page-) / (Page-) (на пульте ДУ)	<ul><li>Переход на предыдущую или следующую страницу</li><li>Переключение листов в Excel</li></ul>	

### Формат документов

Формат файла	Поддержка версий	Ограничение по количеству страниц/ строк	Ограничение по размеру	Примечание
Adobe PDF	PDF 1.0	До 1000 страниц в файле	До 75 МБ	-
	PDF 1.1			
	PDF 1.2			
	PDF 1.3			
	PDF 1.4			
MS Word	British Word 95	Поскольку средство просмотра Office не загружает все страницы файла MS Word одновременно, не существует очевидных ограничений по количеству страниц	До 100 МБ	Не поддерживается полужирный текст на китайском языке (упрощенное письмо)
	Word 97, 2000, 2002, 2003			
	Word 2007 (.docx), 2010 (.docx)			
MS Excel	British Excel 5, 95	Ограничение по количеству строк:до 595	До 15 МБ	Не поддерживается защита листов паролем
	Excel 97, 2000, 2002, 2003	Ограничение по количеству столбцов:до 256 Листов:до 100		
	Excel 2007 (.xlsx), 2010 (.xlsx)			
	Office XP Excel	Примечание. Указанные выше три ограничения не могут одновременно применяться к одному файлу excel.		
MS PowerPoint	British PowerPoint 97 PowerPoint 2000, 2002, 2003 PowerPoint 2007 (.pptx)	До 1000 страниц в файле	До 19 МБ	Не поддерживается режим показа слайдов
	PowerPoint 2010 (.pptx) Office XP PowerPoint			
	Презентация PowerPoint2003 и предыдущих версий (.pps)			
	Презентация PowerPoint2007 и 2010 (.ppsx)			

Примечание. Анимация в PowerPoint не поддерживается.

# USB Display (мобильное устройство подключается прямо к разъему USB)

### Дублирование экрана с помощью кабеля USB

Подключив устройство к проектору зарядным кабелем USB, можно выполнять дублирование экрана iOS или Android. Удобная и несложная передача содержимого на большой экрана.

#### Примечание.

- Для функции USB Display требуется проводное подключение интеллектуального устройства к проектору.
- Подключив устройство к проектору зарядным кабелем USB, можно выполнять дублирование экрана iOS или Android. Удобная и несложная передача содержимого на большой экрана.
- Для использования функции дублирования экрана на устройства Android потребуется загрузить бесплатное мобильное приложение.

Для воспроизведения экрана интеллектуального устройства на проекторе выполните следующие действия:

- 1. Подключите один конец кабеля питания к проектору, а другой конец к сетевой розетке. Затем включите проектор кнопкой "  $\bigcirc$  ", расположенной на клавиатуре проектора или пульте ДУ.
- 2. Выполните любое из следующих действий:

#### Для iOS:

a) Нажмите на кнопку 🚾 на клавиатуре проектора или 📟 на пульте ДУ и выберите USB Display. Открывается страница USB Display.



b) Подключите интеллектуальное устройство к проектору кабелем USB. Экран интеллектуального устройства автоматически отображается на проекторе.

### Для Android:

a) Скачайте приложение **HDCast Pro** из Google Play и установите его в интеллектуальное устройство.

b) Нажмите на кнопку Настройки > Дополнительно и включите USB Tethering на интеллектуальном устройстве.

**Примечание.** Расположение функции проводного подключения зависит от интеллектуального устройства.

- с) Подключите интеллектуальное устройство к проектору кабелем USB.
- d) Откройте приложение HDCast Pro на интеллектуальном устройстве и коснитесь значка HDCast Pro. Экран интеллектуального устройства отображается на проекторе.



#### Примечание.

- Поддерживается операционная система Android версии 5.0 или выше и рекомендуется использовать ЦП с четырьмя ядрами и более.
- Для подключения линейного выхода мобильного звукового контента требуется 3,5 мм разъем для телефона или динамиков.
- USB Display не поддерживает приложения с DRM (управлением цифровыми правами).
- Используйте стандартные кабельные принадлежности, поставляемые в комплекте с интеллектуальным устройством.
- Интеллектуальные устройства, поддерживающие USB тип С, могут не поддерживать функцию USB Display. Для функции USB Display используется интерфейс USB 2.0.

### **Network Display**

# Беспроводное проецирование с помощью приобретаемого отдельно аппаратного ключа WiFi

С помощью приобретаемого отдельно аппаратного ключа WiFi и бесплатного мобильного приложения можно подключаться к ноутбуку, планшету или мобильному устройству по беспроводной связи и проецировать содержимое на большой экран. К проектору можно одновременно подключить до 4 устройств. Воспроизведение по WiFi позволяет устранить путаницу кабелей и повышает универсальность соединения.

Для воспроизведения экрана интеллектуального устройства на проекторе выполните следующие действия:

- 1. Подключите один конец кабеля питания к проектору, а другой конец к сетевой розетке. Затем включите проектор кнопкой " ()", расположенной на клавиатуре проектора или пульте ДУ.
- 2. Нажмите на кнопку 🗺 на клавиатуре проектора или 📼 на пульте ДУ и выберите **Network Display**. Открывается страница Network Display.

Setup process (After setup, select the projector directly in HDCast Pro	) device list for casting.)	
Laptop		
Q http://www.optoma.com/fulces/pro Mobile Q, HSC/est Pio	िङ् रि	
	Password:	Hora straid P 1011,2202 P 1067,0202 P 1067,0202 P 1067 P
Install HDCast Pro App from App Store, Google Play or Optoma website.	2 Connect your phone or laptop to projector in Wi-Fi settings (Name(SSID) and password on top).	3 Launch HDCast Pro and enter "Advanced" to setup a network for projector in "Network Settings".
		4 Reconnect your phone or laptop to your Wi-Fi (not th "HDCast Pro_XXXX" network).

 В зависимости от операционной системы, установленной на вашем мобильном устройстве, откройте App Store (iOS) или Google Play и установите приложение HDCast Pro на интеллектуальное устройство.

Если используется ноутбук, скачайте приложение **HDCast Pro** с веб-сайта <u>www.optoma.com/</u><u>hdcastpro</u>.

- 4. Подключите аппаратный ключ Wi-Fi (дополнительная принадлежность) к проектору.
- 5. Подключите интеллектуальное устройство или ноутбук к проектору через Wi-Fi. Ниже представлен пример параметров подключения.
  - SSID проектора: HDCastPro\_XXX
  - Пароль к Wi-Fi: XXX

**Примечание.** Значения SSID проектора и пароля к Wi-Fi зависят от подключенного аппаратного ключа Wi-Fi.

- 6. Откройте приложение **HDCast Pro** на интеллектуальном устройстве или ноутбуке и настройте **Настройки сети** в меню Расш. настр., чтобы установить подключение к проектору.
- Подключите интеллектуальное устройство или ноутбук к выбранной точке доступа Wi-Fi, отличной от HDCast Pro\_XXX.





#### Поддержка функций

Устройство	Функция	Ограничение
Ноутбук	Зеркальное отображение	Windows 10
	Разделение экрана	Примечание. Режим расширения не поддерживается.
iOS	Фото	Дублирование экрана и видео
	Документ	содержимое не поддерживаются
	Камера	
	Разделение экрана	
Android	Зеркальное отображение	Видео контент не поддерживается
	Фото	
	Документ	
	Камера	
	Разделение экрана	

#### Требования к системе

Операционная система/ элемент	Требование
Windows:	
ЦП	Двухъядерный Intel Core i 2,4 ГГц
Память	DDR 4 ГБ и более
Видеокарта	VRAM 256 МБ и более
Операционная система	Windows 7 / 8.0 / 8.1 / 10 или выше
<b>B</b>	

#### Примечание.

- Процессоры АТОМ и Celeron не поддерживаются.
- Операционные системы с начальной версией не поддерживаются.
- Режим расширения может не поддерживаться некоторыми ноутбуками с операционной системой Windows 10.

Двухъядерный Intel Core і 1,4 ГГц или выше Примечание. <i>РоwerPC не поддерживается.</i>
Видеокарта Intel, nVIDIA или ATI с VRAM 64 МБ и более
Mac OS X 10.11 или выше
то версия операционной системы не устарела.
iOS 10 или выше
Все модели iPhone™ после iPhone 5
Все модели iPad™ после iPad mini 2
Не менее 40 МБ свободного места в памяти
Android 5.0 или выше с ОЗУ 1 ГБ
WVGA ~ 1080p
Четыре или более ядер
Не менее 40 МБ свободного места в памяти

### www.optoma.com